



## Movimentação Horizontal de Carga V1.00

### Informações da Aplicação

Equipamento: CFW500

Versão de Firmware: V2.02 ou superior

Versão do Software WLP: V10.00 ou superior

Arquivo Atual da Aplicação: CRHM\_CFW500\_pt\_V1\_00.apl

Arquivo Anterior da Aplicação: -

Nº do Documento (Manual da Aplicação): 10004819835 / 00

#### Desvios funcionais encontrados na versão anterior da aplicação

1) Não há.

#### Modificações feitas na versão atual da aplicação

1) Implementação da aplicação Movimentação Horizontal de Carga no WLP



NOTA!

O anexo 1 apresenta como importar a aplicação Movimentação Horizontal de Carga para o WLP.

## Anexo 1 – Como Importar a Aplicação para o WLP

- 1) No Software de Programação Ladder WLP, no menu “Ferramentas”, selecione a opção “Importa Aplicação para o WLP”;
- 2) Localize o arquivo “CRHM\_CFW500\_pt\_V1\_00.apl” e clique em “OK”;
- 3) A aplicação Movimentação Horizontal de Carga será importada para o WLP;
- 4) Para selecionar a aplicação, no menu “Ferramentas”, na opção “Aplicação”, “CFW500”, “Criar”, “Movimentação de Carga”, selecione a opção “Movimentação Horizontal”.