



Movimentação Horizontal de Carga V1.02

Informações da Aplicação

Equipamento: CFW500

Versão de Firmware: V2.02 ou superior

Versão do Software WLP: V11.00 ou superior

Arquivo Atual da Aplicação: CRHM_CFW500_pt_V1_02.apl

Arquivo Anterior da Aplicação: CRHM_CFW500_pt_V1_01.apl

Nº do Documento (Manual da Aplicação): 10004819835 / 02

Desvios funcionais encontrados na versão anterior da aplicação

- 1) Problema na configuração de DI4 como “Acelera”.

Modificações feitas na versão atual da aplicação

- 1) Correção de marcador que indica que a DI4 está configurada para “Acelera”.



NOTA!

O anexo 1 apresenta como importar a aplicação Movimentação Horizontal de Carga para o WLP.

Anexo 1 – Como Importar a Aplicação para o WLP

- 1) No Software de Programação Ladder WLP, no menu “Ferramentas”, selecione a opção “Importa Aplicação para o WLP”;
- 2) Localize o arquivo “CRHM_CFW500_pt_V1_02.apl” e clique em “OK”;
- 3) A aplicação Movimentação Horizontal de Carga será importada para o WLP;
- 4) Para selecionar a aplicação, no menu “Ferramentas”, na opção “Aplicação”, “CFW500”, “Criar”, “Movimentação de Carga”, selecione a opção “Movimentação Horizontal”.