



Informaciones de la Aplicación

Bobinadora Tangencial con Balancín

Equipamiento: CFW-11

Versión del Firmware: V1.30 o superior

Versión del Software WLP: V7.22 o superior

Versión Actual de la Aplicación: SWDA-1_01.apl

Versión Anterior de la Aplicación: -

Documento: 10000123801 / 00

Desvíos funcionales en la versión anterior de la aplicación

1)

Modificaciones en la versión actual de la aplicación

1) Implementado en el WLP la aplicación Bobinadora Tangencial con Balancín.

¡Notas!

1) Anexo 1 muestra la forma de importar la aplicación Bobinadora Tangencial con Balancín en el WLP.

Anexo 1 – Cómo Importar la Application en el WLP

- 1) En el Software de Programación Ladder WLP, en el menú "Tools", seleccione la opción "Import Application to WLP";
- 2) Busque el archivo "SWDA-1_01.apl" y prensa "OK";
- 3) La aplicación Bobinadora Tangencial con Balancín se importarán para el WLP;
- 4) Para seleccionar la aplicación, en el menú "Tools", en la opción "Application", "CFW11", "Create", "Surface Winder", seleccione "Dancer".