

1. DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Controle Remoto Multi Canais RF WEG Home tem como função transmitir um sinal RF (radiofrequência) com a frequência de 433,92 MHz, codificação 1527 e modulação OOK. Este produto tem um display de exibição digital de 8 segmentos, que pode exibir um total de 9 canais de 0 a 8. Diferentes canais podem ser trocados livremente pressionando o botão **SET** e diferentes ações podem ser executadas quando o receptor recebe diferentes valores de chaves codificadas.



- Configuração de canal
- Canal + / Chave codificada «Abrir»
- Chave codificada «Parar»
- Canal - / Chave codificada «Fechar»

2. DESCRIÇÃO DAS FUNÇÕES

2.1 Configuração do canal

- Pressione **SET**, o número piscará no display do controle, indicando que o controle está no modo de configuração.
- Pressione **<>** no modo de configuração, o número do canal irá aumentar. Ao chegar no canal 8, pressione novamente para voltar a aumentar o número desde o canal 0.
- Pressione **><** no modo de configuração, o número do canal irá diminuir. Ao chegar no canal 0, pressione novamente para voltar a diminuir o número desde o canal 8.
- Pressione **SET** no modo de configuração, o número no display irá parar de piscar indicando fim do modo de configuração.

2.2 Transmissão da chave codificada

Pressione os botões **<>**, **||** ou **><** fora do modo de configuração para transmitir as chaves codificadas, o pequeno ponto vermelho no canto inferior direito do número do canal irá piscar rapidamente indicando que o sinal está sendo transmitido. Solte o botão para parar de transmitir o sinal. Assim que o botão for solto, o display irá desligar.