

Manual





Manual de WEGScan

Serie: CFW900 Idioma: Español Documento: 10009822794 / 02

Fecha de la Publicación: 08/2023



La informacion abajo describe las revisiones ocurridas en este manual.

Versión	Revisión	Descripción
-	R00	Primera edición.
-	R01	Corrección de errores y actualización de nombres.
-	R02	Revisión general.



Índice

1	INTRODUCCIÓN	1
	1.1 ABREVIACIONES Y DEFINICIONES	1
	1.2 VISIÓN GENERAL - WEGSCAN Y CFW900	2
2	CONEXIÓN CON LA PLATAFORMA MFM	3
	2.1 INSTALACIÓN DO CONVERTIDOR CFW900	3
	2.2 REQUISITOS DE CONEXIÓN A INTERNET	3
	2.3 MODO STANDALONE - CONEXIÓN DIRECTA A LA PLATAFORMA	3
	2.4 MODO BRIDGE - CONEXIÓN UTILIZANDO EL WEGSCAN 1000 COMO PUENTE	4
3	CONFIGURACIÓN DEL INVERSOR EN LA PLATAFORMA MFM	5
4	OTRAS OPERACIONES DEL ASISTENTE DE SERVICIO EN LA NI	JBE 13
4	OTRAS OPERACIONES DEL ASISTENTE DE SERVICIO EN LA NU 4.1 ELIMINAR	JBE 13
4	 OTRAS OPERACIONES DEL ASISTENTE DE SERVICIO EN LA NI 4.1 ELIMINAR 4.2 ACTUALIZAR 	JBE 13 13 13
4 5	OTRAS OPERACIONES DEL ASISTENTE DE SERVICIO EN LA NU 4.1 ELIMINAR 4.2 ACTUALIZAR 5 DASHBOARD DE MONITOREO	JBE 13 13 13 14
4 5	OTRAS OPERACIONES DEL ASISTENTE DE SERVICIO EN LA NU 4.1 ELIMINAR 4.2 ACTUALIZAR 5 DASHBOARD DE MONITOREO 5.1 ACCESO	JBE 13 13 13 13 14 14
4 5	 OTRAS OPERACIONES DEL ASISTENTE DE SERVICIO EN LA NI 4.1 ELIMINAR 4.2 ACTUALIZAR DASHBOARD DE MONITOREO 5.1 ACCESO 5.2 FUNCIONALIDADES 	JBE 13 13 13 14 14 14

1 INTRODUCCIÓN

Este documento aborda los conceptos y configuraciones generales para la comunicación y el monitoreo de la línea de inversores CFW900 con la plataforma WEG Motion Fleet Management.

Para complementar las informaciones contenidas en este documento, consulte también los contenidos relacionados a los siguientes documentos:

- Manual del usuário do convertidores de frecuencia CFW900;
- Manual de programación do convertidor de frecuencia CFW900;
- Manual del usuário WEGScan 1000;
- Manual de la plataforma WEG Motion Fleet Management.

Todos los manuales están disponibles para download en la central de downloads del sitio de WEG (www.weg.net).

Algunos procedimientos descritos en este manual podrán sufrir alteraciones que no perjudicarán el entendimiento del usuario.

1.1 ABREVIACIONES Y DEFINICIONES

- MFM WEG Motion Fleet Managment. Plataforma de servicio de nube utilizada en las aplicaciones de IoT de WEG.
- Drive Convertidor de frecuencia.
- Ativo Dispositivo que normalmente tiene un buen valor agregado (convertidor de frecuencia CFW900, por ejemplo..)
- Atributo Normalmente un atributo consiste en solamente una variable monitoreada por el WEGScan publicada en el MFM, no obstante, hay situaciones en las que una variable es subdividida en más de un atributo, como por ejemplo: último valor, valor medio, valor mínimo y valor máximo.
- DHCP Dynamic Host Configuration Protocol. Protocolo que permite que dispositivos recientemente conectados a una red obtenegan una dirección IP automáticamente.
- DNS Sistema responsable por la traducción de direcciones IP a nombre de dominios, y viceversa.
- Ethernet Arquitectura de interconexión para redes locales (IEEE 802.3).
- Firmware Conjunto de instrucciones operacionales que son programadas directamente en el hardware de equipos electrónicos.
- Gateway Dispositivo electrónico que permite el flujo de datos entre diversas redes de comunicación.
- Hardware Equipo o dispositivo.
- IoT Internet of Things (internet de las cosas). Tecnología que permite comunicación máquina a máquina, utilizando la conexión con la internet.
- IP Internet Protocol. Protocolo utilizado en la internet para envío de datagramas entre dispositivos en red.
- Login Acción para que el usuario acceda al sistema. Normalmente es necesario ingresar un nombre de usuario y una contraseña.
- Logout Acción que finaliza la conexión del usuario con el sistema.
- MQTT Message Queuing Telemetry Transport. Protocolo de transporte que utiliza la topología publicación/inscripción para transferencia de mensajes leves entre dispositivos



- Pop-up Ventana de proporción menor a una pantalla, que se localiza encima de la ventana principal.
- Planta Instalación fabril.
- RS-485 Estándar de interfaz para comunicación serial de modo asíncrono.
- Site Conjunto de plantas.
- Software Programa o conjunto de instrucciones ejecutado por un microcontrolador o por un microprocesador.
- TLS Transport Layer Security. Protocolo de seguridad.
- URL Uniform Resource Locator. Dirección web de un recurso disponible en una red.
- Web World Wide Web. Sistema hipertextual que opera a través de internet.
- WLAN Wireless Local Area Network (red local sin cable).

1.2 VISIÓN GENERAL - WEGSCAN Y CFW900

WEGScan 1000 es el dispositivo encargado de recopilar y transmitir datos de los convertidores de baja tensión a la plataforma WEG Motion Fleet Management (MFM). Haciendo posible el monitoreo de informaciones de activos, colaborando con el mantenimiento de éstos. Lo convertidor de frecuencia CFW900 tiene funcionalidad WEGScan incorporada pero también se puede conectar a la plataforma de computación en la nube junto com WEGScan 1000. Las dos configuraciones de conexión del CFW900 a la plataforma son:

- Modo Standalone: Conexión directa del convertidor a internet, a través del puerto Ethernet integrado en el convertidor, para publicación directa de datos en la plataforma WEG MFM;
- Modo Bridge: Conexión del inversor a través del gateway WEGScan 1000 responsable del puente entre la red local, donde está instalado el inversor, y la plataforma WEG MFM;

Algunas de las posibles funcionalidades relacionadas con el intercambio de datos entre el CFW900 y la plataforma MFM son:

- 1. Monitoreo remoto:
 - Supervise las variables y el estado general de la unidad de forma remota;
 - Acceso a datos y análisis críticos en tiempo real;
 - Asistencia en la toma de decisiones respecto al mantenimiento predictivo con la reducción del tiempo de inactividad de las máquinas.
- 2. Análisis de datos:
 - Ayuda en la optimización y el rendimiento del equipo.;
 - Permite el análisis de datos avanzado para identificar tendencias, fallas recurrentes y oportunidades de mejora.
 - Muestreo de datos cada 5 minutos;
 - Almacenamiento de los datos por hasta 30 días, en caso de desconexión con el MFM*.
- 3. Diagnóstico erroneo:
 - Detección de fallas potenciales antes de que ocurran;
 - Análisis de datos históricos y patrones operativos para identificar anomalías que puedan indicar problemas.

* Si el inversor está equipado con una tarjeta de memoria micro SD. Sin la tarjeta de memoria, los datos se almacenan hasta 24 horas en la memoria volátil de lo drive.

2 CONEXIÓN CON LA PLATAFORMA MFM

Este manual contiene las informaciones necesarias para una correcta instalación, configuración y uso del WEGScan. El documento fue desarrollado para uso de profesionales con capacitación o cualificación técnica adecuadas para operar este tipo de producto. No seguir las instrucciones del manual del producto puede ocasionar accidentes operacionales, daños al dispositivo, además de la cancelación de la garantía. La correcta definición de las características del ambiente y de la aplicación es de responsabilidad del usuario.

2.1 INSTALACIÓN DO CONVERTIDOR CFW900

La instalación del convertidor de frecuencia CFW900 debe seguir las recomendaciones descritas en el manual del usuario del CFW900.

2.2 REQUISITOS DE CONEXIÓN A INTERNET

Una vez instalada en la aplicación, es necesario proporcionar una conexión para la publicación de datos operativos a la plataforma MFM. Esta conexión debe tener unos requisitos y liberaciones.



¡NOTA! Para liberar direcciones, puertos y acceso a Internet, consulte al equipo de TI responsable de la red.

- La red del usuario no debe tener VPN o PROXY;
- Los puertos de la Tabla 2.2 y las direcciones de IP de la Tabla 2.1 deben ser accesibles.

Tabla 2.1: Direcciones necesarios para la comunicación del WEGScan con el MFM



Tabla 2.2: Puertos necesarios para la comunicación del WEGScan con el MFM

Protocolo	Puerta
TCP	1883
TCP	8883

2.3 MODO STANDALONE - CONEXIÓN DIRECTA A LA PLATAFORMA

Si se dispone de conexión directa a internet para el convertidor de frecuencia CFW900, es posible conectar el cable Ethernet a un equipo que brinde ese acceso y programar el convertidor para publicar datos directamente en la plataforma MFM. Para garantizar la seguridad y la integridad de la conexión, el inversor utiliza el protocolo TLS (v1.2) para cifrar los datos transmitidos. Para esta forma de conexión, se requieren los siguientes pasos de configuración:

Programe los parámetros de comunicación Ethernet en el producto:

-C9.4.1: Ethernet - Configuración Dirección IP: DHCP

Asegúrese de que los parámetros de fecha y hora del inversor estén configurados correctamente:

-C11.1.1: Configuración - Huso Horario

-C11.1.2: Configuración - Fecha/Hora

Utilizando el software WPS, configure la función WEGScan en modo Standalone y descargue la configuración al producto. (Ver la sección 3). Conecte el puerto Ethernet del CFW900 al punto de acceso a la red disponible.

Una vez configurado, el producto podrá publicar datos en la plataforma MFM automáticamente.



Figura 2.1: Diagrama de conexión directa del CFW900 con la plataforma

2.4 MODO BRIDGE - CONEXIÓN UTILIZANDO EL WEGSCAN 1000 COMO PUENTE

Si el convertidor de frecuencia CFW900 es utilizado en una aplicación o instalación sin conexión directa a internet, el WEGScan 1000 puede ser utilizado como puente de publicación de datos entre el convertidor y la plataforma MFM. En este caso, el inversor publica datos, a través del protocolo MQTT, al WEGScan 1000 utilizando una conexión de red local, y este último retransmite los datos a la plataforma. Los pasos para esta configuración se describen a continuación.

Programe los parámetros de comunicación Ethernet en el producto:

-C9.4.1: Ethernet - Configuración Dirección IP: Parámetros

-**C9.4.2: Ethernet - Dirección IP:** La dirección configurada aquí depende del puerto Ethernet WEGScan 1000 elegido en el paso de configuración. Más detalles en la sección 3.

Asegúrese de que los parámetros de fecha y hora del inversor estén configurados correctamente:

-C11.1.1: Configuración - Huso Horario

-C11.1.2: Configuración - Fecha/Hora

- Usando el software WPS, configure la función WEGScan en modo Bridge y descargue la configuración al producto. (Más detalles en la sección 3)
- Conecte la interfaz Ethernet del inversor al WEGScan 1000, oa la misma red local donde está instalado el WEGScan 1000;



Figura 2.2: Diagrama de conexión del CFW900 con la plataforma a través del WEGScan 1000 en modo bridge

3 CONFIGURACIÓN DEL INVERSOR EN LA PLATAFORMA MFM

Para configurar la función WEGScan en el CFW900, es necesario registrarse en la plataforma WEG Motion Fleet Management. El proceso de configuración del usuario, los sitios y los planos se especifican en el manual de MFM, disponible en https://mfm.wnology.io. Debe haber al menos una planta disponible para la configuración del inversor. Para los casos de conexión en modo Bridge, se espera que el gateway WEGScan 1000 ya esté configurado y registrado en la misma planta donde se agregará el inversor. Para más información sobre el WEGScan 1000, consulte su manual de configuración.

La configuración de la función WEGScan en el CFW900 se realiza a través del software WEG Programming Suite (WPS). Para realizar esta configuración, siga las instrucciones a continuación:

Paso 1Realice la conexión entre la computadora con conexión a internet y el convertidor CFW900. El
convertidor puede conectarse a través de una interfaz USB o Ethernet.



Paso 2 En la computadora, abra el software WPS y cree un proyecto seleccionando el convertidor CFW900. Consulte la documentación del software WPS sobre la creación y configuración de equipos.

1505	Configuración de l	a comunicación
Nombre Configuración de la comunicación Selección del dispositivo	Gestor de comunica Host: Puerto: Dispositivo Preestablecido: Capa física: Configuración ID de unidad:	adón localhost 34502 CFW900 © USB O Serial (over USB) O Ethernet O Conexiones configuradas Tempo [ms] Retardo transmisión: 0 Retardo respuesta: 0 Timeout: 1000 Tamaño telegrama: 248
	Conexión actual: Status:	US8/@0#0#0#1000#248 Gestor de Comunicación online. Dispositivo online. [WEG, CFW900 200 - 240 V 3.0A / 2.0A, 1.07.00]

Figura 3.2: Creando proyecto en WPS



Paso 3 Con el equipo creado, abra la opción "Cloud Services" en el árbor del proyecto. Haz clic derecho en "WEG MFM WEGScan" y seleccione la opción "Configurar".

Wes WEG Programming Suite (DEV) 3.01
Archivo Editar Online Herramientas Ventana Ayuda
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Configuraciones ×
🖃 🕼 cfw900_drivescan
E- 🗐 CFW900 (CFW900 v1.7.X 200-240V 3.0-2.0A)
🖶 🧰 Parámetro
🖨 🔁 Programa
🕀 🙀 Diagrama Ladder
🕀 💼 Structured Text Program
🕀 🙀 Bloque de Función Usuario
🕀 📴 Structured Text Function
🕀 📑 Tarea
🕀 📑 Estructura
Structured Text Variables
🛱 🔄 Cloud Services
WEG MFM Drive Scan
Asistentes Configurar
Vista
E altar
Editar

Figura 3.3: Abriendo la configuración de servicios en la nube

Paso 4 Ingrese su correo electrónico y contraseña, tal como está registrado en la plataforma MFM.

wes Servicios en la nube	>	<
Pasos	Autenticación	_
Autenticación Seleccionar procedimiento Modo de conexión Configuración Configuración de la comunicación	Image: Sector Secto	
	< Atrás Siguiente > Terminar Cancelar Ayuda	

Figura 3.4: Autenticación en la plataforma MFM

Paso 5Después de la autenticación, seleccione el procedimiento deseado para el inversor. Es posible
crear o cambiar la configuración de los convertidores CFW900 disponibles para cada planta





Figura 3.5: Selección de la acción a realizar en la plataforma

Paso 6 Elija el modo de conexión: Modo Standalone, si la unidad está conectada directamente a Internet, o Modo Bridge, si se utiliza un WEGScan 1000 como puerta de gateway.

👐 Servicios en la nube		×
Pasos	Modo de conexión	
 Autenticación Seleccionar procedimiento Modo de conexión Administración Configuración Configuración de la comunicación 	WEG Motion Fleet Management CFW900 / CREAR Endalone El dispositivo se conecta directamente a la plataforma WEG Motion Fleet Management para informar sus medidas y estado. El dispositivo debe tener una conexión a Internet.	
	El dispositivo se conecta a la plataforma a través de un Edge Drive Scan con acceso a Internet y se conecta a la plataforma WEG Motion Fleet Management para informar sus medidas y estado.	
	< Atrás Siguiente > Terminar Cancelar Ayuda	I

Figura 3.6: Selección de la forma de conectarse a la plataforma

Paso 7 - En modo Standalone, seleccione la planta donde desea agregar el drive, defina el nombre utilizado para identificarlo en la plataforma y escriba el número de serie único del producto.
 ne Puede usar la herramienta de búsqueda para tomar una lectura en el convertidor y completar automáticamente el número de serie.

wes Servicios en la nube			>
Pasos	Administración		
Autenticación Seleccionar procedimiento Modo de conexión Administración Configuración Configuración de la comunicación	Seleccione una pla	WEG Motion Fleet Management CFW900 / CREAR / STANDALONE	
	Planta testes driv	/e	~
	Nombre:	cfw900_man_stand	
	Número de serie:	4294967295	Buscar
	🗸 Listo		
	</td <td>Atrás Siguiente > Terminar Cancelar</td> <td>Ayuda</td>	Atrás Siguiente > Terminar Cancelar	Ayuda

Figura 3.7: Creando dispositivo en la plataforma - Modo Standalone

🐝 Servicios en la nube	×
Pasos	Administración
Autenticación Seleccionar procedimiento Modo de conexión Administración Configuración Configuración de la comunicación	WEG Motion Fleet Management CFW900 / CREAR / STANDALONE
	Seleccione una planta:
	Servicios en la nube
	Esta acción realizará cambios directamente en la plataforma en la nube. ¿Estás de acuerdo? Aceptar Cancelar Cancelar Cancelar
	< Atrás Siguiente > Terminar Cancelar Ayuda

Figura 3.8: Confirmación de cambio de datos en la plataforma - Modo Standalone

Paso 7 - En modo Bridge, seleccione la planta donde desea agregar el convertidor, elija lo gateway
 Bridge WEGScan 1000 ya registrada en la plataforma, defina el nombre utilizado para identificarlo y escriba el número de serie único del producto. Puede usar la herramienta de búsqueda para tomar una lectura en el drive y completar automáticamente el número de serie.



1505	Administracion					
Autenticación Seleccionar procedimiento Modo de conexión Administración Configuración Configuración de la comunicación		WEG Motio CFW900 / CRE/	n Fleet Mana AR / BRIDGE	igement		
	State to the barrier					
	Planta testes drive					1
	Seleccione un dispos	sitivo:				
	Name		Mode	Device ID		
	DRIVE-SCAN-26:13	:87	EDGE DEVICE	632cb7f2028a10	5b15d3225a	١,
	DRIVE-SCAN-26:13	:9B	EDGE DEVICE	634e9c66fe9aca4	1edadbd059	1
	DRIVE-SCAN-26:13	:BE	EDGE DEVICE	627135713fe66e	dd6956e244	1
	DRIVE-SCAN-26:1C	:20-SPECIALIST	EDGE DEVICE	6054f9fb87c7300	006bb15ec	1
	DRIVE-SCAN-27:F1	:7E	EDGE DEVICE	627157ab849fa8	f16b828588	
	DRIVE-SCAN-28:0F	:76	EDGE DEVICE	6308ccbecae350	90bd2f4d54	
	DRIVE-SCAN-2A:FF	:36	EDGE DEVICE	61a8c7b3c250e8	b584e08580	1
	DRIVE-SCAN-MV-26	:13:87	EDGE DEVICE	6335bee0028a10	5b15f4d304	ŀ
	Nombre:	cfw900_man_bri	dge			
	Número de serie:	4294967295			Buscar	
	🗸 Listo					
	< Atr	ás Siguient	e > Terminar	Cancelar	Avuda	

Figura 3.9: Creando dispositivo en la plataforma - Modo Bridge

	Administración				
Autenticación Seleccionar procedimiento Modo de conexión Administración Configuración Configuración de la compunación de la	Fleet CFW	E G Motion F /900 / CREAR /	F leet Mana g BRIDGE	gement	
comanicación	Seleccione una planta:				
	Planta testes drive				\sim
	Seleccione un dispositivo:				
	Servicios en la nube				
	DRIVE-SCAN-29:0E:76	Acept		6208ccbecae250	00bd2f4d54
	DRIVE-SCAN-20:0F:76 DRIVE-SCAN-24:EE:36		EDGE DEVICE	61a8c7b3c250e8	b584e08580
	DRIVE-SCAN-MV-26:13:8	37	EDGE DEVICE	6335bee0028a1	05b15f4d304 ↓
	Nombre: cf	w900_man_bridge			
	Número de serie: 42	294967295			Buscar
	🗸 Listo				

Figura 3.10: Confirmación de cambio de datos en la plataforma - Modo Bridge

Paso 8 - Se mostrará una ventana con el resumen de la configuración del dispositivo para información. Standalo-

ne



Configuración Habilitar servicio Habilitar MQTT Nombre del dispositivo:	
Habilitar servicio	
Nombre del dispositivo:	
Homore der dispositivor	cfw900 man stand
Serial Number:	4294967295
Nombre de planta:	Planta testes drive
Modo de conexión:	Standalone
Nombre del gateway (Brid	
Selección de Broker:	WEG MFM Broker V
Url del Broker:	broker.app.wnology.io
Puerta del Broker:	8883
Certificado	
ST/211X401=SEUH191497a/bbN XHIKYC6SQK5MNyosycdiyA5c qS3fuQL392eatTXaw2ewh0q VXyNWQKV3WKdwrnuWih0hi L6KCq9NJRHDEjf8tM7qtj3u1c tixDah2nGN59PRbxYvnKkKi9	n.Sr-Batuda (y So Gzuch + y U 24 Xunim + U som 2g in / r 3g 2 J sz Zby u ALJ Q G 3 Rohn Hr A P9 V D Lew 9 I Pg 7P8 yF I m9 / pl / J y J y 2 J v h S / z h 4 AL I R Z h 8 I S / Z X y S / K / M R M B KW b t S D H D A F 9 Y K / M G w s A v g n E 2 D H V b 8 4 2 m 1 R 0 a B Li u Phn PQ C J Y / M I Q 1 2 Z I / V S I J F H 4 g X Q + 6 I H d F G
END CERTIFICATE	×
	Nombre de planta: Modo de conexión: Nombre del gateway (Brid Selección de Broker: Url del Broker: Puerta del Broker: Certificado Sf7dhXGiFSeUHM9h4ya7b6N XHIRYCGSQKSMNyosycdlyAS; qS3fuQL39ZeatTXav2ewh0q VXyNWQKV3WKdwmUWih0hl LGKCq9N9HDDFJR6M7qt3UL jjxDah2ngN59RbxYvnKdKj9 END CERTIFICATE

Figura 3.11: Información sobre la configuración de dispositivos en la plataforma - Standalone

Paso 8 - Aparecerá una ventana con el resumen de la configuración del dispositivo. El usuario debe elegir la dirección del broker al que se conectará el convertidor. Las IP disponibles corresponden a las direcciones configuradas en el WEGScan 1000.

wes Servicios en la nube		×
Pasos	Configuración	
Autenticación Seleccionar procedimiento Modo de conexión Administración	✓ Habilitar servicio	
 Configuración Configuración de la comunicación 	Nombre del dispositivo;	cfw900_man_bridge
	Serial Number:	4294967295
	Nombre de planta:	Planta testes drive
	Modo de conexión:	Bridge
	Nombre del gateway (Brid	DRIVE-SCAN-26:13:87
	Selección de Broker:	ETH1 - 192.168.1.20 🗸
	Url del Broker:	192.168.1.20
	Puerta del Broker:	1883
	Certificado	
	< Atrás	Siguiente > Terminar Cancelar Ayuda

Figura 3.12: Información sobre la configuración de dispositivos en la plataforma - Bridge

La dirección IP seleccionada de la interfaz Ethernet WEGScan 1000 influirá en la dirección IP que debe ser configurada en el parámetro C9.4.2 del CFW900. La Tabla 3.11 muestra cómo seguir la elección de IP en el inversor según los valores predeterminados para las interfaces WEGScan 1000.

Tabla 3.11: Elección de la dirección IP del convertidor en función de la dirección IP predeterminada de las interfaces WEGScan 1000

Dirección IP predeterminada del WEGScan 1000	Dirección IP del convertidor		
ETH0 - 192.168.0.10	192.168.0.XX		
ETH1 - 192.168.1.20	192.168.1.XX		

Paso 9 Cuando haya terminado, el software debería pedirle que construya y descargue la nueva configuración en la unidad. En la ventana "Download", asegúrese de que el campo "Configuración de servicios en la nube" esté marcado.

👐 Servicios en la nu	ıbe						>
Pasos		Configuración de la	a comunica	ación			
 Autenticación Seleccionar proce Modo de conexió Administración Configuración Configuración comunicación 	edimiento n de la	Gestor de comunica Host: Puerto: Dispositivo Preestablecido: Capa física:	ción localhost 34502 CFW900 USB	→ O Serial (over US	B) () Ethernet		es configuradas
	vies Pregunta ;La co ¿Dese	onfiguración de Drive ea crear y descargar re	: Scan está ecursos de	completa! servicios en la nub	e en su disposit	ivo ahora?	smisión: 0 puesta: 0 1000 grama: 248
					Sí	No	
		Conexión actual:	USB/@	0#0#0#1000#248			Testar
		Status:					
		< At	rás	Siguiente >	Terminar	Cancelar	Ayuda

Figura 3.13: Diálogo para construir y descargar la configuración

wes Download	×
Configuración	
Recurso CFW900	
Dispositivo CFW900	Versión 1.7.X
Opciones	
Download del programa Diniciar/Detener el programa automáticamente Inicializar variables Aplicación Activa APP1	 Inicializar variables de parámetros de usuario Download de código fuente Configuración CAN Configuración de servicios en la nube
Archivos de memoria interna driveScan.bin - 23 feb. 2023 12:24:52	Descarga de valores de monitoreo
	Aceptar Cancelar

Figura 3.14: Ventana de descarga de configuración del convertidor CFW900

Paso 10 Una vez que la configuración se descarga en el dispositivo, si la conexión del dispositivo a la plataforma está activa, debería comenzar a publicar datos según lo programado. Puede verificar el estado de la conexión WEGScan a través del parámetro S5.3.6: Ethernet - Estado MQTT.



4 OTRAS OPERACIONES DEL ASISTENTE DE SERVICIO EN LA NUBE

Además del proceso de creación de activos en la plataforma, el asistente de configuración de servicios en la nube de WPS le permite eliminar y actualizar convertidores previamente registrados.

4.1 ELIMINAR

Elimina el dispositivo registrado, borrando todos sus datos almacenados en la plataforma WEG Motion Fleet Management. Genera la configuración de fábrica del recurso para su descarga al dispositivo.

505	Administración			
Autenticación Seleccionar procedimiento Administración Configuración Configuración de la comunicación	WEG Mot CFW900 / EL	t ion Fleet Mana IMINAR	gement	
	Seleccione una planta:			
	Planta testes drive			`
	Seleccione un dispositivo:			
	Name	Mode	Serial Number	
	CFW900 - WPS (Martin)	STANDALONE	abc	
	CFW900-STAND-01	STANDALONE	2211331	
	CFW900-STANDARD-01	STANDALONE	1122334453	
	CFW900-STD-01	STANDALONE	3322123	
	CFW900-STD-T01	STANDALONE	4294967291	
	CFW900_VALIDACAO_STAND	STANDALONE	4	
	cfw900_banc_sf	STANDALONE	4294967295	
	cfw900_man_bridge	BRIDGE	4294967295	
	cfw900_man_stand	STANDALONE	4294967295	
	cfw900_spec2	STANDALONE	16909060	

Figura 4.1: Proceso de eliminación del convertidor en la plataforma

4.2 ACTUALIZAR

Genera una configuración WEGScan a partir de un dispositivo registrado en la plataforma, posibilitando la reconfiguración o actualización de un dispositivo.

Autenticación	Administración				
Seleccionar procedimiento Administración Configuración Configuración de la comunicación	WEG Motion Fleet Management CFW900 / ACTUALIZAR				
	Planta testes drive				
	Seleccione un dispositivo:				
	Name	Mode	Serial Number	-	
	CEW900 VALIDACAO STAND	STANDALONE	4		
	cfw900 banc sf	STANDALONE	4294967295		
	cfw900_man_bridge	BRIDGE	4294967295		
	cfw900_man_stand	STANDALONE	4294967295		
	cfw900_spec2	STANDALONE	16909060		
	cfw900_sub_7	BRIDGE	4294967295		
	cfw900_test_splc	STANDALONE	4294967295		
	cfw900_val_106	STANDALONE	1068371586		
	cfw900_vivo	STANDALONE	4294967295		
	testeweg1	BRIDGE	4294967295		

Figura 4.2: Proceso de actualización del convertidor en la plataforma



5 DASHBOARD DE MONITOREO

5.1 ACCESO

- 1. Acceda al sitio de la plataforma WEG Motion Fleet Management a través del link http://mfm.wnology.io,
- 2. Digite su e-mail y su login, seguido de la tecla <Enter>,
- 3. Haga clic en la pestaña lateral "Sistemas", y continúe haciendo clic a cada subnivel, hasta encontrar su activo,
- 4. En la planta, seleccione el activo a ser monitoreado.

5.2 FUNCIONALIDADES

El monitoreo de activos a distancia permite al cliente enormes potenciales de reducciones de sus costos, principalmente cuando son evaluados aspectos relacionados a mantenimiento y a la productividad.

Los dashboards de los activos monitoreados por la plataforma WEG Motion Fleet Management evolucionan de forma constante, elevando la experiencia del usuario en la recepción de los datos recibidos.

En todos los dashboards, traeremos las informaciones directas sobre:

- Identificación de cada activo;
- Status del activo;
- Salud do ativo;
- Gráficos de los diversos atributos monitoreados;

El usuario también puede crear límites mínimos y máximos para diversas variables monitoreadas de cada activo, permitiendo que se tomen acciones cuando los valores sean sobrepasados. además de eso, son generadas alertas automáticamente cuando haya fallas en los activos.

La herramienta también posibilita registrar y agendar eventos de mantenimiento para cada activo que está siendo monitoreado.La herramienta también permite registrar y programar eventos de mantenimiento para cada uno de sus activos monitoreados. Parámetros enviados cíclicamente se enumeran en la tabla 5.1.



Figura 5.1: Dashboard de monitoreo do CFW900 en la plataforma MFM

5.3 BACKUP DE PARÁMETROS

Además de los dashboards de monitoreo, el convertidor de frecuencia CFW900 publica un respaldo diario con todos los parámetros de configuración que fueron alterados con respecto al valor predeterminado de fábrica. Se puede acceder a esta funcionalidad a través del menú de activos, como se muestra en la Figura 5.2.



Figura 5.2: Acceso a lo backup de parámetros

La página de Backup de Parámetros tiene un panel con un calendario que indica en qué días se publicó la lista, como se ve en la Figura 5.3. El respaldo se publica diariamente a las ocho de la mañana. El convertidor inversor também también transmite lo backup en la primera conexión después de cargar una nueva configuración en el equipo.

torno_teste	■			FEB	BRERO 202	23			Febrero 23, 2023
Utiliza el calendario para encontrar las copias de seguridad que ya has hecho.		Dom	Lun	Mar	Mié	Jue	Vie	Sáb	23/02/2023 08:01
Asignar referencia					1	2	3	4	
		5	6	7	8	9	10	11	ĸ
		12	13	14	15	16	17	18	
		19	20	21	22	23	24	25	
		26	27	28					
Última asignación: -									

Figura 5.3: Página del backup de parámetros

En la tabla es posible verificar los parámetros, sus descripciones, valores respectivos a una fecha de referencia y a la fecha actual (o fecha de la última lectura realizada). En el tablero, el usuario también es capaz de atribuir, a través del botón "Atribuir referencia", una fecha de referencia para comparar los valores de los parámetros de la fecha escogida con los valores actuales.

Buscar					
Parâmetro	A Descripción	Referencia: 13/02/23 09:45:3	¢ Actual: 23/02/2023 08:01	Estado: 0/830(0%)	¢
S1.2.1	Versión Software - Paquete	10700	10700	No hay cambio	
C8.1	Seguridad Funcional - Tiempo Desac. Rampa SS1-t	50.0 s	50.0 s	No hay cambio	
C6.1.1	Rampas Ctrl Velocidad - Tiempo Aceleración	200.0 s	200.0 s	No hay cambio	
C6.1.2	Rampas Ctrl Velocidad - Tiempo Desaceleración	30.0 s	30.0 s	No hay cambio	
C6.1.4	Rampas Ctrl Velocidad - Tiempo Acel. 2ª Rampa	100.0 s	100.0 s	No hay cambio	
C6.1.5	Rampas Ctrl Velocidad - Tiempo Desac. 2ª Rampa	100.0 s	100.0 s	No hay cambio	
C6.1.3	Rampas Ctrl Velocidad - Selección 18/2ª Rampa	1ª Rampa	1ª Rampa	No hay cambio	
C6.1.6	Rampas Ctrl Velocidad - Tiempo Parada Rápida	50.0 s	50.0 s	No hay cambio	
C4.3.2.1	Velocidad JOG - Referencia JOG	75 rpm	75 rpm	No hay cambio	

Figura 5.4: Tabla de backup de parámetros

La comparación del valores de los parámetros entre la fecha de referencia y la actual tiene su resultado listado en la columna "Status". El "Status" puede ser "No hay cambio", cuando no hay divergencia entre los valores leídos en las dos fechas, o poder ser "Alterado", cuando hay divergencia en los valores leídos.

Parámetro	Atributo	Forma de adquisición
S2.1.1: Velocidad Motor - Referencia	motorSpeedReference	Valor promedio
S2.1.3: Velocidad Motor - Valor Actual	motorSpeed	Valor promedio Valor máximo Valor mínimo
S2.3.1: Salida Convertidor - Corriente	motorCurrent	Valor promedio Valor máximo Valor mínimo
S2.7.1: Link DC - Tensión	dcLinkVoltage	Valor promedio Valor máximo Valor máximo
S2.3.3: Salida Convertidor - Frecuencia	motorFrequency	Valor promedio Valor máximo Valor máximo
S1.1.1: Estado - Convertidor	extsts	Último valor
S2.3.2: Salida Convertidor - Tensión	motorVoltage	Valor promedio Valor máximo Valor mínimo
S2.2.3: Torque (Par) Motor - Valor Estimado	motorTorque	Valor promedio Valor máximo Valor mínimo
S2.3.5: Salida Convertidor - Potencia	outputPower	Valor promedio Valor máximo Valor mínimo
S2.3.4: Salida Convertidor - cos phi	outputPowerFactor	Último valor
S1.2.1: Versión Software - Paquete	softwareVersion	Último valor
S2.5.2.1: Temperatura Rectificador - Datos Modulo Rec- tificador	rectifierTemperature	Último valor
D4.1.5.1: Protección Sobrec. Motor - Nivel Ixt Motor	motorOverload	Valor promedio Valor máximo Valor mínimo
D3.1: Control Horas - Horas Energizado	tPowered	Diferencia
D3.2: Control Horas - Horas Habilitado	tEna	Diferencia
D3.3: Control Horas - Horas Vent. Encendido	tFanEna	Diferencia
S2.3.8: Salida Convertidor - Energía kWh	energyOut	Diferencia
D2.1.1: Actual - Alarma 1	alarmSts1	Último valor
D2.1.2: Actual - Alarma 2	alarmSts2	Último valor
D2.1.3: Actual - Alarma 3	alarmSts3	Último valor
D2.1.4: Actual - Alarma 4	alarmSts4	Último valor
D2.1.5: Actual - Alarma 5	alarmSts5	Último valor
D1.1.1: Actual - Protección 1	faultSts1	Último valor
D1.1.2: Actual - Protección 2	faultSts2	Último valor
D1.1.3: Actual - Protección 3	faultSts3	Último valor
D1.1.4: Actual - Protección 4	faultSts4	Último valor
D1.1.5: Actual - Protección 5	faultSts5	Último valor
C3.1.1: Configuración - Tipo de Control	controlType	Último valor
C2.1.1: Datos Motor - Tipo Motor	motorType	Último valor
C2.1.5: Datos Motor - Corriente Nominal	mRtdCurrent	Último valor
C2.1.8: Datos Motor - Rotación Nominal	mRtdSpeed	Último valor
C2.1.6: Datos Motor - Frecuencia Nominal	mRtdFrequency	Último valor
C2.1.3: Datos Motor - Potencia Nominal	mRtdPower	Último valor
D4.1.3.1: Link DC - Armónico 100Hz	vHarm100Hz	Valor promedio Valor máximo Valor mínimo
D4.1.3.2: Link DC - Armónico 120Hz	vHarm120Hz	Valor promedio Valor máximo Valor mínimo
S2.5.1.1: Temperatura IGBT - Fase U/T1 IGBT1	phaseUTemperature	Valor promedio Valor máximo Valor mínimo
S2.5.1.2: Temperatura IGBT - Fase V/T2 IGBT1	phaseVTemperature	Valor promedio Valor máximo Valor mínimo

Tabla 5.1: Parámetros supervisados cíclicamente

Parámetro	Atributo	Forma de adquisición
S2.5.1.3: Temperatura IGBT - Fase W/T3 IGBT1	phaseWTemperature	Valor promedio Valor máximo Valor mínimo
S2.5.3.1: Temperatura Aire Interno - Potencia	airTempPowerIn	Valor promedio
S1.3.2: Datos Convertidor - No. Serie Convertidor	serialNumber	Último valor
S5.2.1: Serie RS485 - Estado Interfaz	serialSts	Último valor
C9.10.1: Bluetooth - Modo	btSts	Último valor
S5.3.1: Ethernet - Estado Interfaz	ethSts	Último valor
S5.5.1: Modbus TCP - Estado Comunicación	mbTcpSts	Último valor
S2.5.3.2: Temperatura Aire Interno - Control	ctrlTemp	Último valor
D4.1.6.1: Gestión Térmica - Status Sobrecarga IGBTs	igbtOvIdSts	Último valor
S1.3.5: Datos Convertidor - Corriente Nominal	rtdCurr	Último valor
C1.1.2: Fuente Aliment. Potencia - Tensión Nominal	rtdVol	Último valor
S2.3.9: Salida Convertidor - Frec. Conmut. Actual	swFreq	Último valor
D4.1.1.1: Veloc. Ventiladores - Veloc. Vent. Potencia 1	fanSpdPw1	Último valor
D4.1.1.2: Veloc. Ventiladores - Veloc. Vent. Potencia 2	fanSpdPw2	Último valor
D4.1.1.3: Veloc. Ventiladores - Veloc. Vent. Potencia 3	fanSpdPw3	Último valor
D4.1.1.4: Veloc. Ventiladores - Veloc. Vent. Potencia 4	fanSpdPw4	Último valor
D4.1.1.5: Veloc. Ventiladores - Veloc. Vent. Int. 1	fanSpdInt1	Último valor
D4.1.1.6: Veloc. Ventiladores - Veloc. Vent. Int. 2	fanSpdInt2	Último valor
D4.1.6.3: Gestión Térmica - Temp. Disipador	hsTemp	Último valor
C11.1.1: Configuración - Huso Horario	rtcUTC	Último valor
S1.5.1: Fecha/Hora - Actual	rtcClock	Último valor

Шеq



WEG Drives & Controls - Automación LTDA. Jaraguá do Sul - SC - Brasil Teléfono 55 (47) 3276-4000 - Fax 55 (47) 3276-4020 São Paulo - SP - Brasil Teléfono 55 (11) 5053-2300 - Fax 55 (11) 5052-4212 automacao@weg.net www.weg.net