

Página Web PLC410, PLC500, PLC500MC

Nota de Aplicação





Nota de Aplicação

PLC410, PLC500, PLC500MC

Documento: 10010166093

Revisão: 01

Data de publicação: 01/2025

A informação abaixo descreve as revisões ocorridas neste manual.

Versão	Revisão	Descrição
1.4.2	R01	Inclusão dos PLCs modelos PLC410 e PLC500MC.
1.0.0	R00	Primeira edição.

1	INTRODUÇÃO 1.1 PASSO 1: CONECTANDO VIA ETHERNET OU USB 1.2 PASSO 2: CONFIGURANDO O COMPUTADOR 1.3 PASSO 3: ACESSANDO A PÁGINA WEB	1-1 1-1 1-1 1-2
2	PÁGINA DE ESTADO	2-1
	2.1 INFORMAÇÕES GERAIS	2-1
	2.2 INFORMAÇÕES DAS REDES	2-2
	2.3 DISPOSITIVOS EXTERNOS	2-2
3	PÁGINA DE CONFIGURAÇÃO	3-1
	3.1 AJUSTE DO RELÓGIO	3-1
	3.2 IP TEMPORÁRIO	3-2
	3.3 SERVIDOR FTP	3-2
	3.4 RESTAURAR OS DADOS DE FÁBRICA	3-3
	3.5 REINICIAR O PRODUTO	3-3
	3.6 ALTERAR NOME DE USUÁRIO E SENHA DA PÁGINA WEB	3-3
4	PÁGINA DE VISUALIZAÇÃO	4-1
	4.1 DESCRIÇÃO	4-1
5	PÁGINA DE ADMINISTRAÇÃO	5-1
	5.1 ATUALIZAÇÃO DE FIRMWARE	5-1
	5.2 BAIXAR UMA NOVA APLICAÇÃO	5-3
	5.3 OBTER OS LOGS DO SISTEMA.	5-4
	5.4 HISTORICO DE ATUALIZAÇÕES	5-4

1 INTRODUÇÃO

Esta Nota de Aplicação destina-se a fornecer informações referentes ao acesso e à utilização da Página Web dos PLCs da WEG, modelos PLC410, PLC500 e PLC500MC. As funções e detalhes apresentados nesta nota podem mudar ligeiramente por conta do desenvolvimento e atualização dos produtos.

Inicialmente, é necessário estabelecer a comunicação entre o PLC e o Computador. Para realizar esta comunicação, é essencial a correta configuração da rede e dos dispositivos envolvidos. Por favor, siga os passos abaixo.

1.1 PASSO 1: CONECTANDO VIA ETHERNET OU USB

Os PLCs podem ser conectados ao Computador através das portas Ethernet ou mini USB. A Figura 1.1 mostra a localização das conexões possíveis dos PLCs ao Computador. Na Figura 1.1(a) tem-se o PLC500 com as portas ETH1, ETH2 e USB2, e na Figura 1.1(b) o PLC410, o qual utiliza as portas ETH e USB.



Figura 1.1: Possíveis conexões dos PLCs ao Computador. (a) PLC500. (b) PLC410.

Conecte o PLC ao Computador usando uma das portas Ethernet ou mini USB. Para mais detalhes sobre essas conexões, consulte a documentação específica de cada uma no Manual do Usuário do produto.

1.2 PASSO 2: CONFIGURANDO O COMPUTADOR

O Computador deve ser configurado com um IP estático dentro da mesma rede utilizada pela conexão do PLC. Os endereços de IP padrões das portas de comunicação são mostrados na Tabela 1.1.

Tabela 1.1:	Endereços	padrão p	para as	portas	de	comunicação
-------------	-----------	----------	---------	--------	----	-------------

Conexão (PLC410)	Conexão (PLC500)	Endereço de IP padrão
ETH	ETH1	192.168.1.10
-	ETH2	192.168.2.10
USB	USB2	192.168.234.234



NOTA!

Os endereços de IP das portas Ethernet podem ser modificados através da aba **Setup** encontrada no software **Codesys**. Com isso, o IP para acessar a página web pode ser diferente dos valores padrões. O IP da porta mini USB é fixo e não pode ser modificado.

Vá até **Configurações de Rede e Internet** e escolha a interface desejada.



Para utilizar a interface USB/USB2, instale o **WEG USB-Ethernet Driver**, disponível na Central de Downloads da página do PLC500 no site da WEG.

- Abra as Propriedades da conexão e dê dois cliques em Protocolo IP Versão 4 (TCP/IPv4).
- Selecione Usar o seguinte endereço IP. Configure o endereço de IP do Computador para 192.168.1.X (ETH/ETH1), 192.168.2.X (ETH2) ou 192.168.234.Y (USB/USB2), onde X é qualquer valor inteiro de 1 a 255, exceto 10, e Y é qualquer valor inteiro de 1 a 255, exceto 234. Deixe a Máscara de sub-rede em seu valor padrão (255.255.255.0).

Com isso, o PLC estará pronto para ser acessado através da página web. A Figura 1.2 mostra as telas para a configuração de rede do Computador.

Ethernet Status	× 🕴 E	thernet Properties	×	Protocolo IP Versão 4 (TCP/IPv4) Properties $\qquad \times$
General	Netv	working Sharing		General
Connection IPv4 Connectivity: No network access IPv6 Connectivity: No network access Media State: Enablec Duration: 00:06:13 Speed: 100.0 Mbps Details	Co	Innect using: Configure is connection uses the following items: Configure Con		You can get IP settings assigned automatically if your network supports this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator for the appropriate IP settings. Obtain an IP address automatically Use the following IP address: IP address: IP address: IP2.168.1.100 Subnet mask: 255.255.255.0 Default gateway:
Activity Sent Received	<	Internet Protocol Version 6 (TCP/IPv6) Install Uninstall Properties	•	Obtain DNS server address automatically Use the following DNS server addresses: Preferred DNS server:
Packets: 190 Diagnose		Jescription Transmission Control Protocol/Internet Protocol. The default wide area network protocol that provides communication across diverse interconnected networks.		Alternate DNS server: . Validate settings upon exit Advanced
Clos	e	OK Cancel	I	OK Cancel

Figura 1.2: Configuração do endereço de IP do Computador.

1.3 PASSO 3: ACESSANDO A PÁGINA WEB

Abra um navegador web e digite o respectivo IP da conexão no campo de endereços e pressione Enter. Na Figura 1.3 é mostrado um exemplo acessando a página web através da conexão ETH/ETH1.

PLC500	× +	F	/ _		×
\leftrightarrow \rightarrow G \bigcirc	192.168.1.10		Ê	☆	:

Figura 1.3: Barra de endereços do navegador web.

- Se a configuração da rede estiver correta, a tela de Login da página web do produto será aberta, conforme mostra a Figura 1.4. As credenciais iniciais do produto são:
 - Username: weg
 - Password: weg

	1.4.2
шед	
PLC500)
LOGIN PAGE	
	LOGIN PAGE

Figura 1.4: Tela de Login da página web.



ATENÇÃO!

Por segurança, recomenda-se a troca do Username e Password após o primeiro login.

- Após o login, o usuário pode navegar pelos menus Status, Configuration, Visualization e Administration. Informações detalhadas sobre cada menu da página web podem ser encontradas nos próximos capítulos desta Nota de Aplicação.
 - Página de Estado
 - Página de Configuração
 - Página de Visualização
 - Página de Administração

Logout

2 PÁGINA DE ESTADO

A **Página de Estado** tem como objetivo exibir as informações gerais do PLC, mostrar as configurações atuais das redes e identificar a conexão de dispositivos externos, como SD cards, pendrives e etc. A Figura 2.1 mostra a Página de Estado da página web.

lien s		
	LUJUU	
Status Configuration	Visualization Administration	on
General Information		
Hardware Version:	PLC500	
Firmware Version:	1.4.2	
System Time:	2025-01-01 14:30:16	
Operation Time:	up 2 hours, 13 minutes	
RAM Memory Usage:	9% (95 MB of 997 MB)	
Internal Memory Usage:	40% (1522 MB of 3765 MB)	
Internet Connection:	Disconnected	
Ethernet 1		
IP Address:	192.168.1.10	
Netmask:	255.255.255.0	
Mode:	static	
MAC Address:	00:01:c0:30:31:bf	
Ethernet 2		
IP Address:	192.168.2.10	
Netmask:	255.255.255.0	
Mode:	static	
MAC Address:	00:01:c0:30:31:c0	
Ethernet USB2	(D
IP Address:	192.168.234.234	
Netmask:	255.255.255.0	
Mode:	static	
MAC Address:	aa:2a:2a:41:0b:fe	_
External Devices		D
SD Connected:	No	
USB Connected:	No	

Figura 2.1: Página de Estado.

2.1 INFORMAÇÕES GERAIS

- Hardware Version: Versão de hardware do produto.
- Firmware Version: Versão atual do firmware do produto.
- Codesys Version: Versão mínima recomendada do Codesys.
- System Time: Data (dia-mês-ano) e hora atual do sistema operacional do PLC.
- Operating Time: Tempo decorrido desde a última energização do produto.
- RAM Memory Usage: Porcentagem da memória RAM utilizada, valor atual utilizado e valor total.
- Internal Memory Usage: Porcentagem da memória interna utilizada, valor atual utilizado e valor total.
- Internet Connection: Estado da conexão com a internet (Connected/Disconnected).

2.2 INFORMAÇÕES DAS REDES

- IP Address: Endereço único atribuído ao dispositivo para permitir a comunicação em uma rede interna ou externa.
- Netmask: Fornece o intervalo de endereços de IP disponíveis e especifica uma máscara para dividir essas redes. Seu valor padrão é 255.255.255.0.
- Mode: Static (estático o IP é configurado manualmente, e não será alterado pela rede) ou DHCP (dinâmico - o IP é atribuído dinamicamente pela rede).
- MAC Address: Identificador numérico exclusivo usado para distinguir um dispositivo físico dos demais em uma rede. Não pode ser alterado.



NOTA!

O número de interfaces de rede mostradas na página web depende da disponibilidade das redes em cada produto.

2.3 DISPOSITIVOS EXTERNOS

- USB Connected: "Yes" (há um dispositivo USB conectado) ou "No" (não há um dispositivo USB conectado).
- SD Connected: "Yes" (há um cartão SD conectado) ou "No" (não há um cartão SD conectado).

A Págin

A Página de Estado é somente leitura, e é atualizada a cada segundo.





NOTA!

O botão de Logout está sempre disponível no canto superior direito da página web.

3 PÁGINA DE CONFIGURAÇÃO

A **Página de Configuração** da página web pode ser utilizada para visualizar e editar a data e a hora do dispositivo, alterar o IP de forma temporária, alterar as configurações do servidor FTP, restaurar os dados de fábrica, reiniciar o produto e alterar o nome de usuário e senha para o acesso a página web. A Figura 3.1 mostra a Página de Configuração da página web.

Status Configu	ration Visual	ization	Administrat	ior
Clock				0
mm/dd/yyyy::	🗖	Set clock	manually	
01/01/2025 14:30:39	(mm/dd/yyyy)	Sync with	computer clock	
Temporary IP				0
Interface:	🔘 ETH1	OE	TH2	
Mode:	Static	0	HCP	
IP address:	192.168.1.10			
Netmask:	255.255.255.0			
Set Temporary IP				
FTP Server				0
🔘 Disable FTP	◯ Enable	FTP	C Enable FTPS	
Username:	wegftp			
Password:	•••••		Show	
Change Password:	Change Passwo	ord	Show	
Share External Devices	s SDcard	USB		
Save FTP Configuration	ion			
Factory Reset				0
i actory neset				
Start Factory Reset				
Start Factory Reset				0
Start Factory Reset Reboot Start Reboot PLC				0
Start Factory Reset Reboot Start Reboot PLC Change Webpage Lo	gin			0

Figura 3.1: Página de Configuração.

3.1 AJUSTE DO RELÓGIO

No campo Clock é possível ajustar a data e a hora do PLC. Existem duas formas de realizar estes ajustes:

- Para o ajuste manual, selecione uma data e hora e clique em Set clock manually.
- Para sincronizar a data e a hora do PLC com seu computador, clique em **Sync with computer clock**.

3.2 IP TEMPORÁRIO

No campo **Temporary IP**, é possível ajustar temporariamente o endereço de IP do PLC. Para isso, siga os passos a seguir:

- Selecione a interface desejada e insira o IP e a Netmask nos campos correspondentes.
- Clique em Set Temporary IP para aplicar as novas configurações à interface de rede.

ATENÇÃO!

As configurações de IP definidas por meio da página web são temporárias.

Qualquer configuração de rede realizada via página web será sobrescrita sempre que a aplicação CODESYS for iniciada.

Para garantir que a configuração de IP desejada seja mantida, **realize as alterações diretamente na aplicação CODESYS**.

3.3 SERVIDOR FTP

No campo **FTP Server** é possível alterar as configurações do servidor FTP/FTPS do PLC. Após realizar as configurações do servidor clique em **Save FTP Configuration** para aplicá-las.

As credenciais iniciais do servidor FTP/FTPS são:

- Username: wegftp
- Password: wegftp

Os arquivos trocados através do servidor FTP/FTPS ficam localizados na pasta **ftp** do Codesys e podem ser utilizados na aplicação. A Figura 3.2 apresenta a localização desta pasta através do software Codesys.

Device X								
Communication Settings	Host Location			- 🖿 🗙 🔶	Runtime Location	📴 /		- 🖻 🔷 🗙
Applications	Name	Size	Modified		Name Â	Size	Modified	
Backup and Restore	D:\				🗀 ftp 🧀 PlcLogic			
Files	💼 Q:\							
Log								
PLC Settings								
PLC Shell								

Figura 3.2: Acesso à pasta ftp pelo Codesys.

Também é possível acessar as mídias externas, como dispositivos USB e SD cards conectados ao PLC, através do diretório ftp do Codesys. Para isso, deve-se habiltar essas opções em **Share External Devices**, escolhendo o dispositivo específico para ser disponibilizado. A Figura 3.3 mostra as pastas SDcard e USB disponibilizadas no servidor ftp.

Device 🗙				
Communication Settings	Host Location	• 🗈 🗙 💠	Runtime Location 🚞 ftp	- 🖻 🔶 🗙
Applications	Name	Size	Name Tu	Size
Backup and Restore	D:\		SDcard USB	
Files				
Log	2-1			
PLC Settings				
PLC Shell				

Figura 3.3: Acesso às mídias externas através do diretório ftp pelo Codesys.

3.4 RESTAURAR OS DADOS DE FÁBRICA

No campo **Factory Reset** é possível realizar a restauração dos dados de fábrica do produto. Para isso, siga os passos a seguir:

- Clique em Start Factory Reset. Ao clicar, será exibida uma tela de confirmação. Clique em OK para iniciar a restauração ou Cancel para cancelar a operação.
- A Figura 3.4 mostra a tela de confirmação para a restauração dos dados de fábrica.

192.168.1.10 says
The Factory Reset will erase all your applications, logs, files stored inside
the PLC, configuration data and then will restart the product. Do you
will restart the product. Do you really want to apply the Factory Reset?
OK Cancel

Figura 3.4: Tela de confirmação para a restauração dos dados de fábrica.

ATENÇÃO!

Ao realizar a **Restauração dos Dados de Fábrica**, todas as aplicações do Codesys, logs, arquivos localizados dentro do PLC e configurações de redes serão **apagadas**. O produto será reiniciado automaticamente após realizar estas operações.

3.5 REINICIAR O PRODUTO

A opção **Reboot** permite reiniciar o produto diretamente pela página web, eliminando a necessidade de acessar fisicamente o dispositivo.

3.6 ALTERAR NOME DE USUÁRIO E SENHA DA PÁGINA WEB

No campo **Change Webpage Login** é possível alterar o nome do usuário e senha da página web do PLC. Alterar o login e senha padrão é importante para garantir a segurança e a privacidade dos dados do usuário, evitando o acesso não autorizado de terceiros.

Para realizar a troca de credenciais da página web, siga os passos a seguir:

- Clique em Change Login.
- A tela da Figura 3.5(a) será aberta. Digite o nome de usuário e senha atuais e clique em Verify Login.

- Após, a tela da Figura 3.5(b) será aberta. Digite o novo nome de usuário e senha e clique em **New Login**.
- Por último, digite novamente as novas credenciais e clique em **Confirm Login**, conforme a Figura 3.5(c).

Após a alteração das credenciais, a tela de login será carregada automáticamente.

A Figura 3.5 apresenta as telas utilizadas para troca de credenciais.

Шеq	Шео	Шед		
PLC500	PLC500	PLC500		
CHANGE LOGIN Username	CHANGE LOGIN New Username	CHANGE LOGIN Confirm Username		
Username	Username	Username		
Password	New Password	Confirm Password		
Password Verify Login Cancel	Password New Login Cancel	Password Confirm Login Cancel		
(a)	(b)	(c)		

Figura 3.5: Telas para troca de credenciais.



ATENÇÃO!

Para garantir a segurança no acesso ao produto, é **imprescindível alterar o nome de usuário** e a senha após o primeiro acesso.

Em caso de perda da senha, é possível **resetar as credenciais** pelo CODESYS através do PLC Shell, ou realizar um *Factory Reset* do produto via SmartMedia ou PLC Shell. Para mais informações, consulte o manual do produto.

4 PÁGINA DE VISUALIZAÇÃO

A **Página de Visualização** é uma representação gráfica dos estados das entradas e das saídas digitais presentes nos PLCs, as quais incluem PWM e entradas de Encoder. Quando uma entrada ou saída digital estiver em estado alto, o respectivo LED ficará verde. Caso contrário, o LED será mantido desligado. A taxa de atualização desta página é de 200 ms.

A Figura 4.1 mostra a Página de Visualização da página web. Nesta figura, observa-se que a DO5 e a DO7 estão acionadas, a DI6 está energizada e a DI3 está configurado como Encoder.

шео	P	LC5	00	
Status Config	guration Vis	ualization	Adminis	tration
Digital Outp	outs (DOs)	Digita	l Inputs (DI	s)
DO1 PW	M1	DI1	Encoder1	
DO2 PW	M2	DI2		
DO3 PW	мз	DI3	Encoder2	\bigcirc
D04		DI4		
DO5		DI5		
DO6		DI6		
D07		D17		
D08		DI8		

Figura 4.1: Página de Visualização.

4.1 DESCRIÇÃO

- DI (Digital Input Entrada Digital): DI1 a DI8.
- **Encoder**: Converte movimento em um sinal elétrico que pode ser lido pelo PLC. Existem duas instâncias de Encoder nos PLCs: Encoder1 utiliza a DI1 e DI2 e o Encoder2 usa a DI3 e DI4.
- **DO (Digital Output Saída Digital)**: DO1 a DO8.
- PWM (Pulse Width Modulation Modulação por Largura de Pulso): As três primeiras saídas digitais podem ser configuradas como PWM. Os LEDs ficarão verdes se a saída estiver configurada e habilitada.



NOTA!

Por padrão, as entradas e saídas digitais são configuradas como DIs e DOs. Para alterar a configuração para Encoder ou PWM, utilize o software **Codesys**.

5 PÁGINA DE ADMINISTRAÇÃO

Na **Página de Administração**, o usuário pode atualizar o firmware do produto, baixar uma nova aplicação no PLC e realizar o upload dos logs do sistema. Ao final da página, há um resumo das últimas funcionalidades adicionadas, bem como das melhorias realizadas. A Figura 5.1 mostra a Página de Administração do produto.

	500			
Status Configuration Visualizat	ion Administration			
Firmware Download	A O			
Current Firmware Version: 1.4.2				
Choose File No file chosen				
Start Firmware Download				
Codesys Application Download	▲ 0			
Select Codesys Application Files: .app and	.crc			
Choose File No file chosen				
Choose File No file chosen				
Start App Download				
Codesys Log 🕕 Support	Log			
Upload Log	Log			
Firmware Versions	0			
·····	^			
- Version 1.4.2 - 2025-01-01				
New features				
- CODESYS OPC UA Server available				
- Added PLC Shell WEG commands				
- weg port statusopcua				
- weg port changeopcua <port></port>				
- weg port statustcp				
- weg port changetcp <port></port>				
- weg port statuswebvisu				
 weg port changewebvisu <port></port> 	•			

Figura 5.1: Página de Administração.

5.1 ATUALIZAÇÃO DE FIRMWARE

A atualização de firmware é importante para melhorar o desempenho do dispositivo, adicionar novos recursos, corrigir falhas e proteger o produto contra vulnerabilidades de segurança.

Para realizar a atualização do firmware, siga os passos a seguir:

Acesse o site da WEG e baixe a última versão de firmware disponível. Na Figura 5.2 é mostrada a página Central de Downloads, onde podem ser encontrados os arquivos das atualizações de firmware disponíveis, bem como os pacotes dos produtos WEG para o Codesys.

	JTIONS \sim INVESTORS ETHICS \sim SUPPORT \sim	News Training Careers ≓ ≜ Login € ~ Search by product, category or code Q
PLC500 Programmable Logic Controlle	r	
OVERVIEW ABOUT THIS PRODUCT PRODUCT SELE	CTION DOWNLOAD CENTER	
PRODUCT CATALOGS (5)	CODESYS Installer	Release Notes
APPLICATION GUIDES (9)	Code: CODESYS x64 v3.5.19.0 Size: 1 GB	Refere Rates PLCCe PLCSDBC, PLCSDBC, PLCCe
COMMUNICATION CONFIGURATION FILES (11)	•	前位
GUIDES TO THE INSTALLATION, CONFIGURATION AND OPERATION (1)		BI U
OTHER FILES (1)	Driver USB/Ethernet - PLC500/410	Coreapp 2.4.1 (PLC500ED)
SOFTWARE / FIRMWARE (9)		
SOLUTION CATALOGS (2)	+	
USER MANUALS (3)		
	WEG package 1.4.X	Firmware update PLCx 1.4.0
	0	8

Figura 5.2: Central de Downloads do site da WEG.

- Clique em Choose File e escolha o arquivo de firmware baixado no seu Computador.
- Clique em Start Firmware Download. Ao clicar, será exibida uma tela de confirmação. Clique em OK para iniciar a atualização ou Cancel para cancelar a operação. A Figura 5.3 mostra a tela de confirmação de atualização de firmware.



Figura 5.3: Tela de confirmação de atualização de firmware.

Se um arquivo de firmware válido foi escolhido, o produto será reiniciado. Caso contrário, uma mensagem aparecerá na página web indicando o problema encontrado. Para confirmar que a atualização foi finalizada, acesse novamente a página web e verifique a versão do firmware atual.



ATENÇÃO!

Após clicar em **Start Firmware Download** o produto será reiniciado. O processo de atualização de firmware pode levar alguns minutos.



ATENÇÃO!

A versão da aplicação carregada no produto deve ser sempre compatível com a versão do firmware. Caso contrário, a aplicação não será executada, e o LED de STATUS piscará em vermelho. Nesse caso, atualize a aplicação e descarregue novamente no produto.

5.2 BAIXAR UMA NOVA APLICAÇÃO

No campo **Codesys Application Download** é possível baixar uma nova aplicação no produto diretamente pela página web, dispensando a necessidade de conectar o PLC ao software Codesys.

Para isso, são necessários dois arquivos, um de extensão **.app** e outro **.crc**. Para gerá-los, utilize a opção do Codesys **Online > Create Boot Application**, apresentada na Figura 5.4.



Figura 5.4: Criar arquivos de aplicação de boot no Codesys.



ATENÇÃO!

Não renomeie os arquivos **.app** e **.crc** gerados e certifique-se de que a versão do dispositivo na aplicação no Codesys seja compatível com o PLC de destino. Caso contrário, a aplicação não será executada.

Para realizar o download de uma aplicação, siga os passos a seguir:

- Clique em Choose File e selecione os arquivos .app e .crc da aplicação.
- Clique em Start App Download. Ao clicar, será exibida uma tela de confirmação. Clique em OK para confirmar o envio da aplicação ou Cancel para cancelar a operação. A Figura 5.5 mostra a tela de confirmação para envio da aplicação.



Figura 5.5: Tela de confirmação para envio de aplicação.

Após o envio dos arquivos, todas as aplicações anteriores serão deletadas e o PLC irá reiniciar.

5.3 OBTER OS LOGS DO SISTEMA

No campo **Codesys Log Upload**, os arquivos de log do sistema podem ser obtidos. Existem duas opções disponíveis:

- Codesys Log: São os logs do Codesys, que podem ser acessados pelo usuário.
- Support Log: São os logs encriptados do sistema, disponíveis apenas para suporte técnico.

Ambos os logs podem ser baixados pelo usuário, clicando no respectivo botão Upload Log.

5.4 HISTÓRICO DE ATUALIZAÇÕES

No campo **Firmware Versions**, é encontrado um histórico detalhado contendo informações sobre as últimas atualizações de firmware, com as novas implementações, melhorias e correções de cada versão.



BRASIL WEG DRIVES & CONTROLS - AUTOMAÇÃO LTDA. Av. Prefeito Waldemar Grubba, 3000 89256-900 - Jaraguá do Sul - SC Telefone: 55 (47) 3276-4000 Fax: 55 (47) 3276-4060 www.weg.net/br