

Manuale d'istruzione

Wi-Fi Drive Link + WEG Liftouch Modulo esterno Wi-Fi + APP







Scarica questo manuale in pdf

Introduzione

Wi-Fi Drive Link è il modulo esterno opzionale (cod. S52969WF) per la comunicazione wireless tra i drive della serie ADL530 / ADL550 e dispositivi quali smartphone, tablet o PC tramite l'App WEG Liftouch e il configuratore WEG DriveLabs.

WEG Liftouch è l'App full responsive, compatibile con tutti i sistemi operativi su smartphone, tablet e PC che consente di tenere sempre sotto controllo lo stato del drive con la semplicità e intuitività di una comune app mobile.

L'APP WEG Liftouch è scaricabile gratuitamente utilizzando i seguenti link diretti (inquadrare QR code e seguire la procedura).



Comunicazione sicura garantita da 4 differenti profili di accesso, ciascuno protetto da password.

Compatibilità FW / SW





* Vedere etichetta lato superiore

Dalla versione Fw 2.5.10 ADL500 è Associato a Wi-Fi Drive Link SW 1.1.0 ed è possibile connettere WEG DriveLabs da Wi-Fi.

Esclusione di responsabilità

Prima dell'utilizzo del prodotto, leggere attentamente il capitolo relativo alle istruzioni di sicurezza riportate nel manuale ADL500 HW+QS (Hardware e Guida rapida).



I Drive causano movimenti meccanici. L'utente ha la responsabilità di assicurare che questi movimenti meccanici non si traducano in condizioni di insicurezza. I blocchi di sicurezza ed i limiti operativi previsti dal costruttore non possono essere bypassati o modificati.

Questo prodotto è progettato per il collegamento e la trasmissione di dati mediante un'interfaccia di rete.

La sicurezza e la protezione del collegamento tra il prodotto e la rete del Cliente, o qualsiasi altra rete, sono di esclusiva responsabilità del Cliente.

Il cliente è tenuto a implementare e mantenere misure adeguate (installazione di firewall, misure di autenticazione, crittografia dei dati, programmi anti-virus e così via) per proteggere il prodotto, la rete, il sistema informatico e l'interfaccia da violazioni della sicurezza, accessi non autorizzati, intrusioni, fughe di dati e/o furto di dati e informazioni.

WEG Automation Europe Srl declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni e/o perdite causati da violazioni della sicurezza, accessi non autorizzati, intrusioni, fughe di dati e/o furto di dati e informazioni.

1. Wi-Fi Drive Link

1.1 Fissaggio del modulo



- 1. Rimuovere la protezione di gomma;
- 2. Inserire il modulo Wi-Fi nel connettore femmina sul frontale dei drive.

1.2 Installazione del modulo



 Rilevare la rete Wifi Drive Link all'interno delle reti Wi-Fi del dispositivo mobile (di default, il nome della rete Wi-Fi è WEGWIFIXXXX" dove "XXXX" sono le ultime 4 cifre del S/N del modulo (vedere etichetta sul retro del dispositivo).



- Immettere la password (di fabbrica = weg_admin).
- 3. Cliccare su «Connetti».



4. Se viene richiesto di mantenere la connessione nonostante l'assenza di rete internet selezionare "Mantieni la connessione Wi-Fi".

1.3 Significato del Led

Il led "COM" sul frontale del dispositivo fornisce informazioni sullo stato della comunicazione.

Colore LED	Significato		
Rosso (fisso)	Wi-Fi alimentato, connessione non disponibile.		
Verde (fisso)	Wi-Fi alimentato e pronto, disponibile per la connessione.		
Blu (fisso)	Uno o più dispositivi connessi al Wi-Fi, nessun trasferimento dati in corso.		
Blu e verde (lampeggianti)	Uno o più dispositivi connessi al Wi-Fi, trasferimento dati in corso.		
Non acceso	Modulo non alimentato oppure versione fw non compatibile con la versione fw del drive. Contattare l'Assistenza Tecnica WEG Automation Europe.		

1.4 WEG Liftouch Landing Page

Una volta effettuata la connessione al modulo WIFI Drive Link (paragrafo 1.2) digitando 192.168.4.1 nel proprio browser è possibile accedere alla pagina web dedicata alla APP WEG Liftouch (https://www.weg.net/liftouch) dove sono presenti anche i link diretti per lo scaricamento della APP.

2. App WEG Liftouch

2.1 Requisiti di sistema

Di seguito i requisiti minimi di compatibilità:

- Per iPhone/iPad: iOS 12.0 o successive versioni.
- Per Mac: MacOs 11.0 o successive versioni e Mac con Apple M1 chip o successive versioni.
- Per dispositivi Android: Android 6 o successive versioni.
- Per dispositivi Windows: Windows 10 o successive versioni.
- Per dispositivi mobile: consigliato dimensione minima display 5.5" con risoluzione Full HD.
- Per dispositivi desktop: consigliato risoluzione minima 1024x768 px.

2.2 Connessione con il drive

Il collegamento con l'App può avvenire in 2 modi:

- 1. Connessione cablata tramite cavo ETHERNET:
 - Aprire la APP, selezionare "Connettiti tramite ETHERNET" e seguire la procedura guidata.
 - Selezionare "Nuova connessione Ethernet" e inserire il nome della connessione (a scelta) e l'indirizzo IP del drive.
- 2. Connessione wireless tramite Wi-Fi Drive Link:
 - Aprire la APP, selezionare "Connettiti utilizzando Wi-Fi Drive Link" e seguire la procedura guidata.
 - Selezionare "Connetti nuovo Wi-Fi Drive Link", inserire il modulo Wi-Fi, aspettare che si illumini il LED verde e digitare il nome della rete e la password (vedere paragrafo 1.2).
 - Il led del modulo diventa azzurro e compare un pop-up di "connessione riuscita" in cui è possibile anche entrare nelle "impostazione Wi-Fi Drive Link" per personalizzare "nome rete", "password" e "canale Wi-Fi" *

La procedura completa viene richiesta solo alla prima connessione. Automaticamente la connessione viene memorizzata sul dispositivo per un successivo utilizzo rapido.

La connessione può essere in ogni momento cancellata direttamente dal menu con la lista delle connessioni memorizzate sul dispositivo.

* La modifica del canale è consigliata solo agli utenti esperti e può essere necessaria in caso di ambienti molto disturbati da altre connessioni Wi-Fi.

2.3 Pagina di login



La prima pagina che viene caricata è quella di login.

Per accedere è necessario selezionare il livello di accesso desiderato o concesso (Facile, Intermedio, Esperto, Assistenza) e inserire la relativa password.

E' possibile accedere anche senza password in modalità solo lettura cliccando sul pulsante "Login as readonly".

In alternativa è presente anche la possibilità demo che simula il collegamento ad un drive.

Nota!	Il parametro IPA 554 Access level non influisce in alcun modo sul tipo di accesso effettuato tramite App. Per esempio, è possibile avere il drive in "intermediate" ed effettuare l'accesso in "expert".
Nota!	Per collegamenti da remoto è consentita una sola sessione attiva per volta.
	più accessi contemporanei. ogni accesso aggiuntivo contribuisce a rallentare le comunicazioni con l'APP.
Nota!	Le credenziali possono essere modificate solo in expert o service. Le nuove credenziali saranno quelle da utilizzare anche per i futuri accessi da tastierino.
Nota!	Username e password devono avere lunghezza compresa tra 6 e 12 caratteri. Il tipo di caratteri ammessi è maiuscole, minuscole, numeri e i seguenti caratteri speciali:
	! # \$ % & () * + , / : ; <> = ? @ [\] ^ _ {] }

2.4 Dashboard



- Attraverso la pagina principale è possibile accedere a tutte le funzionalità della App:
- **Info generali:** drive con modello, SN, versione FW e applicativo, taglia di potenza, tensione di alimentazione e corrente nominale.
- **Panoramica:** visualizzazione in tempo reale della corrente del motore, della velocità della cabina e dei principali parametri del drive.
- Tendenze in tempo reale: visualizzazione su grafico dell'andamento delle principali variabili del drive.
- Stato I/O: stato degli ingressi e uscite del drive.
- **Stato ascensore:** visualizzazione di variabili diagnostiche sullo stato dell'ascensore.
- Allarmi: accesso agli allarmi attuali e alla cronologia allarmi
- Visualizzazione delle variabili principali degli **applicativi EFC**, **DS417 e EPC**.

In alto a destra c'è un pulsante che dà una panoramica generale dello stato del drive: **Drive Info**. Questa icona indica lo stato

attuale del drive [Disabled (giallo), Enabled (verde) o Alarm (rosso)]. Quando l'icona è rossa si apre una finestra che mostra gli allarmi attualmente attivi e lo storico. Cliccando su "Reset" è possibile resettare gli eventuali allarmi rientrati.

2.5 Tendenze in tempo reale



In questa dashboard è possibile monitorare in tempo reale le principali variabili del drive: velocità attuale della cabina e corrente di uscita.

A seconda dello stato del flag "attendi la corsa della cabina" vi sono 2 differenti letture:

- flag on: viene visualizzato l'andamento delle variabili nell'ultima corsa effettuata;
- flag off: viene visualizzato l'andamento delle variabili in modo continuativo negli ultimi 60 secondi.

2.6 Parametri



Attraverso la pagina Parametri è possibile visualizzare tutti i parametri del drive.

Il valore dei parametri visualizzati viene aggiornato in 3 situazioni:

- Quando si entra nel menù corrispondente 1.
- Premendo su "Refresh" 2.
- Dopo aver scritto un parametro dello stesso menù. 3.

Per scrivere il valore di un parametro bisogna:

- 1. Cliccare sul parametro per poter entrare nella pagina di editing
- 2. Se il parametro è scrivibile, digitare il nuovo valore nella casella "Nuovo valore" e premere "Scrivi".

E' possibile ricercare un parametro digitando l'IPA (numero del parametro) o una parte del nome nella casella di ricerca.

Nota! Colore valore parametro: Se il colore del parametro è arancione significa che è stato modificato (ovvero scritto) ma non ancora salvato.

Nota! Per una lettura corretta del parametro basta rientrare nel menu in cui parametro è contenuto oppure fare un "refresh".



Attraverso la pagina Azioni è possibile:

- Importare/esportare un file parametri. 1.
- Scaricare lo storico degli allarmi. 2.
- Caricare un nuovo firmware. 3.
 - Riavviare il drive, ritornare ai parametri di
 - fabbrica, salvare i parametri del drive.

L'import/export di un file parametri scrive/legge tutti i parametri del drive e può richiedere anche qualche minuto per il completamento, a seconda della velocità della connessione.

2.8 Wizard

Nota!



Nella pagina Wizard è possibile accedere alle diverse procedure guidate del drive.

Al momento sono disponibili:

- Startup wizard
 - Optimization wizard 2.
 - 3. Troubleshooting

2.9 Altro



- Impostazioni account: modifica delle

Nella pagina Altro è possibile avere accesso a:

- password di accesso per la login;
- Lingue: selezionare la lingua desiderata sia per la APP sia per il drive;
- Tema: selezionare la colorazione desiderata della app tra "Scuro" e "Chiaro" oppure "Sistema"
- Supporto: elenco di tutti i contatti utili per assistenza, servizio clienti e link diretti alla documentazione di prodotto
- Info sulla connessione: overview sulla bontà della connessione dati
- Info generali su APP.



Messaggi di errore

Tipologia Errore	Messaggio	Soluzione		Tipologia E
	Il dispositivo non è	Controllare la		
	raggiungibile.	connessione di rete.		
	Il dispositivo non è stato	Verificare se il drive		
	riconosciuto.	contiene un firmware		
	Ci sono tronne sessioni			
	attive sul dispositivo a	Eliminare sessioni attive.		
	cui ci si vuole connettere.			Configura
	La connessione si è chiusa inaspettatamente.	Provare a riconnettersi e		
		se il problema persiste,		
		verificare la qualità della		
		Vorificaro problomi di		
Connessione	L'operazione richiesta è	rete o malfunzionamento		
	più lunga del previsto.	sul drive.		
		Controllare l'indirizzo		
	Non è stato possibile	immesso e verificare di		
	connettersi al device.	essere connessi alla rete		
		corretta.		
	Non e stato possibile	Controllare che il led sia		Altro
	Drive Link.	acceso.		Allio
		Controllare le		
	Wi-Fi Drive Link non è	impostazioni del nome		
	stato trovato.	di rete e la relativa		
		password.		
	Errore sconosciuto.	Contattare assistenza.		
	Il parametro è errato.	Cercare il parametro corretto.		
	Non possiedi i diritti per scrivere sul drive.	Richiedere i diritti.		
		Troppi bit immessi.		
		Inserire un valore		
		binario.		
		Inserire un valore		
		numerico.		
	Errore di immissione	Inserire un valore		
	parametro.	positivo.		
		Inserire al massimo 15		
		caratteri.		
Gestione parametri		Inserire un IP valido.		
		li valore e al di sopra del		
		Il valore è al di sotto del		
		minimo ammesso.		
	Errore di importazione	Riprovare effettuando		
	del parametro.	nuova connessione.		
		Il valore è al di sopra del		
	ma	massimo ammesso.		
		Il valore è al di sotto del		
	Erroro di coritturo del	Ininimo ammesso.		
	parametro	nel set ammesso		
		Il parametro è in		
		readonly.		
		Disabilitare il drive per		
		scrivere il parametro.		

ologia Errore	Messaggio	Soluzione
	Drive incompatibile.	Configurare drive compatibile.
	Versione firmware incompatibile.	Configuare versione firmware compatibile.
	Applicazione differente incompatibile.	Configurare applicazione compatibile.
onfigurazione	Versione di applicazione incompatibile.	Configurare versio- ne di applicazione compatibile.
	APP Liftouch non aggiornata.	Aggiornare APP Liftouch.
	La configurazione fornita potrebbe essere non del tutto compatibile con il drive utilizzato.	Procedere con attenzione o fornire una configurazione compatibile.
	Il descrittore contenuto all'interno del drive non è valido.	Aggiornare correttamente il drive.
	Operazione cancellata dall'utente.	Eseguire una nuova operazione.
ro	Il file utilizzato è corrotto.	Utilizzare un file non corrotto.
	Errore visibile solo su Windows: un'istanza dell'applicazione è già in esecuzione.	Chiudere l'istanza aperta o procedere sulla stessa.