Software

WEG SMW READ

Manual do Usuário





Manual do usuário

Série: WEG SMW Read

Idioma: Português

Versão de software: V1.0.0.9

Data de publicação: 11/2020



A informação abaixo descreve as revisões ocorridas neste manual.

Versão	Revisão	Descrição
1.00	R00	Versão Inicial
1.01	R01	Adicionado novos comandos para atender a versão de firmware X.01.4 do medidor SMW

Sumário

1	INTRODUÇÃO	1-1
	BEM-VINDO	1-1
	VISÃO GERAI	1-1
	REQUISITOS DO SISTEMA	
	MODEL OS DE MEDIDORES SUPORTADOS	1-1
	AVISOS DE SEGURANÇA	1-1
	INFORMAÇÕES I EGAIS	1_2
2	NOVIDADES E CORREÇÕES	2-1
3	INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO	3-1
	ANTES DE INSTALAR	3-1
	INSTALANDO	
	DESINSTALANDO	3-1
4		4- 1 ا-1
	MEDIDOR	
	411 Conevão	4-3
	112 Configuração	4 -
	4 1 3 Identificação	4-6
	A 1 A Aiustos do fábrico	
	4.1.4 Ajustes de labilità	
	4.1.5 Alames Λ.1.6 Δtualização de Firmware	7-4-7 م_0
	A 1 7 Configuração Ethernet	
	4.1.7 Configuração Effermet	
	4.1.0 Demanda	
	4191 Configuração	
	1 1 0 2 Últimas calculadas	<i>A</i> _11
	4.1.9.2 Valores máximos	۲۱ ⁻ + ۸_12
	4.19.4 Máximos acumulados	4-12 4-12
	4 1 10 DIC e FIC	4-12
	4.1.10 Disclay	
	4.1.17 Display	
	4 1 13 Dump de memória Externa	4-16
	A 1 14 Feriados	
	4 1 15 Interfaces e Seguranca	4.17
	A 1 16 Integridade da memória	
	4.1.10 Integradue da memoria	
	4 1 18 Memória de massa	4-20
	110 Parâmetros derais	<i>A</i> _21
	4 1 20 Postos tarifários	+-۲۱ ۱_۵۶
	4 1 21 Parâmetro de OFF	
	A 1 22 Saída digital e Relé	۲-24 ۸_96
	4 1 23 Status e Informações	
	4.120 United of informações.	۲-20 A_07
		۲21 ۸_29
	Con roomgobo ba a biongaon	

1 INTRODUÇÃO

BEM-VINDO

Bem-vindo ao WEG SMW Read!

Este documento fornece uma visão geral e contém informações necessárias para o uso correto do *software* WEG SMW Read.

Considera-se que as informações contidas neste manual serão utilizadas por pessoas com treinamento e qualificação técnica adequados para operar os medidores.

Use o índice à esquerda para navegar pelos tópicos.

VISÃO GERAL

O WEG SMW Read é um *software* de uso restrito das concessionárias de energia, desenvolvido pela WEG para configuração, manutenção e leitura de *logs* de forma local e remota dos medidores da linha SMW – Smart Meters WEG.

A ferramenta se comunica através de uma conexão segura, garantindo acesso somente a pessoas autorizadas as informações e configurações do mesmo.

REQUISITOS DO SISTEMA

Tabela 1.1: Requisitos do sistema

Item	Descrição
	Mínimo: Intel Core I3
Processador	Recomendado: Intel Core I5
Plataforma	Windows 7 ou superior
Marraária	Mínimo: 2 GB
Memoria	Recomendado: 4 GB
Resolução de tela	Recomendado: 1024x768 ou superior
Espaço em disco	50 MB
Comunicação	Porta USB / Porta Serial / Porta Ethernet

MODELOS DE MEDIDORES SUPORTADOS

Tabela 1.2: Medidores suportados

Versão do SMW Read	SMW1000 - 1E2F	SMW1000 - 1E3F	SMW2000	SMW3000
1.0.0.0	1.00.00	1.00.00	1.00.00	1.00.00
	2.00.00	2.00.00	2.00.00	2.00.00
1.0.0.9	1.01.04	1.01.04	1.01.04	1.01.04
	2.01.04	2.01.04	2.01.04	2.01.04

AVISOS DE SEGURANÇA

Neste manual são utilizados os seguintes avisos de segurança:





ATENÇÃO!

Uso deste s*oftware* pode alterar a operação ou desempenho do equipamento. O usuário é responsável pela adoção de todas as precauções necessárias para garantir a segurança do equipamento e do pessoal envolvido. Antes de utilizar este *software*, leia atentamente as Instruções da Ajuda On-line. A não observação destas instruções pode causar sérios danos no equipamento.



NOTA!

O texto visa fornecer informações importantes para o correto entendimento e bom funcionamento do *software*.

INFORMAÇÕES LEGAIS



NOTA!

Este programa de computador está protegido pelas leis dos direitos autorais e tratados internacionais. Sua reprodução ou distribuição, parcial ou total, sem autorização prévia, pode resultar em severas penalidades civis e criminais, sujeito às sanções previstas em lei.

2 NOVIDADES E CORREÇÕES

WEG SMW Read V1.0.0.0 - 01/10/2019

Lançamento do software.

WEG SMW Read V1.0.0.9 - 01/10/2019

Modificações para compatibilidade com a versão de firmware vX.01.04 dos medidores SMW



3 INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO

ANTES DE INSTALAR

Verifique os seguintes itens antes de instalar o WEG SMW Read:

- Se o microcomputador possui os requisitos mínimos;
- Se a versão do WEG SMW Read é compatível <u>com seu equipamento;</u>
- Se a sua conta de usuário atual possui privilégios de administrador para instalar o software.

INSTALANDO

Ao instalar uma versão mais nova do WEG SMW Read é recomendado primeiro desinstalar a versão anterior e reinicializar o sistema para ter certeza que a nova instalação será executada corretamente.

Fechar todos os programas abertos atualmente em execução para evitar interferência com o processo de instalação. Em seguida, seguir os passos abaixo.

INSTALAÇÂO

1. Dar um duplo clique no ícone do instalador para iniciar o processo. O programa de instalação iniciará e uma janela de boas vindas aparecerá.

2. No assistente de instalação, responder à Licença de Uso, então pressionar ícone Avançar.

3. Especificar uma pasta vazia dentro da qual será instalada o WEG SMW Read. Certificar-se que a localização da instalação está correta e que existe espaço suficiente em disco para a instalação.

- 4. Confirmar para criar uma pasta vazia.
- 5. Selecionar o tipo de instalação que desejar.
- 6. Selecionar o grupo de programa para criar os atalhos do WEG SMW Read.
- 7. Selecionar os atalhos de programas adicionais: criar um atalho no desktop e criar um atalho para inicialização rápida.
- 8. Clicar no botão Instalar para iniciar a instalação.
- 9. Clicar no botão Concluir para concluir o setup.

DESINSTALANDO

Se necessário, remover o WEG SMW Read utilize os procedimentos abaixo.

NOTA!

Sempre utilize o aplicativo Programas e Recursos para remover o WEG SMW Read. Não apague arquivos e pastas manualmente.

- 1. Do menu Iniciar, selecionar Painel de Controle.
- 2. Dar um duplo clique no ícone Programas e Recursos.
- 3. Selecionar WEG SMW Read da lista e clicar no botão Desinstalar
- 4. Seguir as instruções para remover o software.





4 AMBIENTE DE INICIALIZAÇÃO

AMBIENTE

A janela principal do WEG SMW Read ilustrada na Figura 4.1 (página 4-1) pode ser dividida em 3 partes principais:

- 1. Barra Lateral: exibe as opções de telas para o usuário;
 - Dashboard;
 - Medidor;
 - Trocar perfil do usuário;
 - Configurações da aplicação.
- 2. Barra de Ferramentas: exibe os comandos de leitura, escrita e conexão do software;
- 3. Janela do Editor: parte principal do ambiente, onde ficam os arquivos abertos do recurso.

2 Conexão	↓ Ler	← Escrever < Exportar Leituras	
			3
			U
	2 Conexão	2 Conexão	2 Conexão ler recorrer ceptorar Leituras

Figura 4.1: Janela principal

Quando o programa é iniciado pela primeira vez, é apresentado uma janela de seleção de perfil da aplicação, sendo disponíveis as opções:

- Administrador;
- Básico;
- Completo.

Er



UEC Se	leção de perfil da aplicação		×
Perfil	Atual: Básico		
	Perfil		
	Administrador	-	
	Senha	0	
	Cancelar OK		

Figura 4.2 : Tela de Login

O usuário com perfil Administrador pode ter acesso a todos os recursos do medidor (leitura e escrita) e pode definir quais recursos estarão disponíveis para os outros usuários. A senha padrão para Administrador é **admin**.

O usuário com perfil *Completo* pode ter acesso de leitura e escrita aos recursos que estão liberados para ele através do perfil *Administrador*. A senha padrão para o perfil Completo é **weg123**.

O usuário com o perfil *Básico* pode ter acesso de leitura aos recursos que estão liberados para ele através do perfil *Administrador*. O perfil básico não necessita de senha.

Após realizado o login, o usuário é encaminhado para a tela Medidor.

MEDIDOR

Esta janela mostra uma visão geral dos recursos disponíveis do medidor, assim como as opções para criação de uma nova conexão para comunicação. A Figura 4.3 (página 4-2) mostra um exemplo da tela Medidor.

luen		Conexão	↓ Ler ↑ Escrever	- 1
	Conexão Configuração Identificação Ajustes de Fábrica Alarmes Atualização de firmware Configuração ethernet Data/Hora Demanda DIC e FIC Display DRP/DRC Dump da memória externa Feriados Interfaces e segurança Integridade da memória Logs Memória de Massa Parâmetros Gerais Postos Tarifários Parâmetros de QEE Saída Digital & Relé Status e informações	Nova Conexão Salvar lista de conexões Carregar lista de conexões	Escrever Exportar Leituras Escrever Excluir	
	Totalizadores de Energia			

Figura 4.3: Tela Medidor



Todos os parâmetros que podem ser configurados ou lidos no produto, podem ser encontrados nos seguintes itens de configuração:

- Conexão
- Configuração
- Identificação
- Ajustes de Fábrica
- Alarmes
- Atualização de Firmware
- Configuração Ethernet
- Data/Hora
- Demanda
- DIC e FIC
- Display
- DRP/DRC
- Dump de memória Externa
- Feriados
- Interfaces e Segurança
- Integridade da memória
- Logs
- Memória de massa
- Parâmetros gerais
- Postos tarifários
- Parâmetros de QEE
- Saída digital e Relé
- Status e Informações
- Totalizadores de energia

4.1.1 Conexão

Para iniciar uma comunicação segura com o equipamento, o usuário poderá criar conexões com o SMW, sendo elas:

Nova Conexão: para criação de uma nova conexão. Salvar lista de conexões: opção de salvar as conexões já configuradas em um arquivo XML. Carregar lista de conexão: opção de carregar um arquivo XML com configurações salvas.



ATENÇÃO!

Devem ser observados com atenção os seguintes itens: **Meio de comunicação:** exibe as opções Serial ou Ethernet. **Interface:** exibe as opções HDLC ou WRAPPER. **Porta:** usuário deve selecionar a COM (Serial) ou escrever o número da porta.

Verificar os parâmetros para uma conexão serial.



No perfil administrador deve estar atento para o Tipo de Segurança.

Utilize o aplicativo Gerenciador de Dispositivos para verificar a porta COM do dispositivo serial.

Ao criar uma nova conexão há as seguintes possibilidades:

Importar Conexão: importar os parâmetros de uma conexão anteriormente salva no formato WCS. Exportar Conexão: configurar uma conexão e exportar no formato WCS. Testar Conexão: verificar se os parâmetros configurados estão corretos. Salvar: configurados os parâmetros de conexão há a opção de salvá-los.

Na Figura 4.4 e Figura 4.5 na página 4-5 é mostrado exemplos de configurações para conexões Serial e Ethernet.

		×
Configurações de Comunicação		Opções de Autenticação
Nome da Conexão Ethernet	Meio de Comunicação Ethernet	Perfil de Segurança Administrador
ID do Usuário 1	Nome/Ip do Host Ip Address	Tipo de Segurança Autenticação + Criptografia -
Interface WRAPPER -	Porta 4059	Chave de Autenticação 💿
Tempo de espera: 00:00:10	Usar Serial Sobre Ethernet	Chave de Bloco
Tamanho do pacote HDLC: 128	RS485 Número Serial	Título de Sistema
	Protocolo Udp	
Importar Conexão		Testar Conexão
Exportar Conexão		Salvar

Figura 4.4: Conexão por Ethernet

		×
Configurações de Comunicação Nome da Conexão Serial	Meio de Comunicação Serial 🗸	Opções de Autenticação Perfil de Segurança Administrador
ID do Usuário 1	Porta COM 🗸 C	Tipo de Segurança Autenticação + Criptografia -
Interface HDLC -	RS485 Número Serial	Chave de Autenticação
Tempo de espera: 00:00:10	Baudrate 9600 -	Chave de Bloco
Tamanho do pacote HDLC: 128	Databits 8	Título de Sistema *********
	Paridade None -	
	Bits de Parada One	
Importar Conexão		Testar Conexão
Exportar Conexão		Salvar

Figura 4.5: Conexão por Serial

Após a criação de cada nova conexão, essas serão incluídas na janela **Configurações de conexões salvas** e na barra superior o usuário escolhe uma das conexões que foram salvas e realiza a conexão no ícone



As configurações de segurança padrão do medidor são mostradas na figura abaixo:

Perfil de Segurança	
Administrador	*
Tipo de Segurança	
Autenticação + Criptografia	*
Chave de Autenticação	-
2c0d359e66be944e0a7afd654046d749	0
Chave de Bloco	
d6f1ee375ec511a7a4e89b0a1177dd9d	O

Figura 4.6: Configurações de Segurança padrão do Medidor

Se a comunicação estiver funcionando aparecerá uma mensagem informando que a mesma foi estabelecida, além disso na barra superior no nome do equipamento a descrição mudará para **Conectado** e o ícone de **Conectar/Desconectar** ficará verde.



NOTA!

A conexão sendo estabelecida, os demais itens serão liberados para acesso.



4.1.2 Configuração

Nesta seção, o operador pode importar ou exportar configurações anteriores para um novo medidor, de acordo as seguintes opções:

Importar configurações do medidor: opção de importar configurações salvas anteriormente. Exportar parâmetros do medidor: opção de exportar configurações no formato CFG. Escrever carga de parâmetros do medidor: opção de escrever parâmetros no medidor. Ler carga de parâmetros do medidor: realizar leituras de parâmetros do medidor.

Na Figura 4.7 na página 4-6 é mostrado as configurações que podem ser selecionadas pelo usuário.



Figura 4.7: Configurações do medidor



NOTA!

O usuário pode ser selecionar os itens que deseja configurar, marcando ou desmarcando os *checkboxes*.



ATENÇÃO!

Após importar uma configuração, os parâmetros devem ser escritos no medidor através da opção **Escrever carga de parâmetros no medidor**.

4.1.3 Identificação

Aqui serão encontradas informações referentes ao medidor conectado, das quais são destacados os itens abaixo.

- Número do patrimônio do medidor;
- Número série do medidor;
- Tipo de conexão do medidor;
- Hash do bootloader,
- Hash da configuração;
- Nome do dispositivo;
- Identificação de firmware;



Versão de firmware.

4.1.4 Ajustes de fábrica

Os valores mostrados na tela de Ajustes de Fábrica, são apenas de leitura. São mostrados os valores de referência e compensação pelo qual o medidor foi ajustado em fábrica.

4.1.5 Alarmes

A aba de alarmes informa aos usuários os acontecimentos instantâneos no medidor. Caso algum alarme esteja ativo no medidor, seu respectivo ícone aparecerá em vermelho na tela (como ilustrado abaixo).

Registrar no Log/Display: é utilizado para determinar se a ocorrência do alarme será registrada em *log* e o ícone de alarme no *display* do medidor será acionado.

Descritor: Uma vez que o alarme entra em estado ativo, o seu respectivo campo de descritor é acionado de modo persistente, mesmo que o alarme volte a ficar inativo. Esse campo é apenas limpo pelo comando do usuário.



Figura 4.8: Alarmes



NOTA!

O operador pode limpar todos os descritores dos alarmes através do botão Zerar todos os descritores.

Não é possível zerar o descritor de um alarme quando esse alarme ainda está ativo.



A Tabela 4.1 na página 4-8 mostra a descrição de como ocorrem os eventos de alarmes disponíveis no medidor.

Alarme	Descrição
Dispositivo não programado	Mostra mensagem de "Error 1" no <i>display</i> LCD do medidor. Alarme gerado quando ocorre erro na leitura dos parâmetros de configuração do medidor.
Erro de configuração	Mostra mensagem de "Error 2" no display LCD do medidor.
Erro de autodiagnóstico	Mostra mensagem de "Error 3" no display LCD do medidor.
Falha na RAM	Indica que ocorreu uma falha na memória RAM do dispositivo.
Falha na ROM	Indica que ocorreu uma falha na memória ROM do dispositivo.
Falha na memória não volátil	Mostra mensagem de "Error 6" no display LCD do medidor.
Erro no RTC	Mostra mensagem de "Error 7" no <i>display</i> LCD do medidor. Ao inicializar o relógio do medidor, é verificado sua integridade e, em caso de erro, o alarme é gerado.
Erro de medição	Mostra mensagem de "Error 8" no <i>display</i> LCD do medidor.
Nível de bateria baixo	Indica nível baixo de bateria, com a ausência ou nível de bateria abaixo de 2 volts.
Baixa tensão de alimentação	Indica que a tensão de entrada está em nível abaixo do valor mínimo de funcionamento (em todas as fases).
Demanda ultrapassada	Indica que o valor de demanda ativa calculada excedeu o máximo valor configurado no medidor.
Falha na alimentação	Foram encontradas falhas na alimentação do medidor.
Irregularidade detectada	Indica que houve uma tentativa de abrir o medidor.
Fluxo de corrente invertida	Indica que o medidor registrou energia no sentido reverso por um tempo maior que o configurado.
Modo de medição desligado	Indica que o modo de medição foi desativado.
Modo teste ativado	Indica que o teste de relógio do medidor está ativo.
Abertura da tampa dos bornes	Indica que a tampa de terminais do medidor foi retirada.
Abertura da tampa principal	Indica que a tampa principal do medidor foi aberta.
Reset de demanda	Indica que um evento de <i>reset</i> de demanda ocorreu no medidor.
Medidor sem carga	Indica o medidor ficou em condição de sem carga por um tempo maior que o configurado.
Subtensão	Indica que um evento de subtensão foi detectado no medidor, Gerado quando identificada tensão em nível precário por mais de 1 minuto.
Sobretensão	Indica que um evento de sobretensão foi detectado no medidor. Gerado quando identificada tensão em nível precário por mais de 1 minuto.
Alta temperatura	Indica que a temperatura interna do medidor excedeu o máximo valor configurado.

Tabela 4.1: Descrição dos alarmes

THD acima do limite	Indica que o nível de THD de potência do medidor excedeu ao valor limite confgurado.
Erro de segurança	Indica que houve uma tentativa de conexão com o medidor sem sucesso.
Erro acionamento do relé	Indica erro no estado do relé de corte, ou quando, com o relé aberto, for detectada tensão na saída do SMW, ou em condições de sobre ou subtensão da rede ao tentar acionar o relé.
Erro módulo de comunicação	Indica erro na interface de expansão do módulo de comunicação.
Módulo de comunicação ausente	Indica se existe (ou não) um módulo de comunicação conectado a interface do medidor.
Sequência de fase instável	Indica que existe um erro na sequência de fases conectadas ao medidor.
Registros de energia inconsistente	Indica incoerência nos dados dos registradores de energia.
Corrente desproporcional detectada	Indicativo de fraude, há uma fuga de corrente não medida no medidor.
Ângulo de corrente fora dos limites	Indica que o ângulo entre tensão e corrente na mesma fase está fora do <i>range</i> configurado.
Ângulo de tensão fora dos limites	Indica que o ângulo de tensão entre as fases está fora do range confgurado.
Baixo fator de potência	Indica que o valor de fator de potência calculado está abaixo do limite configurado.
Tensões desequilibradas	Indica que foi detectado um desbalanceamento de tensão entre as fases do medidor acima do valor configurado.
Corrente sem tensão	Indica que foi detectado circulação de corrente em uma fase do medidor onde não existe tensão medida.
Reset por watchdog	Indica que um evento do watch dog foi detectado no medidor.
Forte campo magnético	Indica nível de campo magnético externo medido excedeu o valor máximo configurado.
Ausência de tensão de fase	Indica a ausência de pelo menos 1 fase no medidor.
Corrente neutro instável	Indica que a corrente de neutro medida apresenta um erro percentual superior ao limite configurado.
Entrada digital acionada	Indica o estado da entrada digital do medidor.

4.1.6 Atualização de Firmware

Para a atualização do *firmware* do medidor deve clicar sobre o botão **Selecionar arquivo** e após que escolher o mesmo é mostrado algumas informações referentes a ele, tais como:

Caminho;

Шеп

- Identificador;
- Versão;
- Tamanho.

E então basta clicar no botão Atualizar.

O status de atualização pode ser visto no campo Estado.





NOTA!

A atualização de *firmware* poderá ser feita localmente pela porta óptica e Ethernet ou remotamente através do acessório módulo de comunicação. Por questões de segurança e autenticidade, estes são meios seguros para realizar a atualização de *firmware* no medidor e impedir a fraude.



ATENÇÃO!

A atualização de *firmware* somente poderá ser executada com a aprovação do *firmware* pelo INMETRO. Os procedimentos para realizar a atualização são aderentes ao RTM 586/2012.



4.1.7 Configuração Ethernet

A configuração Ethernet ocorre de duas formas, como mostrado abaixo:

- Endereço IP Fixo;
- DHCP.

Ao utilizar um endereço IP Fixo, o usuário deve inserir um **Endereço IPv4** válido para o medidor assumir. Além disso, a **Máscara de sub-rede** para acessar a sub-rede do medidor e **Gateway padrão** que é o endereço do roteador que permite acesso a rede remota.



ATENÇÃO!

O medidor ficará sem responder enquanto assume o novo IP. Caso o WEG SMW Read esteja acessando o medidor via Ethernet e outro endereço IP for configurado ele perderá conexão e uma nova configuração no WEG SMW Read será necessária.

O uso do DHCP permite utilizar um servidor DHCP para fornecer os dados de configuração da interface Ethernet, para isso, basta habilitar o *checkbox*.



NOTA!

Ao desabilitar o uso do DHCP, o medidor assumirá o endereço atual previamente configurado como sendo o endereço IP Fixo.



ATENÇÃO!

Ao desabilitar o uso do DHCP, o medidor ficará sem responder via Ethernet até receber uma configuração válida para a interface. Caso o medidor receba um endereço IP diferente do atual, o WEG SMW Read irá perder comunicação com o medidor.

4.1.8 Data/Hora

A opção Data/Hora pode ser inserida manualmente pelos campos de **data** e **hora** ou sincronizar com o computador que está realizando a configuração, clicando no botão **Sincronizar data e hora com computador**.

O nível de carga da bateria do relógio é indicado no campo Estado do relógio medidor.

O horário de verão pode ser habilitado através do *checkbox* Horário de verão. Há a possibilidade do usuário realizar o agendamento de inicio e término do horário de verão através dos campos Início programado do

horário de verão e Fim programado do horário de verão.

4.1.9 Demanda

Ao realizar o agendamento do fechamento de demanda o usuário deve clicar sobre Configuração.

As demais informações são mostrados nos subitens.

4.1.9.1 Configuração

Neste item, para realizar o cálculo de demanda deve-se inserir o **período de demanda** e o **número de períodos** que serão considerados.



NOTA!

O período de demanda é o tempo, em segundos, usado para fazer o cálculo da média de potência registrada. O cálculo de demanda pode ser em janela fixa ou deslizante.



ATENÇÃO!

Caso a propriedade **Número de períodos** for configurada para um valor maior do que 1, o cálculo será realizado em janela deslizante;

Caso a propriedade **Número de períodos** está configurada com valor igual a 1, a janela será fixa no tempo configurado em **Período**.

O Agendamento de fechamento de demanda pode ser feito pelos campos **Data** e **Hora**. Nesses campos é possível o uso de *wildcards* "*" para o agendemento de datas recorrentes. Por exemplo, usando 01/*/* 00:00:00 indica que será executado um fechamento de demanda todo dia 1º de cada mês, às 00:00:00. Após o preenchimento dos valores nos respectivos campos indicados, clicar no botão **Escrever** para efetivar as mudanças no medidor.

Para fechamento imediato de demanda, usar o botão Fechar demanda.



NOTA!

Caso o comando de fechamento de demanda seja executado durante uma janela de cálculo, o medidor irá aguardar o final da janela de cálculo para a realização do fechamento. A cada fechamento de demanda é gerado um registro no log de "**Faturamento / Fechamento de Demanda**", com os valores máximos de demanda registrados, além dos valores dos totalizadores de energia no momento do fechamento.

4.1.9.2 Últimas calculadas

Caso necessite verificar as últimas demandas calculadas, realizar a leitura no botão Ler. Os valores serão mostrados nas seguintes colunas:

- Último valor calculado;
- Status do registro;
- Hora do registro;
- Data do registro;



- Hora do início da medição;
- Data do início da medição.

NOTA!



Os valores mostrados são de acordo com o período de demanda que foi configurado.

4.1.9.3 Valores máximos

Os valores máximos de cada registro de demanda podem ser observados nas seguintes colunas:

- Último valor calculado;
- Status do registro;
- Hora do registro;
- Data do registro.



NOTA!

Os valores mostrados são a partir da Data e Hora configurados anteriormente.

4.1.9.4 Máximos acumulados

Os máximos acumulados são mostrados separadamente para cada posto tarifário e o período total, sendo eles:

- Posto tarifário 1;
- Posto tarifário 2;
- Posto tarifário 3;
- Posto tarifário 4;
- Período total.

4.1.10 DIC e FIC

Os indicadores individuais acumulados de continuidade podem ser visualizados nos campos **Registro DIC** e **Contador FIC**. Basta realizar a leitura e a **duração acumulada dos eventos de interrupções** (em horas, minutos e segundos) **e** o **número acumulado de interrupções** serão apresentados na tela.

Caso se queira zerar os valores acumulados, o botão Zerar os registros DIC e FIC deve ser pressionado.

Os registros detalhados dos eventos de DIC e FIC devem ser acessados no log específico de **DIC e FIC**, onde é possível obter a data de início de fim do evento, o valor de duração do evento (DIC), o contatodor de eventos (FIC), as fases afetadas por esse evento e o valor acumulado. As figuras abaixo mostram o detalhe da tela de DIC e FIC (resumo de valores acumulados) e o log detalhado dos eventos.

Er



Figura 4.9 - Tela de resumo de DIC e FIC (valores acumulados)

Dados do evento DIC e FI	2						
Data e Hora	Índice do Evento	Data Inicial	Data Final	DIC	Fases do evento	FIC	Total acumulado
13/12/2016 00:14:35	0	01/01/1970 00:00:00	13/12/2016 00:14:27	1481588067	Todas	1	1481588067
18/05/2020 09:56:00	1	19/03/2020 13:08:35	18/05/2020 09:55:52	5172437	Todas	4	1486760504

Figura 4.10 - Log com os valores detalhados dos eventos de DIC e FIC

4.1.11 Display

As informações gerais mostradas no *display* podem ser configuradas nesta seção, como ilustrado no exemplo da Figura 4.11 na página 4-13.

Núm. casas decimais - Tensão 2	Tempo de ciclagem (segundos) 6	_	Timeou modo análise (segundos) O	
Núm. casas decimais - Corrente 2	Telas modo normal		Telas modo análise	
Núm. casas decimais - Energia 2	Data Hora Frequência da Rede		Energia Reativa Capacitiva Direta Tarifa 2 (QIV) Corrente na Fase R	Î
Núm. casas decimais - Potência 2	Energia Ativa Direta Total (QI+QIV) Energia Reativa Indutiva Direta Total (QI)	ii ii		
Núm. casas decimais - Geral 2				
Núm. dígitos do display 9				
Código no display ABNT OBIS				
Zeros à esquerda 🛛 🗩				
Botão de ciclagem				
	Eiguro 4 11, Configu	ironão do die	nlov	

Figura 4.11: Configuração do display

Os parâmetros apresentados em cada modo de ciclagem da tela do *display*, **modo normal** ou **modo análise**, são parametrizados separadamente nos ícones Telas modo normal e **Telas modo análise**, mostrado na Figura 4.12 na página 4-14.



Parâmetro	Default	Min.	Máx.
Tempo de ciclagem [seg.]	6	1	30
Botão de ciclagem [hab / des]	Habiliado		
Casas decimais - Tensão	0	0	3
Casas decimais - Corrente	0	0	3
Casas decimais - Energia	0	0	3
Casas decimais - Potência	0	0	3
Casas decimais - Geral	0	0	3
Timeout da tela de Análise	0	0	240
Número de dígitos	9	4	9
Zeros a esquerda [hab / des]	Desabilitado		
Código de grandeza [abnt / dlms]	ABNT		

Tabela 2 - Valores de Configuração do Display

					- 🗆 🗙
Desmarcar todas					
Informações Gerais		Energia Ativa Reversa	~	Energia Reativa Indutiva Direta	~
✓ Data ✓ Hora		Energia Reativa Capacitiva Direta	~	Energia Reativa Indutiva Reversa	~
Frequência da Rede Teste do Display		Energia Reativa Capacitiva Reversa	~	Leituras Instantâneas	~
Versão de Firmware					
Erros					
Energia Ativa Direta	~				
UFER e DMCR	~				
Potências	~				
				Cancelar	Salvar

Figura 4.12: Seleção de telas do display

O usuário deve selecionar os *checkboxes* desejados em cada item e confirmar as alterações ao clicar em **salvar**.



NOTA!

Pode-se alternar os modos pressionando o botão de ciclagem por mais de 3 segundos.



NOTA!

O modo análise tem uma configuração de *timeout* (em segundos), que pode ser parametrizada para que o SMW possa voltar ao modo normal depois de um período desejado.

4.1.12 DRP/DRC

Os regsitros de DRP/DRC podem ser lidos na tela de dados resumidos, ou através do log de DRP e DRC com informações detalhadas.

Para o caso das informações resumidas, na tela **DRP/DRC** os indicadores individuais são lidos pelo botão **Ler** na barra superior. Tanto os valores do último ciclo de cálculo, quanto os valores parciais atuais são mostrados, conforme figura abaixo.

Caso se queira começar um novo ciclo de cálculo, pode-se pressionar o botão **Zerar os registros de DRP/DRC**. Uma vez pressionado o botão, um novo ciclo é iniciado e todos os registros antigos são apagados, inclusive os registros de log.

Ultimo valor calculado		Valor parcial atual de	Valor parcial atual de calculo			
DRP	DRC	NLP	NLC			
Fase R	Fase R	Fase R	Fase R			
0,00 %	0,00 %	0	0			
Fase S	Fase S	Fase S	Fase S			
0,00 %	0,00 %	0	0			
Fase T	Fase T	Fase T	Fase T			
0,00 %	0,00 %	0	0			
Geral	Geral	Data/Hora				
0,00 %	0,00 %	14/04/2020 16:21:31				
Data/Hora		Número de amostras já	calculadas			
14/04/2020 16:21:31		2				

Na Figura 4.13 na página 4-15 é ilustrado a leitura dos indicadores.

Figura 4.13: DRP/DRC



NOTA!

A funcionalidade de "Zerar os registros de DRP/DRC" pode ser usada para sincronizar um período de cálculo, marcando seu ínicio em um momento desejado.

A figura abaixo mostra o log com informações detalhadas sobre os indices de DRP/DRC. Nesse log são armazenados data de inicio e fim da janela de cálculo, e valores contabilizados gerais e por fase de cada índice (DRP e DRC).



Dados do evento DRP e DI	RC							
Data e Hora	Índice do Evento	Data Inicial	Data Final	DRC Total	DRP Total	DRC Fase R	DRP Fase R	
22/05/2020 12:50:00	0	22/05/2020 11:50:00	22/05/2020 12:50:00	0	100	0	100	0
22/05/2020 13:50:00	1	22/05/2020 12:50:00	22/05/2020 13:50:00	0	100	0	100	0
22/05/2020 14:50:00	2	22/05/2020 13:50:00	22/05/2020 14:50:00	16	83	16	83	16
22/05/2020 15:50:00	3	22/05/2020 14:50:00	22/05/2020 15:50:00	0	100	0	100	0
22/05/2020 16:50:00	4	22/05/2020 15:50:00	22/05/2020 16:50:00	0	100	0	100	0

Figura 14 - Log detalhado de DRP/DRC

Os valores de números de amostras, e tempo para cálculo da média de cada amostra pode ser parametrizado. Os valores de parametrização estão descritos na seção 4.1.21.



) NOTA!

 \checkmark

Os eventos de Expurgo de DRP/DRC são registrados no log de eventos Gerais. Eles podem ser consultados também nos logs eventos de DIC e FIC e VTCD, uma vez que o expurgo é gerado na detecção destes eventos.

4.1.13 Dump de memória Externa

Esta é uma ferramenta para extração de dados em modo "raw" da memória externa. Deve ser utilizado para fins de auditoria metrológica legal.

4.1.14 Feriados

É possível a configuração de até 50 feriados no medidor. Estes feriados podem ser fixos ou móveis. No caso dos feriados fixos, é permitido o uso de *wildcards* "*" para a aplicação em anos distintos (Ex: 01/01/* será considerado feriado dia 1º de janeiro, independente do ano viagente). Para o caso de feriados móveis, devese configurar dia, mês e ano de validade.

Através do botão **Novo feriado** é possível a adição de feriados no padrão dd/mm/aaaa (ou dd/mm/* no caso de feriados fixos).

Pressionando o botão **Calcular feriados móveis** é possível pre-determinar os feriados de carnaval, corpus christi e sexta-feira santa, até um ano determinado.

Existe a opção de remoção dos feriados através do botão Remover feriados

Os feriados móveis podem ser selecionados conforme a Figura 4.15 na página 4-1, definindo período de tempo para o cálculo dos feriados.

Clicar sobre calcular feriados e então salvar as alterações.



Figura 4.15: Feriados móveis



NOTA! O SMW aceita a configuração de até 50 feriados em sua memória.

4.1.15 Interfaces e Segurança

Nesta tela é possível configurar as interfaces de comunicação do medidor, incluindo os parâmetros de segurança de cada uma delas.

A figura abaixo ilustra a tela de configuração.

Interface serial do medidor 🕐 Baudrate Baudrate9600 -	Chaves do Perfil de Segurança Administrador 🛛 🔞 Atualizar chaves da:
	Porta Óptica
Timeout de inatividade para fechamento de sessão (0-3600) 120	Interface Serial
Sessão nunca será encerrada por timeout	Interface Módulo de Comunicação
	Interface Ethernet
	Senha do Perfil de Segurança Leitura 🔞
	Hash da senha atual
	Nova senha 🔗
	Atualizar Senha

Figura 4.16 : Tela de interface e segurança

Para a interface serial do medidor (RS232/RS485) é possível a configuração do baudrate (velocidade), além do valor de timeout de inatividade (após esse tempo inativo, a sessão com o medidor é encerrada). Esses parâmetos são configurados através dos campos **Baudrate** e **Timeout de inatividade**.

Er



Tabela 3: Valores de Configuração das interfaces de comunicação

Parâmetro	Default	Min.	Máx.
BaudRate [bps]	9600	300	115200
Timeout Inatividade [seg.]	120	0	3600

Para cada interface de comunicação é possível atribuir um grupo de chaves simétricas diferentes. Essas chaves podem ser configuradas clicando nos botões de cada interface, conforme exemplo (porta óptica) da figura abaixo:



Figura 17: Configuração das chaves de segurança da porta óptica

A senha de acesso LLS do medidor pode ser redefinida no campo **Nova Senha**. Essa senha será trocada apenas pela interface de comunicação usada para efetuar a modificação. No campo **Hash da senha atual** é retornado, para fins de confirmação e conferência, o hash (SHA256) da senha que está ativa no medidor.

4.1.16 Integridade da memória

Retorna o valor de hash (SHA256) de um range de memória do medidor. Deve ser utilizado para fins de auditoria metrológica legal.

4.1.17 Logs

Os registros de logs são aplicados por evento, sendo eles:

- Faturamento/Fechamento de demanda;
- Falha de energia;
- Qualidade de energia;
- Gerais;
- Detecção de fraudes;
- Alteração do relógio;
- Atualização de firmware;
- Mudança de tarifação;
- DRP/DRC;
- DIC/FIC;
- VTCD.

A Figura 4.18 na página 4-19, exemplifica como ocorre a seleção dos eventos de *logs* do medidor, onde também é indicado um gráfico de barras com relação aos registros totais e os registros utilizados do evento selecionado.

Filtros			
Registro de Logs			Registros totais: 138
Selecione o evento Gerais		81,1%	Registros utilizados: 112
Faturamento/Fechamento de Demanda	^		
Falha de energia			
Qualidade de energia			
Detecção de fraudes			
Alteração do relógio			
Atualização de Firmware			
Mudança de tarifação			
DRP/DRC	Ŧ		

Figura 4.18: Eventos de log

Os registros de logs podem ser filtrados de acordo com os respectivos critérios:

Número de registros: retorna um número determinado de resgistros a partir de um índice inicial. Últimos dias: exibe os últimos registros de acordo com o número de dias indicado. Caso se queira visualizar os ultimos registros de hoje, por exemplo, deve-se considerar "0". Data e Hora: são retornados os registros dentro do range de data especificado. Todos: são retornados todos os registros em memória.

A Figura 4.19 na página 4-19 representao os diferentes modos de leitura dos registros.

○ Ler do registro n°	0 🐥 Quantia	5
○ Ler os últimos	3 🔔 dias	
• Ler de 11/04/2020	💼 às <u>15:00 ()</u> at	é <u>11/04/2020 🖬</u> às <u>18:00 🕓</u>
🔿 Tudo		

Figura 4.19: Modo de leitura

Após as configurações de filtro, pressionar o botão Ler na barra superior para leitura dos dados. São



apresentados na tela do software até 100 registros de log. Caso a consulta retorne um número maior de registros, os dados serão exportados para arquivo externo. A opção **Todos** sempre irá exportar os registros para um arquivo externo.

É possível apagar os registros do log pressionando o botão Apagar todos os registros.

4.1.18 Memória de massa

A memória de massa é uma memória específica para armazenar dados periódicos. É subdividida em canais, sendo que cada canal pode ser configurado para armazenar valores de uma grandeza específica. Dependendo da grandeza, esse valor pode ser armazenado em seu valor instantâneo, delta, média, máximo ou mínimo.

Em Configuração é possível configurar, além dos canais de memória de massa, o tempo de integração. O tempo de integração é configurado em minutos, e pode variar de **1 a 720**. O número máximo de canais que podem ser armazenado é 32, sendo que 29 são configuráveis (os registros de data/hora, indice do evento e status do registro são obrigatórios).

Ao Adicionar objetos, uma nova janela é aberta com os seguintes objetos:

- Objeto de dados;
- Objetos de registro;
- Objetos de registro de demanda;
- Objetos de registro estendido.

Os tipos de registros são:

- Totalizadores de energia;
- Registros de demanda máxima e do último intervalo;
- Valores instantâneos;
- Valores médios (Tensão, Corrente, Potência);
- Valores máximos (Tensão, Corrente, Potência);
- Valores mínimos (Tensão, Potência);
- Valores de integração no Intervalo (Energia).

Na Figura 4.20 na página 4-21, é exemplificado a seleção dos objetos de memória de massa.



Figura 4.20: Objetos da memória de massa

Os objetos podem ser apagados da memória, através do botão Apagar todos os objetos.



NOTA! O SMW permite a configuração de até 29 canais (32 no total).

Os filtros para consulta são os mesmos dos logs e estão explicados na sessão 4.1.17.

Os registros podem ser apagados da memória, através do botão Apagar todos os registros.



NOTA!

A mudança dos canais da memória de massa causa a formatação dos dados. Todos os dados anteriores a mudança serão apagados. O processo de formatação pode demorar algumas dezenas de segundos, e durante esse período, ela não vai ficar acessível.

4.1.19 Parâmetros gerais

Essa tela de configuração é apresentada na figura abaixo.

3



Valor limite para diferença percentual da corrente de neutro	Valor limito para demanda da Eperaia Ativa
5,0 🔷 %	86400000
	W
Tempo de guarda para geração do alarme de corrente de neutro 60	Limite superior para alarme de ângulo de tensão entre fases 130
Segundos	0
Tempo de guarda para geração do alarme de medidor sem carga 60	Limite inferior para alarme de ângulo de tensão entre fases 110
Segundos	0
Tempo de guarda para geração do alarme de inversão de quadrante 60	Tempo de guarda para geração do alarme entre ângulo de tensão entre fases 60
Segundos	Segundos
Valor Limite para geração do alarme de campo magnético externo 20	Limite superior para ângulo entre tensão e corrente na mesma fase 180
mT	0
Tempo de timeout de tempo ocioso para travamento da porta óptica O	Limite inferior para ângulo entre tensão e corrente na mesma fase O
Segundos	0
Tempo de referência para cálculo de UFER 3600	Tempo de guarda para geração do alarme de ângulo entre tensão e corrente 60
Segundos	Segundos
Valor de referência para fator de potência do cálculo de UFER	Habilita ou não teste de relógio Não
Tempo de referência para cálculo de DMCR 3600	
Segundos	
Valor de referência para fator de potência do cálculo de DMCR 0,92	



Parâmetro	Default	Min	Máx
Valor limite para diferenca percentual da corrente de neutro [%]	5	0	100
Tempo de guarda para geração do alarme de corrente de neutro	60	0	86400
[seq]		Ŭ	00100
Tempo de quarda para geração de alarme de medidor sem carga	60	0	86400
[seq.]		Ŭ	00100
Tempo de guarda para a geração do alarme de inversão de	60	0	86400
quadrante [seq.]			
Valor limite para geração de alarme de campo magnético externo	20	0	50
[mT]			
Tempo oscioso para travamento da porta óptica*	0	0	86400
Tempo de referência para o cálculo de UFER [seg.]	3600	60	86400
Valor de referência para fator de potência do cálculo de UFER	0,92	0	1,0
Tempo de referência para o cálculo de DMCR [seg.]	3600	60	86400
Valor de referência para fator de potência do cálculo de DMCR	92	0	100
Valor limite para demanda de energia ativa [W]	86400000	0	86400000
Limite superior para alarme de ângulo de tensão entre fases	130º	0	180°
Limite inferior para alarme de ângulo de tensão entre fases	110º	0	180°
Tempo de guarda para a geração do alarme de ângulo de tensão	60	0	86400
entre fases [seg.]			
Limite superior para alarme de ângulo de tensão e corrente na	180º	0	360°
mesma fase			

Tabela 4 - Parâmetrosgeraisdo medidor



Limite inferior para alarme de ângulo de tensão e corrente na	0°	0°	360°
mesma fase			
Tempo de guarda para alarme de ângulo de tensão e corrente na	60	0	86400
mesma fase [seg.]			
Teste de relógio [habilitado/desabilitado]	desabilitado		

* O valor "0" indica que a porta óptica esta sempre liberada.

4.1.20 Postos tarifários

A tela de configuração dos postos tarifários permite a configuração de até 4 tipos de tarifas, em três tipos de dias (dias de semana, final de semana e feriados). Cada tipo de dia pode receber até 12 trocas de tarifas.

É possivel alterar a configuração vigente no medidor de maneira imediata usando as configurações do **Calendário Ativo** ou programar uma futura mudança, para uma data determinada, na opção de **Calendário Passivo**.

Para adiconar uma nova troca de tarifa, deve-se escolher entre as opções de Calendário Ativo ou Calendário Passivo, e clicar em **cadastrar uma nova tarifa.** Para o cadastro de uma nova troca de tarifa, os seguintes parâmetros devem ser preenchidos:

Tipo: o tipo de dia é dividido em **dias úteis**, **finais de semana** e **feriados**. **Tarifa:** deve-se optar pela tarifa desejada (1, 2, 3 ou 4). **Hora de início:** hora pragramada para que a tarifa escolhido fique ativa.

Tipo	
Dias úteis	
Tarifa	
Tarifa 1	
Hora de início	
00:00	(

O cadastro de uma nova tarifa, é mostrado na Figura 4.22 na página 4-23.

Figura 4.22: Nova tarifa

Após a configuração das trocas de tarifas desejadas, deve-se cilcar no botão escrever, para que as novas configurações sejam enviadas para o medidor.



NOTA!

O calendário passivo é a opção de configurar um perfil de postos horários e agendar a mudança de configuração em uma data específica, ou seja, é necessário adicionar uma data de ativação.

Ξr



) NOTA!

 \checkmark

Para cada tipo de dia (dia de semana, finais de semana e feriados), é possível habilitar até 12 postos que podem ser configurados com o tipo da tarifa (T1, T2, T3 ou T4), juntamente com seu respectivo início de atividade (hora/minuto).

4.1.21 Parâmetro de QEE

Estes parâmetros servem para determinar os limites a serem considerados nos cálculos de índices de qualidade de energia. Os índices que são calculados são:

- Tensão em regime permanente;
- Fator de potência;

3

- Distorção Harmônica;
- Desequilíbrio de tensão;

Na Figura 4.23 na página 4-24, é exemplificado os parâmetros de qualidade de energia.

CTensão Nominal	Valores limites	para afundamento de	tensão ————	
Valor	Mínimo		Máximo	
220,000 🗢 V		10 🔷 %		90 🔷 %
_ Interrupção de Fornecimento	- Valores limites	para interrupção de te	nsão ————	
Limite para considerar interrupção de Fornecimento	Mínimo		Máximo	
70,0 🗢 %		0 🔦 %		10 🔷 %
Mínimo aceitável Máximo aceitável				
91,8 🔷 % 105,	,0 🗣 % Valor limite mír Mínimo	nimo para elevação de	tensão ———	
Mínimo precário Máximo precário		110 🜩 %		
86,8 🔷 % 105,	,9 🜩 %			
	Tempos para v	ariação momentânea o	de tensão ———	
Cálculo do DRP/DRC	Mínimo		Máximo	
Número de Médidas para cálculo Tempo de Amostragem		0 🌨 s		3 🔷 s
10 🗘 24	10 🜩 s			
	Tempos para v	ariação temporária de	tensão ————	
Cálculo DIC/FIC	Mínimo		Máximo	
Limite mínimo Tempo de expurgo DIC Tempo de exp	urgo FIC	3 🔷 s		180 🔷 s
70.0 🔺 % 180 📥 s	3 🛧 s			
- Fator de potência				
Valor de Referência Tempo para cálculo médi	0			
0,92 360	10 🛋 s			
- Alarme de THD				
Valor limite Tempo de guarda para ge	ração			
10 4 %				
- Alarme de Deshalanceamento de tensão				
Valor limite Tempo de quarda para de	ração			
3 7 % 300	S S			
L				

Figura 4.23: Parâmetros de QEE

Nome do Parâmetro	Descrição do Parâmetro	Valor Default	Min.	Máx.
Tensão de referência	Tensão de Referência [V]	240.0	70.0	275.0
Tensão limite de interrupção	Limite para considerar Interrupção de Fornecimento (ex. 70% do valor Nominal)	70%	10%	100%
Tensão máxima aceitável	Limite máximo para valor aceitável de tensão de fornecimento (ex. 105% do valor Nominal)	105%	100%	200%
Tensão mínima aceitável	Limite mínimo para valor aceitável de tensão de fornecimento (ex. 91,8% do valor Nominal)	91,8%	10%	200%
Tensão máxima precária	Limite máximo para valor precário de tensão de fornecimento (ex. 105,9% do valor Nominal)	105,9%	10%	200%
Tensão mínima precária	Limite mínimo para valor precário de tensão de fornecimento (ex. 86,8% do valor Nominal)	86,8%	10%	200%
Número de amostras DRP/DRC	Número de Médiaspara consolidar cálculo DRP/DRC (ex: 1008)	10	1	10000
Tempo de amostragem DRP/DRC	Tempo de Amostragempara cálculo da média DRP/DRC [segundos] (ex. 600 = 10 minutos)	2	1	60
Tensão mínima DIC/FIC	Limite mínimopara cálculo de DIC/FIC	70%	10%	100%
Tempo de expurgo DIC	Tempo de Expurgo para DIC [segundos]	180	1	10000
Tempo de expurgo FIC	Tempo de Expurgo para FIC [segundos]	3	1	10000
Fator de potência referencial	Valor de Referência para fator de potência (ex. 0.92)	0,92	0,01	1,0
Tempo de cálculo do fator de potência	Tempo para cálculo de fator de potência médio [segundos]	3600	1	10000
THD de referência	Valor limite para THD(ex. 10%)	10%	1%	100%
Tempo de cálculo do THD	Tempo de guarda para geração do alarme de THD[segundos]	3600	1	10000
Referência de desbalanceamento	Valor limite para desequilíbrio de tensão [segundos].	3	1	10000
Tempo de guarda para alarme de desbalanceamento	Tempo de guarda para geração do alarme de desbalanceamento [segundos]	3600	1	10000
Valormáximo de afundamento de tensão	Valor limite máximo afundamento de tensão [ex. 90% da nominal]	90%	1%	100%
Valormínimo de afundamento de tensão	Valor limite mínimo afundamento de tensão [ex. 10% da nominal]	70%	1%	100%
Valor máximo de interrupção	Valor limite máximo interrupção de tensão [ex. 10% da nominal]	70%	0%	100%
Valor mínimo de interrupção	Valor limite mínimo interrupção de tensão [10% da nominal]	0	0	10000
Valor máximo de elevação de tensão	Valor limite mínimo elevação de tensão [ex. 110% da nominal]	110%	1%	10000%
Tempo máximo variação momentânea	Tempo Máximo variação momentânea de tensão [segundos]	3	1	10000
Tempo mínimo variação momentânea	Tempo Mínimo variação momentânea de tensão [segundos]	0	0	10000
Tempo máximo variação temporária	Tempo Máximo variação temporária de tensão [segundos]	180	1	10000
Tempo mínimo variação temporária	Tempo Mínimo variação temporária de tensão [segundos]	3	0	10000

Er



шеп

NOTA!

O valor da tensão nominal deve ser ajustado para a tensão da rede em que o SMW será instalado, para que todos os cálculos de qualidade de energia sejam referenciados a este valor.



4.1.22 Saída digital e Relé

Nesta tela é possível realizar a abertura ou fechamento do relé de corte do medidor através dos botões de **Abrir** e **Fechar**.

O estado é verificado no campo **Estado do Relé.** Este estado pode assumir os valores de aberto, fechado ou erro. O estado de erro indica que o relé não foi manobrado corretamente.

O medidor contém uma saída digital que pode ser acionada pelo campo específico. Para manter a saída digital **ativa** ou **inativa**, basta selecionar a posição do *slider*.



3

) NOTA!

Após fechar ou abrir o relé de corte é necessário aguardar 3 min para o próximo comando.

4.1.23 Status e Informações

Esta tela mostra os registros de status do medidor. Além dos contadores das causas de reinicialização do equipamento, são mostrados os valores de monitoramento da frequênica do cristal do relógio interno do medidor, valor do monitoramento do campo magnético exteno e o estado da bateria do relógio do medidor.

Para as causas de reset do medidor, existem os seguintes contadores:

Número de LPW resets: resets causados pela desligamento do medidor; Número de Soft resets: resets programados por comandos de software; Número de POR resets: reset causado por variação na tensão de alimentação do processador; Número de PIN: reset causado por hardware; Número de resets Watch dog: reset causado pelo circuito de watchdog do medidor; Uptime: tempo, em segundos, que o medidor está ligado.

Na Figura 4.24 na página 4-26 é mostrado um exemplo de leitura dessas informações.

Status do Medidor	Informações do Medidor
N° de LPW resets 0	Frequência do cristal do RTC 512,0154 Hz
N° de Soft resets 5	Valor do campo magnético medido 0,219 mT
N° de POR resets 195	Estado da bateria do RTC <mark>Cheia</mark>
N° de PIN resets 209	
N° de resets Watch Dog 9	
Tempo que medidor está ligado 0 dias, 0 horas, 10 minutos e 15 segundos	

Figura 4.24: Status e informações

4.1.24 Totalizadores de energia

Na tela de totalizadores, além da visualização dos dados referentes aos regsitradores de energia do medidor, é possível realizar o agendamento de leituras automáticas e periódicas dos registros de **totalizadores de energia**. Para isso, um agendamento deve ser feito na configuração do SMW. A figura abaixo ilustra a configuração do agendamento de leitura:

Agendamento para leitura dos Totalizadores 🕐
Data 28/05/2020
Hora 12:35:37

Figura 4.25 - Agendamento de Leitura dos Registradores de Energia

Nos *widgets* de **Data** e **Hora** são configuradas as respectivas data e hora para a realização da leitura automática.



Os valores dos totizadores podem ser lidos clicando sobre o botão Ler, na barra superior. A figura abaixo mostra a tabela de leitura dos totalizadores.

	Posto tarifário 1	Posto tarifário 2	Posto tarifário 3	Posto tarifário 4	Total
Energia Ativa Direta (A+)	0 kWh	1,9 kWh	0 kWh	0 kWh	1,9 kWh
Energia Ativa Reversa (A-)	0 kWh	0 kWh	0 kWh	0 kWh	0 kWh
Energia Reativa Indutiva Direta QI	0 kvarh	3,3 kvarh	0 kvarh	0 kvarh	3,4 kvarh
Energia Reativa Indutiva Reversa QIII	0 kvarh	0 kvarh	0 kvarh	0 kvarh	0 kvarh
Energia Reativa Capacitiva Direta QIV	0 kvarh	0 kvarh	0 kvarh	0 kvarh	0 kvarh
Energia Reativa Capacitiva Reversa QII	0 kvarh	0 kvarh	0 kvarh	0 kvarh	0 kvarh
Energia Aparente Direta QI+QIV	0 kVAh	3,9 kVAh	0 kVAh	0 kVAh	3,9 kVAh
Energia Aparente Reversa QII+QIII	0 kVAh	0 kVAh	0 kVAh	0 kVAh	0 kVAh
UFER	0 kWh	1,5 kWh	0 kWh	0 kWh	1,5 kWh

Figura 4.26 - Tabela com a Leitura dos Totalizadores de Energia



DASHBOARD

A tela Dashboard é um painel visual que apresenta, de forma dinâmica e objetiva, diversas informações do medidor SMW, destacam-se:

Diagrama fasorial

Potências:

3

- Potência ativa consumida;
- Potência reativa consumida;
- Potência aparente consumida;
- Potência ativa gerada;
- Potência reativa gerada;
- Potência aparente gerada.

Valores instantâneos:

- Tensão de fase;
- Tensão de linha;
- Corrente de fase;
- Corrente de neutro;
- Ângulo entre fases;
- Ângulo entre tensão e corrente das fases;

Na Figura 4.27 na página 4-28 é apresentado o dashboard.



Figura 4.27: Tela dashboard

CONFIGURAÇÕES DA APLICAÇÃO

As configurações de aplicação são utilizadas para as atribuições de acesso de cada perfil de usuário. Somente o perfil **Administrador** pode definir as atribuições para cada perfil, o **Básico** e **Completo** apenas visualizam.

As atribuições de acesso são realizadas através de checkboxes.

O nome do perfil pode ser alterado no ícone Alterar nome do perfil.

Os perfis podem ser importados ou exportados em arquivo no formato .DAT nos botões **Importar perfis** e **Exportar perfis**.

Na Figura 4.28 na página 4-29, é representado a janela de configuração do perfil Administrador.

	Configurações			×
Configurações de Perfil	Atribuições de acesso			
Perfil Administrador 🔹	Conexão	🗹 Leitura	Escrita	*
	Configuração	🗹 Leitura	Scrita	
Alterar nome do perfil	Dashboard	🗹 Leitura	Escrita	
Permite alterar configurações do software	Identificação	🗹 Leitura	🗹 Escrita	
🗹 Obriga o uso de senha	Ajustes de fábrica	🗹 Leitura	Escrita	
Senha 💿	Alarmes	🗹 Leitura	Escrita	
	Atualização de firmware	🗹 Leitura	Escrita	
	Configuração Ethernet	🗹 Leitura	🗹 Escrita	
	Data/Hora	🗹 Leitura	Escrita	
	Demanda	🗹 Leitura	Escrita	
	DIC e FIC	🗹 Leitura	🗹 Escrita	
	Display	🗹 Leitura	🗹 Escrita	
	DRP/DRC	🗹 Leitura	🗹 Escrita	
	Dump da memória externa	🗹 Leitura	Escrita	
	Feriados	🗹 Leitura	🗹 Escrita	
	1-4f	_	_	Y
Importar Perfis Exportar Perfis		Cancelar	ок	

Figura 4.28: Configurações de perfil

Er