PUMP GENIUS Multipump

CFW-11

Manual de Aplicación

Idioma: Español Documento: 10003935949 / 00





Manual de la Aplicación Pump Genius Multipump

Serie: CFW-11 Idioma: Español Nº del Documento: 10003935949 / 00

Fecha de la Publicación: 11/2015

Sumario

SUMARIO

SOBRE EL MANUAL	6
ABREVIACIONES Y DEFINICIONES	6
	6
REFERENCIA RÁPIDA DE LOS PARÁMETROS, FALLAS Y ALARMAS	7
1. INTRODUCCIÓN A LA APLICACIÓN PUMP GENIUS MULTIPUMP	10
1.1 BOMBAS	10
1.1.1 Bombas Centrífugas	10
1.1.2 Bombas de Desplazamiento Positivo	10
1.2 CRITERIOS PARA ASOCIACIÓN DE BOMBAS EN PARALELO	11
1.2.1 Ventajas en la Asociación de Bombas en Paralelo	11
1.2.2 Desventajas de la Asociación de Bombas en Paralelo	11
1.3 CARACTERISTICAS GENERALES DE LA APLICACION PUMP GENIUS MULTIPUMP	12
2 MODOS DE CONTROL	13
2.1 CONTROL FIJO	13
2.1.1 Conexiones de la Potencia	14
2.1.2 Conexiones del Mando	15
2.1.3 Conexiones de Control	16
2.1.4 Descripción de Funcionamiento	18
2.2 CONTROL MOVIL	21
2.2.1 Conexiones de la Potencia	22
2.2.2 Conexiones del Mando	22
2.2.3 CONEXIONES de CONTrol 2.2.4 Deserinción de Euncionamiente	24 26
2 3 OTRAS CONFIGURACIONES	20 29
2.3.1 Setpoint (Consigna) del Control vía HMI o Redes de Comunicación	29
2.3.2 Setpoint (Consigna) del Control vía Entrada Analógica	30
2.3.3 Setpoint (Consigna) del Control vía Combinación Lógica de Entradas Digitales	30
2.3.4 Protección de la Bomba vía Sensor Externo	32
3 DESCRIPCIÓN DE LOS PARÁMETROS	34
3.1 MODO DE CONTROL Y ACCIONAMIENTO DE LAS BOMBAS	34
3.2 FUENTE DE LOS COMANDOS	35
3.3 RAMPAS	35
3.4 LÍMITES DE VELOCIDAD	36
3.5 ENTRADAS DIGITALES	37
3.6 SALIDAS DIGITALES	39
3.7 ENTRADAS ANALOGICAS	41
3.8 VARIABLE DE PROCESO DEL CONTROL	42
3.8.1 Configuración de la Unidad de Ingeniería	43
3.9 SETDOINT (CONSIGNA) DEL CONTROL	45 45
3 10 CONTROL ADOR PID	43
3.11 MODOS DE ACCIONAMIENTO	49
3.11.1 Modo Despertar y Modo Iniciar por Nivel	
3.11.2 Modo Dormir y Función Boost	50
3.12 LLENADO DE LA TUBERÍA	55
3.13 ARRANCAR UNA BOMBA MÁS EN PARALELO	58
3.14 APAGAR UNA BOMBA EN PARALELO	60
3.15 FORZAR LA ROTACION DE LAS BOMBAS	62
3.16 PROTECCION DE NIVEL BAJO PARA LA VARIABLE DE PROCESO DEL CONTROL (ROTUP DE LA TUBERÍA)	⊀A 63



3.17 PROTECCIÓN DE NIVEL ALTO PARA LA VARIABLE DE PROCESO DEL CONTROL (ESTRANCIU AMIENTO DE LA TURERÍA)	64
	04 65
3.19 PROTECCIÓN DE LA BOMBA VÍA SENSOB EXTERNO	
3.20 MONITOBEO HMI	67
3.21 PARÁMETROS DE LECTURA	67
4 CREACIÓN Y DOWNLOAD DE LA APLICACIÓN	70
5 ASISTENTES DE CONFIGURACIÓN DE LA APLICACIÓN	75
5.1 CONTROL FIJO	75
5.2 CONTROL MÓVIL	85
6 DIÁLOGOS DE DOWNLOAD	95
7 DIÁLOGOS DE MONITOREO	
8 DIÁLOGOS DE TREND DE VARIABLES	104
9 DIÁLOGOS DE VALORES DE LOS PARÁMETROS	106



SOBRE EL MANUAL

Este manual suministra la descripción necesaria para configuración de la aplicación Pump Genius Multipump desarrollada en la función SoftPLC del convertidor de frecuencia CFW-11. Este manual de aplicación debe ser utilizado en conjunto con el manual del usuario del CFW-11, con manual de la función SoftPLC y con el manual del software WLP.

ABREVIACIONES Y DEFINICIONES

- **CLP** Controlador Lógico Programable
- **CRC** Cycling Redundancy Check
- **RAM** Random Access Memory
- **USB** Universal Serial Bus
- WLP Software de Programación en Lenguaje Ladder

REPRESENTACIÓN NUMÉRICA

Los números decimales son representados a través de dígitos sin sufijo. Números hexadecimales son representados con la letra 'h' luego del número.

REFERENCIA RÁPIDA DE LOS PARÁMETROS, FALLAS Y ALARMAS

Parámetro	Descripción	Rango de valores	Padrón	Ajuste del usuario	Propiedad	Grupos	Pág.
P1010	Versión de la Aplicación Pump Genius Multipump	0.00 a 10.00			ro	50	67
P1011	Setpoint (Consigna) del Control	-32768 a 32767 [Un. Ing. 1]	200		rw	50	46
P1012	Setpoint (Consigna) 1 del Control	-32768 a 32767 [Un. Ing. 1]	200			50	46
P1013	Setpoint (Consigna) 2 del Control	-32768 a 32767 [Un. Ing. 1]	230			50	46
P1014	Setpoint (Consigna) 3 del Control	-32768 a 32767 [Un. Ing. 1]	180			50	46
P1015	Setpoint (Consigna) 4 del Control	-32768 a 32767 [Un. Ing. 1]	160			50	46
P1016	Variable de Proceso del Control	-32768 a 32767 [Un. Ing. 1]			ro	50	67
P1017	Tiempo de Operación de la Bomba Accionada por el CFW-11	0 a 32767 h			rw	50	68
P1018	Tiempo de Operación para Forzar la Rotación de las Bombas	0 a 32767 h			rw	50	68
P1019	Intervalo de Tiempo para Forzar la Rotación de las Bombas	0 a 32767 h	72 h			50	63
P1020	Velocidad del Motor para Forzar la Rotación de las Bombas	0 a 18000 rpm	0 rpm			50	63
P1021	Configuración del Modo de Control y Accionamiento de las Bombas	0 = Control Fijo con Bombas accionadas en Secuencia 1 = Control Fijo con Rotación de las Bombas 2 = Control Móvil con Bombas accionadas en Secuencia 3 = Control Móvil con Rotación de las Bombas	1			50	34
P1022	Selección de la Fuente del Setpoint (Consigna) del Control	1 = Setpoint del Control vía Entrada Analógica Al1 2 = Setpoint del Control vía Entrada Analógica Al2 3 = Setpoint del Control vía HMI o Redes de Comunicación (P1011) 4 = Dos Setpoints vía Entrada Digital Dl9 (P1012 y P1013) 5 = Tres Setpoints vía Entradas Digitales Dl9 y D110 (P1012, P1013 y P1014) 6 = Cuatro Setpoints vía Entradas Digitales Dl9 y D110 (P1012, P1013, P1014 y P1015)	5			50	46
P1023	Selección de la Fuente de la Variable de Proceso del Control	 Variable de Proceso del Control vía Entrada Analógica Al1 Variable de Proceso del Control vía Entrada Analógica Al2 Variable de Proceso del Control vía Diferencia entre la Entrada Analógica Al1 y Al2 (Al1 – Al2) 	1			50	42
P1024	Nivel Mínimo del Sensor de la Variable de Proceso del Control	-32768 a 32767 [Un. Ing. 1]	0			50	45
P1025	Nivel Máximo del Sensor de la Variable de Proceso del Control	-32768 a 32767 [Un. Ing. 1]	400			50	45
P1026	Valor para Alarma de Nivel Bajo para la Variable de Proceso del Control	-32768 a 32767 [Un. Ing. 1]	100			50	63
P1027	Tiempo para Falla de Nivel Bajo para la Variable de Proceso del Control (F771)	0 a 32767 s	0 s			50	64
P1028	Valor para Alarma de Nivel Alto para la Variable de Proceso del Control	-32768 a 32767 [Un. Ing. 1]	350			50	64
P1029	Tiempo para Falla de Nivel Alto para la Variable de Proceso del Control (F773)	0 a 32767 s	0 s			50	64
P1030	Acción de Control del Controlador PID	1 = Directo 2 = Reverso	1			50	48
P1031	Ganancia Proporcional del Controlador PID	0.000 a 32.000	1.000			50	48
P1032	Ganancia Integral del Controlador PID	0.000 a 32.000	25.000			50	48
P1033	Ganancia Derivativa del Controlador PID	0.000 a 32.000	0.000			50	49
L				1			1

Referencia Rápida de los Parámetros, Fallas y Alarmas



Parámetro	Descripción	Rango de valores	Padrón	Ajuste del usuario	Propiedad	Grupos	Pág.
P1034	Desvío de la Variable de Proceso para el Pump Genius Despertar	-32768 a 32767 [Un. lng.1]	30			50	49
P1035	Nivel de la Variable de Proceso para Iniciar el Pump Genius	-32768 a 32767 [Un. Ing.1]	180			50	49
P1036	Tiempo para el Pump Genius Despertar o Iniciar por Nivel	0 a 32767 s	5s			50	50
P1037	Velocidad del Motor para el Pump Genius ir al Modo Dormir	0 a 18000 rpm	1250 rpm			50	50
P1038	Tiempo para el Pump Genius ir al Modo Dormir	0 a 32767 s	10 s			50	51
P1039	Offset Función Boost	-32768 a 32767 [Un. Ing. 1]	0			50	51
P1040	Tiempo Máximo de la Función Boost	0 a 32767 s	15 s			50	51
P1041	Tiempo para Llenado de la Tubería	0 a 65535 s	30 s				56
P1042	Velocidad del Motor para detectar Bomba Seca	0 a 18000 rpm	1650 rpm			50	65
P1043	Par del Motor para detectar Bomba Seca	0.0 a 100.0 %	20.0 %			50	65
P1044	Tiempo para Falla por Bomba Seca (F781)	0 a 32767 s	0 s			50	65
P1045	Tiempo para Falla de Protección de la Bomba vía Sensor Externo (F783)	0 a 32767 s	2 s			50	67
P1047	Tiempo de Operación de la Bomba 1	0 a 32767 h			rw	50	68
P1048	Tiempo de Operación de la Bomba 2	0 a 32767 h			rw	50	69
P1049	Tiempo de Operación de la Bomba 3	0 a 32767 h			rw	50	69
P1050	Tiempo de Operación de la Bomba 4	0 a 32767 h			rw	50	69
P1051	Tiempo de Operación de la Bomba 5	0 a 32767 h			rw	50	69
P1052	Velocidad del Motor para Arrancar una Bomba más en Paralelo	0 a 18000 rpm	1700 rpm			50	58
P1053	Desvío de la Variable de Proceso del Control para Arrancar una Bomba más en Paralelo	-32768 a 32767 [Un. Ing. 1]	10			50	58
P1054	Tiempo para Arrancar una Bomba más en Paralelo	0 a 32767 s	2 s			50	58
P1055	Retraso en la Desaceleración de la Bomba del CFW-11 al Arrancar una Bomba en Paralelo	0.00 a 100.00 s	0.01 s			50	59
P1056	Velocidad del Motor para Apagar una Bomba en Paralelo	0 a 18000 rpm	1300 rpm			50	60
P1057	Desvío de la Variable de Proceso del Control para Apagar una Bomba en Paralelo	-32768 a 32767 [Un. Ing. 1]	2 s			50	60
P1058	Tiempo para Apagar una Bomba en Paralelo	0 a 32767 s				50	61
P1059	Retraso en la Aceleración de la Bomba del CFW-11 al Apagar una Bomba en Paralelo	0.00 a 100.00 s	0.01 s			50	61

Referencia Rápida de los Parámetros, Fallas y Alarmas



Falla / Alarma	Descripción	Causas más probables
A750: Modo Dormir Activo	Indica que el Pump Genius está en modo dormir	Velocidad del motor quedo por debajo del valor programado en P1037 durante el tiempo programado en P1038 y solamente una bomba está arrancada en el Pump Genius
A752: Llenado de la Tubería	Indica que el proceso de llenado de la tubería está siendo ejecutado	Ejecutado el mando para habilitar el Pump Genius vía entrada digital DI1 con el llenado de tubería habilitado
A754: Forzar la Rotación de las Bombas	Indica al usuario que el Pump Genius está forzando la rotación de bombas	El Pump Genius está operando con apenas una bomba por un tiempo mayor de que el valor definido en P1019 y el valor de la velocidad de la bomba es menor de que el valor definido en P1020
A756: Función Boost Activa	Indica que la función boost está siendo ejecutada	Velocidad del motor quedo por debajo del valor programado en P1037 durante el tiempo programado en P1038, pero antes de entrar en modo dormir se aplica un "boost" (impulso) en el setpoint del control para incrementar la variable de proceso
A760: Bomba 1 Deshabilitada	Indica que la bomba 1 fue deshabilitada para funcionamiento estando arrancada	La entrada digital DI2 pasó a nivel lógico "0" estando arrancada la bomba 1
A762: Bomba 2 Deshabilitada	Indica que la bomba 2 fue deshabilitada para funcionamiento estando arrancada	La entrada digital DI3 pasó a nivel lógico "0" estando arrancada la bomba 2
A764: Bomba 3 Deshabilitada	Indica que la bomba 3 fue deshabilitada para funcionamiento estando arrancada	La entrada digital DI4 pasó a nivel lógico "0" estando arrancada la bomba 3
A766: Bomba 4 Deshabilitada	Indica que la bomba 4 fue deshabilitada para funcionamiento estando arrancada	La entrada digital DI5 pasó a nivel lógico "0" estando arrancada la bomba 4
A768: Bomba 5 Deshabilitada	Indica que la bomba 5 fue deshabilitada para funcionamiento estando arrancada	La entrada digital DI6 pasó a nivel lógico "0" estando arrancada la bomba 5
A770: Nivel Bajo de la Variable de Proceso del Control	Indica que la variable de proceso del control (P1016) está en nivel bajo	Variable de proceso del control (P1016) está con el valor menor que el valor programado en P1026
F771: Nivel Bajo de la Variable de Proceso del Control	Indica que el Pump Genius apago las bombas debido al nivel bajo de la variable de proceso del control	Variable de proceso del control (P1016) permaneció durante un tiempo (P1027) como valor menor que el valor programado en P1026
A772: Nivel Alto de la Variable de Proceso del Control	Indica que la variable de proceso del control (P1016) está en nivel alto	Variable de proceso del control (P1016) está como valor mayor que el valor programado en P1028
F773: Nivel Alto de la Variable de Proceso del Control	Indica que el Pump Genius apago las bombas debido al nivel alto de la variable de proceso del control	Variable de proceso del control (P1016) permaneció durante un tiempo (P1029) como valor mayor que el valor programado en P1028
A780: Bomba Seca	Indica que la condición de bomba seca fue detectada	Valor de la velocidad del motor de la bomba está por encima del valor programado en P1042 y el valor del par del motor está por debajo del valor programado en P1043
F781: Bomba Seca	Indica que la condición de bomba seca fue detectada	Durante un tiempo (P1044) el valor de la velocidad del motor de la bomba permaneció por encima del valor programado en P1042 y el valor del par del motor permaneció por debajo del valor programado en P1043
A782: Protección Sensor Externo	Indica que la protección vía sensor externo (DI11) está actuada	Bomba en funcionamiento y entrada digital DI11 está en nivel lógico "0"
F783: Protección Sensor Externo	Indica que la bomba fue apagada debido la protección vía sensor externo (DI11)	Bomba en funcionamiento y la entrada digital DI11 permaneció durante un tiempo (P1045) en nivel lógico "0"
F799: Versión de Software Incompatible	Indica que la versión de software del convertidor de frecuencia CFW-11 (P0023) no es compatible con la versión utilizada en el desarrollo del aplicativo	La versión de software del convertidor de frecuencia CFW-11 no fue actualizada para la versión especial Ve5.3X.



1. INTRODUCCIÓN A LA APLICACIÓN PUMP GENIUS MULTIPUMP

La aplicación Pump Genius Multipump desarrollada para la función SoftPLC del convertidor de frecuencia CFW-11 posibilita al usuario flexibilidad de uso y configuración. Utiliza las herramientas ya desarrolladas para el software de programación WLP en conjunto con asistentes de configuración y con los diálogos de monitoreo.

1.1 BOMBAS

Las bombas son máquinas operatrices hidráulicas que transfiere energía al fluido con la finalidad de transportarlo de un punto a otro. Reciben energía de una fuente motora cualquier y ceden parte de esta energía al fluido bajo forma de energía de presión, energía cinética o ambas, o sea, aumentan la presión del líquido o su velocidad, o ambas grandezas.

Las principales formas de accionamiento de una bomba son:

Motores eléctricos;

- Motores de combustión interna;
- Turbinas.

Las bombas pueden ser clasificadas en dos grandes categorías:

- Bombas centrífugas o turbo-bombas;
- Bombas volumétricas o de desplazamiento positivo.

1.1.1 Bombas Centrífugas

Este tipo de bomba tiene por principio de funcionamiento la transferencia de energía mecánica para el fluido a ser bombeado en forma de energía cinética; esta energía cinética es transformada en energía potencial (energía de presión) siendo ésta su característica principal. El movimiento rotacional de un rotor insertado en una carcasa (cuerpo de la bomba) es la parte funcional responsable por tal transformación.

En función de los tipos y formas de los rotores, las bombas centrífugas pueden ser clasificadas de la siguiente forma:

- **Radiales o puras,** cuando la dirección del fluido bombeado es perpendicular al eje de rotación;
- Flujo misto o semi-axial, cuando la dirección del fluido bombeado es inclinada en relación al eje de rotación;
- Flujo axial, cuando la dirección del fluido bombeado es paralela en relación al eje de rotación.

1.1.2 Bombas de Desplazamiento Positivo

Este tipo de bomba tiene por principio de funcionamiento la transferencia directa de la energía mecánica cedida por la fuente motora en energía potencial (energía de presión). Esta transferencia es obtenida por el movimiento de un dispositivo mecánico de la bomba, que obliga al fluido a ejecutar el mismo movimiento del cual el mismo está animado.

El líquido, sucesivamente llena y después es expulsado de los espacios con volumen determinado, en el interior de la bomba, de ahí el resulta el nombre de bombas volumétricas.

La variación de estos dispositivos mecánicos (émbolos, diafragma, engranajes, tornillos, etc.) es responsable por la variación en la clasificación de las bombas volumétricas o de desplazamiento positivo:

Bombas de émbolo o alternativas, cuando el dispositivo que produce el movimiento del fluido es un pistón que en movimientos alternativos aspira y expulsa el fluido bombeado;

Bombas rotativas, cuando el dispositivo que produce el movimiento del fluido es accionado en movimiento de rotación, como un tornillo, engranaje, paletas, lóbulos, etc.



1.2 CRITERIOS PARA ASOCIACIÓN DE BOMBAS EN PARALELO

Es interesante observar algunos datos al concebir un sistema de bombeo, para definir si el mismo será compuesto por solamente una bomba, o por la asociación de bombas en paralelo:

- No existe una bomba que logre atender, por sí sola, el flujo requerido por el sistema;
- Necesidad de variación del flujo con el transcurso del tiempo, por ejemplo, aumento de la población;

Variación del consumo del sistema durante el día.

1.2.1 Ventajas en la Asociación de Bombas en Paralelo

Un sistema con asociación de bombas en paralelo presenta las siguientes ventajas, en relación a un sistema compuesto solamente por una bomba:

- Mayor flexibilidad tanto en la operación como en la implantación;
- Ahorro de energía;
- Mayor vida útil del conjunto de bombeo;
- Facilita el mantenimiento sin interrupciones de operación;
- Proporciona el flujo necesario conforme la demanda del sistema;
- Permite diagnóstico de fallas;
- Ecualización del tiempo de operación de las bombas, permitiendo un desgaste por igual de las mismas.

1.2.2 Desventajas de la Asociación de Bombas en Paralelo

Un sistema con asociación de bombas en paralelo presenta las siguientes desventajas, en relación a un sistema compuesto solamente por una bomba:

Más unidades (bombas, sensores, tubería, etc.) a ser mantenidas;

Espacio de instalación mayor, aumentando los costos de construcción;

Cuanto mayor es el número de bombas asociadas en paralelo, menor será el flujo individual de cada bomba; por ejemplo, en caso de que tengamos solamente una bomba con flujo máxima de 150 l/s, al asociar una segunda bomba en paralelo, tendremos un flujo máximo de 260 l/s, o sea, cada bomba tendrá flujo máximo de 130 l/s.



1.3 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA APLICACIÓN PUMP GENIUS MULTIPUMP

La aplicación Pump Genius Multipump desarrollada para la función SoftPLC del convertidor de frecuencia CFW-11 tiene por característica principal el accionamiento de dos o más bombas en paralelo, utilizando para esto solamente un convertidor de frecuencia; el que controlará la velocidad de solamente una bomba.

Presentando las siguientes características:

- Control Fijo: control de hasta 6 (seis) bombas asociadas en paralelo;
- Control Móvil: control de hasta 5 (cinco) bombas asociadas en paralelo;
- Control Fijo y Móvil: control del modo de accionamiento de las bombas (secuencia o con rotación);
- Control Fijo y Móvil: lógica para rotación de las bombas conforme tiempo de operación;
- Control Móvil: cambio de la bomba accionada por el convertidor de frecuencia;

■ Control Móvil: posibilidad de forzar la rotación de las bombas, o sea, si el Pump Genius operar por mucho tiempo con una única bomba (o sea, no entra en modo de dormir), el Pump Genius será deshabilitado y, entonces, otra bomba será arrancada (mientras el tiempo de operación) para controlar el bombeo;

Rampa de aceleración y desaceleración para la bomba accionada por el convertidor;

Límites de velocidad mínima y máxima para la bomba accionada por el convertidor;

 Selección del setpoint (consigna) del control vía HMI del convertidor, o entradas analógicas, o combinación lógica de dos entradas digitales DI9 y DI10 (máximo 4 setpoints);

 Selección de la variable de proceso del control vía entrada analógica o a través de la diferencia entre las entradas analógicas Al1 y Al2 (Al1-Al2);

 Selección de la unidad de ingeniería y rango del sensor de la variable de proceso del control vía parámetros del convertidor;

- Ajuste de ganancia, offset y filtro para lo señal del control vía entrada analógica;
- Ajuste de las ganancias del controlador PID para control de lo bombeo vía parámetros de la HMI;
- Acción de control del controlador PID configurada para modo directo o modo reverso;
- Habilitación del Pump Genius a través de la entrada digital DI1;
- Habilitación o no del modo dormir (Sleep);
- Modo despertar o modo iniciar por nivel para arrancar la 1ª bomba;
- Habilitación o no de la función boost antes del modo dormir (Sleep);
- Inicio del bombeo con llenado de la tubería a través de la bomba accionada por el convertidor;
- Protección para nivel bajo (rotura de la tubería) de la variable de proceso del control;
- Protección para nivel alto (estrangulamiento de la tubería) de la variable de proceso del control;

 Indicación de alarma de protección de nivel alto o bajo de la variable de proceso del control a través de la salida digital DO9;

- Protección de bomba seca vía la lectura del par y velocidad de la bomba accionada por el convertidor;
- Protección de bomba vía sensor externo vía de la entrada digital DI11;
- Posibilidad de accionar la bomba controlada por el convertidor de frecuencia vía HMI (modo local);
- Posibilidad de implementación o de modificación del aplicativo por el usuario, a través del software WLP.

2 MODOS DE CONTROL

En la aplicación Pump Genius Multipump desarrollada para la función SoftPLC del convertidor de frecuencia CFW-11 fueron implementadas 02 (dos) maneras de control distintas (control fijo y control móvil) y diversas posibilidades de uso o de configuración asociar bombas en paralelo con control fijo, asociar bombas en paralelo con control móvil, definir que el setpoint sea vía HMI / redes de comunicación o vía combinación lógica de entradas digitales, etc. A seguir, serán presentados detalles de los dos modos de control, y más adelante, ejemplos de algún otro tipo de configuración.

¡NOTA!

V

Las salidas digitales del módulo plug-in pueden ser relé o transistor. Si transistor, va a ser necesario añadir relé externo o contactor auxiliar a 24Vcc para lo mando (accionamiento) de la bomba. Consulte la guía de instalación del módulo plug-in utilizado para obtener más información.

2.1 CONTROL FIJO

Se caracterizase por el hecho de que el sistema está compuesto por la asociación de dos o más bombas en paralelo, y que el convertidor de frecuencia siempre controla la velocidad de la misma bomba. Las otras bombas del sistema son comandadas por las salidas digitales del convertidor de frecuencia CFW-11 y operan a velocidad nominal. De este modo, el usuario puede utilizar el modo de arranque que mejor se adecúe a su necesidad: arranque directo, estrella triangulo, arrancador suave, etc.

El usuario puede configurar la aplicación Pump Genius Multipump con control fijo para tener hasta seis bombas asociadas en paralelo, siendo una siempre accionada por el convertidor de frecuencia y las otras controladas por las salidas digitales del convertidor de frecuencia, para que el mismo control el momento de arrancar o apagar las bombas del sistema. Permite también las siguientes configuraciones: setpoint (consigna) vía entrada analógica, setpoint (consigna) vía HMI y setpoint (consigna) vía combinación lógica de entradas digitales.

La figura 2.1 presenta un accionamiento típico con seis bombas en paralelo y setpoint (consigna) para control vía HMI, siendo básicamente compuesto por:

- 01 Convertidor de frecuencia CFW-11 (D);
- 06 Conjuntos motor + bomba (B1, B2, B3, B4, B5 y BD);
- 01 Sensor con señal de salida analógico para medir la variable de proceso del control (A0);
- Mando para habilitar el Pump Genius al funcionamiento (S0);
- Mando para habilitar el uso de la bomba 1, 2, 3, 4 y 5 (S1, S2, S3, S4 y S5);
- Señalización de las bombas 1, 2, 3, 4 y 5 arrancadas (H1, H2, H3, H4 y H5).



Figura 2.1 – Aplicación Pump Genius Multipump con control fijo y seis bombas en paralelo

\bigcirc

¡NOTA!

Utilizar el asistente de configuración **Control Fijo** para configurar la aplicación Pump Genius Multipump con control fijo, 6 bombas en paralelo y setpoint (consigna) para control vía HMI. Consulte la sección 5.1 para más detalles sobre el asistente de configuración para multipump control fijo.

¡NOTA!

V

Las bombas 1 a 5 pueden ser accionadas por contactores (arranque directo o estrella triangulo), arrancadores suaves (softstater), relés inteligentes, etc. Las señalizaciones H1, H2, H3, H4 y H5 no son necesarias para el funcionamiento del Pump Genius Multipump con control fijo, 6 bombas en paralelo y setpoint (consigna) para control vía HMI, ya que sirven solamente para indicar la condición de funcionamiento de las bombas en el cuadro de mando (CM). En la figura 2.1, las señalizaciones H1, H2, H3, H4 y H5 vienen de contactos auxiliares de los contactores K1, K2, K3, K4 y K5 que accionan las bombas 1, 2, 3, 4 y 5.

2.1.1 Conexiones de la Potencia

La figura 2.2 presenta el diagrama eléctrico de las conexiones de la potencia para un sistema con seis bombas en paralelo, con control fijo.



Figura 2.2 – Conexiones de la potencia para la aplicación Pump Genius Multipump con control fijo y seis bombas en paralelo

Donde:

- Q0: Disyuntor de protección para la red de alimentación del sistema;
- Q1, Q2, Q3, Q4 y Q5: Disyuntor motor para protección de las bombas;
- K1, K2, K3, K4 y K5: Contactores para accionar las bombas;
- B1, B2, B3, B4, B5 y BD: Motores de las bombas del sistema;
- La protección del convertidor de frecuencia CFW-11 es realizada vía fusibles.



¡NOTA!

Se recomienda la protección de los motores de las bombas y del convertidor de frecuencia para evitar daños a los mismos.

2.1.2 Conexiones del Mando

La figura 2.3 presenta lo diagrama eléctrico las conexiones del mando para un sistema con seis bombas en paralelo con control fijo.



Figura 2.3 – Conexiones del mando para la aplicación Pump Genius Multipump con control fijo y seis bombas en paralelo



Donde:

■ S0: Llave de conmutación posición Arranca / Apaga. La posición "Arranca" efectúa el mando para habilitar el funcionamiento del Pump Genius. La posición "Apaga" deshabilita el funcionamiento del Pump Genius, o sea, apaga todas las bombas del sistema;

■ S1, S2, S3, S4 y S5: Llaves de conmutación posición Manual / 0 / Automático (es opcional). La posición "Manual" efectúa el mando para arrancar la bomba independiente del Pump Genius. La posición "0" apaga la bomba y deshabilita la misma del Pump Genius. La posición "Automático" habilita la bomba para ser utilizada en el Pump Genius;

K1, K2, K3, K4 y K5: Contactores para accionar las bombas;

KA1, KA2, KA3, KA4 y KA5: Contactores auxiliares para lógicas de protección de las bombas;

T1, T2, T3, T4 y T5: Contacto del relé térmico de protección de los motores de las bombas;

■ Falla Externa: Algún sensor, por ejemplo, un presostato, puede ser utilizado para protección de las bombas;

■ DO1, DO2 y DO3: Salidas digitales a relé del convertidor de frecuencia CFW-11 para mando de las bombas 1, 2, y 3;

 DO6 y DO7: Salidas digitales a relé del módulo accesorio IOC-01 del convertidor de frecuencia CFW-11 para mando de las bombas 4 y 5;

DI1: Entrada digital del convertidor de frecuencia CFW-11 para habilitar el Pump Genius al funcionamiento;

■ DI2, DI3, DI4, DI5 y DI6: Entradas digitales del convertidor de frecuencia CFW-11 indicando que las bombas están habilitadas para ser utilizado en el Pump Genius.

\oslash

Las conexiones del mando que se presenta en la figura 2.3 son relativas al módulo accesorio IOC-01. Si utiliza otro módulo accesorio, consulte la guía de instalación adecuada.

2.1.3 Conexiones de Control

¡NOTA!

La figura 2.4 presenta las conexiones de control (entradas/salidas analógicas, entradas/salidas digitales) que deben ser hechas en el conector XC1 de la tarjeta electrónica de control CC11 del convertidor de frecuencia CFW-11 y en el conector XC15 del módulo accesorio IOC-01 para el Pump Genius configurado para control fijo, seis bombas en paralelo y setpoint vía HMI.

			Conector XC1		Función para Control Fijo, seis bombas en paralelo y setpoint vía HMI
-	\frown	۵1	1	REF+	Referencia positiva para el potenciómetro
Sensor 4-20mA	$\begin{pmatrix} + \end{pmatrix}^{\prime}$	~ 1	· 2	Al1+	Entrada analógica 1 (1-20 mA): Variable de proceso del control
	Ť		3	Al1-	
			4	REF-	Referencia negativa para el potenciómetro
			5	Al2+	Entrada analógica 2 (0. 10 M). Sin función
			6	Al2-	
			7	AO1	Salida analógica 1: Valocidad dal motor
			8	AGND	
			9	AO2	Salida analógica 2: Carrianta dal matar
			10	AGND	
		┥───	• 11	DGND	Referencia 0 V de la fuente de 24 Vcc
			· 12	COM	Punto común de las entradas digitales
	+		13	24VCC	Fuente +24 Vcc
		<u> </u>	14	COM	Punto común de las entradas digitales
	+		• 15	DI1	Entrada digital 1: Habilita el Pump Genius
	+		• 16	DI2	Entrada digital 2: Habilita bomba 1 vía DO1
+	+		• 17	DI3	Entrada digital 3: Habilita bomba 2 vía DO2
	+		· 18	DI4	Entrada digital 4: Habilita bomba 3 vía DO3
	+		· 19	DI5	Entrada digital 5: Habilita bomba 4 vía DO6
		<u> </u>	20	DI6	Entrada digital 6: Habilita bomba 5 vía DO7
4 00	0) (21	NF1	
1~ 220	00		- 22	C1	Salida digital 1 DO1 (RL1): Arranca bomba 1
	-		- 23	NA1	
			24	NF2	
+			25	C2	Salida digital 2 DO2 (RL2): Arranca bomba 2
	-		- 26	NA2	
			27	NF3	
+			- 28	C3	Salida digital 3 DO3 (RL3): Arranca bomba 3
	-		- 29	NA3	
			Conect	or XC15	
	-		• 10	NA6	Salida digital 6 DO6 (RI 6): Arranca homba 4
+			11	C6	
	←		. 12	NA7	Salida digital 7 DO7 (PL7): Arranga homba 5
			13	C7	

Figura 2.4 – Señales en el conectores XC1 y XC15 para control fijo, seis bombas en paralelo y setpoint vía HMI



1

Consulte el manual del convertidor de frecuencia CFW-11 y el guía de instalación del del módulo accesorio IOC-01 del convertidor de frecuencia CFW-11 para más informaciones sobre conexiones.



2.1.4 Descripción de Funcionamiento

La figura 2.5 presenta el diagrama de funcionamiento del Pump Genius cuando está configurado para control fijo, seis bombas en paralelo y setpoint vía HMI. Las bombas serán accionadas en el modo "En Secuencia" con el objetivo de facilitar la comprensión del accionamiento de las mismas. Para el modo de control "Con Rotación" se lleva en consideración el tiempo de operación para el accionamiento de las bombas.



Figura 2.5 – Descriptivo de funcionamiento del Pump Genius configurado para control fijo

Lo gráfico de la figura 2.5 contempla las entradas digitales para mando y habilitación de las bombas, las salidas digitales para accionamiento de las bombas, el comportamiento de la rotación del motor de la bomba accionada por el convertidor de frecuencia CFW-11 conforme las bombas son arrancadas y apagadas para

mantener el control de la variable de proceso conforme el setpoint (consigna) del control requerido. A continuación se presentan los análisis de estos comportamientos en los instantes identificados:

1 – La entrada digital DI1 es accionada para habilitación del Pump Genius. Se comprueba si el Pump Genius quedará en modo dormir (sleep) o en modo despertar. El modo despertar es activado (en la primera vez que el Pump Genius es habilitado, el tiempo (P1036) es despreciado) y la bomba accionada por el convertidor de frecuencia CFW-11 es arrancada;

2 - La bomba accionada por el convertidor (BD) se acelera hasta velocidad mínima (P0133) y entonces el controlador PID es habilitado. En caso de que el proceso de llenado de la tubería esté habilitado, será aguardado un tiempo (P1041) para habilitar el controlador PID;

3 – De acuerdo con el setpoint (consigna) del control y la variable de proceso, el controlador PID responde y acelera la bomba accionada por el convertidor (BD). La velocidad de la bomba accionada por el convertidor (BD) es mayor que el valor programado para arrancar una bomba más en paralelo (P1052) y habiendo cierta diferencia (desvío) entre el setpoint (consigna) del control y la variable de proceso (P1053), es aguardado un tiempo (P1054) y es efectuado el mando para arrancar una bomba más en paralelo. Es verificada cuál bomba deberá entrar en el sistema. En este caso, como el modo de accionamiento es "En Secuencia", y la bomba 1 (B1) está habilitada para funcionamiento, es efectuado el mando para arrancar la bomba 1 (B1) vía salida digital DO1, que de acuerdo con el diagrama eléctrico, comanda el contactor K1;

4 – Tras arrancar la bomba 1 (B1), la rotación de la bomba accionada por el convertidor (BD) es disminuida para el valor de la velocidad del motor programado para apagar una bomba en paralelo (P1057). Esto es hecho para atenuar las oscilaciones en el sistema. A continuación, el Pump Genius vuelve a asumir el control de la rotación de la bomba accionada por el convertidor (BD) y la misma acelera nuevamente;

5 – Siguiendo el análisis hecho en el instante "3", se ejecuta el mando para arrancar una bomba más en paralelo y se verifica que bomba deberá entrar en el sistema. En este caso, como la bomba 1 (B1) ya está en funcionamiento, en secuencia la bomba 2 (B2) debería ser arrancada, pero está deshabilitada vía entrada digital DI3; entonces como la bomba 3 (B3) está habilitada para funcionamiento, se ejecuta el mando para arrancar la bomba 3 (B3) vía salida digital DO3, que de acuerdo con el diagrama eléctrico controla el contactor K3;

6 - Tras arrancar la bomba 3 (B3), sigue el análisis hecho en el instante "4";

7 – Siguiendo el análisis hecho en el instante "3", se ejecuta el mando para arrancar una bomba más en paralelo y se verifica que bomba deberá entrar en el sistema. En este caso, como la bomba 1 (B1) y la bomba 3 (B3) ya están en funcionamiento, en secuencia la bomba 2 (B2) debería ser arrancada, pero la misma está deshabilitada vía entrada digital DI3; entonces como la bomba 4 (B4) está habilitada para funcionamiento, se ejecuta el mando para arrancar la bomba 4 (B4) vía salida digital DO6, que de acuerdo con el diagrama eléctrico controla el contactor K4;

8 - Tras arrancar la bomba 4 (B4), sigue el análisis hecho en el instante "4";

9 – Siguiendo el análisis hecho en el instante "3", se ejecuta el mando para arrancar una bomba más en paralelo y se verifica que bomba deberá entrar en el sistema. En este caso, como la bomba 1 (B1), la bomba 3 (B3) y la bomba 3 (B4) ya están en funcionamiento, en secuencia la bomba 2 (B2) o la bomba 5 (B5) deberían ser arrancadas, pero las mismas están deshabilitadas vía entrada digital DI3 y DI6; entonces el sistema permanece como está y la bomba accionada por el convertidor (BD) llega a la velocidad máxima programada;

10 – Como el sistema necesita una bomba más en paralelo, al ser efectuada la habilitación de la bomba 2 (B2) vía entrada digital DI3 y de la bomba 5 (B5) vía entrada digital DI6, es efectuado inmediatamente el mando para arrancar la bomba 2 (B2) vía salida digital DO2, que de acuerdo con el diagrama eléctrico controla el contactor K2;

11 - Tras arrancar la bomba 2 (B2), sigue el análisis hecho en el instante "4";

12 – Siguiendo el análisis hecho en el instante "3", se ejecuta el mando para arrancar una bomba más en paralelo y se verifica que bomba deberá entrar en el sistema. En este caso, como la bomba 1 (B1), la bomba 2 (B2), la bomba 3 (B3) y la bomba 4 (B4) ya están en funcionamiento, en secuencia la bomba 5 (B5) debe ser arrancada; se ejecuta el mando para arrancar la bomba 5 (B5) vía salida digital DO7, que de acuerdo con el diagrama eléctrico controla el contactor K5;



13 - Tras arrancar la bomba 5 (B5), sigue el análisis hecho en el instante "4";

14 – Como todas las bombas del sistema están en funcionamiento, la bomba accionada por el convertidor (BD) es acelerada hasta la velocidad máxima programada y continúa haciendo el control del sistema;

15 - El sistema comienza a sentir un aumento de la variable de proceso y disminuye la rotación de la bomba accionada por el convertidor (BD);

16 – Al llegar al valor de la velocidad del motor programada para apagar una bomba en paralelo (P1056) y al haber cierta diferencia (desvío) entre el setpoint (consigna) del control y la variable de proceso (P1057), es aguardado un tiempo (P1058) y es efectuado el comando para apagar una bomba en paralelo. Es verificada cuál bomba deberá ser retirada del sistema. En este caso, como el modo de accionamiento es "En Secuencia", la bomba 5 (B5) deberá ser apagada; es efectuado el mando para apagar la bomba 5 (B5) vía salida digital DO7, que de acuerdo con el diagrama eléctrico, controla el contactor K5;

17 – Tras apagar la bomba 5 (B5), la rotación de la bomba accionada por el convertidor (BD) es aumentada al valor de la velocidad del motor programado para arrancar una bomba más en paralelo (P1052). Esto es hecho para atenuar oscilaciones en el sistema. A continuación, el controlador PID vuelve a asumir el control de la rotación de la bomba accionada por el convertidor (BD) y la misma desacelera nuevamente;

18 – Siguiendo el análisis hecho en el instante "16", es efectuado el mando para apagar otra bomba en paralelo y es verificado cuál bomba deberá ser retirada del sistema. En este caso, como la bomba 5 (B5) ya está apagada, la próxima bomba a ser apagada será la bomba 4 (B4); es efectuado el mando para apagar la bomba 4 (B4) vía salida digital DO6, que de acuerdo con el diagrama eléctrico, controla el contactor K4;

19 - Tras apagar la bomba 4 (B4), sigue el análisis hecho en el instante "14";

20 – Siguiendo el análisis hecho en el instante "16", es efectuado el mando para apagar otra bomba en paralelo y es verificado cuál bomba deberá ser retirada del sistema. En este caso, como la bomba 5 (B5) y la bomba 4 (B4) ya están apagadas, la próxima bomba a ser apagada será la bomba 3 (B3); es efectuado el mando para apagar la bomba 3 (B3) vía salida digital DO3, que de acuerdo con el diagrama eléctrico, controla el contactor K3;

21 - Tras apagar la bomba 3 (B3), sigue el análisis hecho en el instante "14";

22 – Siguiendo el análisis hecho en el instante "16", es efectuado el mando para apagar otra bomba en paralelo y es verificado cuál bomba deberá ser retirada del sistema. En este caso, como la bomba 5 (B5), la bomba 4 (B4) y la bomba 3 (B3) ya están apagadas, la próxima bomba a ser apagada será la bomba 2 (B2); es efectuado el mando para apagar la bomba 2 (B2) vía salida digital DO2, que de acuerdo con el diagrama eléctrico, controla el contactor K2;

23 - Tras apagar la bomba 3 (B3), sigue el análisis hecho en el instante "14";

24 – Siguiendo el análisis hecho en el instante "16", es efectuado el mando para apagar otra bomba en paralelo y es verificado cuál bomba deberá ser retirada del sistema. En este caso, como la bomba 5 (B5), la bomba 4 (B4), la bomba 3 (B3) y la bomba 2 (B2) ya están apagadas, la próxima bomba a ser apagada será la bomba 1 (B1); es efectuado el mando para apagar la bomba 1 (B1) vía salida digital DO1, que de acuerdo con el diagrama eléctrico, controla el contactor K1;

25 – Al llegar al valor de la velocidad del motor programado para dormir (sleep) (P1037), es aguardado un tiempo (P1038) y como la bomba accionada por el convertidor (BD) permanece con rotación por debajo del valor programado para dormir (sleep), es activado el modo dormir (sleep);

26 – Con el modo dormir (sleep) activo, la bomba accionada por el convertidor (BD) es apagada, pero el Pump Genius permanece habilitado, donde es hecha una supervisión de la variable de proceso del control. En caso de que el valor quede por debajo del desvío de la variable de proceso para despertar (P1034), y durante un tiempo (P1036), el modo despertar es activado y el Pump Genius vuelve a arrancar y apagar las bombas de acuerdo con la necesidad requerida por el setpoint (consigna) del control.



Consulte el capítulo 3 para más detalles sobre los parámetros.

2.2 CONTROL MÓVIL

Se caracteriza por el hecho de que el sistema está compuesto por la asociación de dos o más bombas en paralelo, y de que el convertidor de frecuencia puede ser conectado (a través del contactor en la salida del convertidor comandado por una salida digital) y controlar la velocidad de cualquiera de las bombas. Las otras bombas del sistema son comandadas por las otras salidas digitales del convertidor de frecuencia CFW-11 que accionan los contactores conectados directamente a red de alimentación y operan a la velocidad nominal. O sea, con el Pump Genius habilitado y con todas las bombas apagadas, la primera bomba a ser accionada es conectada al convertidor atreves de lo mando de una salida digital y las otras bombas son conectadas directamente a la red de alimentación atreves de lo mando de las otras salidas digitales accionadas más tarde. En otro instante, conforme la programación, otra bomba puede ser accionada por el convertidor; con eso, se obtiene un uso por igual de todas las bombas del sistema. El enclavamiento que impide que dos o más bombas están conectadas a lo convertidor se hace de un modo eléctrico como en la figura 2.8.

El usuario puede configurar la aplicación Pump Genius Multipump con control móvil para tener hasta cinco bombas asociadas en paralelo, siendo la primera bomba a ser accionada conectada al convertidor de frecuencia y las otras controladas por las salidas digitales del convertidor de frecuencia, para que el mismo control el momento de arrancar o apagar las bombas del sistema. Permite también las siguientes configuraciones: setpoint (consigna) vía entrada analógica, setpoint (consigna) vía HMI y setpoint (consigna) vía combinación lógica de entradas digitales.

La figura 2.6 presenta un accionamiento típico con cinco bombas en paralelo y setpoint (consigna) para control vía HMI, siendo básicamente compuesto por:

- 01 Convertidor de frecuencia CFW-11 (D);
- 05 Conjuntos motor + bomba (B1, B2, B3, B4 y B5);
- 01 Sensor con señal de salida analógico para medir la variable de proceso del control (A0);
- Mando para habilitar el Pump Genius al funcionamiento (S0);
- Mando para habilitar el uso de la bomba 1, 2, 3, 4 y 5 (S1, S2, S3, S4 y S5);
- Señalización de las bombas 1, 2, 3, 4 y 5 arrancadas (H1, H2, H3, H4 y H5).



Figura 2.6 – Aplicación Pump Genius Multipump con control móvil y cinco bombas en paralelo

¡NOTA!

Utilizar el asistente de configuración **Control Móvil** para configurar la aplicación Pump Genius Multipump con control móvil, cinco bombas en paralelo y setpoint (consigna) para control vía HMI. Consulte la sección 5.2 para más detalles sobre el asistente de configuración para multipump control móvil.

 \checkmark

Las señalizaciones H1, H2, H3, H4 y H5 no son necesarias para el funcionamiento del Pump Genius Multipump con control móvil, cinco bombas en paralelo y setpoint (consigna) para control vía HMI, ya que sirven solamente para indicar la condición de funcionamiento de las bombas en el cuadro de mando (CM). En la figura 2.6, las señalizaciones H1, H2, H3, H4 y H5 vienen de contactos auxiliares de los contactores K1, K1.1, K2, K2.1, K3, K3.1, K4, K4.1, K5 y K5.1 que accionan las bombas 1, 2, 3, 4 y 5.



2.2.1 Conexiones de la Potencia

La figura 2.7 presenta el diagrama eléctrico de las conexiones de la potencia para un sistema con cinco bombas en paralelo, con control móvil.



Figura 2.7 – Conexiones de la potencia para la aplicación Pump Genius Multipump con control móvil y cinco bombas en paralelo

Donde:

- Q0: Disyuntor de protección para la red de alimentación del sistema;
- Q1, Q2, Q3, Q4 y Q5: Disyuntor motor para protección de las bombas;

■ K1, K2, K3, K4 y K5: Contactores para accionar las bombas de manera directa, o sea, cuando no tiene su velocidad controlada por el convertidor de frecuencia;

- K1.1, K2.1, K3.1, K4.1 y K5.1: Contactores para accionar la bomba por el convertidor de frecuencia;
- B1, B2, B3, B4 y B5: Motores de las bombas del sistema;
- La protección del convertidor de frecuencia CFW-11 es realizada vía fusibles.

\checkmark

Se recomienda la protección de los motores de las bombas y del convertidor de frecuencia para evitar daños a los mismos.

2.2.2 Conexiones del Mando

¡NOTA!

La figura 2.8 presenta lo diagrama eléctrico las conexiones del mando para un sistema con cinco bombas en paralelo con control móvil.



Figura 2.8 – Conexiones del mando para la aplicación Pump Genius Multipump con control móvil y cinco bombas en paralelo



Donde:

■ S0: Llave de conmutación posición Arranca / Apaga. La posición "Arranca" efectúa el mando para habilitar el funcionamiento del Pump Genius. La posición "Apaga" deshabilita el funcionamiento del Pump Genius, o sea, apaga todas las bombas del sistema;

■ S1, S2, S3, S4 y S5: Llaves de conmutación posición Manual / 0 / Automático (es opcional). La posición "Manual" efectúa el mando para arrancar la bomba independiente del Pump Genius. La posición "0" apaga la bomba y deshabilita la misma del Pump Genius. La posición "Automático" habilita la bomba para ser utilizada en el Pump Genius;

- K1, K2, K3, K4 y K5: Contactores para accionar las bombas de manera directa, o sea, cuando no tiene su velocidad controlada por el convertidor de frecuencia;
- K1.1, K2.1, K3.1, K4.1 y K5.1: Contactores para accionar la bomba por el convertidor de frecuencia;
- KA1, KA2, KA3, KA4 y KA5: Contactores auxiliares para lógicas de protección de las bombas;
- T1, T2, T3, T4 y T5: Contacto del relé térmico de protección de los motores de las bombas;

■ Falla Externa: Algún sensor, por ejemplo, un presostato, puede ser utilizado para protección de las bombas;

■ DO1, DO2 y DO3: Salidas digitales a relé del convertidor de frecuencia CFW-11 para mando de las bombas 1, 2 y 3;

■ DO6 y DO7: Salidas digitales a relé del módulo accesorio IOC-01 del convertidor de frecuencia CFW-11 para mando de las bombas 4 y 5;

DI1: Entrada digital del convertidor de frecuencia CFW-11 para habilitar el Pump Genius al funcionamiento;

■ DI2, DI3, DI4, DI5 y DI6: Entradas digitales del convertidor de frecuencia CFW-11 indicando que las bombas están habilitadas para ser utilizado en el Pump Genius.

\checkmark

Las conexiones del mando que se presenta en la figura 2.8 son relativas al módulo accesorio IOC-01. Si utiliza otro módulo accesorio, consulte la guía de instalación adecuada.

2.2.3 Conexiones de Control

;NOTA!

La figura 2.9 presenta las conexiones de control (entradas/salidas analógicas, entradas/salidas digitales) que deben ser hechas en el conector XC1 de la tarjeta electrónica de control CC11 del convertidor de frecuencia CFW-11 y en el conector XC15 del módulo accesorio IOC-01 para el Pump Genius configurado para control móvil, cinco bombas en paralelo y setpoint vía HMI.

			Conec	tor XC1	Función para Control Móvil, cinco bombas en paralelo y setpoint vía HMI
		۸1	1	REF+	Referencia positiva para el potenciómetro
Sensor 4-20mA	(+)~	2	Al1+	Entrada analógica 1 (4 20 mA): Variable de processo del control
	Ť		3	Al1-	Entrada analogica 1 (4-20 mA). Vanable de proceso del control
			4	REF-	Referencia negativa para el potenciómetro
			5	Al2+	Entrada analógica 2 (0.10 M). Sin función
			6	Al2-	Entrada analogica 2 (0-10 V): Sin funcion
			7	AO1	Salida analógias 1: Valasidad dal matar
			8	AGND	
			9	AO2	Calida analésias 2: Carriente del motor
			10	AGND	Salida analogica 2: Comente del motor
		•	11	DGND	Referencia 0 V de la fuente de 24 Vcc
			12	COM	Punto común de las entradas digitales
	+		13	24VCC	Fuente +24 Vcc
			14	COM	Punto común de las entradas digitales
	+		• 15	DI1	Entrada digital 1: Habilita el Pump Genius
	+		16	DI2	Entrada digital 2: Habilita bomba 1 vía DO1
+		17	DI3	Entrada digital 3: Habilita bomba 2 vía DO2	
		18	DI4	Entrada digital 4: Habilita bomba 3 vía DO3	
	+		19	DI5	Entrada digital 5: Habilita bomba 4 vía DO6
	L		20	DI6	Entrada digital 6: Habilita bomba 5 vía DO7
4 00			21	NF1	
	200		22	C1	Salida digital 1 DO1 (RL1): Arranca bomba 1
		•	23	NA1	
			24	NF2	
•			25	C2	Salida digital 2 DO2 (RL2): Arranca bomba 2
		•	26	NA2	
			27	NF3	
•			28	C3	Salida digital 3 DO3 (RL3): Arranca bomba 3
		•	29	NA3	
			Conect	or XC15	
		•	10	NA6	Salida digital 6 DO6 (RI 6): Arrange hombs 4
			11	C6	
			12	NA7	Solida digital 7 DOZ (DL7): Arrange hombs 5
		13	C7	Salida digital / DO/ (HL/): Arranca bomba 5	

Figura 2.9 – *Señales en el conectores XC1 y XC15 para control móvil, cinco bombas en paralelo y setpoint vía HMI*



¡NOTA!

Consulte el manual del convertidor de frecuencia CFW-11 y el guía de instalación del del módulo accesorio IOC-01 del convertidor de frecuencia CFW-11 para más informaciones sobre conexiones.



2.2.4 Descripción de Funcionamiento

La figura 2.10 presenta el diagrama de funcionamiento del Pump Genius configurado para control móvil, cinco bombas en paralelo y setpoint (consigna) vía HMI. Las bombas serán accionadas en el modo "En Secuencia" con el objetivo de facilitar la comprensión del accionamiento de las mismas. Para el modo de control "Con Rotación" se lleva en consideración el tiempo de operación para el accionamiento de las bombas.



Figura 2.10 – Descriptivo de funcionamiento del Pump Genius configurado para control móvil

Lo gráfico de la figura 2.10 contempla las entradas digitales para mando y habilitación de las bombas, las salidas digitales para accionamiento de las bombas, el comportamiento de la rotación del motor de la bomba accionada por el convertidor de frecuencia CFW-11 conforme las bombas son arrancadas y apagadas para mantener el control de la variable de proceso conforme el setpoint (consigna) del control requerido. A continuación se presentan los análisis de estos comportamientos en los instantes identificados:

1 – La entrada digital DI1 es accionada para habilitación del Pump Genius. É verificado se o Pump Genius ficará em modo dormir ou modo despertar. El modo despertar es activado (en la primera vez que el sistema es habilitado, el tiempo (P1036) es despreciado). Es verificada cuál bomba deberá entrar en el sistema y será accionada por el convertidor. En este caso, como el modo es "En Secuencia", y la bomba 1 (B1) está habilitada para funcionamiento, es efectuado el mando para arrancar la bomba 1 (B1) vía salida digital DO1, que de acuerdo con el diagrama eléctrico, controla el contactor K1.1 para que la misma sea accionada por el convertidor. Entonces, se espera un tiempo de 500ms (valor de tiempo fijo para esta aplicación) para que se inicie la aceleración de la bomba 1 (B1) hasta la velocidad mínima programada;

2 – La bomba 1 (B1) accionada por el convertidor se acelera hasta velocidad mínima (P0133) y entonces el controlador PID es habilitado. En caso de que el proceso de llenado de la tubería esté habilitado, será aguardado un tiempo (P1041) para habilitar el controlador PID;

3 – De acuerdo con el setpoint (consigna) del control y la variable de proceso, el controlador PID responde y acelera la bomba 1 (B1) que está siendo accionada por el convertidor. La velocidad de la bomba 1 (B1) accionada por el convertidor es mayor que el valor programado para arrancar una bomba más en paralelo (P1052) y habiendo cierta diferencia (desvío) entre el setpoint (consigna) del control y la variable de proceso (P1053), es aguardado un tiempo (P1054) y es efectuado el mando para arrancar una bomba más en paralelo. Es verificada cuál bomba deberá entrar en el sistema. En este caso, como la bomba 1 (B1) ya está en funcionamiento y accionada por el convertidor, en secuencia la bomba 2 (B2) debería ser arrancada, pero está deshabilitada vía entrada digital DI3; entonces como la bomba 3 (B3) está habilitada para funcionamiento, se ejecuta el mando para arrancar la bomba 3 (B3) vía salida digital DO3, que de acuerdo con el diagrama eléctrico controla el contactor K3;

4 – Tras arrancar la bomba 3 (B3), la rotación de la bomba 1 (B1) es disminuida para el valor de la velocidad del motor programado para apagar una bomba en paralelo (P1057). Esto es hecho para atenuar las oscilaciones en el sistema. A continuación, el Pump Genius vuelve a asumir el control de la rotación de la bomba 1 y la misma acelera nuevamente;

5 – Siguiendo el análisis hecho en el instante "3", se ejecuta el mando para arrancar una bomba más en paralelo y se verifica que bomba deberá entrar en el sistema. En este caso, como la bomba 1 (B1) y la bomba 3 (B3) ya están en funcionamiento, en secuencia la bomba 2 (B2) debería ser arrancada, pero la misma está deshabilitada vía entrada digital DI3; entonces como la bomba 4 (B4) está habilitada para funcionamiento, se ejecuta el mando para arrancar la bomba 4 (B4) vía salida digital DO6, que de acuerdo con el diagrama eléctrico controla el contactor K4;

6 - Tras arrancar la bomba 4 (B4), sigue el análisis hecho en el instante "4";

7 – Siguiendo el análisis hecho en el instante "3", se ejecuta el mando para arrancar una bomba más en paralelo y se verifica que bomba deberá entrar en el sistema. En este caso, como la bomba 1 (B1), la bomba 3 (B3) y la bomba 4 (B4) ya están en funcionamiento, en secuencia la bomba 2 (B2) debería ser arrancada, pero la misma está deshabilitada vía entrada digital DI3; entonces como la bomba 5 (B5) está habilitada para funcionamiento, se ejecuta el mando para arrancar la bomba 5 (B5) vía salida digital DO7, que de acuerdo con el diagrama eléctrico controla el contactor K5;

8 – Tras arrancar la bomba 5 (B5), sigue el análisis hecho en el instante "4";

9 – Siguiendo el análisis hecho en el instante "3", se ejecuta el mando para arrancar una bomba más en paralelo y se verifica que bomba deberá entrar en el sistema. En este caso, como la bomba 1 (B1), la bomba 3 (B3), la bomba 4 (B4) y la bomba 5 (B5) ya están en funcionamiento, la bomba 2 (B2) debería ser arrancada; pero la misma está deshabilitada vía entrada digital DI3, entonces el sistema permanece como está y la bomba 1 (B1) accionada por el convertidor llega a la velocidad máxima programada;

10 – Como el sistema necesita una bomba más en paralelo, al ser efectuada la habilitación de la bomba 2 (B2) vía entrada digital DI3, es efectuado inmediatamente el mando para arrancar la bomba 2 (B2) vía salida digital DO2, que de acuerdo con el diagrama eléctrico controla el contactor K2;

11 - Tras arrancar la bomba 2 (B2), sigue el análisis hecho en el instante "4";

12 - Como todas las bombas del sistema están en funcionamiento, la bomba (B1) que está siendo accionada por el convertidor es acelerada hasta la velocidad máxima programada y continúa haciendo el control del sistema;



13 – El sistema comienza a sentir un aumento de la variable de proceso y disminuye la rotación de la bomba 1 (B1) accionada por el convertidor;

14 – Al llegar al valor de la velocidad del motor programada para apagar una bomba en paralelo (P1056) y al haber cierta diferencia (desvío) entre el setpoint (consigna) del control y la variable de proceso (P1057), es aguardado un tiempo (P1058) y es efectuado el comando para apagar una bomba en paralelo. Es verificada cuál bomba deberá ser retirada del sistema. En este caso, como el modo de accionamiento es "En Secuencia", la bomba 5 (B5) deberá ser apagada; es efectuado el mando para apagar la bomba 5 (B5) vía salida digital DO7, que de acuerdo con el diagrama eléctrico, controla el contactor K5;

15 – Tras apagar la bomba 5 (B5), la rotación de la bomba 1 (B1) accionada por el convertidor es aumentada al valor de la velocidad del motor programado para arrancar una bomba más en paralelo (P1052). Esto es hecho para atenuar oscilaciones en el sistema. A continuación, el Pump Genius vuelve a asumir el control de la rotación de la bomba 1 (B1) accionada por el convertidor y la misma desacelera nuevamente;

16 – Siguiendo el análisis hecho en el instante "14", es efectuado el mando para apagar otra bomba en paralelo y es verificado cuál bomba deberá ser retirada del sistema. En este caso, como la bomba 5 (B5) ya está apagada, la próxima bomba a ser apagada será la bomba 4 (B4); es efectuado el mando para apagar la bomba 4 (B4) vía salida digital DO6, que de acuerdo con el diagrama eléctrico, controla el contactor K4;

17 - Tras apagar la bomba 4 (B4), sigue el análisis hecho en el instante "15";

18 – Siguiendo el análisis hecho en el instante "14", es efectuado el mando para apagar otra bomba en paralelo y es verificado cuál bomba deberá ser retirada del sistema. En este caso, como la bomba 5 (B5) y la bomba 4 (B4) ya están apagadas, la próxima bomba a ser apagada será la bomba 3 (B3); es efectuado el mando para apagar la bomba 3 (B3) vía salida digital DO3, que de acuerdo con el diagrama eléctrico, controla el contactor K3;

19 - Tras apagar la bomba 3 (B3), sigue el análisis hecho en el instante "15";

20 – Siguiendo el análisis hecho en el instante "16", es efectuado el mando para apagar otra bomba en paralelo y es verificado cuál bomba deberá ser retirada del sistema. En este caso, como la bomba 5 (B5), la bomba 4 (B4) y la bomba 3 (B3) ya están apagadas, la próxima bomba a ser apagada será la bomba 2 (B2); es efectuado el mando para apagar la bomba 2 (B2) vía salida digital DO2, que de acuerdo con el diagrama eléctrico, controla el contactor K2;

21 - Tras apagar la bomba 2 (B2), sigue el análisis hecho en el instante "15";

22 – Al llegar al valor de la velocidad del motor programado para dormir (sleep) (P1037), es aguardado un tiempo (P1038) y como la bomba 1 (B1) accionada por el convertidor permanece con rotación por debajo del valor programado para dormir (sleep), es activado el modo dormir (sleep);

23 – Con el modo dormir (sleep) activo, la bomba 1 (B1) accionada por el convertidor es apagada, pero el control permanece habilitado, donde es hecha una supervisión de la variable de proceso del control. En caso de que el valor quede por debajo del desvío de la variable de proceso para despertar (P1034), y durante un tiempo (P1036), el modo despertar es activado y el Pump Genius vuelve a arrancar y apagar las bombas de acuerdo con la necesidad requerida por el setpoint (consigna) del control.



¡NOTA!

Consulte el capítulo 3 para más detalles sobre los parámetros.

2.3 OTRAS CONFIGURACIONES

2.3.1 Setpoint (Consigna) del Control vía HMI o Redes de Comunicación

El usuario puede configurar la aplicación Pump Genius Multipump para tener el setpoint (consigna) del control ajustado vía HMI del convertidor de frecuencia CFW-11 (o redes de comunicación). La figura 2.11 presenta las conexiones de control (entradas/salidas analógicas, entradas/salidas digitales) mínimas que deben ser hechas en el convertidor de frecuencia CFW-11 para el uso del setpoint (consigna) del control ajustado vía HMI o redes de comunicación.

		Conec	tor XC1	Función para Setpoint del Control vía HMI o Redes de Comunicación
		1	REF+	Referencia positiva para el potenciómetro
Sensor 4-20mA +) ^{A1}	· 2	Al1+	
Ť		· 3	Al1-	Entrada analogica 1 (4-20 mA): Variable de proceso del control
		4	REF-	Referencia negativa para el potenciómetro
		5	Al2+	
		6	Al2-	Entrada analogica 2 (0-10 V): Sin funcion
		7	AO1	
		8	AGND	Salida analogica 1: Velocidad del motor
		9	AO2	
		10	AGND	Salida analogica 2: Corriente del motor
	•	11	DGND	Referencia 0 V de la fuente de 24 Vcc
		12	СОМ	Punto común de las entradas digitales
+		13	24VCC	Fuente +24 Vcc
		14	COM	Punto común de las entradas digitales
	<u> </u>	15	DI1	Entrada digital 1: Habilita el Pump Genius
		16	DI2	Entrada digital 2: Sin Función
		17	DI3	Entrada digital 3: Sin Función
		18	DI4	Entrada digital 4: Sin Función
		19	DI5	Entrada digital 5: Sin Función
		20	DI6	Entrada digital 6: Sin Función
		21	NF1	
		22	C1	Salida digital 1 DO1 (RL1): Sin Función
		23	NA1	
		24	NF2	
		25	C2	Salida digital 2 DO2 (RL2): Sin Función
		26	NA2	
		27	NF3	
		28	C3	Salida digital 3 DO3 (RL3): Sin Función
		29	NA3	

Figura 2.11 – Señales en el conector XC1 para setpoint del control vía HMI o Redes de Comunicación

NOTA!

Consulte el manual del convertidor de frecuencia CFW-11 para más informaciones sobre conexiones.

V

2.3.2 Setpoint (Consigna) del Control vía Entrada Analógica

El usuario puede configurar la aplicación Pump Genius Multipump para tener el setpoint (consigna) del control ajustado vía entrada analógica del convertidor de frecuencia CFW-11. La figura 2.12 presenta las conexiones de control (entradas/salidas analógicas, entradas/salidas digitales) mínimas que deben ser hechas en el convertidor de frecuencia CFW-11 para el uso del setpoint (consigna) del control ajustado vía entrada analógica.

			Conec	tor XC1	Función para Setpoint del Control vía Entrada Analógica
		1	REF+	Referencia positiva para el potenciómetro	
Sensor 4-20mA	+)	A I	2	Al1+	Entrada analógica 1 (4.20 mA): Variable de processo del control
	Γ		3	Al1-	Lintada analogica 1 (4-20 min/). Vanable de proceso del control
CW R1 ≤5k			4	REF-	Referencia negativa para el potenciómetro
		\vdash	5	Al2+	Entrada analógica 2/0-10/0: Setopint del Control
	-	┝╺┝	6	Al2-	Lintrada analogica 2 (0-10 V). Setpolint dei Control
0011			7	AO1	Selide analógica 1: Valacidad dal mater
			8	AGND	
			9	AO2	Salida analógica 2: Carrianta dal matar
			10	AGND	Salida analogica 2. Comente del motor
	'	-	11	DGND	Referencia 0 V de la fuente de 24 Vcc
			12	COM	Punto común de las entradas digitales
•	┢──		13	24VCC	Fuente +24 Vcc
		1.50	14	COM	Punto común de las entradas digitales
		F <u>50</u>	15	DI1	Entrada digital 1: Habilita el Pump Genius
			16	DI2	Entrada digital 2: Sin Función
			17	DI3	Entrada digital 3: Sin Función
			18	DI4	Entrada digital 4: Sin Función
			19	DI5	Entrada digital 5: Sin Función
			20	DI6	Entrada digital 6: Sin Función
			21	NF1	
			22	C1	Salida digital 1 DO1 (RL1): Sin Función
			23	NA1	
			24	NF2	
			25	C2	Salida digital 2 DO2 (RL2): Sin Función
			26	NA2	
			27	NF3	
			28	C3	Salida digital 3 DO3 (RL3): Sin Función
			29	NA3	

Figura 2.12 – Señales en el conector XC1 para el uso del setpoint del control vía entrada analógica Al2

2.3.3 Setpoint (Consigna) del Control vía Combinación Lógica de Entradas Digitales

El usuario puede configurar la aplicación Pump Genius Multipump para tener dos, tres o cuatro valores de setpoint (consigna) para el control ajustado vía combinación lógica de las entradas digitales DI9 y DI10. La figura 2.13 presenta las conexiones de control (entradas/salidas analógicas, entradas/salidas digitales) que deben ser hechas en los conectores XC1 de la tarjeta electrónica de control CC11 del convertidor de frecuencia



CFW-11 y en el conector XC15 del módulo accesorio IOC-01 para tener el setpoint (consigna) del control ajustado vía combinación lógica de las entradas digitales DI9 y DI10.

		Conec	tor XC1	Función padrón para Setpoint del Control vía Combinación de DI's
		1	REF+	Referencia positiva para el potenciómetro
Sensor 4-20mA	A1	- 2	Al1+	
		- 3	Al1-	Entrada analogica 1 (4-20 mA): Variable de proceso del control
		4	REF-	Referencia negativa para el potenciómetro
		5	Al2+	
		6	Al2-	Entrada analogica 2 (0-10 V): Sin Funcion
		7	AO1	
		8	AGND	Salida analogica 1: velocidad del motor
		9	AO2	
		10	AGND	Salida analogica 2: Corriente del motor
	•	• 11	DGND	Referencia 0 V de la fuente de 24 Vcc
		12	COM	Punto común de las entradas digitales
•		• 13	24VCC	Fuente +24 Vcc
		14	COM	Punto común de las entradas digitales
•		• 15	DI1	Entrada digital 1: Habilita el Pump Genius
		16	DI2	Entrada digital 2: Sin Función
		17	DI3	Entrada digital 3: Sin Función
		18	DI4	Entrada digital 4: Sin Función
		19	DI5	Entrada digital 5: Sin Función
		20	DI6	Entrada digital 6: Sin Función
		21	NF1	
		22	C1	Salida digital 1 DO1 (RL1): Sin Función
		23	NA1	
		24	NF2	
		25	C2	Salida digital 2 DO2 (RL2): Sin Función
		26	NA2	
		27	NF3	
		28	C3	Salida digital 3 DO3 (RL3): Sin Función
	1	29	NA3	
	22 3 S6	Conec	tor XC15	
•	́,4	1	DI9	Entrada digital 9: 1ª DI para selección del setpoint (consigna) del control
		2	DI10	Entrada digital 10: 2ª DI para selección del setpoint (consigna) del control

Figura 2.13 – Señales en el conectores XC1 e XC15 para uso del setpoint del control vía combinación lógica de las entradas digitales DI9 y DI10



¡NOTA!

Consulte el manual del convertidor de frecuencia CFW-11 y el guía de instalación del del módulo accesorio IOC-01 del convertidor de frecuencia CFW-11 para más informaciones sobre conexiones.



2.3.4 Protección de la Bomba vía Sensor Externo

El usuario puede configurar la aplicación Pump Genius Multipump para tener un sensor instalado en la entrada digital DI11 para hacer la protección de la bomba. La figura 2.14 presenta las conexiones de control (entradas/salidas analógicas, entradas/salidas digitales) que deben ser hechas en los conectores XC1 de la tarjeta electrónica de control CC11 del convertidor de frecuencia CFW-11 y en el conector XC15 del módulo accesorio IOC-01 para tener un sensor externo instalado en la entrada digital DI11 para hacer la protección de la bomba.

	Conec	tor XC1	Función padrón para Protección de la Bomba vía Sensor Externo
	1	REF+	Referencia positiva para el potenciómetro
Sensor $\begin{pmatrix} \\ + \end{pmatrix}^{AT}$	_ 2	Al1+	Entrada analógica 1 (4 20 mA): Variable de processo del control
Ť 🕅	- 3	Al1-	Entrada analogica 1 (4-20 mA). Vanable de proceso dei control
	4	REF-	Referencia negativa para el potenciómetro
	5	Al2+	Entrada analógica 2 (0.10 M). Sin Euroción
	6	Al2-	Entrada analogica 2 (0-10 V). Sin Funcion
	7	AO1	Salida analógica 1: Valacidad dal mater
	8	AGND	
	9	AO2	Solida analógica (). Corriente del motor
	10	AGND	Salida analogica 2: Comente del motor
+	- 11	DGND	Referencia 0 V de la fuente de 24 Vcc
	- 12	COM	Punto común de las entradas digitales
+	- 13	24VCC	Fuente +24 Vcc
	14	COM	Punto común de las entradas digitales
	- 15	DI1	Entrada digital 1: Habilita el Pump Genius
	16	DI2	Entrada digital 2: Sin Función
	17	DI3	Entrada digital 3: Sin Función
	18	DI4	Entrada digital 4: Sin Función
	19	DI5	Entrada digital 5: Sin Función
	20	DI6	Entrada digital 6: Sin Función
	21	NF1	
	22	C1	Salida digital 1 DO1 (RL1): Sin Función
	23	NA1	
	24	NF2	
	25	C2	Salida digital 2 DO2 (RL2): Sin Función
	26	NA2	
	27	NF3	
	28	C3	Salida digital 3 DO3 (RL3): Sin Función
	29	NA3	
\$ S7	Conec	tor XC15	
	- 1	DI11	Entrada digital 11: Sensor Externo

Figura 2.14 – Señales en el conectores XC1 y XC15 para protección de la bomba vía sensor externo en la entrada digital DI11



¡NOTA!

Consulte el manual del convertidor de frecuencia CFW-11 y el guía de instalación del del módulo accesorio IOC-01 del convertidor de frecuencia CFW-11 para más informaciones sobre conexiones.



3 DESCRIPCIÓN DE LOS PARÁMETROS

A continuación se muestran los parámetros de la aplicación Pump Genius Multipump, que engloba parámetros del convertidor de frecuencia CFW-11 (P0000 a P0999) y de la función SoftPLC (P1000 a 1099).

La aplicación Pump Genius Multipump sólo funciona en el convertidor de frecuencia CFW-11 con **versión especial de firmware Ve5.3.x**. Por lo tanto, es necesaria la actualización del firmware del convertidor de frecuencia CFW-11 para su correcto funcionamiento.

iNOTA!

El rango de valores de los parámetros del convertidor de frecuencia CFW-11 está personalizado para la aplicación Pump Genius Multipump. Consulte el manual de programación del convertidor CFW-11 para más informaciones sobre los parámetros.

Símbolos para descripción de las propiedades:

- CFG Parámetro de configuración, solamente puede ser modificado con el motor apagado;
- **RO** Parámetro solamente de lectura;
- **RW** Parámetro de lectura y escritura.

3.1 MODO DE CONTROL Y ACCIONAMIENTO DE LAS BOMBAS

Este grupo de parámetros permite al usuario configurar el modo de control que el convertidor de frecuencia CFW-11 utilizará para accionar las bombas.

P1021 – Configuración del Modo de Control y Accionamiento de las Bombas

Rango de Valores:	0 = Control Fijo con Bombas accionadas en Secuencia 1 = Control Fijo con Rotación de las Bombas 2 = Control Móvil con Bombas accionadas en Secuencia 3 = Control Móvil con Rotación de las Bombas	Padrón:	1
Propiedades:			
Grupos de acces	so vía HMI: 01 GRUPOS PARÁMETROS		

Descripción:

Este parámetro define el modo de control que el convertidor de frecuencia CFW-11 aplicará para controlar la bomba conectada al mismo, y cómo será hecho el control para arrancar y apagar las bombas del sistema.

Tabla 3.1 – Descripción del modo de control y accionamiento del Pump Genius Multipump

P1021	Descripción
0	 Define que el sistema será controlado por la variación de velocidad de una bomba (siempre la misma) pudiendo estar asociada con hasta otras cinco bombas en paralelo operando en velocidad fija. El modo de accionamiento (arrancar y apagar) de las bombas será en secuencia: Para Arrancar: Arranca Bomba CFW-11 → Bomba 1 → Bomba 2 → Bomba 3 → Bomba 4 → Bomba 5; Para Apagar: Apaga Bomba 5 → Bomba 4 → Bomba 3 → Bomba 2 → Bomba 1 → Bomba CFW-11.
1	Define que el sistema será controlado por la variación de velocidad de una bomba (siempre la misma) pudiendo estar asociada con hasta otras cinco bombas en paralelo operando en velocidad fija. El modo de accionamiento (arrancar y apagar) de las bombas será con rotación: - Para Arrancar: Arranca la bomba del CFW-11 y después siempre la bomba que está con menor tiempo de operación; - Para Apagar: Apaga la bomba que está con mayor tiempo de operación y por último la bomba del CFW-11.
2	 Define que el sistema será controlado por la variación de velocidad de cualquiera de las bombas (pero solamente de una de ellas) pudiendo estar asociada con hasta otras cuatro bombas en paralelo operando en velocidad fija. El modo de accionamiento (arrancar y apagar) de las bombas será en secuencia: Para Arrancar: Arranca Bomba 1 → Bomba 2 → Bomba 3 → Bomba 4 → Bomba 5; Para Apagar: Apaga Bomba 5 → Bomba 4 → Bomba 3 → Bomba 2 → Bomba 1.
3	Define que el sistema será controlado por la variación de velocidad de cualquiera de las bombas (pero solamente de una de ellas) pudiendo estar asociada con hasta otras cuatro bombas en paralelo operando en velocidad fija. El modo de accionamiento (arrancar y apagar) de las bombas será con rotación: - Para Arrancar: Arranca la bomba que está con menor tiempo de operación; - Para Apagar: Apaga la bomba que está con mayor tiempo de operación.

3.2 FUENTE DE LOS COMANDOS

Este grupo de parámetros permite al usuario configurar la fuente de origen de los comandos del convertidor de frecuencia CFW-11. Para esta aplicación, el convertidor en situación LOCAL es controlado por la HMI, y en situación REMOTO es controlado por la función SoftPLC, o sea, por las lógicas del Pump Genius.

Situación LOCAL:

Permite al usuario comandar la bomba accionada por el convertidor de frecuencia CFW-11 desconsiderando las lógicas del Pump Genius. El comando es hecho vía HMI o entrada digital y sólo es aceptado en caso de la bomba no esteba arrancada.



;NOTA!

El parámetro P0205 (Selección de Parámetros de Lectura 1) es automáticamente cambiado para "1-Referencia de Velocidad#" cuando el convertidor de frecuencia CFW-11 opera en el modo LOCAL.

Situación REMOTO:

Habilita las lógicas del Pump Genius de acuerdo con la programación realizada por el usuario.

P0220 – Selección de la Fuente LOCAL/REMOTO

P0221 – Selección de la Referencia de Velocidad - Situación LOCAL

P0222 – Selección de la Referencia de Velocidad - Situación REMOTO

P0223 – Selección del Sentido de Giro - Situación LOCAL

P0226 – Selección del Sentido de Giro - Situación REMOTO

P0224 – Selección de Gira / Para - Situación LOCAL

P0227 – Selección de Gira / Para - Situación REMOTO

P0225 – Selección de JOG - Situación LOCAL

P0228 – Selección de JOG - Situación REMOTO

¡NOTA!

Consulte el manual de programación del CFW-11 para más informaciones sobre los parámetros de la fuente de los comandos. En el asistente de configuración fueron retiradas algunas opciones de valores para los parámetros.

3.3 RAMPAS

Este grupo de parámetros permite al usuario configurar las rampas del convertidor para que el motor sea acelerado o desacelerado de forma más rápida o más lenta

P0100 – Tiempo de Aceleración

Rango de Valores:	0.0 a 999.0 s	Padrón:	5.0 s
Propiedades:			
Grupos de acces	o vía HMI: 01 GRUPOS PARÁMETROS		
	∟ 20 Rampas		

Descripción:

Este parámetro define el tiempo para acelerar linealmente de 0 rpm a velocidad máxima (definida en P0134).

Descripción de los Parámetros



P0101 – Tiempo de Desaceleración

Rango de Valores:	0.0 a 999.0 s			Padrón:	5.0 s
Valorool					
Propiedades:					
Grupos de acces	o vía HMI: 🛛 🤇	01 GRUPOS PARÁMETROS	_		
		∟ 20 Rampas			

Descripción:

Este parámetro define el tiempo para desacelerar linealmente de la velocidad máxima (definida en P0134) a 0 rpm.

1	2	
(()	
1		

;NOTA!

Consulte el manual de programación del convertidor de frecuencia CFW-11 para más informaciones sobre los parámetros de rampas.

3.4 LÍMITES DE VELOCIDAD

Este grupo de parámetros permite al usuario configurar los límites de velocidad del motor.

P0133 – Limite de	e Referencia	de Velocidad Minima			
Rango de Valores:	0 a 18000 rp	m		Padrón:	1200 rpm
Propiedades:					
Grupos de acces	o vía HMI:	01 GRUPOS PARÁMETROS			
		L 22 Limites Velocidad			

Descripción:

Este parámetro define el valor mínimo de la referencia de velocidad del motor cuando el convertidor es habilitado.

P0134 – Límite de Referencia de Velocidad Máxima							
Rango de 0 a 18000 rpm Pa					Padrón:	1800 rpm	
Valores:							
Propiedades:							
Grupos de acces	o vía HMI:	01 GRUPOS PARÁMETROS					
		L 22 Limites Velocidad					

Descripción:

Este parámetro define el valor máximo de la referencia de velocidad del motor cuando el convertidor es habilitado.



¡NOTA!

Consulte el manual de programación del convertidor de frecuencia CFW-11 para más informaciones sobre los parámetros de límites de velocidad. Con el convertidor de frecuencia CFW-11 programado para modo escalar (V/F), debe ser desconsiderado el deslizamiento del motor.
3.5 ENTRADAS DIGITALES

Este grupo de parámetros permite al usuario configurar la función de mando de cada entrada digital en el aplicativo ladder de la aplicación Pump Genius Multipump.

P0263 – Función de la Entrada DI1

Rango de Valores:	0 a 31 / 21 =	Padrón:	21		
Propiedades:	CFG				
Grupos de acces	o vía HMI:	01 GRUPOS PARÁMETROS	0)7 CONFIGURACIÓN I/O	
		L 40 Entradas Digitales	7	∟ 40 Entradas Digitales	

Descripción:

Este parámetro define que la función de la entrada digital DI1 será habilitar para funcionamiento el Pump Genius;

En nivel lógico "0", el Pump Genius queda deshabilitado.

En nivel lógico "1", el Pump Genius es habilitado para funcionamiento.

P0264 – Función de la Entrada DI2								
Rango de	Padrón:	21						
Valores:								
Propiedades:								
Grupos de acces	o vía HMI:	01 GRUPOS PARÁMETROS	0	07 CONFIGURACIÓN I/O				
		∟ 40 Entradas Digitales		∟ 40 Entradas Digitales				

Descripción:

Este parámetro define que la función de la entrada digital DI2 será habilitar el uso de la bomba 1 (accionada por la salida digital DO1) en el Pump Genius. De acuerdo con la sección 2.1 y 2.2 pueden ser insertados en este mando una llave selectora, sensores para protección del motor o bomba, etc.

En nivel lógico "0", señaliza que la bomba 1 está deshabilitada para funcionamiento en el Pump Genius.

En nivel lógico "1", señaliza que la bomba 1 está habilitada para funcionamiento en el Pump Genius, pudiendo ser arrancada o apagada de acuerdo con la necesidad de uso.

Rango de	0 a 31 / 21 =	Habilita Bomba 2 (DO2) (Uso PLC)		Padrón:	21
Valores:					
Propiedades:	CFG				
Grupos de acceso vía HMI:		01 GRUPOS PARÁMETROS	o 07	CONFIGURACIÓN I/O	
		L 40 Entradas Digitales	L	40 Entradas Digitales	

Descripción:

P0265 - Eunción de la Entrada DI3

Este parámetro define que la función de la entrada digital DI3 será habilitar el uso de la bomba 2 (accionada por la salida digital DO2) en el Pump Genius. De acuerdo con la sección 2.1 y 2.2 pueden ser insertados en este mando una llave selectora, sensores para protección del motor o bomba, etc.

En nivel lógico "0", señaliza que la bomba 2 está deshabilitada para funcionamiento en el Pump Genius.

En nivel lógico "1", señaliza que la bomba 2 está habilitada para funcionamiento en el Pump Genius, pudiendo ser arrancada o apagada de acuerdo con la necesidad de uso.

P0266 – Función de la Entrada DI4

Rango de Valores:	0 a 31 / 21 = Habilita Bomba 3 (DO3) (Uso PLC)					0
Propiedades:	CFG					
Grupos de acces	o vía HMI:	01 GRUPOS PARÁMETROS	0	07 CONFIGURACIÓN	1 1/0	7
		∟ 40 Entradas Digitales		∟ 40 Entradas Digita	ales	

Descripción:

Este parámetro define que la función de la entrada digital DI4 será habilitar el uso de la bomba 3 (accionada por la salida digital DO3) en el Pump Genius. De acuerdo con la sección 2.1 y 2.2 pueden ser insertados en este mando una llave selectora, sensores para protección del motor o bomba, etc.

En nivel lógico "0", señaliza que la bomba 3 está deshabilitada para funcionamiento en el Pump Genius.

En nivel lógico "1", señaliza que la bomba 3 está habilitada para funcionamiento en el Pump Genius, pudiendo ser arrancada o apagada de acuerdo con la necesidad de uso.

P0267 – Función	de la Entrada	a DI5			
Rango de	0 a 31 / 21 =	Habilita Bomba 4 (DO6) (Uso PLC)		Padrón:	0
Valores:		· · · · · · · · ·			
Propiedades:	CFG				
Grupos de acces	o vía HMI:	01 GRUPOS PARÁMETROS	o 07 C	ONFIGURACIÓN I/O	
		∟ 40 Entradas Digitales	∟4	0 Entradas Digitales	

Descripción:

Este parámetro define que la función de la entrada digital DI5 será habilitar el uso de la bomba 4 (accionada por la salida digital DO6) en el Pump Genius. De acuerdo con la sección 2.1 y 2.2 pueden ser insertados en este mando una llave selectora, sensores para protección del motor o bomba, etc.

En nivel lógico "0", señaliza que la bomba 4 está deshabilitada para funcionamiento en el Pump Genius.

En nivel lógico "1", señaliza que la bomba 4 está habilitada para funcionamiento en el Pump Genius, pudiendo ser arrancada o apagada de acuerdo con la necesidad de uso.

P0268 – Función de la Entrada DI6

Rango de Valores:	0 a 31 / 21 =	Habilita Bomba 5 (DO6) (Uso PLC)		Padrón:	0
Propiedades:						
Grupos de acces	o vía HMI:	01 GRUPOS PARÁMETROS	0	07 CONFIGURACIÓN	11/0	
		⊢ 40 Entradas Digitales		∟ 40 Entradas Digita	ales	

Descripción:

Este parámetro define que la función de la entrada digital DI6 será habilitar el uso de la bomba 5 (accionada por la salida digital DO7) en el Pump Genius. De acuerdo con la sección 2.1 y 2.2 pueden ser insertados en este mando una llave selectora, sensores para protección del motor o bomba, etc.

En nivel lógico "0", señaliza que la bomba 5 está deshabilitada para funcionamiento en el Pump Genius.

En nivel lógico "1", señaliza que la bomba 5 está habilitada para funcionamiento en el Pump Genius, pudiendo ser arrancada o apagada de acuerdo con la necesidad de uso.



Función de la Entrada DI9

Descripción:

Entrada digital del accesorio IOC-01 o IOC-02 del uso exclusivo de la función SoftPLC no teniendo parámetro para configuración de la su función.

■ P1022 = 4 o 5 o 6, define que la entrada digital DI9 será la 1ª entrada digital de la combinación lógica de las entradas digitales que definen el setpoint del control a ser usado en el Pump Genius.

Función de la Entrada DI10

Descripción:

Entrada digital del accesorio IOC-01 o IOC-02 del uso exclusivo de la función SoftPLC no teniendo parámetro para configuración de la su función.

■ P1022 = 5 o 6, define que la entrada digital DI10 será la 2ª entrada digital de la combinación lógica de las entradas digitales que definen el setpoint del control a ser usado en el Pump Genius.



Consulte la sección 3.9 para más informaciones sobre el setpoint del control vía combinación lógica de las entradas digitales DI9 y DI10.

Función de la Entrada DI11

Descripción:

Entrada digital del accesorio IOC-01 o IOC-02 del uso exclusivo de la función SoftPLC no teniendo parámetro para configuración de la su función.

■ P1045 ≠ 0, define que la función de la entrada digital DI11 será habilitar la protección de la bomba vía un sensor externo.

En nivel lógico "0", señaliza que el sensor externo para protección de la bomba está actuado; entonces, cuando la bomba está en funcionamiento, será generado la alarma "A782: Protección de la Bomba vía Sensor Externo Actuada" para señalizar que la condición de protección de la bomba fue detectada. Después el tiempo programado en P1045 será generada la falla "F783: Protección de la Bomba vía Sensor Externo Actuada" y la bomba será deshabilitada al funcionamiento.

En nivel lógico "1", señaliza que la condición para protección de la bomba no fue detectada.



¡NOTA!

Consulte la sección 3.19 para más informaciones sobre la protección de la bomba vía sensor externo.



¡NOTA!

Consulte el manual de programación del CFW-11 para más informaciones sobre los parámetros de las entradas digitales. No asistente de configuración fueron retiradas algunas opciones de valores para los parámetros.

3.6 SALIDAS DIGITALES

Este grupo de parámetros permite al usuario configurar la función de mando de cada salida digital en la aplicación Pump Genius Multipump.



P0275 – Función de la Salida DO1 (R	L1)

Rango de Valores:	0 a 36 / 28 =	Arranca Bomba 1 (SoftPLC)		Padrón:	28	
Propiedades:	CFG					
Grupos de acces	o vía HMI:	01 GRUPOS PARÁMETROS	0	07 CONFIGURACIÓN I/O		
		L 41 Salidas Digitales		41 Salidas Digitales 4		

Descripción:

Este parámetro define la función de la salida digital DO1. En caso de que sea la función "28 = Arranca Bomba 1 (SoftPLC)", asume la función de arrancar la bomba 1, conforme el control de lo bombeo. De acuerdo con la sección 2.1 y 2.2, debe ser utilizado el contacto NA del relé de la salida digital DO1.

P0276 – Funcion de la Salida DO2 (RL2)								
Rango de	0 a 36 / 28 =	Arranca Bomba 2 (SoftPLC)		Padrón:	28			
Valores:								
Propiedades:	CFG							
Grupos de acceso vía HMI:		01 GRUPOS PARÁMETROS	0	07 CONFIGURACIÓN I/O				
		∟ 41 Salidas Digitales		∟ 41 Salidas Digitales				

Descripción:

Este parámetro define la función de la salida digital DO2. En caso de que sea la función "28 = Arranca Bomba 2 (SoftPLC)", asume la función de arrancar la bomba 2, conforme el control de lo bombeo. De acuerdo con la sección 2.1 y 2.2, debe ser utilizado el contacto NA del relé de la salida digital DO2.

P0277 – Funciói	n de la Salida	DO3 (RL3)			
Rango de	0 a 36 / 28 :	= Arranca Bomba 3 (SoftPLC)		Padrór	1: 0
Valores:		× ,			
Propiedades:	CFG				
Grupos de acceso vía HMI:		01 GRUPOS PARÁMETROS	0	07 CONFIGURACIÓN I/O	

Descripción:

Este parámetro define la función de la salida digital DO3. En caso de que sea la función "28 = Arranca Bomba 3 (SoftPLC)", asume la función de arrancar la bomba 3, conforme el control de lo bombeo. De acuerdo con la sección 2.1 y 2.2, debe ser utilizado el contacto NA del relé de la salida digital DO3.

Función de la Salida DO6

Descripción:

Salida digital del accesorio IOC-01 o IOC-02 del uso exclusivo de la función SoftPLC no teniendo parámetro para configuración de la su función.

■ P0267 = 21, define la función de la salida digital DO6 será arrancar la bomba 4 conforme el control de lo bombeo.

Función de la Salida DO7

Descripción:

Salida digital del accesorio IOC-01 o IOC-02 del uso exclusivo de la función SoftPLC no teniendo parámetro para configuración de la su función.

■ P0268 = 21, define la función de la salida digital DO6 será arrancar la bomba 5 conforme el control de lo bombeo.



Función de la Salida DO8

Descripción:

Salida digital del accesorio IOC-01 o IOC-02 del uso exclusivo de la función SoftPLC no teniendo parámetro para configuración de la su función.

Define que la función de la salida digital DO8 será indicar la existencia de una alarma y/o una falla.

Función de la Salida DO9

Descripción:

Salida digital del accesorio IOC-01 o IOC-02 del uso exclusivo de la función SoftPLC no teniendo parámetro para configuración de la su función.

Define la función de la salida digital DO9 será indicar la existencia de la alarma "A770: Nivel Bajo de la Variable de Proceso" o "A772: Nivel Alto de la Variable de Proceso" o entonces, indicar la existencia de falla"F771: Nivel Bajo de la Variable de Proceso" o "F773: Nivel Alto de la Variable de Proceso".



¡NOTA!

Consulte el manual de programación del CFW-11 para más informaciones sobre los parámetros de las salidas digitales.

3.7 ENTRADAS ANALÓGICAS

Este grupo de parámetros permite al usuario configurar la función de las entradas analógicas en la aplicación Pump Genius Multipump.

P0231 – Función de la Señal de la Entrada Al1

P0236 – Función de la Señal de la Entrada Al2

Rango de	0 a 7 / 7 = Se	tpoint del Control (Uso PLC) (F	1022 =	1 a 2) Padrón:	P0231 = 7
Valores:	0 a 7 / 7 = Va	riable de Proceso del Control (Uso PLC	C) (P1023 = 1 a 3)	P0236 = 0
Propiedades:					
Grupos de acces	o vía HMI:	01 GRUPOS PARÁMETROS	0	07 CONFIGURACIÓN	I/O
		1 38 Entradas Analógicas		38 Entradas Analóc	nicas

Descripción:

Estos parámetros definen que la función de las entradas Al1 y Al2 en la aplicación Pump Genius Multipump será suministrar el setpoint (consigna) del control (P1022=1 a 2), o la variable de proceso del control (P1023=1 a 3).

P0233 – Señal de la Entrada Al1

P0238 – Señal de la Entrada Al2

Rango de	0 = 0 a 10 V	/ 20 mA		Padrón:	0
Valores:	1 = 4 a 20 m	A			
	2 = 10 V / 20) mA a 0			
	3 = 20 a 4 m	A			
Propiedades:					
Grupos de acce	so vía HMI:	01 GRUPOS PARÁMETROS	0	07 CONFIGURACIÓN I/O	
				∟ 38 Entradas Analógicas	

Descripción:

Estos parámetros configuran el tipo de la señal (tensión o corriente) que será leída por las entradas analógicas, así como su rango de variación. De acuerdo con el tipo seleccionado ajustar a llave S1.4 (AI1) y S1.3 (AI2) de la tarjeta electrónica de control CC11 del convertidor de frecuencia CFW-11



P0232 – Ganancia de la Entrada Al1

P0237 – Ganancia de la Entrada Al2

D0004 Offerstale is Entrade Ald

Rango de	0.000 a 9.999			Padrón:	1.000
Valores:					
Propiedades:					
Grupos de acces	o vía HMI: 🛛 🛛)1 GRUPOS PARÁMETROS	o 0	7 CONFIGURACIÓN I/O	
		L 38 Entradas Analógicas		_ 38 Entradas Analógicas	

Descripción:

Estos parámetros aplican una ganancia al valor leído por las entradas analógicas Al1 y Al2, o sea, el valor leído por la entrada analógica es multiplicado por la ganancia, permitiendo así, posibles ajustes en la variable leída.

P0234 - Olisel		AII		
P0239 – Offset	de la Entrada	AI2		
Rango de	-100.00 % a	a +100.00 %		Padrón: 0.00 %
Valores:				
Propiedades:				
Grupos de acc	eso vía HMI:	01 GRUPOS PARÁMETROS	0	07 CONFIGURACIÓN I/O
		∟ 38 Entradas Analógicas		∟ 38 Entradas Analógicas

Descripción:

Estos parámetros aplican la suma de un valor, en porcentual, al valor leído para ajustes de la variable leída.

P0235 – Filtro de	la Entrada Al	1						
P0240 – Filtro de la Entrada Al2								
Rango de Valores:	0.00 a 16.00	s F	Padrón:	0.25 s				
Propiedades:			,					
Grupos de acces	o vía HMI:	01 GRUPOS PARÁMETROS o 07 CONFIGURAC ∟ 38 Entradas Analógicas ∟ 38 Entradas Ar	IÓN I/O nalógicas					

Descripción:

Estos parámetros configuran la constante de tiempo del filtro de 1^ª orden a ser aplicada en las entradas analógicas Al1 y Al2.



¡NOTA!

Consulte el manual de programación del CFW-11 para más informaciones sobre los parámetros de las entradas analógicas. En el asistente de configuración fueron retiradas algunas opciones de valores para los parámetros.

3.8 VARIABLE DE PROCESO DEL CONTROL

Este grupo de parámetros permite al usuario configurar la variable de proceso del control para la aplicación Pump Genius Multipump.

P1023 – Selección de la Fuente de la Variable de Proceso del Control

Rango de	1 = Variable o	le Proceso del Control vía Entrad	a Analógica Al1	Padrón:	1
Valores:	2 = Variable c	le Proceso del Control vía Entrad	a Analógica Al2		
	3 = Variable c	le Proceso del Control vía Diferer	ncia entre la Entrada Analógica	a Al1 y Al2	
Propiedades:					
Grupos de acces	o vía HMI:	01 GRUPOS PARÁMETROS			
		∟ 50 SoftPLC			

Descripción:

Este parámetro define la fuente de la variable de proceso del control del Pump Genius.

Tabla 3.2 – Descripción de la fuente de la variable de proceso del control

P1023	Descripción
1	Define que la fuente de la variable de proceso del control de Pump Genius será el valor leído por la entrada analógica Al1. El valor es convertido de acuerdo con la unidad de ingeniería 1 y visualizado en el parámetro P1016.
2	Define que la fuente de la variable de proceso del control de Pump Genius será el valor leído por la entrada analógica Al2. El valor es convertido de acuerdo con la unidad de ingeniería 1 y visualizado en el parámetro P1016.
3	Define que la fuente de la variable de proceso del control del Pump Genius es el valor leído por la entrada analógica 1 sustraído del valor leído por la entrada analógica Al2. El valor de Al1 – Al2 es convertido de acuerdo con la unidad de ingeniería 1 y visualizado en el parámetro P1016.

3.8.1 Configuración de la Unidad de Ingeniería

Este grupo de parámetros permite al usuario configurar la unidad de ingeniería de la variable de proceso del control del Pump Genius.

Rango de Valores:	$\begin{array}{l} 0 = \text{Ninguna} \\ 1 = V \\ 2 = A \\ 3 = rpm \\ 4 = s \\ 5 = ms \\ 6 = N \\ 7 = m \\ 8 = Nm \\ 9 = mA \\ 10 = \% \\ 11 = °C \\ 12 = CV \\ 13 = Hz \\ 14 = HP \\ 15 = h \\ 16 = W \\ 17 = kW \\ 18 = kWh \\ 19 = H \\ 20 = min \\ 21 = °F \\ 22 = bar \\ 23 = mbar \\ 24 = psi \\ 25 = Pa \\ 26 = RPa \\ 27 = MPa \\ 28 = mwc (meter of water column) \\ 29 = mca (metro de columa d'agua) \\ 30 = gal \\ 31 = I (litro) \\ 32 = in \\ 33 = ft \\ 34 = m^3 \\ 35 = ft^3 \\ 36 = gal/s \\ 37 = GPM (= gal/min) \\ 38 = gal/h \\ 39 = l/s \\ 40 = l/min \\ 41 = l/h \\ \end{array}$	Padrón:	22

42 = m/s
43 = m/min
44 = m/h
45 = ft/s
46 = ft/min
47 = ft/h
$48 = m^{3}/s$
49 = m³/min
50 = m ³ /h
51 = ft³/s
52 = CFM (= ft ³ /min)
$53 = ft^{3/h}$
54 = kgf
55 = kgfm
56 = lbf
57 = Ibfft
58 = ohm
59 = rpm/s
60 = mH
61 = ppr
62 = °
63 = rot

Propiedades:

Grupos de acceso vía HMI:

01 GRUPOS PARÁMETROS

Descripción:

Este parámetro selecciona la unidad de ingeniería que será visualizada en el parámetro del usuario de la SoftPLC que está asociado al mismo, o sea, cualquier parámetro del usuario de la SoftPLC que esté asociado a la forma de indicación de la unidad de ingeniería 1 será visualizado en este formato en la HMI del convertidor de frecuencia CFW-11.



¡NOTA!

Los parámetros P1011, P1012, P1013, P1014, P1015, P1016, P1024, P1025, P1026, P1028, P1034, P1035, P1039, P1053 y P1057 están asociados a la unidad de ingeniería 1.

P0511– Forma de Indicación de la Unidad de Ingeniería 1

Rango de	0 = xywz	Estándar:	2
Valores:	1 = xyw.z		
	2 = xy.wz		
	3 = x.ywz		
Propiedades:			
Grupos de acces	so vía HMI:	01 GRUPOS PARÁMETROS	
		L 30 HMI	

Descripción:

Este parámetro selecciona el punto decimal que será visualizado en el parámetro del usuario de la SoftPLC que está asociado al mismo, o sea, cualquier parámetro del usuario de la SoftPLC que esté asociado a la forma de indicación de la unidad de ingeniería 1 será visualizado en este formato en la HMI del convertidor de frecuencia CFW-11.



¡NOTA!

Los parámetros P1011, P1012, P1013, P1014, P1015, P1016, P1024, P1025, P1026, P1028, P1034, P1035, P1039, P1053 y P1057 están asociados a la forma de indicación de la unidad de ingeniería 1.





3.8.2 Configuración de la Escala del Sensor

Este grupo de parámetros permite al usuario configurar la escala o rango del sensor de la variable de proceso del control del Pump Genius.

P1024 – Nivel Mínimo del Sensor de la Variable de Proceso del Control

Rango de Valores:	-32768 a 32767 [Un. Ing. 1]	Padrón: 0
Propiedades:		
Grupos de acceso	vía HMI: 01 GRUPOS PARÁMETROS	
	∟ 50 SoftPLC	

Descripción:

Este parámetro define el valor mínimo del sensor de la entrada analógica de la variable de proceso del control del Pump Genius de acuerdo con su unidad de ingeniaría.



¡NOTA! Este parámetro será visualiza

Este parámetro será visualizado de acuerdo con la selección de los parámetros para unidad de ingeniería 1 (P0510 y P0511).

P1025 – Nivel Máximo del Sensor de la Variable de Proceso del Control

Rango de	-32768 a 327	67 [Un. Ing. 1]		Padrón:	400
Valores:					
Propiedades:					
Grupos de acceso	o vía HMI:	01 GRUPOS PARÁMETROS]		
		∟ 50 SoftPLC			

Este parámetro define el valor máximo del sensor de la entrada analógica de la variable de proceso del control del Pump Genius de acuerdo con su unidad de ingeniaría.



¡NOTA!

Este parámetro será visualizado de acuerdo con la selección de los parámetros para unidad de ingeniería 1 (P0510 y P0511).

A través del nivel mínimo y máximo del sensor de la variable de proceso y del valor de la entrada analógica Alx, se tiene la ecuación de la recta para conversión de la variable de proceso del control del Pump Genius:

$P1016 = (P1025 - P1024) \times AIx + P1024$

Donde,

P1016 = Variable de proceso del control;

P1024 = Nivel mínimo del sensor de la variable de proceso del control;

P1025 = Nivel máximo del sensor de la variable de proceso del control;

Alx = Valor de la entrada analógica Al1, Al2 o de la diferencia entre Al1 y Al2 en %.

3.9 SETPOINT (CONSIGNA) DEL CONTROL

Este grupo de parámetros permite al usuario configurar el setpoint (consigna) del control para la aplicación Pump Genius Multipump.

P1011 – Setpoint (Consigna) del Control

Rango de Valores:	-32768 a 327	'67 [Un. Ing. 1]		Padrón:	200
Propiedades:	RW				
Grupos de acces	o vía HMI:	01 GRUPOS PARÁMETROS			
		L 50 SoftPLC			

Descripción:

Este parámetro define el valor del setpoint (consigna) del control del Pump Genius en unidad de ingeniería cuando la fuente del setpoint (consigna) del control sea programada para ser vía HMI o redes de comunicación (P1022=3). Cuando la fuente del setpoint (consigna) se programa por alguna otra fuente (P1022 \neq 3), este parámetro se mostrará el setpoint del control actual del Pump Genius.



¡NOTA!

Este parámetro será visualizado de acuerdo con la selección de los parámetros para unidad de ingeniería 1 (P0510 y P0511).

P1012 – Setpoint (Consigna) 1 del Control

P1013 – Setpoint (Consigna) 2 del Control

P1014 – Setpoint (Consigna) 3 del Control

P1015 – Setpoint (Consigna) 4 del Control

Rango de Valores: -32768 a 32767 [Un. Ing. 1]

Padrón: P1012 = 200 P1013 = 230 P1014 = 180 P1015 = 160

Propiedades:

Grupos de acceso vía HMI:

01 GRUPOS PARÁMETROS

Descripción:

Estos parámetros definen el valor del setpoint (consigna) del control del Pump Genius en unidad de ingeniería cuando la fuente del setpoint (consigna) del control sea programada para ser vía combinación lógica de las entradas digitales DI9 y DI10 (P1022=4, 5 o 6) de acuerdo con la tabla 3.3.



;NOTA!

Estos parámetros serán visualizados de acuerdo con la selección de los parámetros para unidad de ingeniería 1 (P0510 y P0511).

P1022 – Selección de la Fuente del Setpoint (Consigna) del Control

Rango de Valores:	1 = Setpoint d 2 = Setpoint d 3 = Setpoint d 4 = Dos Setpoint 5 = Tres Setpoint	el Control vía Entrada Analóg el Control vía Entrada Analóg el Control vía HMI o Redes o ints vía Entrada Digital DI9 (F ints vía Entradas Digitales D	jica Al1 jica Al2 e Comunicación (P10 21012 y P1013) ∣9 y DI10 (P1012, P10	Padrón: 3 011) 013 y P1014)
	6 = Cuatro Se	points vía Entradas Digitales:	DI9 y DI10 (P1012, F	P1013, P1014 y P1015)
Propiedades:				
Grupos de acces	o vía HMI: 🛛 🖸	1 GRUPOS PARÁMETROS		
		_ 50 SoftPLC		

Descripción:

Este parámetro define la fuente del setpoint (consigna) del control en modo automático del Pump Genius.





P1022	Descripción
1	Define que la fuente del setpoint (consigna) del control del Pump Genius será el valor leído por la entrada analógica Al1. El valor es convertido de acuerdo con la unidad de ingeniaría 1 y visualizado en el parámetro P1011.
2	Define que la fuente del setpoint (consigna) del control del Pump Genius será el valor leído por la entrada analógica Al2. El valor es convertido de acuerdo con la unidad de ingeniaría 1 y visualizado en el parámetro P1011.
3	Define que la fuente del setpoint (consigna) del control del Pump Genius será el valor programado en el parámetro P1011 vía la HMI del convertidor de frecuencia CFW-11 o escrito vía redes de comunicación.
4	Define que habrá dos setpoints (consigna) del control en el Pump Genius, seleccionados vía combinación lógica de la entrada digital DI9. El valor del setpoint (consigna) del control seleccionado es visualizado en el parámetro P1011.
5	Define que habrá tres setpoints (consigna) del control en el Pump Genius, seleccionados vía combinación lógica de las entradas digitales DI9 y DI10. El valor del setpoint (consigna) del control seleccionado es visualizado en el parámetro P1011.
6	Define que habrá cuatro setpoints (consigna) del control en el Pump Genius, seleccionados vía combinación lógica de las

Cuando el setpoint (consigna) del control sea vía combinación lógica de las entradas digitales DI9 y DI10, debe ser aplicada la siguiente tabla verdad para obtención del setpoint (consigna) del control del Pump Genius:

Tabla 3.4 – Tabla verdad para el setpoint (consigna) del control vía combinación lógica de las entradas digitales DI9 y DI10

	P1012 – Setpoint 1 del Control	P1013 – Setpoint 2 del Control	P1014 – Setpoint 3 del Control	P1015 – Setpoint 4 del Control
Entrada Digital DI9	0	1	0	1
Entrada Digital DI10	0	0	1	1

3.10 CONTROLADOR PID

Este grupo de parámetros permite al usuario ajustar las condiciones de operación del controlador PID para el control de lo bombeo.

El controlador PID permite controlar la velocidad del motor (bomba) accionado por el convertidor de frecuencia CFW-11, a través de la comparación de la variable de proceso del control (realimentación) con el setpoint (consigna) de control requerido.

El controlador PID será balizado para operar de 0.0 a 100.0%, donde 0.0% equivale a la velocidad mínima programada en P0133 y 100.0% equivale a la velocidad máxima programada en P0134.

La variable de proceso del control es aquella que el controlador PID utiliza como retorno (realimentación) de su acción de control, siendo comparada con el setpoint (consigna) del control requerido, generando así el error para el control. La misma es leída vía entrada analógica por lo tanto, debe configurar cuál de las entradas servirá como la variable de proceso del control para el controlador PID.

Fue adoptada la estructura del tipo "PID Académico" para el controlador PID, ya que la misma obedece a la siguiente ecuación:

$$u(k) = i(k-1) + Kp \cdot [(1 + Ki \cdot Ts + (Kd/Ts)) \cdot e(k) - (Kd/Ts) \cdot e(k-1)]$$

Donde,

u(k) = salida del controlador PID i(k-1) = parcela integral en el instante anterior Kp = ganancia proporcional Ki = ganancia integral Kd = ganancia derivativa Ts = período de muestro (fijo en 50ms) e(k) = error en el instante actual (setpoint - variable de proceso (directo) / variable de proceso - setpoint (reverso))

e(k-1) = error en el instante anterior

P1030 – Acción de Control del Controlador PID

Rango de	1 = Modo Di	recto		Padró	n: 1
Valores:	2 = Modo Re	everso			
Propiedades:	CFG				
Grupos de acces	o vía HMI:	01 GRUPOS PARÁMETROS			
		∟ 50 SoftPLC]		

Descripción:

Este parámetro define cómo será la acción de control del controlador PID del Pump Genius cuando lo mismo fuere habilitado. O sea, define como será la señal del error.

P1030	Descripción
1	Define que la acción de control, o regulación del controlador PID, será en modo directo. O sea, el error será el valor del setpoint del control (P1011) menos el valor de la variable de proceso del control (P1016).
2	Define que la acción de control, o regulación del controlador PID, será en modo reverso. O sea, el error será el valor de la variable de proceso del control (P1016) menos el valor del setpoint del control (P1011).

¡NOTA!

 \checkmark

La acción de control del controlador PID debe ser seleccionada para modo directo, cuando para aumentar el valor de la variable de proceso del control, es necesario aumentar la salida del controlador PID. Ej: Bomba accionada por convertidor realizando el llenado de un depósito. Para que el nivel del depósito (variable de proceso) aumente, es necesario que el flujo aumente, lo que se consigue con el aumento de la velocidad del motor.

La acción de control del controlador PID debe ser seleccionada para modo reverso, cuando para aumentar el valor de la variable de proceso del control, será necesario disminuir la salida del controlador PID. Ej: Bomba accionada por convertidor realizando la retirada de agua de un depósito. Cuando se desea aumentar el nivel del depósito (variable de proceso), será necesario reducir la velocidad de la bomba a través de la reducción de la velocidad del motor.

P1031 – Ganancia Proporcional del Controlador PID

Rango de Valores:	0.000 a 32.0	00		Padrón:	1.000
Propiedades:					
Grupos de acces	o vía HMI:	01 GRUPOS PARÁMETROS	7		

Descripción:

Este parámetro define el valor de la ganancia proporcional del controlador PID del Pump Genius.

P1032 – Ganancia Integral del Controlador PID

Rango de Valores:	0.000 a 32.00	00	Padrón:	25.000
Propiedades:				
Grupos de acces	o vía HMI:	01 GRUPOS PARÁMETROS ∟50 SoftPLC		

Descripción:

Este parámetro define el valor de la ganancia integral del controlador PID del Pump Genius.





Rango de	0.000 a 32.000			Padrón:	0.000
Valores:					
Propiedades:					
Grupos de acces	o vía HMI:	01 GRUPOS PARÁMETROS			
		∟ 50 SoftPLC			

Descripción:

Este parámetro define el valor de la ganancia integral del controlador PID del Pump Genius.



¡NOTA!

El controlador PID de la aplicación Pump Genius Multipump es del tipo académico. El cambio de tipo derivará en alteraciones de los valores de las ganancias del controlador PID que deben ser realizadas por el usuario. Otros argumentos de entradas del bloque PID pueden ser alterados solamente por el aplicativo ladder desarrollado en el software de programación WLP. Consulte los tópicos de ayuda en el software de programación WLP para más informaciones sobre o bloque PID.

3.11 MODOS DE ACCIONAMIENTO

Define las condiciones para poner el Pump Genius en funcionamiento.

3.11.1 Modo Despertar y Modo Iniciar por Nivel

Este grupo de parámetros permite al usuario ajustar las condiciones para arrancar la 1^ª bomba y controlar el bombeo, pudiendo ser:

■ **Modo Despertar:** Configura el Pump Genius para arrancar la 1^ª bomba y controlar el bombeo cuando la diferencia entre la variable de proceso del control y el setpoint (consigna) de control es mayor que un cierto valor ajustado;

Modo Iniciar por Nivel: Configura el Pump Genius para arrancar la 1^a bomba y controlar el bombeo cuando la variable de proceso del control alcanza un cierto valor ajustado;

P1034 – Desvío de la Variable de Proceso para Despertar el Pump Genius

Rango de Valores:	-32768 a 327	67 [Un. Ing. 1]	Padrón:	30
Propiedades:				
Grupos de acceso	o vía HMI:	01 GRUPOS PARÁMETROS		
		∟ 50 SoftPLC		

Descripción:

Este parámetro define el valor a ser disminuido (PID directo) o sumado (PID reverso) del setpoint del control, para arrancar la 1^a bomba y reanudar a controlar el bombeo. Este valor es comparado con la variable de proceso del control y, si el valor de la variable de proceso del control es menor (PID directo) o mayor (PID reverso) de que este valor, la condición para despertar es habilitada.



¡NOTA!

Este parámetro será visualizado de acuerdo con la selección de los parámetros para unidad de ingeniería 1 (P0510 y P0511).

P1035 – Nivel de la Variable de Proceso para Iniciar el Pump Genius

Rango de	-32768 a 327	'67 [Un. Ing. 1]		Padrón:	180
Valores:					
Propiedades:					
Grupos de acceso	o vía HMI:	01 GRUPOS PARÁMETROS			
		∟ 50 SoftPLC			





Descripción:

Este parámetro define el nivel de la variable de proceso del control para arrancar la 1^a bomba e iniciar el control del bombeo. Con el controlador PID en modo directo, el control de bombeo será habilitado para iniciar cuando la variable de proceso del control es inferior a P1035. Con el controlador PID en modo reverso, será habilitado para iniciar cuando la variable de proceso del control es superior a P1035.



¡NOTA!

Este parámetro será visualizado de acuerdo con la selección de los parámetros para unidad de ingeniería 1 (P0510 y P0511).

P1036 – Tiempo para Despertar o Iniciar por Nivel el Pump Genius

Rango de	0 a 32767 s	Padrón:	5 s
Valores:			
Propiedades:			
Grupos de acces	o vía HMI: 01 GRUPOS PARÁMETROS		
	∟ 50 SoftPLC		

Descripción:

Este parámetro define el tiempo de permanencia de la condición del modo despertar, o del modo iniciar por nivel activo, para arrancar la 1ª bomba y controlar el bombeo, donde:

■ **Modo Despertar:** La variable de proceso del control debe permanecer menor (PID directo) o mayor (PID reverso) que el desvío definido en P1034 durante el tiempo programado en P1036 para que la 1ª bomba sea arrancada y para que su velocidad sea controlada. Si la condición para despertar (P1034) está inactivo durante algún tiempo, el temporizador es restablecido y el conteo del tiempo se reinicia;

Modo Iniciar por Nivel: La variable de proceso del control debe permanecer menor (PID directo) o mayor (PID reverso) que el nivel definido en P1035 durante el tiempo programado en P1036 para que la 1ª bomba sea arrancada y para que su velocidad sea controlada. Si la condición para iniciar por nivel (P1035) está inactivo durante algún tiempo, el temporizador es restablecido y el conteo del tiempo se reinicia;



¡NOTA!

En la habilitación del Pump Genius al funcionamiento, caso la condición para Despertar o Iniciar por Nivel está activa, lo tiempo ajustado en P1036 no se aguarda, y así, la bomba se queda en operación en este instante.

3.11.2 Modo Dormir y Función Boost

Este grupo de parámetros permite al usuario ajustar las condiciones para apagar la última bomba que está arrancada y siendo accionada por el convertidor de frecuencia CFW-11, pudiendo ser:

Modo Dormir: Configura el Pump Genius para apagar la última bomba cuando la velocidad del motor es menor que un cierto valor programado (baja demanda de control). A pesar de parecer que el bombeo esté apagado, la variable de proceso del control continua siendo monitoreada de acuerdo con las condiciones del modo despertar o del modo iniciar por nivel;

Función Boost para Modo Dormir: Configura el Pump Genius para que antes de apagar la última bomba cuando la velocidad del motor es menor que un cierto valor programado (baja demanda de control), o sea, activar el modo dormir, sea sumado al setpoint (consigna) del control un valor para aumentar la variable de proceso del control con la finalidad de que la bomba permanezca más tiempo en modo dormir.

P1037 – Velocidad del Motor para el Pump Genius ir al Modo Dormir (Sleep)	
---	--

Rango de Valores:	0 a 18000 rpm		Padrón:	1250 rpm
Propiedades:				
Grupos de acces	o vía HMI: 01 GRUPOS	PARÁMETROS		
	∟ 50 SoftPL	С]	



Descripción:

Este parámetro define el valor de la velocidad del motor de la bomba abajo de cual, cuando solamente una bomba está en funcionamiento, el Pump Genius apagará la bomba y entrará en modo dormir.

Ajuste en "0 rpm" deshabilita el modo dormir (sleep); esto significa que el Pump Genius irá arrancar la 1ª bomba y apagará la última bomba (arrancada) de acuerdo con el estado del mando "Habilita el Pump Genius" vía entrada digital DI1.

P1038 – Tiempo para el Pump Genius ir al Modo Dormir

Rango de Valores:	0 a 32767 s		Padrón:	10 s
Propiedades:				
Grupos de acces	o vía HMI: 01 GRUI ∟ <u>50 Sc</u>	POS PARÁMETROS		

Descripción:

Este parámetro define el tiempo de permanencia que la velocidad del motor debe permanecer abajo del valor ajustado en P1037 para el Pump Genius apagar la última bomba arrancada y entrar en modo dormir.



¡NOTA!

Será generado el mensaje de alarma "A750: Modo Dormir Activo" en la HMI del convertidor de frecuencia CFW-11 para alertar que el Pump Genius se encuentra en modo dormir (sleep).

P1039 – Offset Función Boost

Rango de Valores:	-32768 a 32	767 [Un. Ing. 1]	Padrón:	0
Propiedades:				
Grupos de acces	o vía HMI:	01 GRUPOS PARÁMETROS		
		50 SoftPLC		

Descripción:

Este parámetro define el valor a ser sumado al setpoint (consigna) del control para aumentar la variable de proceso del control antes del Pump Genius ir al modo dormir (sleep). Cuando la variable de proceso del control alcanzar el valor del setpoint (consigna) del control más el offset de la función boost, el Pump Genius entrará en modo dormir (sleep).



¡NOTA!

Este parámetro será visualizado de acuerdo con la selección de los parámetros para unidad de ingeniería 1 (P0510 y P0511). Ajuste en "0" deshabilita la función boost para modo dormir (sleep boost). Esta función sólo es habilita al uso para acción de control del controlador PID en modo directo (P1030=1).



¡NOTA!

Será generado el mensaje de alarma "A756: Función Boost Activa" en la HMI del convertidor de frecuencia CFW-11 para alertar que el Pump Genius está ejecutando la función boost.

P1040 – Tiempo Máximo de la Función Boost

Rango de 0 a 32767 s

Padrón: 15 s

Valores: Propiedades: Grupos de acceso vía HMI:

01 GRUPOS PARÁMETROS

Descripción:

Este parámetro define el tiempo máximo que la variable de proceso del control tiene para alcanzar el valor del setpoint (consigna) del control más el offset de la función boost, o sea, el tiempo máximo que la función boost permanecerá activa. Caso la variable de proceso no alcance el valor del setpoint (consigna) del control más el offset de la función boost durante este tiempo, el Pump Genius entrará en modo dormir (sleep).

La figura 3.1 presenta una analice del funcionamiento del Pump Genius, con acción de control del controlador PID en modo directo cuando es configurado en Modo Despertar y Modo Dormir con función Boost deshabilitada.



MANDOS - ENTRADAS DIGITALES

Figura 3.1 – Funcionamiento del Pump Genius para modo despertar y modo dormir

1 – La entrada digital DI1 es accionada para habilitación del Pump Genius. Como la condición para despertar no fue detectada, lo mismo permanece en modo dormir (sleep);

2 – La variable de proceso del control comienza a disminuir y queda menor que el desvío de la variable de proceso programado para despertar el Pump Genius (P1034); en este instante es iniciado el conteo del tiempo para despertar el Pump Genius (P1036);

3 – La variable de proceso del control permanece menor que el desvío de la variable de proceso para despertar el Pump Genius (P1034) y el tiempo para despertar (P1036) es transcurrido; en este instante es efectuado el mando para arrancar la 1ª bomba y controlar el bombeo con la variación de su velocidad;

4 - El convertidor acelera la bomba hasta la velocidad mínima (P0133). Luego de esto, el controlador PID es habilitado y comienza a controlar la velocidad de la bomba.

5 – Con el Pump Genius activo, es posible controlar nuevamente la variable de proceso del control para que la misma logra el setpoint del control requerido por el usuario. Para esto, la salida del controlador PID es incrementada haciendo con que la velocidad de la bomba aumente hasta que consiga una estabilización del control;

6 – El valor de la variable de proceso del control permanece por encima del setpoint del control requerido, debido a una disminución de la demanda y la velocidad de la bomba comenzará a disminuir;

7 – El valor de la velocidad del motor queda menor que el valor para dormir (P1037); el conteo del tiempo para el Pump Genius ir al modo dormir (P1038) es iniciado;

8 - La velocidad del motor permanece por debajo del valor para dormir (P1037) y el tiempo para el Pump Genius ir al modo dormir (P1038) es transcurrido; en este instante es efectuado el mando para apagar la bomba, y la última bomba en operación es desacelerada;

9 – La bomba accionada por el convertidor de frecuencia CFW-11 es desacelerada hasta 0 rpm y permanece parada; en este instante el Pump Genius entra en modo dormir (sleep).

La figura 3.2 presenta una analice del funcionamiento del Pump Genius, con acción de control del controlador PID en modo directo cuando es configurado en Modo Iniciar por Nivel y Modo Dormir con función Boost deshabilitada.



MANDOS - ENTRADAS DIGITALES

Figura 3.2 – Funcionamiento del Pump Genius para modo iniciar por nivel y modo dormir

1 – La entrada digital DI1 es accionada para habilitación del Pump Genius. Como la condición para despertar no fue detectada, lo mismo permanece en modo dormir (sleep);



2 – La variable de proceso del control comienza a disminuir y queda menor que el nivel de la variable de proceso programado para iniciar el Pump Genius (P1035); en este instante es iniciado el conteo del tiempo para iniciar por nivel el Pump Genius (P1036);

3 – La variable de proceso del control permanece menor que el nivel de la variable de proceso programado para iniciar el Pump Genius (P1035) y el tiempo para iniciar por nivel (P1036) es transcurrido; en este instante es efectuado el mando para arrancar la 1^ª bomba y controlar el bombeo con la variación de su velocidad;

4 – El convertidor acelera la bomba hasta la velocidad mínima (P0133). Luego de esto, el controlador PID es habilitado y comienza a controlar la velocidad de la bomba;

5 – Con el Pump Genius activo, es posible controlar nuevamente la variable de proceso del control para que la misma logra el setpoint del control requerido por el usuario. Para esto, la salida del controlador PID es incrementada haciendo con que la velocidad de la bomba aumente hasta que consiga una estabilización del control;

6 – El valor de la variable de proceso del control permanece por encima del setpoint del control requerido debido a una disminución de la demanda, y la velocidad de la bomba comenzará a disminuir;

7 – El valor de la velocidad del motor queda menor que el valor para dormir (P1037); el conteo del tiempo para el Pump Genius ir al modo dormir (P1038) es iniciado;

8 – La velocidad del motor permanece por debajo del valor para dormir (P1037) y el tiempo para el Pump Genius ir al modo dormir (P1038) es transcurrido; en este instante es efectuado el mando para apagar la bomba, y la última bomba en operación es desacelerada;

9 – La bomba accionada por el convertidor de frecuencia CFW-11 es desacelerada hasta 0 rpm y permanece parada; en este instante el Pump Genius entra en modo dormir (sleep).

La figura 3.3 presenta una analice del funcionamiento del Pump Genius, con acción de control del controlador PID en modo directo cuando es configurado en Modo Dormir con función Boost habilitada.



MANDOS - ENTRADAS DIGITALES

Figura 3.3 – *Funcionamiento del Pump Genius para modo dormir con función boost habilitada* Pump Genius Multipump | 54

1 – El Pump Genius está manteniendo el sistema controlado de acurdo con el setpoint (consigna) del control requerido. En este instante el valor de proceso del control comienza a aumentar y la velocidad de la bomba comienza a disminuir;

2 – El valor de la velocidad del motor queda menor que el valor para dormir (P1037); el conteo del tiempo para el Pump Genius ir al modo dormir (P1038) es iniciado;

3 – La velocidad del motor permanece por debajo del valor para dormir (P1037) y el tiempo para el Pump Genius ir al modo dormir (P1038) es transcurrido; en este instante, como la función boost está habilitada, no es efectuado el mando para apagar la bomba. El valor del offset de la función boost (P1039) se sumará al setpoint (consigna) del control para aumentar la variable de proceso del control; en este instante el conteo del tiempo máximo de la función boost (P1040) es iniciado;

4 – El convertidor acelera la bomba nuevamente de acuerdo con la acción del controlador PID y la variable de proceso del control alcanza el valor del setpoint (consigna) del control con la función boost activa; en este instante es efectuado el mando para apagar la bomba antes del conteo del tiempo máximo de la función boost se transcurrir;

5 – La bomba accionada por el convertidor es desacelerada hasta 0 rpm y permanece parada; en este instante el Pump Genius entra en modo dormir (sleep).

3.12 LLENADO DE LA TUBERÍA

Este grupo de parámetros permite al usuario configurar el Pump Genius ejecutar el llenado de la tubería al iniciar el bombeo usando la bomba accionada por el convertidor de frecuencia CFW-1.

El Llenado de la Tubería posibilita que la tubería del sistema sea rellenada lentamente durante un determinado tiempo, evitando así, golpes en la misma. Es ejecutada toda vez que el Pump Genius sufre una nueva habilitación, sea vía mando o por una falla que lo haya deshabilitado anteriormente.

¡NOTA!

En caso de que en la habilitación del Pump Genius al funcionamiento, el mismo entre en modo dormir (sleep), el proceso de llenado de la tubería no será ejecutado.

P0105 – Habilita el Llenado de la Tubería (Selección 1^ª/2^ª Rampa)

Rango de	0 = Deshabilita (1ª Rampa)	Padrón:	6
Valores:	6 = Habilita (SoftPLC)		
Propiedades:	CFG		
Grupos de acces	o vía HMI: 01 GRUPOS PARÁMETROS		
	∟ 20 Rampas		

Descripción:

Este parámetro permite habilitar el llenado de la tubería (atribuye la función SoftPLC al mando de la selección de rampa) usando la bomba accionada por el convertidor de frecuencia CFW-11.

\bigcirc

¡NOTA!

Será generado el mensaje de alarma "A752: Llenado de la Tubería" en la HMI del convertidor de frecuencia CFW-11 para alertar que el Pump Genius se encuentra en proceso de llenado de la tubería.

P0102 – Tiempo de Aceleración 2ª Rampa

Rango de Valores:	0.0 a 999.0 s			Padrón:	40.0 s
Propiedades:					
Grupos de acces	o vía HMI:	01 GRUPOS PARÁMETROS			
		∟ 20 Rampas			



Descripción:

Este parámetro define un tiempo para acelerar la bomba accionada por el convertidor de frecuencia CFW-11 con otra rampa de aceleración, para realizar el llenado de la tubería.



¡NOTA!

Consulte el manual de programación del convertidor de frecuencia CFW-11 para más informaciones sobre los parámetros de rampas.

P1041 – Tiempo para Llenado de la Tubería							
Rango de	0 a 32767 s	Padrón:	60 s				
Valores:							
Propiedades:							
Grupos de acces	so vía HMI:	01 GRUPOS PARÁMETROS					
		L 50 SoftPLC					

Descripción:

Este parámetro define el tiempo de duración del proceso de llenado de la tubería.

La figura 3.4 presenta una analice del funcionamiento del Pump Genius, cuando la bomba accionada por el convertidor de frecuencia CFW-11 es configurada para ejecutar el llenado de la tubería al iniciar el bombeo.



Figura 3.4 – Funcionamiento del Pump Genius con llenado de tubería habilitado

1 – La entrada digital DI1 es accionada para habilitación del Pump Genius. Como la variable de proceso del control está menor que el desvío de la variable de proceso programada para despertar (P1034), el conteo del tiempo para despertar (P1036) no es iniciado y el mando para arrancar la 1ª bomba y controlar el bombeo con la variación de su velocidad es efectuado. Como el llenado de la tubería está habilitado (P0105), el conteo del tiempo para llenado de tubería (P1041) es iniciada y el controlador PID permanece deshabilitado. La bomba es acelerada hasta la velocidad mínima (P0133) con una rampa de aceleración más lenta, con el objetivo de evitar golpes en la tubería;

2 - La velocidad de la bomba llega hasta el valor programado de velocidad mínima (P0133) y permanece a esta velocidad durante el transcurso del tiempo para llenado de la tubería (P1041). Durante este tiempo, el controlador PID permanece deshabilitado;



3 – El tiempo para llenado de la tubería (P1041) es transcurrido; en este instante el controlador PID es habilitado y comienza a controlar la velocidad de la bomba para conseguir estabilizar el valor de la variable de proceso del control de acuerdo con el setpoint del control requerido por el usuario;

4 – Con el aumento de la velocidad de la bomba, es capaz de estabilizar el valor de la variable de proceso del control de acuerdo con el setpoint del control requerido por el usuario;

5 – Luego de un tiempo, es capaz de estabilizar el valor de la variable de proceso del control de acuerdo con el setpoint del control requerido por el usuario.

3.13 ARRANCAR UNA BOMBA MÁS EN PARALELO

Este grupo de parámetros permite al usuario ajustar las condiciones para arrancar una bomba más en paralelo en el Pump Genius.

P1052 – Velocida	d del Motor	para Arrancar una Bomba más en Paralelo		
Rango de Valores:	0 a 18000 rj	om	Padrón:	1700 rpm
Propiedades:				
Grupos de acces	so vía HMI:	01 GRUPOS PARÁMETROS		

Descripción:

Este parámetro define la velocidad del motor por encima del cual será habilitado arrancar una bomba más en paralelo en el Pump Genius para mantener el control de acuerdo con el setpoint requerido.

|--|

Rango de Valores:	-32768 a 327	767 [Un. Ing. 1]	Padrón:	10
Propiedades:				
Grupos de acceso	o vía HMI:	01 GRUPOS PARÁMETROS		
		∟ 50 SoftPLC		

Descripción:

Este parámetro define el valor a ser disminuido (PID directo) o sumado (PID reverso) del setpoint del control, siendo entonces el valor límite para arrancar una bomba más en paralelo en el Pump Genius.



¡NOTA!

Ajuste en "0" deshabilita la condición de P1053 en la lógica para arrancar una bomba más en paralelo.



¡NOTA!

Este parámetro será visualizado de acuerdo con la selección de los parámetros para unidad de ingeniería 1 (P0510 y P0511).

P1054 – Tiempo para Arrancar una Bomba más en Paralelo

Rango de	0 a 32767 s		Padrói	า:
Valores:				
Propiedades:				
Grupos de acces	o vía HMI:	01 GRUPOS PARÁMETROS		
		∟ 50 SoftPLC		

Descripción:

Este parámetro define el tiempo de permanencia con la condición de P1052 y P1053 satisfechas para arrancar una bomba más en paralelo en el Pump Genius.

2 s

P1055 – Retraso en la Desaceleración de la Bomba del CFW-11 al Arrancar una Bomba en Paralelo

Rango de Valores:	0.00 a 100.0	Ds	Padrón:	0.01 s
Propiedades:				
Grupos de acces	o vía HMI:	01 GRUPOS PARÁMETROS		
		L 50 SoftPLC		

Descripción:

Este parámetro define un retraso de tiempo para iniciar la desaceleración de la bomba accionada por el convertidor de frecuencia CFW-11, cuando es arrancada una nueva bomba en paralelo.



¡NOTA!

Valor del parámetro en 100.00 no aplica la desaceleración de la bomba accionada por el convertidor de frecuencia CFW-11, o sea, la bomba permanece a la misma velocidad que estaba antes de arrancar una nueva bomba.

La figura 3.5 presenta un análisis del funcionamiento del Pump Genius cuando es detectada la necesidad de arrancar una bomba más en paralelo, de acuerdo con los instantes identificados:



Figura 3.5 – Funcionamiento del Pump Genius para arrancar una bomba más en paralelo

1 – El Pump Genius está funcionando con una bomba arrancada y está aumentando su velocidad de acuerdo con la acción del controlador PID manteniendo el sistema controlado. En este instante es detectado que la velocidad del motor esta mayor que el valor programado para arrancar una bomba más (P1052), pero la diferencia entre el setpoint y la variable de proceso del control permanece menor que el desvío programado para arrancar una bomba más (P1052); por lo tanto, aún no es necesario arrancar una bomba más en paralelo;

2 – La velocidad del motor llega al su valor máximo (P0134) y el valor de la variable de proceso del control comienza al disminuir, pero la diferencia entre el setpoint y la variable de proceso del control permanece menor que el desvío programado para arrancar una bomba más (P1053);

3 – La velocidad del motor continúa en el valor máximo (P0134), el valor de la variable de proceso del control continúa al disminuir, pero ahora la diferencia entre el setpoint y la variable de proceso del control es mayor que el desvío programado para arrancar una bomba más (P1053); en este instante el conteo del tiempo para arrancar una bomba más en paralelo en el Pump Genius (P1054) se inicia;

4 – La velocidad del motor continúa en el valor máximo (P0134), el valor de la variable de proceso del control continúa al disminuir, pero ahora la diferencia entre el setpoint y la variable de proceso del control es mayor que el desvío programado para arrancar una bomba más (P1053) y el tiempo para arrancar más una bomba en paralelo en el Pump Genius (P1054) es transcurrido; en este instante es efectuado un mando (vía salida digital) para arrancar una bomba más en paralelo en el control de lo bombeo. La bomba a ser arrancada será aquella que esté con el menor tiempo de operación entre las que estén habilitadas para uso;

5 – Una bomba es arrancada; en este instante el controlador PID cambia a modo de control manual y la velocidad de la bomba accionada por el convertidor cambia al valor programado en P1052. Entonces se inicia el conteo del tiempo de retraso para iniciar la desaceleración de la bomba accionada por el convertidor (P1055);

6 – El conteo del tiempo de retraso para iniciar la desaceleración de la bomba accionada por el convertidor (P1055) es transcurrido; el controlador PID permanece en modo de control manual y la referencia de velocidad de la bomba accionada por el convertidor cambia al valor programado en P1056;

7 – El motor desacelera hasta el valor programado para apagar una bomba (P1056) y el controlador PID cambia al modo de control automático. Entonces, el controlador PID vuelve a controlar el sistema, para lograr estabilizar el control de lo bombeo de acuerdo con el setpoint (consigna) requerido por el usuario, pero ahora con una bomba más en paralelo.

3.14 APAGAR UNA BOMBA EN PARALELO

Este grupo de parámetros permite al usuario ajustar las condiciones para apagar una bomba en paralelo del control de lo Pump Genius.

P1056 – Velocidad del Motor para Apagar una Bomba en Paralelo Rango de 0 a 18000 rpm Padrón: 1300 rpm Valores: Propiedades: Propiedades: Padrón: 1300 rpm Grupos de acceso vía HMI: 01 GRUPOS PARÁMETROS L 50 SoftPLC

Descripción:

Este parámetro define el valor de la velocidad del motor abajo de cual será habilitado apagar una bomba en paralelo del Pump Genius para mantener el control de acuerdo con el setpoint requerido.

P1057 – Desvío de la Variable de Proceso para Apagar una Bomba en Paralelo

Rango de	-32768 a 327	767 [Un. Ing. 1]	Padrón:	20
Valores:				
Propiedades:				
Grupos de acces	o vía HMI:	01 GRUPOS PARÁMETROS		
		1 50 SoftPLC		

Descripción:

Este parámetro define el valor a ser sumado (PID directo) o disminuido (PID reverso) del setpoint del control, siendo entonces el valor límite para apagar una bomba en paralelo del Pump Genius.



¡NOTA! Ajuste en "0" deshabilita la condición de P1057 en la lógica para apagar una bomba en paralelo.

NOTA!

Este parámetro será visualizado de acuerdo con la selección de los parámetros para unidad de ingeniería 1 (P0510 y P0511).



P1058 – Tiempo para Apagar una Bomba en Paralelo

Rango de	0 a 32767 s			Padrón:	2 s
Valores:					
Propiedades:					
Grupos de acces	o vía HMI:	01 GRUPOS PARÁMETROS			
		∟ 50 SoftPLC			

Descripción:

Este parámetro define el tiempo de permanencia con la condición de P1056 y P1057 satisfechas para apagar una bomba en paralelo del Pump Genius.

P1059 – Retraso en la Aceleración de la Bomba del CFW-11 al Apagar una Bomba en Paralelo

Rango de	0.00 a 100.00) s		Padrón:	0.01 s
Valores:					
Propiedades:					
Grupos de acces	o vía HMI:	01 GRUPOS PARÁMETROS			
		∟ 50 SoftPLC			

Descripción:

Este parámetro define un retraso de tiempo para iniciar la aceleración de la bomba accionada por el convertidor de frecuencia CFW-11 cuando es apagada una bomba en paralelo.

;NOTA!

V

Valor del parámetro en 100.00 no aplica la aceleración de la bomba accionada por el convertidor de frecuencia CFW-11, o sea, la bomba permanece a la misma velocidad que estaba antes de apagar una bomba.

La figura 3.6 presenta un análisis del funcionamiento del Pump Genius cuando es detectada la necesidad de apagar una bomba en paralelo, de acuerdo con los instantes identificados:



Figura 3.6 – Funcionamiento del Pump Genius para apagar una bomba en paralelo Pump Genius Multipump | 61

1 – El Pump Genius está funcionando con más de una bomba arrancada y está disminuido sus velocidades de acuerdo con la acción del controlador PID manteniendo el sistema controlado. En este instante es detectado que la velocidad del motor esta menor que el valor programado para apagar una bomba (P1056), pero la diferencia entre el setpoint y la variable de proceso del control permanece menor que el desvío programado para apagar una bomba (P1057); por lo tanto, aún no es necesario apagar una bomba en paralelo;

2 – La velocidad del motor llega al su valor mínimo (P0133) y el valor de la variable de proceso del control comienza a aumentar, pero la diferencia entre el setpoint y la variable de proceso del control permanece menor que el desvío programado para apagar una bomba;

3 – La velocidad del motor continua en el valor mínimo (P0133), el valor de la variable de proceso del control continua a aumentar, pero ahora la diferencia entre el setpoint y la variable de proceso del control es mayor que el desvío programado para apagar una bomba (P1057); en este instante el conteo del tiempo para apagar una bomba en paralelo del Pump Genius (P1058) se inicia;

4 – La velocidad del motor continua en el valor mínimo (P0133), el valor de la variable de proceso del control continua a aumentar, la diferencia entre el setpoint (consigna) y la variable de proceso del control continúa mayor que el desvío programado para apagar una bomba (P1057) y el tiempo para apagar una bomba en paralelo del control de lo bombeo (P1058) es transcurrido; en este instante es efectuado un mando (vía salida digital) para apagar una bomba en paralelo del control de lo bombeo en paralelo del control de lo bombeo. La bomba a ser apagada será aquella que esté con el mayor tiempo de operación entre las que estén habilitadas para uso;

5 – Una bomba es apagada; en este instante el controlador PID cambia a modo de control manual y la velocidad de la bomba accionada por el convertidor cambia al valor programado en P1056. Entonces se inicia el conteo del tiempo de retraso para iniciar la aceleración de la bomba accionada por el convertidor (P1059);

6 – El conteo del tiempo de retraso para iniciar la aceleración de la bomba accionada por el convertidor (P1059) es transcurrido; el controlador PID permanece en modo de control manual y la referencia de velocidad de la bomba accionada por el convertidor cambia al valor programado en P1056;

7 – El motor acelera hasta el valor programado para arrancar una bomba (P1052) y el controlador PID cambia al modo de control automático. Entonces el controlador PID vuelve a controlar el sistema para lograr estabilizar el control de lo bombeo, de acuerdo con el setpoint (consigna) requerido por el usuario, pero ahora con una bomba menos en paralelo.

3.15 FORZAR LA ROTACIÓN DE LAS BOMBAS

Este grupo de parámetros permite al usuario ajustar las condiciones de operación para forzar la rotación de las bombas del Pump Genius con control móvil habilitado, si el mismo operar por un intervalo de tiempo ininterrumpido, o sea, si el Pump Genius permanecer con solamente una bomba arrancada por un determinado intervalo de tiempo (no entra en modo de dormir), un mando es ejecutado para apagar la bomba que está arrancada; en este instante, el Pump Genius verifica cual bomba tiene el menor tiempo de operación; entonces es ejecutado la rotación para arrancar la primera bomba y continuar para controlar el bombeo de acuerdo con el setpoint del control requerido pelo usuario. Con esto, la rotación de las bombas continúa mismo que el Pump Genius no entre en modo dormir.



¡NOTA!

Solamente es posible forzar la rotación de las bombas cuando el Pump Genius fuere configurado para Control Móvil y poseer solamente una bomba en funcionamiento.



¡NOTA!

El tiempo de operación del Pump Genius operando con solamente una bomba es mostrado en el parámetro P1018.

P1019 – Intervalo de Tiempo para Forzar la Rotación de las Bombas

Rango de Valores:	0 a 32767 h	Padrón:	72 h
Propiedades:			
Grupos de acces	o vía HMI: 01 GRUPOS PARÁMETROS		
	∟ 50 SoftPLC		

Descripción:

Este parámetro define el intervalo de tiempo máximo que el Pump Genius puede funcionar, ininterrumpidamente, con solamente una bomba arrancada. Después este tiempo, es verificada la condición establecida en P1020 para que el Pump Genius apague todas las bombas y entonces, una nueva bomba sea arrancada para continuar al controlar el bombeo de acuerdo con el setpoint del control requerido pelo usuario.



¡NOTA!

Ajuste en "0 h" habilita el modo test, donde a cada 60 segundos la lógica para forzar la rotación de las bombas es habilitada.

P1020 – Velocidad del Motor para Forzar la Rotación de las Bombas

0 a 18000 rpm

Rango de Valores: Propiedades:

Grupos de acceso vía HMI:

01 GRUPOS PARÁMETROS

Descripción:

Este parámetro define el valor de la velocidad del motor de la bomba por debajo de cual será habilitada que el Pump Genius ejecute (fuerza) la rotación de las bombas.



¡NOTA!

Ajuste en "0 rpm" deshabilita el Pump Genius forzar la rotación de las bombas.

3.16 PROTECCIÓN DE NIVEL BAJO PARA LA VARIABLE DE PROCESO DEL CONTROL (ROTURA DE LA TUBERÍA)

Este grupo de parámetros permite al usuario configurar las condiciones para detectar alarma y falla para nivel bajo de la variable de proceso del control. Esto permite la detección de condiciones no ideales de funcionamiento de lo bombeo, por ejemplo, una rotura de la tubería.

P1026 – Valor para Alarma de Nivel Bajo para la Variable de Proceso del Control							
Rango de -32768 a 32 Valores:	2767 [Un. Ing. 1]	Padrón: 100					
Propiedades:							
Grupos de acceso vía HMI:	01 GRUPOS PARÁMETROS ∟ 50 SoftPLC						

Descripción:

Este parámetro define el valor por debajo del cual será generado alarma de nivel bajo para la variable de proceso del control (A770).



¡NOTA!

Ajuste en "0" deshabilita la alarma y la falla de nivel bajo para la variable de proceso del control.

Padrón: 0 rpm



;NOTA!

V

Este parámetro será visualizado de acuerdo con la selección de los parámetros para unidad de ingeniería 1 (P0510 y P0511).

P1027 – Tiempo para Falla de Nivel Bajo para la Variable de Proceso del Control (F771)

Rango de Valores:	0 a 32767 s		Padrón:	0 s
Propiedades:				
Grupos de acces	o vía HMI: 🛛 🛛	01 GRUPOS PARÁMETROS		
		∟ 50 SoftPLC		

Descripción:

Este parámetro define el tiempo de permanencia con la condición de alarma de nivel bajo para la variable de proceso del control (A770) para generar la falla "F771: Falla de Nivel Bajo de la Variable de Proceso del Control".



¡NOTA!

Ajuste en "0 s" deshabilita la falla de nivel bajo para la variable de proceso del control.

3.17 PROTECCIÓN DE NIVEL ALTO PARA LA VARIABLE DE PROCESO DEL CONTROL (ESTRANGULAMIENTO DE LA TUBERÍA)

Este grupo de parámetros permite al usuario configurar las condiciones para detectar alarma y falla para nivel alto de la variable de proceso del control. Esto permite la detección de condiciones no ideales de funcionamiento de lo bombeo, por ejemplo, un estrangulamiento de la tubería.

P1028 – Valor para Alarma de Nivel Alto para la Variable de Proceso del Control

Rango de	-32768 a 32767 [Un. Ing. 1]	Padrón:	350
Valores:			
Propiedades:			
Grupos de acces	so vía HMI: 01 GRUPOS PARÁMETROS		
	∟ 50 SoftPLC		

Descripción:

Este parámetro define el valor por encima del cual será generada alarma de nivel alto para la variable de proceso del control (A772).



¡NOTA!

Ajuste en "0" deshabilita la alarma y la falla de nivel alto para la variable de proceso del control.



¡NOTA!

Este parámetro será visualizado de acuerdo con la selección de los parámetros para unidad de ingeniería 1 (P0510 y P0511).

P1029 – Tiempo para Falla de Nivel Alto para la Variable de Proceso del Control (F773)

Rango de Valores:	0 a 32767 s	Padrón:	0 s
Propiedades:			
Grupos de acces	o vía HMI: 01 GRUPOS PARÁMETROS		
	∟ 50 SoftPLC		

Descripción:

Este parámetro define el tiempo de permanencia con la condición de alarma de nivel alto para la variable de proceso del control (A772) para generar la falla "F773: Falla de Nivel Alto de la Variable de Proceso del Control". Pump Genius Multipump | 64



Padrón:

1650 rpm

¡NOTA!

V

Ajuste en "0 s" deshabilita la falla de nivel alto para la variable de proceso del control.

3.18 PROTECCIÓN DE BOMBA SECA

Este grupo de parámetros permite al usuario configurar la detección de bomba seca para protección de la bomba accionada por el convertidor de frecuencia CFW-11.

P1042 – Velocidad del Motor para detectar Bomba Seca

Rango de0 a 18000 rpmValores:Propiedades:Grupos de acceso vía HMI:

01 GRUPOS PARÁMETROS

Descripción:

Este parámetro define el valor de la velocidad del motor de la bomba por encima del cual será habilitada la comparación del par actual del motor con el valor del par del motor para detectar la condición de bomba seca (P1043).

P1043 – Par del M	lotor para de	etectar Bomba Seca		
Rango de Valores:	0.0 a 100.0 g	%	Padrón:	20.0 %
Propiedades:				
Grupos de acces	o vía HMI:	01 GRUPOS PARÁMETROS ∟ 50 SoftPLC		

Descripción:

Este parámetro define el valor del par del motor de la bomba por debajo del cual será detectada la condición de bomba seca, siendo entonces generado el mensaje de alarma "A780: Alarma Bomba Seca" para indicar tal situación.

P1044 – Tiempo	para Falla por	r Bomba Seca (F781)	
Rango de Valores:	0 a 32767 s	Padrón:	0 s
Propiedades:			
Grupos de acces	so vía HMI:	01 GRUPOS PARÁMETROS	
		L 50 SoftPLC	

Descripción:

Este parámetro define el tiempo de permanencia de la condición de bomba seca detectada (A780) para generar la falla por bomba seca "F781: Falla Bomba Seca".



¡NOTA!

Ajuste en "0 s" deshabilita la alarma y la falla por bomba seca.

La figura 3.7 presenta una analice del funcionamiento del Pump Genius cuando es detectada falla por bomba seca:



Figura 3.7 – Funcionamiento del Pump Genius para protección de bomba seca

1 – El Pump Genius está manteniendo el sistema controlado, conforme el setpoint requerido por el usuario. En este instante, el valor de la variable de proceso del control comienza a disminuir y la velocidad de la bomba comienza a aumentar;

2 - La velocidad de la bomba continúa aumentando y queda mayor que el valor programado para detectar bomba seca (P1042);

3 – La velocidad de la bomba continúa aumentando y llega al máximo programado para la bomba (P0134), pero como el par de la bomba aún está mayor que el valor programado para detectar bomba seca (P1043), la misma continúa en funcionamiento y el valor de la variable de proceso del control continúa disminuyendo;

4 – La bomba continúa operando a velocidad máxima, la variable de proceso del control continúa disminuyendo, pero ahora el par del motor queda menor que el valor del par del motor programado para detectar bomba seca (P1043); en este instante es iniciado el conteo del tiempo para generar falla por bomba seca (P1044) y es generado el mensaje de alarma "A780: Bomba Seca" para alertar al usuario que la protección por bomba seca está pronta para actuar y deshabilitar el funcionamiento de la bomba accionada por el convertidor de frecuencia CFW-11;

5 – La bomba continúa operando a velocidad máxima, la variable de proceso del control continúa disminuyendo, el par del motor continúa menor que el valor del par del motor programado para detectar bomba seca (P1043) y el tiempo para generar falla por bomba seca (P1044) es transcurrido; en este instante es generada la falla "F781: Bomba Seca" y la bomba accionada por el convertidor de frecuencia CFW-11 es deshabilitada para funcionamiento.



Padrón: 2 s

3.19 PROTECCIÓN DE LA BOMBA VÍA SENSOR EXTERNO

Este grupo de parámetros permite al usuario configurar un sensor externo (presostato, sensor de nivel, etc.) para hacer la protección de la bomba accionada por el convertidor de frecuencia CFW-11. El sensor o sensores pueden ser instalados en la entrada digital DI11.

P1045 – Tiempo para Falla de Protección de la Bomba vía Sensor Externo (F783)

Rango de Valores:	0 a 32767 s
Propiedades	

Grupos de acceso vía HMI:

01 GRUPOS PARÁMETROS

Descripción:

Este parámetro define el tiempo de permanencia de la condición de sensor (DI11) externo en nivel lógico "0" con la bomba en funcionamiento para generar la falla "F783: Protección vía Sensor Externo".



Ajuste en "0 s" deshabilita la falla de protección de la bomba vía sensor externo (DI11).

3.20 MONITOREO HMI

iNOTA!

Este grupo de parámetros permite al usuario configurar cuáles variables serán mostradas en el display de la HMI del convertidor de frecuencia CFW-11 en modo de monitoreo.

P0205 – Selección Parámetros de Lectura 1

P0206 – Selección Parámetros de Lectura 2

P0207 – Selección Parámetros de Lectura 3

1		۱
	v)
1		1

¡NOTA!

Consulte el manual de programación del CFW-11 para más informaciones sobre los parámetros de la HMI. En el asistente de configuración fueron retiradas algunas opciones de valores para los parámetros.

3.21 PARÁMETROS DE LECTURA

P1010 – Versión de la Aplicación Pump Genius Multipump						
Rango de	0.00 a 10.00	C			Padrón: -	
Valores:						
Propiedades:	RO					
Grupos de acce	eso vía HMI:	01 GRUPOS PARÁME	ETROS			
		∟ 50 SoftPLC				

Descripción:

Este parámetro indica la versión del software aplicativo ladder desarrollado para la aplicación Pump Genius Multipump.

P1016 – Variable de Proceso del Control							
Rango de	-32768 a 327	'67 [Un. Ing. 1]				Padrón:	-
Valores:							
Propiedades:	RO						
Grupos de acces	so vía HMI:	01 GRUPOS PARÁMETROS					
		∟ 50 SoftPLC]			



Descripción:

Este parámetro muestra la variable de proceso del control del Pump Genius de acuerdo con la fuente de la variable de proceso del control definida en P1023.



¡NOTA!

Este parámetro será visualizado de acuerdo con la selección de los parámetros para unidad de ingeniería 1 (P0510 y P0511).

P1017 – Tiempo de Operación de la Bomba accionada por el CFW-11

Rango de Valores:	0 a 32767 h		Padı	rón:
Valorool				
Propiedades:	RW			
Grupos de acces	o vía HMI:	01 GRUPOS PARÁMETROS		
		L 50 SoftPLC		

Descripción:

Este parámetro indica el valor del tiempo de operación de la bomba accionada por el convertidor de frecuencia CFW-11.



¡NOTA!

Es posible cambiar el tiempo de operación de la bomba desde que el motor es apagado.

P1018 – Tiempo de Operación para Forzar la Rotación de las Bombas

Rango de Valores:	0 a 32767 h			Padrón:	-
Propiedades:	RW				
Grupos de acces	o vía HMI:	01 GRUPOS PARÁMETROS]		
		∟ 50 SoftPLC			

Descripción:

Este parámetro muestra el tiempo de operación del Pump Genius funcionando con apenas una bomba arrancada. Este tiempo es usado en la lógica para forzar la rotación de las bombas.



¡NOTA!

El valor de las horas es apagado toda la vez que la bomba accionada por el convertidor de frecuencia CFW-11 es apagada.

\bigcirc

¡NOTA! Es posible alterar el tiempo de operación de las bombas si la contraseña que le permite alterar los parámetros está activada.

P1047 – Tiempo de Operación de la Bomba 1

Rango de Valores:	0 a 32767 h		Padrór	1: -
Propiedades:	RW			
Grupos de acces	o vía HMI:	01 GRUPOS PARÁMETROS]	

Descripción:

Este parámetro indica el valor del tiempo de operación de la bomba 1. Es el valor utilizado para definir cuál bomba será arrancada o apagada por el Pump Genius.



¡NOTA!

Es posible cambiar el tiempo de operación de la bomba desde que el motor es apagado.

P1048 – Tiempo de Operación de la Bomba 2

Rango de	0 a 32767 h
Propiedades:	RW
Grupos de acces	o vía HMI:

01 GRUPOS PARÁMETROS

Descripción:

Este parámetro indica el valor del tiempo de operación de la bomba 2. Es el valor utilizado para definir cuál bomba será arrancada o apagada por el Pump Genius.



¡NOTA!

Es posible cambiar el tiempo de operación de la bomba desde que el motor es apagado.

P1049 – Tiempo de Operación de la Bomba 3

Rango de Valores:	0 a 32767 h			Padrón: -
Propiedades:	RW			
Grupos de acces	o vía HMI:	01 GRUPOS PARÁMETROS		
		L 50 SoftPLC	7	

Descripción:

Este parámetro indica el valor del tiempo de operación de la bomba 3. Es el valor utilizado para definir cuál bomba será arrancada o apagada por el Pump Genius.

1		
1		۱.
1	v	,
	-	r

¡NOTA!

Es posible cambiar el tiempo de operación de la bomba desde que el motor es apagado.

P1050 – Tiempo de Operación de la Bomba 4

Rango de0 a 32767 hValores:Propiedades:RWGrupos de acceso vía HMI:I

01 GRUPOS PARÁMETROS

Descripción:

Este parámetro indica el valor del tiempo de operación de la bomba 4. Es el valor utilizado para definir cuál bomba será arrancada o apagada por el Pump Genius.

^		>	
			۱
	-		1
	5	\checkmark	\checkmark

¡NOTA!

Es posible cambiar el tiempo de operación de la bomba desde que el motor es apagado.

P1051 – Tiempo de Operación de la Bomba 5

Rango de Valores:	0 a 32767 h	Padrón:	-
Propiedades:	RW		
Grupos de acces	o vía HMI: 01 GRUPOS PARÁMETROS		

Descripción:

Este parámetro indica el valor del tiempo de operación de la bomba 5. Es el valor utilizado para definir cuál bomba será arrancada o apagada por el Pump Genius.



¡NOTA!

Es posible cambiar el tiempo de operación de la bomba desde que el motor es apagado.

Padrón:

Padrón:



4 CREACIÓN Y DOWNLOAD DE LA APLICACIÓN

Para que el convertidor de frecuencia CFW-11 sea configurado para la aplicación Pump Genius Multipump, es necesario crear el aplicativo ladder en el WLP y entonces efectuar el download del mismo, para la función SoftPLC del convertidor de frecuencia CFW-11, así como los valores de los parámetros configurados en el asistente de configuración.

Los pasos siguientes muestran cómo crear y configurar la aplicación Pump Genius Multipump en el software WLP para entonces ser transferidos al convertidor de frecuencia CFW-11.

La aplicación Pump Genius Multipump sólo funciona en el convertidor de frecuencia CFW-11 con **versión especial de firmware Ve5.3.x**. Por lo tanto, es necesaria la actualización del firmware del convertidor de frecuencia CFW-11 para su correcto funcionamiento.

1º Paso: Crear un nuevo proyecto en el WLP basado en el aplicativo estándar de la aplicación Pump Genius Multipump. Para hacer esto, vaya a Herramientas, Aplicación, CFW-11, Create, Pump Genius y haga clic en Multipump;



Figura 4.1 – Crear aplicación Pump Genius Multipump en el software WLP

2º Paso: Definir un nombre para el nuevo proyecto creado;

New project (Multipum	o) 💌
Nombre	ОК
Multipump	Cancel
Equipamiento	
CFW11	-
Versión de Firmware	
Ve5.31	-

Figura 4.2 – Ventana para definir un nombre para el nuevo proyecto



Creación y Download de la Aplicación

3º Paso: Ajustar la configuración de la interfaz de comunicación del WLP con el equipamiento, puede ser vía puerta serial (COM1..COM8) o vía USB. Para ello debes ir en Communicate y haga clic en Configuration (Shift + F8);

VEG Ladder Programmer - [PGMPM_CFW11_es]	International Property in which the	NAMES AND ADDRESS OF TAXABLE PARTY.	
🗄 Project Edit View Page Insert Tools Build C	ommunicate User Block Window H	lelp	_ & ×
Project Edit View Page Insert Tools Build C Pierre Page Insert Tools Build C Pierre Page Page Page Page Page Page Page Pag	iommunicate] User Block Window H Download Upload Online Monitoring Config Online Monitoring Monitoring Variables S Trend Variables	Image: seleptic seleptic seleptic seleptic seleptic seleptic seleptic selection	#
Control Movil Dialogos de Montoreo Bomba accionada por el Convertidor CPI Visón General de las Bombas en Paralel Visón General de las Mombas en Paralel Estado de las Entradas y Salidas Digitale	Monitoring Inputs/Outputs Monitoring by HMI Ctr Force Inputs/Outputs General Information	+Alt + F9 +Alt + F9 •)	
Parámetros - Errardas Analógicos Parámetros - Narradas Analógicos Parámetros - Arradas V. Limese de Veloc Parámetros - Arrada Veloc Parámetros - Modo Domir y Despetar Parámetros - Modo Domir y Despetar Parámetros - Modo Domir y Despetar Parámetros - Modo Dons para Modo [Parámetros - Función Boto para Modo [Parámetros - Arrador una Bomba más el Parámetros - Arrador una Bomba más el Parámetros - Función Relarción de las fie	Configuration 4 Verai 5 (* Desc 6 (* Desc 7 (* Cliar 7	Shift-F8 perids: WLP Y9 33 - CFW11 V65.31 ión de dearrollo: Y2 20 - Tamaño: 12.66 bytes *) xripción: SOFTWARE PARA CONTROL DEL BOMBEO - PUMP GENUS MULTIPUMP *) ARROLLADO PARA SOFTPLC DEL CONVERTIDOR CFW11 *) nte: *)	e
Parámetros - Protección de Nivel Bajo y Parámetros - Protección de Bombo Seca Parámetros - Protección via Sensor Exte Diálogos de Trend de Variables Analog Inputs tr Control Pump tr Settings_PIDController tr Diálogos de Internet de Variables	8 ^(**) 9 ^(**) 10 ^(**)		
Lialogos de Montoreo de Vanables Diálogos de Valense de los Parámetros Parameters_PGMPM par Diálogos de Montoreo de Entradas/Salidas Force Entradas/Salidas Montoreo de Parámetros vía IHM Montoreo de Parámetros vía IHM Montoreo Informaciones Generales del Equip	11 (* *) 12 (* *) 13 (****	······································	
Configura la comunicación\Configuraciones (Shift+F8)	(* Cop	(CFW11 Ve5.31	Page 1 of 103

Figura 4.3 – Ajuste de la comunicación del nuevo proyecto

4º Paso: Hacer el download del aplicativo ladder y de los parámetros del usuario. Para ello debes ir en Communicate y haga clic en Download (F8);

WEG Ladder Programmer - [PGMPM_CFW11_es]	Statements in Column	And in case of the second state of the second	
Project Edit View Page Insert Tools Build C	ommunicate User Block Window	Help	- 5 ×
	Download Upload	F8 Implementation	
Image: State Stat	Upload Online Monitoring Config Online Monitoring Monitoring Variables Trend Variables Monitoring by HMI Force Inputs/Outputs General Information Configuration 4 V 6 (* D 6 (* D 7 (* C 8 (* 1 10 (* 1 11 (* 1 12 (* 1) 12 (*	Alt-F8 Image: Alt-F9 Alt-F9 Shift+F9 2 3 4 5 6 7 8 9 Shift+F9 CFW11_st *) CFW11_st *) *) CFW11_st *) *) Shift+F9 *) stidt reg *) *) *) Shift+F9 *) <	
 Force Entradas/Salidas Monitoreo de Parámetros vía IHM Monitoreo Informaciones Generales del Equi; 	12	•••••	
4	(* C	copyright (C) 2004 - 2015 WEG S.A Todos los derechos reservados *)	-
Escribe el programa del usuario en el drive.		CFW11 Ve5.31	Page 1 of 103

Figura 4.4 – Hacer el download del nuevo proyecto

Creación y Download de la Aplicación



5º Paso: Seleccione "Programa del Usuario" y "Configuración del Parámetros del Usuario" en el diálogo de download. Tras hacer clic en "Ok" para iniciar la transferencia al convertidor de frecuencia CFW-11;

Download	×
 Programa do Usuário Configuração dos Parâmetros do Usuário 	OK Cancelar

Figura 4.5 – Diálogo de download del aplicativo ladder

6º Paso: Haga la descarga de la aplicación ladder para el convertidor de frecuencia CFW-11. Para ello, después de que el proyecto se compila y el convertidor de frecuencia CFW-11 ser identificado, haga clic en "Sim" para iniciar la descarga;

Informações de Do	ownload
Equipamento	CFW11 200 - 240 V 10A / 8A V5.31
Arquivo:	Multipump.bin
Tamanho:	12248 Bytes
Data:	28/10/2015
Hora:	13:43:25
Transferir arquivo?	
Sim	Não

Figura 4.6 – Diálogo de confirmación de download

7º Paso: Habilitar la ejecución del programa de usuario de la SoftPLC después de la transferencia de aplicativo ladder para el convertidor de frecuencia CFW-11. Haga clic en "Sim" para permitir la ejecución del programa de usuario de la SoftPLC;

WLP V9.70	- Include States	X									
?	ADVERTÊNCIA: O programa do usuário está desabilitado. Habilitar programa do usuário?										
	Sim	<u>N</u> ão									

Figura 4.7 – Diálogo de habilitación del programa del usuario de la SoftPLC

8º Paso: Download de la Configuración de los Parámetros del Usuario de la aplicación ladder del convertidor de frecuencia CFW-11. Para ello, clic en "Download" en el diálogo User Parameters Configuration, haga clic en "Sim" para iniciar el download;

Configu	ração dos Parâmetros	do Usuári	0										x
Parameter	Tag	Unit	Minimum	Maximum	D	H	R	. S	S	. 1	S	. R.	. F 🔺
P1010	Versión PG Multipump		0.00	10.00	2	0	1	0	0	0	1	0	
P1011	Setpoint del Control	P510	-32768	32767	4	0	0	0	1	0	1	1	(
P1012	Setpoint 1 Control	P510	-32768	32767	4	0	0	0	1	0	1	0	(
P1013	Setpoint 2 Control	P510	-32768	32767	4	0	0	0	1	0	1	0	Į.
P1014	Setpoint 3 Control	P510	-32768	32767	4	0	U	0	1	0	1	0	L C
P1016	Variable de Proceso	P510	-32768	32767	4	ŏ	1	ŏ	-i	ŏ	i	ŏ	i
P1017	Tiempo Operac. Bo	h	0	32767	Ó	ŏ	ò	ŏ	ò	ŏ	i	1	- i
P1018	Tiempo Forzar Rotac.	h	0	32767	0	0	0	0	0	0	1	1	(
P1019	Intervalo Forzar Rot.	h	0	32767	0	0	0	0	0	0	1	0	(
P1020	Veloc. Forzar Rotac.	rpm	0	18000	0	0	0	0	0	0	1	0	ļ.
P1021	Lonfig. Modo Lontrol		1	5	0	0	0	0	0	1	1	0	l l
P1023	Fuente Var. Proceso		1	3	ŏ	ŏ	ŏ	ŏ	ŏ	ò	1	ŏ	-è+
•			III	-	-			-					•
<u>E</u> ditar	<u>A</u> brir <u>D</u>	ownload	<u> </u>										

Figura 4.8 – Diálogos de download de los parámetros del usuario de la SoftPLC


Creación y Download de la Aplicación

9º Paso: Iniciar la configuración del asistente de la aplicación Pump Genius Multipump. Para ello, haga clic en el Asistente de Configuración "Control Fijo" o "Control Móvil" en el árbol del proyecto y siga los pasos descritos en el capítulo 5;

WEG Ladder Programmer - [PGMPM_CFW1	1_es]	and in case of the local division of the loc	
Project Edit View Page Insert To	ols <u>B</u> uild <u>C</u> ommunicate <u>U</u> ser Block <u>W</u> ind	low <u>H</u> elp	_ <i>6</i> ×
D 📽 🛍 🖉 🖉 🖉 🖉 🖉 🖉 🖉	X C , ∏ ∭ X C ∭ ∭ ∭ ∭ ∭ ∭ ∭ ∭		
uup utt 🖌 🖓 🐙	💦 📵 🚍 📠 🍓 🛧 🖊 DESC	RIPCIÓN GENERAL	
PGMPM_CFW11_es.ldd ×		0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	
Diagramas Ladder			
PGMPM_CFW11_es.ldd	0	(**************************************	
🚊 Asistentes de Configuración			
Control Fijo Control Móvil	1	(* Archivo: PGMPM_CFW11_es *)	
Diálogos de Monitoreo		(# A +]] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []	
Bomba accionada por el Convertidor CF\	2	("Autor: WEG ")	
- Visión General de las Bombas en Paralek			
- Visión General de las Bombas en Paralel		(* Fecha: 15/10/2015 *)	
Estado de las Entradas y Salidas Digitale	3		
Parámetros - Entradas Analógicas		(* Varsión mínima ramarida: WI P V9 93 - CFW11 Va5 31	
 Parámetros - Rampas y Límites de Veloc 	4	Versión de desarrollo: V2.20 - Tamaño: 12260 bytes *)	
Parámetros - Variable de Proceso del Cor			
Parámetros - Controlador PID del Pump C	5	(* Descripción: SOFTWARE PARA CONTROL DEL BOMBEO - PUMP GENIUS MULTIPUMP *)	
Parámetros - Modo Dormir y Despertar	-		
- Parámetros - Modo Dormir e Iniciar por N		(* DESARROLLADO PARA SOFTPLC DEL CONVERTIDOR CFW11 *)	
Parámetros - Función Boost para Modo L	6		=
Parámetros - Llenado de la Tubería			
- Parámetros - Arrancar una Bomba más er	7	(* Cliente: *)	
Parametros - Apagar una Bomba en Para			
Parametros - Forzar la Rotacion de las Bo		(* *)	
Parametros - Protección de Nivel Bajo y	8		
Parametros - Protección de Bomba Seca			
Parametros - Protección via Sensor Exte	9	(* *)	
Applea legita to			
Control Rumo tr		(* *)	
Settinge DDCentrelleste	10		
Diálogos de Manitores de Variables		(8.8)	
Dialogos de Monitoreo de Valiables	11	(°)	
Parametere PGMPM par			
Diálogos de Monitoren de Entradas/Salidas	10	(* *)	
Force Entradas/Salidas	12		
Monitoreo de Parámetros vía IHM		(* ************************************	
Monitoreo Informaciones Generales del Equit	13	· / /	
+ +		(* Convright (C) 2004 - 2015 WEG 8 A - Todos los derechos reservados *)	
		(copyright (c) 2004 - 2010 Theo one - 2000 no official delayador -)	D 4 (10)
Para Ayuda, pressione F1		CFWII Veb.31	Page 1 of 103

Figura 4.9 – Seleccionar el asistente de configuración de la aplicación Pump Genius Multipump

10° Paso: Finalizar el asistente de configuración de la aplicación Pump Genius Multipump. Para ello, haga clic en "Finalizar" en el resumen de la configuración de la aplicación Pump Genius Multipump;



Figura 4.10 – Resumen de la configuración del Pump Genius Multipump

Creación y Download de la Aplicación



11º Enviar los valores de los parámetros configurados en la asistente de configuración de la aplicación Pump Genius Multipump para el convertidor de frecuencia CFW-11. Para ello, haga clic en "Sim" para iniciar el envío de los valores.



Figura 4.11 – Diálogo para envió de los valores del asistente de configuración



¡NOTA!

Después de realizar estos pasos el convertidor de frecuencia está configurado para la aplicación Pump Genius Multipump.

5 ASISTENTES DE CONFIGURACIÓN DE LA APLICACIÓN

Utilizando el software WLP (WEG Ladder Programmer) es posible configurar la aplicación Pump Genius Multipump a través de asistentes de configuración, como siegue:

• **Control Fijo:** Configura el Pump Genius Multipump para operar con asociación de hasta seis bombas en paralelo y la bomba que el convertidor de frecuencia controla la velocidad es siempre la misma;

Control Móvil: Configura el Pump Genius Multipump para operar con asociación de hasta cinco bombas en paralelo y el convertidor de frecuencia puede controlar la velocidad de cualquiera de las bombas de acuerdo con la necesidad de rotación.

5.1 CONTROL FIJO

La configuración del aplicativo ladder para Pump Genius Multipump con control fijo y hasta seis bombas en paralelo es hecha a través del asistente de configuración "Control Fijo" que consiste en un paso a paso orientado para la configuración de los parámetros pertinentes a esta aplicación.



¡NOTA!

Al energizar por primera vez el convertidor, siga antes los pasos descritos en el capítulo 5 "Energización y Puesta en Marcha" del manual del usuario del convertidor de frecuencia CFW-11. Se recomienda utilizar el modo de control V/f para este tipo de aplicación.

Paso	Descripción	Asistente de Configuración en el WLP
	Presentación inicial del asistente de configuración de la	
	aplicación Pump Genius Multipump con Control Fijo.	Pump Genius Software Duite

Tabla 5.1 – Asistente de configuración para control fijo



	Presenta los parámetros para la configuración de la	
	función de las entradas digitales y salidas digitales del	
	convertidor CFW-11:	Control Fijo - Peso 4 de 21
	P0263: Función de la Entrada DI1	_
	P0264: Función de la Entrada DI2	Entradas Digitales - Convertidor Salidas Digitales - Convertidor
	P0265: Función de la Entrada DI3	21 • Hohdra Bung Grysan P0264: Función Entrada DI2 an
	P0266: Función de la Entrada DI4	21 = Habita Borba 1 (D01) P0276: Función Salida DO2 (ak, is an P0265: Función Entrada DI3 (in) 28 = Amica Borba 2
	P0267: Función de la Entrada DI5	21 + Habita Bonba 2 (002) → La P0266: Función Entrada D/4 au Da Sa Exerción → La Posta Po
	P0268: Función de la Entrada DI6	0 × Sin Función Entrada DIS 010 0 × Sin Función Entrada DIS 010 0 × Sin Función
4	Función de la Entrada DI9	P0268: Función Entrada DI6 an 0 - Sin Función Salidas Digitales - Módulo Expansión Función Salida DO6 na su
	Función de la Entrada DI10	Entradas Digitales - Módulo Expansión Función fetrada DP au
	Función de la Entrada DI11	1º Di Set. Setport
	P0275: Función de la Salida DO1 (RL1)	2º Di Sei Setport Sin Fale y an Alarma Función fintrada D(1) an Función Satida D09 (a. 11)
	P0276: Función de la Salida DO2 (RL2)	Sensor Estemo
	P0277: Función de la Salida DO3 (RL3)	Define la función de la entrada digital. Configurado para la función "Habitta el Control Pump Gensian" en esta aplicación de la SattPLC. //XOTA I Parientero presijuitado y no se puede cambiar para esta aplicación.
	Función de la Salida DO6	
	Función de la Salida DO7	Cefeuit Cancelar Cancelar
	Función de la Salida DO8	
	Función de la Salida DO9	
	Presenta los parámetros para la configuración del tiempo	
	de las rampas y límites de velocidad del motor accionado	Control Fijo - Paso 5 de 21
	por el convertidor CEW-11:	
	P0100: Tiempo de Aceleración	Rampas y Limites de Velocidad
	P0101: Tiempo de Desacolaración	Velocidad
	P0101. Hempo de Desaceleración	P0134
	P0133. Limite de Referencia de Velocidad Mávima	1100 999
	POT34: LIMILE de Referencia de velocidad Maxima	P0133
5		
		P0100 P0101 Izano Acturación Izano Acturación
		[50 ·
		Linite máximo de referencia de velocidad cuando el convertidor en habitado. Rango de Valore: 0 a 18000 rpm
		Cancelar Cancelar
	Presenta el parámetro para selección de la fuente de la	
	variable de proceso del control:	Control Fijo - Paso 6 de 21
	P1023: Selección de la Euente de la Variable de Proceso	
		Entrada Analógica - Convertidor
6		C 2 = Entrada Analógica AI2 (s. s)
		C 3 = Diferencia entre la Entrada Analógica Al1 y Al2 (Al1-Al2)
		Define la fuente de la variable de proceso del control del Pump Gersius.
		Canodar
1		

шед



	Presenta el parámetro para la selección de la fuente del	
	setpoint (consigna) del control:	Control Fijo - Paso 10 de 21
	P1022: Selección de la Euente del Setpoint (Consigna) del	Selección de la Evente del Setopint (Consigna) del Control (P1022)
		C 1 = Setpoint via Entrada Analógica AI C 2 = Setpoint via Entrada Analógica AI2
		🕫 3 = Setpoint via HMI o Redes de Comunicación (P1011)
		A = Dos Setpoints via Entrada Digital D19 (P1012 y P1013)
		C 5 = Tres Setpoints via Entradas Digitales DI9 y DI10 (P1012, P1013 y P1014)
		C 6 = Cuatro Setpoints via Entradas Digitales DI9 y DI10 (P1012, P1013, P1014 y P1015)
10		
		Define la tuente del setponi (consigna) del control del Pump Genius.
		Default Cancelar Cancelar
	Presenta los parámetros para configuración del setpoint	
	(consigna) del control vía entrada analógica Al1 o Al2:	Control Fijo - Peso 11 de 21
	P0231 o P0236: Función de la Señal de la Entrada Al1 y	
	AI2	Setpoint (Consigna) del Control via Entrada Analógica All
	P0222 o P0227: Cononcio de la Entrada Al1 y Al2	P0231: Función de la Señal de la Entrada Al1 7% Sepont del Control 🔹
		P0233: Señal de la Entrada A11 0 = 0 a 10V/20mA -
	P0233 o P0238: Señal de la Entrada Al1 y Al2	
	P0234 o P0239: Offset de la Entrada Al1 y Al2	Entrada Analógica Alli (z.)
11 - 1	P0235 o P0240: Filtro de la Entrada Al1 y Al2	
у		P0234 ORSATO LA ATI 0.00 1% P0235 FLID DI LA ATI 0.25 1
11 - 2		
		Define la función de la entrada analógica. Configurada para la función "Setpoint (Consigna) del Control" en esta aplicación
		NOTA I Parámetro presjustado y no se puede cambiar para esta aplicación.
		DefaultCAtrias Sigurente >Cancelar
	Presenta el parámetro para configuración del setpoint	
	(consigna) del control vía HMI o Redes de Comunicación:	Lonuo rijo - Piso 11 de 21
	P1011: Setpoint (Consigna) del Control	Setpoint (Consigna) del Control vía HML o Redes de Comunicación
		P1011: Setpoint (Consigna) del Control 200 Ing. 1
		Res PLOC 1500ros
		1500 rpm
		50.0 Hz 00:12 Menu
11 - 3		
		$\Theta \overline{} 0$
		Define el valor de la setgoint (consigne) para el Pump Genius vía HMI o sedes de comunicación.
		Hango de Valores: -32760 e 32767 [Unidad de Ingenieria 1 definida en P0510 y P0511]
		Atris Siguiente > Cancelar
1	1	1

шео







шео



10	Presenta los parámetros para configuración de la protección de bomba seca: P1042: Velocidad del Motor para detectar Bomba Seca P1043: Par del Motor para detectar Bomba Seca P1044: Tiempo para Falla por Bomba Seca (F781)	Control Fijo - Faso 19 de 23
		Define of volor do to volocidad dol metor do to bomba por encine del cual anti hubilitado la compansión del par actual del méter con el volor de la volocidad dol metor do to bomba por encine del cual anti hubilitado la compansión del par actual del méter con el volor de par del motor para delectar la condución de bomba asco. Defina di volor do to volor de la volocidad dol metor de la bomba por encine del cual anti hubilitado la compansión del par actual del méter con el volor de para delectar la condución de bomba asco. Defina di volor do to volo que delectar la condución de bomba asco. Defina di volor do to actual delectar la condución de bomba asco. Defina di volor de la tercenter la condución de bomba asco. Conduir c Atria Siguiente 3 Cancelar
	Presenta los parametros para configuración de la protección de la bomba vía sensor externo (DI11)	Control Fijo - Paso 20 de 23
	Función de la Entrada DI11	Protección de la Bomba via Sensor Externo (DI11)
	Externo (F783)	Habilta Sensor Externo (DI1) Función de la Entrada DI1 (n) Sensor Externo (DI1)
20		SENSOR DUIT
		Habilita la protección de la bomba via sensor esterno en la entrada digital D111.
		DefaultCancelarCancelar
	Presenta los parámetros que definen cuáles variables	Control Fijo - Paso 21 de 21
	serán mostradas en el display de la HMI del convertidor de	
	P0205: Selección de Parámetros de Lectura 1	P0205: Selección de Pariametros de Lectura 1
	P0206: Selección de Parámetros de Lectura 2	22 - Seguer del Control II
	P0207: Selección de Parámetros de Lectura 3	P0206: Selection de Parismetros de Lectura 2 → 1560 ppm 27 - Variable de Proceso π ▼ → 50 · 8 Hz
		P0207: Selección de Parámetiros de Lectura 3 3 - Comerce del Motor #
21		
		Define la pointenz vanidate que are envolvante en el display de la HMI en el modo de montoreo. Configurado para la función "Selpaint del Control" en esda aplicación de la SolPLIC. (NOTA Il Pardimetro prequistado y no se poede combiar para esta aplicación.
		DefeuitCancelarCancelar

шер



5.2 CONTROL MÓVIL

La configuración del aplicativo ladder para Pump Genius Multipump con control móvil y hasta cinco bombas en paralelo es hecha a través del asistente de configuración "Control Móvil" que consiste en un paso a paso orientado para la configuración de los parámetros pertinentes a esta aplicación.



¡NOTA!

Al energizar por primera vez el convertidor, siga antes los pasos descritos en el capítulo 5 "Energización y Puesta en Marcha" del manual del usuario del convertidor de frecuencia CFW-11. Se recomienda utilizar el modo de control V/f para este tipo de aplicación.

Paso	Descripción	Asistente de Configuración en el WLP
	Presentación inicial del asistente de configuración de la	
	aplicación Pump Genius Multipump con Control Móvil.	Image: Sector
1	Presenta el parámetro para la configuración del modo accionamiento de las bombas para el control fijo: P1021: Configuración del Modo de Accionamiento de las Bombas	Control Movil - Paso 1 de 22 Configuración del Modo de Accionamiento de las Bombas (Plo21) En Securnià Configuración del Modo de Accionamiento de las Bombas (Plo21) En Securnià Configuración del Modo de Accionamiento de las Bombas (Plo21) De Configuración del Modo de Accionamiento de las Bombas (Plo21) De Configuración del Modo de Accionamiento de las Bombas (Plo21) De Configuración del Modo de Accionamiento de las Bombas (Plo21) De Configuración del Modo de Accionamiento de las Bombas (Plo21) De Configuración del Modo de Accionamiento de las Bombas (Plo21) De Configuración de Bombas De Configuración de Bombas De Configuración de Bombas De Configuración de Bombas de Configuración de las Bombas (Plo21) De Configuración de Configuración de las Bombas (Plo21)

Tabla 5.2 – Asistente de configuración para control móvil



	Presenta los parámetros para la configuración del tiempo	
	de las rampas y límites de velocidad del motor accionado	Control Movil - Peso 5 de 22
	por el convertidor CFW-11:	Rampas y Limites de Velocidad
	P0100: Tiempo de Aceleración	
	P0101: Tiempo de Desaceleración	VELOCIDAD DEL MOTOR
	P0133: Límite de Referencia de Velocidad Mínima	P0134
	P0134: Límite de Referencia de Velocidad Máxima	
		P0133
5		
		P0100 P0101 P1000 P0101
		Linite miliamo de referencia de vellocidad cuando el convertidor es habitado. Riango de Valores: 0 el 18000 pm
		Drink Carodar
	Presenta el parámetro para selección de la fuente de la	Control Móvil - Paso 6 de 22
	variable de proceso del control:	
	P1023: Selección de la Fuente de la Variable de Proceso	Fuente de la Variable de Proceso del Control (P1023)
	del Control	Entrada Analógica - Convertidor
		G 1 = Entrada Analógica Al1 a. 11
		C 2 « Entrada Analógica AI2 (x a)
6		C 3 = Diferencia entre la Entrada Analógica AI1 y AI2 (AI1-AI2)
0		
		It defines the source of the control process validate.
		Default Canoslar
	Presenta los parámetros para configuración de la variable	
	de proceso del control vía entrada analógica Al1 o Al2 y los	Control Movil - Peso 7 de 22
	parámetros para la configuración de la unidad de ingeniería	
	de la verieble de presesse del captrol:	
	De la valiable de proceso del control.	P0231: Función de la Señal de la Entrada Al1
		P0510: Unidad de Ingenieria 1 22 - bar 💌
	P0233 0 P0238: Senai de la Entrada Al Ly Alz	P0511: Modo de Indicación de la Unidad de Ingenieria 1 2 = xy.wz Entrada Analógica - Convertidor
7 1	PU510: Unidad de Ingenieria 1	
a	P0511: Modo de Indicación de la Unidad de Ingenieria 1	Entrada Analógica All e.a
7 - 3		
		Define la función de la entratia analógica. Configurado para la función "Variable de Proceso del Control" en esta aplicación de la SchPLC (in función para el conventión) (NOTAI l Partiento prequistado y no se pundo cumbiar para esta aplicación.
		Cofeet Atria Squiente > Canodar

Шер

8 - 1 a 8 - 3	Presenta los parámetros para configuración de la escala del sensor de la variable de proceso del control y los parámetros para configuración de la variable de proceso del control vía entrada analógica Al1 o Al2: P0232 o P0237: Ganancia de la Entrada Al1 y Al2 P0234 o P0239: Offset de la Entrada Al1 y Al2 P0235 o P0240: Filtro de la Entrada Al1 y Al2 P1024: Nivel Mínimo del Sensor de la Variable de Proceso del Control P1025: Nivel Máximo del Sensor de la Variable de Proceso del Control	Variable de Proceso via Entrada Analógica A11
		Valor a ser multiplicado por el valor le los por la entrada analógica para ajuste de la vantable. Plango de Valores: 0.000 a 5.999 Default <u>« Atria Squiente »</u> <u>Cancelor</u>
9	Presenta los parámetros de configuración del controlador PID del Pump Genius: P1030: Acción de Control del Controlador PID P1031: Ganancia Proporcional del Controlador PID P1032: Ganancia Integral del Controlador PID P1033: Ganancia Derivativa del Controlador PID	Control Movi - Paso 9 de 22 Configuración del Controlador PID del Pump Genius P1030. Modo de Operación del Controlador PID P1030. Del pump Canua o rea. cono será la señal del erro ref). Modo Decto: el) - P1031. P1036 Modo Decto: el) - P1031. Defast r Atria Buiente > Canoder
10	Presenta el parámetro para la selección de la fuente del setpoint (consigna) del control: P1022: Selección de la Fuente del Setpoint (Consigna) del Control	Control Movil - Paso 10 de 22 Selección de la Fuente del Setpoint (Consigna) del Control (P1022) (1 = Sepoint via Entrada Analógica All (2 = Sepoint via Entrada Analógica All (2 = 3 = Sepoint via Entrada Analógica All (2 = 3 = Sepoint via Entrada Digital DE 91012 y P1013) (2 = 4 = Dos Setpoints via Entrada Digital DE 91012 y P1013) (2 = 5 = Tres Sepoints via Entrada Digitales Digitales DE y D100 (P1012, P1013 y P1014) (2 = 5 = Tres Sepoints via Entradas Digitales DE y D100 (P1012, P1013 y P1014) (2 = 6 = Cuatro Setpoints via Entradas Digitales DE y D100 (P1012, P1013, P1014 y P1015) (2 = 6 = Cuatro Setpoints via Entradas Digitales DE y D100 (P1012, P1013, P1014 y P1015) (2 = 6 = Cuatro Setpoints via Entradas Digitales DE y D100 (P1012, P1013, P1014 y P1015) (2 = 6 = Cuatro Setpoints via Entradas Digitales DE y D100 (P1012, P1013, P1014 y P1015) (2 = 6 = Cuatro Setpoints via Entradas Digitales DE y D100 (P1012, P1013, P1014 y P1015) (2 = 6 = Cuatro Setpoints via Entradas Digitales DE y D100 (P1012, P1013, P1014 y P1015) (2 = 6 = Cuatro Setpoints via Entradas Digitales DE y D100 (P1012, P1013, P1014 y P1015) (2 = 6 = Cuatro Setpoints (consignal) del control del Pump Genux (2 = 6 = Cuatro Setpoints (consignal) del control del Pump Genux (2 = 6 = 6 = Cuatro Setpoint (consignal) del control del Pump Genux (2 = 6 = 6 = Cuatro Setpoint (consignal) del control del Pump Genux (2 = 6 = 6 = Cuatro Setpoint (consignal) del control del Pump Genux (2 = 6 = 6 = Cuatro Setpoint (consignal) del control del Pump Genux (2 = 6 = 6 = Cuatro Setpoint (consignal) del control del Pump Genux (2 = 6 = 6 = Cuatro Setpoint (consignal) del control del Pump Genux (2 = 6 = 6 = 6 = Cuatro Setpoint (consignal) del control del Pump Genux (2 = 6 = 6 = 6 = Cua

Шеq

11 - 1 y 11 - 2	Presenta los parámetros para configuración del setpoint (consigna) del control vía entrada analógica Al1 o Al2: P0231 o P0236: Función de la Señal de la Entrada Al1 y Al2 P0232 o P0237: Ganancia de la Entrada Al1 y Al2 P0233 o P0238: Señal de la Entrada Al1 y Al2 P0234 o P0239: Offset de la Entrada Al1 y Al2 P0235 o P0240: Filtro de la Entrada Al1 y Al2	Control Movil - Peso 11 de 22 Setpoint (Consigna) del Control via Entrada Analógica A11 P0231: Funcion de la Señal de la Entrada A11 © = 0 a 100/20nA P0233: Señal de la formada A11 © = 0 a 100/20nA Intrada Analógica A11 da © = 0 a 100/20nA Entrada Analógica A11 da P0232 Intrada Analógica A11 da P0232 Interior Intrada Analógica Configurada para la finción "Septort El Constral" en esta aplicación de la SePLIC (en Anacón para el convertidor) MOTA I Parámeto preguntado y no se puede cambiar para esta aplicación. Defect < Atria Equiente > Camotar
11 - 3	Presenta el parámetro para configuración del setpoint (consigna) del control vía HMI o Redes de Comunicación: P1011: Setpoint (Consigna) del Control	Control Movil - Paso 11 de 22 Setpoint (Consigna) del Control via HMI o Redes de Comunicación P101: Stepoint (Consigna) del Control 200 Ing. 1 P101: Stepoint (Consigna) del Control 200 Ing. 1
11 - 4 a 11 - 6	Presenta los parámetros para configuración del setpoint (consigna) del control vía combinación lógica de las entradas digitales DI9 y DI10: P1012: Setpoint (Consigna) 1 del Control P1013: Setpoint (Consigna) 2 del Control P1014: Setpoint (Consigna) 3 del Control P1015: Setpoint (Consigna) 4 del Control Función de la Entrada DI9 Función de la Entrada DI10	Control Movil - Paso 11 de 22 Cuatro Setpoints (Consigna) del Control via Entradas Digitales DI9 y DI10 P1012: Setpoint (Consigna) 1 del Control P1013: Setpoint (Consigna) 2 del Control P1013: Setpoint (Consigna) 2 del Control P1015: Setpoint (Consigna) 4 del Control P1016: Setpoint (Consigna) 4 del Control P1017: Notrol 1 a control si a settada dolla a P1016: Setpoint (Consigna) 4 del Control 1 a DC 20 tene única función para SettPIC

Шер



	Presenta las opciones para definir el modo de	
	accionamiento del Pump Genius.	Control Movil - Paso 12 de 22
12		Selección del Mado de Accionamiento del Pump Genius
	Presenta los parámetros para configuración del modo	Control Movil - Paso 13 de 22
	dormir (sleep) y del modo despertar:	
	P1034: Desvío de la Variable de Proceso para Despertar el	Modo Dormir (Sleep)
	Pump Genius	
	P1030: Velocidad del Motor para el Pump Genius ir al Modo	P1037 VIICOMA / VORMAN 1250 mpm
	Dormir (Sleep)	Modo Despertar
13 - 1	P1038: Tiempo para el Pump Genius ir al Modo Dormir	PIDII
	(Sleep)	PI034 PI034 PI036 PI
		DofastCanodar
	Presenta los parámetros para configuración del modo	Control Moi-1 - Paso 13 de 22
	dormir (sleep) y del modo iniciar por nivel:	Modo Dormir (Sleep)
	Genius	PO002
	P1036: Tiempo para Iniciar por Nivel el Pump Genius	
	P1037: Velocidad del Motor para el Pump Genius ir al Modo	Modo Iniciar por Nivel
	Dormir (Sleep)	P1015 P10 Directo
13 - 2	P1038: Tiempo para el Pump Genius ir al Modo Dormir (Sleep)	P1035 P1035 P1035 P1035 P1035 P1035 P107 P1035 P107 P1035 P107 P1035 P107 P1035 P107 P107 P107 P107 P107 P108 P107 P108
		Define el valor de la velocidad del motor por debajo del cual el Pump Ganus entre en modo domir (eleopi). O ses, apaginis la ultima bomba aminicada, Ajuste en 10° deshabilita el modo domir. Rango de Valones: O e 18000 pm
		Default Cancelar Cancelar



Wer



1161

20	Presenta los parámetros para configuración de la protección de bomba seca: P1042: Velocidad del Motor para detectar Bomba Seca P1043: Par del Motor para detectar Bomba Seca P1044: Tiempo para Falla por Bomba Seca (F781)	
		Default Cancelar Cancelar
21	Presenta los parámetros para configuración de la protección de la bomba vía sensor externo (DI11) Función de la Entrada DI11 P1045: Tiempo para Falla de Protección vía Sensor Externo (F783)	Control Movil - Paso 21 de 22 Protección de la Bomba via Sensor Externo (DI11) Image: Sensor Externo (DI11) Municipada de la Entrada DO11 m Sensor Externo (DI11) Sensor Di11 Vial (DI11) Sensor Di11 Sensor Di11 Difext Mabita la proteccón de la bomba via sensor esterno en la entrada digital DI11. Defext < Ania (Squares >)
22	Presenta los parámetros que definen cuáles variables serán mostradas en el display de la HMI del convertidor de frecuencia CFW-11 en el modo de monitoreo: P0205: Selección de Parámetros de Lectura 1 P0206: Selección de Parámetros de Lectura 2 P0207: Selección de Parámetros de Lectura 3	Control Movil - Pass 22 de 22 Monitoreo HMI P0305: Selección de Parimetros de Lecture 1 2016: Selección de Parimetros de Lecture 2 [37 - Vinabile de Proceso # P0207: Selección de Parimetros de Lecture 2 [37 - Vinabile de Proceso # P0207: Selección de Parimetros de Lecture 2 [37 - Vinabile de Proceso # P0207: Selección de Parimetros de Lecture 3 [3 - Conerte del Mator # P0207: Selección de Parimetros de Lecture 3 [3 - Conerte del Mator # P0207: Selección de Parimetros de Lecture 3 [3 - Conerte del Mator # [3 - Conerte del Mator #

Web



¡NOTA!

6 DIÁLOGOS DE DOWNLOAD

A través del WLP é posible efectuar el download del programa ladder del usuario, de la configuración de los parámetros del usuario y de los valores configurados en el asistente de configuración. La tabla 6.1 presenta los diálogos principales de download para el convertidor de frecuencia CFW-11.

\bigcirc

Consulte los tópicos de ayuda en el software de programación WLP para más detalles sobre el download.

Descripción	Diálogo de Download en el WLP
Diálogo de download del aplicativo ladder desarrollado	Download
en el WLP conteniendo las siguientes opciones:	
Programa del Usuario;	✓ Programa do Usuário ✓ Configuração dos Parâmetros do Usuário Cancelar
Configuración de los Parámetros del Usuario.	
Diálogo de download del programa del usuario	
contiendo:	Informações de Download
 Características del equipo conectado; 	Equipamento CFW11 200 - 240 V 104 / 84
Nombre del archivo para download;	V5.31
Tamaño del aplicativo ladder para download;	Arquivo: Multipump.bin
Fecha de la compilación del archivo;	Data: 28/10/2015
Hora de la compilación del archivo;	Hora: 13:43:25
Comando para transferir, en el, el aplicativo ladder	Transferii arquivo?
compilado.	<u>Não</u>
Diálogo de configuración de los parámetros del usuario	
conteniendo las siguientes opciones:	
Número del parámetro;	Configuração dos Parâmetros do Usuário
Nombre atribuido al parámetro por el usuario;	Parameter Tag Unit Minimum Maximum D, H, S, I S,
Unidad atribuida al parámetro por el usuario;	P1010 Versión P61 Multipump 0.00 10.00 2 0 1
 Valores mínimos y máximos; 	P1013 Setpoint 2 Control P510 -32768 32767 4 0 0 1 0 (P1014 Setpoint 2 Control P510 -32768 32767 4 0 0 1 0 (P1014 Setpoint 2 Control P510 -32768 32767 4 0 0 1 0 (P1015 Setpoint 4 Centrol P510 -32768 32767 4 0 0 1 0 (
 Número de casas decimáis; 	P1016 V available de Proceso P510 -32768 32767 4 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
Opciones para visualización en formato hexadecimal,	P1018 Tiempo Frozar Rotac. 0 32767 0 0 0 1 1 P1019 Intervalo Forzar Rotac. h 0 32767 0 0 0 1 1 (P1019 Intervalo Forzar Rotac. n 0 32767 0 0 0 1 0 (P1010 Veloco. Forzar Rotac. no 1 18000 0 0 0 1 0 (
con señal, ignora la seña, sólo lectura, visualización en la	P1021 Config. Modo Control 0 3 0 0 0 1 0 (P1022 Fuents SP del Control 1 6 0 0 0 1 0 (P1023 Fuents SP del Control 1 2 0 0 0 1 0 (
HMI, retención y confirmación del cambio;	
Mandos para abrir, editar, hacer el download y para	Editar Abrir Download Eechar
cerrar la ventana de diálogo de los parámetros del	
usuario.	
Diálogo de download de los valores configurados en el	
asistente de configuración de la configuración del control	WLP V9.93
fijo o control móvil.	Configuration Wizard.
	Send values now ?
	Sim

Tabla 6.1 – Diálogos de download para la aplicación Pump Genius Multipump



7 DIÁLOGOS DE MONITOREO

A través del WLP es posible monitorear y alterar los parámetros del aplicativo ladder para la aplicación Pump Genius Multipump.

Tabla T	7.1 -	- Diálogos	de monitoi	reo de la	aplicación	Pump	Genius	Multipump
		0				- /-		





























Relaciona los parámetros de ajuste de la protección de la bomba vía sensor externo (DI11). Posibilita la alteración y visualización de las siguientes variables:

P1045: Tiempo para Falla de Protección vía Sensor Externo (F783);

Valor del tiempo transcurrido para generar la falla F783;

Indicación del sensor (DI11) habilitado;

 Indicación del estado del sensor instalado en la entrada digital DI11;

Indicación de alarma y falla activas.





8 DIÁLOGOS DE TREND DE VARIABLES

A través del WLP es posible monitorear variables del aplicativo ladder para la aplicación Pump Genius Multipump.

Entradas Analógicas:

Posibilita la visualización de los valores de las entradas analógicas para un análisis del comportamiento de la señal a lo largo del tiempo.



Figura 8.1 – Diálogo de trend de las variables de las entradas analógicas

Control de la Bomba accionada por el Convertidor de Frecuencia CFW-11:

Posibilita la visualización de los valores de control de la bomba accionada por el convertidor de frecuencia CFW-11.



Figura 8.2 – Diálogo de trend de los valores de control de la bomba accionada por el CFW-11

Diálogos de Trend de Variables

Ajuste Controlador PID:

Posibilita la visualización de los valores de las variables de control del controlador PID del Pump Genius.

Ajuste_Controlado	orPID.tr - WLP Trend de Variables	And in case of the second s	These second sec		- 0 - X					
Archivo Graph Ayuda										
				Cursor : 1	5:27:26.000					
100.0000 100.0000 1000.0000										
750.0000 75.0000 75.0000										
500.0000 50.0000 50.0000										
250.0000										
25.0000										
0.0000 0.0000 0.0000										
15:24:26	3.000	15:25:11.000	15:25:56.000	15:26:41.000	15:27:26.000					
Color Symbol Type Address Min Max Cursor Val Actual Val Setpoint del Controlt (%) SM/H: Float Marker 9024 0.0000 35.0000000 35.000000000000000000000000000000000000										

Figura 8.3 – Diálogo de trend de las variables de control del controlador PID

\checkmark

¡NOTA! Consulte los tópicos de ayuda en el software de programación WLP para más informaciones sobre cómo utilizar el trend de variables.



9 DIÁLOGOS DE VALORES DE LOS PARÁMETROS

A través del WLP es posible guardar los parámetros de cada bomba configurada en la aplicación Pump Genius Multipump.



Figura 9.1 – Diálogo de valores de los parámetros



¡NOTA!

Consulte los tópicos de ayuda en el software de programación WLP para más informaciones sobre cómo utilizar el diálogo de valores de los parámetros.