

# PLC500ED

Nota de Aplicación





# Nota de Aplicación

# PLC500ED

Documento: 10011077129

Revisión: 00

Fecha de la Publicación: 07/2023

La informacion abajo describe las revisiones ocurridas en este manual.

Versión	Revisión	Descripción
-	R00	Primera edición.

1	IN	ΤΡΟΠΙΟΟΙΟΝ	1_1
÷.			1-1
	1.1		1-1
	1.2	SOBRE EL PLC500ED	1-2
2	CO	ONFIGURACIÓN POR LA WEBPAGE	2-1
	21		2_1
	2.1	2.1.1 Ethernet e USB	2-1
		2.1.1 Ethemet 0.00D	2-1
	2 2		2-2
	2.2	2.2.1 Denel de Informaciones del Sistema	2-3
		2.2.1 Panel de Informaciones del Sistema	2-4
		2.2.2 Panel de Informaciones del Decker	2-4
	• •		2-4
	2.3	PAGINA DE CONFIGURACIÓN	2-5
		2.3.1 Panel de Integración con la Nube	2-5
		2.3.1.1 WEGNOIOgy	. 2-5
		2.3.1.2 WEG Smart Machine	. 2-1
		2.3.2 Panel de Interfaces de Red	2-8
		2.3.3 Panel de la Interfaz Serial	2-9
		2.3.4 Panel Docker	2-10
	2.4	PAGINA DE ADMINISTRACION	2-11
		2.4.1 Panel de Acciones de Aplicación	2-11
		2.4.2 Panel de Pruebas de Comunicación	2-13
		2.4.2.1 Prueba de Comunicación en Serie	2-13
		2.4.2.2 Prueba de comunicación TCP/IP	2-14
		2.4.2.3 Pruebas de Conectividad del Dispositivo	2-15
		2.4.3 Panel de Gestión del Sistema	2-16
3	PI		3_1
0	24		2 4
	J. I	3 1 1 Creación de la Cuenta y de la Anlicación	3-1
			3-1
		3.1.2 Agregar una nave de acceso	3-2 2 2
		2.4.4 Application ID	3-2
		3.1.4 Application ID	3-3
		3.1.5 Conectando el Dispositivo	3-3
		3.1.6 Agregando Atributos	3-3
4	CC	DDESYS - BIBLIOTECA WEGNOLOGY	4-1
	4.1	RECOMENDACIONES	4-1
	4.2	BIBLIOTECA CODESYS IIOT LIBRARIES SL	4-2
	4.3	SINTAXIS DE LOS OBJETOS JSON PUBLICADOS	4-3
		4.3.1 WEGnology	4-3
		4.3.2 Edge Computing	4-3
	4 4	BLOQUES DE FUNCIONES Y MÉTODOS MOTT	4-4
	4.5	EJEMPLOS DE APLICACIONES	4-5
	-1.0	4 5 1 Publicación de navloads para la plataforma WEGnology	4-5
		4.5.2 Suscrinción en tónicos de la plataforma WEGnology	4-8
		4.5.3 Publicación de navloads nara el Edge Agent	4.11
		4.5.4 Suscripción en tópicos del Edge Agent	4-15
5	Gl	UÍA DE INICIO RÁPIDO	5-1
	5.1	ESTABLECER CONEXIÓN CON EL PRODUCTO	5-1
	5.2	CONECTE EL PRODUCTO A INTERNET A TRAVÉS DE CODESYS O LA PÁGINA WEB	5-1
	5.3	CONFIGURAR LA APLICACIÓN IOT A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB	5-2
	5.4	HABILITAR UNA IMAGEN DOCKER	5-2
	5.5	CREACIÓN DE APLICACIONES	5-3

# 1 INTRODUCCIÓN

Esta Nota de Aplicación presenta las principales características e informaciones necesarias para la configuración y utilización del PLC500ED.

Es presentada la biblioteca WEGnology, desarrollada por WEG para simplificar el uso de las funcionalidades de conectividad del dispositivo. Para ilustrar algunas posibilidades del producto, son mostrados ejemplos de aplicaciones básicas.

Para más informaciones al respecto del hardware del producto, interfaces y protocolos de comunicación, consulte el Manual del Usuario del PLC500, disponible en www.weg.net.

# 1.1 ABREVIACIONES Y DEFINICIONES

**Broker**: Servidor que gestiona la recepción de mensajes enviados por los clientes publisher, enviando a los clientes subscriber, a través del protocolo MQTT.

**Codesys**: Plataforma de programación que permite desarrollar, configurar y monitorear soluciones para automatización industrial e integración de sistemas.

**Container**: Instancia de ejecución de una imagen docker conteniendo todos los recursos necesarios para ejecutar una aplicación.

Coreapp: Software de gestión de servicios y recursos del PLC.

**DNS**: Sistema responsable por la traducción de direcciones IP en nombre de dominios y viceversa (Domain Name System).

**Docker**: Servicio de software que establece una camada de abstracción para virtualización de sistemas operativos Windows/Linux entregando paquetes llamados containers.

Edge Agent: Container previamente instalado en el producto que permite la ejecución local de Edge Workflows.

**Edge Workflow**: Lógicas programadas vía plataformas IoT de WEG que son ejecutados localmente en los dispositivos con capacidad de procesamiento de borde.

Ethernet: Arquitectura de interconexión para redes locales (IEEE 802.3).

Gateway: Dispositivo de hardware que permite el flujo de datos entre diversas redes de comunicación.

Imagen Docker: Paquete de software utilizado como template en la generación de containers.

**IoT**: Sigla que se refiere a las tecnologías que facilitan la comunicación y el intercambio de datos entre dispositivos y la nube, así como entre los propios dispositivos (Internet of Things).

IP: Protocolo utilizado en internet para envío de datagramas entre dispositivos en red (Internet Protocol).

**MQTT**: Protocolo de transporte que utiliza la topología publicación/suscripción para transferencia de mensajes leves entre dispositivos (Message Queuing Telemetry Transport).

Payload: Contenido del mensaje MQTT.

**Plataforma cloud**: Plataforma que ofrece un conjunto de servicios de nube, como acceso remoto a software y almacenamiento y procesamiento de datos por medio de internet.

**Procesamiento de Borde**: Procesamiento de datos realizado cercano al usuario o a la fuente de datos (Edge Computing). Utiliza el container del Edge Agent para la ejecución de los comandos.

**QoS**: Parámetro utilizado para determinar el nivel de calidad de servicio en intercambio de mensajes, utilizando el protocolo MQTT (Quality of Service).

**WEGnology**: Plataforma de servicio de nube, utilizada en las aplicaciones de loT de WEG. Nombre de la biblioteca desarrollada por WEG para uso de las funcionalidades de conectividad del PLC500ED en el CODESYS.

# 1.2 SOBRE EL PLC500ED

El PLC500 Edge Device (PLC500ED) es un Controlador Lógico Programable con capacidad de Procesamiento de Borde, por el cual es posible conectar equipos industriales a las plataformas de nube de WEG, para utilización en soluciones digitales.

Es desarrollado para atender aplicaciones de mediano y gran porte. Tiene alta velocidad de procesamiento, debido a su CPU compuesta por un procesador Dual-core ARM Cortex-A7 rodando a 1 GHz, un coprocesador Real-time ARM Cortex-M4 de 200 MHz, memoria RAM de 1 GB y Flash de 4 GB.

Tiene un total de 8 salidas digitales, siendo 3 de estas con funcionalidad PWM hasta 300 kHz, y 8 entradas digitales, de las cuales 4 pueden operar hasta 150 kHz.

Como interfaces de comunicación, cuenta con dos puertos Ethernets independientes, puerto CAN, serial RS485, USB OTG, USB device y Micro SD Card

Son utilizados supercondensadores internos para el reloj de tiempo Real (RTC), así como para guardar datos retentivos en la memoria Flash durante el Power Off, dispensando así el uso de baterías.

El PLC500ED permite la conexión de tarjetas de expansión de entradas y salidas digitales, analógicas, termopar, PT100, PT1000, célula de carga, relés, etc., dando más flexibilidad a las aplicaciones. tiene conectores plug-in y su fijación puede ser hecha en riel DIN 35 o directamente en el tablero.

La programación del PLC500ED es realizada por el software CODESYS, ampliamente difundido en el medio industrial, posibilitando la utilización de una infinidad de aplicaciones y funciones ya desarrolladas en el mercado, así como la importación de aplicaciones de otros productos.



Nº	Información			
1	Conoctor Ethernot 1			
1				
2	Conector Ethernet 2			
3	Conector CAN			
4	Tarjeta micro SD			
5	USB1 Host			
6	USB2 Device			
7	Conector Salidas Digitales			
8	Cierre de las Expansiones			
9	Conector Entradas Digitales			
10	Conector Serial RS485			
11	LEDs de Indicación			
12	Tornillo de Puesta a Tierra			
13	Alimentación del Producto (24 V)			

Figura 1.1: PLC500 Edge Device.

# 2 CONFIGURACIÓN POR LA WEBPAGE

El PLC500ED tiene un servidor web local disponible para comunicación. Es posible acceder a éste a través de las conexiones ETH1, ETH2 y USB2. Para eso, se debe realizar los siguientes pasos:

# 2.1 ACCESO AL DISPOSITIVO

# 2.1.1 Ethernet o USB

- 1. Conectar un cable Ethernet o mini USB entre la computadora y el respectivo puerto del PLC. Los puertos están localizadas en la parte frontal del producto, conforme es visto en la Figura 1.1.
- 2. La computadora debe ser configurada con un IP estático dentro de la misma red utilizada por la conexión del PLC500ED. Las direcciones de IP estándar de esos puertos de comunicación son mostrados en la tabla 2.1.

Conexión	Dirección de IP estándar
ETH1	192.168.1.10
ETH2	192.168.2.10
USB2	192.168.234.234

Tabla 2.1: Direcciones de IP estándar PLC500ED.

Ejemplo de configuración (considerando los IPs estándar): configure la dirección de IP de la Computadora como 192.168.1.X (ETH1), 192.168.2.X (ETH2) o 192.168.234.Y (USB2), donde X es cualquier valor entero de 1 a 254, excepto 10, donde Y es cualquier valor entero de 1 a 254, excepto 234. Deje la máscara de red en su valor estándar (255.255.255.0).



# ¡NOTA!

Las direcciones de IP de los puertos ETH1 y ETH2 pueden ser modificadas a través del **Codesys** o en el menú **Configuration** de la Webpage del producto.

# ¡NOTA!

El IP del USB2 es fijo y no puede ser modificado.



# ¡ATENCIÓN!

Al bajar una aplicación por el **Codesys**, la configuración del **Setup** es grabada en el producto, sobrescribiendo cualquier configuración realizada por la **Webpage**.

3. Una vez que la configuración esté completa, será necesario utilizar un navegador web reciente (preferentemente Firefox o Chrome) y digitar el IP del puerto del dispositivo en el campo de URL. Luego de realizar la conexión vía Ethernet o USB, deberá aparecer en el navegador una página con la pantalla de login, conforme lo muestra la Figura 2.1.



Figura 2.1: Pantalla de login del PLC500ED.

- 4. Inicialmente, el dispositivo viene configurado con el login y la contraseña estándar de WEG, siendo necesaria su actualización en el primer acceso. El login y la contraseña estándar son:
  - Usuario: weg
  - Contraseña: weg

# 2.1.2 Requisitos de la Nueva Contraseña

En el primer intento de acceso será exigida la modificación de usuario y la contraseña. La nueva contraseña debe respetar los siguientes criterios de seguridad:

- Tener como mínimo 14 caracteres
- Tener como mínimo 1 carácter mayúsculo
- Tener como mínimo 1 carácter numérico
- Teneer como mínimo 1 carácter especial (símbolo)

Luego de rellenar los campos de la ventana de generación de nuevo login y hacer clic en el botón **Submit**, aparecerá un mensaje de éxito, si los criterios descritos anteriormente fueron respetados. Luego de este procedimiento será posible hacer el login normalmente, digitando las nuevas credenciales.



# ¡ATENCIÓN!

Se recomienda **guardar** el nuevo **login** y **contraseña** en local seguro, ya que la recuperación de login y/o contraseña solamente será posible vía **soporte técnico**!

# 2.2 PÁGINA DE ESTADO

Una vez logado, el usuario tendrá acceso a la Página de Estado del producto. Dentro de esta página es posible visualizar informaciones relativas al funcionamiento del sistema, conexión MQTT y aplicaciones Docker, a través de tres paneles, siendo ellos:

- Panel de Informaciones de Sistema
- Panel de Conexión MQTT
- Panel de Informaciones del Docker

La Figura 2.2 muestra la Página de Estado del PLC500ED.

# Status Panel

SYSTEM INFOR	RMATION
Core App Version	2.3.0
Firmware Version	1.2.0
Board Serial	5A2216723
System Time	2023-06-23T09:18:39
System Uptime	66 min
CPU Usage	35.7% at 996 MHz
Managuillagua	240/ 240 MD of 007 MD
Memory Usage	
Disk Usage	53% 1893 MB of 3506 MB
Internet Status	Connected
Ping Info	0%, 13 ms
NETWORK INFORMA	ATION V
ETH1 MAC	00:01:C0:33:B1:91
ETH1 IP	192.168.137.240
ETH2 MAC	00:01:C0:33:B1:92
ETH2 IP	192.168.2.10
USB2 MAC	76:FB:ED:F7:9F:21
USB2 IP	192.168.234.234

Figura 2.2: Página de Estado.

# 2.2.1 Panel de Informaciones del Sistema

En el Panel de Informaciones del Sistema es posible visualizar informaciones sobre versiones, modelo, configuraciones, estados, utilización de recursos, entre otros. La lista a continuación presenta la descripción detallada de cada campo contenido en el panel.

- Core app Version: Versión del software relacionado al Core app en el PLC500ED.
- Codesys Version: Versión del software relacionado al Codesys en el PLC500ED.
- Board Serial: Identificador único asignado al circuito electrónico.
- System Time: Fecha y hora del sistema.
- System Uptime: Tiempo de operación del sistema, desde su inicialización (expresado en minutos).
- CPU Usage: Utilización de la CPU y frecuencia actual del procesador (expresadas en % y MHz).
- Memory Usage: Cantidad de memoria RAM siendo utilizada en el momento (expresada en % y MB).
- Disk Usage: Cantidad de espacio en disco ocupado en el momento (expresado en % y MB).
- Internet Status: Estado de la conexión a internet (Conectado o Desconectado).
- **Ping Info**: Tasa de pérdida de paquetes registrados (expresada en %) y Round-trip time Tiempo entre la solicitud y la recepción de un paquete registrado (expresado en milisegundos).

#### Informaciones de red:

- ETH1 MAC: Dirección MAC de la interfaz Ethernet ETH1.
- ETH1 IP: Dirección IP de la interfaz Ethernet ETH1.
- ETH2 MAC: Dirección MAC de la interfaz Ethernet ETH2.
- ETH2 IP: Dirección IP de la interfaz Ethernet ETH2.
- USB2 MAC: Dirección MAC de la interfaz USB.
- USB2 IP: Dirección IP de la interfaz USB.

#### 2.2.2 Panel de Conexión MQTT

Una vez que el PLC500ED esté conectado a la plataforma WEGnology, será posible visualizar el panel de conexión MQTT, con las siguientes informaciones:

- Config Mode: Modo de configuración: Local o Remoto.
- Broker: Nombre del broker MQTT.
- Client Name: Nombre del cliente MQTT.
- Client ID: Identificador del cliente MQTT.
- Status: Estado de la conexión MQTT (Conectado o Desconectado).
- Last State: Información de timestamp del último payload de estado enviado.
- Force (caja de selección): Flag que fuerza la remoción de la conexión MQTT.
- Remove (botón) tiene la función de remover la conexión MQTT entre el cliente y el broker. Esta funcionalidad está disponible solamente cuando el integrador WEGnology es seleccionado en la Página de Configuración.



# ¡NOTA!

Para visualizar las informaciones del **Panel de Conexión MQTT** es necesaria la configuración de la aplicación en el **Panel de Integración con la Nube**, ubicado en la **Página de Configuración**.

# 2.2.3 Panel de Informaciones del Docker

En el Panel de Informaciones del Docker son presentadas las siguientes informaciones:

- Identificación del contenedor: Nombre del container, su respectivo short ID y la imagen base usada para el montaje del container, localizados en el ángulo superior izquierdo.
- Estado del container: Estado actual del container, ubicado en el ángulo superior derecho (inicializando, rodando o parado).
- CPU y Memory: Porcentaje de la utilización de CPU y de memoria RAM relacionadas al container.
- Los botones identificados por un cuadrado y un cubo de residuos tienen las funciones de parar y remover el container, respectivamente.



¡NOTA!

Para visualizar las informaciones del **Panel de Informaciones del Docker** es necesario habilitar la imagen del container específico no **Panel del Docker**, ubicado en la **Página de Configuración**.

# 2.3 PÁGINA DE CONFIGURACIÓN

La Página de configuración permite la configuración de parámetros relacionados a la red, plataforma de nube, interfaz serial e imágenes Docker. Dentro de esta página es posible acceder a los siguientes paneles:

- Panel de Integración con la Nube
- Panel de Interfaces de Red
- Panel de Interfaz Serial
- Panel Docker

La Figura 2.3 muestra la Página de Configuración del PLC500ED.

# Configuration Panel

CLOUD INTEGRATION
NETWORK INTERFACES
SERIAL INTERFACES
DOCKER
Save Configuration



# 2.3.1 Panel de Integración con la Nube

En el Panel de Integración con la Nube es posible seleccionar dos integradores diferentes: **WEGnology** y **WEG Smart Machine**. Los demás parámetros del panel dependen del integrador seleccionado.

# 2.3.1.1 WEGnology

La Figura 2.4 muestra los parámetros de configuración disponibles para el integrador WEGnology.

CLOUD INTEGRA	TION			
Integrator:			MOTT Configuration Status:	bo
WEGnology v1		~	Merr Configuration Status. (Locally Configuration	eu
Application ID:	API Token:		Token file: (optional)	
App ID	Token		Escolher arquivo Nenhum arq escolh	nido
Access Key:		Secret:	Access Keys file: (optional)	
Keys		Secret	Escolher arquivo Nenhum arq escolh	nido
NETWORK INTER	RFACES			
SERIAL INTERFA	CES			
DOCKER				
Save Configuration				

Figura 2.4: Página de Configuración - Integración con la Nube - WEGnology.

# ¡NOTA!

- Antes de configurar la conexión con alguna plataforma cloud de WEG, en la webpage del PLC500ED, es necesario realizar los procedimientos de generación de la aplicación y de credenciales en la plataforma respectiva.
- Para más informaciones sobre estos procedimientos, consultar la documentación referente a la plataforma en el sitio de WEG o consultar al soporte técnico.
- Integrator: Servicio de integración de nube (Seleccionar opción: WEGnology).
- Application ID: ID de la aplicación existente en la plataforma de la nube.
- API Token: Token para permiso de gestión de la aplicación en la plataforma de la nube.
- Token file: Opción de importar archivo conteniendo las informaciones de API Token. En caso de que esta opción sea usada, el campo anterior no precisará ser rellenado.
- Access Key: Llave de acceso para permitir que un dispositivo se conecte a la plataforma de la nube.
- Secret: Contraseña de acceso para permitir que un dispositivo se conecte a la plataforma de la nube.
- Access Keys file: Opción de importar archivo conteniendo las informaciones de Access Key y Secret. En caso de que esta opción sea usada, los dos campos anteriores no precisarán ser rellenados.

# 2.3.1.2 WEG Smart Machine

La Figura 2.5 muestra los parámetros de configuración disponibles para el integrador WEG Smart Machine.

Configuration Panel	
CLOUD INTEGRATION	
Integrator:	MOTT Configuration Status: Locally Configurad
WEG Smart Machine v1 🗸	Mer i coniguration ciatas.
Application ID:	API Token:
Application ID	Token
Device ID:	Access Key:
Device ID	Keys
Secret:	Credentials file: (optional)
Secret	Escolher arquivo Nenhum arquivo escolhido
NETWORK INTERFACES	
SERIAL INTERFACES	
DOCKER	
Save Configuration	

Figura 2.5: Página de Configuración - Integración con la Nube - WEG Smart Machine.

- Integrator: Servicio de integración de nube (Seleccionar opción: WEG Smart Machine).
- Application ID: ID de la aplicación existente en la plataforma de la nube.
- API Token: Token para permiso de gestión de la aplicación en la plataforma de la nube.
- **Device ID**: ID del dispositivo registrado en la plataforma de la nube.
- Access Key: Llave de acceso para permitir que un dispositivo se conecte a la plataforma de la nube.
- Secret: Contraseña de acceso para permitir que un dispositivo se conecte a la plataforma de la nube.
- **Credentials file**: Opción de importar archivo conteniendo todas Las informaciones descritas arriba. En caso de que esta opción sea usada, los cinco campos anteriores no precisarán ser rellenados.

# 2.3.2 Panel de Interfaces de Red

En el Panel de Interfaces de Red es posible configurar las interfaces ETH1 y ETH2, como puede ser visto en la Figura 2.6. Cada interfaz puede ser habilitada o deshabilitada a través de los botones On/Off en el ángulo derecho del panel, alineados con el nombre de cada interfaz.

CLOUD INTEGRATION			
NETWORK INTERFACES			
Interface ETH1			On
Use DHCP:	Default Route:		
Yes 🗸	Yes 🗸		
IP Address:	Network Mask:	Gateway:	
IP	Mask	Gateway	
Interface ETH2			On
Use DHCP:	Default Route:		
No	No 🗸		
IP Address:	Network Mask:	Gateway:	
192.168.2.10	255.255.255.0	Gateway	
Interface USB2			
IP Address:	Network Mask:		
192.168.234.234	255.255.255.0		
SERIAL INTERFACES			
DOCKER			
Save Configuration			

Figura 2.6: Página de Configuración - Interfaces de Red.

La lista a continuación presenta la descripción de cada campo a ser configurado por el usuario.

# Interfaces ETH1 y ETH2

- Use DHCP: Habilita/Deshabilita la utilización de DHCP.
- Default Route: Habilita/Deshabilita la ruta estándar de red para la dirección de destino de los paquetes IP.
- IP Address: Dirección IP de la interfaz Ethernet.
- Network Mask: Máscara de red referente a la dirección IP de la interfaz Ethernet.
- Gateway: Dirección IP del Gateway de la red.



# ¡NOTA!

No configure las interfaces ETH1 y ETH2 con IPs de una misma red. Ej: 192.168.1.10 y 192.168.1.20. En caso de que lo haya hecho, se podrá entrar en la página web, vía USB2, y cambiar los IPs nuevamente con los valores correctos, o realizar el **Factory Reset**.



# ¡NOTA!

En caso de que la configuración del **acceso a internet** sea realizada por medio de una interfaz Ethernet, recuerde activar la opción **Default Route**.

# Interfaz USB2

En el panel de la interfaz USB2 son mostrados la respectiva dirección de IP y la máscara de red. Sin embargo, estos datos constan en la Página de Configuración, solamente a título de información, una vez que sus campos no pueden ser alterados.

# 2.3.3 Panel de la Interfaz Serial

En este panel es posible habilitar o deshabilitar la interfaz serial vía RS485, para ser utilizada a través de los containers Docker. La Figura 2.7 muestra el Panel de la Interfaz Serial.

# **Configuration Panel**







# ¡ATENCIÓN!

No es recomendada la utilización concomitante de la RS485 vía plataformas WEG o por el Codesys, una vez que podrán ser generados errores y la comunicación podrá ser interrumpida.

# 2.3.4 Panel Docker

En el Panel Docker, visto en la Figura 2.8, es posible visualizar las siguientes informaciones:

CLOUD INTEGRATION				
NETWORK INTERFACES				
SERIAL INTERFACES				
DOCKER				
Image Name	ID	Size	Created at	Status
wnology/edge-agent:1.25.0-alpine	4e41711b3	525	2021-11-24T13:56:35	Enabled Off

Figura 2.8: Página de Configuración - Panel Docker.

- Image Name: Nombre de las imágenes Docker usadas para la construcción de los containers.
- ID: Short ID de las imágenes Docker.
- Size: Tamaño de las imágenes Docker en MB.
- Created at: Fecha y hora de la creación de las imágenes Docker.
- Status: Estado de la imagen Docker Identifica si hay algún container creado a partir de la imagen. Es
  posible habilitar o deshabilitar containers a partir de las imágenes, a través de los botones On/Off.



## ¡NOTA!

Para que el **Panel de Informaciones del Docker** sea visualizado en la **Página de Estado**, se debe habilitar la imagen Docker en el campo **Status**.

# 2.4 PÁGINA DE ADMINISTRACIÓN

La Página de Administración también puede ser accedida por el usuario luego del login. Dentro de esta página es posible visualizar los siguientes paneles:

- Panel de Acciones de Aplicación
- Panel de Pruebas de Comunicación
- Panel de Gestión del Sistema

La Figura 2.9 muestra la Página de Administración del PLC500ED.

# Administration Panel

APPLICATION ACTIONS	
Restart App	C
Factory Reset	<b>L</b>
Change Login	=
Software Update	C
System Log Files	E
Serial Communication Test	Start
	Start
TCP/IP Network Communication Test	Start
TCP/IP Network Communication Test Check Device Networks Connectivity	Start
TCP/IP Network Communication Test Check Device Networks Connectivity SYSTEM MANAGEMENT	Start
TCP/IP Network Communication Test Check Device Networks Connectivity SYSTEM MANAGEMENT VPN Client Service Disconnected	Start Start Start



# 2.4.1 Panel de Acciones de Aplicación

En el Panel de Acciones de Aplicación existen cinco botones que permiten al usuario: reinicializar la aplicación, restaurar las configuraciones de fábrica, modificar el login de la página web, actualizar el firmware del producto y bajar los logs del sistema. Abajo pueden ser vistos más detalles.

• **Restart App**: Esta opción solamente reinicia las aplicaciones Edge del producto, sin reiniciar el PLC. Luego, la aplicación del Codesys no será reiniciada.



¡NOTA!

A pesar de que la aplicación del Codesys no sea reiniciada, la utilización del **Restart App** puede impactar en la aplicación en ejecución, una vez que los servicios ligados a las plataformas WEG serán reiniciados.

- Factory Reset: Al hacer clic en este botón, serán tomadas las siguientes acciones, seguidas de la reinicialización del producto:
  - Modificación de login y contraseña de la página web, al estándar de fábrica (login: weg, contraseña: weg).
  - Retomada de todas las configuraciones realizadas en la Página de Configuración al estándar de fábrica (cloud, redes, Docker).
  - Restauración de las configuraciones de IP de las redes a los valores estándar.
  - Exclusión de la aplicación del Codesys.
- Change Login: Esta opción resetea el usuario y la contraseña al estándar de fábrica (login: weg, contraseña: weg).
- Software Update: Al presionar el botón Software Update, se abrirá una ventana mostrando las opciones de Actualización de Firmware del producto, con el Update Mode inicialmente en el modo Local, conforme lo muestra la Figura 2.10(a). No obstante, la opción Local puede ser alterada a Remote, de acuerdo con la Figura 2.10(b).

Software Update	Software Update	
Updater Version: 1.0.6	Updater Version: 1.0.6	
Update Mode:	Update Mode:	
Local	Remote	~
Software Package File (.deb)	Package name:	
Escolher arquivo Nenhum arquivo escolhido	WEG Core App	~
Close		Close Update
(a)	(b)	

Figura 2.10: Panel de Actualización de Firmware: (a) Actualización Local. (b) Actualización Remota.

 Modo Local: La actualización de firmware en modo local permite que las actualizaciones puedan ser realizadas aunque el PLC500ED no esté conectado a internet. Para que eso sea posible, es necesario que el paquete de firmware sea previamente bajado en la computadora o en el dispositivo móvil por donde la página web está siendo accedida. En seguida, bastará hacer el upload del paquete, por medio del botón Choose File y, a continuación, presionar el botón Update.



¡NOTA!

En la actualización de firmware en **Modo Local**, pueden ser escogidos tanto el archivo **WEG Core App** como el **PLC500ED Firmware**.

 Modo Remoto: La actualización de firmware en modo remoto permite que la actualización pueda ser realizada sin que el paquete de firmware sea previamente bajado. En la opción Package name pueden ser escogidos los paquetes WEG Core App (cuestiones relacionadas a la gestión de servicios) y PLC500ED Firmware (cuestiones relacionadas básicamente al Codesys).

Con estas condiciones cumplidas, basta presionar el botón **Update** para iniciar la actualización. Para eso, es esencial que el PLC500ED esté con **acceso a internet**.



# ¡NOTA!

En la opción **PLC500ED Firmware**, el producto será reiniciado. En la opción **WEG Core App**, solamente a las aplicaciones ligadas a las plataformas WEG serán reiniciadas.

 System Log Files: Para que sea posible bajar los logs del sistema, es exigido el ingreso de una llave de autenticación, antes de hacer el download. En caso de que esta opción sea necesaria, entrar en contacto con WEG para obtener esta llave de autenticación.

# 2.4.2 Panel de Pruebas de Comunicación

En el Panel de Pruebas de Comunicación es posible realizar las siguientes pruebas:

Test Protocol: Modbus RTU

- Prueba de Comunicación en Serie
- Prueba de Comunicación TCP/IP
- Pruebas de Conectividad del Dispositivo

#### 2.4.2.1 Prueba de Comunicación en Serie

En el Panel de Pruebas de Comunicación es posible realizar la prueba de la comunicación **Modbus-RTU**. Al presionar el botón **Start**, se abrirá la ventana presentada en la Figura2.11. Como puede ser visto, es posible configurar los parámetros necesarios para establecer la comunicación Modbus-RTU vía RS485 y realizar la operación de **Read Holding Registers**. La lista a seguir presenta la descripción de cada campo a ser configurado por el usuario.

Unit ID:		
Unit ID		
Speed:		
9600		~
Bits:		
8		~
Parity:		
None		~
Stop bits:		
1		~
Holding Registers R	ead Information	
Start Address:	Size:	
Start Address	Number of Registers	Ī
Add Destinters		

Figura 2.11: Panel de Pruebas de Comunicación.

- Unit ID: Número identificador del dispositivo.
- Speed: Tasa de transferencia o baud rate de la comunicación serial.
- Bits: Bits de datos.
- **Parity**: Bits de paridad.
- Stop Bits: Bits de parada.
- Start Address: Dirección del primer registrador a ser leído.
- Size: Número de registradores a ser leídos a partir del dirección inicial.

El botón **Add Registers** permite que un nuevo conjunto de campos **Start Address** y **Size** pueda ser rellenado para incluir más intervalos de registradores a ser leídos. El botón con símbolo de cubo de residuos borra los respectivos campos Start Address y Size creados. Luego de rellenar todos los campos, bastará presionar el botón **Execute** para realizar la prueba.



# ¡NOTA!

No es recomendado utilizar la **Prueba de Comunicación en Serie** cuando sea utilizada la **red RS485** vía Codesys, una vez que la comunicación podrá ser interrumpida.

## 2.4.2.2 Prueba de comunicación TCP/IP

¡NOTA!

Esta función permite realizar pruebas de conectividad de red TCP/IP entre el producto y otros destinos. Al presionar el botón **Start**, se abre la ventana Figura 2.12.



La **Prueba de comunicación TCP/IP** prueba la conectividad de las redes TCP/IP. No es posible leer o escribir direcciones de memoria a través del protocolo Modbus.

#### **Communication Parameters**

Host/IP Address:	
Host (e.g.: google.com) / IP (e.g.: 10.1.1.5	)
Port:	
Port	
Timeout:	
10	
Network Communication Tests	
Ping Test	•••
Open Port Test	
	Close

Figura 2.12: Prueba de Comunicación TCP/IP.

Hay dos tipos de pruebas posibles, que se pueden utilizar para comprobar las redes de área local (LAN) y las redes conectadas mediante Internet (WAN):

 Ping Test: la prueba de ping utiliza el protocolo ICMP para verificar que el producto puede llegar al destino especificado en el campo Host/IP Address. En este campo se permite especificar el dominio o IP de destino. Si se puede llegar al destino, aparecerá un símbolo de verificación verde junto al botón de prueba. De lo contrario, un símbolo "X" rojo indica que no se puede alcanzar el destino.



#### ¡NOTA!

Es importante recordar que, en algunos casos, aunque el destino sea accesible en la red, el protocolo ICMP puede ser bloqueado por un firewall. Por lo tanto, también es importante realizar la prueba **Open Port Test** para garantizar el resultado.

Open Port Test: la prueba de puerto abierto realiza una conexión de socket entre el producto y el destino especificado por los campos Host/IP Address + Port. Si se establece el socket, aparecerá un símbolo de verificación verde junto al botón de prueba. De lo contrario, un símbolo "X" rojo indicará que no se puede establecer el socket. En este segundo caso, si la prueba de ping fue exitosa, es probable que el puerto del lado de destino no esté disponible para la conexión.

Los campos que debe configurar el usuario son los siguientes:

- Host/IP Address: Dirección IP de destino.
- Port: Puerto de comunicación.
- **Timeout**: Tiempo de espera en segundos. Es configurable para ambas pruebas.

# 2.4.2.3 Pruebas de Conectividad del Dispositivo

Esta funcionalidad permite verificar si los principales destinos de Internet, necesarios para el correcto funcionamiento del PLC500ED, son accesibles con las configuraciones de red actuales.

Todos los servicios especificados debajo del campo **Mandatory remote services** deben tener un símbolo de verificación verde, que indica que el servicio es accesible. Si algún campo muestra un símbolo "X" rojo, se debe tomar alguna acción para corregir el problema. La figura 2.13 muestra la ventana que se abre al presionar el botón **Start**, donde se puede ver que todos los campos son accesibles.

#### Mandatory remote services

DNS name resolution 🗸
WEGnology Web Server 🗸
WEGnology MQTT Broker 🗸
WEGnology REST API Server 🗸
Docker Container Repository 🗸
WEG Software Update Repository 🗸
Close

Figura 2.13: Pruebas de Conectividad del Dispositivo.

Cuando algún destino no pasa la prueba, puede ser que haya algún cortafuegos en la red que bloquee el acceso al dominio especificado. Para más detalles sobre los destinos y dominios que deben ser accesibles y liberados para que el producto pueda usarse en Internet, consulte la Tabla 2.3.

Service name	Function	Description	Protocol	Port	Destination	Destination IP
WEGnology MQTT Broker	Communication with MQTT Broker	Used to transmit measurements and commands from the Edge device to the MFM platform	TCP / MQTT	8883	broker.app.wnology.io	3227206235 3.234.136.81 52.22.246.163
WEGnology REST API Server	WEGnology applications	Services of the application in which the device is connected and also of the WEGnology platform	TCP / HTTPS	443	*.wnology.io api.app.wnology.io	3.227.206.235 3.234.136.81 52.22.246.163
WEGnology Web Server	Internet connection status	Used for checking internet status and plant configuration via WEG Scan webpage	TCP / ICMP	443	console.app.wnology.io	65.8.248.99 65.8.248.109 65.8.248.31 65.8.248.46
Docker Container Repository	Communication with the Drive Scan application repository	Drive Scan application repository	TCP / HTTPS	443	hub.docker.com	Dynamic IP address
WEG Software Update Repository	Communication for Drive Scan Firmware Update	Drive Scan Firmware Update	TCP / HTTPS	443	nexus3.weg.net	Dynamic IP address
DNS name resolution	Lookup of IP addresses by DNS	Required when the customer system could not resolve the domain names	TCP / UDP	53	-	8.8.8.8 8.8.4.4
-	Internet connection status	Used for checking internet status and plant configuration via WEG Scan webpage	ICMP	53	google.com	Dynamic IP address

Tabla 2.3: Destinos y dominios necesarios para la liberación del firewall.

# 2.4.3 Panel de Gestión del Sistema

En el Panel de Administración del Sistema son encontradas las funciones **VPN Client Service** y **SSH Server**, que deben ser utilizadas solamente por el soporte técnico de WEG.

# **3 PLATAFORMA WEGNOLOGY**

Este capítulo presenta los pasos básicos para la configuración del usuario y de la aplicación en la plataforma WEGnology. Para mayores detalles, favor consultar la documentación específica en docs.app.wnology.io.

Conforme es mostrado en la Figura 2.4 del capítulo anterior, para la integración con la nube, son necesarios los siguientes datos, a ser ingresados en la página web del producto:

- Access Key
- Secret
- API Token
- Application ID

Estos datos pueden ser ingresados manualmente, o a través del upload de archivos específicos que contengan esas informaciones. En la próxima sección son mostrados los pasos básicos para la configuración inicial de la plataforma y la obtención de éstos.

# 3.1 CONFIGURACIÓN INICIAL

# 3.1.1 Creación de la Cuenta y de la Aplicación

Primeramente, se debe entrar en la página accounts.app.wnology.io y crear una cuenta, ingresando los datos necesarios. A continuación, es que se dé un nombre a la aplicación y, opcionalmente, ingresar una descripción. La Figura 3.1 muestra las pantallas de creación de cuenta (Figura 3.1(a)) y creación de la aplicación (Figura 3.1(b)).

	CREATE APPLICATION		
SIGN IN	Devices are registered and workflows are created all within the context of an application. First, let's name your new application.		
Email Address	Application Name		
e.g. john.doe@domain.com	e.g. My Great Application		
	Description		
Continue	e.g. My new application description		
Haven't signed up yet?			
Create an Account			
	Create Application Cancel		
(a)	(b)		

Figura 3.1: Creación de la cuenta y de la aplicación en la plataforma WEGnology. (a) Página de login. (b) Página de creación de la aplicación.

Luego de crear la aplicación, es abierta la pantalla principal de la aplicación WEGnology, mostrada en la Figura 3.2.

WEQ	PLC500ED from My Sandbox	PLC500ED 1					
	Q Search (∽+L)	No application description provided	d.	Edi			
Ô	Overview	Search your application					
	▲ Events	DEVICES +	DASHBOARDS +	WORKFLOWS			
		<b>.</b>					
		No Devices	No Dashboards	No Workflows			
	<ul> <li>Access Reys</li> <li>Device Recipes</li> </ul>	Devices represent the things in your application.	Dashboards display the data in your application.	Workflows unlock the full power or your application.			
	DATA SOURCES	Add Device	Add Dashboard	Add Workflow			
	III Data Tables						
	🛆 Webhooks						
	जित्म गिर्हे Integrations	About This Application		Edit			
	DATA VISUALIZATION	Application DEADME					
	E Dashboards	Application RE	Application READIME				
0.0	Data Explorer	This is your application's READ	ME, written in Markdown. Feel free t	o replace this content with useful			
<u></u>	Notebooks	collaborating on a single application details between	information or documentation about now your application works. If you have multiple developers collaborating on a single application, a good README is an important tool to help communicate implementation details between team members				
30	VISUAL WORKFLOW ENGINE						
	🔁 Workflows	Application Overv	lew Page				
		This README is part of the application overview page. Other items on this page include:					
<u>_</u>	Custom Nodes	This README is part of the app	plication overview page. Other items	on this page include:			

Figura 3.2: Pantalla principal de la aplicación WEGnology.

#### 3.1.2 Agregar una llave de acceso

En la pantalla principal, seleccionar Access Keys > Add Access Key > Create Access Key. serán creados la Access Key y el Access Secret, que deben ser anotados o guardados a través del archivo generado por el Download File. La Figura 3.3 muestra un ejemplo de llave y de secreto creados.

New Access Key
O Important! WEGnology does not store your access secret and cannot recover it for you. If you lose your access secret after closing this window, you will have to generate a new access key / secret pair.
Access Key:
c104ecec-6e3d-44b1-8a0d-c8847d91ec9f
Access Secret:
a95ba16be15ae2d8ae46250183ae07555fb4fcfb177f406f7f542bf5b62b Copy 507f
or Download to File
I have copied my access key and secret to a safe place. Close Window

Figura 3.3: Creando una nueva llave de acceso.

# 3.1.3 API Token

Para la obtención del **Token**, seleccionar **API Tokens > Add Application Token > Create Application Token**. Será creado un nuevo **Application API Token**, que debe también ser anotado o guardado a través del archivo generado por el **Download File**. La Figura 3.4 muestra un ejemplo de Application API Token creado. 3-2 | PLC500ED New Application Token

© Important I WEGnology does not store your application token and cannot recover it for you. If you lose your application token after closing this window, you will have to generate a new application token.

Application API Token: eyJhbGci0iJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJzdWIi0iI2M2M10 k3YTU3YjcxYzEiLCJzdWJ0eXBIIjoiYXBpVG9rZW4iLCJzY29wZSI6 GljYXRpb24iXSwiaWF0IjoxNjczODk1NTg2LCJpc3Mi0iJhcHAud25 .0SBVtkb61QAEBVeMhv8_g2XmwAbFHRCJ4KjQfBP8kyQ	WVhMmJhMGM3NJ WyJhbGwuQXBwb vbG9neS5pbyJ9
or	Download to File
I have copied my application token to a safe pla	Ce.

# Close Window

Figura 3.4: Creando un nuevo API Token.

# 3.1.4 Application ID

Se puede encontrar el **Application ID** en **Overview** y luego hacer clic en el icono de copia junto al nombre de la aplicación. También aparece al final de la URL de la página, como se muestra en la figura 3.5.



Figura 3.5: Obteniendo el Application ID.

# 3.1.5 Conectando el Dispositivo

Con los datos obtenidos encima en manos, ahora se puede acceder a la página web del producto y ingresarlos en el **Panel de Integración con la Nube**, en la Página de Configuración, y guardar la configuración. Si son ingresados los datos correctos, la Página de Estado mostrará el **Panel de Conexión MQTT** con los datos de la aplicación WEGnology.

Luego de estos pasos, el dispositivo debe ser conectado automáticamente a la plataforma WEGnology. Para hacer la verificación, se debe hacer clic en **Devices** y verificar si el dispositivo fue agregado correctamente. El ícono de un plug verde indica que el dispositivo está conectado. La Figura 3.6 muestra el dispositivo conectado a la plataforma WEGnology.

<b>Connection Status</b>	Name 🗘	Device Class	Last Updated 🗘	
Any Status	Filter by Name	Any Class	▼ Select	- III
Connected since 17 de jan de 2023 10:08:36	PLC500ED-21:B0:1F ID: 63c69dabec4a0f660941d292 @ PLC500ED - 21:B0:1F	Edge Compute	17 de jan de 2023 10:07	0 6 0

Figura 3.6: Dispositivo conectado a la plataforma WEGnology.

# 3.1.6 Agregando Atributos

Los datos de telemetría del dispositivo son almacenados en forma de **Atributos**. Para crear nuevos atributos y, de esa forma, ser utilizados en las aplicaciones IoT, se debe hacer clic en **Devices > PLC500ED-XX:YY:ZZ > Attributes > Add**. Así que sea definido el nombre del atributo y el tipo de dato, haga clic en **Create Attribute**. PLC500ED I 3-3

# 4 CODESYS - BIBLIOTECA WEGNOLOGY

La biblioteca WEGnology fue desarrollada para contribuir a la conectividad entre el software **Codesys**, plataforma **WEGnology** y container **Edge Agent**, responsable por el procesamiento de borde del PLC500ED. A través de los bloques de funciones y métodos disponibles, el intercambio de informaciones entre estas interfaces es realizado de forma simple, permitiendo la rápida configuración y utilización de las funcionalidades disponibles. La Figura 4.1 muestra la biblioteca WEGnology en el Codesys.

Libraries used in application 'Device.Application'			
Name	Namespace	Effective Version	1
WEGnology = WEGnology, 1.0.0.0 (WEG)	WEGnology	1.0.0.0	0
Contents of selected library 'WEGnology, 1.0.0.0 (WEG)'			
B WEGnology, 1.0.0.0 (WEG)			•
🖻 🚞 WEGnology			
ClientWEG			
PublishEdge			
PublishWEG			
bReadEdge			
isonReadEdge			
iJsonReadEdge			
iReadEdge			
Ir JsonReadEdge			
IrReadEdge			
sReadEdge			
wsJsonReadEdge			
SubscribeWEG			
bReadWEG			
isonReadWEG			
iJsonReadWEG			
iReadWEG			
IrJsonReadWEG			
IReadWEG			
sReadWEG			
wsJsonReadWEG			
E E SON			
M AddJsonEdge			
AddJsonEdge5			
AddJsonWEG			
M AddJsonWEG5			

Figura 4.1: Biblioteca WEGnology.



#### ¡NOTA!

La biblioteca **WEGnology** es instalada con el **WEG package**. Para más informaciones consulte el manual del PLC500 para más informaciones.



#### ¡NOTA!

Para que la biblioteca **WEGnology** sea utilizada en el **Codesys** es necesaria, primeramente, la configuración del **panel de integración con la nube**, ubicado en la página web del producto.

# 4.1 RECOMENDACIONES

En el Codesys, se recomiendan los siguientes cuidados, implementando aplicaciones IoT:

- Utilización de tareas específicas para publicación y suscripción de payloads MQTT, cuando sea posible, y con baja prioridad (20 31), de forma de evitar interferencias en tareas críticas. Obs: para el Codesys, la tarea de mayor prioridad es la 0 (cero).
- No operar cargas críticas a través de plataformas IoT, ya que éstas pueden presentar una latencia elevada, además de la dependencia de una conexión estable con internet.
- Para mayores informaciones sobre los bloques de funciones y los métodos de la biblioteca WEGnology, consultar la ayuda de la propia biblioteca en el Codesys.

# 4.2 BIBLIOTECA CODESYS IIOT LIBRARIES SL

Para el funcionamiento de la biblioteca **WEGnology** es necesaria la instalación previa de la biblioteca **CODESYS IIOT Libraries SL**, la cual incluye otras diversas bibliotecas y protocolos, tales como:

- MQTT Client (MQTT)
- Web Client (http, https)
- AWS IoT Core Client (MQTT)
- Azure IoT Hub Client (MQTT, https)
- Mail Service (POP3, SMTP)
- SNTP Service (SNTP)
- SNMP Library (SNMP)
- SMS Service (SMS)
- JSON Utilities
- XML Utility

Para la instalación de esta biblioteca, abra el Codesys y acceda a **Tools > CODESYS Installer**. en la nueva ventana abierta, haga clic en **Browse** y busque "**IIoT**". Seleccione la biblioteca **IIoT Libraries SL** y haga clic en **Install**. Será necesario cerrar la aplicación del Codesys antes de finalizar la instalación. La Figura 4.2 muestra la ventana del CODESYS installer, a partir de donde la biblioteca CODESYS IIoT Libraries SL puede ser instalada.

CODESYS Installer		_	
Version CODESYS 64 3.5.19.0			
Location C:\Program Files\CODESYS 3.5.19.0\CODESYS			Browse
Channel for Setups Releases	Channel for Add-ons Releases		*
Add-Ons			
Install Selected Unselect All iiot	Q Install	File Export Configuration Import Config	juration
Installed Browse Updates			
IloT Libraries SL 1.7.0.0	😫 IIoT Libra	ries SL	
	Version:	1.7.0.0 💌	Install
	Description	The software package "IIoT Libraries SL" contai libraries for "IIoT communication" and libraries reading and writing of data structures.	ns for
	Vendor:	CODESYS Development GmbH	
	Copyright:	Copyright (c) 2017-2022 CODESYS Development	nt GmbH
	Package Manager:	: 3.5.14.0	
	References:	_	
	Supports 64 Bit:		
Copyright © 2023 CODESYS Development GmbH About			

Figura 4.2: Instalación de la biblioteca CODESYS IIoT Libraries SL.

# 4.3 SINTAXIS DE LOS OBJETOS JSON PUBLICADOS

Los payloads MQTT publicados por el Codesys son ordenados en la forma de objetos JSON. Son utilizados estándares específicos de objetos JSON, de acuerdo con la forma de utilización de los datos, ya que pueden ser utilizados directamente por la plataforma WEGnology o por el procesamiento de flanco, donde diversos dispositivos pueden ser conectados al PLC500ED. Siguen los estándares de objetos JSON.

#### 4.3.1 WEGnology

La plataforma WEGnology recibe los datos publicados en el siguiente formato:

En el Codesys, el usuario precisa definir solamente los nombres de los atributos y las variables de las cuales sus valores son obtenidos.

#### 4.3.2 Edge Computing

El objeto JSON utilizado por el procesamiento de borde tiene un elemento específico para identificar el dispositivo de donde los datos son originados. En el ejemplo de abajo, se tiene un objeto JSON en el estándar utilizado por el procesamiento de flanco, siendo "device1" el nombre del dispositivo:

Para el procesamiento de borde, el usuario precisa definir en el Codesys solamente el nombre del dispositivo, nombres de los atributos y las variables de las cuales sus valores son obtenidos.

Tópico de publicación: plc500ed/toAgent/state/<device\_name>

# ¡NOTA!

Los nombres de los atributos publicados deben ser exactamente iguales a los registrados en la plataforma WEGnology, para que sean reconocidos adecuadamente.



# ¡NOTA!

El bloque de función **WEG\_JSON**, junto a sus métodos, ordenan de forma automática los objetos JSON a ser publicados de acuerdo con la sintaxis correcta.



# NOTA!

Los payloads destinados al procesamiento de borde deben ser tratados en la plataforma WEGnology para identificar el dispositivo de donde los datos son originados. Ej.: device1, device2, etc.

# 4.4 BLOQUES DE FUNCIONES Y MÉTODOS MQTT

Los bloques de funciones y los métodos que componen la biblioteca WEGnology son divididos de acuerdo con la forma de utilización de los datos. Éstos pueden ser utilizados directamente por la plataforma WEGnology – sufijo **WEG** – o por el procesamiento de borde (Edge Computing) – sufijo **Edge**. Abajo, la descripción de los bloques de función y los métodos disponibles. Para más detalles, consultar la documentación de la biblioteca WEGnology, directamente en el Codesys.

 ClientWEG: Conecta el dispositivo al broker interno, que a su vez se conecta a la plataforma WEGnology. Toda la aplicación loT de la biblioteca WEGnology necesita un método ClientWEG, incluyendo las aplicaciones Edge. Solamente debe ser utilizada una instancia del ClientWEG para varios bloques de funciones de Publicar o Subscrever.



¡NOTA!

Se recomienda la utilización de tareas con intervalos de tiempo menores a **500 ms** para la ejecución del bloque **ClientWEG**.

- PublishWEG: Publica en el tópico MQTT estándar de la plataforma WEGnology. Es publicado el JSON creado por los métodos encontrados en el bloque de función WEG\_JSON, sufijo WEG.
- PublishEdge: Publica en un tópico MQTT personalizado para ser utilizado por el procesamiento de borde.
   Es publicado el JSON creado por los métodos encontrados en el bloque de función WEG\_JSON, sufijo Edge. Debe ser declarado solamente un PublishEdge para cada dispositivo conectado al PLC500ED.
- SubscribeWEG: Suscribe al tópico MQTT estándar de la plataforma WEGnology. Debe ser declarado solamente un SubscribeWEG. Los métodos específicos contenidos en el SubscribeWEG deben ser utilizados para cada tipo de variable. La tabla 4.1 presenta los métodos disponibles en el bloque de función SubscribeWEG.

Método	Descripción
bReadWEG	Recibe un comando del tipo BOOL de la plataforma y actualiza la variable de interés.
liReadWEG	Recibe un comando del tipo LINT de la plataforma y actualiza la variable de interés.
IrReadWEG	Recibe un comando del tipo LREAL de la plataforma y actualiza la variable de interés.
sReadWEG	Recibe un comando del tipo STRING de la plataforma y actualiza la variable de interés.
liJsonReadWEG	Recibe un objeto JSON de la plataforma y actualiza una variable del tipo LINT.
IrJsonReadWEG	Recibe un objeto JSON de la plataforma y actualiza una variable del tipo LREAL.
wsJsonReadWEG	Recibe un objeto JSON de la plataforma y actualiza una variable del tipo WSTRING.
jsonReadWEG	Recibe un objeto JSON de la plataforma y busca un Comando específico. Este método debe ser utilizado cuando el JSON recibido tiene una jerarquía de datos con varios niveles. El objeto JSON recibido también debe ser tratado para aislar las variables de interés.

Tabla 4.1: Métodos disponibles en el bloque de función SubscribeWEG.

 SubscribeEdge: Suscribe a un tópico MQTT personalizado para ser utilizado por el procesamiento de borde. Solamente debe ser declarado un SubscribeEdge para cada dispositivo conectado al PLC500ED. Deben ser utilizados métodos específicos contenidos en el SubscribeEdge para cada tipo de variable. La Tabla 4.2 muestra los métodos disponibles en el bloque de función SubscribeEdge.

Método	Descripción
bReadEdge	Recibe un comando del tipo BOOL y actualiza la variable de interés.
liReadEdge	Recibe un comando del tipo LINT y actualiza la variable de interés.
IrReadEdge	Recibe un comando del tipo LREAL y actualiza la variable de interés.
sReadEdge	Recibe un comando del tipo STRING y actualiza la variable de interés.
liJsonReadEdge	Recibe un objeto JSON y actualiza una variable del tipo LINT.
IrJsonReadEdge	Recibe un objeto JSON y actualiza una variable del tipo LREAL.
wsJsonReadEdge	Recibe un objeto JSON y actualiza una variable del tipo WSTRING.
jsonReadEdge	Recibe un objeto JSON y busca un Comando específico. Este método debe ser utilizado cuando el JSON recibido tiene una jerarquía de datos con varios niveles. El objeto JSON recibido también debe ser tratado para aislar las variables de interés.

Tabla 4.2: Métodos disponibles en el bloque de función SubscribeEdge.

WEG\_JSON: Bloque de función que contiene métodos para agregar y actualizar atributos y valores al objeto JSON esperado por la plataforma WEGnology o por el Edge Agent. Los métodos de este bloque de función aceptan como entradas los siguientes tipos de variables: BOOL, BYTE, WORD, SINT, INT, UINT, DINT, UDINT, LINT, REAL y LREAL. Los datos son convertidos para WSTRING. Estos métodos pueden ser declarados diversas veces, agregando nuevas variables al JSON creado o actualizando los valores de las variables existentes. La Tabla 4.3 muestra los métodos disponibles en el bloque de funciones SubscribeEdge.

Método	Descripción
AddJsonWEG	Método para creación de un JSON, adición de un atributo y actualización de las variables referentes a la plataforma WEGnology.
AddJsonWEG5	Método para creación de un JSON, adición de cinco atributos y actualización de variables referentes a la plataforma WEGnology.
AddJsonEdge	Método para creación de un JSON, adición de atributos y actualización de variables referentes al procesamiento de borde.
AddJsonEdge5	Método para creación de un JSON, adición de cinco atributos y actualización de variables referentes al procesamiento de borde.

Tabla 4.3: Métodos disponibles en el bloque de funciones WEG\_JSON.

# 4.5 EJEMPLOS DE APLICACIONES

En esta sección son presentados ejemplos de aplicaciones en el Codesys – en texto estructurado (ST) y en Ladder – y en la plataforma WEGnology para demostrar algunas funcionalidades IoT del PLC500ED. El intervalo de tiempo de las tareas es de 100 ms. Son mostrados los siguientes ejemplos:

- Publicación de payloads para la plataforma WEGnology
- Suscripción en tópicos de la plataforma WEGnology
- Publicación de payloads para el Edge Agent
- Suscripción en tópicos del Edge Agent

## 4.5.1 Publicación de payloads para la plataforma WEGnology

El ClientWEG es conectado al broker interno del PLC500ED, que a su vez se conecta a la plataforma WEGnology. Los valores de las variables del tipo BOOL, UINT y REAL son alteradas en cada ciclo y, cada 10 ciclos, sus valores son publicados en la plataforma bajo los atributos "temperature", "power" y "flag". En la Figura 4.3 es mostrada la declaración de las variables, y en la Figura 4.4 el payload recibido por la plataforma. El programa completo en ST es presentado en la Figura 4.5, y en Ladder, en la Figura 4.6.

PROGRAM PublishWEG_PRG         VAR         // CLIENT         WEG_CLIENT : WEGnology.ClientWEG;         xErrorClient : BOOL;         eErrorClient : MQTT.MQTT_ERROR;         xConnectedToBroker : BOOL;         // PUBLISH WEG         WEG_PUBWEG : WEGnology.PublishWEG;         eErrorPubWEG : MQTT.MQTT_ERROR;         xDonePubWEG : MQTT.MQTT_ERROR;         xDonePubWEG, xErrorPubWEG, xBusyPubWEG : BOOL;         // WEG_JSON         WEG_JSON : WEGnology.WEG_JSON;         xErrorAdd : BOOL;         // WEG_JSON : WEGnology.WEG_JSON;         xErrorAdd : BOOL;         wear : {} 4 keys	
VAR         // CLIENT         WEG_CLIENT : WEGnology.ClientWEG;         eErrorClient : BOOL;         eErrorClient : MQTT.MQTT_ERROR;         xConnectedToBroker : BOOL;         // PUBLISH WEG         WEG_PUBWEG : WEGnology.PublishWEG;         eErrorPubWEG : MQTT.MQTT_ERROR;         xDonePubWEG, xErrorPubWEG, xBusyPubWEG : BOOL;         // WEG_JSON         WEG_JSON : WEGnology.WEG_JSON;         xErrorAdd : BOOL;         // WEG_JSON : WEGnology.WEG_JSON;         xErrorAdd : BOOL;         '' (root) {} 1 key         * (ata*: {} 4 keys         * [ae*: *1*	•
// CLIENT         WEG_CLIENT: WEGnology.ClientWEG;         xErrorClient: BOOL;         eErrorClient: MQTT.MQTT_ERROR;         xConnectedToBroker : BOOL;         // PUBLISH WEG         WEG_PUBWEG : WEGnology.PublishWEG;         eErrorPubWEG : MQTT.MQTT_ERROR;         xDonePubWEG, xErrorPubWEG, xBusyPubWEG : BOOL;         // WEG_JSON         WEG_JSON : WEGnology.WEG_JSON;         xErrorAdd : BOOL;         // WEG_JSON : WEGnology.WEG_JSON;         xErrorAdd : BOOL;         wErrorAdd : BOOL;	
<pre>WEG_CLIENT : WEGnology.ClientWEG; xErrorClient : BOOL; eErrorClient : MQTT.MQTT_ERROR; xConnectedToBroker : BOOL; // PUBLISH WEG WEG_PUBWEG : WEGnology.PublishWEG; eErrorPubWEG : MQTT.MQTT_ERROR; xDonePubWEG, xErrorPubWEG, xBusyPubWEG : BOOL; // WEG_JSON WEG_JSON : WEGnology.WEG_JSON; xErrorAdd : BOOL; xDoneAdd1, xDoneAdd2, xDoneAdd3 : BOOL;</pre> <pre></pre>	
<pre>xErrorClient : BOOL; eErrorClient : MQTT.MQTT_ERROR; xConnectedToBroker : BOOL; // PUBLISH WEG WEG_PUBWEG : WEGnology.PublishWEG; eErrorPubWEG : MQTT.MQTT_ERROR; xDonePubWEG, xErrorPubWEG, xBusyPubWEG : BOOL; // WEG_JSON WEG_JSON : WEGnology.WEG_JSON; xErrorAdd : BOOL; xDoneAdd1, xDoneAdd2, xDoneAdd3 : BOOL;</pre> <pre>v"data": {} 4 keys</pre> <pre>"data": {} 4 keys</pre>	
eErrorClient : MQTT.MQTT_ERROR;       "flag": "0"         xConnectedToBroker : BOOL;       "power": "662"         // PUBLISH WEG       "temperature": "6.620057"         WEG_PUBWEG : WEGnology.PublishWEG;       "time": "1674142589178"         eErrorPubWEG : MQTT.MQTT_ERROR;       "time": "1674142589178"         xDonePubWEG, xErrorPubWEG, xBusyPubWEG : BOOL;       Device PLC500ED-21:80:1F reported its state         // WEG_JSON       WEG_JSON : WEGnology.WEG_JSON;         xErrorAdd : BOOL;       (root) (} 1 key         v (root) (} 1 key         v "data": {} 4 keys         "flag": "1"	
xConnectedToBroker : BOOL; "power": "662" "temperature": "6.620057" "time": "1674142589178" WEG_PUBWEG : WEGnology.PublishWEG; eErrorPubWEG : MQTT.MQTT_ERROR; xDonePubWEG, xErrorPubWEG, xBusyPubWEG : BOOL; // WEG_JSON WEG_JSON : WEGnology.WEG_JSON; xErrorAdd : BOOL; xDoneAdd1, xDoneAdd2, xDoneAdd3 : BOOL; "power": "662" "temperature": "6.620057" "time": "1674142589178" Device PLC500ED-21:80:1F reported its state MQTT wnology/63c82ebeb9cad5c854a76acd/state qui 19 de jan de 2023 12:36:27.851 GMT-03:00 <b>Received Payload</b> < (root) (} 1 key < "data": {} 4 keys "flag": "1"	
<pre>"temperature": "6.620057" "time": "1674142589178" "time": "1848" "time": "1674142589178" "time": "1848" "time": "1674142589178" "time": "1848" "time: "1848" "time:</pre>	
<pre>// PUBLISH WEG WEG_PUBWEG : WEGnology.PublishWEG; eErrorPubWEG : MQTT.MQTT_ERROR; xDonePubWEG, xErrorPubWEG, xBusyPubWEG : BOOL; // WEG_JSON WEG_JSON WEG_JSON : WEGnology.WEG_JSON; xErrorAdd : BOOL; xDoneAdd1, xDoneAdd2, xDoneAdd3 : BOOL;</pre> TerrorAdd : BOOL; <pre></pre>	
WEG_PUBWEG : WEGnology.PublishWEG;         eErrorPubWEG : MQTT.MQTT_ERROR;         xDonePubWEG, xErrorPubWEG, xBusyPubWEG : BOOL;         // WEG_JSON         WEG_JSON : WEGnology.WEG_JSON;         xErrorAdd : BOOL;         xDoneAdd1, xDoneAdd2, xDoneAdd3 : BOOL;	
<pre>eErrorPubWEG : MQTT.MQTT_ERROR; xDonePubWEG, xErrorPubWEG, xBusyPubWEG : BOOL; // WEG_JSON WEG_JSON : WEGnology.WEG_JSON; xErrorAdd : BOOL; xDoneAdd1, xDoneAdd2, xDoneAdd3 : BOOL;</pre> Device PLC500ED-21:B0:1F reported its state MQTT wnology/63c82ebeb9cad5c854a76acd/state qui 19 de jan de 2023 12:36:27.851 GMT-03:00 Received Payload < (root) {} 1 key < "data": {} 4 keys "flag": "1"	
xDonePubWEG, xErrorPubWEG, xBusyPubWEG : BOOL; // WEG_JSON WEG_JSON : WEGnology.WEG_JSON; xErrorAdd : BOOL; xDoneAdd1, xDoneAdd2, xDoneAdd3 : BOOL; (root) {} 1 key v "data": {} 4 keys "flag": "1"	
// WEG_JSON     qui 19 de jan de 2023 12:36:27.851 GMT-03:00       WEG_JSON : WEGnology.WEG_JSON;     Received Payload       xErrorAdd : BOOL;        xDoneAdd1, xDoneAdd2, xDoneAdd3 : BOOL;        "flag": "1"	
<pre>// WEG_JSON WEG_JSON: WEGnology.WEG_JSON; xErrorAdd : BOOL; xDoneAdd1, xDoneAdd2, xDoneAdd3 : BOOL; </pre> Received Payload <pre> v (root) {} 1 key v "data": {} 4 keys "flag": "1"</pre>	
WEG_JSON : WEGnology.WEG_JSON;       Received Payload         xErrorAdd : BOOL;       (root) {} 1 key         xDoneAdd1, xDoneAdd2, xDoneAdd3 : BOOL;       "data": {} 4 keys	
xErrorAdd : BOOL; xDoneAdd1, xDoneAdd2, xDoneAdd3 : BOOL; "flag": "1"	
xDoneAdd1, xDoneAdd2, xDoneAdd3 : BOOL;	
// PRG "power": "643"	
rTemperature : REAL; "temperature": "6.430053"	
uiPower, uiCount : UINT; "time": "1674142587278"	
bFlag, uiPub : BOOL;	
RS_1 : RS; Device PLC500ED-21:B0:1F reported its state	
TON_1 : TON;	٢
END_VAR qui 19 de jan de 2023 12:36:25.951 GM 1-03:00	

Figura 4.3: Declaración de variables PublishWEG.

Figura 4.4: Payload PublishWEG recibido por la plataforma. PLC500ED | 4-5

#### PublishWEG\_PRG - Structured text (ST)

#### // Set Reset

RS\_1(SET := NOT xErrorClient, RESET1 := xErrorClient);

#### // Timer

TON\_1(IN := RS\_1.Q1, PT := T#1S);

#### // FB ClientWEG

#### // REAL variable

rTemperature := rTemperature + 0.01; IF rTemperature > 100 THEN rTemperature := -100; END\_IF;

#### // UINT variable

uiPower := uiPower + 1; IF uiPower > 10000 THEN uiPower := 0; END\_IF;

# // BOOL variable

bFlag := NOT bFlag;

#### // Publish the payload each 10 x Task interval

IF uiPub = 0 THEN uiCount := uiCount + 1; IF uiCount > 10 THEN uiCount := 0; uiPub := 1; END\_IF;

#### ELSE

#### // Add the bFlag value to the "flag" attribute

WEG\_JSON.AddJsonWEG( xExecute := NOT xDoneAdd1, wsVarName := "flag", anyVar := bFlag, AddJsonWEG => xDoneAdd1);

#### // Add the rTemperature value to the "temperature" attribute

WEG\_JSON.AddJsonWEG( xExecute := NOT xDoneAdd2, wsVarName := "temperature", anyVar := rTemperature, AddJsonWEG => xDoneAdd2);

#### // Add the uiPower value to the "power" attribute

```
WEG JSON.AddJsonWEG(
```

xExecute := NOT xDoneAdd3, wsVarName := "power", anyVar := uiPower, AddJsonWEG => xDoneAdd3);

```
// Publish the created JSON object
WEG PUBWEG(
```

xExecute := ((NOT xErrorPubWEG) AND (NOT xDonePubWEG) AND (xConnectedToBroker)), xDone => xDonePubWEG, xBusy => xBusyPubWEG, xError => xErrorPubWEG,

eErrorType => eErrorPubWEG);

IF (xDonePubWEG = 1 OR xErrorPubWEG = 1) THEN uiPub := 0; END IF;

# END\_IF;



Figura 4.6: Programa PublishWEG en ladder.

## 4.5.2 Suscripción en tópicos de la plataforma WEGnology

Primeramente es creada una aplicación en la plataforma WEGnology para la publicación de los payloads que serán recibidos por el Codesys a través del bloque SubscribeWEG y de sus métodos. Para eso, en el panel principal de la plataforma, ir a Workflows > Application Workflows y crear la aplicación. En la Figura 4.7 es mostrado el workflow implementado para esta prueba, el cual utiliza los nodos Virtual Button y Device: Command.

Cuando es presionado un botón virtual, es publicado un comando MQTT con un Command Name específico, junto al Command Payload correspondiente. Como ejemplo, en la Figura 4.7 son mostrados comandos que envían un payload del tipo entero con el valor de 500, y uno que envía un objeto JSON.

En la aplicación del Codesys, el ClientWEG es conectado al broker interno del PLC500ED, que a su vez se conecta a la plataforma WEGnology. Cuando la flag xSubscribeActive está en estado alto, el bloque SubscribeWEG está activo y aguardando un payload. Las variables del tipo LINT y LREAL son incrementas cada ciclo. Métodos del bloque SubscribeWEG aguardan payloads Con atributos y tipos específicos. Cuando la plataforma envía algún comando con una variable válida, su valor es inmediatamente actualizado. La declaración de las variables utilizadas en el Codesys es mostrada en la Figura 4.8. En la Figura 4.9 se tiene el programa en texto estructurado, y en la Figura 4.10, el programa en Ladder.



Figura 4.7: Workflow para envío de comandos SubscribeWEG.

#### SubscribeWEG\_PRG

PROGRAM SubscribeWEG PRG

#### // CLIENT

WEG CLIENT : WEGnology.ClientWEG; xErrorClient : BOOL; eErrorClient : MQTT.MQTT ERROR; xConnectedToBroker : BOOL;

#### // SUBSCRIBE WEG

WEG\_SUBWEG : WEGnology.SubscribeWEG; eErrorSubWEG : MQTT.MQTT\_ERROR; xErrorSubWEG, xBusySubWEG, xSubActiveWEG : BOOL; xReceivedSubWEG, xDonebSubWEG, xDoneliSubWEG : BOOL; xDonelrSubWEG, xDonesSubWEG : BOOL; xDoneliJsonSubWEG, xDonelrJsonSubWEG : BOOL; xDonewsJsonSubWEG, xDoneJsonSubWEG : BOOL;

#### // PRG

bSubVar : BOOL; liSubVar, liJsonSubVar : LINT; IrSubVar, IrJsonSubVar : LREAL; sSubVar : STRING(JSON.GParams.g\_diMaxStringSize); wsJsonSubVar : WSTRING(JSON.GParams.g\_diMaxStringSize); wsPayloadJson : WSTRING(2048); udiSizeJson : UDINT; JSONDataJson : JSON.JSONData; RS 1: RS; TON 1: TON; END\_VAR

Figura 4.8: Declaración de variables SubscribeWEG.

# SubscribeWEG\_PRG - Structured text (ST) // Set Reset RS\_1(SET := NOT xErrorClient, RESET1 := xErrorClient); // Timer TON\_1(IN := RS\_1.Q1, PT := T#1S); // FB ClientWEG WEG CLIENT( xEnable := TON\_1.Q, xConnectedToBroker => xConnectedToBroker, xError => xErrorClient, eErrorType => eErrorClient); // LINT and LREAL variables liSubVar := liSubVar + 1; IrSubVar := IrSubVar + 0.01; liJsonSubVar := liJsonSubVar + 1: IrJsonSubVar := IrJsonSubVar + 0.01; IF liSubVar > 1000 THEN liSubVar := 0; END IF IF liJsonSubVar > 1000 THEN liJsonSubVar := 0; END\_IF IF IrSubVar > 1000 THEN IrSubVar := -1000; END\_IF IF IrJsonSubVar > 1000 THEN IrJsonSubVar := -1000; END\_IF // Subscribe to the WEGnology platform WEG SUBWEG( xEnable := (NOT xErrorSubWEG) AND (NOT xReceivedSubWEG), xReceived => xReceivedSubWEG, xBusy => xBusySubWEG, xError => xErrorSubWEG, eErrorType => eErrorSubWEG, xSubscribeActive => xSubActiveWEG); // Methods to receive a Command Name called "sVarName" with different types of payloads (BOOL, LINT, LREAL or STRING) WEG SUBWEG.bReadWEG( xExecute := NOT xDonebSubWEG, sVarName := 'DO1', bVar := bSubVar, bReadWEG => xDonebSubWEG); WEG SUBWEG.liReadWEG( xExecute := NOT xDoneliSubWEG, sVarName := 'INT', liVar := liSubVar, liReadWEG => xDoneliSubWEG); WEG SUBWEG.IrReadWEG( xExecute := NOT xDonelrSubWEG, sVarName := 'REAL', IrVar := IrSubVar, IrReadWEG => xDonelrSubWEG); WEG SUBWEG.sReadWEG( xExecute := NOT xDonesSubWEG, sVarName := 'STRING', sVar := sSubVar, sReadWEG => xDonesSubWEG); // Methods to receive an object JSON, which Command Name is called "JSON", and it searches for a wsKey of different types (LINT, LREAL or WSTRING) WEG SUBWEG.liJsonReadWEG(xExecute := NOT xDoneliJsonSubWEG, wsCommandName := "JSON", wsKey := "varInt1", liVar := liJsonSubVar, liJsonReadWEG => xDoneliJsonSubWEG); WEG\_SUBWEG.IrJsonReadWEG(xExecute := NOT xDonelrJsonSubWEG, wsCommandName := "JSON", wsKey := "varReal1", IrVar := IrJsonSubVar, IrJsonReadWEG => xDoneIrJsonSubWEG); WEG\_SUBWEG.wsJsonReadWEG(xExecute := NOT xDonewsJsonSubWEG, wsCommandName := "JSON", wsKey := "varString1", wsVar := wsJsonSubVar, wsJsonReadWEG => xDonewsJsonSubWEG); // Methods to receive an object JSON. Its Command Name is called "JSON" and its payload must be treated. WEG SUBWEG.jsonReadWEG(xExecute := NOT xDoneJsonSubWEG,

wsCommandName := "JSON", wsPayload := wsPayloadJson, jsonReadWEG => xDoneJsonSubWEG);

# **CODESYS - BIBLIOTECA WEGNOLOGY**



#### 4.5.3 Publicación de payloads para el Edge Agent

Con la utilización del bloque de función PublishEdge es posible publicar payloads de diferentes dispositivos conectados al PLC500ED. Los payloads son publicados en los tópicos **plc500ed/toAgent/state/<device\_name>**, onde <device\_name> é o nome do dispositivo de qual as variáveis são provenientes. É necessário definir um ponteiro para JSON para cada dispositivo conectado ao PLC, como pode ser visto na Figura 4.11, que muestra la declaración de las variables en el Codesys.

De forma semejante a las demás aplicaciones, el bloque ClientWEG es utilizado para conectar el PLC500ED al broker interno. Las variables del tipo REAL, UINT Y BOOL son alteradas cada ciclo, simulando una aplicación compleja. Es creado un primer objeto JSON, proveniente del **device1**, con a las variables rTemperature1, uiPower1 y bFlag1, que son publicadas bajo los atributos "temperature", "power" y "flag". El segundo JSON es referente al **device2**, y está compuesto por la variable rTemperature2, publicada también bajo el atributo "temperature". El último JSON es formado por la variable uiPower3, enviada bajo el atributo "power", al **device3**.



# ¡NOTA!

Para la utilización de las funcionalidades de procesamiento de borde, la imagen del **Edge Agent** debe ser habilitada en la página web del producto, en **Página de Configuración > Docker > On**.



#### ¡NOTA!

Se recomienda utilizar un enclavamiento entre el PublisherEdge y los métodos AddJsonEdge, ya que eso impide que el objeto JSON sea modificado mientras el publisher intenta enviarlo.

#### PublishEdge\_PRG

#### PROGRAM PublishEdge\_PRG

#### VAR // CLIENT

WEG\_CLIENT : WEGnology.ClientWEG; xErrorClient : BOOL; eErrorClient : MQTT.MQTT\_ERROR; xConnectedToBroker : BOOL;

#### // PUBLISH EDGE

WEG\_PUBEDGE1, WEG\_PUBEDGE2, WEG\_PUBEDGE3 : WEGnology.PublishEdge; xDonePubEdge1, xErrorPubEdge1, xBusyPubEdge1 : BOOL; xDonePubEdge2, xErrorPubEdge2, xBusyPubEdge2 : BOOL; xDonePubEdge3, xErrorPubEdge3, xBusyPubEdge3 : BOOL; eErrorPubEdge1, eErrorPubEdge2, eErrorPubEdge3 : MQTT.MQTT\_ERROR;

#### // POINTER TO JSON - SEVERAL DEVICES

JSONDataFactory1, JSONDataFactory2, JSONDataFactory3 : JSON.JSONDataFactory; eFactoryError1, eFactoryError2, eFactoryError3 : FBF.ERROR; pJsonData1 : POINTER TO JSON.JSONData := JSONDataFactory1.Create(eError => eFactoryError1); pJsonData2 : POINTER TO JSON.JSONData := JSONDataFactory2.Create(eError => eFactoryError2); pJsonData3 : POINTER TO JSON.JSONData := JSONDataFactory3.Create(eError => eFactoryError3);

#### // WEG\_JSON

WEG\_JSON : WEGnology.WEG\_JSON; xDoneAdd1, xDoneAdd2, xDoneAdd3 : BOOL; xDoneAdd4, xDoneAdd5, xErrorAdd : BOOL;

# // PRG rTemperature1, rTemperature2 : REAL; uiPower1, uiPower3 : UINT; bFlag1 : BOOL := 0; uiCount : UINT := 0; RS\_1 : RS; TON\_1 : TON; timer : BLINK; // Blinking signal (turning on and off for specific durations) END\_VAR

En la plataforma WEGnology es creada una aplicación para recibir payloads publicados en los tópicos "plc500ed/toAgent/state/device1", "plc500ed/toAgent/state/device2" y "plc500ed/toAgent/state/device3" a través del nodo **trigger MQTT**. Cuando algo es recibido en alguno de estos tópicos, el objeto JSON integrante del payload es decodificado a través del nodo **JSON: Decode**, y el resultado es mostrado por el node de **Debug**. En la Figura 4.12 es mostrado el workflow creado en la plataforma WEGnology y en la Figura 4.13 se tienen los payloads recibidos de los tres dispositivos, a través de esta aplicación ejemplo.

El programa completo de la aplicación PublishEdge del Codesys, en texto estructurado, es mostrado en la Figura 4.14, y el respectivo programa en Ladder, es presentado en la Figura 4.15.



Figura 4.12: Workflow para recepción de payloads PublishEdge.













#### PublishEdge\_PRG - Structured text (ST)

#### // Set Reset

RS\_1(SET := NOT xErrorClient, RESET1 := xErrorClient);

#### // Timer

TON\_1(IN := RS\_1.Q1, PT := T#1S);

#### // FB ClientWEG

WEG\_CLIENT( xEnable := TON\_1.Q, xConnectedToBroker => xConnectedToBroker, xError => xErrorClient, eErrorType => eErrorClient);

#### // Increment of variables and limitations

rTemperature1 := rTemperature1 + 0.01; rTemperature2 := rTemperature2 + 0.01; uiPower1 := uiPower1 + 1; uiPower3 := uiPower3 + 1; bFlag1 := NOT bFlag1; IF rTemperature1 > 100 THEN rTemperature1 := -100; END\_IF IF rTemperature2 > 100 THEN rTemperature2 := -100; END\_IF IF uiPower1 > 10000 THEN uiPower1 := 0; END\_IF IF uiPower3 > 10000 THEN uiPower3 := 0; END\_IF

// Boolean square wave (2s off, 2s on)
timer(ENABLE := 1,TIMELOW := T#2s, TIMEHIGH := T#2s);

# // Add the bFlag1 value to the "flag" attribute of the "device1"

WEG\_JSON.AddJsonEdge(

xExecute := NOT xDoneAdd1, AddJsonEdge => xDoneAdd1, wsVarName := "flag", anyVar := bFlag1, wsDeviceName := "device1", pJsonData := pJsonData1);

#### // Add the rTemperature1 value to the "temperature" attribute of the "device1"

#### WEG\_JSON.AddJsonEdge(

xExecute := NOT xDoneAdd2, AddJsonEdge => xDoneAdd2, wsVarName := "temperature", anyVar := rTemperature1, wsDeviceName := "device1", pJsonData := pJsonData1);

#### // Add the uiPower1 value to the "power" attribute of the "device1"

WEG\_JSON.AddJsonEdge(

xExecute := NOT xDoneAdd3, AddJsonEdge => xDoneAdd3, wsVarName := "power", anyVar := uiPower1, wsDeviceName := "device1", pJsonData := pJsonData1);

#### // Add the rTemperature2 value to the "temperature" attribute of the "device2"

#### WEG\_JSON.AddJsonEdge(

xExecute := NOT xDoneAdd4, AddJsonEdge => xDoneAdd4, wsVarName := "temperature", anyVar := rTemperature2, wsDeviceName := "device2", pJsonData := pJsonData2);

#### // Add the uiPower3 value to the "power" attribute of the "device3"

#### WEG\_JSON.AddJsonEdge(

xExecute := NOT xDoneAdd5, AddJsonEdge => xDoneAdd5, wsVarName := "power", anyVar := uiPower3, wsDeviceName := "device3", pJsonData := pJsonData3);

#### // Publish the created JSON object of the "device1"

#### WEG\_PUBEDGE1(

xExecute := ((timer.OUT) AND (NOT xErrorPubEdge1) AND (NOT xDonePubEdge1) AND (xConnectedToBroker)), xDone => xDonePubEdge1, xBusy => xBusyPubEdge1, xError => xErrorPubEdge1, eErrorType => eErrorPubEdge1, pJsonData := pJsonData1);

#### // Publish the created JSON object of the "device2"

#### WEG\_PUBEDGE2(

xExecute := ((timer.OUT) AND (NOT xErrorPubEdge2) AND (NOT xDonePubEdge2) AND (xConnectedToBroker)), xDone => xDonePubEdge2, xBusy => xBusyPubEdge2, xError => xErrorPubEdge2, eErrorType => eErrorPubEdge2, pJsonData := pJsonData2);

#### // Publish the created JSON object of the "device3"

#### WEG\_PUBEDGE3(

xExecute := ((timer.OUT) AND (NOT xErrorPubEdge3) AND (NOT xDonePubEdge3) AND (xConnectedToBroker)), xDone => xDonePubEdge3, xBusy => xBusyPubEdge3, xError => xErrorPubEdge3, eErrorType => eErrorPubEdge3, pJsonData := pJsonData3);

# **CODESYS - BIBLIOTECA WEGNOLOGY**



Figura 4.15: Programa PublishEdge en ladder.

#### 4.5.4 Suscripción en tópicos del Edge Agent

Con la utilización del bloque SubscribeEdge es posible suscribir a diferentes tópicos MQTT, desde que tengan la sintaxis **plc500ed/fromAgent/command/<device\_name>**, donde<device\_name> es el nombre del dispositivo del cual son provenientes las variables. Son ofrecidos métodos para manipular variables de diferentes tipos.

Inicialmente, es creada una aplicación en la plataforma WEGnology para publicar payloads en tres tópicos específicos, representando tres diferentes dispositivos, a través de los nodos de salida **MQTT**. Es utilizado el trigger MQTT para fines de debug, a través del cual es posible visualizar el payload enviado. La Figura 4.17 muestra el workflow implementado en la plataforma.



Figura 4.16: Workflow para envío de los payloads SubscribeEdge.

En la Figura 4.17 son presentados los payloads del tipo entero y del tipo objeto JSON configurados para publicación por el workflow. Los demás nodos de salida MQTT siguen la misma estructura. La Figura 4.17(a) muestra el contenido de los nodos MQTT y la Figura 4.17(b) el debug realizado por la plataforma.

Deuleral

		Payloau Tilling
	Broker	▼ data {} 2 keys [4] [0]
Broker	WEGnology Broker 🗸 🗸	"name": "INT"
WEGnology Broker 🗸 🗸	Topic Template	payroad . 100
Topic Template	plc500ed/fromAgent/command/device1	PLC500ED-21:B0:1F / 2023-01-25T13-19-07 / Debug ( 8ms )
plc500ed/fromAgent/command/device1	Message Template	Debug Node Output qua 25 de jan de 2023 10:54:32.150 GMT-03:00
Message Template	{ "name" : "JSON",	Payload Timing
{ "name" : "INT", "payload":100 }	"payload":{ "INT": 789, "REAL":7.89 } }	<pre></pre>
	(a)	(b)

Figura 4.17: Payloads publicados por el workflow SubscribeEdge.

En la aplicación del Codesys, el bloque ClientWEG es utilizado para conectar el PLC500ED al broker interno. Los bloques SubscribeEdge se suscriben en los tópicos estándar referentes a cada dispositivo específico. Los métodos aguardan la llegada de los payloads y verifican si el nombre del atributo es válido. Si lo es, el valor de la variable es actualizado. En los ejemplos en cuestión son mostrados métodos para recibir variables del tipo BOOL, LINT, LREAL y objeto JSON. La Figura 4.18 presenta la declaración de las variables de la aplicación SubscribeEdge.

El programa completo de la aplicación SubscribeEdge del Codesys, en texto estructurado, es mostrado en la Figura 4.20, y el respectivo programa en Ladder es presentado en la Figura 4.21. En la Figura 4.19 es mostrada la aplicación SubscribeEdge en funcionamiento, recibiendo un JSON en el tipo WSTRING.



¡NOTA!

Para la utilización de las funcionalidades de procesamiento de borde, la imagen del **Edge Agent** debe ser habilitada en la página web del producto, en **Página de Configuración > Docker > On**.

#### SubscribeEdge\_PRG

```
PROGRAM SubscribeEdge_PRG
VAR
 // CLIENT
 WEG_CLIENT : WEGnology.ClientWEG;
 xErrorClient : BOOL;
 eErrorClient : MQTT.MQTT ERROR;
 xConnectedToBroker : BOOL;
 RS 1: RS;
 TON_1 : TON;
 // SUBSCRIBE EDGE
 WEG_SUBEDGE1, WEG_SUBEDGE2, WEG_SUBEDGE3 : WEGnology.SubscribeEdge;
 xErrorSubEdge1, xBusySubEdge1, xSubActiveEdge1, xReceivedSubEdge1 : BOOL;
 xErrorSubEdge2, xBusySubEdge2, xSubActiveEdge2, xReceivedSubEdge2 : BOOL;
 xErrorSubEdge3, xBusySubEdge3, xSubActiveEdge3, xReceivedSubEdge3 : BOOL;
 eErrorSubEdge1, eErrorSubEdge2, eErrorSubEdge3 : MQTT.MQTT_ERROR;
 xDonebSubEdge1, xDoneliSubEdge1, xDonelrSubEdge1, xDoneJsonSubEdge1 : BOOL;
 xDoneliSubEdge2, xDonelrSubEdge3 : BOOL;
```

wsPayloadSubEdge1: WSTRING(2048);

#### // PGR

bSubVar1 : BOOL; liSubVar1, liSubVar2 : LINT; lrSubVar1, lrSubVar3 : LREAL; END\_VAR

#### Figura 4.18: Declaración de variables SubscribeEdge.



Figura 4.19: Aplicación SubscribeEdge recibiendo un JSON en el tipo WSTRING.

SubscribeEdge_PRG - Structured text (ST)
// Set Reset RS_1(SET := NOT xErrorClient, RESET1 := xErrorClient);
// Timer TON_1(IN := RS_1.Q1, PT := T#1S);
<pre>// FB ClientWEG WEG_CLIENT( xEnable := TON_1.Q,     xConnectedToBroker =&gt; xConnectedToBroker, xError =&gt; xErrorClient, eErrorType =&gt; eErrorClient);</pre>
<pre>// Subscribe to the "device1" WEG_SUBEDGE1( xEnable := (NOT xErrorSubEdge1) AND (NOT xReceivedSubEdge1), xBusy =&gt; xBusySubEdge1, XError =&gt; xErrorSubEdge1, eErrorType =&gt; eErrorSubEdge1, xReceived =&gt; xReceivedSubEdge1, xSubscribeActive =&gt; xSubActiveEdge1, wsDeviceName := "device1");</pre>
<pre>// Subscribe to the "device2" WEG_SUBEDGE2( xEnable := (NOT xErrorSubEdge2) AND (NOT xReceivedSubEdge2), xBusy =&gt; xBusySubEdge2, XError =&gt; xErrorSubEdge2, eErrorType =&gt; eErrorSubEdge2, xReceived =&gt; xReceivedSubEdge2, xSubscribeActive =&gt; xSubActiveEdge2, wsDeviceName := "device2");</pre>
<pre>// Subscribe to the "device3" WEG_SUBEDGE3( xEnable := (NOT xErrorSubEdge3) AND (NOT xReceivedSubEdge3), xBusy =&gt; xBusySubEdge3, XError =&gt; xErrorSubEdge3, eErrorType =&gt; eErrorSubEdge3, xReceived =&gt; xReceivedSubEdge3, xSubscribeActive =&gt; xSubActiveEdge3, wsDeviceName := "device3");</pre>
<pre>// Methods to receive attributes with different types of payloads (BOOL, LINT, LREAL and JSON) from the device1 WEG_SUBEDGE1.bReadEdge(     xExecute := NOT xDonebSubEdge1, sVarName := 'DO1', bVar := bSubVar1, bReadEdge =&gt; xDonebSubEdge1);</pre>
WEG_SUBEDGE1.liReadEdge( xExecute := NOT xDoneliSubEdge1, sVarName := 'INT', liVar := liSubVar1, liReadEdge => xDoneliSubEdge1);
WEG_SUBEDGE1.lrReadEdge( xExecute := NOT xDonelrSubEdge1, sVarName := 'REAL', lrVar := lrSubVar1, lrReadEdge => xDonelrSubEdge1);
WEG_SUBEDGE1.jsonReadEdge( xExecute := NOT xDoneJsonSubEdge1, wsCommandName := "JSON", wsPayload := wsPayloadSubEdge1, jsonReadEdge => xDoneJsonSubEdge1);
// Method to receive an attribute of the LINT type from the device2 WEG_SUBEDGE2.liReadEdge( xExecute := NOT xDoneliSubEdge2, sVarName := 'INT', liVar := liSubVar2, liReadEdge => xDoneliSubEdge2);
// Method to receive an attribute of the LREAL type from the device3 WEG_SUBEDGE3.IrReadEdge( xExecute := NOT xDoneIrSubEdge3, sVarName := 'REAL', IrVar := IrSubVar3, IrReadEdge => xDoneIrSubEdge3);

Figura 4.20: Programa SubscribeEdge en texto estructurado.



# 5 GUÍA DE INICIO RÁPIDO

Esta sección muestra brevemente cómo se pueden realizar las configuraciones básicas del producto para establecer una conexión con la plataforma WEGnology y así ejecutar una primera aplicación IoT. Para más detalles, consulte el resto de esta Nota de Aplicación y el Manual del Usuario del PLC500, disponibles en www.weg.net.

El inicio rápido se puede realizar básicamente en cinco pasos:

# 5.1 ESTABLECER CONEXIÓN CON EL PRODUCTO

Para acceder al dispositivo, ya sea a través de la página web o de Codesys, el usuario debe colocar la computadora o el dispositivo móvil en la misma red que el producto. El primer acceso se puede hacer vía USB o ETH. Aquí están las direcciones IP iniciales de las interfaces:

Conexión	Dirección de IP estándar
ETH1	192.168.1.10
ETH2	192.168.2.10
USB2	192.168.234.234

|--|

# 5.2 CONECTE EL PRODUCTO A INTERNET A TRAVÉS DE CODESYS O LA PÁGINA WEB

Con el dispositivo conectado a la misma red que el producto, el usuario puede configurar el acceso a Internet a través de la página web o Codesys.

- Codesys: a través de la pestaña Configuración, configure el ETH respectivo como DHCP y descargue la aplicación.
- Página web: En la Página de configuración de la página web, configure el ETH respectivo. Marque Yes en la opción DHCP y en Default Route.

Después de completar todos los campos, guarde la configuración haciendo clic en el botón **Save Configuration**. Se abrirá una ventana indicando que se reiniciará la aplicación. Espere hasta que finalice el proceso y vuelva a aparecer la pantalla de inicio de sesión.

La conexión a Internet se ha establecido cuando el indicador **Internet Status** aparece como **Connected**, en **Página de estado > Información del sistema**, como se muestra en la Figura 5.1.

Disk Usage	53% 1893 MB of 3506 MB
Internet Status	Connected
Ping Info	0%, 13 ms

Figura 5.1: Conexão com a internet realizada com sucesso.

# 5.3 CONFIGURAR LA APLICACIÓN IOT A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB

Para realizar la configuración de la aplicación IoT, es necesario que la conexión a internet esté activa, como se muestra en el ítem anterior. Además, la aplicación IoT debe estar previamente creada en la plataforma WEGnology.

La configuración de las credenciales se realiza en la **Página de configuración > Panel de integración en la nube** de la página web. Hay dos formas de configurar las credenciales de acceso:

- Finalización manual: complete los cinco campos que se describen a continuación:
  - Integrador: WEGnology v1 servicio de integración en la nube.
  - Application ID: ID de una aplicación existente en WEGnology.
  - Token de API: Token de permiso de administración de aplicaciones
  - Access Key: Clave de autenticación para establecer la conexión del dispositivo en la aplicación WEGnology.
  - Secret: Contraseña de autenticación para establecer la conexión del dispositivo en la aplicación WEGnology.
- Upload de archivos: la información de Token y Access Keys se puede cargar a través de archivos .txt que contienen dichas credenciales. Para hacerlo, simplemente haga clic en Choose File y seleccione los archivos correspondientes (que deben descargarse al crear la aplicación IoT).

Con la configuración realizada, haga clic en el botón **Save Configuration** para guardar y reiniciar la aplicación. Después de completar este proceso, la pantalla de inicio de sesión se cargará nuevamente. El estado de la configuración de conexión de la plataforma se puede verificar en **MQTT Configuration Statu**, como se muestra en la Figura 5.2.

CLOUD INTEGRATION				
Integrator: WEGnology v1		~	MQTT	Configuration Status: Locally Configured
Application ID: 62d9388ff49a970b1e7758da	API Token:		•••••	Token file: (optional)           Escolher arquivo         Nenhum arq escolhido
Access Key: 618ef46b-9a7a-4329-9c30-bc58	Secret: e1be7d65	:		Access Keys file: (optional)           Escolher arquivo         Nenhum arq escolhido

Figura 5.2: Conectado con éxito a la plataforma WEGnology.

# 5.4 HABILITAR UNA IMAGEN DOCKER

En la pestaña **Página de configuración > Docker** es posible habilitar/deshabilitar imágenes según las necesidades del usuario. Para hacerlo, simplemente cambie el **Status** entre **On** y **Off**, y luego haga clic en el botón **Save Configuration** para guardar y reiniciar la aplicación.

En la versión de firmware **1.2.0** del PLC500ED y **2.3.0** de Coreapp, el contenedor **Edge Agent** versión **1.34.0** está disponible de forma predeterminada.

La figura 5.3 muestra la Página de Estado del producto, donde puede ver que el dispositivo está conectado a Internet, con una aplicación de IoT configurada y con la imagen del contenedor de Edge Agent activa.

SYSTEM INFOR	RMATION
e App Version	2.3.0
irmware Version	1.2.0
ard Serial	5A2216723
stem Time	2023-06-23T09:18:39
ystem Uptime	66 min
PU Usage	35.7% at 996 MHz
lemory Usage	24% 240 MB of 997 MB
k Usage	53% 1893 MB of 3506 MB
ernet Status	Connected
ng Info	0%, 13 ms
ETWORK INFORMA	

Figura 5.3: Dispositivo conectado a Internet, con una aplicación IoT configurada y una imagen de Docker activa.

# 5.5 CREACIÓN DE APLICACIONES

Con el producto conectado a Internet y una aplicación IoT configurada, el siguiente paso es crear la aplicación. El PLC500ED permite varios tipos de aplicaciones, tales como:

- Application Workflows: estos Workflows se ejecutan en la nube de WEGnology y tienen fines generales de procesamiento y tratamiento de datos. Ofrecen una amplia variedad de triggers para facilitar la adquisición y el manejo de datos de varias fuentes o servicios de datos.
- Edge Workflows: Los Edge Workflows se ejecutan en el hardware PLC500ED y son ejecutados por el contenedor de Edge Agent. Proporcionan nodes y triggers adicionales diseñados específicamente para interactuar con periféricos y fuentes de datos locales.
- Codesys: Usando la biblioteca WEGnology para Codesys, es posible usar el protocolo MQTT para publicar y suscribirse a temas en la plataforma WEGnology, así como el contenedor Edge Agent según sea necesario. Los bloques de funciones que se comunican directamente con la plataforma tienen el sufijo WEG, y los que se usan con Edge Agent tienen el sufijo Edge.

Se pueden encontrar ejemplos de aplicaciones en el Capítulo 4, sección 4.5, disponible en los idiomas **Ladder** y **Texto Estructurado (ST)**.



# ¡NOTA!

Los tres tipos de aplicaciones mencionados se pueden utilizar simultáneamente, teniendo en cuenta las necesidades individuales del usuario, lo que permite aplicaciones versátiles y personalizadas.



WEG Drives & Controls - Automación LTDA. Jaraguá do Sul - SC - Brasil Teléfono 55 (47) 3276-4000 - Fax 55 (47) 3276-4020 São Paulo - SP - Brasil Teléfono 55 (11) 5053-2300 - Fax 55 (11) 5052-4212 automacao@weg.net www.weg.net