

WPM-PFW03

Configuração e leitura remota do controlador automático do fator de potência







Destaques para os modelos PFW03-M12 e 24 e PFW03-T12 e 24

- Upload e download de configurações:
 - Gravação e armazenamento em arquivos que podem ser utilizados em outros dispositivos – exceto PFW03-M8;
- Upload dos registros:
 - Contador de energias e valores máximos, mínimos e médios com marcação de horário das potências, tensão, corrente, fator de potência exceto PFW03-M8;
- Sincronização com o relógio do computador exceto PFW03-M8;







Objetivo

- Utilização do software de Configuração e leitura WPM-PFW03 dos controladores automáticos do fator de potência PFW03;
- Aplica-se a todos os controladores da família PFW03;

| | WPM-PFW03 | } | | | | | | | | | _ | |
|-----------|------------|------------|---------|---------|--|--------------------|-----------|-------------|-------------|----------------|-------|------|
| | Ajustes de | o Programa | Ajustes | do Disp | ositivo Histo | órico Aju | ıda | | | | | |
| Голл рука | VIr inst | Harmônico | Alar | mes | Estágios | Contadores | Demanda | Estad | io Alarme | | | |
| | Variável | | Valor | Unid | Variável | | Valor | Unid | Variável | | Valor | Unid |
| | | | | | | | Modelo | | | | | |
| 0000 | | | | | 14387080 - PFW 14387086 - PFW | V03-T12 V03_T24 | | | | Salvar | | |
| | | | | | 14387138 - PFW 14387141 - PFW 14387143 - PFW | V03-M12 V03-M24 | | | | Cancelar | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Chec | ar | | | Ti | oo de Ligaçi | | |
| 000 | | | | | | | | | | WED | | |
| | | | | | | | ID 11 Por | rt- Baud -3 | 8400 Darida | do:Nonhum Stor | Bit-1 | |

Conexão do PFW03 com o computador



Fazer o download do software WPM-PFW03 do site da WEG e instalar no computador. Link para download: <u>WPM-PFW03</u>



Escolha do PFW03 a ser acessado

Após instalar e abrir o software pela primeira vez, a tela abaixo será apresentada. **Selecionar o dispositivo** que está conectado e **salvar**:

Seleção do idioma

Menus de navegação Configuração, leitura e upload de registros

Obs.: todos os menus serão habilitados após a conexão com o dispositivo



Menu Ajustes de programa

Após salvar ou caso o software já tenha sido utilizado e tenha algum dispositivo salvo, a tela abaixo será mostrada:

- 1. Selecionar o idioma;
- 2. Entrar no menu "Ajustes de Programa";

| © WPM-PFW03 | × |
|--|----|
| | 1 |
| Ajustes do Programa Ajustes do Dispositivo Histórico Ajuda | XK |
| Vir inst Harmônico Alarmes Estágios Contadores Demanda Estado Alarme | |
| Variável Valor Unid | |
| | |
| V 0,0 V | |
| 0,0 A | |
| | |
| S 0.0 VA | |
| CosØ 0,000 - | |
| PF 0,000 - | |
| F 0,0 Hz | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| ID :1 Port: Baud :38400 Paridade:Nenhum Stop Bit:1 | |



Menu Ajustes de programa

- Ajustes de programa:
 - Modelo do dispositivo escolher o modelos a ser acessado, caso não tenha sido definido ainda;
 - Ajustes de Conexão Entrar com os parâmetros de rede iguais aos configurados no dispositivo;
 - Conexão Abrir a conexão ver slide seguinte
 - Consulta Entrar e iniciar a troca de informações. Sem executar a consulta a comunicação de dados não será efetuada.

| Ajus | tes do Programa Aju | stes do Disp |
|------|-----------------------|--------------|
| | Modelo do Dispositivo | Ctrl+D |
| | Ajustes de Conexão | Ctrl+C |
| | Conexão | |
| | Consulta | Ctrl+G |
| ~ | | 0,0 V |
| | | 0,0 A |
| > | | 0,0 W |
| R | | 0,0 VAr |
| 3 | | 0,0 VA |
| Cos | Ø | 0,000 - |
| PF | | 0,000 - |
| F | | 0,0 Hz |
| THD | V | 0,0 % |
| THD | 1 | 0.0 % |



Menu Ajustes de programa

OBSERVAÇÃO:

Ajustes de Conexão:

- Conexão – Caso não se consiga estabelecer a conexão, uma alternativa é instalar o drive de comunicação disponível no site no mesmo endereço do software de configuração. Alguns computadores não tem este drive instalado.



MMW03/PFW03 - Drive de Comunicação Data: 29/05/2019 Idioma:Português do Brasil Inglês Espanhol Tamanho: 2 MB



Passo a passo – "Ajustes do Programa" - 1ª tela na abertura do WPM-PFW03

| WPM-PFW03 | | | | | | - 🗆 X |
|------------|--------------------------|----------------|------------|-----------|--------------------------------|------------|
| Ajustes do | Programa Ajustes do Disp | ositivo Histór | ico Aju | ıda | | |
| VIr inst | Harmônico Alarmes | Estágios | Contadores | Demanda | Estado Alarme | |
| Variável | Valor Unid | | | | | |
| NIr inst | | | | | | |
| V | 0.0 V | | | | | |
| Г | 0,0 A | | | | | |
| Р | 0,0 ٧ | | | | | |
| Q | 0,0 VAr | | | | | |
| S | 0,0 VA | | | " • • | | |
| CosØ | 0,000 - | | Clicar | em "Alu: | stes do Prodran | าล" |
| PF | 0,000 - | | | j | <u> </u> | |
| F | 0,0 Hz | | | | | |
| THDV | 0,0 % | | | | | |
| THDI | 0,0 % | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | 1 | | |
| | | | | ID :1 Por | t: Baud :38400 Paridade:Nenhum | Stop Bit:1 |



Passo a passo – "Ajustes do Programa" configuração da conexão







Passo a passo – "Ajustes do Programa" configuração da conexão

Com o PFW03 em questão energizado, verificar os dados da rede de comunicação para lançar na tela de "Ajustes de Conexão"

Estas informações são obtidas no menu do display do PFW03

| Settings->Setu | p->Communication | |
|---|------------------------------|--|
| Baud rate Slave Id Parity Stop bit | 38400 1 None 1 Stop | |
| | | |





Passo a passo – "Ajustes do Programa" configuração da conexão

Utilizar a configuração "Serial".

Nesta tela deverão ser implementados os parâmetros que são utilizados no aparelho.

Feito isso, clicar em "Salvar" e depois "Sair"

Observação: É necessário que a porta de comunicação do computador seja identificada nesta janela. Caso não ocorra avaliar troca da porta de acesso e verificar outros problemas que possam haver de TI.

| Ajustes | da Conexão |
|--|--|
| SERIAL | C TCP/IP |
| | ID Cancelar |
| Atualizar Formato de Dados Big Endian • | Formato de Dados Big Endian v |
| 1200 2400 4800 9600 19200 38400 57600 Paridade Stop Bit | 192 168 0 1 Porta Temp. Limit.Conex. Resposta de Tempo Limit 502 3000 mseg. 5000 mseg. |
| Nenhum Par Impar One Two | |

Passo a passo – "Ajustes do Programa" configuração da conexão

Ao sair da tela de configuração da conexão, o WPM-PFW03 retornará a tela inicial.

Reabrir a tela e clicar em "Conexão" e em seguida "Abrir".

| WPN | A-PFW03 stes do Programa Aju | stes do Disposi | tivo Histó | rrico Aju | ıda |
|---|---|--|------------|------------|---------|
| | Modelo do Dispositivo Ajustes de Conexão | Ctrl+D Ctrl+C | stágios | Contadores | Demanda |
| | Conexão | • | Abrir | F3 | |
| | Consulta | Ctrl+Q | Encer | rar F4 | |
| V P Q S C O S F F T H T H | sØ DV DI | 0,0 V 0,0 A 0,0 W 0,0 VAr 0,0 VA 0,000 - 0,000 - 0,0 Hz 0,0 % 0,0 % | | | |



Passo a passo – "Ajustes do Programa" configuração da conexão

Ao "Abrir" a conexão, clicar novamente em 'Ajustes do Programa" e clicar em consulta.

| WPM-PFW03 | 1.00 · · · · · · · · · · · · · · · · | - 11 A - A | | | | | - 🗆 🗙 |
|---------------------|--------------------------------------|------------|-------------|-----------|----------------------|--------------------|---------|
| Ajustes do Programa | Ajustes do Disposi | tivo His | stórico Aju | ıda | | | |
| Modelo do Dispe | osi ivo Ctrl+D | | | | | | |
| Ajustes de Cone | xão Ctrl+C | stágios | Contadores | Demanda | Estado Alarme | | |
| Conexão | V • | | | | | | |
| Consulta | Ctrl+Q | | | | | | |
| V | 0,0 V | | | | | | |
| P | 0,0 W | | | | | | |
| Q | 0,0 VAr | | | | | | |
| s | 0,0 VA | | | | | | |
| CosØ | 0,000 - | | | | | | |
| F | 0.0 Hz | | | | | | |
| THDV | 0.0 % | | | | | | |
| THDI | 0,0 % | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | ID :1 Por | t:COM3 Baud :38400 P | aridade:Nenhum Sto | p Bit:1 |
| | | | | | | LILDI DI | E L |



Após estes passos os menus estarão disponíveis e a barra inferior da tela ficará na cor verde, sinalizando comunicação efetiva com o dispositivo em andamento.

| Virinst na | armônico A | larmes | Estágios | Contadores | Demanda | Estado Alarme | | |
|------------------------------|------------|---------|----------|------------|---------|---------------|--|--|
| ariável | Valor | Unid | | | | | | |
| VIr inst | | | | | | | | |
| / | 2 | 08,1 V | | | | | | |
| l. | | 0,0 A | | | | | | |
| > | | 0,0 W | | | | | | |
| Q | | 0,0 VAr | | | | | | |
| 3 | | 0,0 VA | | | | | | |
| CosØ | 0, | 000 - | | | | | | |
| PF - | 0, | 000 - | | | | | | |
| | | 50,1 Hz | | | | | | |
| | | 2,6 % | | | | | | |
| | | 0,0 70 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |









Menu de "Ajustes do Dispositivo > Ajustes"

| justes do Programa | Ajustes do Dispositivo Histórico | o Aj | uda | | | |
|--------------------|----------------------------------|------|---------|------------------|--|--|
| Vir inst Harmônico | Ajustes | F7 | Domanda | Estado Alarmo | | |
| Vir inst | Reiniciar Valores | F8 | Demanda | L'statio Aldrine | | |
| riável | Data / Hora | F9 | | | | |
| VIr inst | Informação do Dispositivo | F10 | | | | |
| | 000 | | J | | | |
| b | 0.0 W | | | | | |
| 2 | 0,0 VAr | | | | | |
| | 0,0 VA | | | | | |
| osØ | 0,000 - | | | | | |
| F | 0,000 - | | | | | |
| | 60,0 Hz | | | | | |
| HDV | 2,8 % | | | | | |
| IDI | 0,0 % | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Paridade:Nenhum Stop Bit:1

- Ao clicar em "Editar" estarão disponíveis os parâmetros de configuração do dispositivo:
 - Ajustes básicos 4 Х ustes Ajustes do arquivo Cancelar Salvar Ajustes de Alarme 2 Ajustes Básicos Ajustes Estágio 1 Ajustes Estágio 2 Ajuste de Compensação Ajustes de Alarme 1 Variável Valor Unid Variável Valor Unid Variável Valor Unid Ajustes da rede Ajustes de comunicação Ajustes do Dispositivo Relação de corrente 1 -Baud 38400 English Lingua Relação de tensão 1.0 -ID 1 -Contraste Nível 0 15 dk. Senha Periodo de demanda Verificação de paridad Nenhum 1 -Conexão Fase-Neutro Stop Bit Proteção de senha Passivo 1 **Display ligado** Tempo dependen 🔊 Entrada auxiliar Ajustes energia Tempo de display 600 sn. Default -Confignome Dia de início 0 saat Modo de entrada Desliga Equipamentonome PFW03 -Mês de inicio 1 gün Aprender Formato de Dados **Big Endian** 0,0 kWh T1 kWh Imp T1 kWh Exp. 0,0 kWh Aprend.conec.inicia Desliga T1 kVArh Ind. 0,0 kVArh Número do estágio 1 -T1 kVArh Cap. 0,0 kVArh Reiniciar temporizador 5 sn. 3 -Reiniciar contador Aprender estágios na ir Desliga

- Ao clicar em "Editar" estarão disponíveis os parâmetros de configuração do dispositivo:
 - Ajustes Estágio 1 implementação das potências reativas dos estágios de correção do fator de potência (para 24 estágios será habilitada a tela "Ajustes Estágio 2")

| Ajustes | | · · | | | | | | | × |
|--------------------|-------------------|-------|-----------------|--------------|------------|-------|------------------------|-----------------|-------|
| Editar Can | celar Salva | r (| Ajustes do arqu | livo | | | | | |
| Ajustes Básicos | Ajustes Estágio 1 | Aju | ustes Estágio 2 | Ajuste de Co | ompensação | D 4 | Ajustes de Alarme 1 Aj | ustes de Alarme | 2 |
| Variável | Valor | Unid | Variável | Valo | or | Unid | Variável | Valor | Unid |
| Ajustes dos est | ágios | | Ajustes d | os estágios | | | Ajustes dos estági | os | |
| Potência estágio 1 | 10,00 | kVArh | Potência estág | gio 7 | 10,00 | kVArh | Estrutura do banco | 1-1-1-1 | |
| Tipo estágio 1 | с | | Tipo estágio 7 | | С | | Potência do banco | 10,0 | kVArh |
| Potência estágio 2 | 10,00 | kVArh | Potência estág | gio 8 | 10,00 | kVArh | Contador do banco | 12 | - |
| Tipo estágio 2 | с | | Tipo estágio 8 | | С | | Tempo de descarga | 15 | sn. |
| Potência estágio 3 | 10,00 | kVArh | Potência estág | jio 9 | 10,00 | kVArh | | | |
| Tipo estágio 3 | С | | Tipo estágio 9 | | С | | | | |
| Potência estágio 4 | 10,00 | kVArh | Potência estág | gio 10 | 10,00 | kVArh | | | |
| Tipo estágio 4 | С | | Tipo estágio 1 | 0 | С | | | | |
| Potência estágio 5 | 10,00 | kVArh | Potência estág | gio 11 | 10,00 | kVArh | | | |
| Tipo estágio 5 | С | | Tipo estágio 1 | 1 | С | | | | |
| Potência estágio 6 | 10,00 | kVArh | Potência estág | gio 12 | 10,00 | kVArh | | | |
| Tipo estágio 6 | с | | Tipo estágio 1 | 2 | С | | | | |

- Ao clicar em "Editar" estarão disponíveis os parâmetros de configuração do dispositivo:
 - Compensação implementação dos valores para execução da correção do fator de potência

| Ajustes | | | | | > |
|--------------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Editar Cancela | r Salvar | Ajustes do erg | uivo | | |
| Ajustes Básicos Aju | ustes Estágio 1 | Ajustes Estágio 2 | Ajuste de Compensação | Ajustes de Alarme 1 | Ajustes de Alarme 2 |
| Variável | Valor | Unid | | | |
| Ajuste de compens | ação | | | | |
| estágios | DCM | 1 | | | |
| Programa | Smar | t | | | |
| Target CosØ 1 | 1,00 | D - | | | |
| Target CosØ 2 | 0,90 | D - | | | |
| Target CosØ limite baixo | 0,010 | D - | | | |
| Target CosØ limite alto | 0,010 | D - | | | |
| Tempo de ativação | 1 |) sn. | | | |
| Tempo de desativação | 1 |) sn. | | | |
| Ângulo de deslocamento | 0,0 | D ° | | | |
| estágios fixos | Nenhun | n | | | |
| Tempo médio | Desliga | a | | | |

- Ao clicar em "Editar" estarão disponíveis os parâmetros de configuração do dispositivo:
 - Ajustes de Alarme 1 e Ajustes de Alarme 2 implementação dos valores para ativação dos alarmes

| Ajustes | | | | | | | | × | |
|---------------------------------------|--------------|-------|---|---------|------|---|---------|------|--|
| Editar Can | icelar Salva | r (| Ajustes do arquivo | | | V | | | |
| Ajustes Básicos Ajustes Estágio 1 Aju | | | ustes Estágio 2 Ajuste de Compensação A | | | Ajustes de Alarme 1 Ajustes de Alarme 2 | | | |
| Variável | Valor | Unid | Variável | Valor | Unid | Variável | Valor | Unid | |
| Alarme de tens | ão (L-N) | | Alarme de potencia ativa | | | Alarme de potência aparente | | | |
| Relé de alarme Desliga | | | Relé de alarme Desliga | | | Relé de alarme | Desliga | | |
| Limite baixo | 0. | 0 V | Limite baixo | 0,0 | w | Limite baixo | 0,0 | VA | |
| Limite alto | 0 | 0 V | Limite alto | 0,0 | w | Limite alto | 0,0 | VA | |
| Tempo de alarme | | 0 sn. | Tempo de alarme | 0 | sn. | Tempo de alarme | 0 | sn. | |
| Histerese | 0, | ,0 % | Histerese | 0,0 | % | Histerese | 0,0 | % | |
| Alarme de corr | ente | | Alarme de potência reativa | | | Alarme frequencia | | | |
| Relé de alarme | Deslig | a | Relé de alarme | Desliga | | Relé de alarme | Desliga | | |
| Limite baixo | 0 | A 0, | Limite baixo | 0,0 | VAr | Limite baixo | 50,0 | Hz | |
| Limite alto | 0, | A 0, | Limite alto | 0,0 | VAr | Limite alto | 50,0 | Hz | |
| Tempo de alarme | | 0 sn. | Tempo de alarme | 0 | sn. | Tempo de alarme | 0 | sn. | |
| Histerese | 0, | ,0 % | Histerese | 0,0 | % | Histerese | 0,0 | % | |
| Alarme fator de | e potência | | Alarme Cosø | | | Alarme temperatura | | | |
| Relé de alarme | Deslig | a | Relé de alarme | Desliga | | Relé de alarme | Desliga | | |
| Limite baixo | 0,00 | - 0 | Limite baixo | 0,000 | • | Limite baixo | 0,0 | °C | |
| Limite alto | 0,00 | - 0 | Limite alto | 0,000 | • | Limite alto | 0,0 | °C | |
| Tempo de alarme | | 0 sn. | Tempo de alarme | 0 | sn. | Tempo de alarme | 0 | sn. | |
| Historese | 0 | 0 % | Historese | 0.0 | % | Historese | 0.0 | % | |

| Ajustes | | | | | | | | | | | | |
|---|-------------------|------------------------|------------------------------|----------------|------------------|---------------------------|--------|------|--|--|--|--|
| Editar Cancelar Salvar Ajustes do arquivo | | | | | | | | | | | | |
| Ajustes Básicos Ajustes Estágio 1 Ajustes Estágio 2 Ajuste de Compensação Ajustes de Alarme 1 Ajustes de Alarme 2 | | | | | | | | | | | | |
| Variável | Valor | Unid | Variável | Valor | Unid | Variável | Valor | Unid | | | | |
| Alarme harmonico de | e tensão | | Alarme harmonico de corrente | | | Alarme energia indutiva | | | | | | |
| Relé de alarme | de alarme Desliga | | Relé de alarme | Desliga | | Limite alto | 20, |) % | | | | |
| Limite alto THD V | 0,0 | % | Limite alto THD I | 0,0 | % | Relé de alarme | Deslig | 3 | | | | |
| Harmônico V3 limite alto | 0,0 | % | Harmônico V3 limite alte | o 0,0 | % | | | | | | | |
| Harmônico V5 limite alto | e alto 0,0 % | | Harmônico V5 limite alte | 0,0 | % | Alarme energia capacitiva | | | | | | |
| Harmônico V7 limite alto | 0,0 | % | Harmônico V7 limite alte | o 0,0 | % | Limite alto | |) % | | | | |
| Harmônico V9 limite alto | 0,0 | % | Harmônico V9 limite alte | 0 ,0 | % | Relé de alarme | Deslig | 3 | | | | |
| Harmônico V11 limite alto | 0,0 | % | Harmônico V11 limite al | to 0,0 | % | | | | | | | |
| Harmônico V13 limite alto 0,0 % | | Harmônico V13 limite a | lto 0,0 | % | 💊 Estágio Alarme | | | | | | | |
| Harmônico V15 limite alto | 0,0 | % | Harmônico V15 limite a | lto 0,0 | % | Limite baixo | 20, |) % | | | | |
| Harmônico V17 limite alto | 0,0 | % | Harmônico V17 limite a | lto 0,0 | % | | | | | | | |
| Harmônico V/10 limito alto | 0,0 | % | Harmônico V19 limite a | lto 0,0 | % | | | | | | | |
| Harmonico v 19 innite alto | | | Llarmâniaa VO4 limita al | 0.0 | 0/ | | | | | | | |
| Harmônico V21 limite alto | 0,0 | % | Harmonico v21 limite a | ILO U,U | 70 | | | | | | | |

Menu de "Ajustes do Dispositivo > Ajustes > Editar"

- > Ao clicar em "Salvar " os valores configurados serão salvos;
- Ao clicar em "Ajustes do arquivo" pode-se fazer um upload("Importar") de uma configuração gravada em arquivo ou "exportar" em arquivo a configuração executada.

| Editar Cancelar Salvar Ajustes do arquivo | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------------------------------|----------|---|------|---------------------|---------------------|-------|------|--|
| Ajustes Básicos Ajustes Estágio 1 | | Importar arquivo Exportar arquivo | pensação | | | Ajustes de Alarme 1 | Ajustes de Alarme 2 | | | |
| Variável Valor Unid | | variavei | vaio | r | Unid | Variável | | Valor | Unid | |
| | | | | | | | | | | |

Após salvar ou terminar a configuração, para sair deste menu, em qualquer etapa dos ajustes clicar no "X".

| 🥪 Ajustes | | | | | | | | | | × |
|-----------------|-----------------|------|------------------|-----------------------|-------|------|---------------------|-------|--------------|------|
| Editar Ca | ncelar Sal | var | Ajustes do arqu | livo | | | | | | |
| Ajustes Básicos | Ajustes Estágio | 1 A | justes Estágio 2 | Ajuste de Compensação | | | Ajustes de Alarme 1 | Ajust | es de Alarme | 2 |
| Variável | Valor | Unid | Variável | | Valor | Unid | Variável | | Valor | Unid |



WEG Drives e Controls

SUPORTE TÉCNICO

Capitais e regiões metropolitanas: 4003-8201 Demais localidades: 0800 701-0701

S 47 99646-4800 WhatsApp apenas para mensagens.

Email: 0800@weg.net

