FlexSlot SNMP

Modulo de Comunicação

Manual do Usuário





Manual do Usuário

Série: FlexSlot SNMP

Idioma: Português

Documento: 10009257030 / 00

Modulo de comunicação

Data da Publicação: 07/2022



A informação abaixo descreve as revisões ocorridas neste manual.

Versão	Revisão	Descrição
V1.0X	R00	Primeira edição

1	INTRODUÇÃO	1-1
	-	
2	INSTALAÇÃO NETAGENT NA UPS	2-1
_	2.1 INSTALANDO NETILITY	
	2.2 CONFIGURAÇÕES DE BEDE	
	2.3 ENDERECO IP: DEFINA O ENDERECO IP PARA UPS NETAGENT	2-2
	2 4 PROTOCOLO DE GESTÃO (MANAGEMENT PROTOCOL)	2-3
	2.5 CRIANDO SENHA DE ACESSO	2-3
	2.6 REFRESH LIST	
3	GERENCIAMENTO WEB DO NETAGENT	3-1
	3.1 INTERFACE DA WEB NETAGENTA UPS	3-1
л	INFORMAÇÃO	A 4
4		
	4.1 STATUS DO UPS	
	4.2 STATUS DO SISTEMA	
	4.2.1 Informação do Sistema	
	4.2.2 Informação Nobreak	
	4.2.3 Status da Rede	
	4.3 CONTROLE REMOTO	4-1
5	CONFIGURAÇÃO	
-	5.1 CONFIGURAÇÃO NOBREAK	
	5.1.1 Propriedades UPS/Tipo de Comunicação UPS	
	5.1.2 configuração dos Testes/Registros	
	5.1.3 Valor Limite das Proteções	
_	~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~	
6	AÇOES DO NOBREAK	6-1
	6.1 AGENDAMENTO SEMANAL / DATA AGENDAMENTO	
	6.2 REDE LOGICA – NETWORK	
	6.2.1 IPv4	
	6.2.2 IPv6	
	6.2.3 Ethernet	
	6.2.4 DNS Dinâmico	
	6.2.5 PPPoE	
	6.3 SNMP	
	6.3.1 Controle de Acesso	
	6.3.1 Controle de Acesso 6.3.2 Aviso de Trap	6-3 6-4
	6.3.1 Controle de Acesso 6.3.2 Aviso de Trap 6.4 E-MAIL	
	6.3.1 Controle de Acesso 6.3.2 Aviso de Trap 6.4 E-MAIL 6.5 CONFIGURAÇÃO WEB/TELNET/FTP	
	 6.3.1 Controle de Acesso 6.3.2 Aviso de Trap 6.4 E-MAIL 6.5 CONFIGURAÇÃO WEB/TELNET/FTP 6.6 SISTEMA 	
	 6.3.1 Controle de Acesso 6.3.2 Aviso de Trap 6.4 E-MAIL 6.5 CONFIGURAÇÃO WEB/TELNET/FTP 6.6 SISTEMA 6.7 GESTÃO 	
	 6.3.1 Controle de Acesso 6.3.2 Aviso de Trap 6.4 E-MAIL 6.5 CONFIGURAÇÃO WEB/TELNET/FTP 6.6 SISTEMA 6.7 GESTÃO 6.8 SOBRE 	

1 INTRODUÇÃO

NetAgent é um produto de monitoramento SNMP (Simple Network Management Protocol) de nova geração. Podendo obter o status atual da UPS. O protocolo de comunicação inclui o fechamento de contato, RS232 [MegaTec], RS232 [Phoenixtec], SEC 2400, SEC 9600, trifásico, Powerware, inteligente.

No site <u>www.weg.net</u> oferece vários programas de software para permitir que o usuário para configurar o endereço IP; monitoramento central e desligamento de múltiplos clientes em diferentes sistemas operacionais. Outras configurações avançadas podem ser realizadas por meio de um navegador da web.

Quando o UPS está equipado com um cartão NetAgent Web / SNMP, o gerenciador do sistema pode monitorar e verificar o estado de cada UPS através de um navegador da web. O gerente pode monitorar o no-break simplesmente navegando o endereço IP do cartão NetAgent Web / SNMP no UPS. Quando uma condição de energia anormal acontece, o NetAgent também pode enviar informações de trap ou um e-mail ao gerente do sistema para tomar as medidas adequadas.

Características:

- Fornece SNMP MIB para monitorar UPS.
- Fast Ethernet 10 M / 100 M com detecção automática.
- Gerenciar e configurar via Telnet, navegador da Web ou NMS.
- Suporta TCP / IP, UDP, SNMP, Telnet, SNTP, PPP, HTTP, Protocolo SMTP.
- Fornecendo ferramentas fáceis de configuração e atualização via MS-Windows.
- Enviar SNMP TRAP; E-mail de eventos.
- Relatório diário de histórico do UPS por e-mail automático.
- Software de desligamento do cliente para salvar arquivos do computador e desligamento normal.

NetAgent fornece utilitários de desligamento ClientMate.

Quando um computador na rede tem o utilitário NetAgent instalado, ele pode localizar todo o NetAgent Web / SNMP cartões na rede. Quando o UPS registrado deste NetAgent está em condição de falha CA ou bateria fraca, o sistema operacional pode fechar todos os arquivos do sistema e realizar um desligamento normal. Isso poderia evite a corrupção do sistema quando a bateria do UPS estiver fraca.

2 INSTALAÇÃO NETAGENT NA UPS

Caso a UPS esteja em funcionamento, desligue os disjuntores de rede, bateria e bancos de expansão. Após desligar o produto e desconectar todas as cargas e bancos de baterias externos, deve-se aguardar pelo menos 15 minutos. Durante este período garante-se a completa descarga de todos os capacitores do equipamento.

- Certifique-se de que a UPS esteja completamente desenergizada.
- Na parte traseira da UPS está localizado o slot para conexão do acessório.
- Conecte o acessório adquirido: FlexSlot SMNP.
- Após conectado fixe o acessório com os parafusos enviados junto ao acessório.
- Ligar a UPS seguindo os passos descrito no manual do usuário da UPS, pode ser baixado no site <u>www.weg.</u> <u>com.br</u>.
- Após ligado a UPS irá reconhecer o modelo de acessório conectado automaticamente.



Figura 2.1: Slot para acessórios – UPS Corporate

2.1 INSTALANDO NETILITY

- Baixe o programa Netility no site <u>www.weg.net</u> ou <u>www.megatec.com.tw/download.htm</u> e execute o arquivo Netility.exe.
- Após a instalação completa, haverá um grupo "Netility" em "Iniciar" "Grupo de programas" do Windows.
- Clique em "Netility" para iniciar o "Netility" e entrar na janela de configuração.

A janela principal do Netility está abaixo. O lado direito mostra todos os dispositivos NetAgent encontrados na LAN, o lado esquerdo é o menu de seleção de funções.



Figura 2.2: Interface do Netility

Clique duas vezes no NetAgent listado na tabela para iniciá-lo. Digite a conta (nome de login) e a senha (senha de login) se foi definida anteriormente. Se você ainda não configurou o login, basta clicar em Aplicar para Conectar-se.

2.2 CONFIGURAÇÕES DE REDE

Escolha o NetAgent à direita da tela e clique em "Network Settings", que mostra a seguinte configuração página.

➢ Configure	×
IP Address Advanced Password	
Address Configuration	1
Obtain IP address by DHCP	
C Obtain IP address by BOOTP	
C Use following Static IP address	
☐ IP Address	
IP Address: 10 . 1 . 74 . 77	
Subnet Mask: 255 . 255 . 255 . 0	
Gateway: 10 . 1 . 74 . 254	
OK Cancel	ar

Figura 2.3: Configuração de IP

2.3 ENDEREÇO IP: DEFINA O ENDEREÇO IP PARA UPS NETAGENT

Ao usar pela primeira vez, defina o endereço IP; máscara de sub-rede; e gateway. Após a configuração, insira o endereço IP de Telnet ou navegador para se conectar à página da web do NetAgent. Para garantir a gestão segura do UPS, o Netility oferece duas funções de segurança:

2.4 PROTOCOLO DE GESTÃO (MANAGEMENT PROTOCOL)

O UPS Netagent fornece HTTP / HTTPS (WEB) e Telnet para fazer referência a qualquer configuração de parâmetro relacionada para o gerenciador.

No que diz respeito à segurança, o gerenciador pode usar o build abertamente ou qualquer método de configuração de porta avançada:

- 1. Na configuração avançada, duas funções foram definidas como ativadas usando o número de porta 80 e 23 para HTTP e Telnet. Já para HTTPS e SSH são 443 e 22.
- 2. Desmarcar significa não usar a função.
- 3. Quando definido com o outro valor de porta, o endereço IP completo deve ser inserido para fazer o login no site ou Telnet.

Por exemplo,

- Defina 81 como o número da porta HTTP e, em seguida, http://192.168.0.177:81 deve ser digitado no endereço da web para prosseguir para a página da Netagent UPS.
- Defina 23 como o número da porta Telnet, então "192.168.0.177:24" deve ser digitado no Telnet para prosseguir para o Telnet tela do NetAgent UPS.



Figura 2.4: Configurações avançadas



2.5 CRIANDO SENHA DE ACESSO

O usuário pode criarsenha clicando na janela Password, habilitando a função em Enable password setting criando assim sua senha para acessar as configurações do NetAgent no programa Netility.



NOTA!

Se você perder esta senha, o Netagent UPS nunca será capaz de concluir qualquer processo de atualização.

» Configure	×
IP Address Advanced Password	
Device Password	
Enable password setting	
New password:	
Confirm password:	
OK Cancelar	

Figura 2.5: Definindo senha de acesso

2.6 REFRESH LIST

O Netility pode pesquisar todos os NetAgent disponíveis na Lan automaticamente, ou o usuário pode pesquisar manualmente por

clicando em "Search NetAgent".



Figura 2.6: Buscando NetAgent's na rede

3 GERENCIAMENTO WEB DO NETAGENT

Depois de terminar a instalação do NetAgent, incluindo a instalação de hardware e configuração de IP pelo Netility, agora você pode monitorar o nobreak inserindo o endereço IP do NetAgent no seu navegador de internet.

- Iniciando o navegador da Web Internet Explore ou Google Chome.
- Insira o endereço IP do NetAgent (que é definido no Netility, por exemplo, 10.1.74.27).

Se nenhuma senha foi definida, a pagina irá abrir sem solicitação de login e senha.

UPS Agent(My Office)	× +	
\leftrightarrow \rightarrow C \blacktriangle Inseguro	10.1.74.27	
H	NetAgent A	

Figura 3.1: Inserindo endereço de IP no navegador

3.1 INTERFACE DA WEB NETAGENTA UPS

Entre na página da Web do NetAgent UPS, existem 4 Menus principais na primeira página da Web: Informação, Configuração, Histórico e Gerenciamento.

Entre no Menu e os itens de submenu serão mostrados no lado esquerdo da página, abaixo do item de seleção.

Ao usar este NetAgent pela primeira vez, entre no item de menu [Configuração] para definir todos os itens de configuração do nobreak. Vá em configuração do nobreak e selecione o o protocolo usado pela UPS, na opção:

Protocolo de comunicação com o nobreak. Para isso consulte o manual do usuário da UPS para saber qual opção selecionar.

Após configurado o status do UPS será mostrado com precisão em outras páginas.

4 INFORMAÇÃO

4.1 STATUS DO UPS

Esta seção mostra o status de energia do UPS. O status anormal será exibido em vermelho quando houver um evento. O status de entrada do nobreak: incluindo tensão de entrada, frequência de entrada, Tensão de Saída, Carregamento do UPS, temperature, status da bateria, capacidade da bateria, tensão da bateria.

J DE UF	PS Agent(My Office)	×	+				• -	ø	×
\leftrightarrow	C 🔺 Insegu	iro 10.1.7	4.27					*	: (
	14	Ne	t Agent A				atest Events 00:28:04] Bateria Descarregada 00:27:21] O Nobreak foi desligado pela es 00:26:21] Nobreak chaveou para energia	stação de g no Modo E	jer Jat
	Informação		UPS Status Alarm Status						9
Status	tatus do Sistema								
Contro	ole Remoto			Tensão Nominal: 220.0	Freqüência Nominal: 60.0	Tensão Nominal Bateria: 0.00			
NetFe	eler								
*	Configuração								
	Histórico			Input Status					
1	Management			Status AC inport Line Bads inport Nime Bads inport Nime Bads Tenssão de Linha Eritard Máx Tenssão de Linha Eri Freqüéncia Entrada Inport Current Inport Current	Mode Bateria Image: Control of the second seco				
			Status Bateria Battery Condition	Good	Battery Charge	Disch	narging		
			Temperatura	0.0 33.0 °C (91.4 °E)	Status Bateria	Bater	ria Descarregada		
			Capacidade Bateria	3%	Tensão Bateria	42.2	V		
			Tempo em Bateria	00:00:00	Tempo Estimado de Bateria	00:00	0:00		
			Último Autoteste No-break	-	Próximo Autoteste No-break				

Figura 4.1: Status Nobreak

4.2 STATUS DO SISTEMA

Esta página mostra informações do sistema NetAgent e configurações de rede. Os valores mostrados aqui são fornecidos pelo próprio NetAgent ou são configurações do usuário das páginas de configuração.

4.2.1 Informação do Sistema

Esta seção mostra valores na versão do hardware, versão do firmware, O número de série, hora do Sistema, nome do Sistema a rede. Outros valores são configurações do usuário nas Páginas de configuração.

4.2.2 Informação Nobreak

Esta seção mostra inforações sobre a UPS como: Fabricante, versão, Modelo e informações nominais da UPS.

4.2.3 Status da Rede

Esta seção mostra as configurações de rede do NetAgent: endereço MAC, tipo de conexão, servidor de email, servidor de tempo, endereço de IP, DNS, Máscara de Rede. Alguns valores aqui apresentados são de configuração do usuário nas paginas de configuração.

4.3 CONTROLE REMOTO

Esta página fornece funções de teste remoto de UPS. Escolha o item de teste e clique em "Aplicar" para executá-lo. (Consulte o manual do UPS para funções individuais de teste do UPS).

5 CONFIGURAÇÃO

5.1 CONFIGURAÇÃO NOBREAK

Esta página é para definir a configuração do UPS. Quaisquer configurações incorretas causarão valores de exibição incorretos ou desconexão entre o UPS e o NetAgent.

5.1.1 Propriedades UPS/Tipo de Comunicação UPS

Esta seção é para configurar a interface de comunicação do nobreak consulte o manual do UPS para definir o tipo de comunicação correto. Algumas configurações incorretas causarão desconexão entre o UPS e o NetAgent.

5.1.2 configuração dos Testes/Registros

Esta seção é para programar o UPS para testar as baterias uma vez por semana ou uma vez a cada duas semanas ou não testar (verificar no manual da UPS ser instalado se está disponivel essa opção).

5.1.3 Valor Limite das Proteções

Esta seção é para definir um período de tempo após o qual o NetAgent enviará uma mensagem de aviso de desconexão. Esta mensagem de aviso será enviada após o NetAgent perder o contato com o UPS pelo tempo especificado.

6 AÇÕES DO NOBREAK

Esta seção é para desligar o servidor de rede quando o evento selecionado acontecer sem instalação software de desligamento *ClientMate*. O evento precisa ser adicionado em ação UPS primeiro e, em seguida, insira o endereço IP do servidor que deseja ser desligado por SSH ou Telnet com desligamento compatível ao comando do sistema do servidor.

Por exemplo: Para desligar o Host 1 (servidor Windows) e o Host 2 (servidor Linux) após 1 minuto quando a alimentação CA falhou. Primeiro, vá para a guia UPS Action, selecione o evento de "AC Power Failed" e selecione "shutdown Host1", pressione Adicionar. A ação será adicionada à lista. Então o mesmo para o Host 2, selecione o evento de "Falha de alimentação CA" e selecione "desligar o Host 2" da lista e pressione Adicionar para entrar a lista.

Net.	Agen	t A				Latest Event [17:24:07] UF [17:21:06] UP [17:20:52] Set	S enter Sleep M S Load Overrun (ver address can r	ode.Power will be cut off 80%) not be resolved.
Information	UPS Action	Remote Shutdown Weekly S	chedule Date Schedule	Wake	On Lan			?
Sconfiguration								
UPS Configuration	During 00:00	- 23:59 , If AC Power Failed		occur, then	shutdown Host1	after 1 minute	s.	
UPS On/Off Schedule					shutdown Host1 shutdown Host2 shutdown Host3			Add
Wireless LAN	No.	During Time Interval(HH:MM)	Event		shutdown Host4	Device	Delay Time	
SNMP	1	00:00 - 23:59	AC Power Failed		shutdown Host6	host1(192.168.66.22	2) 1	[Delete]
SMS	2	00:00 - 23:59	AC Power Failed		shutdown Host8	host2(192.168.66.22	3) 1	[Delete]
Web/Telnet/FTP	3	00:00 - 23:59	UPS Load Overrun			UPS	3	[Delete]
BACnet								
SMS Modem								
NetFeeler								Apply Reset
System								
Log Information								
Management								
						Ac	tivate Wind	dows
						60	to settings to t	activate willows.

Figura 6.1: Configurar eventos para shutdown

Assim que a ação for adicionada, vá para a guia "Remote Shutdown", insira o IP do domínio para o Host 1 e Host 2, selecione Telnet ou SSH para acessar e, em seguida, digite o nome de usuário / senha do servidor com seu comando de desligamento do servidor. Para Windows, "shutdown / a ", Linux "halt" e para MAC é "sudo shutdown" como commando de desligamento.

Abaixo, o menu de comando para sistemas diferentes:

- Windows: desligar /?
- Linux: desligamento ajuda
- MAC: desligamento sudo



Net	Age	ent A						Latest Events [18:13:07] UPS Load Normal (79%) [17:24-07] UPS enter Sleep Mode Pow [17:21:06] UPS Load Overrun (80%)	er will be cut off
Information	UPS Ac	tion Remote Shutdown	Weekly Scl	hedu	e Date S	chedule Wake	On Lan		?
Configuration	\square		18			-11 k-	18-18-		
UPS Configuration		Domain Name / IP	Login Mode	9	Port	User Name	Password	Shutdown Commands	
UPS On/Off Schedule	Host1	192.168.66.222	Teinet *		23	Administrator		shutdown /a	Test
Network	Host2	192.168.66.223	SSH ¥		22	root		halt	Test
Wireless LAN	Host3		SSH V		22			halt	Test
SNMP	Host4		SSH V		22			halt	Test
Email	Host5		SSH V		22			halt	Test
SMS	Host6		SSH V		22			halt	Test
Web/Telnet/FTP	Host7		SSH V		22			halt	Test
BACnet	Hosta		SSH V		22			halt	Test
SMS Modem	noato		0011					Trans	
NetFeeler	L								
System									
Log Information								App	ly Reset
Management									

Figura 6.2: Configurar host para shutdown

6.1 AGENDAMENTO SEMANAL / DATA AGENDAMENTO

Esta seção é para definir a hora para ligar / desligar o no-break todos os dias da semana. Verifique no manual da UPS ser instalado se tem essa opção disponivel.

6.2 REDE LOGICA – NETWORK

Esta página é para definir as configurações de rede do NetAgentA.

6.2.1 IPv4

O endereço IP NetAgentA e DNS pode ser obtido pela lista suspensa com a opção de Manualmente, usando DHCP ou Bootp. Se o endereço IP e DNS foram configurados no Netility, então as informações serão mostradas automaticamente aqui.

6.2.2 IPv6

Todas as séries NetAgentA suportam IPv6. O endereço IP pode ser obtido na lista suspensa com opção de (Automático / Stateless DHCPV6 / DHCPV6 / Manual) uma vez que clicar em Aplicar, o NetAgentA irá reiniciar.

6.2.3 Ethernet

Tipo de conexão define a velocidade de comunicação entre o NetAgent e a rede. O NetAgent será reiniciado depois que o tipo de conexão for alterado.

Pare a comunicação do UPS quando a Ethernet estiver desconectada , esta seção é para definir se interromper a comunicação do UPS quando o NetAgentA se desconectar do Ethernet Modbus em TCP Device ID serve para Insirir o ID do dispositivo para ler / gravar dados ao usar Modbus em comunicação TCP com Protocolo Megatec. Para tabela de paramentos verificar no manual da UPS ao qual o acessórios está instalado.

6.2.4 DNS Dinâmico

Este é um serviço gratuito que permite ao usuário transformar um endereço IP dinâmico em um estático. O provedor de serviço DNS dinâmico pode ser selecionados na lista e o Nome do domínio é o nome de domínio que você criou a partir do provedor DDNS selecionado acima.

Este é o nome de login que você criou com o provedor DDNS selecionado. Digite a senha que você atribuiu à sua conta DDNS.



Use o servidor STUN externo para obter IP público para registrar depois escolha Sim para garantir que NetAgentA usa a WAN / IP público para atualizar o servidor DDNS selecionado.

Se for usar iCV99.net como Provedor de Serviços que hospeda a Megatec, as instruções abaixo:

- Certifique-se de que o NetAgentA seja capaz de se conectar à Internet. Selecione icv99.net no menu suspenso lista do Provedor de Serviços.
- O nome de domínio e o nome de login serão preenchidos automaticamente.
- Digite a senha do NetAgentA que é impresso na etiqueta NetAgentA e a seguir, clique em Aplicar.

6.2.5 PPPoE

Use esta opção para permitir que NetAgentA se conecte à Internet diretamente usando seu xDSL modem por PPPoE. Digite o nome de login e a senha para habilitar a conexão. Uma vez configurado o NetAgentA se conectará diretamente à Internet, qualquer falha de conexão anormal também fara rediscar.

6.3 **SNMP**

Esta página define as configurações SNMP do NetAgentA para que possa ser usado por um NMS (Sistema de gerenciamento de rede). Por exemplo: SNMPView.

Na janela Geral pode se definir: um nome a um NetAgent, nome ao administrador, localização do Sistema, A porta que NetAgnetA recebe e envia o comando SNMP (O padrão é 161) Porta de recepção das Trap's (O padrão é 162).

O SNMPv3 Enginer ID serve para identificação e para gerar autenticação e chave de criptografia. O tipo de formato pode ser selecionado na lista inferior com opção de endereço MAC / IPv4 / IPv6 / Manual.

6.3.1 Controle de Acesso

Isso é para definir o endereço IP a partir do qual o administrador pode gerenciar o NetAgentA. É válido para até 8 endereços IP. Para gerenciar de qualquer endereço IP, digite *. *. *. * Em Endereço IP Administrador.

Na seção Versão é para selecionar entre SNMPv1 e SNMPv2 ou selecionar todos (ALL).

Comunidade: Esta seção é para definir um nome de comunidade para NMS. O nome da comunidade deve ser como mesmo que a configuração em NMS. (O padrão é público).

Permissão: Isso é para definir as autoridades dos administradores. As opções são Leitura, Leitura / Gravação e Sem acesso.

Descrição: Esta é uma observação para referência do administrador que pode ser nome ou local de onde o administrador se encontra.



					Latest Events
	et Agent A				[12:02:22] Servidor DDNS não responde [11:38:04] Servidor DDNS não responde
Informação	General Controle de Acesso Aviso de Tra	p Dicpositivo Conectado			?
🛠 Configuração					
Configuração Nobreak	Endereço IP Adminstrador	Versão	Comunidade	Permissão	Descrição
UPS On/Off Schedule	10 1 74 219	All	public	Leitura/Gravação	Escritório
Rede lógica			press.		
Wireless LAN	10.0.15.33	All 🗸 🛪	public	Leitura/Gravação 🗸	laboratório
Email		All V >>	public	Sem acesso 🗸 🗸	
Mensagem	*****	All V >>	public	Sem acesso 🗸 🗸	
BACnet	*****	All 🗸 🛰	public	Sem acesso 🗸	
NetFeeler		All 🗸 🛰	public	Sem acesso 🗸	
System Histórico	X.X.X.X	All 🗸 🛰	public	Sem acesso 🗸	
() Management	****	All V >>	public	Sem acesso 🗸	
					Aplicar Resetar

6.3.2 Aviso de Trap

Esta seção é para definir o endereço IP para receber traps enviados pelo NetAgent. É válido para até 8 endereços IP.

Tipo de trap: Esta seção é para selecionar se deve enviar Trap usando PPC MIB ou RFC1628.

Gravidade: Esta seção é para definir os níveis do receptor Trap. Existem três níveis de receptor Trap:

■ Informações: Para receber todas as Trap's.

Aviso: Para receber apenas Traps's de "aviso" e "grave".

Severo: Para receber apenas trap's "severas". (Consulte o manual NMS para níveis de armadilha.).

Descrição: Esta seção é para um administrador fazer anotações.

Eventos: Esta seção é para selecionar eventos para o NetAgent enviar traps. Clicar em "Selecionar" abrirá uma Lista de Seleção de Eventos. As Trap's de eventos podem ser selecionadas nesta lista.

RE Ne	e t Agent A						Latest Events [12:02:22] Ser [12:02:22] Serv [11:38:04] Serv	vidor DDNS não responde idor DDNS não responde idor DDNS não responde
Informação	General Controle de Acesso	viso de Trap Dicr	positivo Conectado					0
🛠 Configuração	Aviso de Trap							
Configuração Nobreak	Endereço IP Destinatário	Aceitação	Comuni	dade	Tipo de aviso	Severidade	Descrição	Eventos
UPS On/Off Schedule Rede lógica	10.1.74.219	SNMPv1 Trap	▼ public		RFC1628 ¥	Severo 🗸	ESCRITÓRIO	Seleciona Teste
Wireless LAN	10.1.74.33	SNMPv2 Trap	▼ public		PPC V	Severo 🗸	LABORATÓRIO	Seleciona Teste
SNMP		SNMPv2 Se	elect Event			×		Seleciona Teste
Email			Eventes No break					
Mensagem Web/Telnet/ETP		SNMPv1	EVENDS REPORT			~		Seleciona Teste
BACnet		Não	Eventos No-break	Sim	Não	~		Seleciona Teste
NetFeeler		Não	Evento Desligamento Agendado	۲	0	~		Seleciona Teste
System			Falha No-break	۲	0			
Histórico		Nao	No-break entrando em Modo Teste	۲	0	~		Seleciona Teste
(i) Management		Não	No-break entrando em Modo Latência	۲	0	~		Seleciona Teste
			No-break entrando em modo Elevação Tensão	۲	0			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Enviar Traps de energia elétrica resta	aurada e conexão	Carga No-break Abaixo dos Limites	۲	0			
			Perda de Comunicação com No-break	۲	0			
	SNMP Inform Request		Desliga No-break	۲	0			
	Number of Retries		Falha de Rede Elétrica	•	0			
	Timeout (sec)		No-break com Batena Baixa		0			
			No-break entrando em Modo Bypass	۲	ő			
			No. State of the s	Ť	Ŭ.			Aplicar Resetar
					Geleciona Tudo Limpar	Tudo Aplicar		

6.4 E-MAIL

Esta seção serve para configurar notificação por e-mail quando ocorrer um evento ou registro de dados. Os suportes de criptografia são SSL / TLS / STARTTLS para configurar siga os passos abaixo:

- Servidor de e-mail: esta seção para definir o servidor email a ser utilizado, OBS: servidores de e-mail gratuitos como o Hotmail, yahoo, Gmail não são permitidos.
- Digite o endereço do servidor de e-mail:
- Porta de e-mail: essa porta é definida por seu servido de e-mail.
- Ativar SSL na transmissão de e-mail: Esta seção define se o servidor de e-mail requer autenticação. Se sim digitar login e senha nos campos abaixo dessa opção.
- Enviando Correio de Teste: Insira o endereço de e-mail para verificar se todas as configurações estão corretas para receber e-mails.
- Nas Abas Email para log de eventos configure os e-mails que vão receber alerta para cada evento que ocorrer com a UPS, pode se configurar aqui 8 usuarios para receber as notificações.
 OBS: na opção "seleciona" o usuario pode selecionar quais eventos deseja que seja notificado.
- Na Aba Email para Relatorio Diario pode-se configurar 4 usuarios para receber o log de eventos diario da UPS. OBS: ajustando a hora que deseja que esse log seja enviado.

		Net	tAgent A		Latest Events [00:00:39] Servidor DDNS não responde [00:00:39] Servidor DDNS não responde [00:00:36] Falha na conexão com TimeServer!
	Informação		Configuração E-mail Email para Log Eventos Email para Relatório Diário		?
*	Configuração				
Co	nfiguração Nobreak		Servidor E-mail	weg.net	
UP	S On/Off Schedule		Porto do E-mail	587	
Re	de lógica		Habilitar o SSL na transmição de e-mail	Nenhum V	
Wi	reless LAN		Endereço E-mail Remetente	i @weg.net	
SN	MP		Servidor E-mail Requer Autenticação		
Em	ail	_	Noma Conta		
Me	nsagem		Pb-		
We	b/Telnet/FTP		Senna		
BA	Cnet		Sending test mail	@weg.net Teste de Mail	
Net	tFeeler				
Sys	stem				Anlinor Resolar
	Histórico				Aprical Resetat
(\mathbf{i})	Management				
		2			

6.5 CONFIGURAÇÃO WEB/TELNET/FTP

Esta seção serve para definir permissão para cada conta de usuário para acesso Web, Telnet e FTP com até 8 usuários. Também para ativar / desativar a porta específica para HTTP / HTTPS, Telnet / SSH e FTP.

Na aba HTTP / HTTPS, digite o número da porta específica para acessar ou desabilitar HTTP, proxy HTTP, HTTPS.

Na aba HTTP / HTTPS Account você irá configurar Nome do usuário e senha para o acesso à Web do NetAgentA.

Podendo definir o tipo de permissão: Sem Acesso / Leitura / Leitura e Gravação.

O usuario pode ainda adcionar um Filtro de IP: Apenas um endereço IP específico pode fazer login no NetAgentA.

Existe nessa aba também a opção tempo ocioso para logoff: significa que a pagina da web do NetagentA ira fazer Logoff automático após XX minutos configurados e para desabilitar basta deixar esse valor em (0).



Telnet / SSH

Digite o número da porta específica para acessar ou desabilitar para Telnet / SSH.

Na aba Conta Telnet / SSH se aplica as mesma configurações da aba HTTP / HTTPS Account.

FTP / FTP-SSL

Para selecionar o acesso entre FTP e FTP-SSL com número de porta específico ou para desativá-lo igual às configurações de conta / senha HTTP, Isso é para duplicar as mesmas configurações de HTTP.

Na aba FTP / FTP-SSL Account se aplica as mesma configurações da aba HTTP / HTTPS Account.

Para definir Sem Acesso / Leitura / Leitura e Gravação).

- Regra de permissão: Pelo menos uma conta de usuário deve ser de leitura / gravação.

- Regra de permissão: o nome do usuário com leitura e gravação não pode ficar em branco.

Informação SSL – HTTPS Protocol

O NetAgentA oferece suporte ao protocolo HTTPS e varia a versão das criptografias SSL para a conexão de rede. O usuário pode fazer upload de sua chave pública e certificação para autenticação. Para Protocolos HTTPS selecione a versão de criptografia:

- SSL v2.
- SSL v3.
- SSL v1.0.
- SSL v1.1.
- SSL v1.2.

Depois de clicar em Aplicar, NetAgentA irá reiniciar.

Na aba **Informação SSL** é para carregar o certificado SSL. Quando a chave pública e o certificado são carregados para Servidor web NetAgentA, a comunicação será criptografada por SSL (Para se comunicar via Https, certifique-se de habilitar a porta Https 443.) Para criar seu próprio público, chave e certificação.

Configuração do servidor RADIUS

Se a autenticação do servidor RADIUS for necessária para a rede, NetAgentA pode ser adicionado por inserir o seguinte parâmetro:

- Habilite o RADIUS no login da Web / Telnet: SIM.
- Endereço do servidor RADIUS: Para inserir o endereço IP do servidor RADIUS.
- Porta de autenticação: Número da porta RADIUS (o padrão é 1812).
- Chave compartilhada: Digite a chave compartilhada entre o servidor RADIUS e o cliente.
- Tempo limite de conexão: Defina o número de segundos para suspender o tempo de login após o servidor RADIUS ser rejeitado.
- Nova tentativa de conexão: Define o número de conexões com o servidor RADIUS novamente.

Depois de clicar em Aplicar, NetAgentA irá reiniciar.

6-6 | FlexSlot SNMP

6

6.6 SISTEMA

Hora do Sistema

Esta página é para definir a hora do sistema NetAgentA. Você pode fornecer ao NetAgent até 1 servidor de horário ou pode definir um fuso horário.

- Esta seção é para definir a hora do sistema NetAgent manualmente. Defina no formato: aaaa / mm / dd hh: mm: ss.
- Periodo de atualizações automáticas: Esta seção é para definir um intervalo para a sincronização de tempo.
- Servidor de Tempo: Escolha o Time Server mais próximo de sua localização NetAgentA. O administrador pode escolher na lista de no máximo 30 servidores de tempo. Para adicionar um novo servidor de horário, clique em Editar e exclua qualquer servidor de horário de a lista fornecida e adicione uma nova.
- Fuso Horário (Relativo ao GMT): Esta seção é para definir um fuso horário diferente para países diferentes.
- Usando o horário de verão: Escolha entre Sim ou Não.
- Hora do sistema (aaaa / mm / dd hh: mm: ss).
- Reinício Automático: Use esta configuração para reiniciar automaticamente o sistema em um intervalo predeterminado. O valor padrão é definido como "0" (Desativado). Digite entre 1 a 9999 minutos (ou seja, entre 1 minuto ou 166,65 hora) ou 1 a 9999 horas (1 hora a 416,6 dias).

IDIOMA

Idioma do sistema: Esta seção é para definir o idioma das páginas da web do NetAgent. Quando os usuários começam a abrir a página da web do NetAgent, o NetAgent detectará automaticamente o idioma no sistema do computador e mostrará o mesmo idioma em suas páginas da web.



NOTA!

Os usuários terão que habilitar os cookies antes de usar esta função.

- **Preferências de Email:** Selecione o idioma de preferência ao receber e-mails e SMS.
- Salvar / Restaurar: Clique em Salvar para salvar a configuração em seu PC. O arquivo de texto terá um formato padrão de AAAA_MMDD _ ####. cfg. É necessária permissão de administrador.
- Restaurar configuração anterior: use esta função para restaurar uma configuração * .cfg que foi salva anteriormente. Clique escolher ficheiro, Navegue até o local do arquivo e e selicione para carregar após clique em Restaurar.
- **Redefinir para o padrão de fábrica:** Esta função irá redefinir todas as configurações para seu valor padrão.
- Log de Eventos

Aqui mostra o registro de todos os eventos, dando a Data / Hora do evento com descrição detalhada de cada evento. O evento pode ser verificado em uma data específica no calendário.



Gráfico de eventos: Aqui é para apresentar o evento estatisticamente na data selecionada com base nos registro de eventos.



6-8 | FlexSlot SNMP

6



Registro de Dados

Ele registra a tensão de entrada, tensão de saída, frequência, carga, capacidade Temperatura etc.. em formato de gráfico. Os registros podem ser salvos no formato CSV clicando em "Salvar". A barra na parte superior pode ser ajustada para verificar o status do registro em um horário específico do dia também.



Ele registra a tensão de entrada / tensão de saída / frequência / carga / capacidade / Temperatura..etc na lista detalhada. Quando o NetFeeler estiver conectado, o status estará disponível também.

								Latest Even	IS
Ne Restance	e t Agent A							[02:50:54] C	e UPS has returned from a battery depleted
								[02:49:01] C	apacidade No-break Abaixo Limites (0%)
Informação	Data Chart Data Log Data	Statistics							2
Sector Configuração	No. Data/Hora	Torcão do Lipha Entrada(U)	Tonção do Spida(//)	Fronting (HT)	Coreo/86)	Capacidade(%)	Toosão Rateria(10	Coll Malt 0.0	Temperature(*C *E)
<u>^</u>	1 2021-04-29 14:06:27	227.0	226.0	60.0	22	100	61.4	61.40	32 0/89 6
Histórico	2 2021-04-29 14:06:08	227.0	226.0	60.0	22	100	61.4	61.40	32.0/89.6
Los de Eventes	3 2021-04-29 14:05:49	227.0	226.0	60.0	22	100	61.4	61.40	32.0/89.6
Log de Lventos	4 2021-04-29 14:05:30	226.5	225.5	60.0	22	100	61.4	61.40	32.0/89.6
Log de Registro de Dados	5 2021-04-29 14:05:12	226.0	225.5	60.0	22	100	61.4	61.40	31.0/87.8
Management	6 2021-04-29 14:04:53	226.5	225.5	60.0	22	100	61.4	61.40	31.0/87.8
	7 2021-04-29 14:04:34	226.5	225.5	60.0	22	100	61.4	61.40	31.0/87.8
	8 2021-04-29 14:04:15	226.0	225.5	60.0	22	100	61.4	61.40	31.0/87.8
		(+++)							
	Date of Datalog:	2021/04/29		< 1	Go 1				Refresh Save



6.7 GESTÃO

Netility Web

Esta seçao serve para exibir todo o NetAgentA dentro da rede com seu número de série; Endereço MAC, Versão do hardware, firmware e seu endereço IP. Clique duas vezes na unidade destacada para abrir a página da Web desse dispositivo.

Se o NetAgentA for acessado por IP WAN, o Netility Web também seria capaz de listar todos os outro NetAgentA disponível na mesma LAN que o NetAgentA que possui IP WAN. (HTTP a porta 81 deve ser habilitada no NetAgentA com IP WAN e domínio EX: http://xxx.xxx.xx 81 (xxx.xx é o IP WAN ou nome de domínio)).

Gerenciamento de Arquivos

Este é o arquivo de log de gerenciamento gerado pelo NetAgentA. O log.dat específico pode ser baixado e excluído.

Uma vez dat. arquivo for excluído, o registro de log também será apagado nas telas de Log informação.

Debug de comunicação

Mostra o status de comunicação entre NetAgentA e UPS por Enviado e Recebido colunas.

- Informações de depuração: O comando pode ser enviado automaticamente pelo NetAgentA ou inserir manualmente o comando no UPS.
- Informação enviada: Esta coluna mostra o comando enviado em tempo real.
- Informação Recebida: Isso exibe a resposta que o NetAgentA recebe da UPS.

RA Ne	e t Agent A	Latest Events [02:50:54] Capacidade No-break Normal (100%) [02:503] The UPS has returned from a battery depleted [02:49:01] Capacidade No-break Abatxo Limites (0%)
Informação	Debug Informațion Informațões da Porta	0
🛠 Configuração		
Histórico	ASCII OHexadecimal	
(i) Management	Enviando Conteúdo	Enviar
Netility Web	Informações Enviadas	Limpar
File Manager		
Aiuda	2021/04/30 15.16:28 AP003NOM	<u>^</u>
Sobre	2021/04/30 15:16:26 4P0030ID 2021/04/30 15:16:24 4P003VER	
	2021/04/30 15:16:23 AP003MOD	
	202104/30 15:16:21 ~P003MAN 202104/30 15:16:19 ~P003ST4	
	2021/04/30 15:16:19 AP003ST3	
	2021/04/30 15:16:17 *P003S17 2021/04/30 15:16:15 *P003S172	
	202104/30 15.16:13 AP003SDA	
	ZUZIUA/SUISIIO13 "POUSSIS	·
1	inormações recentoas	Limpar
	2021/04/20 15:16:28 - 4D032220 600 220 600 - 1000 - 176 253	<u>^</u>
	2021/04/30 15:16:28 *D003THW	
	2021/04/30 15:16:26 AD0041.00 2021/04/30 15:16:24 AD0015br World	
	2021/04/30 15:16:23 ^D007Equisul	
	2021/04/30 15:16:21D010600,1,2240	
	2021/04/30 15:16:19 - D0220,00,1,2235,0004,022	
	2021/04/20 15:16:17 D0240,0,0,,100,0568,0000,38	
	2021/04/30 15:16:15 ^ D011,1000,2240	

6.8 SOBRE

Aqui são mostradas os dados no seu modulo NetAgent como versão de firmware e hardware e numero de serie.

Na opção atualização de Firmware pode-se fazer atualização do modulo NetAgent.

6.9 AJUDA

Ao clicar aqui ira abir Link para as informações de ajuda sobre o NetAgen.