

Controlador automático do fator de potência







Visão geral

• Este guia tem o objetivo de fornecer informações de forma a agilizar e facilitar a configuração do equipamento.





SUMÁRIO

Descrição	Pag./slide
Características gerais	4
Identificação das funções do dispaly	5
Conexões	7
Certificado de calibração	8
Conteúdo da embalagem	9
1 ^a energização do aparelho (Configuração opcional)	10
Funcionalidades	28
Leituras instantâneas de grandezas	34
SETTINGS – Configurações	46
SETTINGS – Configurações BASIC (Básico)	48
SETTINGS – Configurações ADVANCED (Avançado)	64
SETTINGS – Configurações ALARMS (Alarmes)	79
SETTINGS – Configurações EXTREME CASES (Alarmes Críticos)	114
SETTINGS – Configurações RS485 (comunicação RD485)	131
SETTINGS – Configurações SECURITY (Segurança)	139
CLEAR (Apagar)	147
INFO (Informações	150
Características Técnicas	153





Características gerais

- Sistema monofásico de medição (corrente e tensão);
- 8 estágios;
- 2 relés de saída para sinalização de alarme;
- Monitoramento da temperatura por meio de sensor interno no aparelho;
- 2 referências de correção do fator de potência cosφ 1 (padrão) e cosφ 2 (acionado via entrada GEN);
- Forma de configuração e leituras:
 - direto no equipamento via teclas;
 - via porta isolada RS485 e software de configuração conforme imagem abaixo:



 ✓ Conversor RS485/USB (material 14389292)
 ✓ Software de configuração WPM-PFW03, disponível no site WEG – <u>clique aqui</u>





Identificação das funções do display

- Conforme a utilização, as grandezas serão apresentadas no display



- 1) Estágios;
- 2) Unidades e indicadores;
- 3) Barra do Menu;
- 4) Indicador de quadrante
- 5) cosφ objetivo;
- 6) Modo automático;
- 7) Modo manual;
- 8) Indicador do alarme;
- 9) Indicador de comunicação;
- 10)Indicador dos relés de alarme;
- 11)Barra de indicação dos estágios em operação em relação ao total de estágios.



Identificação das funções do display

- Indicador de quadrante:



- Um valor positivo de potência indica que a energia está fluindo no sentido fonte > carga;
- Um valor negativo implica que a energia está fluindo no sentido carga > fonte;
- Exemplo:
- Q1 = Quadrante 1 => P= +10kW, Q= +5kvar;
- Q2 = Quadrante 2 => P= -10kW, Q= +5kvar;
- Q3 = Quadrante 3 => P= -10kW, Q= -5kvar;
- Q4 = Quadrante 4 => P= +10kW, Q= -5kvar;









Certificado de calibração

- Todo controlador é calibrado e dentro da embalagem do produto é fornecido este certificado;
- Guarde este documento. Alguns clientes solicitam este certificado.

			TE	ST REI	PORT				
				- PASS	3 2				
Drodu	t Deceri			- 1 7.00	J (
One	rator	Order Nur	VU3-IVI8	Carial Num	han Fim		- 14/		
Ope	iator	Order Nur	Imber Serial P		ber Firr	Firmware version		Work Order No	
35	115	14387138 6		60399436	58	1.05	1.05 2003513		
est Prog	ram & Versio	n: PFW03-M8	Automatic "	Test Softwar	e - rev.2.0.0		C.0.		
External [Device	: FLUKE 550	DA Calibrato	r AGILENT 3	4401A 6 5 Die	it Multimeter			
				.,					
TESTS									
SARE tool			DACC						
)ielectric V	Vithstand test		PASS						
larm relay	/1 test		PASS						
larm relay	/2 test		PASS						
GEN Input	test		PASS						
emperatu	re : 27.00°	С	PASS						
	tion output	DACC		Cor	poportion outr	UIS PASS			
Compensa	tion output?	PASS		Cor	npensation outp	ut6 PASS			
Compensa	tion output3	PASS		Cor	npensation outp	ut7 PASS			
Compensa	tion output4	PASS		Cor	npensation outp	ut8 PASS			
Calibrati	ion Report								
Device is to	ested under 23	0 VAC, 50 Hz, 5	5 Amps, 30° c	apacitive sign	al.				
Device is t	ested under 23	0 VAC, 50 Hz, 1	1 Amps, 60° ii	nductive signa	l.				
Device is t	ested under 11	5 VAC, 60 Hz, 3	3 Amps signa	l. Magnurom	onte aro as follo	NAIG -			
Device is to	ested under 11	5 VAC, 50 HZ, 0	J.5 Amps sign	iai. Weasuren	lents are as tone	JW3.			
-	REF 1	TEST 1	REF 2	TEST 2	REF 3	TEST 3	REF 4	TEST 4	
Nac	0.866	0.867	0.500	0.506	1.000	1.000	1.000	1.000	
DF	0.866	0.867	0.500	0.506	1.000	1.000	1.000	1.000	
P(W)	995 929	998.029	115.000	115.969	345.000	345.457	57.500	57.286	
(V/Ar)	-575.00	-573.355	199.186	197.657	0.000	-0.309	0.000	-0.649	
S(VA)	1150 000	1151,129	230.000	229.245	345.000	345.580	57.500	57.297	
1	230,000	229.904	230.000	229.935	115.000	115.155	115.000	115.055	
	= 000	5.007	1.000	0.997	3.000	3.001	0.500	0.498	
	5.000	0.007				00000			



Conteúdo da embalagem

Controlador PFW03





Suportes para fixação do aparelho

Certificado de calibração









1^a energização do aparelho

(Configuração opcional)





1^a energização do aparelho

Ao energizar o aparelho pela primeira vez a imagem abaixo será mostrada. Nesta etapa, são definidos os parâmetros básicos para funcionamento do controlador. Demais parâmetros serão implementados após finalização desta etapa de configuração do aparelho.



- Esta etapa substitui a etapa "BASIC" do menu de configuração;
- Caso não seja feita esta etapa de configuração, ela deve ser realizada nas configurações básicas do aparelho;







1^a energização do aparelho

Telas desta etapa



1^a energização do aparelho

1^a Tela (inicial) - Seleção de idioma.



- Idiomas disponíveis:
 - Inglês (ING);
 - Espanhol (ESP)



 Para esta apresentação adotado o idioma INGLÊS

1) Entra na configuração do idioma



2) Seleciona o idioma



3) Confirma a escolha do idioma









1^a energização do aparelho

2^a Tela – Connection (Conexão)



- Nesta janela é configurada o tipo de conexão de medição:
 CON3 conexão Fase neutro (recomendada);
 - CON2 conexão fase-fase (ver tabela abaixo);
 - CON1 conexão fase-fase (ver tabela abaixo);

	CON 3	CON 2	CON 1
Corrente (k-I)	Tensão (La-Lb)	Tensão (La-Lb)	Tensão (La-Lb)
k1-l1	L1-N	L1-L2	L2-L3
k2-l2	L2-N	L2-L3	L3-L1
k3-l3	L3-N	L3-L1	L1-L2

1) Entra na configuração da conexão



2) Seleciona o tipo de conexão



3) Confirma a escolha da conexão









1^a energização do aparelho

3ª Tela - CTR (relação do TC - transformador de corrente)



- Nesta janela é configurada o valor da relação do TC de medição (valor entre 1 e 5000):
 - Exemplo:
 - Relação 100/5A = 20 = valor a ser inserido;
 - Sem TC = 5/5A = 1 = valor a ser inserido.

1) Entra na casa decimal a ser utilizada



2) Seleciona o valor (o a 9) a ser implementado na casa decimal definida



3) Repetir itens 1 e 2 até implementar o valor desejado

4) Confirma relação do TC









1^a energização do aparelho

4^a Tela – VTR (relação do TP - transformador de potencial)



- Nesta janela é configurada om valor da relação do TP de medição (valor entre 0,1 a 999,1):
 - Exemplo:
 - Relação 690/110 V = 6,3 = valor a ser inserido;
 - Sem TP = 380/380 V = 1 = valor a ser inserido.

1) Entra na casa decimal a ser utilizada



2) Seleciona o valor (o a 9) a ser implementado na casa decimal definida



3) Repetir itens 1 e 2 até implementar o valor desejado

4) Confirma relação do TC









1^a energização do aparelho

5^a Tela – **Target cosφ1 sign** (tipo do cosφ1)



- Nesta janela é configurado o tipo de cosφ1(ind ou cap);
 Exemplo definir Ind se a correção for para o fator
 - de potência indutivo.
- Entra na configuração do tipo de cosφ1 signal
 O O O O
- 2) Seleciona valor ind ou capac



3) Confirma seleção ind ou cap









1^a energização do aparelho

6^a Tela – Target cosφ1 (cosφ1 alvo)

* 888 THREET	
------------------------	--

- Nesta janela é configurada o valor alvo/objetivo do cosq1;
- Variação de 0,80 a 1,00.

1) Entra na casa decimal a ser utilizada



2) Seleciona o valor (o a 9) a ser implementado na casa decimal definida



3) Repetir itens 1 e 2 até implementar o valor desejado

4) Confirma valor do cosφ1









1^a energização do aparelho

7^a Tela – **Tolerance cosφ1** (tolerância cosφ1)



- Nesta janela é configurada a tolerância, para mais ou para menos, permitida do cosφ1;
- Variação de 0,01 a 0,20;
 - > Exemplo: $\cos\varphi 1=0,98$ ind, tolerância = 0,02

Variação tolerável do cosφ1= 0,96 ind a 1,00

1) Entra na casa decimal a ser utilizada



2) Seleciona o valor (o a 9) a ser implementado na casa decimal definida



3) Repetir itens 1 e 2 até implementar o valor desejado

4) Confirma valor do cosφ1

▼) (>)







1^a energização do aparelho

8^a Tela – Step structure (estrutura dos estágios)

- Nesta janela é configurada a forma de definição das potências nos estágios;
- Estruturas disponíveis:
 - ▶ 1.1.1.1;
 - ▶ 1.2.2.2;
 - ▶ 1.2.4.4;
 - ➢ Entr.





1^a energização do aparelho

8^a Tela – **Step structure** (estrutura dos estágios)

- **1.1.1.1:** Os estágios são iguais. Se aplica first-in-first-out (FIFO). O estágio ativado primeiro será o primeiro estágio a ser desativado;
- 1.2.4.4: Estágios dimensionados na relação 1.2.4.4. O primeiro estágio sempre será o primeiro a ser ativado ou desativado. Os outros estágios são aplicados em sequencia;
- 1.2.2.2: Estágios dimensionados na relação 1.2.2.2. O primeiro estágio sempre será o prmeiro a ser ativado ou desativado. Diferente da estrtura acima, os demais estágios seguem o esquema FIFO (first in first out);
- Entr: Estágios definidos manualmente. Durante o funcionamento nesta estrutura, o modo "Smart Mode" é ativado automaticamente. O aparelho busca a melhor correção com a menor quantidade possível de estágios ativados;





1^a energização do aparelho

8^a Tela – **Step structure** (estrutura dos estágios)

- Exemplo de cada tipo de estrutura:
 - 1.1.1.1 => primeiro estágio = 10 kvar => os demais serão de 10 kvar;
 - 1.2.2.2 => primeiro estágio = 10 kvar => os demais serão de 20 kvar;
 - 1.2.4.4 => primeiro estágio = 10 kvar => segundo estágio será de 20 kvar e os demais de 40 kvar;
 - Entr => Entrada manual da potência em kvar em cada estágio.
- Ao selecionar os modos **1.1.1.1**; **1.2.4.4** ou **1.2.2.2**, a potência do menor estágio é definida na tela a seguir;
- Caso a estrutura definida é "Entr", as potências e a tensão de cada estágio serão definidas sequencialmente nas próximas telas;
- Qualquer dos modos 1.1.1.1; 1.2.4.4 or 1.2.2.2 ativam o"Smart Mode". Nesta opção o PFW escolherá o menor numero de estágios para a correção e aplicará o esquema FIFO (first-in-first-out).



1^a energização do aparelho

8^a Tela – Step structure (estrutura dos estágios)



1) Entra na configuração da estrutura



2) Seleciona valor da estrutura



3) Confirma definição da estrutura









1^a energização do aparelho

9^a Tela – Min step power (menor potência dos estágios)



- Nesta janela é configurado o valor da potência que servirá de referência para compor a estrutura de potências dos demais estágios (1.1.1.1; 1.2.4.4; 1.2.2.2);
- Se a seleção de estrutura dos estágios for "Entr", a tela "Min step power" não é apresentada;
- Valor selecionável = 000,1 a 999,9 kvar.

1) Entra na casa decimal a ser utilizada



2) Seleciona o valor (o a 9) a ser implementado na casa decimal definida



3) Repetir itens 1 e 2 até implementar o valor desejado

4) Confirma valor da menor potência

 $\mathbf{\nabla}$ \mathbf{O}







1^a energização do aparelho

10^a Tela – **Smart mode** (modo inteligente)



- Nesta janela é configurado o uso ou não do modo inteligente;
- Modo inteligente é a forma como o controlador atuará para corrigir o fator de potência definido nas telas anteriores;
- Se a estrutura configurada for "Entr" o modo inteligente é automaticamente definido e esta tela não será habilitada;
- Se modo inteligente ficar off a entrada dos estágios será somente manual.

1) Entra na configuração modo inteligente 3) Confirma definição do modo inteligente



2) Seleciona modo ON ou OFF











1^a energização do aparelho

11^a Tela – **Save and start** (Salvar e iniciar)



- Nesta janela é salva a configuração feita nesta primeira energização;
- Pode-se salvar ou não. Caso negativo realizar a configuração completa do aparelho;
- Caso salve a configuração inicial ainda será necessário definir parâmetros de configuração do aparelho para perfeito funcionamento do mesmo;

1) Confirma salvamento da 1ª energização e entra em modo de leitura de medições instantâneas de grandezas elétricas







1^a energização do aparelho

Resumo



- 1) Seleção de idioma;
- 2) Seleção do tipo de conexão;
- 3) Entrada da relação do TC;
- 4) Entrada da relação do TP;
- 5) Seleção do tipo de cosφ1(ind ou cap);
- 6) Entrada do valor alvo de cosφ1;
- 7) Entrada da tolerancia de cosφ1;
- 8) Seleção do tipo de estrutura dos
- estágios (1.1.1.1,1.2.2.2,1.2.4.4,Entr);
- 9) Entrada do * Valor mínimo do estágio;
- 10) Definição do uso ou não do modo inteligente **Smart Mode;

11) Configuração é salva e o aparelho é iniciado.

* Se a seleção de estrutura dos estágios for "Entr", a indicação "MIN STEP" não é apresentada; Cada estágio é preenchido manualmente com potência e tensão em sequencia;

** Se a seleção de estágios for "Entr", o modo inteligente Smart mode é acionado automaticamente e a tela 10 não aparecerá no menu de escolha.







Funcionalidades





Funcionalidades

Após energizar pela primeira vez o aparelho, estarão disponíveis os seguintes menus:

- Medições instantâneas de grandezas elétricas e visualização de status da correção do fator de potência;
- SETTINGS Configurações:
 - BASIC Básico;
 - > **ADVANCED -** Avançado;
 - > ALARMS Alarmes;
 - EXTREME CASES Alarmes extremos;
 - RS485 Comunicação;
 - **SECURITY –** Segurança.
- CLEAR Limpeza de dados
- INFO Informações do aparelho



Funcionalidades

Visão geral - Navegação pelas telas de leitura e configuração:

• Medições instantâneas de grandezas

 $\mathbf{\Sigma}$

Navegação pelos valores de medições instantâneas

SETTINGS - Configurações

(<)

1) Entra no menu de configuração Pressionar por 3 segundos



2) Navegação pelos menus



3) Volta menu anterior ou confirma valor selecionado



4) Volta menu de leituras instantâneas Pressionar por 3 segundos







Funcionalidades

Visão geral - Navegação pelas telas de leitura e configuração:

- CLEAR
 - 1) Entra no menu de configuração Pressionar por 3 segundos



2) Navegação pelos menus ver Menu CLEAR (Apagar)



3) Volta menu de leituras instantâneas **Pressionar por 3 segundos**







Funcionalidades

Visão geral - Navegação pelas telas de leitura e configuração:

- INFO
 - 1) Entra no menu de configuração Pressionar por 3 segundos



2) Navegação pelos menus ver Menu INFO (Informações)



3) Volta menu de leituras instantâneas Pressionar por 3 segundos







Funcionalidades

Visão geral - Navegação pelas telas de leitura e configuração:

Tela de SAVE CHANGES (Salva alterações)



Após alterações feitas, antes do retorno aos menus principais ou retorno ao modo de leitura as seguintes telas serão apresentadas:

 Entra na configuração SAVE CHANGES (Salva alterações)



3) Seleciona YES ou NO



2) Seleciona menu para YES ou NO



4) Volta para menu principal se **NO** ou reinicia o aparelho se **YES**











> Leituras instantâneas de grandezas





Leituras instantâneas

Telas desta etapa

 Após a 1^a energização, sempre que o aparelho for energizado a primeiras tela disponível será a que informa o valor atual do cosφ1







Leituras instantâneas

1^a Tela – $cos\phi$ (Fator de deslocamento - $cos\phi$ 1)

• Leitura do cosφ1



1) Vai para próxima tela






Leituras instantâneas

2ª Tela – POWER FACTOR (Fator de potência)

• Leitura do fator de potência









Leituras instantâneas

3^a Tela – **ACTIVE POWER** (Potência ativa)

• Leitura da potência ativa (W)











Leituras instantâneas

4^a Tela – **REACTIVE POWER** (Potência reativa)

• Leitura da potência reativa indutiva ou capacitiva (VAr)











Leituras instantâneas

5^a Tela – APPARENT POWER (Potência aparente)

• Leitura da potência aparente (VA)







Leituras instantâneas

6^a Tela – **VOLTAGE** (tensão)

• Leitura da tensão (V)







Leituras instantâneas

7^a Tela – **CURRENT** (corrente)

• Leitura da corrente (A)







Leituras instantâneas

8^a Tela – FREQUENCY (frequência)

• Leitura da frequência (Hz)









Leituras instantâneas

9^a Tela – **THDV**

• Leitura da distorção harmônica total de tensão (%)









Leituras instantâneas

10^a Tela – **THDI**

• Leitura da distorção harmônica total de corrente (%)









> SETTINGS - Configurações

Nesta seção serão descritos os procedimentos para configurar o aparelho que estão divididos em menus e submenus conforme abaixo:

- ✓ Básico esta etapa é similar a primeira energização;
- ✓ Avançado complemento das configurações do aparelho;
- ✓ Alarmes;
- ✓ Alarmes extremos;
- ✓ Comunicação RS485;
- ✓ Segurança;







> SETTINGS - Configurações

IMPORTANTE:

 Em toda configuração nova e/ou alteração será solicitado o salvamento ou não dos dados. Este procedimento sempre será solicitado após uma alteração ou nova CONFIGURAÇÃO do aparelho.







> SETTINGS – BASIC (Básico)

> **BASIC (Básico)** – Neste menu, serão repetidas todas as

telas da 1ª energização, exceto o idioma. Caso estes valores

já tenham sido preenchidos vá para a próxima configuração

"ADVANCED" (avançado)







1^a e 2^a Telas – **SETTINGS** (Configurações) > **BASIC** (Básico)









Telas desta etapa









3^a Tela – CONNECTION (Conexão)



- Nesta janela é configurada o tipo de conexão de medição:
 > CON3 conexão Fase neutro (recomendada)
 - CON2 conexão fase-fase (ver tabela abaixo);
 - CON1 conexão fase-fase (ver tabela abaixo);

	CON 3	CON 2	CON 1
Corrente (k-l)	Tensão (La-Lb)	Tensão (La-Lb)	Tensão (La-Lb)
k1-l1	L1-N	L1-L2	L2-L3
k2-l2	L2-N	L2-L3	L3-L1
k3-l3	L3-N	L3-L1	L1-L2

1) Entra na configuração da conexão



2) Seleciona o tipo de conexão



3) Confirma a escolha da conexão









Configurações – SETTINGS > BASIC (Básico)

4ª Tela - CTR (relação do TC - transformador de corrente)



- Nesta janela é configurada o valor da relação do TC de medição (valor entre 1 e 5000):
 - Exemplo:
 - Relação 100/5A = 20 = valor a ser inserido;
 - Sem TC = 5/5A = 1 = valor a ser inserido.

1) Entra na casa decimal a ser utilizada



2) Seleciona o valor (o a 9) a ser implementado na casa decimal definida



3) Repetir itens 1 e 2 até implementar o valor desejado

4) Confirma relação do TC









Configurações – SETTINGS > BASIC (Básico)

5^a Tela – VTR (relação do TP - transformador de potencial)



- Nesta janela é configurada o valor da relação do TP de medição (valor entre 0,1 a 999,1):
 - Exemplo:
 - Relação 690/110 V = 6,3 = valor a ser inserido;
 - Sem TP = 380/380 V = 1 = valor a ser inserido.

1) Entra na casa decimal a ser utilizada



2) Seleciona o valor (o a 9) a ser implementado na casa decimal definida



3) Repetir itens 1 e 2 até implementar o valor desejado

4) Confirma relação do TC











6^a Tela – **TARGET cosφ1 sign** (tipo do cosφ1)



- Nesta janela é configurado o tipo de cosφ1(ind ou cap);
 Exemplo definir Ind se a correção for para o fator de potência indutivo.
- Entra na configuração do tipo de cosφ1 signal
 O O O O
- 2) Seleciona valor ind ou capac



3) Confirma seleção ind ou cap











7^a Tela – **TARGET cosφ1** (cosφ1 alvo)

* 888	m
TRRGET	E

- Nesta janela é configurada o valor alvo/objetivo do cosφ1;
- Variação de 0,80 a 1,00.

1) Entra na casa decimal a ser utilizada



2) Seleciona o valor (o a 9) a ser implementado na casa decimal definida



3) Repetir itens 1 e 2 até implementar o valor desejado

4) Confirma valor do cosφ1









Configurações – SETTINGS > BASIC (Básico)

8^a Tela – **TOLERANCE cosφ1** (tolerância cosφ1)



- Nesta janela é configurada a tolerância, para mais ou para menos, permitida do cosφ1;
- Variação de 0,01 a 0,20;
 - > Exemplo: $\cos\varphi 1=0,98$ ind, tolerância = 0,02

Variação tolerável do cosφ1= 0,96 ind a 1,00

1) Entra na casa decimal a ser utilizada



2) Seleciona o valor (o a 9) a ser implementado na casa decimal definida



3) Repetir itens 1 e 2 até implementar o valor desejado

4) Confirma valor do cosφ1

▼) (>)









9^a Tela – **STEP ESTRUCTURE** (estrutura dos estágios)

- Nesta janela é configurada a forma de definição das potências nos estágios;
- Estruturas disponíveis:
 - ▶ 1.1.1.1;
 - ▶ 1.2.2.2;
 - ▶ 1.2.4.4;
 - ➢ Entr.





Configurações – SETTINGS > BASIC (Básico)

9^a Tela – **STEP ESTRUCTURE** (estrutura dos estágios)

- **1.1.1.1:** Os estágios são iguais. Se aplica first-in-first-out (FIFO). O estágio ativado primeiro será o primeiro estágio a ser desativado;
- 1.2.4.4: Estágios dimensionados na relação 1.2.4.4. O primeiro estágio sempre será o primeiro a ser ativado ou desativado. Os outros estágios são aplicados em sequencia;
- 1.2.2.2: Estágios dimensionados na relação 1.2.2.2. O primeiro estágio sempre será o prmeiro a ser ativado ou desativado. Diferente da estrtura acima, os demais estágios seguem o esquema FIFO (first in first out);
- Entr: Estágios definidos manualmente. Durante o funcionamento nesta estrutura, o modo "Smart Mode" é ativado automaticamente. O aparelho busca a melhor correção com a menor quantidade possível de estágios ativados.





Configurações – SETTINGS > BASIC (Básico)

9^a Tela – **STEP ESTRUCTURE** (estrutura dos estágios)

- Exemplo de cada tipo de estrutura:
 - 1.1.1.1 => primeiro estágio = 10 kvar => os demais serão de 10 kvar;
 - 1.2.2.2 => primeiro estágio = 10 kvar => os demais serão de 20 kva;r
 - 1.2.4.4 => primeiro estágio = 10 kvar => segundo estágio será de 20 kvar e os demais de 40 kvar;
 - Entr => Entrada manual da potência em kvar em cada estágio.
- Ao selecionar os modos **1.1.1.1**; **1.2.4.4** ou **1.2.2.2**, a potência do menor estágio é definida na tela a seguir;
- Caso a estrutura definida é "Entr", as potências e a tensão de cada estágio serão definidas sequencialmente nas próximas telas;
- Qualquer dos modos 1.1.1.1; 1.2.4.4 or 1.2.2.2 ativam o"Smart Mode". Nesta opção o PFW escolherá o menor numero de estágios para a correção e aplicará o esquema FIFO (first-in-first-out).







9^a Tela – **STEP STRUCTURE** (estrutura dos estágios)



1) Entra na configuração da estrutura



2) Seleciona valor da estrutura



3) Confirma definição da estrutura









Configurações – SETTINGS > BASIC (Básico)

10^a Tela – MIN STEP POWER (menor potência dos estágios)



- Nesta janela é configurado o valor da potência que servirá de referência para compor a estrutura de potências dos demais estágios (1.1.1.1; 1.2.4.4; 1.2.2.2);
- Se a seleção de estrutura dos estágios for "Entr", a tela "Min step power" não é apresentada;
- Valor selecionável = 000,1 a 999,9 kvar.

1) Entra na casa decimal a ser utilizada



2) Seleciona o valor (o a 9) a ser implementado na casa decimal definida



3) Repetir itens 1 e 2 até implementar o valor desejado

4) Confirma valor da menor potência

 $\mathbf{\nabla}$ \mathbf{O}







Configurações – SETTINGS > BASIC (Básico)

11^a Tela – **SMART MODE** (modo inteligente)



- Nesta janela é configurado o uso ou não do modo inteligente;
- Modo inteligente é a forma como o controlador atuará para corrigir o fator de potência definido nas telas anteriores;
- Se a estrutura configurada for "Entr" o modo inteligente é automaticamente definido e esta tela não será habilitada;
- Se modo inteligente ficar off a entrada dos estágios será somente manual;

1) Entra na configuração modo inteligente 3) Confirma definição do modo inteligente



2) Seleciona modo ON ou OFF





4) Volta para menu principal SETTINGS







Configurações – SETTINGS > BASIC (Básico)

Resumo



- 3) Seleção do tipo de conexão;
 4) Entrada da relação do TC;
 5) Entrada da relação do TP;
 6) Seleção do tipo de cosφ1(ind ou cap);
 7) Entrada do valor alvo de cosφ1;
 8) Entrada da tolerancia de cosφ1;
 9) Seleção do tipo de estrutura dos estágios (1.1.1.1,1.2.2.2,1.2.4.4,Entr);
 10) Entrada do * Valor mínimo do estágio;
 11) Definição do uso ou não do modo inteligente **Smart Mode.
- * Se a seleção de estrutura dos estágios for "Entr", a indicação "MIN STEP" não é apresentada; Cada estágio é preenchido manualmente com potência e tensão em sequencia;
- ** Se a seleção de estágios for "Entr", o modo inteligente Smart mode é acionado automaticamente e a tela 10 não aparecerá no menu de escolha.







SETTINGS - ADVANCED (Avançado)

> ADVANCED (Avançado) – Neste menu serão configurados

demais parâmetros para funcionamento adequado do

aparelho







Configurações – SETTINGS > BASIC > ADVANCED (Avançado)

1^a; 2^a e 3^a Telas – **SETTINGS** (Configurações) > **BASIC** (Básico) > **ADVANCED** (Avançado)



1) Entra nos menus de configuração 2) 1º menu de configuração

3) Entra no 2º menu de configuração







Configurações – SETTINGS > BASIC > ADVANCED (Avançado)

Telas desta etapa







Configurações – SETTINGS > BASIC > ADVANCED (Avançado)

4^a Tela – **GENERATOR MODE** (Modo gerador)



- Nesta janela é ativada (ON) ou não (OFF) a entrada GEN de forma a trabalhar com o cosφ2:
 - Para ativar a entrada GEN é necessário um sinal de tensão de 95-240 VAC CON3 – conexão fase-fase (ver tabela abaixo).

1) Entra na configuração do GENERATOR MODE



2) Seleciona ON ou OFF ligado



3) Confirma a escolha da conexão









Configurações – SETTINGS > BASIC > ADVANCED (Avançado)

5^a Tela – **MANUAL MODE** (Modo manual)



 Nesta janela é definido se a operação dos estágios será manual (ON) ou não (OFF).

1) Entra na configuração do MANUAL MODE



2) Seleciona ON ou OFF ligado



3) Confirma a escolha da modo manual









Configurações – SETTINGS > BASIC > ADVANCED (Avançado)

6^a Tela – **STEP COUNT** (numero de estágios)



- Nesta janela define-se o número de estágios que serão utilizados;
- IMPORTANTE: Selecionar no máximo 08 estágios.





Configurações – SETTINGS > BASIC > ADVANCED (Avançado)

7^a Tela – $cos\phi 2$ SIGN (Sinal do $cos\phi 2$)



- Fazer esta configuração se a entrada GEN estiver ON;
- Nesta janela é configurado o tipo de cosφ2(ind ou cap);
 - Exemplo definir Ind se a correção for para o fator de potência indutivo.
- Entra na configuração do tipo de cosφ2 signal
 O O O O
- 2) Seleciona valor ind ou capac



3) Confirma seleção ind ou cap









Configurações – SETTINGS > BASIC > ADVANCED (Avançado)

8^a Tela – **TARGET cosφ2** (cosφ2 alvo)

%	
	L

- Nesta janela é configurada o valor alvo/objetivo do cosφ2;
- Variação de 0,80 a 1,00.

1) Entra na casa decimal a ser utilizada



2) Seleciona o valor (o a 9) a ser implementado na casa decimal definida



3) Repetir itens 1 e 2 até implementar o valor desejado

4) Confirma valor do cosφ2









Configurações – SETTINGS > BASIC > ADVANCED (Avançado)

9^a Tela – TOLERANCE cosq2 (tolerância cosq2)



- Nesta janela é configurada a tolerância, para mais ou para menos, permitida do cosφ2;
- Variação de 0,01 a 0,20;
 - > Exemplo: $\cos\varphi 2=0,98$ ind, tolerância = 0,02

Variação tolerável do cosφ2= 0,96 ind a 1,00

1) Entra na casa decimal a ser utilizada



2) Seleciona o valor (o a 9) a ser implementado na casa decimal definida



3) Repetir itens 1 e 2 até implementar o valor desejado

4) Confirma valor do cosφ2

▼) (>)






Configurações – SETTINGS > BASIC > ADVANCED (Avançado)

10^a Tela – ACTIVATION TIME/SEC (Tempo de ativação/seg)

	1
┝╶ <u>╎</u> _ ╎ <u>╎</u> //┝-┨ ╎ <u>│</u>	

- Nesta janela é configurado o tempo de ativação/entrada dos estágios;
- Variação de 1 a 600 segundos.
 Este tempo será definido em função do tipo de carga que o
- controlador estiver monitorando o fator de potência.

1) Entra na casa decimal a ser utilizada



2) Seleciona o valor (o a 9) a ser implementado na casa decimal definida



3) Repetir itens 1 e 2 até implementar o valor desejado

4) Confirma valor do tempo de ativação



() (

 \heartsuit $\textcircled{\baselinet}$

5) Vai para a próxima tela de configuração





Configurações – SETTINGS > BASIC > ADVANCED (Avançado)

11^a Tela – **DISCHARGE TIME** (Tempo de descarga)



- Nesta janela é configurado o tempo de descarga dos capacitores dos estágios (tempo de retardo para entrada dos estágios);
- Variação de 3 a 600 segundos.
- Sugestão: 120 segundos (mínimo).

1) Entra na casa decimal a ser utilizada



2) Seleciona o valor (o a 9) a ser implementado na casa decimal definida



3) Repetir itens 1 e 2 até implementar o valor desejado

4) Confirma valor do tempo de ativação



 \sim \odot

5) Vai para a próxima tela de configuração





Configurações – SETTINGS > BASIC > ADVANCED (Avançado)

12^a Tela – **BACK LIGHT** (lluminação do display)



- Nesta janela é configurada a iluminação do display:
 - ON / OFF ligada ou desligada permanentemente;
 - 10; 30; 60; 120; 600 seg. = tempo que o display fica iluminado.

1) Entra na seleção do tipo de iluminação a ser aplicada



2) Seleciona o valor a ser implementado: on;off; 10; 30; 60; 120; 600 seg



3) Confirma valor do tempo de ativação



 $\langle \langle \rangle$

4) Vai para a próxima tela de configuração

~) (**>**)



Configurações – SETTINGS > BASIC > ADVANCED (Avançado)

13^a Tela (inicial) – I**DIOMA/LANGUAGE** (Seleção de idioma).



- Idiomas disponíveis:
 - Inglês (ING);
 - Espanhol (ESP).
- Para esta apresentação adotado o idioma INGLÊS

1) Entra na configuração do idioma



2) Seleciona o idioma



3) Confirma a escolha do idioma







Configurações – SETTINGS > BASIC > ADVANCED (Avançado)



1) Menu de configuração;

2) Configuração avançada;

3) Se o modo "Generator" for "ON", para quando a entrada GEN for ativada, é necessário setar "cosφ 2 conforme as telas seguintes.

Para ativar a entrada GEN é necessário um sinal de tensão de 95-240 VAC;

4) Enquanto o modo Manual estiver ativo, no menu principal o símbolo "man"aparecerá na parte inferior do display;

Nota:Para o PFW trabalhar no modo AUTOMÁTICO o modo "Manual" deverá estar "Off";

5) Entrada do número de estágios que serão utilizados;

6) Target Cos 2 SIGN: Definição do tipo de cosφ 2 desejado (indut. ou capac.).







Configurações – SETTINGS > BASIC > ADVANCED (Avançado)

Resumo



- 7) Entrada do valor de cosφ 2 desejado;
- 8) Definição da faixa de tolerância do cosφ 2-valor entre 0.00 0.20;

9) Tempo de espera da ativação do estágio solicitado. Tempo entre 1 e 600 segundos;

10) Tempo de espera para reativação do estágio. Tempo entre 3 - 600seg.;

11) Tempo de manutenção da luz de fundo do display (segundos);

12) Seleção do idioma a ser utilizado.







SETTINGS - ALARMS (Alarmes)

> ALARMS (Alarmes) – Neste menu serão configurados os

alarmes de parâmetros elétricos do aparelho





Configurações – SETTINGS > BASIC > ADVANCED > ALARMS (Alarmes)

1^a; 2^a, 3^a e 4^a Telas – **SETTINGS** (Configurações) > **BASIC** (Básico) > **ADVANCED** (Avançado) > **ALARMS** (Alarmes)









Telas desta etapa



Se os valores máximo e mínimo de cada parâmetro forem iguais o alarme fica desligado / desabilitado







Configurações – SETTINGS > BASIC > ADVANCED > ALARMS (Alarmes)

5^a Tela – **cosφ ALARM** (Alarme cosφ)

Nesta janela são definidos os alarmes utilizando os submenus:

- HIGH LIMIT (Valor superior) (usar SUBMENUS);
- LOW LIMIT (Valor inferior) (usar SUBMENUS);
- HISTERESYS (Histerese) retardo na resposta quando existe um acréscimo ou decréscimo no valor do sinal – varia de 1,00 a 0,00 (usar SUBMENUS);
- DELAY/SEC (Retardo/seg) retardo no acionamento e desligamento do alarme após início do evento de alarme – variação de 0 a 60 seg (usar SUBMENUS);
- RELAY (Relé de saída) define atuação ou não (OFF) do relé de saída (RL1 ou RL2) (usar SUBMENUS).





5^a Tela – **cosφ ALARM** (Alarme cosφ)

Submenu HIGH LIMIT (Valor superior)



1) Entra na casa decimal a ser utilizada



2) Seleciona o valor (o a 9) a ser implementado na casa decimal definida



3) Repetir itens 1 e 2 até implementar o valor desejado

4) Confirma valor



5) Vai para a próximo submenu

 \sim \odot







5^a Tela – **cosφ ALARM** (Alarme cosφ) Submenu **LOW LIMIT** (Valor inferior)



1) Entra na casa decimal a ser utilizada



2) Seleciona o valor (o a 9) a ser implementado na casa decimal definida



3) Repetir itens 1 e 2 até implementar o valor desejado

4) Confirma valor



5) Vai para a próximo submenu

00







5^a Tela – **cosφ ALARM** (Alarme cosφ)

Submenu HYSTERESIS (Histerese)



1) Entra na casa decimal a ser utilizada



2) Seleciona o valor (o a 9) a ser implementado na casa decimal definida



3) Repetir itens 1 e 2 até implementar o valor desejado

4) Confirma valor



5) Vai para a próximo submenu

 \sim \odot







5^a Tela – **cosφ ALARM** (Alarme cosφ)

Submenu **DELAY/SEC** (Retardo/seg))



1) Entra na casa decimal a ser utilizada



2) Seleciona o valor (o a 9) a ser implementado na casa decimal definida



3) Repetir itens 1 e 2 até implementar o valor desejado

4) Confirma valor











Configurações – SETTINGS > BASIC > ADVANCED > ALARMS (Alarmes) 5^{a} Tela – **cos\phi ALARM** (Alarme cos ϕ) Submenu RELAY (Relé de saída) 1) Entra na configuração do relé 3) Confirma valor $\mathbf{O} \mathbf{O} \mathbf{O} \mathbf{O}$ $\mathbf{O} \mathbf{O} \mathbf{O} \mathbf{O}$ 4) Volta para menu ALARMS (Alarmes) 2) Seleciona se relé ficará desligado $\bigcirc \bigcirc \bigcirc$ OFF e qual relé será acionado – AL1 ou AL2 $\mathbf{O} \mathbf{O} \mathbf{O} \mathbf{O}$ 4) Vai para próximo alarme







6^a Tela – **VOLTAGE** (Tensão)



- Nesta janela são definidos os alarmes utilizando os submenus:
 - HIGH LIMIT (Valor superior);
 - LOW LIMIT (Valor inferior);
 - HISTERESYS (Histerese) retardo na resposta quando existe um acréscimo ou decréscimo no valor do sinal;
 - DELAY/SEC (Retardo/seg) retardo no acionamento e desligamento do alarme após início do evento de alarme – variação de 0 a 60 seg;
 - RELAY (Relé de saída) define atuação ou não (OFF) do relé de saída (RL1 ou RL2).













6^a Tela – **VOLTAGE** (Tensão)

Submenu LOW LIMIT (Valor inferior)



1) Entra na casa decimal a ser utilizada



2) Seleciona o valor (o a 9) a ser implementado na casa decimal definida



3) Repetir itens 1 e 2 até implementar o valor desejado

4) Confirma valor









6^a Tela – **VOLTAGE** (Tensão)

Submenu HYSTERESIS (Histerese)



1) Entra na casa decimal a ser utilizada



2) Seleciona o valor (o a 9) a ser implementado na casa decimal definida



3) Repetir itens 1 e 2 até implementar o valor desejado

4) Confirma valor











6^a Tela – **VOLTAGE** (Tensão)

Submenu DELAY/SEC (Retardo/seg))



1) Entra na casa decimal a ser utilizada



 $\odot \odot \odot$

2) Seleciona o valor (o a 9) a ser implementado na casa decimal definida 3) Repetir itens 1 e 2 até implementar o valor desejado

4) Confirma valor



5) Vai para a próximo submenu

>) (**>**)











7^a Tela – **CURRENT** (Corrente)



- Nesta janela são definidos os alarmes utilizando os submenus:
 - HIGH LIMIT (Valor superior);
 - LOW LIMIT (Valor inferior);
 - HISTERESYS (Histerese) retardo na resposta quando existe um acréscimo ou decréscimo no valor do sinal – varia de 1,00 a 0,00;
 - DELAY/SEC (Retardo/seg) retardo no acionamento e desligamento do alarme após início do evento de alarme – variação de 0 a 60 seg;
 - RELAY (Relé de saída) define atuação ou não (OFF) do relé de saída (RL1 ou RL2).







7^a Tela – **CURRENT** (Corrente)

Submenu HIGH LIMIT (Valor superior)



1) Entra na casa decimal a ser utilizada



 \odot \bigcirc \bigcirc

2) Seleciona o valor (o a 9) a ser implementado na casa decimal definida 3) Repetir itens 1 e 2 até implementar o valor desejado

4) Confirma valor



5) Vai para a próximo submenu

>) (**>**)







7^a Tela – **CURRENT** (Corrente) Submenu **LOW LIMIT** (Valor inferior)



1) Entra na casa decimal a ser utilizada



2) Seleciona o valor (o a 9) a ser implementado na casa decimal definida



3) Repetir itens 1 e 2 até implementar o valor desejado

4) Confirma valor











7^a Tela – **CURRENT** (Corrente)

Submenu HYSTERESIS (Histerese)



1) Entra na casa decimal a ser utilizada



2) Seleciona o valor (o a 9) a ser implementado na casa decimal definida



3) Repetir itens 1 e 2 até implementar o valor desejado

4) Confirma valor



 $\mathbf{O} \mathbf{O} \mathbf{O} \mathbf{O}$







Configurações – SETTINGS > BASIC > ADVANCED > ALARMS (Alarmes) 7ª Tela – CURRENT (Corrente)

Submenu **DELAY/SEC** (Retardo/seg))



1) Entra na casa decimal a ser utilizada



2) Seleciona o valor (o a 9) a ser implementado na casa decimal definida



3) Repetir itens 1 e 2 até implementar o valor desejado

4) Confirma valor



5) Vai para a próximo submenu

>) (**>**)









8^a Tela – **FREQUENCY** (Frequência)

- Nesta janela são definidos os alarmes utilizando os submenus:
 - HIGH LIMIT (Valor superior);
 - LOW LIMIT (Valor inferior);
 - HISTERESYS (Histerese) retardo na resposta quando existe um acréscimo ou decréscimo no valor do sinal – varia de 1,00 a 0,00;
 - DELAY/SEC (Retardo/seg) retardo no acionamento e desligamento do alarme após início do evento de alarme – variação de 0 a 60 seg;;
 - RELAY (Relé de saída) define atuação ou não (OFF) do relé de saída (RL1 ou RL2).







8^a Tela – **FREQUENCY** (Frequência)

Submenu HIGH LIMIT (Valor superior)



1) Entra na casa decimal a ser utilizada



2) Seleciona o valor (o a 9) a ser implementado na casa decimal definida



3) Repetir itens 1 e 2 até implementar o valor desejado

4) Confirma valor











8^a Tela – **FREQUENCY** (Frequência) Submenu **LOW LIMIT** (Valor inferior)



1) Entra na casa decimal a ser utilizada



2) Seleciona o valor (o a 9) a ser implementado na casa decimal definida



3) Repetir itens 1 e 2 até implementar o valor desejado

4) Confirma valor











8^a Tela – **FREQUENCY** (Frequência)

Submenu HYSTERESIS (Histerese)



1) Entra na casa decimal a ser utilizada



 \odot \odot \odot

2) Seleciona o valor (o a 9) a ser implementado na casa decimal definida 3) Repetir itens 1 e 2 até implementar o valor desejado

4) Confirma valor











8^a Tela – **FREQUENCY** (Frequência)

Submenu DELAY/SEC (Retardo/seg))



1) Entra na casa decimal a ser utilizada



2) Seleciona o valor (o a 9) a ser implementado na casa decimal definida



3) Repetir itens 1 e 2 até implementar o valor desejado

4) Confirma valor



5) Vai para a próximo submenu

 \sim \odot









9^a Tela – **TEMPERATURE** (Temperatura)

TEMPER	1641

- Nesta janela são definidos os alarmes utilizando os submenus:
 - HIGH LIMIT (Valor superior);
 - LOW LIMIT (Valor inferior);
 - HISTERESYS (Histerese) retardo na resposta quando existe um acréscimo ou decréscimo no valor do sinal – varia de 1,00 a 0,00;
 - DELAY/SEC (Retardo/seg) retardo no acionamento e desligamento do alarme após início do evento de alarme – variação de 0 a 60 seg;
 - RELAY (Relé de saída) define atuação ou não (OFF) do relé de saída (RL1 ou RL2).







9^a Tela – **TEMPERATURE** (Temperatura) Submenu **HIGH LIMIT** (Valor superior)



1) Entra na casa decimal a ser utilizada



2) Seleciona o valor (o a 9) a ser implementado na casa decimal definida



3) Repetir itens 1 e 2 até implementar o valor desejado

4) Confirma valor











9^a Tela – **TEMPERATURE** (Temperatura) Submenu **LOW LIMIT** (Valor inferior)



1) Entra na casa decimal a ser utilizada



2) Seleciona o valor (o a 9) a ser implementado na casa decimal definida



3) Repetir itens 1 e 2 até implementar o valor desejado

4) Confirma valor



5) Vai para a próximo submenu

>) (**>**)






Configurações – SETTINGS > BASIC > ADVANCED > ALARMS (Alarmes)

9^a Tela – **TEMPERATURE** (Temperatura) Submenu **HYSTERESIS** (Histerese)



1) Entra na casa decimal a ser utilizada



2) Seleciona o valor (o a 9) a ser implementado na casa decimal definida



3) Repetir itens 1 e 2 até implementar o valor desejado

4) Confirma valor



5) Vai para a próximo submenu









Configurações – SETTINGS > BASIC > ADVANCED > ALARMS (Alarmes)

9^a Tela – **TEMPERATURE** (Temperatura)

Submenu DELAY/SEC (Retardo/seg))



1) Entra na casa decimal a ser utilizada



2) Seleciona o valor (o a 9) a ser implementado na casa decimal definida



3) Repetir itens 1 e 2 até implementar o valor desejado

4) Confirma valor



5) Vai para a próximo submenu











Configurações – SETTINGS > BASIC > ADVANCED > ALARMS (Alarmes)



- 1) Menu de configuração;
- 2) Entra na Configuração dos alarmes;
- 3) $\cos \varphi$ valores máx. e mín. para definir forma de atuação do alarme;
- 4) Tensão valores máx. e mín. para definir forma de atuação do alarme;
- 5) Corrente valores máx. e mín. para definir forma de atuação do alarme;
- 6) Frequência valores máx. e mín. para definir forma de atuação do alarme;
- 7) Temperatura valores máx. e mín. para definir forma de atuação do alarme.







Configurações – SETTINGS > BASIC > ADVANCED > ALARMS (Alarmes)



- O submenu é usado em todos os parâmetros do menu principal;
- Se os valores máximos e mínimos de alarme forem iguais o alarme fica desligado;
- Histerese é a tolerância a ser adotada para atuação do alarme;
- Retardo de atuação/seg Definição do tempo (0 a 60 segundos) de entrada e saída do alarme quando a causa do acionamento inicia ou finaliza;
- Definição do relé de alarme escolha do relé a ser atuado na presença de um alarme (AL1 ou AL2).







SETTINGS - EXTREME CASES (Alarmes críticos)

> EXTREME CASES (Alarmes críticos) - Neste menu serão

configurados os alarmes que atuarão automaticamente no

desligamento dos estágios de correção do fator de potência.





Configurações – SETTINGS > BASIC > ADVANCED > ALARMS > EXTREME CASES (Alarmes críticos)

1^a; 2^a, 3^a, 4^a e 5^a Telas – **SETTINGS** (Configurações) > **BASIC** (Básico) > **ADVANCED** (Avançado) > **ALARMS** (Alarmes) > **EXTREME ALARMS** (alarmes críticos)







Configurações – SETTINGS > BASIC > ADVANCED > ALARMS > EXTREME CASES (Alarmes críticos)

Telas desta etapa

Menu principal



Submenu de configuração dos alarmes críticos







Configurações – SETTINGS > BASIC > ADVANCED > ALARMS > EXTREME CASES (Alarmes críticos)

6^a Tela – **OVER VOLTAGE** (Sobretensão)



- Nesta janela são definidos os alarmes utilizando os submenus:
 - HIGH LIMIT (Valor superior);
 - DELAY/SEC (Retardo/seg) retardo no acionamento do alarme – variação de 0 a 9999 seg. – se durante o tempo de retardo a condição de alarme cessar, o alarme é desligado;
 - ALL STEPS OUT quando o limite superior do valor de alarme é excedido, os estágios são desativados em intervalos de 10 segundos ao fim do tempo de retardo.







6^a Tela – **OVER VOLTAGE** (Sobretensão)

Submenu HIGH LIMIT (Valor superior)



1) Entra na casa decimal a ser utilizada



2) Seleciona o valor (o a 9) a ser implementado na casa decimal definida



3) Repetir itens 1 e 2 até implementar o valor desejado

4) Confirma valor



5) Vai para a próximo submenu

 \bigcirc \bigcirc







6^a Tela – **OVER VOLTAGE** (Sobretensão)

Submenu DELAY/SEC (Retardo/seg))



1) Entra na casa decimal a ser utilizada



2) Seleciona o valor (o a 9) a ser implementado na casa decimal definida



3) Repetir itens 1 e 2 até implementar o valor desejado

4) Confirma valor



5) Vai para a próximo submenu

 \sim \odot







ALL STEP

6^a Tela – **OVER VOLTAGE** (Sobretensão) Submenu **ALL STEP<u>S</u> OUT** (Todos os estágios fora)

1) Entra na configuração



2) Seleciona se os estágios de correção do fator de potência serão desligados – NO ou YES











4) Volta menu anterior





Configurações – SETTINGS > BASIC > ADVANCED > ALARMS > EXTREME CASES (Alarmes críticos)

7^a Tela – **OVER THDV** (Sobre THDv)



- Nesta janela são definidos os alarmes utilizando os submenus:
 - HIGH LIMIT (Valor superior);
 - DELAY/SEC (Retardo/seg) retardo no acionamento do alarme – variação de 0 a 9999 seg. – se durante o tempo de retardo a condição de alarme cessar, o alarme é desligado;
 - ALL STEPS OUT quando o limite superior do valor de alarme é excedido, os estágios são desativados em intervalos de 10 segundos ao fim do tempo de retardo.







7^a Tela – **OVER THDV** (Sobre THDv)

Submenu HIGH LIMIT (Valor superior)



1) Entra na casa decimal a ser utilizada



2) Seleciona o valor (o a 9) a ser implementado na casa decimal definida



3) Repetir itens 1 e 2 até implementar o valor desejado

4) Confirma valor



5) Vai para a próximo submenu

 \sim \odot







7^a Tela – **OVER THDV** (Sobre THDv)

Submenu DELAY/SEC (Retardo/seg))



1) Entra na casa decimal a ser utilizada



2) Seleciona o valor (o a 9) a ser implementado na casa decimal definida



3) Repetir itens 1 e 2 até implementar o valor desejado

4) Confirma valor



5) Vai para a próximo submenu

 \sim \odot







7^a Tela – **OVER THDV** (Sobre THDv)

Submenu ALL STEPS OUT (Todos os estágios fora)

ALL STEP

1) Entra na configuração



 Seleciona se os estágios de correção do fator de potência serão desligados – NO ou YES



3) Confirma valor



- 4) Volta para menu EXTREME CASES
 - $\mathbf{Q} \mathbf{O} \mathbf{O} \mathbf{O}$
- 4) Vai para próximo alarme







8^a Tela – **OVER TEMPERATURE** (Sobre temperatura)



- Nesta janela são definidos os alarmes utilizando os submenus:
 - HIGH LIMIT (Valor superior);
 - DELAY/SEC (Retardo/seg) retardo no acionamento do alarme – variação de 0 a 9999 seg. – se durante o tempo de retardo a condição de alarme cessar, o alarme é desligado;
 - ALL STEPS OUT quando o limite superior do valor de alarme é excedido, os estágios são desativados em intervalos de 10 segundos ao fim do tempo de retardo.







8^a Tela – **OVER TEMPERATURE** (Sobre temperatura) Submenu **HIGH LIMIT** (Valor superior)



1) Entra na casa decimal a ser utilizada



2) Seleciona o valor (o a 9) a ser implementado na casa decimal definida



3) Repetir itens 1 e 2 até implementar o valor desejado

4) Confirma valor



5) Vai para a próximo submenu

 \sim \odot







8^a Tela – **OVER TEMPERATURE** (Sobre temperatura)

Submenu DELAY/SEC (Retardo/seg))



1) Entra na casa decimal a ser utilizada



2) Seleciona o valor (o a 9) a ser implementado na casa decimal definida



3) Repetir itens 1 e 2 até implementar o valor desejado

4) Confirma valor



5) Vai para a próximo submenu

 \sim \odot







8^a Tela – **OVER TEMPERATURE** (Sobre temperatura) Submenu **ALL STEPS OUT** (Todos os estágios fora)





Configurações – SETTINGS > BASIC > ADVANCED > ALARMS > EXTREME CASES (Alarmes críticos)



MENU principal

- 1) SETTINGS Menu inicial;
- 2) EXTREME CASES Menu de navegação dos alarmes críticos;
- 3) OVER VOLTAGE Configuração de sobretensão (usar SUBMENUS);
- 4) OVER THDV Limite superior de THDv de 0 a 100% (usar SUBMENUS);

5) OVER TEMPERATURE - Limite superior temperatura de 0 a 100°C (usar SUBMENUS).









Submenu

- HIGH LIMIT Definição do limite superior de alarme variação de 0 a 600;
- DELAY/SEC Tempo de espera para acionar o alarme extremo. De 0 a 9999 segundos;
- ALL STEPS OUT Ao exceder o limite superior definido e encerrado o tempo de espera (delay), se configurado para atuar (YES), todos os estágios serão desligados em intervalos de 10 segundos cada um.







SETTINGS - RS485 (comunicação)

> RS485 (comunicação) - Neste menu serão configurados os

parâmetros para comunicação de rede





Configurações – SETTINGS > BASIC > ADVANCED > ALARMS > EXTREME CASES > RS485

1^a; 2^a, 3^a, 4^a, 5^a e 6^a Telas – **SETTINGS** (Configurações) > **BASIC** (Básico) > **ADVANCED** (Avançado) > **ALARMS** (Alarmes) > **EXTREME ALARMS** (alarmes extremos) > **RS485**









1^a; 2^a, 3^a, 4^a, 5^a e 6^a Telas – **SETTINGS** (Configurações) > **BASIC** (Básico) > **ADVANCED** (Avançado) > **ALARMS** (Alarmes) > **EXTREME ALARMS** (alarmes extremos) > **RS485**

6^a tela: RS485









Telas desta etapa









7^a Tela – **BAUDRATE** (Taxa de comunicação)



- Nesta janela é configurada a velocidade de comunicação da rede modbus RTU:
 - Valores disponíveis: 1,2 ; 2,4; 4,8; 9,6; 19,2; 38,4 kbps.

1) Entra na configuração da BAUDRATE



2) Seleciona a velocidade



3) Confirma a escolha da velocidade



4) Vai para a próxima tela de configuração







Configurações – SETTINGS > BASIC > ADVANCED > ALARMS > EXTREME CASES > RS485

8^a Tela – SLAVE ID (ID do aparelho)



- Nesta janela é configurado o ID do aparelho para identificação na rede de comunicação;
 - ➤ Valores disponíveis: 001 a 247.

1) Entra na casa decimal a ser utilizada



2) Seleciona o valor (o a 9) a ser implementado na casa decimal definida



3) Repetir itens 1 e 2 até implementar o valor desejado

4) Confirma valor



5) Vai para a próximo submenu

00







9^a Tela – **PARITY** (Paridade)

 Nesta janela é adotada pelo a Valores di ODD ODD nonE EUEr 	e configurado o tipo de paridade a ser aparelho na rede de comunicação isponíveis: (ímpar); E (nenhum); n (par).
1) Entra na configuração da PARITY	 3) Confirma a escolha da paridade 3) Onfirma a escolha da paridade 4) Volta para menu RS485
2) Seleciona a tipo de paridade	
*	5) Repetir ação anterior para voltar no menu SETTINGS





Resumo



- 1) Menu de configuração;
- 2) Menu RS485;
- 3) Definição da Taxa de comunicação:
 - Velocidades de 1,2; 2,4; 4,8; 9,6; 19,2 e 38400 kbits/segundo;

4) ID escravo: Endereço selecionável 1 – 247;

5) Paridade: ímpar, par, nenhum.







SETTINGS - SECURITY (segurança)

> SECURITY (segurança) - Neste menu serão configurados

os parâmetros segurança do aparelho





Configurações – SETTINGS > BASIC > ADVANCED > ALARMS > EXTREME CASES > RS485 > SECURITY (Segurança)

1^a; 2^a, 3^a, 4^a, 5^a, 6^a e 7^a Telas – **SETTINGS** (Configurações) > **BASIC** (Básico) > **ADVANCED** (Avançado) > **ALARMS** (Alarmes) > **EXTREME ALARMS** (alarmes extremos) > **RS485 > SECURITY** (Segurança)







Configurações – SETTINGS > BASIC > ADVANCED > ALARMS > EXTREME CASES > RS485 > SECURITY (Segurança)

1^a; 2^a, 3^a, 4^a, 5^a, 6^a e 7^a Telas – **SETTINGS** (Configurações) > **BASIC** (Básico) > **ADVANCED** (Avançado) > **ALARMS** (Alarmes) > **EXTREME ALARMS** (alarmes extremos) > **RS485 > SECURITY** (Segurança)









Configurações – SETTINGS > BASIC > ADVANCED > ALARMS > EXTREME CASES > RS485 > SECURITY (Segurança)

Telas desta etapa









Configurações – SETTINGS > BASIC > ADVANCED > ALARMS > EXTREME CASES > RS485 > SECURITY (Segurança)

8^a Tela – **ACTIVATE** (Ativação)



- Nesta janela é configurada a ativação do uso segurança para acesso ao aparelho
 - Valores disponíveis: oFF e on (desligado e ligado).

1) Entra na configuração da SECURITY



2) Seleciona ON ou OFF



3) Confirma a seleção



4) Vai para o próximo submenu







Configurações – SETTINGS > BASIC > ADVANCED > ALARMS > EXTREME CASES > RS485 > SECURITY (Segurança)

9^a Tela – PIN TIME/MIN (Ativação)



- Nesta janela é configurado o tempo que a tela ficará "aberta" antes de solicitar novamente uma senha de acesso;
 - Valores disponíveis:0 a 10 minutos.

1) Entra na casa decimal a ser utilizada



2) Seleciona o valor (o a 9) a ser implementado na casa decimal definida



3) Repetir itens 1 e 2 até implementar o valor desejado

4) Confirma valor



5) Vai para a próximo submenu






Configurações – SETTINGS > BASIC > ADVANCED > ALARMS > EXTREME CASES > RS485 > SECURITY (Segurança)

9^a Tela – **PIN** (Senha)

רורורו	1	
	1	

• Nesta janela é configurada a senha de acesso de 4 dígitos do aparelho.

1) Entra na casa decimal a ser utilizada



2) Seleciona o valor (0 a 9) a ser implementado na casa decimal definida



3) Repetir itens 1 e 2 até implementar o valor deseiado

4) Confirma valor



 $\bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc$



6) Repetir ação anterior para voltar no menu SETTINGS







Configurações – SETTINGS > BASIC > ADVANCED > ALARMS > EXTREME CASES > RS485 > SECURITY (Segurança)

Resumo



- 1) Menu de Configuração;
- 2) Menu de segurança;
- 3) A proteção por senha é ativada ou não;
- 4) Tempo de duração login com senha e a solicitação de nova entrada de senha;
- 5) Definição da senha. O valor de fábrica da senha é "0001".







> CLEAR (Apagar)

 Neste menu podem ser apagados os valores armazenados e restauradas as configurações de fábrica





CLEAR (Apagar)





CLEAR (Apagar)

3^a Tela - **CLEAR VALUE** (Apagar valor)



- Valores disponíveis:
 - **nonE** desabilita o processo de exclusão;
 - ALL Restaura integralmente valores de fábrica;
 - Set restaura valores de fábrica exceto alarmes;
 - ALr Restaura configuração dos alarmes para padrão de fábrica.









> INFO (Informações)

> Neste menu estão disponíveis informações do aparelho



INFO (Informações)





INFO (Informações)

3^a Tela - INFO (Informações)



- Valores disponíveis:
 - VERSION Informa versão de firmware do aparelho;
 - **ORDER** Referência do aparelho;
 - AMBIENT TEMPERATURE Informa o valor da temperatura ambiente .
- 1) Entra no menu de informações



2) Seleciona valor a ser verificado







- 4) Volta para Leituras Instantâneas
 - Image: Second state

 </tat</td>

 Image: Second stat

 <







Características técnicas

Alimentação

Tensão120 a 510V AC ±10% Frequencia45 a 65 Hz

Consumo...... <10VA

Entradas de medição

Tensão120...510V AC ±10% (L-N) 120...510V AC ±10% (L-L)

Corrente 10mA...6AAC

GEN input...... 95...240V AC

Relés de saída dos estágios

Quantidade de estágios.....: 8 estágios Max. tensão de chaveamento..: 250 VAC Max. corrente de chaveamento: 1,5A

Relés de saída de alarme:

Quantidade.....: 2 pcs, Max. corrente de chaveamento. ...: 4 A Max. tensão de chaveamento.....: 250 VAC Max. potência de chaveamento.....: 1250 VA

Comunicação

Protocolo:Modbus RTU Porta isolada RS485....: 1 Channel, Taxa de transmissão....:1200 bps to 38400 Isolação....:2000VRMS Temperatura de operação/ Temperatura de armazenamento / Umidade relativa do ar

- 20°C..+55°C
- 30°C..+80°C
- maximum 95% No Condensation

Classe de proteção

Painel frontal..... : IP40 Painel frontal com capa...: IP54 Painel posterior..... : IP20





WEG Drives e Controls

SUPORTE TÉCNICO

Capitais e regiões metropolitanas: 4003-8201 Demais localidades: 0800 701-0701

S 47 99646-4800 WhatsApp apenas para mensagens.

Email: 0800@weg.net

