

MMW03-M22CH Multimedidor y analizador de energía





Preparado para medir:

- > Tensión F-N y F-F;
- > Corriente de fase y neutro;
- Frecuencia;
- > $\cos \phi$ e factor de potencia
- > Potencia activa, reactiva y aparente,
- ✓ THDv; THDi;
- > Armónicos de 1 a 31ª orden de tensión y corriente,





Otras funciones:

- > Indicación de pérdida y secuencia incorrecta de fases;
- > Identificación y registro (memoria) de los valores máximos y mínimos de corriente, tensión, frecuencia, cosφ, factor de potencia, THDV, THDI, potencia activa, reactiva y aparente;
- Medición y registro (memoria de corriente, potencia activa, reactiva y aparente;





Otras funciones:

- Definición de alarmas para corriente, tensión, frecuencia y factor de potencia;
- > 2 parámetros de medición (tarifas) que permiten medir energía activa y reactiva importada y exportada;
- Almacenamiento (registro) de tiempo de funcionamiento, tiempo total de mediciones y tiempo de equipo sin tensión;
- > Comunicación RS485, protocolo MODBUS RTU;
- Entradas digitales que además de recibir señales de otros equipos, pueden controlar los contadores, según el parámetro de medición o el contador de período de medición;



Otras funciones:

- Salidas digitales;
- > 2 relés de salida de alarma;
- > Contraseña de acceso



Display frontal



- 1. Situación de tensión y corriente
- 2. Error en la secuencia de fase
- 3. Comunicación RS485 activa
- 4. Relés de salida de alarma
- 5. Alarma
- 6. Salidas digitales
- 7. Contadores de energía
- 8. Contadores
- 9. Tarifas activas
- 10. Barra de menú y contadores
- 11. Submenús
- 12. Indicadores y unidades

13. Teclas





Menús



Menús de medición – V (L-N)

Los valores de tensión (L-N and L-L), Corriente, corriente de neutro, cosφ, factor de potencia, potencias activa, reactiva y aparente, valores de THDV y THDI son mostrados en el menú instantáneo.





Menús de medición – V (L-L)

Los valores de tensión (L-N and L-L), Corriente, corriente de neutro, cosφ, factor de potencia, potencias activa, reactiva y aparente, valores de THDV y THDI son mostrados en el menú instantáneo.





Menús de medición – Corriente

Menús de valores máximos y mínimos

Los valores mínimos y máximos y de demanda son calculados y almacenados en la memoria no volátil para los parámetros de abajo:

- Corriente
- Potencia activa
- Potencia reactiva
- Potencia aparente



Menús de medición – Corriente (N)

Los valores de tensión (L-N and L-L), Corriente, corriente de neutro, cosφ, factor de potencia, potencias activa, reactiva y aparente, valores de THDV y THDI son mostrados en el menú instantáneo.





Menús de medición – Cosq

Los valores de tensión (L-N and L-L), Corriente, corriente de neutro, cosφ, factor de potencia, potencias activa, reactiva y aparente, valores de THDV y THDI son mostrados en el menú instantáneo.





Menús de medición – Factor de potencia

Los valores de tensión (L-N and L-L), Corriente, corriente de neutro, cosφ, factor de potencia, potencias activa, reactiva y aparente, valores de THDV y THDI son mostrados en el menú instantáneo.





Menús de medición – Potencia activa

Los valores de tensión (L-N and L-L), Corriente, corriente de neutro, cosφ, factor de potencia, potencias activa, reactiva y aparente, valores de THDV y THDI son mostrados en el menú instantáneo.



Para navegar entre los parámetros, utilizar las teclas hacia arriba y hacia abajo.

Nota: Si el sistema consume potencia activa, " P " debe ser positivo. Si es negativo, cambiar la conexión del TC (conexiones k-l).



Menús de medición – Potencia reactiva

Los valores de tensión (L-N and L-L), Corriente, corriente de neutro, cosφ, factor de potencia, potencias activa, reactiva y aparente, valores de THDV y THDI son mostrados en el menú instantáneo.





Menús de medición – Potencia aparente

Los valores de tensión (L-N and L-L), Corriente, corriente de neutro, cosφ, factor de potencia, potencias activa, reactiva y aparente, valores de THDV y THDI son mostrados en el menú instantáneo.





Menús de medición – Potencias totales

Los valores de tensión (L-N and L-L), Corriente, corriente de neutro, cosφ, factor de potencia, potencias activa, reactiva y aparente, valores de THDV y THDI son mostrados en el menú instantáneo.





Menús de medición – Frecuencia

Los valores de tensión (L-N and L-L), Corriente, corriente de neutro, cosφ, factor de potencia, potencias activa, reactiva y aparente, valores de THDV y THDI son mostrados en el menú instantáneo.





Menús de medición – THDv

Los valores de tensión (L-N and L-L), Corriente, corriente de neutro, cosφ, factor de potencia, potencias activa, reactiva y aparente, valores de THDV y THDI son mostrados en el menú instantáneo.





Menús de medición – THDi

Los valores de tensión (L-N and L-L), Corriente, corriente de neutro, cosφ, factor de potencia, potencias activa, reactiva y aparente, valores de THDV y THDI son mostrados en el menú instantáneo.





Menús de valores máximos y mínimos

Los valores mínimos y máximos son calculados y almacenados en la memoria no volátil para los parámetros de abajo:

- Tensión F-N y F-F
- Corriente de neutro
- Frecuencia
- \succ cos ϕ y Factor de potencia
- > THDV y THDI



Menús de valores máximos y mínimos

Los valores mínimos y máximos son calculados y almacenados en la memoria no volátil para los parámetros de abajo:

- Tensión F-N y F-F
- Corriente de neutro
- Frecuencia
- \succ cos ϕ y Factor de potencia
- > THDV y THDI



Menús de valores máximos y mínimos

Los valores mínimos y máximos son calculados y almacenados en la memoria no volátil para los parámetros de abajo:

- Tensión F-N y F-F
- Corriente de neutro
- Frecuencia
- \succ cos ϕ y Factor de potencia
- > THDV y THDI



Menús de valores máximos y mínimos

Los valores mínimos y máximos son calculados y almacenados en la memoria no volátil para los parámetros de abajo:

- Tensión F-N y F-F
- Corriente de neutro
- Frecuencia
- \succ cos ϕ y Factor de potencia
- > THDV y THDI



Menús de valores máximos y mínimos

Los valores mínimos y máximos son calculados y almacenados en la memoria no volátil para los parámetros de abajo:

- Tensión F-N y F-F
- Corriente de neutro
- Frecuencia
- \succ cos ϕ y Factor de potencia
- > THDV y THDI



Menús de medición – Corriente

Los valores mínimos y máximos y de demanda son calculados y almacenados en la memoria no volátil para los parámetros de abajo:

- Corriente
- Potencia activa
- Potencia reactiva
- Potencia aparente



Para el menú de ENERGÍA, presionar la tecla de la derecha por más de 1 segundo.

	ENERGY
1	
2	
v ¹²³ 1 3	
0	

El equipo tiene 2 tipos de Tarifas que son visualizadas en el menú "ENERGY".

Cada tarifa pone a disposición medidores de energía activa importada y exportada, energía reactiva importada y exportada.



Estando en el menú ENERGY, se navega por las opciones de TARIFFs presionando la tecla de la derecha.



El equipo tiene 2 tipos de Tarifas que son visualizadas en el menú "ENERGY".

Cada tarifa pone a disposición medidores de energía activa importada y exportada, energía reactiva importada y exportada.



Estando en el menú ENERGY, se navega por las opciones de TARIFFs presionando la tecla de la derecha.



NOTA: Para activar el contador de la tarifa 2, primeramente la entrada digital debe ser seleccionada para este fin. De esta forma, esta entrada, al ser activada, accionará el contador de energía en la Tarifa 2.

La entrada digital DI se tornará activa cuando las salidas GND sean cortocircuitadas.

En caso de que no haya tarifa 2, estará disponible, en el display, solamente la tarifa 1.



Presionando la tecla de la derecha nuevamente, el medidor de energía estará disponible.



11 : Contador Tarifa 1
12 : Contador Tarifa 2
imp : Contador de energía importada
exp : Contador de energía exportada
act : Contador de energía activa
rea : Contador de energía reactiva



Para navegar entre los diferentes tipos de contadores de energía, presionar las teclas hacia arriba y hacia abajo.



Contador Tarifa 1
Contador Tarifa 2
Contador de energía importada
exp : Contador de energía exportada
act : Contador de energía activa
rea : Contador de energía reactiva



Para navegar entre los diferentes tipos de contadores de energía, presionar las teclas hacia arriba y hacia abajo.



Contador Tarifa 1
Contador Tarifa 2
Contador de energía importada
exp : Contador de energía exportada
act : Contador de energía activa
rea : Contador de energía reactiva



Para navegar entre los diferentes tipos de contadores de energía, presionar las teclas hacia arriba y hacia abajo.



11 : Contador Tarifa 1
12 : Contador Tarifa 2
imp : Contador de energía importada
exp : Contador de energía exportada
act : Contador de energía activa
rea : Contador de energía reactiva



Menús de medición – Energía Valores predefinidos de energía

Presionar la tecla de la derecha por 2 segundos. Cuando el display comience a parpadear, con la tecla derecha nuevamente posicione el dígito que será alterado. Con las teclas hacia arriba y hacia abajo definir el número deseado



Al concluir el número deseado, usar la tecla de la izquierda para confirmar y finalizar este paso.

Hecho eso, navegar hasta el área de memoria/registros para confirmar los cambios realizados.

Presionar y mantener >2sec

Entrada del valor deseado



Menús de medición – Energía Estructura







Menús de Contadores

Para navegar hasta el menú COUNTERS, presionar la tecla hacia abajo cuando esté en el menú ENERGY.






Para navegar hasta el menú "cnt1" presionar la tecla derecha, cuando esté en el menú "COUNTERS"



"COUNTER1": Cuando la entrada digital 1 sea programada para contador, ésta contará los cambios de estado de esta entrada. El valor del conteo será mostrado en el menú "cnt1".



Para navegar hasta el menú "cnt2" presionar la tecla hacia abajo, cuando esté en el menú "COUNTERS"



"COUNTER2": Cuando la entrada digital 2 sea programada para contador, ésta contará los cambios de estado de esta entrada. El valor del conteo será mostrado en el menú "cnt2".



Para navegar hasta el menú "run" presionar la tecla hacia abajo, cuando esté en el menú "COUNTERS"



"RUN HOUR": Si la entrada digital es programada para "run hour enable", será hecho el conteo del tiempo en que esta entrada digital permaneció activa. Este contador requiere señal trifásica de corriente y tensión para su funcionamiento sin la entrada digital. El valor medido es mostrado en horas.





Para navegar hasta el menú "on" presionar la tecla hacia abajo, cuando esté en el menú "COUNTERS"



"ON HOUR" : Cuenta el total de horas que el equipo permaneció energizado.





Para navegar hasta el menú "int" presionar la tecla hacia abajo, cuando esté en el menú "COUNTERS"



"POWER INTERRUPTION COUNTER": Cuenta el tiempo que el equipo permaneció sin tensión.





Menús de Contadores Estructura





Menús de Armónicos – V HARM

Para navegar hasta la "V HARM", navegar hasta el menú HARMONIC y presionar la tecla de la derecha







Menús de Armónicos – V HARM

Para navegar en los detalles del menú V HARM, presionar la tecla de la derecha





V HAR 1..31^a orden



Menús de Armónicos – I HARM

Para navegar hasta la "I HARM", navegar hasta el menú V HARM y presionar la tecla hacia abajo





Menús de Armónicos – I HARM

Para navegar en los detalles del menú I HARM, presionar la tecla de la derecha





I HAR 1..31st



Menús de parametrización

La parametrización del equipo es hecha en el menú "SETTINGS". Para navegar hasta el menú SETTINGS, presionar la tecla hacia abajo cuando esté en el menú "HARMONICS".





Menús de parametrización

Para navegar hasta los submenús, en el menú SETTINGS, presionar la tecla de la derecha.



Parametrizaciones

Para navegar por los submenús de "SETTINGS" presionar la tecla de la derecha, cuando esté en el menú "SETTINGS". Los submenús son:

- 1. BASIC
- 2. ALARMS
- 3. RELAYS
- 4. DEMAND
- 5. RS485
- 6. DI INPUT
- 7. PULSE
- 8. SECURITY
- 9. DISPLAY

10. CLEAR

11. INFO



Menús de parametrización – Menú BASIC

En este submenú son definidas las relaciones de transformación del TC, TP y

el tipo de conexión de la medición adoptada.







Menús de parametrización – Menú ALARMS

Para navegar hasta el menú de ALARMS presionar la tecla hacia abajo, cuando esté en el menú BASIC





Menús de parametrización – Menú ALARMS

Para navegar en los submenús de alarmas, presionar las teclas de la derecha cuando esté en el menú ALARMS.

Los submenús de alarmas son:

- 1. V(L-N) ALARM
- 2. V(L-L) ALARM
- 3. I ALARM
- 4. IN ALARM
- 6. PF ALARM
- 7. FREQ ALARM



Menús de parametrización – Alarma V (L-N)

En este menú son definidas las alarmas límites, la histéresis y el tiempo de

espera de actuación de la alarma







Menús de parametrización – Alarmas

Los demás parámetros son configurados de la misma forma que la alarma de tensión V (L-N)

Nota: Fuera de los límites de la alarma:

- los valores que pertenecen al parámetro de alarma ajustado comienzan a parpadear;
- Cuando el atraso de alarma termina, el símbolo () es mostrado en el display
- Si las salidas de relé son atribuídas a cualquier alarma (1), 3) si hay una alarma en el sistema, los símbolos de relé relacionados serán exhibidos en la pantalla principal, tras el tiempo de atraso de la alarma





Menús de parametrización – Relés de alarmas

Para navegar en el menú RELAYS es necesario presionar la tecla hacia abajo





Menús de parametrización – Relé 1

En este menú son definidas las condiciones de trabajo del relé. Éstos trabajarán en una de las posiciones OFF, LOW, HIGH





Bajo condición de alarma el relé no es accionado



El relé es accionado cuando el límite mínimo es alcanzado

El relé es accionado cuando el límite superior es alcanzado



Menús de parametrización – Demanda

Para navegar en el menú DEMAND es necesario presionar la tecla hacia abajo, cuando esté en el menú RELAYS





Menús de parametrización – Demanda

En este menú es definido el período/tiempo de demanda a ser considerado. Al final de este tiempo, periódicamente, serán calculadas las demandas.





1-60min



Menús de parametrización – RS485

Para navegar en el menú RS485 es necesario presionar la tecla hacia abajo, cuando esté en el menú DEMAND





Menús de parametrización – RS485

En este menú es definido baudrate, alave ID, parity controls para la comunicación vía RS485





1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600

1-247

None, Even, Odd



Menús de parametrización – DI input

Para navegar en el menú DI INPUT es necesario presionar la tecla hacia abajo, cuando esté en el menú RS485





Menús de parametrización – DI input

En este menú son definidos, para la entrada digital posición ON/OFF, el tipo de entrada, el tiempo de retardo y el tipo de conteo de pulsos





OFF, Tariff2, Counter,Run Hour

10-2000

Rising, Falling, Both Edge



Menús de parametrización – DI input

Tipos de entradas digitales

Tariff 2: Al fijar esta opción, el contador de energía 2 será habilitado, cuando la entrada DI esté activada (un contacto seco deberá estar conectado en los puntos de la DI (DI1 o 2 y GND).

Counter: El contador contará los cambios de posición de la DI. Este conteo dependerá de la elección hecha en el DETECTION EDGE (tipo de entrada de señal)

Run Hour: El contador de hora iniciará el conteo cuando la DI esté activada

Detection Edge:

Rising: El contador hará un conteo de 1 en 1 para cada activación del contacto seco conectado en la DI.

Falling: El contador hará un conteo de 1 en 1 para cada desactivación del contacto seco conectado en la DI.

Both Edge: El contador hará un conteo de 1 en 1 para cada activación y desactivación del contacto seco conectado en la DI.



Menús de parametrización – Pulsos

Para navegar en el menú PULSE es necesario presionar la tecla hacia abajo, cuando esté en el menú DI INPUT







Menús de parametrización – Pulsos out 1 y 2

En este menú son definidos, para la entrada pulsada posición ON/OFF, el parámetro de salida, la duración del pulso y los parámetros del rango de escalones





OFF, imp. actv1, exp actv1, imp. ractive1, exp. reactive1, imp. actv2, exp actv2, imp. ractive2, exp. reactive2 , DIN1, DIN2

50-2500

1-99999999



Menús de parametrización – Seguridad

En este menú son definidos, para la contraseña, la activación ON/OFF, el tiempo de activación de la contraseña y la parametrización de la opción de edición.







Menús de parametrización – Display

El Display es configurado en este menú. Pantallas con navegación automática (Scrl) y backlight



Menús de parametrización – CLEAR

En este menú pueden ser borrados los valores almacenados en la memoria y la restauración de la parametrización de fábrica



- OFF : Deshabilita el proceso de limpieza
- ALL : Borra todos los registros y restaura la parametrización de fábrica.
- ENERGY : Resetea todos los registros de energía.
- COUNTERS : Resetea todos los contadores.
- MAX VALS : Resetea todos los valores máximos
- MIN VALS : Resetea todos los valores mínimos
- DEMAND : Resetea todos los valores de demanda.
- SETTINGS : Restaura todos los valores de fábrica
- ALARMS : Restaura los valores de fábrica



Menús de parametrización – INFO

Este nemú contiene la información de versión del firmware







Procedimiento de guardado

Presionar la tecla de la izquierda hasta que aparezca la pantalla "SAVE" . Confirmar si se deben guardar o no los cambios ejecutados.

Para confirmar las alteraciones:



Presionar la tecla de la derecha hasta que "NO" parpadee. Usar la tecla hacia arriba o hacia abajo para alterar de "NO" para "YES", entonces presionar la tecla de la izquierda para almacenar las alteraciones.

Para descartar las alteraciones:

no SAVE Presionar la tecla de la derecha hasta que "NO" parpadee. En esta pantalla presionar la tecla de la izquierda que saldrá de este menú sin guardar las alteraciones realizadas.



Procedimiento de aprobación

La pantalla de consulta siguiente es exhibida para confirmar la acción o para rechazarla. Para confirmar o alterar.

Para confirmar la acción:



Presionar la tecla de la derecha hasta que "NO" parpadee. Usar la tecla hacia arriba o hacia abajo para alterar de "NO" para "YES", entonces presionar la tecla de la izquierda para almacenar las alteraciones.

Para descartar la acción:



Presionar la tecla de la derecha hasta que "NO" parpadee. En esta pantalla presionar la tecla de la izquierda que saldrá de este menú sin guardar las alteraciones realizadas.



Especificaciones Técnicas

Supply		
Voltage	85300 V AC/DC	
Frequency	4565Hz	
Power Consumption	< 4.5VA & <2W	
Measurement Inputs		
Voltage	5300V AC (L - N)	
	10500V AC (L - L)	
Current	10mA 6A AC	
Frequency	4565Hz	
Network Connection Type	3 phase 4 wire, 3 phase 3 wire	
Digital Input		
Input Type	Dry Contact	
Isolation	5000V RMS	
Digital Output		
Output Type	Transistor	
Switching Voltage	530V DC	
Switching Current	50mA	
Isolation	5000V RMS	
Realy Output (KLEA 220P-POWYS 3121)		
	AC	DC
Maximum Switching Voltage	250V	30V
Maximum Switching Current	10A	5A
Maximum Switching Power	1250VA	150W


Precisión

Symbol	Measurement Type	Class According to IEC 61557-12	Measurement Range	Other Standards
P	Total Active Power	0,5	10 % I _b ≤ I ≤ I 0,5 Ind to 0,8 Cap	-
Q _v	Total Reactive Power	1	5 % I ₅ ≤ I ≤ I _{max} 0,25 Ind to 0,25 Cap	-
tS _A	Total Apparent Power	0,5	10 % I _b ≤ I ≤ I _{max} 0,5 Ind to 0,8 Cap	-
E,	Total Active Energy	0,5	0 - 99999999 kWh 0-99 999 99.9 kWh (POWYS 3122)	IEC 62053-22 Class 0.55
E _{rr}	Total Reactive Energy	2	0 - 99999999 kVArh 0-99 999 99.9 kVArh (POWYS 3122)	IEC 62053-23 Class 2
f	Frequency	0,1	45 – 65 Hz	-
1	Phase Current	0,5	20 % l _b ≤ l ≤ l _{max}	-
I _N	Neutral Current (Measured)	0,5	20 % l _b ≤ l ≤ l _{max}	-
U	Voltage	0,2	$U_{min} \le U \le U_{max}$	-
PF	Power Factor	0,5	0,5 Ind to 0,8 Cap	-
THDV	Total Harmonic Distortion Voltage	1	0 % to 20 %	-
THDI	Total Harmonic Distortion Current	1	0 % to 100 %	-



WEG Drives y Controls

Gracias.

