Inverter vettoriale per ascensori con motori sincroni / asincroni

ADL500

Guida rapida all'installazione

Lingua: Italiano





Informazioni riguardo a questo manuale

ADL500 FAST (Guida rapida all'installazione) è il manuale in forma ridotta per l'installazione meccanica, il collegamento elettrico e la rapida messa in servizio.



Nota !

Prima di eseguire l'installazione, il collegamento e la messa in servizio leggere con cura le relative Istruzioni di Sicurezza riportate nel manuale ADL500 HW+QS.

I manuali ADL500 SW (funzioni e descrizione dei parametri) e ADL500 HW+QS (Hardware, Specifiche e Guida all'installazione), sono disponibili sul sito WEG, sezione DOWNLOAD CENTER (https://www.weg.net/catalog/weg/IT/ en/p/MKT_WDC_GLOBAL_PRODUCT_INVERTER_FOR_ELEVATOR_ADL500)

Versione firmware

Questo manuale è aggiornato a:

- versione firmware V 2.x.10

- applicazione LIFT, EFC V 2.x.0

Il numero di identificazione della versione firmware può essere letto nel datamatrix (vedere il capitolo 2 di questo manuale) oppure nel parametro PAR 174 **Versione firmware** (menu INFORM.DRIVE).

Informazioni generali

I termini "Inverter", "Regolatore" e "Drive" sono talvolta intercambiati nell'industria. In questo documento verrà utilizzato il termine "Drive".

Prima dell'utilizzo del prodotto, leggere attentamente il capitolo relativo alle istruzioni di sicurezza. Durante il suo periodo di funzionamento conservate il manuale in un luogo sicuro e a disposizione del personale tecnico. WEG Automation Europe S.r.l. si riserva la facoltà di apportare modifiche e varianti a prodotti, dati, dimensioni, in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso.

I dati indicati servono unicamente alla descrizione del prodotto e non devono essere intesi come proprietà assicurate nel senso legale.

Vi ringraziamo per avere scelto questo prodotto WEG.

Saremo lieti di ricevere all'indirizzo e-mail: techdoc@weg.net qualsiasi informazione che possa aiutarci a migliorare questo manuale.

Tutti i diritti riservati.

Sommario

Informazioni riguardo a questo manuale	2
1 letruzioni di cicurozza	1
1 - Isituzioni ul Sicurezza 1 1 Simboli utilizzati nel manuale	ب ب
1.2 Preduzioni di sicurezza	+4
1.3 Avvertenze generali	4
1.4 Istruzioni per la conformità con il marchio UL (requisiti UL), norme elettriche U.S.A. e Canada	5
1.5 Disclaimer	5
2 - Identificazione del prodotto	6
2 Spacificha	7
3 - Specificite	<i>ا ا</i>
3.2 Normative	7
3.3 Modalità di controllo	7
3.4 Precisione	7
3.4.1 Controllo di velocità	7
3.4.2 Limiti di controllo di velocità	7 c
3.4.4 Prestazioni di corrente	
3.5 Dati elettrici in ingresso	8
3.6 Dati elettrici in uscita	9
3.6.1 Declassamento delle prestazioni in regime di sovraccarico	
3.6.3 KT: Fattore di riduzione per temperatura ambiente	9
3.7 Livello di tensione dell'inverter per operazioni di sicurezza	
3.8 Consumi a vuoto (Classificazione energetica)	
3.9 Ventilazione	
3.10 Dimensioni e pesi	11
A lastellariana magazzian	40
4 - Installazione meccanica	
4.1 Massima inclinazione e distanze di montaggio	12
5 - Posizione, identificazione dei morsetti e led	14
5.1 Parte di potenza	
5.1.1 Morsetti di potenza e collegamento	
5.1.2 Sezione dei cavi	15 1 <i>5</i>
5.2 Parte di regolazione	
5.2.1 Sezione dei cavi	
5.2.2 Collegamento I/O e Relè	16 17
5.2.4 Collegamento alimentazione +24V	
5.2.5 Collegamento Safety STO (SFTY-STO)	
5.2.6 Led	
5.3 Schema tipico di collegamento	19
6 - Utilizzo del tastierino onzionale (KB-ADI 500)	21
6 1 Descrizione	21
6.1.1 Tastiera a membrana	21
6.1.2 Significato dei Leds	21
6.2 Navigazione con tastierino opzionale	
6.2.2 Visualizzazione di un parametro	
6.3 Salvataggi parametri	
6.4 Allarmi	23
6.4.1 Reset degli allarmi	
6.5 Salvataggio e recupero nuove impostazione parametri	23
7 - Avviamento guidato per motori asincroni	
8 - Avviamento guidato per motori brushless	32
•	
9 - Ottimizzazione guidata	38
	-
10 - Risoluzione ai problemi	40
10.1 Allarmi applicazione EEC	
10.2 Allarme Perd Retroaz in funzione del tipo di retroazione	
10.2.1 Reset allarme Perd Retroaz	
10.2.2 Allarme Errore encoder	
10.3 Messaggi	51

1 - Istruzioni di sicurezza





mento o la distruzione dell'apparecchiatura.

Indica una procedura oppure una condizione di funzionamento che, se non osservate, possono essere causa di morte o danni a persone.



Attenzione:

Indica che la presenza di scariche elettrostatiche potrebbe danneggiare l'apparecchiatura. Quando si maneggiano le schede, indossare sempre un braccialetto con messa a terra.

Indica una procedura oppure una condizione di funzionamento che, se non osservate, possono causare il danneggia-

Indica una procedura oppure una condizione di funzionamento la cui osservanza può ottimizzare queste applicazioni.

Nota !

Richiama l'attenzione a particolari procedure e condizioni di funzionamento.

Personale qualificato

Ai fini del presente Manuale d'istruzioni, una "persona qualificata" è una persona competente in materia di installazione, montaggio, avviamento e funzionamento dell'apparecchio e dei pericoli inerenti. Questo operatore deve essere in possesso delle seguenti qualifiche:

- addestramento per prestazioni di pronto soccorso
- addestramento per cura e impiego delle attrezzature protettive secondo le procedure di sicurezza stabilite
- addestramento ed autorizzazione ad alimentare, disalimentare, verificare gli isolamenti, mettere a terra ed etichettare circuiti ed apparecchi secondo le procedure di sicurezza stabilite.

Utilizzare solo per le condizioni previste

Si può usare il sistema di azionamento elettrico (Drive elettrico + impianto) solo per le condizioni e gli ambienti di utilizzo previste nel manuale e solo unitamente a dispositivi e componenti raccomandati ed autorizzati da WEG.

1.2 Precauzioni di sicurezza

Le seguenti istruzioni sono fornite per la sicurezza dell'utilizzatore e per evitare danni al prodotto o ai componenti nelle macchine collegate. La sezione elenca istruzioni che si applicano generalmente quando si gestiscono Drive elettrici. Istruzioni specifiche, che si applicano ad azioni particolari, sono elencate all'inizio di ogni capitolo.

Leggere attentamente le informazioni che sono riportate per la sicurezza personale e intese inoltre a prolungare la vita utile del Drive, nonché dell'impianto ad esso collegato.

1.3 Avvertenze generali



Questo apparecchio utilizza tensioni pericolose e controlla parti meccaniche rotanti potenzialmente pericolose. La non conformità con le Avvertenze o l'inosservanza delle istruzioni contenute in questo manuale può provocare morte, lesioni personali gravi o danni seri ai materiali.

I Drive causano movimenti meccanici. L'utente ha la responsabilità di assicurare che questi movimenti meccanici non si traducano in condizioni di insicurezza. I blocchi di sicurezza ed i limiti operativi previsti dal costruttore non possono essere bypassati o modificati.

Solo personale adeguatamente qualificato deve intervenire su questo apparecchio, e solo dopo aver compreso tutte le informazioni sulla sicurezza, le procedure di installazione, funzionamento e manutenzione contenute in questo manuale. Il funzionamento sicuro ed efficace di questo apparecchio dipende dalla corretta esecuzione della movimentazione, installazione, funzionamento e manutenzione.

In caso di guasti, il Drive, anche se disabilitato, può causare dei movimenti accidentali se non è stato sconnesso dalla linea di alimentazione di rete.

Pericolo di scossa elettrica

I condensatori del DC link rimangono carichi ad una tensione pericolosa anche dopo che è stata rimossa la tensione di alimentazione.

Non aprire il dispositivo oppure i coperchi mentre il drive è alimentato. Il tempo di attesa minimo prima di poter agire sui morsetti oppure all'interno del dispositivo è indicato nel capitolo "3.7 Livello di tensione dell'inverter per operazioni di sicurezza" a pagina 10.

Pericolo di Incendio e Scossa Elettrica:

Quando si utilizzano dispositivi di misura (es. oscilloscopi) che funzionano su apparecchiature in tensione, la carcassa dell'oscilloscopio deve essere messa a terra e deve essere utilizzata una sonda differenziale. Per ottenere letture accurate, scegliere con cura sonde e terminali e prestare attenzione alla regolazione dell'oscilloscopio. Fare riferimento al manuale d'istruzione del costruttore per un corretto impiego e per la regolazione della strumentazione.

Pericolo di Incendio e di Esplosione:

L'installazione dei Drive in aree a rischio, dove siano presenti sostanze infiammabili o vapori combustibili o polveri, può causare incendi o esplosioni. I Drive devono essere installati lontano da queste aree a rischio anche se vengono utilizzati con motori adatti per l'impiego in queste condizioni.

1.4 Istruzioni per la conformità con il marchio UL (requisiti UL), norme elettriche U.S.A. e Canada

Valori di cortocircuito

Gli inverter ADL500 devono essere collegati a una rete in grado di fornire una potenza di corto circuito simmetrica inferiore o uguale a "xxxx Arms.

I valori della corrente di cortocircuito "xxxx" Arms, in conformità con i requisiti UL (ASME17.5/CSA B44.1) per ciascuna potenza motore (Pn mot nel manuale) sono indicati nella tabella seguente.

Valore corrente di cortocircuito		
Pn mot (kW	SCCR (A)	
1,137,3	5000	
39149	10000	

Il drive deve essere protetto da fusibili a semiconduttore, come specificato nel manuale di istruzioni.

Protezione circuito di derivazione

Per proteggere il drive da sovracorrenti, utilizzare i fusibili indicati al par. 5.1.

Condizioni ambientali

Nota!

Il drive deve essere considerato un "Open type equipment". Temperatura massima dell'ambiente pari a 40°C. Grado di inquinamento 2. Ulteriori dettagli sulle temperature di funzionamento sono definite al paragrafo 4.1.

Cablaggio dei terminali di ingresso e uscita

Utilizzare cavi "UL" a 75°C e terminali a crimpare (se necessario). In caso si scelga di crimpare i terminali, si usi un utensile consigliato dal produttore dei terminali.

Fissare i terminali con la coppia di serraggio specificata nel "5.1.2 Sezione dei cavi" a pagina 15.

Controllo di sovratensione

Per le sole installazioni sul territorio Canadese (requisiti CSA), sulla linea di alimentazione, a monte del drive, si raccomanda l'utilizzo di un soppressore guida DIN, modello SPP40SP3480PNG by COOPER BUSSMANN (od equivalente).

Tempo minimo necessario per tensione sicura di DC bus

Prima di rimuovere la copertura del drive per accedere alle parti interne, attendere il tempo indicato di seguito, dopo la disconnessione dalla rete :

Taglia drive	Tempo di sicurezza (sec)
1 - 2	300

Sovravelocità; limite corrente/sovraccarico; sovraccarico motore

Il drive integra le protezioni di sovravelocità, limite di corrente/sovraccarico, protezione da sovraccarico del motore. Il manuale di istruzioni specifica il grado di protezione e le istruzioni dettagliate per l'installazione.

1.5 Disclaimer

Le eventuali funzioni di collegamento in remoto devono essere utilizzate solo in presenza di sufficienti condizioni di sicurezza, in conformità alle disposizioni normative vigenti e solo da personale adeguatamente formato. La valutazione dei suddetti requisiti è in capo all'utilizzatore.

2 - Identificazione del prodotto

I dati tecnici fondamentali dell'inverter sono documentati nella sigla, sulla targhetta identificativa e nel codice DataMatrix. Inoltre la versione firmware, versione dell'applicativo e altre informazioni quale versione e numero di serie della scheda di potenza e numero di serie della scheda di regolazione possono essere lette nei parametri dedicati del menu IN-FORM.DRIVE.

La scelta dell'inverter viene fatta in base alla corrente nominale del motore.

La corrente nominale d'uscita del Drive deve essere maggiore oppure uguale alla corrente di targa del motore impiegato. La velocità del motore asincrono dipende dal numero di paia poli e dalla frequenza (dati di targa e di catalogo). Nel caso di funzionamento di un motore a velocità superiore alla sua nominale, consultare il costruttore del motore per i problemi meccanici che ne derivano (cuscinetti, sbilanciamento etc.). Analogamente, per motivi termici, in caso di funzionamento continuativo a frequenza inferiore a circa 20 Hz (ventilazione insufficiente, a meno che il motore non disponga di ventilazione assistita).

Designazione modello (sigla)

ADL550	1 040 - X	BL-F-4-	-EMS		
	Modulo Alimentazione Emergenza: EMS = integrato				
	Tensione nominale: 4 = 230-400-480Vca, trifase				
			Filtro EMI: F = integrato		
			Applicazione lift: L = inclusa		
			Unità di frenatura: X = non inclusa B = inclusa		
			Tastierino: X = senza tastierino integrato		
			Potenza inverter in kW: 040 = 4kW 055 = 5,5kW 075 = 7,5kW 110 = 11kW 150 = 15kW 185 = 18,5kW	220 = 22kW 300 = 30kW 370 = 37kW 450 = 45kW 550 = 55kW 750 = 75kW	
			Dimensioni meccaniche del Drive: 1 = taglia 1 2 = taglia 2	3 = taglia 3 4 = taglia 4 5 = taglia 5	
			Serie inverter: ADL550 ADL530 ADL510		

Targhetta d	di identificazione	Ubicazione sul Drive
Numero di serie Modello inverter Ingresso (tensione di alimentazione, frequenza, Corrente di ingresso a coppia costante) Uscita (tensione, frequenza, potenza, corrente, sovraccarico) Approvazioni	WEG AUTOMATION EUROPE S.R.L. Via G.Carducci,24 I-21040-Gerenzano (Va) be : ADL550-2150-XBL-F-4-EMS S/N: 41GE038956 : 230VAc-480VAc 50/60Hz 3Ph 40A@400VAc 37A@480VAc 40A@400VAc 37A@480VAc 20Hp@460VAc :: 0-480VAc 30Ag480V Ovid.183%-10s/200%-25 Made in Italy Factory ID:G Dis Latter IND.CONT.EQ.31KF [H] C €	
Codice DataMatrix Codice a barre bidimensionale a matrice, contiene le seguenti informazioni: • codice • tipo • numero di serie • versioni firmware HMI e firmware applicazione DSP • applicazione EFC • revisione hardware il codice può essere letto da smartphone tramite applicazioni dedicate oppure con lettori industriali specifici. Esempio: SON EFEE AD EFE 21E0 21E0 21E0 21E1 E 4 EME 410E0220E5 Em 222 210 Appl EFE 2 2 0 0 EEV HW 41		

3 - Specifiche

3.1 Condizioni ambientali

Ambiente di installazione	_Grado di inquinamento 2 o inferiori (libero da raggi di sole diretti, vibrazioni, polveri, gas corrosivi o infiammabili, nebbia, oli vaporosi e goccioli d'acqua; evitare ambienti ad alto tasso di salsedine)	
Altitudine di installazione	Max 2000 m sopra il livello del mare. Con riduzione della corrente d'uscita dell'1,2 % per	
	ogni 100 m a partire da 1000 m.	
Condizioni meccaniche di installazione	Stress di vibrazioni: EN 61800-2 Class 3M1	
Temperatura di funzionamento	ADL550: -10+50°C (32°122°F) senza derating	
	ADL530, ADL510: -10+40°C (+32104°F) senza derating	
	ADL530, ADL510: +40 +50°C (+104 122°F) con declassamento dell' 1% per ogni	
	°C a partire da 40°C e fino a 50°C.	
Umidità aria (funzionamento)	da 5 % a 85 % e da 1 g/m³ a 25 g/m³ senza umidità (o condensa)	
Pressione aria (funzionamento)	da 70 a 106 kPa	
Immagazzinamento	CEI EN 61800-2 Class 1K4, CEI EN 61800-2 Class 1K3	
Periodo massimo di inattività	12 mesi	

3.2 Normative

Condizioni climatiche	EN 60721-3-3	
Sicurezza elettrica	EN 61800-5-1, ASME17.5/CSA B44.1	
Compatibilità EMC	_EN 12015* (con filtro integrato), EN 12016, IEC/EN 61800-3	
	* Deve essere garantita dall'installatore nell'apparecchiatura finale.	
Grado di protezione	IP20	
Certificazioni		
Direttive CE	LVD 2014/35/UE, EMC 2014/30/UE, Lift 2014/33/UE, RoHS 2011/65/UE, EN 50581:2012, Reach (1907/2006)	
Altre norme sugli ascensori	EN 81-20, EN 81-50, ASME 17.1/CSA B44.1	

3.3 Modalità di controllo

Modalità di controllo del motore	Controllo V-f scalare in anello aperto per motori IM (OL-VF)
	Controllo ad orientamento di campo in anello chiuso per motori IM (FOC-IM)
	Controllo ad orientamento di campo in anello chiuso per motori sincroni a magnete permanente (FOC-PMSM) \ensuremath{POC}

3.4 Precisione

3.4.1 Controllo di velocità

Precisione regolazione di velocità	Vettoriale flusso CL (FOC) con retroazione: 0,01 % Velocità nominale motore
	Controllo V-f scalare in anello aperto (OL-VF): \pm 60 % Scorrimento nom. motore

3.4.2 Limiti di controllo di velocità

Range di velocità (*)	± 32000 rpm
Formato velocità (*)	32 bit
Range di frequenza	± 2000 Hz
Frequenza max	Vettoriale flusso CL con retroazione e brushless: 300Hz, FVOL : 150 Hz, VF : 600 Hz
Frequenza min	0 Hz

(*) riferito a Fondo scala velocità, PAR 680.

3.4.3 Controllo di coppia	
Risoluzione della coppia (*)	> 0,1 %
Precisione regolazione di coppia (*)	Vettoriale flusso CL con retroazione : \pm 3%, Vettoriale flusso UL con retroazione : \pm 6%,
Controllo diretto di coppia	si
Limitazione di corrente	Limiti \pm , Limiti mot/gen, Limiti variabili
(*) riferito alla coppia nominale	
3.4.4 Prestazioni di corrente	
Sovraccarico	ADL550: 183% *10 sec e 200% * 2 sec (frequenza d'uscita da 0 Hz)

Sovraccarico	ADL550 : 183% ^ 10 sec e 200% ^ 2 sec (frequenza d'uscita da 0 Hz)
	ADL530 e ADL510: 183% *10 sec (frequenza d'uscita da 0 Hz)
	Caratteristiche del ciclo di sovraccarico: corrente 0Hz: 1 p.u. della corrente di uscita nominale per 2 p.u. della corrente di uscita nominale per 2 s, Durata complessiva del ciclo: 18s (corrispondente ora), CDF (Fattore di durata ciclico - Ciclo S4 IEC 60034-1): 40%.
-requenza di commutazione	_10 kHz (4-5-8-10 kHz)

La frequenza di commutazione è gestita dall'algoritmo di controllo in relazione alla temperatura del drive.

1 s, OL max: a 200 cicli

3.5 Dati elettrici in ingresso

Tensione di ingresso ULN	ADL550: Rete trifase 230 - 380 - 400 - 460 - 480 Vca -15%+10%
	ADL530: Rete trifase 230 - 380 - 400 - 460 - 480 Vca -15%+10%
	ADL510: Rete trifase 380 - 400 Vca -15%+10%
Sbilanciamento massimo tensione di ingresso _	3 %
Collegamento a Reti TT e TN	si, versione standard
Collegamento a Reti IT o Rigenerativo	solo su richiesta (*), contattare il Servizio Clienti WEG.
Induttanza	taglie 12: opzionale (DC o AC)

Per i valori di THD in accordo a EN12015 e la selezione delle induttanze esterne fare riferimento al capitolo "5.2 Induttanze di ingresso" nel manuale ADL500 HW+0S.

Taglia	Frequenza di ingresso	Soglia di Sovratensione (Overvoltage)	Soglia di Sottotensione (Undervoltage)	Corrente efficace in ingresso IN (@ In out)			Capacità DC-Link	
	(Hz)	(Vcc)	(Vcc)	@ 230 Vca (A)	@ 400 Vca (A)	@ 480 Vca (A)	(µF)	
ADL54 , 3ph								
1040			@ 490 Vee - 470 Vee	12	11	10	470	
1055			@ 480 Vca = 470 Vcc @ 460 Vca = 450 Vcc	17	16	15	680	
1075	50/60 Hz, ± 2% 820 Vcc		@ 400 Vca = 391 Vcc	23	22	20	680	
2110			@ 380 Vca = 371 Vcc @ 220 Vca = 225 Vca	31	29	26	1020	
2150			@ 230 VCa = 225 VCC	42	40	37	1500	

(*) ADL500 è idoneo al funzionamento su rete IT solo <u>in assenza di guasto</u> (tra le parti attive e PE) o <u>in presenza di guasto temporaneo</u>.

È quindi obbligatorio l'impiego di un controllore d'isolamento atto a rilevare e permettere la rimozione in tempi brevi di una eventuale condizione di guasto.

Controllore di isolamento

Quando il drive ADL500 viene utilizzato in un sistema isolato da terra (IT), è necessario l'impiego di un dispositivo di monitor della resistenza d'isolamento in accordo con la IEC 61557-8.

Il sistema di monitor deve essere in grado di riconoscere una perdita di isolamento, sia sui lati di alimentazione AC e DC, che sul lato motore.

L'insorgenza di un guasto verso terra deve essere prontamente individuata e rimossa nel più breve tempo possibile, al fine di evitare danni sia all'inverter che al sistema nel suo insieme (in caso di perdita di isolamento il drive deve essere immediatamente disabilitato e disconnesso dalle sorgenti di alimentazione).

Il controllore d'isolamento va scelto caso per caso in funzione della rete di alimentazione, del sistema di connessione e del tipo di drive.

Controllo di isolamento consigliato es.: vedere gamma ISOMETER® del costruttore BENDER ©.



Nota!

Il controllore di isolamento deve essere inserito sulla rete di alimentazione (se ADL500 alimentato in AC), oppure inserito sul lato DC (se ADL500 alimentato in DC).

La soglia di allarme del controllore d'isolamento deve essere impostata al valore di resistenza più alto possibile.

3.6 Dati elettrici in uscita

Tensione massima di uscita U2 Frequenza massima di uscita f2 (ULN = Tensione di ingresso AC)

I fattori di riduzione della seguente tabella si applicano alla corrente nominale continuativa di uscita a cura dell' utilizzatore, non vengono automaticamente attuati dall'azionamento: Idrive = In x KALT x KT x KV.

0,98 x Uln

300 Hz

Taglia	IN Corrente di uscita nominale (fsw = default)		glia IN Corrente di uscita nominale PN mot (fsw = default) (Potenza motore raccomandata, fsw = default)		Fattori di riduzione				Unita`di frenatura a IGBT		
	@Uln = 230Vca (A)	@Uln = 400Vca (A)	@Uln = 460Vca (A)	@Uln = 230Vca (kW)	@U _{LN} = 400Vca (kW)	@Uln = 460Vca (Hp)	K v (1)	Кт ADL550 (2)	Кт ADL510 ADL530 (3)	(4)	
					ADL5004,	3ph	1				
1040	9	9	8,1	2	4	5	0,95	1	0,90	1,2	
1055	13,5	13,5	12,2	3	5,5	7,5	0,95	1	0,90	1,2	Interna standard
1075	18,5	18,5	16,7	4	7,5	10	0,95	1	0,90	1,2	esterna); coppia
2110	24,5	24,5	22	5,5	11	15	0,95	1	0,90	1,2	di frenatura 150 %
2150	32	32	28,8	7,5	15	20	0,95	1	0,90	1,2	IVIAX

(1) Kv : Fattore di declassamento per tensione di rete a 460V e alimentazione da AFE200.

(2) KT (ADL550): Nessun declassamento.

(3) KT (ADL510/ADL530): Fattore di declassamento per temperatura ambiente di 50°C (1 % ogni °C superiore a 40°C).

(4) KALT: Fattore di declassamento per installazione ad altitudini superiori a 1000 metri s.l.m.. Valore da applicare = 1,2 % ad ogni 100 m di incremento oltre i 1000 m. Es: Altitudine 2000 m, Kalt = 1,2 % * 10 = 12% di declassamento; In declassata = (100 - 12) % = 88 % IN

3.6.1 Declassamento delle prestazioni in regime di sovraccarico

La corrente di uscita in regime di sovraccarico NON è subordinata al valore della frequenza di uscita, secondo quanto indicato nella seguente figura.





3.6.2 Declassamento della frequenza di switching

La frequenza di switching viene modificata in relazione alla temperatura interna del Drive, secondo quanto indicato nella seguente figura.

Figura 3.6.2: Legame frequenza di switching / temperatura dissipatore



3.6.3 KT: Fattore di riduzione per temperatura ambiente



Figura 3.6.3: Coefficiente di riduzione per Tamb

3.7 Livello di tensione dell'inverter per operazioni di sicurezza

Il tempo minimo che deve trascorrere da quando l'inverter ADL500 viene disabilitato dalla rete, prima che un operatore possa agire sulle parti interne dell'inverter evitando scosse elettriche, è di 5 minuti.



Il valore prende in considerazione lo spegnimento di un inverter alimentato a 460VcA +10%, senza nessuna opzione (tempo indicato per condizione di inverter disabilitato).

3.8 Consumi a vuoto (Classificazione energetica)

Taglia	N° di Pre-cariche consentite	Tempo di Accensione [sec]	Consumo in Idle* "Ventilatore Spento" [W]	Consumo ventole [W]	Consumo in Idle* "Ventilatore Acceso" [W]				
ADL54, 3ph									
1040	1 ogni 20 sec.	5 circa	20	8	28				
1055	1 ogni 20 sec.	5 circa	20	10	30				
1075	1 ogni 20 sec.	5 circa	20	10	30				
2110	1 ogni 20 sec.	5 circa	20	10	30				
2150	1 ogni 20 sec.	5 circa	20	16	36				

* Idle = drive alimentato con la trifase e pronto a partire.

3.9 Ventilazione

Taglia	Pv (dissipazione del calore) (*)	Portata v	Apertura minima consigliata per la ventilazione	
	@Uln=230460Vca (W)	Dissipatore (m³/h)	Interno (m ³ /h)	(cm²)
		ADL54, 3ph		
1040	150	2 x 35	-	72
1055	250	2 x 58	-	144
1075	350	2 x 58	-	144
2110	400	2 x 58	-	144
2150	600	2 x 58	-	328

(*) : valori riferiti alla frequenza di switching in condizioni di default

3.10 Dimensioni e pesi

Figura 3.10.1: Dimensioni taglia 1



Taglia	Dimensioni - Larghezza	x Altezza x Profondità	Peso		
layile	(mm)	(pollici)	(kg)	(lbs)	
ADL510-1 ADL530-1 ADL550-1	162 x 340 x 151	6,38 x 13,38 x 5,9	5,5	12,1	



Figura 3.10.2: Dimensioni taglia 2

Taglie	Dimensioni - Larghezza	a x Altezza x Profondità	Peso		
	(mm)	(pollici)	(kg)	(lbs)	
ADL510-2 ADL530-2 ADL550-2	162 x 390 x 151	6,38 x 15,35 x 5,94	7,0	15,4	

4 - Installazione meccanica



Il Drive deve essere fissato su una parete costruita con materiali resistenti al calore. Durante il funzionamento, la temperatura del contenitore del Drive può raggiungere i 70°C (158°F).

Non installare il Drive in ambienti dove la temperatura eccede quella ammessa dalle specifiche: la temperatura ambiente ha un grande effetto sulla vita e sull'affidabilità del Drive.

Assicurarsi di rimuovere il (i) pacchetto (i) di deessiccante durante il disimballaggio del prodotto (se non vengono rimossi questi pacchetti potrebbero posizionarsi nelle ventole o ostruire le aperture di raffreddamento causando un sovrariscaldamento del Drive).

Proteggere l'apparecchio da sollecitazioni ambientali non consentite (temperatura, umidità, colpi, ecc.)

4.1 Massima inclinazione e distanze di montaggio

Gli inverter devono essere sistemati in modo da garantire attorno ad essi la libera circolazione dell'aria, vedere il paragrafo 4.9 Ventilazione.

 Inclinazione massima ammissibile
 30° (riferita alla posizione verticale)

 Distanza minima superiore ed inferiore
 150 mm

 Spazio libero frontale minimo
 25 mm

Distanza minima tra i Drive_____25 mm Distanza minima laterale con l'armadio_____25 mm



4.2 Quote di fissaggio





	Viti consigliate per il fissaggio
Taglia 1 (ADL51)	n. 4 viti M5 x 12 mm + Rondella grover + Rondella piana
Taglia 2 (ADL52)	n. 4 viti M5 x 12 mm + Rondella grover + Rondella piana

5 - Posizione, identificazione dei morsetti e led



Rif.		Descrizione	Sezione del manuale	ADL510	ADL530	ADL550
(01)		Morsetti di potenza	"5.1 Parte di potenza" a pagina 15	Si	Si	Si
(02)	+24V	Ingresso + 24 Vcc esterno	"5.2.4 Collegamento alimentazione +24V" a pagina 17		-	Si
(03)	SFTY-STO	Morsetti Safety STO	"5.2.5 Collegamento Safety STO (SFTY-STO)" a pagina 18	-	-	Si
(04)	ETH-PC	Morsetto RJ45, Porta Ethernet (100 Mbit/s)	"7.4 ETH-PC Interfaccia Ethernet (connettore RJ45)" nel manuale ADL500 $\rm HW+\rm QS$	Si	Si	Si
(05)	CAN	Morsetti CANopen Lift 417	"7.5 Interfaccia CAN" nel manuale ADL500 HW+QS	-	Si	Si
(06)	XE/XER	Morsetti Encoder	"5.2.3 Collegamento retroazione" a pagina 17	Si	Si	Si
	T1	Morsetto ingressi digitali				
(07)	T2	Morsetto ingresso analogico		e:	0	e:
	Т3	Morsetto uscite relè	.2.2 Collegamento I/O e Rele" a pagina 16		51	51
	T4	Morsetto abilitazione / riferimenti ingressi digitali e +24V				
(08)		Morsetto RJ45, tastierino opzionale KB-ADL500	$^{*7.6}$ Interfaccia tastierino opzionale (Connettore RJ45)^ nel manuale ADL500 $\rm HW+\rm QS$	Si	Si	Si
(09)	EVD	Morsetti scheda opzionale EXP-IO1-ADL500	"A.1.2 - Scheda opzionale EXP-I01-ADL500" nel manuale ADL500 $\rm HW+QS$	-	-	Si
(10)	LAF	Morsetti scheda opzionale EXP-DCP-ADL500	"A.1.3 - Scheda opzionale EXP-DCP-ADL500" nel manuale ADL500 HW+QS	-	-	Si
(11)	•	Porta USB 2.0	"7.7 Porta USB per salvataggio dati" nel manuale ADL500 $\rm HW+QS$	-	Si	Si
(12)	((1-	Porta Wi-Fi	"7.8 Porta Modulo Wi-Fi" nel manuale ADL500 HW+QS	-	Si	Si
(13)	÷	Morsetto di terra motore	"5.1 Parte di potenza" a pagina 15	Si	Si	Si
(14)		Omega collegamento schermatura cavo motore	"5.1.3 Collegamento schermatura (consigliato)" a pagina 15	Si	Si	Si
(15)		Omega collegamento schermatura cavo retroazione	"5.2.3 Collegamento retroazione" a pagina 17	Si	Si	Si
(16)	÷	Morsetto di terra alimentazione trifase	"5.1 Parte di potenza" a pagina 15	Si	Si	Si
(17)		Omega fissaggio cavo alimentazione		Si	Si	Si
(18)		Omega collegamento schermatura morsetto T2	"5.2.2 Collegamento I/O e Relè" a pagina 16	Si	Si	Si
Led		Led funzionamento e diagnostica	"5.2.6 Led" a pagina 18	Si	Si	Si

5.1 Parte di potenza

Nota!

Per la posizione dei morsetti vedere la sezione "5 - Posizione, identificazione dei morsetti e led" a pagina 14.

Morsetto	Descrizione	IN/OUT	ADL510/530/550	ADL510/530/550-EMS
L1	Rete di alimentazione trifase, fase L1	OUT	Si	Si
L2	Rete di alimentazione trifase, fase L2	OUT	Si	Si
L3	Rete di alimentazione trifase, fase L3	OUT	Si	Si
BR1	Ingresso resistenza di frenatura	IN	Si	Si
BR2	Uscita resistenza di frenatura	OUT	Si	Si
C1	Induttanza DC (se non utilizzata inserire ponticello con morsetto C)	OUT	Si	Si
C	Induttanza DC	IN	Si	Si
D	DC Link (-)	OUT	Si	Si
U	Collegamento motore, fase U	OUT	Si	Si
V	Collegamento motore, fase V		Si	Si
W	Collegamento motore, fase W	OUT	Si	Si
EM	Alimentazione da batteria esterna (+)	IN	_ (1)	Si (2)

5.1.1 Morsetti di potenza e collegamento

(1) Non utilizzare.

(2) Solo per il collegamento della batteria di emergenza (+)

5.1.2 Sezione dei cavi

Taglie	Morsetti: L1 - L2 - L3 - BR1 - BR2 - C1 - C - D - U - V - W - EM							
	Massima se (conduttor	zione dei cavi e flessibile)	Spelatura consigliata	Capocorda consigliato	Coppia di serraggio (min)			
	(mm²)	AWG	(mm)	(mm)	(Nm)			
1040	4	10	8	Nessuno / puntale	0,5 0,6			
1055	4	10	8	Nessuno / puntale	0,5 0,6			
1075	4	10	8	Nessuno / puntale	0,5 0,6			
2110	16	6	10	Nessuno / puntale	1,2 1,5			
2150	16	6	10	Nessuno / puntale	1,2 1,5			

Taglie	Morsetto: 븦 sulla carpenteria (vedere rif. (16) nella pagina precedente)						
	Sezione	del cavo	Diametro vite di fissaggio	Capocorda consigliato	Coppia di serraggio (min)		
	(mm²)	AWG	(mm)	(mm)	(Nm)		
1040 2150	Uguale alla sezione massima impiegata per la morsettiera di potenza		M5	Occhiello-Forcella	6		

Nota!

La sezione minima per entrambe le connessioni di massa previste deve essere conforme alle prescrizioni della norma EN 61800-5-1. Connettere sempre a massa entrambi i punti previsti sulla carpenteria.



5.1.3 Collegamento schermatura (consigliato)

Per conformità alla EN 12016: posizionare il supporto metallico opzionale KIT-PWR SHIELD ASSY (A) sui bulloni (B) e avvitare a fondo i due dadi (C). Fissare lo schermo dei cavi di potenza agli omega (D).

ADL500 • Guida rapida all'installazione

5.2 Parte di regolazione

Nota!

Le morsettiere sono tutte di tipo estraibile. Per le caratteristiche elettriche degli ingressi / uscite analogiche, digitali e relè vedere Appendice sezione A.2.

5.2.1 Sezione dei cavi

88	Massima sez	ione dei cavi	Spelatura consigliata	Coppia di serraggio (min)	
Worsetti	(mm²)	(AWG)	(mm)	(Nm)	
T3, T4, SFTY-ST0	0,2 2,5 (1 cavo) 0,2 0,75 (2 cavi)	26 12 26 19	5	0,4	
T1, T2, XER, XE	0,2 1,5 (1 cavo) 0,2 0,5 (2 cavi)	26 16 26 19	5	0,25	

5.2.2 Collegamento I/O e Relè

Nota!

Per la posizione del connettore vedere la sezione "5 - Posizione, identificazione dei morsetti e led" a pagina 14.

Morsetto	T3 – Uscite	Relè

Pin	Segnale	Descrizione	Comando Decomentos Aconsiste	ADL510	ADL530	ADL550
			Parametro Associato			
50	R0_40	Uscita Relè 4 (contatto N.A., 24Vcc)	1416, Sorg uscita dig 4	Si	Si	Si
51	RO_4C	Comune Relè 4	DoopOpen	Si	Si	Si
52	R0_30	Uscita Relè 3 (contatto N.A., 24Vcc)	1414, Sorg uscita dig 3	Si	Si	Si
53	RO_3C	Comune Relè 3	Run Contactor	Si	Si	Si
54	R0_20	Uscita Relè 2 (contatto N.A., 24Vcc)	1412, Sorg uscita dig 2	Si	Si	Si
55	55 R0_2C Comune Relè 2 Brake Contactor		Si	Si	Si	
56	R0_10 Uscita Relè 1 (contatto N.A., 24Vcc) 1410, Sorg uscita dig 1		Si	Si	Si	
57	RO_1C	Comune Relè 1	Azionamento OK	Si	Si	Si

Morsetto T1 - Ingressi digitali

Pin	Segnale	Descrizione	Comando Parametro Associato	ADL510	ADL530	ADL550
1	DI_8	Ingresso digitale 8	Contactor feedback	Si	Si	Si
2	DI_7	Ingresso digitale 7	Feedback brake	Si	Si	Si
3	DI_6	Ingresso digitale 6	Multivelocità 2	Si	Si	Si
4	DI_5	Ingresso digitale 5	Multivelocità 1	Si	Si	Si
5	DI_4	Ingresso digitale 4	Multivelocità 0	Si	Si	Si
6	DI_3	Ingresso digitale 3	Emergency	Si	Si	Si
7	DI_2	Ingresso digitale 2	Start reverse	Si	Si	Si
8	DI_1	Ingresso digitale 1	Start forward	Si	Si	Si

Morsetto T4 - Abilitazione / riferimenti ingressi digitali e +24V

Pin	Segnale	Descrizione	Comando	ADL510	ADL530	ADL550
			Parametro Associato			
9	EN_HW	Abilitazione ingressi digitali		Si	Si	Si
10	DI_CM	Riferimento comune ingressi digitali		Si	Si	Si
11	0V24_0UT	Riferimento tensione di alimentazione		Si	Si	Si
12	+24V_0UT	+24 Vcc Tensione di alimentazione da scheda regolazione		Si	Si	Si

Morsetto T2 - Ingressi analogiche

Pin	Segnale	Descrizione Comando Parametro Associato			ADL530	ADL550
1	AI_2N Riferimento ingresso analogica 2		-	Si	Si	
2	AI_2P	Ingresso analogica 2		-	Si	Si
3	3 AI_1P Ingresso analogica 1		Si	Si	Si	
4	AI_1N	Riferimento ingresso analogica 1		Si	Si	Si

Collegamento schermatura morsetto T2 (consigliata)

(1) Fissare la calza del cavo schermato all'omega in corrispondenza del morsetto T2 (nel caso di ingombro laterale limitato è possibile utilizzare il KIT GND PLATE (2), cod. S72684G13).



5.2.3 Collegamento retroazione

Nota!

Per la posizione del connettore vedere la sezione "5 - Posizione, identificazione dei morsetti e led" a pagina 14.

Morsetto XER

Pin	Segnale	Descrizione	Direzione	ADL510	ADL530	ADL550
20	BR–	Ripetizione canale B (-)	OUT	Si	Si	Si
21	BR+	Ripetizione canale B (+)	OUT	Si	Si	Si
22	AR–	Ripetizione canale A (-)	OUT	Si	Si	Si
23	AR+	Ripetizione canale A (+)	OUT	Si	Si	Si

Morsetto XE

Pin	Segna	le	Descrizione	Incrementale	Incrementale	Incrementale	Incrementale	Direzione	ADL510	ADL530	ADL550
	#1	#2		Digitale	Sinusoidale	Sinusoidale + Sin/Cos	Sinusoidale + Assoluto				
1	FH2		Ingresso Fast (Freeze) 2	х	х	х	х	IN	-	-	Si
2	FH1		Ingresso Fast (Freeze) 1	х	х	х	х	IN	-	-	Si
3	COM_FH		Comune ingressi Fast	х	х	х	х	IN	-	-	Si
4	COS-	DT–	Canale Cos - / Data -			х	х	IN / BID	-	Si	Si
5	COS+	DT+	Canale Cos + / Data +			х	х	IN / BID	-	Si	Si
6	SIN-	CK–	Canale Sen - / Clock -			х	х	IN / OUT	-	Si	Si
7	SIN+	CK+	Canale Sen + / Clock +			х	х	IN / OUT	-	Si	Si
8	Z–		Canale Z —	х	х	х	х	IN	Si	Si	Si
9	Z+		Canale Z +	х	х	х	х	IN	Si	Si	Si
10	B-		Canale B –	х	х	х	х	IN	Si	Si	Si
11	B+		Canale B +	х	х	х	х	IN	Si	Si	Si
12	A-		Canale A –	х	х	х	х	IN	Si	Si	Si
13	A+		Canale A +	х	х	х	х	IN	Si	Si	Si
14	OVE		Riferimento Encoder	х	х	х	х	OUT	Si	Si	Si
15	+VE		Alimentazione Encoder	х	х	х	х	OUT	Si	Si	Si

Figura 5.2.1: Collegamento schermatura (consigliata)

Collegamento schermatura morsetto XE (consigliata)

(1) Fissare la calza del cavo schermato all'omega in corrispondenza del morsetto XE (nel caso di ingombro laterale limitato è possibile utilizzare il KIT GND PLATE (2), cod. S72684G13).



Gli encoder forniscono la retroazione di velocità e posizione del motore.

Gli algoritmi di controllo presenti nel drive ADL500 sono in grado di controllare motori asincroni e sincroni a magneti permanenti (brushless). Nel caso di motori asincroni l'algoritmo di controllo può utilizzare o meno la misura di velocità ricavata dalla lettura dell'encoder. Nel caso di motore brushless l'algoritmo di controllo necessita di un encoder che permetta di valutare anche la posizione assoluta del motore.



ADL500 supporta diversi tipi di encoder.

Deve essere selezionato via software il tipo di encoder collegato: PAR 2132 Modalità encoder (menu ENCODER).

5.2.4 Collegamento alimentazione +24V

Nota!

Per la posizione dei morsetti vedere la sezione "5 - Posizione, identificazione dei morsetti e led" a pagina 14.

Morsetto	Descrizione	
1	Riferimento alimentazione esterna 0 Voc	IN
2 Alimentazione esterna della scheda di regolazione +24 Vpc		IN

5.2.5 Collegamento Safety STO (SFTY-STO)

Per la posizione dei morsetti vedere la sezione "5 - Posizione, identificazione dei morsetti e led" a pagina 14.

Morsetto	Morsetto Descrizione	
EN+	Enable Safety (+)	IN
EN-	Enable Safety (-)	IN
0K1	Safety OK, Output 1	OUT
0K2	Safety OK, Output 2	OUT

I morsetti EN+, EN-, OK1 e OK2 devono essere collegati come indicato negli schemi tipici al capitolo "5.3 Schema tipico di collegamento" a pagina 19.

La gestione della Safety è integrata nel firmware.

Per abilitare il drive deve essere attiva l'abilitazione Safety.

Se la Safety viene disattivata con il drive abilitato, il drive viene disabilitato.

Per riabilitarlo, una volta tornata l'abilitazione safety, bisogna togliere e ridare sia l'Abilitazione che lo Start.

5.2.6 Led

Nota!

Nota!

Per la posizione dei Led vedere la sezione "5 - Posizione, identificazione dei morsetti e led" a pagina 14.

Led	Colore	Significato	ADL510	ADL530	ADL550
BRK	Giallo	Frenatura	Si	Si	Si
CNT	Giallo	Stato comando chiusura contattatore	Si	Si	Si
EN	Verde	Abilitazione	Si	Si	Si
LIM	Rosso	Limite di corrente	Si	Si	Si
AL	Rosso	Allarme generico	Si	Si	Si
CAN	Verde	CAN 1	-	Si	Si
S-BY	Giallo	Stand-by	-	-	Si
UP	Verde	Direzione sù	-	-	Si
DOWN	Verde	Direzione giù	-	-	Si
PWR	Verde	Alimentazione ON	-	-	Si

5.3 Schema tipico di collegamento



Figura 5.3.2: Schema tipico (taglie ADL530-1040 ...2150)



Figura 5.3.3: Schema tipico (taglie ADL510-1040 ...2150)



6 - Utilizzo del tastierino opzionale (KB-ADL500)

In questo capitolo viene descritto il tastierino di programmazione opzionale KB-ADL500 (cod. S5P11T) e le modalità di utilizzo (visualizzazione e programmazione dei parametri).

Nota !

Per il collegamento fare riferimento alla sezione "7.6 Interfaccia tastierino opzionale (Connettore RJ45), nel manuale ADL500 HW+0S.

6.1 Descrizione



6.1.1 Tastiera a membrana

Di seguito sono riportate le descrizioni dei tasti della tastiera a membrana e le loro funzioni

Simbolo	Riferimento	Descrizione
ESC	Escape	Torna al menù o sottomenù superiore. Esce da un parametro, da una lista di parametri, dalla lista degli ultimi 10 parametri e dalla funzione FIND Consente di uscire da un messaggio che ne richiede l'uso.
SAVE	Salva	Effettua direttamente il salvataggio dei parametri nella memoria non volatile senza dover accedere al parametro PAR 550 Salva parametri
FIND	Trova	Attiva la funzione con la quale è possibile accedere ad un parametro attraverso il suo numero. Da questa funzione si esce premendo il tasto ◀.
RST	Reset	Cancella gli allarmi, solo se le cause sono rientrate.
CUST	Custom	Visualizza gli ultimi 10 parametri modificati. Da questa funzione si esce premendo il tasto <
DISP	Display	Visualizza una lista di parametri di funzionamento del Drive.
E	Enter	Entra nel sottomenù o nel parametro selezionato, oppure seleziona un'operazione, È utilizzato durante la modifica dei parametri per confermare il nuovo valore impostato.
	Up	Sposta verso l'alto la selezione in un menù o una lista di parametri. Durante la modifica di un parametro, incrementa il valore della cifra sotto il cursore.
▼	Down	Sposta verso il basso la selezione in un menù o una lista di parametri. Durante la modifica di un parametro, decrementa il valore della cifra sotto il cursore.
•	Left	Torna al menù superiore. Durante la modifica di un parametro, sposta il cursore verso sinistra.
	Right	Entra nel sottomenù o nel parametro selezionato. Durante la modifica di un parametro, sposta il cursore verso destra.

6.1.2 Significato dei Leds

LEDs	Significato dei Led
BRK	Il Led è acceso quando il Drive ha attivato il comando per l'apertura del freno
CNT	Il Led è acceso quando il Drive ha attivato il comando di chiusura dei contattori
EN	Il Led è acceso durante la modulazione IGBT (Drive funzionante)
ILIM	Quando questo led si accende il Drive ha raggiunto una condizione di limite di corrente. Durante il funzionamento normale questo led è spento.
N=0	Il led è acceso quando la velocità del motore vale 0.
AL	Il led è acceso quando il Drive segnala l'intervento di un allarme

6.2 Navigazione con tastierino opzionale

6.2.1 Scansione dei menu di primo e di secondo livello

Primo Livello

01 AVVIAM.GUIDATO 02 ASSIST.OTTIMIZZ. 03 SOLUZIONE PROBLEMI 04 DRIVE	Image: Description of the second s
	01 AVVIAM.GUIDATO 02 ASSIST.OTTIMIZZ. 03 SOLUZIONE PROBLEMI 04 DRIVE
Primo Livello	Secondo Livello

01 AVVIAM.GUIDATO	04.01 MONITOR DRIVE
02 ASSIST.OTTIMIZZ.	04.02 INFORM.DRIVE
03 SOLUZIONE PROBLEMI	04.03 CONFIG.DRIVE
04 DRIVE	04.04 CONFIG.ALLARMI

6.2.2 Visualizzazione di un parametro



- (1) Posizione del parametro nella struttura del menu DATI MOTORE (02/30)
- (2) Descrizione del parametro (Tensione nominale)
- (3) Dipende dal tipo del parametro:
- Parametro numerico: visualizza il valore numerico del parametro, nel formato richiesto e l'unità di misura.
- Selezione binaria: il parametro può assumere solo 2 stati indicati con Acceso Spento oppure 0 1.
- Parametro tipo LINK: visualizza la descrizione del parametro impostato dalla lista di selezione.
- Parametro tipo ENUM: visualizza la descrizione della selezione
- Comando: visualizza la modalità di esecuzione del comando

(4) Numero del parametro

(5) In questa posizione può essere visualizzato:

- Parametro numerico: visualizza i valori di default, minimo e massimo del parametro. Questi valori vengono visualizzati in sequenza premendo il tasto ►.
- Parametro tipo LINK: visualizza il numero (PAR) del parametro impostato.
- Parametro tipo ENUM: visualizza il valore numerico corrispondente alla selezione attuale.
- Comando: in caso di errore nel comando, segnala di premere ESC per terminare il comando.
- Segnalazioni e condizioni di errore:

Param sola lettura	si cerca di modificare un parametro di sola lettura
Drive abilitato	si cerca di modificare un parametro non modificabile con il Drive abilitato
Val ins troppo alto	valore inserito troppo alto
Val ins troppo basso	valore inserito troppo basso
Fuori dai limiti	si cerca di inserire un valore fuori dai limiti min e max

6.3 Salvataggi parametri

Per salvare i parametri nella memoria non volatile del Drive sono possibili due procedure:

- 1) Premere il tasto SAVE sul tastierino.
- Menu CONFIG DRIVE, parametro Salva parametri, PAR: 550. Consente di salvare le variazioni alle impostazioni dei parametri perché vengano mantenute anche allo spegnimento.



Per uscire premere il tasto ◀.

6.4 Allarmi

La pagina allarmi viene visualizzata automaticamente quando insorge un'allarme.



(1) Allarme: identifca la pagina degli allarmi.

RTN : segnala che l'allarme è rientrato; se l'allarme è ancora attivo non compare niente.

- (2) x/y : x indica la posizione di questo allarme nella lista degli allarmi e y il numero di allarmi (l'allarme con x minore è il più recente)
- (3) Descrizione dell'allarme
- (4) Sottocodice dell'allarme, fornisce una indicazione supplementare alla descrizione
- (5) Istante dell'insorgenza dell'allarme in tempo macchina.
- Con i tasti ▲ e ▼ si scorre la lista degli allarmi.

Per ulteriori informazioni vedere il capitolo "10.1 Allarmi" a pagina 44.

6.4.1 Reset degli allarmi

Nota !

• Se è visualizzata la pagina degli allarmi:

Premendo il tasto **RST** si esegue il reset degli allarmi ed si eliminano dall'elenco tutti gli allarmi che sono rientrati. Se dopo questa operazioni l'elenco degli allarmi è vuoto, si chiude anche la pagina allarmi. Se l'elenco non è vuoto, per uscire dalla pagina allarmi bisogna premere il tasto **ESC**.

• Se non è visualizzata la pagina degli allarmi:

Premendo il tasto **RST** si esegue il reset degli allarmi. Se dopo l'invio del reset ci sono ancora allarmi attivi, si apre la pagina degli allarmi.

6.5 Salvataggio e recupero nuove impostazione parametri

(Solo per ADL550 e ADL530). I parametri del Drive si possono salvare su una memoria USB. Questa funzione può essere utile per avere disponibile diverse serie di parametri, per eseguire un backup di sicurezza o per trasferire i parametri da un Drive ad un altro.

6.5.1 Salvataggio e recupero nuove impostazione parametri su tastierino opzionale KB-ADL500

Salvataggio dei parametri sul tastierino

Menu 4.3 CONFIGURAZIONE DRIVE, parametro **Salva par su tast.**, PAR : 590. Serve per trasferire i parametri dal Drive alla memoria selezionata del tastierino.

Recupero dei parametri dal tastierino

Menu 4.3 CONFIGURAZIONE DRIVE, parametro **Carica par da tast.**, PAR : 592. Serve per trasferire i parametri dalla memoria selezionata del tastierino al Drive.

Trasferimento parametri tra Drive

Trasferire i parametri del Drive sorgente alla memoria del tastierino come indicato sopra nella sezione "Salvataggio dei parametri sul tastierino" quindi collegare il tastierino al Drive dove si vuole salvare la nuova impostazione e procedere come indicato nella sezione "Recupero dei parametri dal tastierino"

6.5.2 Salvataggio e recupero nuove impostazione parametri su USB

(Solo per ADL550 e ADL530). Per salvare i parametri dal Drive alla memoria USB: Menu CONFIG DRIVE, parametro **Salva su USB**, PAR 596:



(Solo per ADL550 e ADL530). Per trasferire (recuperare) i parametri dalla memoria USB al Drive: Menu CONFIG DRI-VE, parametro **Carica da USB**, PAR 598 :



7 - Avviamento guidato per motori asincroni

L'AVVIAM.GUIDATO è una procedura che serve ad eseguire rapidamente la messa in funzione del Drive, aiutando ad impostare i parametri principali.

È composto da una serie di domande, corrispondenti alla varie sequenze relative all'inserimento ed al calcolo dei parametri necessari al corretto funzionamento del Drive e dell'applicazione lift. L'ordine di tali sequenze è la seguente:

- Impostazione comunicazione
- Impostazione parametri encoder (Tipo di controllo = ASY SSC or ASY FOC)
- Impostazione dati motore
- Impostazione dati meccanici dell'impianto
- Impostazione valore massimo riferimento di velocità e massima velocità impianto Ve
- Autoapprendimento a motore fermo
- Salvataggio parametri

Il formato della pagina per la selezione delle funzioni è il seguente:

01 AVVIAM.GUIDATO 02 ASSIST.OTTIMIZZ. 03 SOLUZIONE PROBLEMI	AVVIAM.GUIDATO Sel.modo controllo	0?
04 DRIVE	E=Si Giù=P	rossimo

Premendo il tasto **E** si entra nella funzione che si vuole programmare. Premendo il tasto ▼ (Giù) si passa alla funzione successiva saltando quella attuale. Premendo il tasto ▲ (Su) si torna alla funzione precedente.

Per terminare la sequenza di funzioni e tornare al menu, premere il tasto ESC.

Al termine della sequenza, dopo il Salvataggio parametri, se la messa in servizio va a buon fine ritorna il menu principale.

- Vedere passo 2
- Vedere passo 3 Vedere passo 4
- Vedere passo 4 Vedere passo 5 Vedere passo 6

Vedere passo 7

Passo 1 – Impostazione comunicazione

Impostazione del tipo di comunicazione da utilizzare.



Selezioni disponibili: (0) I/O parallelo, (1) CANopen

Al termine della procedura passare al passo 3.

Passo 2 – Impostazione parametri encoder



L'impostazione errata della tensione encoder può danneggiare irreparabilmente il dispositivo, verificare il valore di targa dell'encoder.



Impostare i seguenti parametri relativi all'encoder montato sul motore:

Selezioni disponibili: (0) Nessuna (default), (1) Digital, (2) Sinus, (3) Sinus SINCOS, (4) Sinus ENDAT, (5) Sinus BiSS, (6) ENDAT, (7) BiSS, (8) Sinus SSI

Range: 5,2 ... 20V

Passo 3 – Impostazione dati motore

Nota !

Def: Il dato di fabbrica (default) dipende dalla taglia del Drive collegato, questi valori si riferiscono alla taglia ADL5.-1055



Def:

Range: 1 ... 1500A

11.8

11.8 A

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	Range: 10 32000rpm
 Ø5/09 PAR: 2006 Frequenza nominale 50.00 Hz Def: 50 	Range: 10 1000Hz
■ □ □ □ □ □ ■	Range: 1 60
O7/09 PAR: 2010 Potenza nominale 5.50 KW Def: 5.5	Range: 0.1 1500kW
■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	Range: 0.6 0.95

Impostare i dati di targa in funzione del tipo di motore collegato, seguendo le procedure illustrate nelle pagine precedenti.

Tensione nominale [V] :	tensione nominale del motore rilevata sulla targhetta.							
Corrente nominale [A] :	corrente nominale del motore; approssimativamente il valore non dovrebbe essere inferiore a 0,3 volte la corrente nominale del Drive, corrente d'uscita classe 1 @ 400V sulla targa del Drive.							
Velocità nominale [rpm] :	velocità nominale del motore; il valore deve rispecchiare la velocità del motore a pieno carico con frequenza nominale. Se lo scorrimento è disponibile sulla targa motore, impostare il parametro Velocità nominale come segue: Velocità nominale = Velocità sincrona – Scorrimento (ad esempio per un motore 4 poli Velocità nominale = 1500 – 70 = 1430).							
Frequenza nominale [Hz]:	frequenza nominale del motore, rilevata dalla targhetta (solo motori asincroni).							
Coppie polari:	Numero di coppie polari del motore. Partendo dai dati di targa, il numero di coppie polari del motore è calcolato applicando la formula: P = 60 [s] x f [Hz] / nN [rpm]							
	Dove: P = coppie polari motore, f = frequenza nominale del motore (es. 50); nN = velocità nominale del motore (es. 1450)							
Potenza nominale [kW] :	Potenza nominale del motore; per una targa motore con valore di potenza HP, impostare la potenza nominale kW = 0,736 x valore Hp di potenza del motore.							
Cos phi nominale :	Fattore di potenza del motore; lasciare il valore di default di Cos φ se i dati non sono disponibili dalla targa							

Nota !

Alla fine dell'inserimento dei dati viene eseguito automaticamente il comando **Acquisiz parametri** (menù DATI MOTORE, PAR: 2020). I dati del motore inseriti durante la procedura di AVVIAM.GUIDATO vengono memorizzati in una memoria ram per consentire al Drive di eseguire i calcoli necessari al funzionamento. In caso di spegnimento dell'apparecchio tali dati verranno persi. Per effettuare il salvataggio dei dati motore seguire la procedura indicata nel passo 9.

Al termine della procedura passare al passo successivo.

Passo 4 – Impostazione dati meccanici dell'impianto



Al termine della procedura passare al passo successivo.

Passo 5 – Impostazione valore massimo riferimento di velocità e massima velocità impianto

• Selezionare l'unità di misura per i riferimenti di velocità



Range: -10000 ... 10000

• Impostare i valori della Multivelocità





"Tabella configurazione multivelocità"

Attraverso la combinazione dei comandi "MtlSpd S0" (ingresso digitale 4), "MtlSpd S1" (ingresso digitale 5) e "MtlSpd S2" (ingresso digitale 6), è possibile selezionare la multivelocità desiderata in base alla tabella seguente:

MtISpd S2	MtlSpd S1	MtlSpd S0	Velocità selezionata
0	0	0	Multivelocità 0, PAR 11020
0	0	1	Multivelocità 1, PAR 11022
0	1	0	Multivelocità 2, PAR 11024
0	1	1	Multivelocità 3, PAR 11026
1	0	0	Multivelocità 4, PAR 11028
1	0	1	Multivelocità 5, PAR 11030
1	1	0	Multivelocità 6, PAR 11032
1	1	1	Multivelocità 7, PAR 11034

Al termine della procedura passare al passo successivo.

Passo 6 – Autoapprendimento a motore fermo

Il Drive esegue la procedura di autotaratura del motore (reale misurazione del parametri del motore). La procedura è rapida e consigliata nella maggior parte dei casi.

Nota !

Nel caso l'operazione generi un messaggio d'errore, controllare i collegamenti dei circuti di potenza e controllo (vedere il passo 1 - Collegamenti), controllare l'impostazione dei dati motore (vedere passo 3 - Impostazione dati motore) e infine ripetere la procedura di Autoapprendimento guidato.



(1) Premere il tasto E per passare alla procedura di autoapprendimento.

- (2) Premere il tasto E per iniziare l'autoapprendimento.
- (3) Abilitare il Drive collegando il morsetto 9 (Abilitazione) al morsetto 12 (+24V). L'operazione può essere interrotta premendo il tasto ESC.
- (4) Una volta che il Drive è abilitato inizia la procedura di autoapprendimento che può durare, in relazione al tipo di motore utilizzato, anche qualche minuto.
- (5) Al termine della procedura appare la schermata indicata. Aperto il contatto di Abilitazione passare al passo successivo..

Nota !

Per concludere la procedura di autoapprendimento viene richiesta l'apertura del contatto di Abilitazione (morsetti 9 - 12); in questo modo viene eseguito automaticamente il comando Acq parametri autot (menù DATI MOTORE, PAR: 2078).

I parametri calcolati vengono memorizzati in una memoria ram per consentire al Drive di eseguire i calcoli necessari al funzionamento. In caso di spegnimento dell'apparecchio tali dati verranno persi. Per effettuare il salvataggio dei dati motore seguire la procedura indicata al passo 7.

Passo 7 – Salvataggio parametri

Per salvare le nuove impostazioni dei parametri, in modo che vengano mantenute anche allo spegnimento, eseguire questa procedura:



- (1) Premere il tasto E per iniziare la procedura di salvataggio parametri
- (2) Confermare con il tasto E
- (3) Conclusione della procedura
- (4) Terminato correttamente il salvataggio dei parametri il Drive propone questa schermata a conclusione della procedura di avviamento guidato.

8 - Avviamento guidato per motori brushless

L'AVVIAM.GUIDATO è una procedura che serve ad eseguire rapidamente la messa in funzione del Drive, aiutando ad impostare i parametri principali.

È composto da una serie di domande, corrispondenti alla varie sequenze relative all'inserimento ed al calcolo dei parametri necessari al corretto funzionamento del Drive e dell'applicazione lift. L'ordine di tali seguenze è la seguente:

- Impostazione comunicazione •
- Impostazione parametri encoder (Tipo di controllo = SYN FOC)
- Impostazione dati motore .
- Impostazione dati meccanici dell'impianto •
- Impostazione valore massimo riferimento di velocità e massima velocità impianto
- Autoapprendimento a motore fermo (Autotaratura motore e fasatura encoder) •
- Salvataggio parametri

Il formato della pagina per la selezione delle funzioni è il seguente:



Premendo il tasto E si entra nella funzione che si vuole programmare. Premendo il tasto ▼ (Giù) si passa alla funzione successiva saltando quella attuale. Premendo il tasto **A** (Su) si torna alla funzione precedente.

Per terminare la sequenza di funzioni e tornare al menu, premere il tasto ESC. Al termine della sequenza, dopo il Salvataggio parametri, se la messa in servizio va a buon fine ritorna il menu principale.

Passo 1 – Impostazione comunicazione

Impostazione del tipo di comunicazione da utilizzare.



Selezioni disponibili: (0) I/O parallelo, (1) CANopen Al termine della procedura passare al passo successivo.



Passo 2 – Impostazione parametri encoder

L'impostazione errata della tensione encoder può danneggiare irreparabilmente il dispositivo, verificare il valore di targa dell'encoder.

Impostare i seguenti parametri relativi all'encoder montato sul motore:



- Vedere passo 1 Vedere passo 2 Vedere passo 3
- Vedere passo 4
- Vedere passo 5

Vedere passo 6

Vedere passo 7



Range: 4 ... 16384

Selezioni disponibili: (1) Controll A-B (2) Controll A-B-Z

Al termine della procedura passare al passo successivo.

Passo 3 – Impostazione dati motore

Nota !

Nota !

Def: Il dato di fabbrica (default) dipende dalla taglia del Drive collegato, questi valori si riferiscono alla taglia ADL5.-1055



Impostare i dati di targa in funzione del tipo di motore collegato, seguendo le procedure illustrate nelle pagine precedenti.

 Tensione nominale [V]:
 tensione nominale del motore rilevata sulla targhetta.

 Corrente nominale [A]:
 corrente nominale del motore; approssimativamente il valore non dovrebbe essere inferiore a 0,3 volte la corrente nominale del Drive, corrente d'uscita classe 1 @ 400V sulla targa del Drive.

 Velocità nominale [rpm]:
 velocità nominale del motore; vedere dato di targa.

 Coppie polari:
 Numero di coppie polari del motore; vedere dato di targa.

 Torque constant [Nm/a]:
 (KT) Rapporto tra la coppia sviluppata dal motore e la corrente necessaria per fornirla.

 Alla fine dell'inserimento dei dati viene eseguito automaticamente il comando Acquisiz parametri (menù DATI MOTORE, PAR: 2020). I dati del motore inseriti

Alla fine dell'inserimento dei dati viene eseguito automaticamente il comando **Acquisiz parametri** (menù DATI MOTORE, PAR: 2020). I dati del motore inseriti durante la procedura di AVVIAM.GUIDATO vengono memorizzati in una memoria ram per consentire al Drive di eseguire i calcoli necessari al funzionamento. In caso di spegnimento dell'apparecchio tali dati verranno persi. Per effettuare il salvataggio dei dati motore seguire la procedura indicata nel passo 8.

Al termine della procedura passare al passo successivo.



Al termine della procedura passare al passo successivo.

Passo 5 – Impostazione valore massimo riferimento di velocità e massima velocità impianto

Selezionare l'unità di misura per i riferimenti di velocità

.





"Tabella configurazione multivelocità"

11032

11034

Range: -10000 ... 10000

Range: -10000 ... 10000

PAR:

PAR:

0.00 m/s 0.00

0.00 m/s

Attraverso la combinazione dei comandi "MtlSpd S0" (ingresso digitale 4), "MtlSpd S1" (ingresso digitale 5) e "MtlSpd S2" (ingresso digitale 6), è possibile selezionare la multivelocità desiderata in base alla tabella seguente:

MtlSpd S2	MtlSpd S1	MtlSpd S0	Velocità attiva
0	0	0	Multivelocità 0, PAR 11020
0	0	1	Multivelocità 1, PAR 11022
0	1	0	Multivelocità 2, PAR 11024
0	1	1	Multivelocità 3, PAR 11026
1	0	0	Multivelocità 4, PAR 11028
1	0	1	Multivelocità 5, PAR 11030
1	1	0	Multivelocità 6, PAR 11032
1	1	1	Multivelocità 7, PAR 11034

07/08

Def:

08/08

Def:

Multivelocita 6

Multivelocita 7

0.00

Al termine della procedura passare al passo successivo.

Passo 6 – Autoapprendimento a motore fermo (Autotaratura motore e fasatura encoder)

Il Drive esegue la procedura di autotaratura del motore (reale misurazione del parametri del motore) e la fasatura automatica dell'encoder assoluto (il freno deve essere bloccato).

L'autotaratura può durare qualche minuto.

Nota !

Nel caso l'operazione generi un messaggio d'errore, controllare i collegamenti dei circuti di potenza e controllo, controllare l'impostazione dei dati motore (vedere **passo 3** - Impostazione dati motore) e infine ripetere la procedura di Autoapprendimento guidato.



- (1) Premere il tasto E per passare alla procedura di autoapprendimento.
- (2) Premere il tasto E per iniziare l'autoapprendimento.
- (3) Abilitare il Drive collegando il morsetto 9 (Abilitazione) al morsetto 12 (+24V). L'operazione può essere interrotta premendo il tasto ESC.
- (4) Una volta che il Drive è abilitato inizia la procedura di autoapprendimento (autotaratura del motore) che può durare, in relazione al tipo di motore utilizzato, anche qualche minuto.
- (5) Il drive ora esegue automaticamente la <u>fasatura dell'encoder assoluto</u> che può durare, in relazione al tipo di motore utilizzato, anche qualche minuto.
- (6) Al termine della procedura appare la schermata indicata.
 Aperto il contatto di Abilitazione passare al passo successivo.

Nota !	Per concludere la procedura di autoapprendimento viene richiesta l'apertura del contatto di Abilitazione (morsetti 9 – 12); in questo modo viene eseguito automaticamente il comando Acq parametri autot (menù DATI MOTORE, PAR: 2078).
	I parametri calcolati vengono memorizzati in una memoria ram per consentire al Drive di eseguire i calcoli necessari al funzionamento. In caso di spegnimento dell'apparecchio tali dati verranno persi. Per effettuare il salvataggio dei dati motore seguire la procedura indicata al passo 7.
Nota !	Qualora, conclusa la procedura di taratura e usciti dalla modalità di avviamento guidato, si riscontrasse un funzionamento non corretto del motore (esempio motore che vibra o tende ad andare a colpi) occorre provare a rifare la taratura ed eventualmente passare dalla modalità di fasatura statica Modo 1 alla modalità Modo 2 cambiando il parametro 2748 Modo fas. statica .

Passo 7 – Salvataggio parametri

Per salvare le nuove impostazioni dei parametri, in modo che vengano mantenute anche allo spegnimento, eseguire questa procedura:



- (1) Premere il tasto E per iniziare la procedura di salvataggio parametri
- (2) Confermare con il tasto E
- (3) Conclusione della procedura
- (4) Terminato correttamente il salvataggio dei parametri il Drive propone questa schermata a conclusione della procedura di avviamento guidato.

9 - Ottimizzazione guidata

L'ASSIST.OTTIMIZZ. è una procedura che serve per ottimizzare, in modo immediato, la risposta del controllo al fine di massimizzare il comfort di cabina.

In aggiunta alla procedura automatica (funzione Corse di apprendim.), sono disponibili tre o cinque livelli di ottimizzazione per ognuno dei parametri Rollback, Comfort low speed, Comfort high speed. Si consiglia di non incrementare il livello di ottimizzazione se non necessario al fine di evitare possibili vibrazioni



Prima di abilitare la funzione:

- deve essere stata eseguita la procedura di AVVIAM.GUIDATO,
- verificare il movimento della cabina in modalità ispezione escludendo errori macroscopici di inserimento dati.

La funzione può essere eseguita da tastierino e tramite il configuratore WEG_DriveLabs (menu Wizard / Optimization Wizard).

Al fine di facilitare le operazioni, il configuratore/tastierino suggerirà all'utente le azioni da eseguire (es. salire di un piano, scendere di un piano, etc) intercettando eventuali azioni errate e comunicandole (es. chiamata a un piano corto, chiamate sempre in una stessa direzione, etc.) in modo da proporre l'azione risolutiva.

Terminate le sequenze previste dalla funzione, verranno automaticamente ricalcolati i guadagni base del regolatore di velocità. Pertanto l'utente potrà effettuare un viaggio di test per valutare il miglioramento di prestazioni ottenuto e, se insoddisfatto, potrà ripetere la procedura di Corse di apprendim. o migliorare gli aspetti in deficit tramite le apposite sezioni dell'optimization wizard (**Rollback, Comfort low speed**, **Comfort high speed**).



(1) Viene richiesto di eseguire la prima corsa (in salita oppure in discesa).

(2) Esegue la corsa in salita.

Prem. E per salvare

(3) Viene richiesto di eseguire una corsa in discesa.

- (4) Esegue la corsa in discesa.
- (5) Vengono ripetute più volte le operazioni (1) (2) (3) (4).
- (6) Procedura conclusa con esito positivo.

Altri possibili messaggi:



Procedura conclusa con esito negativo.



Errore corsa corta.



Errore direzione sbagliata.

Menu	PAR	Descrizione	UM	Tipo	FB BIT	Def	Min	Max	Acc	Liv.	Vis.
2.1	9720	Corse di apprendim.		BIT		0	0	1	RWZ	INT	VSY

Avvia la funzione "Corse di apprendim.", una procedura automatica che consente di semplificare la messa in servizio e ottimizzare il drive in funzione dei parametri meccanici dell'impianto.

Menu	PAR	Descrizione	UM	Tipo	FB BIT	Def	Min	Max	Acc	Liv.	Vis.
2.2	12000	RollBack		UINT32		1	1	5	RW	ESY	FVY

In alcune applicazioni può verificarsi, per un breve momento all'inizio della corsa quando si solleva il freno di bloccaggio, uno spostamento indesiderato della cabina nella direzione contraria a quella comandata. Selezionando uno dei cinque livelli si può ridurre/eliminare il disturbo.

1 Livello base pre-selezionato come livello di default

- **2** Livello di ottimizzazione intermedia 2
- **3** Livello di ottimizzazione intermedia 3
- 4 Livello di ottimizzazione intermedia 4
- **5** Livello di ottimizzazione alto

Si consiglia di non incrementare il livello di ottimizzazione se non necessario al fine di evitare possibili vibrazioni.

Menu	PAR	Descrizione	UM	Тіро	FB BIT	Def	Min	Max	Acc	Liv.	Vis.
2.3	12002	Comfort high spd		UINT32		1	1	3	RW	ESY	FVY

Durante il tratto ad alta velocità si potrebbero verificare oscillazioni in cabina o movimenti bruschi. Selezionando uno dei cinque livelli si può ridurre/eliminare il disturbo.

- 1 Livello base pre-selezionato come livello di default
- 2 Livello di ottimizzazione intermedia 2
- **3** Livello di ottimizzazione alto

Si consiglia di non incrementare il livello di ottimizzazione se non necessario al fine di evitare possibili vibrazioni.

Menu	PAR	Descrizione	UM	Тіро	FB BIT	Def	Min	Max	Acc	Liv.	Vis.
2.4	12004	Comfort low spd		UINT32		1	1	3	RW	ESY	FVY
	Durante il tratto a bassa velocità si potrebbero verificare oscillazioni in cabina o movimenti bruschi.										

Durante il tratto a bassa velocita si potrebbero verificare oscillazioni in cabina o movimenti brusc Selezionando uno dei cinque livelli si può ridurre/eliminare il disturbo.

1 Livello base pre-selezionato come livello di default

2 Livello di ottimizzazione intermedia 2

3 Livello di ottimizzazione alto

Si consiglia di non incrementare il livello di ottimizzazione se non necessario al fine di evitare possibili vibrazioni.

 \Box

01

02 03 04

Per ogni problema tipico di un Impianto Ascensore, selezionando la relativa azione, vengono visualizzati i parametri del drive su cui agire per risolvere il problema.

AVVIAM. GUIDATO	SOLUZIONE PROBLEMI
SOLUZIONE PROBLEMI	
DRIVE	E=ST GTU=PTOSSTINO
•	SOLUZIONE PROBLEMI Rollback
	E=Si Giù=Prossimo
•	SOLUZIONE PROBLEMI Acc.troppo rapida
	E=Si Giù=Prossimo
•	SOLUZIONE PROBLEMI Vibr. bassa vel.
	E=Si Giù=Prossimo
•	SOLUZIONE PROBLEMI Vibr. alta vel.
	E=Si Giù=Prossimo
	SOLUZIONE PROBLEMI Dec.troppo rapida
	E=Si Giù=Prossimo
	SOLUZIONE PROBLEMI Arrivo al piano
	Su=Ind, Giù=Uscita
	SOLUZIONE PROBLEMI Chiusura freno
	Su=Ind, Giù=Uscita
	SOLUZIONE PROBLEMI Analizzatore vibrazioni
	Su=Ind, Giù=Uscita

Problema: La cabina non si avvia dolcemente. Soluzione: Aumentare il ritardo di apertura del freno.

Problema: C'è un movimento indesiderato della cabina nella direzione opposta a quella comandata alla partenza. Soluzione: Modificare il guadagno di velocità proporzionale e/o integrale alla partenza.

Problema: L'accelerazione è troppo brusca. Soluzione: Diminuire il valore del jerk di accelerazione iniziale e/o del valore di accelerazione.

Solo con PAR $540 = ASY FOC \circ SYN FOC.$

Problema: Ci sono vibrazioni durante il movimento della cabina a bassa velocità.

Soluzione: Modificare il guadagno di velocità proporzionale e integrale.

Solo con PAR 540 = ASY FOC o SYN FOC.

Problema: Ci sono vibrazioni durante il movimento della cabina a alta velocità. Soluzione: Modificare il guadagno di velocità

proporzionale e integrale.

Problema: La decelerazione con cui la cabina raggiunge il piano è troppo brusca. Soluzione: Diminuire il valore del jerk di decelerazione iniziale e/o del valore di decelerazione.

Problema: Arresto brusco durante l'arrivo al piano. Soluzione: Diminuire il ritardo di chiusura del freno.

Problema: Rumore quando il freno si chiude dopo l'arrivo al piano

Soluzione: Aumentare il ritardo di discesa della corrente

Problema: Misura le vibrazioni del sistema espresse nelle due frequenze di risonanza più significative

Soluzione: Valori superiori a 0 possono indicare vibrazioni del sistema. Cause tipiche potebbero essere risonanze intrinseche del sistema stesso, insufficiente lubrificazione delle guide, pattini a rotella ovalizzati, ecc.

3.1 F	Partenz	za											
		Problema					:	Soluzione					
La ca	La cabina non si avvia dolcemente.					Aumentare il ritardo di apertura del freno.							
Menu	PAR	Descrizione	UM	Tipo	FB BIT	Def	Min	Max	Acc	Liv.	Vis.		
3.1.111064Rit apertura frenomsINT16/32			2	500	0	10000	RW	ESY	FVY				
		Impostazione del tempo	di ritorda	nor l'ono	rturo dol fr	ana							

Impostazione del tempo di ritardo per l'apertura del freno.

3.2 Rollback

		Problema				Soluzione								
C'è u oppo	C'è un movimento indesiderato della cabina nella direzione opposta a quella comandata alla partenza.					Modificare il guadagno di velocità proporzionale e/o integrale alla partenza.								
Menu	PAR	Descrizione	UM	Тіро	FB BIT	Def	Min	Max	Acc	Liv.	Vis.			
3.2.1	2200	Tensione di boost	perc	FLOAT		5	0	20.0	RW	INT	F			
		Specifica il valore del tare la coppia erogata a causa delle perdite Intervallo di valori pos	lla tensione s a. Valori ecce resistive nel ssibili : 020	supplement essivi produ l'avvolgime 0% della ter	are appl cono ur nto stato nsione n	icata ai mor aumento d orico. ominale del	setti del motore ella corrente as motore.	alle basse velo sorbita e del ris	ocità al fin scaldamer	e di inc nto del i	remen- motore			

Menu	PAR	Descrizione	UM	Тіро	FB BIT	Def	Min	Max	Acc	Liv.	Vis.
3.2.2	2212	V/Hz modalità boost		ENUM		Fisso			RW	INT	F

Per mezzo di questo parametro è possibile selezionare una delle due modalità di generazione della tensione di boost:

- 0 Fisso
- Auto 1

Nella modalità "Manuale" la tensione di boost è definita dall'utente attraverso il parametro PAR 2200 Tensione di boost.

Alla velocità zero il drive applica ai morsetti del motore una tensione pari al valore definito nel parametro PAR 2200. Questa tensione supplementare viene gradualmente ridotta per velocità maggiori di zero fino ad annullarsi per frequenze di uscita al di sopra della soglia pari alla metà della frequenza nominale definita nel parametro PAR 2204 Frequenza base (vedere figura).

Nella modalità "Automatica" la tensione di boost viene regolata dinamicamente dal drive in modo automatico.



Menu	PAR	Descrizione	UM	Tipo	FB BIT	Def	Min	Max	Acc	Liv.	Vis.
3.2.3	2794	SR-P guad partenza	perc	FLOAT		150.0 (*)	0.0	400.0	RW	INT	VY

Definisce il livello di controllo proporzionale esercitato dal regolatore PI durante la fase di partenza. In questa fase iniziale l'anello di controllo della velocità motore deve essere sufficientemente reattivo per compensare l'eventuale sbilanciamento di carico e quindi contrastare l'effetto roll-back. Un aumento eccessivo di questo parametro può generare vibrazioni del sistema o comportamenti instabili.

(*) Def: 150 = ASY FOC, 110 = SYN FOC

Menu	PAR	Descrizione	UM	Тіро	FB BIT	Def	Min	Max	Acc	Liv.	Vis.
3.2.4	2796	SR-I guad partenza	perc	FLOAT		110.0 (*)	0.0	400.0	RW	INT	VY
		Definisce il livello di control Aumentando il valore di qu sbilanciamento di carico all (*) Def: 110 = ASY FOC, 13	llo integ esto pa l'apertu 30 = SY	rale eserc rametro m ra del fren N FOC	itato dal reg nigliora la ris o.	golatore PI dur sposta del con	ante la fase di p trollo di velocità	oartenza. I nel compens	are l'e	/entuale	;

3.3 Accelerazione troppo rapida (Acc.troppo rapida)

		Problema					Soluzio	one			
L'acc	elerazion	e è troppo brusca.			Diminu di acce	uire il valore de elerazione.	el jerk di accel	erazione inizi	ale e/c) del va	lore
Menu	PAR	Descrizione	UM	Тіро	FB BIT	Def	Min	Max	Acc	Liv.	Vis.
3.3.1	11040	Jerk iniziale acc	m/s³	FLOAT		0.2	0.001	20	RW	ESY	FVY
		Impostazione del valore di	jerk pe	r la parte ir	niziale dell'	accelerazione					
Menu	PAR	Descrizione	UM	Тіро	FB BIT	Def	Min	Max	Acc	Liv.	Vis.
3.3.2	11042	Accelerazione	m/s²	FLOAT		0.600	0.001	10	RW	ESY	FVY
	Impostazione del valore massimo dell'accele										

<u>3.4 Vibrazione bassa velocità</u> (Vibr. bassa vel.)

Problema	Soluzione
Ci sono vibrazioni durante il movimento della cabina a bassa velocità.	Modificare il guadagno di velocità proporzionale e integrale.

Menu	PAR	Descrizione	UM	Tipo	FB BIT	Def	Min	Max	Acc	Liv.	Vis.
3.4.1	2752	SR-P guad bassa vel	perc	FLOAT		100.0	0.0	400.0	RW	INT	VY
		Definisce il livello dell'azi	one di co	ontrollo pr	oporzional	e esercitato	dal regolatore	PI per velocità o	perative	inferior	i alla
		soglia minima definita ne	l parame	etro PAR 2	2760 SR s	oglia bassa	vel.				
		Per velocità operative su	periori a	tale soglia	a il livello e	effettivo dell'a	azione proporz	zionale diventa u	ina comb	oinazior	ie
		lineare tra il valore definit	to in que	sto param	netro e que	llo definito n	el parametro	PAR 2756 SR-P	guad alt	a vel.	
		Nell'intervallo di velocità	compres	o tra le s	oglie defin	ite nei paran	netri PAR 276	SR soglia base	sa vel e	PAR 27	62 SR
		soglia alta vel il peso de	Il'azione	proporzio	onale varia	linearmente	con la velocit	à.			

Ivienu	FAN	Descrizione	UIVI	Tipo	FD DII	Dei	IVIIII	IVIdX	ACC	LIV.	VI5.
3.4.2	2754	SR-I guad bassa vel	perc	FLOAT		100.0	0.0	400.0	RW	INT	VY
		Definisce il livello dell'azior	ne di col	ntrollo int	egrale ese	rcitato dal re	egolatore PI p	er velocità operativ	ve inferi	ori alla	soglia
		minima definita nel parame	etro PAF	R 2760 S I	R soglia b	assa vel.					•
		Per velocità operative supe	eriori a t	ale soglia	a il livello e	ffettivo dell'a	azione integral	e diventa una coi	mbinazi	one line	eare tra
		il valore definito in questo p	paramet	tro e quel	lo definito	nel paramet	tro PAR 2758	SR-I guad alta ve	Ι.		
		Nell'intervallo di velocità co	ompresc	, tra le so	oglie defini	te nei paran	netri PAR 2760	SR soglia bass	a vel e	PAR 27	62 SR
		soglia alta vel il peso dell'	azione j	proporzio	nale varia	linearmente	e con la velocit	à.			

3.5 Vibrazione alta velocità (Vibr. alta vel.).

		Problema				Soluzione					
Ci sono vibrazioni durante il movimento della cabina ad alta velocità.					Modi	ficare il gua	dagno di velo	cità proporzion	ale e inte	grale.	
Menu	PAR	Descrizione	UM	Tipo	FB BIT	Def	Min	Max	Acc	Liv.	Vis.
3.5.1	2756	SR-P guad alta vel	perc	FLOAT		80.0	0.0	400.0	RW	INT	VY

Definisce il livello dell'azione di controllo proporzionale esercitato dal regolatore PI per velocità operative superiori alla soglia massima definita nel parametro PAR 2762 **SR soglia alta vel**.

Per velocità operative inferiori a tale soglia il livello effettivo dell'azione proporzionale diventa una combinazione lineare tra il valore definito in questo parametro e quello definito nel parametro PAR 2752 **SR-P guad bassa vel**. Nell'intervallo di velocità compreso tra le soglie minimo e massimo definite nei parametri PAR 2760 **SR soglia bassa vel** e PAR 2762 **SR soglia alta vel** il peso dell'azione proporzionale varia linearmente con la velocità.

Menu	PAR	Descrizione	UM	Tipo	FB BIT	Def	Min	Max	Acc	Liv.	Vis.
3.5.2	2758	SR-I guad alta vel	perc	FLOAT		100.0	0.0	400.0	RW	INT	VY
		Definisce il livello dell'azion	e di cor	ntrollo inte	arale eserc	itato dal regola	atore PI per velo	ocità operative	super	iori alla	soalia

massima definita nel parametro PAR 2760 **SR soglia bassa vel**.

Per velocità operative inferiori a tale soglia il livello effettivo dell'azione integrale diventa una combinazione lineare tra il valore definito in questo parametro e quello definito nel parametro PAR 2754 **SR-I guad bassa vel**.

Nell'intervallo di velocità compreso tra le soglie definite nei parametri PAR 2760 **SR soglia bassa vel** e PAR 2762 **SR soglia alta vel** il peso dell'azione integrale varia linearmente con la velocità.

3.6 Decelerazione troppo rapida (Dec.troppo rapida)

		Problema					S	oluzione			
La de troppo	celerazio o brusca	one con cui la cabina ra	aggiunge il p	biano è	Dimir di deo	nuire il valore celerazione.	e del jerk di de	celerazione in	iziale e/e	o del va	alore
Menu	PAR	Descrizione	UM	Тіро	FB BIT	Def	Min	Max	Acc	Liv.	Vis.
3.6.1	11046	Jerk iniziale dec Impostazione del vale	m/s³ ore di jerk pe	FLOAT er la parte in	iziale de	0.6 Ila deceleraz	0.001 tione.	20	RW	ESY	FVY
Menu	PAR	Descrizione	UM	Тіро	FB BIT	Def	Min	Max	Acc	Liv.	Vis.
3.6.2	11048	Decelerazione Impostazione del vale	m/s² ore massimo	FLOAT della decel	erazione	0.600 e.	0.001	10	RW	ESY	FVY
3.7 A	rrivo a	al piano									
		Problema					S	oluzione			
Arres	to brusco	o durante l'arrivo al pia	10.		Dimir	nuire il ritard	o di chiusura c	del freno.			
Menu	PAR	Descrizione	UM	Тіро	FB BIT	Def	Min	Max	Acc	Liv.	Vis.
3.7.1	11068	Rit chiusura freno Impostazione del tem	ms ipo di ritardo	INT16/32 per la chius	sura del i	500 freno.	0	10000	RW	ESY	FVY
3.8 C	hiusu	ra freno									
		Problema					S	oluzione			
Rumo	ore quano	do il freno si chiude do	po l'arrivo al	piano	Aume	entare il ritar	do di discesa	della corrente			
Menu	PAR	Description	UM	Туре	FB BIT	Def	Min	Max	Acc	Lev.	Vis.
3.8.1	ota !	Rit discesa corrente Scopo della funzione causando una fastidi Per evitare questo fe corsa a zero nel temp IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	ms è di evitare osa sollecita: nomeno dop po qui impos illità di controllo n el motore sincro a "Rampa limit c	che dopo la zione all'inte o la chiusur tato. IIIIIIIIIIIII notore asincron no l'applicazione or".	a chiusur erno della a del fre IIIIIIIIII o. e imposta a	- (800) ra del freno la a cabina. no i limiti di c	u a coppia del mo corrente vengor IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	otore venga tolt no portati dal va 111111111111111111111111111111111111	KVV a istanta Ilore attiv	INI neamer o durar IIIIIIIII J limcoppi	r nte, nte la IIIIIIIII a″ e il IIIIIIIII
3.9 A	nalizz	atore vibrazioni									
		Problema					Si	oluzione			
Misur quenz	a le vibra ze di riso	azioni del sistema espr nanza più significative	esse nelle d	lue fre-	Valor Caus stess ovaliz	i superiori a e tipiche po o, insufficier zzati, ecc.	0 possono inc tebbero essere nte lubrificazio	licare vibrazior e risonanze int ne delle guide,	ni del sis rinseche , pattini a	tema. del sis a rotella	stema a
Menu	PAR	Description	UM	Туре	FB BIT	Def	Min	Max	Acc	Lev.	Vis.
3.9.1	9464	Frequ. vibrazione 1	Hz	FLOAT		-	-	-	R	EXP	VY

Riporta il valore in Hz della prima frequenza di risonanza misurata. Nel caso siano state individuate due frequenze la Frequ. vibrazione 1 è quella con maggiore ampiezza.

Un valore pari a 0 indica che non è presente alcuna frequenza di risonanza nella banda di misura.

Menu	PAR	Descrizione	UM	Тіро	FB BIT	Def	Min	Max	Acc	Liv.	Vis.
3.9.2	9466	Frequ. vibrazione 2	Hz	FLOAT		-	-	-	R	EXP	VY
		Riporta il valore in Hz della	second	a frequen	za di risona	nza misurata	Nel caso siano	state individu	ate due	freque	nze

la **Frequ. vibrazione 2** è quella con minore ampiezza. Un valore pari a 0 indica che non è presente una seconda frequenza di risonanza nella banda di misura.

A "0" value indicates that no second resonance frequency is present in the measurement band.

10.1 Allarmi

Quando interviene un Allarme si accende il LED Alarm e compare la scritta Alarm sul display.

Nota !

Per il reset degli allarmi vedere **paragrafo "6.4.1 Reset degli allarmi" a pagina 23**.

Nella tabella seguente il Codice è visibile solo da configuratore WEG_DriveLabs.

Codice	Messaggio di errore	Sottocodice	Descrizione
0	visualizzato sul display	Condiziono: N	assun allarma prasanta
1	Sovratensione	Condizione: All	ssun anarme presence arme di sovratensione nel DC link dovuta all'enernia recunerata dal motore. La tensione che giunge alla parte di notenza del Drive è
	ooviatonsiono	troppo alta rispe	etto alla soglia massima relativa all'impostazione del parametro PAR 560 Tensione di rete
		Soluzione:	
		- Allungare la ra	mpa di decelerazione. esistenza di frenatura ner dissinare l'energia di recunero da collegare agli appositi morsetti, vedere sezione "5 1 1 Morsetti di notenza e
		collegamento" a	pagina 15.
2	Sottotensione	Condizione: All	arme di sottotensione nel DC link.
		La tensione che di rete dovuta a	giunge alla parte di potenza del Drive è troppo bassa rispetto alla soglia minima relativa all'impostazione del parametro PAR 560 lensione
		- tensione di ret	e troppo bassa oppure cadute di tensione troppo prolungate.
		- cattivo collega	mento dei conduttori (ad esempio morsetti di contattore, induttanza, filtro, ecc, non ben serrati):
2	Guasta torra	Soluzione: Cor	trollare i collegamenti è la tensione di alimentazione
5	duasto terra	Soluzione:	
		- Verificare i cab	laggi del Drive e del motore.
		- Verificare che	il motore non sia a massa.
4	Sovracorrente	La causa può es	arme d'intervento protezione sovracorrente istantanea. sere l'impostazione non corretta dei narametri del renolatore di corrente o un corto circuito tra le fasi o verso terra sull'uscita del Drive
		Soluzione:	
		- Controllare i pa	arametri del regolatore di corrente
5	Desaturazione	- verificare i cat	laggi verso il motore arme di sovracorrente istantanea interna al nonte IGRT
	Desaturazione	Soluzione:	
		- Spegnere e ria	ccendere il Drive.
		- Controllare lo s	stato dell'isolamento della resistenza di frenatura, verificando che non ci siano dispersioni verso massa.
6	Sottotens Mult	Condizione: So	no stati eseguiti un numero di tentativi di riavvio automatici dopo l'allarme Sottotensione superiore al valore impostato nel PAR 4650
		Tentativi riavvi	o UV nell'intervallo di tempo nel PAR 4652 Ritardo tentativi UV.
		Soluzione: Si s Applicare le solu	ono verificati troppi allarmi di Sottotensione. Izioni suggerite per l'allarme Sottotensione.
7	Sovracc Mult	Condizione: So	no stati eseguiti 2 tentativi di riavvio automatico dopo l'allarme di Sovracorrente nell'intervallo di tempo di 30 secondi. Se intercorrono più
		di 30 secondi do	ppo l'intervento dell'allarme Sovracorrente il conteggio di tentativi già eseguiti viene azzerato
		Applicare le solu	ono verificati troppi allarmi di Sovracorrente . Izioni suggerite per l'allarme Sovracorrente .
8	Desatur Mult	Condizione: So	no stati eseguiti 2 tentativi di riavvio automatico dopo l'allarme di Desaturazione nell'intervallo di tempo di 30 secondi. Se intercorrono più
		al 30 seconal da	ppo i intervento dell'allarme Desaturazione il conteggio di tentativi gla eseguiti viene azzerato
9	Sovrat dissin	Condizione: All	arme temperatura dissinatore tronno elevata
		Soluzione:	
		- Verificare che	a ventola di raffreddamento funzioni regolarmente.
		- Verificare che	l dissipatori non siano intasati le aperture per l'aria di raffreddamento del quadro non siano ostruite.
10	Sovrat lin dis	Condizione: All	arme temperatura moduli IGBT troppo elevata o troppo bassa.
		Soluzione:	
		- Verificare che	la ventola di raffreddamento funzioni regolarmente.
		- Verificare che	i dissipatori non siano intasati. Le aperture per l'aria di raffreddamento del quadro non siano ostruite
11	Guasto ptc	Condizione: All	arme rottura sonda PTC.
		Possibili cause:	
		- Ingresso anaio	gico che legge una resistenza della PTC troppo bassa o un cortocircuito.
12	Sovratemp Mot	Condizione: All	arme sovratemperatura del motore. Possibili cause possono essere:
		- Malfunzionam	ento del circuito della PTC per cui l'ingresso analogico vede un circuito aperto con motore non surriscaldato
		- Ciclo di carico - Temperatura d	applicato troppo gravoso ell'ambiente in cui è installato il motore troppo elevata
		- Se il motore è	dotato di ventilazione assistita: non funziona il ventilatore
		- Se il motore no	on è dotato di ventilazione assistita: carico troppo elevato a basse velocità. Il raffreddamento della ventola montata sull'albero motore non
		- Il motore è util	izzato ad una frequenza inferiore alla nominale, causando delle perdite magnetiche supplementari.
		Soluzione:	
		 Modificare il c Servoventilare 	cio di lavorazione. il motore.

Codice	Messaggio di errore visualizzato sul display	Sottocodice	Descrizione
13	Sovracc Drive	Condizione: All - La corrente di	arme sovraccarico Drive. uscita dell'inverter ha superato il valore di sovraccarico consentito. accarico ha superato i valori consentiti
		Soluzione: - Verificare che - Verificare che - Verificare che	il carico non sia eccessivo. le accelerazioni non siano eccessive. il ciclo di sovraccarico sia entro i limiti consentiti.
14	Sovracc motore	Condizione: All	arme sovraccarico motore.
		Soluzione: - Diminuire il ca	rico del motore.
15	Sovracc res fr	Condizione: All	arme sovraccarico resistenza di frenatura.
		Soluzione: - Verificare il dir - Verificare lo st	nensionamento della resistenza di frenatura. ato della resistenza di frenatura.
16	Mancanza fase	Condizione: All	arme mancanza fase di alimentazione.
17	Guasto opz Bus	Soluzione: Ver Condizione: Eri	ficare la tensione della linea di alimentazione e l'eventuale intervento delle protezioni a monte del Drive. ore in fase di configurazione oppure errore di comunicazione.
		XXX0H-X	Se la prima cifra a sinistra di " H " del sottocodice di allarme è uguale a 0, l'errore è relativo ad un problema di comunicazione.
		XXXXH-X	Se la prima cifra a sinistra di "H" del sottocodice di allarme è diverso da 0, l'errore è relativo ad un problema di configurazione.
		Soluzione: Per Per errori di con	errori di configurazione verificare la configurazione della comunicazione con Bus, tipo di Bus, Baudrate, address, impostazione parametri nunicazione verificare cablaggi, resistenze di terminazione, immunità ai disturbi, impostazioni delle tempistiche dei timeout.
18	Guast ozp I/O1	Condizione: Er	rore nella comunicazione tra Regolazione e scheda di espansione ficare la corretta inserzione della scheda, vedere sezione "A 1 - Schede onzionali" nel manuale ADI 500 HW/+OS
19	Precharge fault	Condizione: Re	à di nrecarica quasto: i contatti del relà di nrecarica sono incollati anerti
13	i roonargo raare	Soluzione: Res	ettare l'allarme e provare a riprendere il normale esercizio. Se l'allarme persiste contattare l'assistenza tecnica
20	Guasto opz enc	Condizione:	
		Soluzione:	
21	Guasto esterno	Condizione: All Un ingresso dig	arme esterno presente. itale è stato programmato come allarme esterno, ma la tensione +24V non è disponibile sul morsetto.
	David Datus an	Soluzione: Ver	ficare il corretto serraggio delle viti dei morsetti
22	Pera Retroaz	Viene generato	arme perdita della retroazione di velocita. in caso di anomalia dell'encoder. Ogni tipo di encoder genera un allarme Perd Retroaz [22] in modo differente.
		Soluzione: Fare riferimento tipo di retroazio	al parametro 2172 Codice perd retr vel per l'informazione sulla causa dell'allarme ed al capitolo "10.2 Allarme Perd Retroaz in funzione del ne" a pagina 48.
23	Sovravelocità	Condizione: All La velocità del r	notore supera i limiti impostati nel parametro PAR 4540.
		Soluzione: - Limitare il rifer - Verificare che	imento di velocità. Il motore non venca trascinato in sovravelocità durante la rotazione.
24	Perd Riferim	Condizione: All Interviene se la	arme perdita de l'iferimento di velocità. differenza tra il riferimento del regolatore di velocità e quella attuale del motore è maggiore del valore riportato dal PAR 4550. La condizione é il Drive è andato in limite di corrente. E' disponibile soltanto in modalità Vett Elusso OL e Vett Elusso CL
		Soluzione:	
		Verificare:	
		- i dati del moto	re
		- i parametri del - i quadagni	l'encoder
		- il tempo di inte	ervento dell'errore (PAR 4554)
25	All stop Emerg	Condizione:	
		Soluzione:	
26	Disalimentaz	Condizione: [rive è stato abilitato in assenza della tensione di alimentazione della parte di potenza.
27	Usc manc fase	Condizione: Pri	ntollare i all'intentazione dei Drive. ma di ogni partenza viene eseguito un test tramite l'iniezione di una piccola corrente DC sulle fasi di uscita motore: se una o più fasi non
	1000	sono connesse	interviene questo allarme impedendo qualsiasi movimento e l'apertura del freno.
20	0V estatu	Soluzione: Ver	tricare il collegamento Urive/motore.
20	ον salety	Soluzione: il fin	mware tenta di resettare automaticamente la scheda.
		Se la condizione Start.	rientra, (appare il messaggio allarme rientrato) è possibile resettare l'allarme e riavviare il drive disattivando e riattivando Abilitazione e
29	Guasto safety	Condizione: Lo P1.9).	stato della "funzione sicurezza" viene comunicato alla regolazione attraverso 2 ingressi digitali: SAFETY_ON (pin P1.8) e SAFETY_EN (pin
		Soluzione: Spe	gnere e riaccendere il drive, se l'errore permane contattare l'assistenza tecnica.
30	Manc fase mot	Condizione: Ma	ancanza di una o più fasi di uscita alimentazione motore mentre il motore è in rotazione.
		Soluzione: Ver	incare ii conegamento unve/motore.

Codice	Messaggio di errore visualizzato sul display	Sottocodice	Descrizione				
31	Cambio funi	Si può verifica	re in due condizioni:				
		Il drive co il drive fir	ntinua a funzionare ma e stata raggiunta la soglia di utilizzo delle funi impostata nel parametro 3404 Soglia prev utilizzo; nisce la corsa corrente e poi si blocca in quanto il parametro 3414 Contat cambi direz ha raggiunto il valore 0 (che corrisponde al para-				
		metro 34	12 Utilizzo funi = 100%).				
		Spegnendo e ria	cessano sostituire le fum. accendendo il drive è possibile fare una singola corsa per portare la cabina in una posizione più comoda per l'intervento.				
32	Manca enable	Dopo avere ese	guito il cambio delle funi, per eliminare la condizione di blocco bisogna effettuare il reset del contatore dei cambi di direzione				
52		Soluzione:	no per ADE330) si vermea se, copo il segnale Salety Enane, Annitazione non viene attivato entro 4 seconti.				
		controllar controllar	re il segnale Abilitazione . re il connettore SAFETY, contatti 1 e 2.				
		controllar	re il livello elettrico e la capacità di corrente del segnale Safety Enable.				
33 48	Guasto Plc 1	Condizione: Ap dell'allarme è in	plicazione attiva sviluppata in ambiente IEC 61131-3 ha trovato vere le condizioni per generare questo specifico allarme. Il significato funzione del tipo di applicazione. Per maggiori informazioni consultare la documentazione relativa all'applicazione specifica.				
	Guasto Pic 16	ХХХХН-Х	I codice XXXXH-X indica la causa dell'errore: prendere nota per approfondimenti con il servizio assistenza.				
		Soluzione: Cons Per l'applicazion	sultare la documentazione relativa all'applicazione attiva. e standard FEC si veda il la sezione 5 10 ALI ARMI LIET del manuale parametri. Per le applicazioni DCP3/DCP4, EPC e CiA 417 si faccia				
		riferimento ai m	anuali della specifica applicazione nelle rispettive sezioni ALLARMI				
49	Watchdog	Condizione: si p log. Dopo quest	può verificare durante il funzionamento quando si attiva la protezione watchdog del micro; l'allarme viene inserito nella lista allarmi e alarm o allarme:				
		- il Drive esegue	automaticamente un reset				
		XXXXH-X	Il codice XX indica il tipo di errore: prendere nota per approfondimenti con il servizio assistenza.				
		Soluzione: Sea	allarme è stata una conseguenza di una variazione di configurazione del Drive (impostazione parametro, installazione opzione, scaricamento				
		di una applicazio Spegnere e riaco	one Plc) rimuoverla. cendere il Drive.				
50	Errore trap	Condizione: si p	può verificare durante il funzionamento quando si attiva la protezione trap del micro; l'allarme viene inserito nella lista allarmi e alarm log.				
		Dopo questo alla - il Drive esegue	arme: • automaticamente un reset				
		- il controllo del	motore non è disponibile.				
		Soluzione: Sea	Il coolce XXXXH-X (SubHandler-Class) indica la causa dell'errore: prendere nota per approronolmenti con il servizio assistenza. allarme è stata una conseguenza di una variazione di configurazione del Drive (impostazione parametro, installazione opzione, scaricamento				
		i una applicazione PIC) rimuoverla. Spegnere e riaccendere il Drive.					
51	Err di sistema	Condizione: si p	ondizione: si può verificare durante il funzionamento quando si attiva la protezione del sistema operativo; l'allarme viene inserito nella lista allarmi e				
		- il Drive esegue	questo allarme: automaticamente un reset				
		- il controllo del	motore non è disponibile. Il andice VYXVI V (Free Did) indice il dise di arrene arrendere este ser energéndimenti con il conicie essisteme				
		Soluzione: Sea	allarme è stata una conseguenza di una variazione di configurazione del Drive (impostazione parametro, installazione opzione, scaricamento				
		di una applicazio Spegnere e riaci	one Plc) rimuoverla. cendere il Drive				
52	Errore utente	Condizione: si p	può verificare durante il funzionamento quando si attiva protezione del software; l'allarme viene inserito nella lista allarmi e alarm log. Dopo				
		questo allarme: - il Drive esegue	automaticamente un reset				
		- il controllo del	motore non è disponibile.				
		XXXXH-X	Il codice XXXXH-X (Error-Pid) indica il tipo di errore: prendere nota per approfondimenti con il servizio assistenza.				
		di una applicazio					
53	Errore param	Spegnere e riaci Condizione: se	cendere il Drive. si verifica un errore durante l'attivazione del database parametri salvato in flash: l'allarme viene inserito nella lista allarmi e storico allarmi.				
		ХХХН-Х	Il codice XXXXH-X indica il numero del parametro (Hex-Dec) che provoca l'errore: prendere nota per approfondimenti con il servizio				
		Soluzione: Imp	assistenza.				
54	Car par fabbrica	Condizione: si p	può verificare durante il caricamento del database parametri salvato in flash				
		É normale se ap	pare nelle seguenti condizioni: alla prima acccensione, quando si scarica una nuova versione di firmware, quando si installa la regolazione				
		Se questo mess	aggio appare quando il Drive è già in servizio significa che si è verificato un problema nel database parametri salvati in Flash.				
		0001H-1	to messaggio il Drive ripristina il database di defauit, cioe quello scaricato in fase di produzione in faborica Il database salvato non è valido				
		0002H-2	Il database salvato non è compatibile				
		0003H-3	Il database salvato è relativo ad una taglia differente dalla taglia attuale				
		0004H-4	Il database salvato è relativo ad una regione differente dalla regione attuale				
55	Err config plc	Condizione: si p	può verificare durante il caricamento dell'applicazione Mdplc				
		L'applicazione N	Idplc presente sul Drive non è eseguita. Applicazione sparieste ha il Cre su DataBlock a Function table differente.				
		0004H-4	Applicazione scaricata na in cie su batablock e runction table dimerente L'applicazione scaricata ha un identificativo non valido (Info)				
		0066H-102	L'applicazione scaricata usa un numero di task errato (Info)				
		0067H-103	Applicazione scaricata ha una configurazione software errata				
		0069H-104	Applicazione scaricata na il Urc su DataBlock e Function table differente Si è verificato un Errore trann o un Err di sistema				
		00001-100	Il Drive ha eseguito automaticamente una operazione di Reset.				
			Applicazione non e eseguita. Vedere in Alarm List ulteriori informazioni riguardo ad errore che si è verificato				

Codico	Maaaagia di arrara	Sottooodioo	Descritions		
Cource	visualizzato sul display	Sollocoulce	Descrizione		
		006AH-106	Applicazione scaricata ha un identificativo non valido (Task)		
		006BH-107	Applicazione scaricata usa un numero di task errato (Task)		
		006CH-108	Applicazione scaricata ha il Crc errato (Tabelle + Codice)		
		Soluzione: Rim	uovere applicazione Mdplc o scaricare una applicazione Mdplc corretta		
56	Car plc fabbr	Condizione: si può verificare durante il caricamento del database parametri salvato nella Flash dell'applicazione Mdplc É normale se appare appare alla prima acccensione, dopo aver scaricato una nuova applicazione. Se questo messaggio appare quando il Drive è già in servizio significa che si è verificato un problema nel database parametri salvati in Flash. Se appare questo messaggio il Drive esegue automaticamente il comando Parametri di default.			
		0001H-1	Il database salvato non è valido		
		Soluzione: Imp	ostare i parametri al valore desiderato ed eseguire Salva parametri		
57	Chiave errata	Condizione: si p	può verificare in fase di alimentazione del Drive nel caso in cui venga inserita la chiave di abilitazione errata per una data funzione firmware.		
		0001H-1	Chiave per PLC errata. Non disponibile applicazione PLC		
		Soluzione: Con	sultare il personale WEG per la richiesta della chiave di abilitazione della funzione firmware desiderata.		
58	Errore Encoder	Condizione: si p regolazione.	può verificare all'alimentazione del Drive durante la fase di setup encoder eseguito per ogni configurazione del parametro 552 Modalità		
		100H-256	Causa: Durante la fase di setup si è verificato un errore; le informazioni ricevute dall'encoder non sono attendibili. Se l'encoder è usato per retroazione viene generato anche l'allarme Perd Retroaz [22].		
			Soluzione: Eseguire azioni suggerite per allarme Perd Retroaz [22].		
		200H-512	Causa: Il firmware sulla scheda encoder non è compatibile con quello sulla scheda di regolazione. Le informazioni ricevute dall'encoder non sono attendibili		
			Soluzione: Consultare il personale WEG per procedere all'aggiornamento del firmware della scheda encoder.		
59	Mod ripristino	Condizione:			
		Soluzione:			

10.1.1 Allarmi applicazione EFC

Codice	Messaggio di errore visualizzato sul display	Descrizione						
33	Retroaz contat	ndizione: Il segnale di retroazione del contattore non corrisponde al suo comando.						
		Soluzione: Verificare il cablaggio del feedback del contattore, verificare lo stato logico del feedback in ingresso al drive, aumentare il tempo di hold off (PAR 11202).						
34	Retroaz freno	Condizione: Il segnale di retroazione del freno non corrisponde al suo comando.						
		Soluzione: Verificare il cablaggio del feedback del freno, verificare lo stato logico del feedback in ingresso al drive, aumentare il tempo di hold off (PAR 11206).						
35	Retroaz porta	Condizione: Il segnale di retroazione della porta non corrisponde al suo comando.						
		Soluzione: Verificare il cablaggio del feedback della porta, verificare lo stato logico del feedback in ingresso al drive, aumentare il tempo di hold off (PAR 11212).						
36	Avaria freno	Condizione: Il segnale di retroazione della porta non corrisponde al suo comando.						
		Soluzione: Resettare l'allarme tramite il parametro di reset (PAR 11268), verificare l'integrità del freno, aumentare la soglia (PAR 11270).						
37	Allarme SBT	Condizione: SAFE BRAKE TEST non superato.						
		Soluzione: Verificare l'integrità del freno, aumentare la soglia di scostamento massimo (PAR 11840).						
38	Limite velocità	Condizione: Avviso limitazione della velocità per garantire la fermata, abilitando la funzione DISTANZE.						
		Soluzione: Verificare la multivelocità selezionata per la distanza corrente.						
39	Limite sup/inf	Condizione: Superata la soglia di velocità nella zona finecorsa (sensori installati in cima e in fondo al vano ascensore).						
		Soluzione: Verificare la velocità impostata nella zona dei finecorsa, modificare il limite di velocità (PAR 11216).						
40	Guasto est lift	Condizione: Intervento del segnale di allarme esterno (PAR 11258).						
		Soluzione: Verificare le cause di abilitazione del segnale di allarme esterno, aumentare il tempo di hold off (PAR 11266).						
41	Batt assente	Condizione: Intervento dell'allarme di monitoraggio della batteria						
		Soluzione: Verificare se la batteria è correttamente collegata al drive						

10.2 Allarme Perd Retroaz in funzione del tipo di retroazione

Nota !

Per la corretta interpretazione delle cause che hanno provocato l'allarme, è necessario trasformare il codice esadecimale scritto nel parametro 15.13 **Codice** perd retr vel, PAR 2172, nel corrispondente binario e verificare quindi nella tabella dell'encoder utilizzato i vari bit attivi e la relativa descrizione.

Esempio con encoder Endat:

PAR 2172 = A0H (valore esadecimale)

Nella tabella " Allarme Perd Retroaz [22] con encoder assoluto EnDat" A0 non è presente nella colonna valore. A0 deve essere visto come una bitword che significa A0 -> 10100000 -> bit 5 e bit 7. Sono quindi intervenute contemporaneamente le seguenti cause :

Bit 5 = 20H Causa: segnali SSI disturbati causano un errore CKS oppure Parity

Bit 7 = 80H Causa: Encoder ha rilevato un suo malfunzionamento e lo segnala al Drive tramite Error bit. Nei bit 16..31 è presente il tipo di malfunzionamento rilevato da encoder.

Sul tastierino opzionale e standard viene visualizzato il valore in formato esadecimale.

• Allarme Perd Retroaz [22] con encoder incrementale Digitale

Bit	Valore	Nome	Descrizione			
0	0x01	CHA	usa: mancano impulsi o sono presenti disturbi sul canale A incrementale.			
			Soluzione: Verificare il collegamento del canale A encoder-Drive, verificare il collegamento dello schermo, verificare la tensione di alimentazione encoder, verificare il parametro 2102 Alimentaz encoder, verificare il parametro 2104 Config ing encoder.			
1	0x02	СНВ	Causa: mancano impulsi o sono presenti disturbi sul canale B incrementale.			
			Soluzione: Verificare il collegamento del canale B encoder-Drive, verificare il collegamento dello schermo, verificare la tensione di alimentazione encoder, verificare il parametro 2102 Alimentaz encoder, verificare il parametro 2104 Config ing encoder.			
2	0x04	CHZ	Causa: mancano impulsi o sono presenti disturbi sul canale Z incrementale.			
			Soluzione: Verificare il collegamento del canale Z encoder-Drive, verificare il collegamento dello schermo, verificare la tensione di alimentazione encoder, verificare il parametro 2102 Alimentaz encoder, verificare il parametro 2104 Config ing encoder, verificare il parametro 2110 Errore segnali enc			

Allarme Perd Retroaz [22] con encoder incrementale Sinus

Bit	Valore	Nome	Descrizione
3	0x08	MOD_INCR	Causa: livello di tensione non corretto o sono presenti dei disturbi sui segnali dei canali A-B incrementali.
			Soluzione: Verificare il collegamento dei canali A-B encoder-Drive, verificare il collegamento dello schermo, verificare la tensione di alimentazione encoder, verificare il parametro 2102 Alimentaz encoder, verificare il parametro 2108 Segnale encoder Vpp.

Allarme Perd Retroaz [22] con encoder SinCos

Bit	Valore	Nome	Descrizione
3	0x08	MOD_INCR	Causa: livello di tensione non corretto o sono presenti dei disturbi sui segnali dei canali A-B incrementali.
			Soluzione: Verificare il collegamento dei canali A-B encoder-Drive, verificare il collegamento dello schermo, verificare la tensione di alimentazione encoder, verificare il parametro 2102 Alimentaz encoder, verificare il parametro 2108 Segnale encoder Vpp.
4	0x10	MOD_ABS	Causa: livello di tensione non corretto o sono presenti dei disturbi sui segnali dei canali SinCos assoluti.
			Soluzione: Verificare il collegamento dei canali A-B encoder-Drive, verificare il collegamento dello schermo, verificare la tensione di alimentazione encoder, verificare il parametro 2102 Alimentaz encoder, verificare il parametro 2108 Segnale encoder Vpp.

Allarme Perd Retroaz [22] con encoder assoluto SSI

Bit	Valore	Nome	Descrizione		
3	0x08	MOD_INCR	Causa: livello di tensione non corretto o sono presenti dei disturbi sui segnali dei canali A-B incrementali.		
			Soluzione: Verificare il collegamento dei canali A-B encoder-Drive, verificare il collegamento dello schermo, verificare la tensione di alimentazione encoder, verificare il parametro 2102 Alimentaz encoder, verificare il parametro 2108 Segnale encoder Vpp.		
5	0x20	CRC_CKS_P	Causa: segnali SSI non presenti o disturbati.		
			Soluzione: Verificare il collegamento clock e data encoder-Drive, verificare il collegamento dello schermo, verificare la tensione di alimentazione encoder, verificare il parametro 2102 Alimentaz encoder, verificare il parametro 7106 BiSS N bit ST e 7108 BiSS N bit MT.		
8	0x100	Setup error	Causa: Durante la fase di setup si è verificato un errore.		
			Soluzione: Verificare il collegamento clock e data encoder-Drive, verificare il collegamento dello schermo, verificare la tensione di alimentazione encoder, verificare il parametro 2102 Alimentaz encoder, verificare il parametro 7106 BiSS N bit ST e 7108 BiSS N bit MT		

Allarme Perd Retroaz [22] con encoder assoluto EnDat

Bit	Valore	Nome	Descrizione	
3	0x08	MOD_INCR	Causa: livello di tensione non corretto o sono presenti dei disturbi sui segnali dei canali A-B incrementali	
			Soluzione: Verificare il collegamento dei canali A-B encoder-Drive, verificare il collegamento dello schermo, verificare la tensione di alimentazione encoder, verificare il parametro 2102 Alimentaz encoder, verificare il parametro 2108 Segnale encoder Vpp.	
5	0x20	CRC_CKS_P	ausa: segnali SSI non presenti o disturbati causano un errore su CRC	
			Soluzione: Verificare il collegamento clock e data encoder-Drive, verificare il collegamento dello schermo, verificare la tensione di alimentazione encoder, verificare il parametro 2102 Alimentaz encoder.	
8	0x100	Setup error	Causa: Durante la fase di setup si è verificato un errore.	
			Soluzione: Verificare il collegamento clock e data encoder-Drive, verificare il collegamento dello schermo, verificare la tensione di alimentazione encoder, verificare il parametro 2102 Alimentaz encoder.	

Le seguenti condizioni si verificano durante fase di encoder reset in seguito all'attivazione di Perd Retroaz [22]

Bit	Valore	Nome	Descrizione			
6	0x40	ACK_TMO	Causa: segnali SSI non presenti o disturbati causano un errore su CRC			
			Soluzione: Verificare il collegamento verificare il parametro 2102 Alimenta	clock e data encoder-Drive, verificare il z encoder.	collegamento dello schermo, verificare l	a tensione di alimentazione encoder,
7	0x80	DT1_ERR	Causa: Encoder ha rilevato un suo malfunzionamento e lo segnala al Drive tramite bit DT1. Nei bit 1631 è presente il tipo di malfunzionamento rilev encoder.			l tipo di malfunzionamento rilevato da
			Soluzione: Vedere manuale tecnico d	el costruttore encoder.		
16.31			Bit		=0	=1
			0	Light source	ОК	Failure (1)
			1	Signal amplitude	ОК	Erroneous (1)
			2	Position Valore	ОК	Erroneous (1)
			3	Over voltage	NO	Yes (1)
			4	Under voltage	NO	Under voltage supply (1)
			5	Over current	NO	Yes (1)
			6	Battery	ОК	Change the battery (2)
			715			
			(1) Can also be set after the power su(2) Only for battery-buffered encoders	pply is switched off or on.		

Le seguenti condizioni si verificano durante fase di encoder reset in seguito all'attivazione di Perd Retroaz [22].

Bit	Valore	Nome		Descrizione		
7	0x80	DT1_ERR	Causa: Encoder ha encoder.	Causa: Encoder ha rilevato un suo malfunzionamento e lo segnala al Drive tramite Error bit. Nei bit 1631 è presente il tipo di malfunzionamento rilevato da encoder.		
			Soluzione: Vedere	manuale tecnico del c	ostruttore encoder.	
16.31			Тіро	Codice	Descrizione	
			Tranmission	09h	Transmitted parity bit is incorrect	
				0AH	Checksum of transmitted data is wrong	
				0BH	Incorrect command code	
				OCH	Wrong number of transmitted data	
				ODH	Illegal transmitted command argument	
				OFH	Wrong access authorization specified	
				0EH	Selected field has READ ONLY status	
				10H	Data field (re) definition not executable due to field size	
				11H	Specified address is not available in selected field	
				12H	Selected field does not yet exist	
				00H	No encoder error, no error message	
				03H	Data field operations disabled	
				04H	Analog monitoring inoperative	
				08H	Counting register overflow	
				01H	Encoder analog signal are unreliable	
				02H	Wrong synchronization or offset	
				05H-07H	Encoder-internal hardware fault, no operation possible	

Bit	Valore	Nome	Descrizione		
				1CH-1DH	Error in sampling, no operation possible
				1EH	Permissible operation temperature is exceeded
			(1) Can also be set a (2) Only for battery-	after the power supply buffered encoders	y is switched off or on.

10.2.1 Reset allarme Perd Retroaz

Le cause di attivazione dell'allarme **Perd Retroaz [22]** e le informazioni acquisite dall'encoder vengono mostrate nel parametro 2172 **Codice perd retr vel.**

Se nessuna scheda è montata scatta allarme **Perd Retroaz [22]** e il parametro 2172 **Codice perd retr vel** non riporta nessuna causa. Possono essere attive più cause contemporaneamente. Nel caso non si riconosca nessuna scheda, viene chiamata una routine che ritorna sempre **Perd Retroaz [22]** attivo senza specificare una causa.

10.2.2 Allarme Errore encoder

Ad ogni accensione del Drive indipendentemente dalla modalità di regolazione selezionata, viene eseguita una fase di setup. Se durante la fase di setup si rileva un errore allora viene generato l'allarme **Errore encoder** con i seguenti codici:

Bit	Valore	Nome	Descrizione	
8	0x100	Setup error	Causa: Durante la fase di setup si è verificato un errore. In seguito a questa segnalazione le informazioni ricavate da encoder non sono attendibili.	
			Soluzione: Eseguire azioni suggerite per allarme Perd Retroaz [22] in funzione del tipo encoder.	
9	0x200	Compatibility error	Causa: Firmware su scheda opzione non compatibile con firmware su scheda regolazione. In seguito a questa segnalazione le informazioni ricavate da encoder non sono attendibili.	
			Soluzione: Contattare WEG per procedere all'aggiornamento del firmware della scheda opzione.	

10.3 Messaggi

1 Subjects in point labeling in point	Index	Messaggio di errore visualizzato sul display	Sottocodice	Descrizione		
0 00011-1 1 entrance solution on some solution 000231-2 1 entrance solution on some solution 00011-1 1 entrance solution 000231-2 1 entrance solution on some solution 00011-1 1 entrance solution 00011-1 000231-2 1 entrance solution on some some solution 00011-1 1 entrance solution 00011-1 000231-2 1 entrance solution on some some solution 00011-1 1 entrance solution 00011-1 000231-2 1 entrance solution of entrance solution of entrance solution of entrance solution 00011-1 1 entrance solution 1 entrance solution 1 1 1 1 1 1 entrance solution	1	Caric param fabbrica	Condizione: si p É normale se ap su una nuova ta Se questo mess Se appare quest	uò verificare durante il caricamento del database parametri salvato in flash pare nelle seguenti condizioni: alla prima acccensione, quando si scarica una nuova versione di firmware, quando si installa la regolazione glia, quando si cambia la region. aggio appare quando il Drive è già in servizio significa che si è verificato un problema nel database parametri salvati in Flash. o messaogio il Drive eseque automaticamente il comando Parametri di default .		
9 1 Induces suborts on 6 compatible 0003-3 I adaptase suborts on 4 control of differente dala regione studie 0003-4 I adaptase suborts on 4 control of adaptase 0003-4 I adaptase suborts on 6 compatible 0003-4 I adaptaset suborts on 6 compatible 0003-4			0001H-1	Il database salvato non è valido		
Image: space of the state state of the state of			0002H-2	Il database salvato non è compatibile		
Bool Bool Bool 2.4 Non unato Enducione: Injurce and existing a submate 1 electronic of engines about a transmitter of a submate submate 1 and transmitter of a submate submate 1 and transmitter of a submate 1 and transmit and transmitter of a submate 1 and transmit and transmi			0003H-3	Il database salvato è relativo ad una taolia differente dalla taolia attuale		
Section: Evaluation: 24 Non mate 3 Addispresentation: Conditions:: Submittee of the section of the sectin of the sectin of the section of the section of the section of			0004H-4	Il database salvato è relativo ad una regione differente dalla regione attuale		
2.4 Note state 5 Actooppredictions0 (motion) Conficience: sipul varificate durante la procedura di Autoopprendimento (motion) 1 N.D. 2 N.D. 2 N.D. 2 N.D. 3 Iparametri dali targa notore strio carbiasi ma non è tato eseguita il comando Acquisisci parametri PMI 2020 3 Iparametri dali targa notore strio carbiasi ma non è tato eseguita il comando Acquisisci parametri PMI 2020 4 Bacatone Collegati Bacatone Collegati il motione Bacatone Collegati il motione 3 Iparametri dali targa notore strio carbiasi filt non è tato eseguita il contatto di abilitzione, resettare allarne. Con- Bacatone Collegati il motione Bacatone Collegati il motione 3 Iparametri dali targa di tato di comondo autotarutura. Selucione Ministre dali dali targa di noto espuita il binitto di abilitzione (marene ne è corretto. 5 Bacatone Ministre dali dali targa di notos espuita il binitto di di noto 3 Iparametri assocializzazione della proceedin di dali targa di notos espuita il binitto di abilitzione. 7 Selucione Ministre dali dali targa di notos espuita il binitto di di notos espuita il binitto di di notosetta normentale. 3 Data tinitto adi stratarutura ta adia di notose espuita il binitto di di notosetta normentale. 8 Los ministre dali stratadi adi targa di notose espuita estrata di dali tareso di			Soluzione: Imp	ostare i parametri al valore desiderato ed eseguire Salva parametri		
Actorgreentiment protocol Conditione: a pub verificare duratic la procedura di Autoappendimento 1 N.D. 2 N.D. 3 Actorgreentimento protocol 1 N.D. 4 N.D. 1 N.D. 5 Solucione: Ensegini el consunto Acquisisci parametri (MI 1 guaranteri dat targa motore sono cambioti ma one à stato escupito il consulto Acquisisci parametri (PDI 2020 6 Bolariane: Collegato Davia in allanne é stato dato il consulto stato ESC oppre si é specifi el consulto di abilitacione, prosettare datore. 6 Bolariane: Collegato Davia in allanne é stato dato il consulto autore a	24	Non usato				
Image: Solution of the second secon	5	Autoapprendimento (motore)	Condizione: si p	idizione: si può verificare durante la procedura di Autoapprendimento		
2 N.D. 1 parametri (dat large motors sono cambiati ma non è stato eseguito il comendo Acquisiaci parametri PAF 2020 Solucione: Eseguire il comundo Acquisiaci parametri. 4 1 matter sono è collegato il Solucione: Cellegato il nontre Balendone: Cellegato il nontre Davie nel mene stato dato i promoto sono cambiati ma non è stato eseguito il comendo Acquisiaci parametri PAF 2020 5 Davie nel mene stato dato il comundo acutatanza. Davie nel mene stato dato il comundo acutatanza. 6 Subuisone: Venticanza e duti il initi ddi drue. Subuisone: Venticanza e duti il initi ddi drue. 7 Subuisone: Venticanza e duti a tanga del motere appure l'abbinamento tagla Drive e tagla del motore non è corretto. 8 Subuisone: Venticanza dati a tanga del motore appure l'abbinamento tagla Drive e tagla del motore non è corretto. 8 Subuisone: Venticanzi del tanga del motore appure l'abbinamento tagla Drive e tagla del motore non è corretto. 9 Subuisone: Venticanzi a la gradi di motore appure l'abbinamento tagla Drive e tagla del motore non è corretto. 21 Darrame Tessezuitone della procedura di Itanga el motore sopure l'abbinamento tagla Drive e tagla del motore moto e corretto. 24 Subuisone: Venticanzi a sagnal di motore appure l'abbinamento tagla Drive e tagla del motore moto e corretto. 23 Subuisone: Venticani a sagnal di motore appure l'abbinamento tagla Drive e tagla del motode motoretto. 24 <th></th> <th></th> <td>1</td> <td>N.D.</td>			1	N.D.		
3 3uranes: Exeguine i comundo Acquisistic parametri M: 4uranes de la comundo autoratura. 5uranes de la comundo autoratura de ne si limit del drive. 5uranes de la comundo autoratura de ne si limit del drive. 5uranes de la comundo autoratura serva a bilitacione. 3uranes de la comundo autoratura de la comundo autoratura. 3uranes de la comundo autoratura de la comundo autoratura de la comundo autoratura. 3uranes de la comundo autoratura de la comundo autoratura de la comundo autoratura. 3uranes de la comundo autor			2	N.D.		
3 Subzione: Elergine il commod Acquisicei parametri. Innotore non è collegato 4 Subzione: Collegato intotre 5 Dorent esecciono: Selfune si è prenuto tasto ESC opure si è aperto il contato di abilitazione opure è intervenuto un alarme. Con Obvie. 6 Subzione: Elergine il torando autoristica il granutoria. 6 Subzione: Mainure definitazione abilitazione. 7 Subzione: Elergine il torando autoristica il prenutoria. 8 In misure definitazionenti a è otre i inmit de drive. 7 Subzione: Heritagi ad intotre opuier l'abinimento taglia Drive e taglia del motore non è corretto. 8 I formice I commido autoristica de autoristica de contere opuier l'abinimento taglia Drive e taglia del motore non è corretto. 7 Subzione: Verificare dati di targa del motore opuier l'abinimento taglia Drive e taglia del motore non è corretto. 7 Subzione: Verificare dati di targa del motore opuier l'abinimento taglia Drive e taglia del motore non è corretto. 7 Subzione: Verificare dati di targa del motore opuier l'abinimento taglia Drive e taglia del motore non è corretto. 7 Subzione: Verificare dati di targa del motore opuier l'abinimento taglia Drive et aglia demotore non è corretto. 7 Subzione: Verificare dati di targa del motore non è corretto. 7 Subzione: Verific				l parametri dati targa motore sono cambiati ma non è stato eseguito il comando Acquisisci parametri PAB 2020		
Image: Second			3	Soluzione: Eseguire il comando Acquisisci narametri		
1 Autorization: Collogare introduce 2 Durant escacione Selfune si premio tasto SSC opure si è pertoi i contatto di abitazione opure è interventu ou allarme. Con 3 Soluzione: Collogare intorce 3 Soluzione: Collogare intorce 3 Soluzione: Consume causa dell'informetto allarme, intorcer causa apertura contatto di abitazione, resettare allarme. 4 Soluzione: Venticare dati di targa del motore opure l'abbinamento taglia Drive e taglia del motore on à corretto. 7 Soluzione: Venticare dati di targa del motore opure l'abbinamento taglia Drive e taglia del motore on à corretto. 7 Soluzione: Venticare dati di targa del motore opure l'abbinamento taglia Drive e taglia del motore on à corretto. 21 Una masar dell'autornitro ha regginare dati di targa del motore opure l'abbinamento taglia Drive e taglia del motore non à corretto. 22 Uname fuscazione di dell'encoder incrementale erato probabilmente a cuusa del valore del parameto Impulsi encoder no corretto. 23 Soluzione: Ventificare i segnai elettrici dell'encoder incrementale con segno invertito rispetto al conteggo impulsi dell'encoder incrementale con segno invertito rispetto al conteggo impulsi dell'encoder incrementale con segno invertito rispetto al conteggo impulsi dell'encoder incrementale con segno invertito rispetto al conteggo impulsi dell'encoder incrementale con segno invertito rispetto al conteggo impulsi dell'encoder incrementale con segno invertito rispetto al conteggo impulsi dell'encoder incrementale				ll motore non è collegato		
Note: Solution: Solution: is a granuato tasto ESC oppure is à parto il constato di abilitzatione oppure à intervenute un allarme. Con Drive in allarme è stato dato il commonde autotaratura. Note: Solutione: Rimunore casta difficatore dati diarga dal motare appure l'abbinamento taglia. Drive e taglia del motore non è corretto. Solutione: Verificare dati diarga dal motare appure l'abbinamento taglia. Drive e taglia del motore non è corretto. Solutione: Verificare dati diarga dal motare appure l'abbinamento taglia. Drive e taglia del motore non è corretto. Solutione: Verificare dati diarga dal motare appure l'abbinamento taglia. Drive e taglia del motore non è corretto. Solutione: Verificare dati diarga dal motare appure l'abbinamento taglia. Drive e taglia del motore non è corretto. Solutione: Verificare dati diarga dal motare appure l'abbinamento taglia. Drive e taglia del motore non è corretto. Carteggio impudi del encoder incrementale controllere lo comessione dei segnali di abilitzatore. 20 Durate l'esecucione della procedura di fastatura on e attata data o'mosa atterpatione. 20 Conteggio impudi dell'encoder incrementale controllere lo comessione dei segnali di abilitzatore. 20 Conteggio impudi dell'encoder incrementale con segno invertito rispetto al conteggio impudi dell'encoder assoluto. 21 Conteggio degli impudi adl'encoder incrementale con segno invertito rispetto al conteggio impudi dell'encoder assoluto. 23 Conteggio degli impudi dell'enco			4			
Note: Note: <td< th=""><th></th><th></th><td></td><td>Soluzione, collegale il motore Durante esecuzione Salftune si è premuto tasto ESC oppure si è aperto il contatto di abilitazione oppure è intervenuto un allarme. Con</td></td<>				Soluzione, collegale il motore Durante esecuzione Salftune si è premuto tasto ESC oppure si è aperto il contatto di abilitazione oppure è intervenuto un allarme. Con		
5 Soluzione: Inmovine causa de imaviento autorita di admittacione contrato di admittacione, freentaria autoritatione autoritatione admittatione autoritatione admittatione admittatione admittatione admittatione admittatione admittatione admittatione admittatione 7 Soluzione: Verificare dati di sarga del motore oppure l'abbitmamento taglia Drive e taglia del motore non è corretto. 8 è fornito i i comando autoritatura encitade il contrato di abbitmamento taglia Drive e taglia del motore non è corretto. 8 è fornito i i comando autoritatura encitade il contrato di abbitmamento taglia Drive e taglia del motore non è corretto. 8 è fornito i i comando autoritatura encitade il contrato di abbitmamento taglia Drive e taglia del motore non è corretto. 2 Durante l'esocutione del procedura di fastura a contrato di abbitmamento taglia Drive e taglia del motore non è corretto. 20 Bottaone: Verificare i aggini effetto i d'esocuta a contrato di abbitmamento funguisi encoder. 20 Soluzione: Verificare i aggini effetto i d'esocuta a consegno invertito rispetto al contragio inpulsi dell'ancoder. 30 Soluzione: Verificare i aggini effetto i d'esocuta acontato di abbitmatore del parametro Impulsi encoder. 31 Soluzione: Invertire segnale A + e A - dell'encoder assoluto. 32 Soluzione: Invertire segnale A + e A - dell'encoder assoluto. 33 Soluzione: Rivertire autoritato di abitrag del motore in onsigni invertito rispetto al co			5	Drive in allarme è stato dato il comando autotaratura.		
Image: Second				Soluzione: nimuovere causa dell'intervento allarme, rimuovere causa apertura contatto di abilitazione, resettare allarme.		
Soluzione: Verificare dati di targa del motore oppur fabbinamento taglia Drive taglia del motore non è corretto. 9 Soluzione: Verificare dati di targa del motore oppur fabbinamento taglia Drive taglia del motore non è corretto. 9 Quanto Essecutione della procedura di fastura contoder autorattato serva regiunto un limite del drive. 9 Soluzione: Verificare dati di targa del motore oppur fabbinamento taglia Drive e taglia del motore non è corretto. 22 Durante Resocutione della procedura di fastura e controllore la connessione dei segnali di abilitazione. 23 Soluzione: Verificare di fastura e controllore la connessione dei segnali di abilitazione. 29 Conteggio impulsi dell'encoder incrementale errato probabilmente a causa del valore del parametro Impulsi encoder. 30 Conteggio degli impulsi dell'encoder incrementale con segno invertito rispetto al conteggio impulsi dell'encoder assoluto. 31 Conteggio degli impulsi dell'encoder incrementale con segno invertito rispetto al conteggio impulsi dell'encoder assoluto. 32 Soluzione: Invertiri segnale A + e A dell'encoder assoluto. 33 Sequenza automatica ha provveduta amotificare l'impostazione del parametro Dirizione encoder. Non occorre fare altro soluzione: Invertiri segnale autoriacia nermentale con segno invertito rispetto al conteggio impulsi dell'encoder assoluto. 34 Durante fastura automatica ha provveduta amotificare l'impostazione del parametro Dirizione encoder. Non occ			6	Una misura dell'autotaratura è oltre i limiti del drive.		
5 Autofastura Sel formal is consultativa seria abilitazione. 7 Soluzione: Prima di formai is consultativa subtrattara bilideri il contatto di abilitazione. 821 Una misura dell'autotrattura ha raggiunto un limite del drive. 20 Soluzione: Prima di formai i consultativa on prima d'abilitazione. 21 Durante fassacuando della procedura di fassatura no ristate dato a rimossa in tempo l'Abilitazione. 29 Contreggio impulsi dell'encoder assoluto errato 30 Contreggio impulsi dell'encoder assoluto errato 30 Contreggio di pulsi dell'encoder assoluto. 31 Soluzione: Verificare i segnali elettrici dell'encoder assoluto. 31 Contreggio degli impulsi dell'encoder assoluto. 31 Soluzione: Verificare i segnali elettrici dell'encoder assoluto. 32 Soluzione: Verificare i segnali elettrici dell'encoder assoluto. 31 Soluzione: Nervettris esgnale A + e A - dell'encoder incrementale. 32 Soluzione: Nervettris esgnale A + e A - dell'encoder incrementale. 33 Sequenza fasia ino corretta (Messagio non segnalato) 34 Soluzione: Nervettris esgnale A + e A - dell'encoder incrementale. 34 Contreggio degli impulsi dell'encoder assoluto. 34 Soluzione: Nervettris esgnale A + e A - dell'encoder assoluto. 34 Soluzione: Nervettris esgnale A + e A - dell'encoder assoluto.				Soluzione: Verificare dati di targa del motore oppure l'abbinamento taglia Drive e taglia del motore non è corretto.		
5 Autofastura Soluzione: Prima di fornie il comando autotaratura chiudere il contato di soliziazione 821 Soluzione: Verificare dati di targa dei motore oppue l'abbinamento taglia Drive e taglia del motore non è corretto. 22 Quante l'esecuzione della procedura di fastura a non è stata data orinossi ne tangi Abbinamento taglia Drive e taglia del motore non è corretto. 23 Conteggio impuisi dell'encoder incrementale errato probabilmente a causa del valore del parametro Impuisi encoder non corretto. 30 Conteggio impuisi dell'encoder incrementale errato probabilmente a causa del valore del parametro Impuisi encoder non corretto. 30 Conteggio impuisi dell'encoder incrementale errato probabilmente a causa del valore del parametro Impuisi encoder non corretto. 30 Conteggio impuisi dell'encoder incrementale. 30 Soluzione: Verificare i segnali elettrici dell'encoder assoluto. Verificare oringuazione dell'encoder assoluto. 31 Soluzione: Ivertire segnale A + e A- dell'encoder incrementale. 32 Conteggio impuisi dell'encoder incrementale con segno invertiro rispetto al conteggio impuisi dell'encoder assoluto. 33 Sequenza fasi non corretta. (Messaggio non segnalato) 34 Soluzione: Unorte fastura andonatoria ai triva un canale di comunicazione tra Drive el dencoder. Si è verificato un errore su questo canale di comunicazione. Velocità nominale. <td< th=""><th></th><th></th><td>7</td><td>Si è fornito il comando autotaratura senza abilitazione.</td></td<>			7	Si è fornito il comando autotaratura senza abilitazione.		
9 Autofastura Una misura dell'autotartura ha raggiunto un limite del drive. 21 Durante l'escazione della procedura di fastura no è stata data o rimossa in tempo l'Abilitazione. 22 Durante l'escazione della procedura di fastura no è stata data o rimossa in tempo l'Abilitazione. 29 Conteggio impulsi dell'encoder incrementale errato probabilmente a causa del valore del parametro Impulsi encoder. 30 Conteggio impulsi dell'encoder incrementale errato probabilmente e causa del valore del parametro Impulsi encoder. 30 Conteggio impulsi dell'encoder assoluto errato 30 Conteggio degli impulsi dell'encoder incrementale. 31 Conteggio degli impulsi dell'encoder incrementale con segno invertito rispetto al conteggio impulsi dell'encoder assoluto. 31 Soluzione: Invertire segnale A + e A - dell'encoder incrementale. 32 Soluzione: Invertire segnale A + e A - dell'encoder assoluto a modificare l'impostazione del parametro Direzione encoder. Non accorre fare altro 33 Soluzione: Invertire segnale A + e A - dell'encoder assoluto. 34 Soluzione: Invertire segnale A + e A - dell'encoder assoluto. 34 Soluzione: Ripetere la procedura. Soluzione: Invertire segnale A + e A - dell'encoder assoluto. Soluzione: Conteggio degli impulsi dell'encoder assoluto. 33 Soluzione: Invertire segnale A + e A - dell'encoder assoluto. 34 Durante fasatura automatica si attiva un canale di comunicazione tra Dri				Soluzione: Prima di fornire il comando autotaratura chiudere il contatto di abilitazione		
5 Autofesture (Solucione: Series) Solucione: Verificare dati i targa del motore oppure l'abbinamento lagila Drive et taglia del motore non è corretto. 22 Durante l'esecuzione della procedura di fastatura a controllare la connessione dei segnali di abbilitazione. 29 Conteggio impulsi dell'encoder incrementale errato probabilmente a causa del valore del parametro Impulsi encoder. 30 Conteggio impulsi dell'encoder assoluto errato 30 Eonteggio impulsi dell'encoder incrementale. Verificare il valore del parametro Impulsi encoder. 30 Conteggio impulsi dell'encoder assoluto. Verificare configurazione dell'encoder assoluto. 31 Conteggio degli impulsi dell'encoder incrementale con segno invertito rispetto al conteggio impulsi dell'encoder assoluto. 31 Conteggio degli impulsi dell'encoder incrementale con segno invertito rispetto al conteggio impulsi dell'encoder assoluto. 32 Soluzione: Invertire segnale A + e A- dell'encoder incrementale. 33 Sequenza fasi non corretta. (Messaggio non segnalato) 34 Soluzione: Invertire segnale A + e A- dell'encoder assoluto. 34 Soluzione: Ripetre la procedura. Soluzione: Se si presenta il messaggio con un valore diverso da 0 seguire le indicazioni fornite caso er potere l'autotaratura. Soluzione: Se si presenta il messaggio con un valore diverso da 0 seguire le indicazioni fornite caso er poterer l'autotaratura. Soluzione: I parametri die dati di targa del motore in moto speciale a: (ADUISO) x mot. Asincrono) Fare attenn			8 21	Una misura dell'autotaratura ha raggiunto un limite del drive.		
1 Purante l'esecucione della procedura di fasatura ano è stata dato i minassa in tempo l'Abilitzaione. 20 Conteggio impulsi dell'encoder incrementale erato probabilmente a causa del valore del parametro Impulsi encoder. 30 Conteggio impulsi dell'encoder incrementale erato probabilmente a causa del valore del parametro Impulsi encoder. 30 Soluzione: Verificare i segnali elettrici dell'encoder incrementale. Verificare i valore del parametro Impulsi encoder. 30 Conteggio impulsi dell'encoder incrementale. Verificare configurazione dell'encoder assoluto. 31 Conteggio degli impulsi dell'encoder incrementale. 31 Conteggio degli impulsi dell'encoder incrementale con segno invertito rispetto al conteggio impulsi dell'encoder assoluto. 32 Soluzione: Invertire segnale A + e A - dell'encoder incrementale. 33 Soluzione: Invertire segnale A + e A - dell'encoder assoluto. 34 Soluzione: Invertire segnale A + e A - dell'encoder assoluto. 33 Soluzione: Invertire segnale A + e A - dell'encoder assoluto. 34 Soluzione: Invertire segnale A + e A - dell'encoder assoluto. 34 Soluzione: Invertire segnale A + e A - dell'encoder assoluto. 34 Soluzione: Invertire segnale A + e A - dell'encoder assoluto. 36 Soluzione: Invertire segnale A + e A - dell'encoder assoluto. 30 S				Soluzione: Verificare dati di targa del motore oppure l'abbinamento taglia Drive e taglia del motore non è corretto.		
5 Autofasatura 6 Soluzione: Ripetere la procedura di fastatura e controllare la conssione dei segnali al abilitàzione. 5 Autofasatura 6 Neurosci e seguire l'autorataruta. 100 Procedura dei motore in Richare i segnali el terrici dei accoder incrementale. 5 Autofasatura 6 Neurosci e seguire l'autora dei motore in Richare i accode a soluto. 5 Autofasatura 0 Neurosci e seguire l'autore in Richare i accode a seguire l'autora dei parametro Velocità nominale e dei motore in Richare i accode incrementale con seguire la valore del parametro l'autorataruta. 5 Autofasatura 0 Neurosci e seguire l'autorataruta. 6 Neurosci e seguire l'autoratarutarutarutarutarutarutarutarutaruta			22	Durante l'esecuzione della procedura di fasatura non è stata data o rimossa in tempo l'Abilitazione.		
5 Autofastura 0 Isolation i unitial inferiorea i procedura automatical entratio and procedura automatical entratio and procedura automatical entratio and procedura automatical entratio and procedura entrational entrate				Soluzione: Ripetere la procedura di fasatura e controllare la connessione dei segnali di abilitazione.		
5 Autofastura 0 Nexture: Verificare i segnali elettrici dell'encoder incrementale. Verificare i valore del parametro impulsi encoder. 30 Conteggio impulsi dell'encoder assoluto. Verificare configurazione dell'encoder assoluto. 31 Conteggio degli impulsi dell'encoder incrementale con segno invertito rispetto al conteggio impulsi dell'encoder assoluto. 31 Conteggio degli impulsi dell'encoder incrementale con segno invertito rispetto al conteggio impulsi dell'encoder assoluto. 32 Conteggio degli impulsi dell'encoder incrementale. 32 Sequenza fasi non corretta. (Messaggio non segnalato) 33 Sequenza fasi non corretta. (Messaggio non segnalato) 34 Quarter fastura automatico si attiva un canale di comunicazione tra Drive del encoder. Si è verificato un errore su questo canale di comunicazione. 34 Soluzione: Non cocreta. (Messaggio non segnalato) 36 Soluzione: se si presenta i messaggio con un valore diverso da 0 seguire le indicazioni fornite caso per caso e ripetere l'autotaratura. E' consigliato eseguire l'autotaratura utilizando la procedura al vizard signonibile da tastierino (AVVIANLGUIDATO) e da software Tool su PC. Prestare attenzione a utili parametri dei dati di targa del motore in mod. Velocità nominale del motore in PD. Velocità nominale del motore in PD. (ADLEOD x mot. Asincrono) Impostare il parametro Velocità nominale alla velocità sincrona. Il parametro Velocità nominale devevare un valore inferiore			20	Conteggio impulsi dell'encoder incrementale errato probabilmente a causa del valore del parametro Impulsi encoder non corretto.		
5 Autofastura 0 Notestial elementaria Notestial elementaria 5 Autofastura 0 Nessun errore 6 Autofastura 0 Nessun errore 7 Autofastura 0 Nessun errore 1 0 Nessun errore 1 2 Autofastura 0 Nessun errore 3 Nessun errore 1 Nessun errore 3 Autofastura 0 Nessun errore 3 Autofastura Sequera tasi non corretta. (Messaggio non segnalato) 3 Buzione: La procedura automatica ha proveduta a modificare l'impostazione del encoder. Si è verificato un errore su questo canale di comunicazione tra Drive ed encoder. Si è verificato un errore su questo canale di comunicazione tra Drive ed encoder. Si è verificato un errore su questo canale di comunicazione in procedura. 3 Soluzione: Invertire segnale del motore in rom. - Velocità nominale al procedura. 3 <t< th=""><th></th><th></th><td>23</td><td>Soluzione: Verificare i segnali elettrici dell'encoder incrementale. Verificare il valore del parametro Impulsi encoder.</td></t<>			23	Soluzione: Verificare i segnali elettrici dell'encoder incrementale. Verificare il valore del parametro Impulsi encoder.		
5 Autofasatura (Solo Suncono) 0 Nessun errore			30	Conteggio impulsi dell'encoder assoluto errato		
5 Autofastura (Solo Sincron) 0 Nessun errore 5 Autofastura (Solo Sincron) 0 Nessun errore 1 0 Nessun errore 2 Autofastura (Solo Sincron) 0 Nessun errore 3 0 Nessun errore 1 4 0 Nessun errore 1 1 1 4 0 Nessun errore Nessun errore 1 1 1 1 1				Soluzione: Verificare i segnali elettrici dell'encoder assoluto. Verificare configurazione dell'encoder assoluto.		
5 Autofasatura (Solo Sincrono) 0 Nessun errore Nessuniale of contegio insulta del motore in Hz Soluzione: Invertire segnale A + e A - dell'encoder incrementale. 31 3 2 Conteggio degli impulsi dell'encoder incrementale. 32 3 Sequenza fasi non corretta. (Messaggio non segnalato) Soluzione: La procedura automatica ha proveduto a modificare l'impostazione del parametro Direzione encoder. Non occorre fare altro Soluzione: La procedura automatica si attiva un canale di comunicazione tra Drive ed encoder. Si è verificato un errore su questo canale di comunicazione. 34 Soluzione: Ripetere la procedura. Soluzione: So si presenta il messaggio con un valore diverso da 0 seguire le indicazioni fornite caso per caso e ripetere l'autotaratura. E' consigliato eseguire l'autotaratura utilizzando la procedura di wizard disponibile da tastierino (AVVIAM.GUIDATO) e da software Tool su PC. Prestare attenzione a tutti i parametri dei dati di targa del motore in modo speciale a: - Velocità nominale, Velocità nominale del motore in rpm. 5 Autofasatura (Solo Sincrono) 0 6 Nessun errore 9 Nessun errore 10 Nessun errore 10 Nessun err			31	Conteggio degli impulsi dell'encoder incrementale con segno invertito rispetto al conteggio impulsi dell'encoder assoluto.		
5 Autofasatura (Solo Sincrono) 0 Nessun errore 5 Autofasatura (Solo Sincrono) 0 Nessun errore 6 Autofasatura (Solo Sincrono) 0 Nessun errore 1 1 Ascheda encoder in us non gestisce la procedura automatica di fasatura.				Soluzione: Invertire segnale A+ e A- dell'encoder incrementale.		
5 Autofasatura (Solo Sincrono) 0 Nessun errore 5 Autofasatura 0 Nessun errore 6 Autofasatura 0 Nessun errore 1 Autofasatura 0 Nessun errore 2 Autofasatura 0 Nessun errore 3 Autofasatura 1 Procedura automatica di procedura automatica di fasatura.				Contaggia dagli impulci dell'anagdar incramontale con sogna invatita rispatta al contaggia impulci dell'anagdar assoluta		
5 Autofasatura 0 Nessun errore 5 Autofasatura 0 Nessun errore 1 0 Nessun errore 2 Autofasatura 0 Nessun errore 1 Coppie polari, Coppie pola			32			
5 Autofasatura (Solo Sincrono) 0 Nessun errore 3 0 Nessun errore 4 0 Nessun errore 3 0 Nessun errore 4 0 Nessun errore 10<				Soluzione: Invertire segnale A+ e A- dell'encoder assoluto.		
5 Autofasatura (Solo Sincrono) 0 Nessun errore 5 Autofasatura (Solo Sincrono) 0 Nessun errore 4 0 Nessun errore 5 Autofasatura (Solo Sincrono) 0 Nessun errore 4 0 Nessun errore 5 Autofasatura (Solo Sincrono) 0 Nessun errore 4 0 Nessun errore 4 0 Nessun errore			33	Sequenza fasi non corretta. (Messaggio non segnalato)		
5 Autofasatura 0 Nessun errore 5 Autofasatura 0 Nessun errore 6 La scheda encoder in uso non gestisce la procedura automatica di fasatura.				Soluzione: La procedura automatica ha provveduto a modificare l'impostazione del parametro Direzione encoder. Non occorre fare altro		
5 Autofasatura (Solo Sincrono) 0 Nessun errore 5 Autofasatura (Solo Sincrono) 0 Nessun errore 4 0 Nessun errore 4 1 ascheda encoder in uso no gestisce la procedura automatica di fasatura.			24	Durante fasatura automatica si attiva un canale di comunicazione tra Drive ed encoder. Si è verificato un errore su questo canale di comunicazione.		
5 Autofasatura 0 Nessun errore 5 Autofasatura 0 Nessun errore 4 Autofasatura 0 Nessun errore 5 Autofasatura 0 Nessun errore 6 Soluzione: Utilizzare scheda encoder in uso non gestisce la procedura automatica di fasatura.				Soluzione: Ripetere la procedura.		
5 Autofasatura (Solo Sincrono) 0 Nessun errore 4 0 Nessun errore 4 0 Nessun errore 40 La scheda encoder in uso non gestisce la procedura automatica di fasatura.			Soluzione: Se seguire l'autota	si presenta il messaggio con un valore diverso da 0 seguire le indicazioni fornite caso per caso e ripetere l'autotaratura. E' consigliato aratura utilizzando la procedura di wizard disponibile da tastierino (AVVIAM.GUIDATO) e da software Tool su PC.		
- Velocità nominale , Velocità nominale del motore in rpm. • (ADL500 x mot. Asincrono) Fare attenzione a non impostare il parametro Velocità nominale alla velocità sincrona. Il parametro Velocità nominale deve avere un valore inferiore a: [[Frequenza nominale * 60] / Coppie polari]. • (ADL500 x mot. Asincrono) Impostare il parametro Velocità nominale alla velocità sincrona. Il parametro Velocità nominale * 60) / Coppie polari]. • (ADL500 x mot. Sincrono) Impostare il parametro Velocità nominale alla velocità sincrona. - Frequenza nominale. Frequenza nominale. Frequenza nominale del motore in Hz • Coppie polari, Paia poli del motore Se dopo aver eseguito le indicazioni fornite il problema persiste si deve confermare il valore dei parametri dei dati di targa del motore, eseguire commando Acquisisci parametri ma non eseguire l'autotaratura. 5 Autofasatura (Solo Sincrono) 0 Nessun errore 40 La scheda encoder in uso non gestisce la procedura automatica di fasatura.			Prestare attenzio	one a tutti i parametri dei dati di targa del motore in modo speciale a:		
 (ADL500 x mot. Asincrono) Fare attenzione a non impostare il parametro Velocità nominale alla velocità sincrona. Il parametro Velocità nominale deve avere un valore inferiore a: [[Frequenza nominale * 60] / Coppie polari]. (ADL500 x mot. Sincrono) Impostare il parametro Velocità nominale alla velocità sincrona. Frequenza nominale. Frequenza nominale del motore in Hz Coppie polari, Paia poli del motore Se dopo aver eseguito le indicazioni fornite il problema persiste si deve confermare il valore dei parametri dei dati di targa del motore, eseguire commando Acquisisci parametri ma non eseguire l'autotaratura. Autofasatura (Solo Sincrono) 40 La scheda encoder in uso non gestisce la procedura automatica di fasatura. Soluzione: Utilizzare scheda encoder adeguata 			- Velocità nomi	nale , Velocità nominale del motore in rpm.		
5 Autofasatura (Solo Sincrono) 0 Nessun errore 40 La scheda encoder in uso non gestisce la procedura automatica di fasatura.			• (ADL500	x mot. Asincrono) Fare attenzione a non impostare il parametro Velocità nominale alla velocità sincrona. Il parametro Velocità nominale		
5 Autofasatura (Solo Sincrono) 0 Nessun errore 40 La scheda encoder in uso non gestisce la procedura automatica di fasatura.			(ADL500	x mot. Sincrono) Impostare il parametro Velocità nominale alla velocità sincrona.		
Image: Second		 Frequenza nominale. Frequenza nominale del motore in Coppie polari. Paia poli del motore 		ninale. Frequenza nominale del motore in Hz Paja noli del motore		
Se dopo aver eseguito le indicazioni fornite il problema persiste si deve confermare il valore dei parametri dei dati di targa del motore, eseguire comman- do Acquisisci parametri ma non eseguire l'autotaratura. 5 Autofasatura (Solo Sincrono) 0 Nessun errore 40 La scheda encoder in uso non gestisce la procedura automatica di fasatura. Soluzione: Utilizzare scheda encoder adeguata			coppio poiuli,			
5 Autofasatura (Solo Sincrono) 0 Nessun errore 40 La scheda encoder in uso non gestisce la procedura automatica di fasatura. Soluzione: Utilizzare scheda encoder adeguata			Se dopo aver es do Acquisisci p	eguito le indicazioni fornite il problema persiste si deve confermare il valore dei parametri dei dati di targa del motore, eseguire comman- arametri ma non eseguire l'autotaratura.		
(Solo Sincrono) 40 La scheda encoder in uso non gestisce la procedura automatica di fasatura. Soluzione: Utilizzare scheda encoder adeguata	5	Autofasatura	0	Nessun errore		
40 Soluzione: Utilizzare scheda encoder adeguata		(Solo Sincrono)	-	La scheda encoder in uso non cestisce la procedura automatica di fasatura.		
			40	Soluzione: Utilizzare scheda encoder adeguata		

Index	Messaggio di errore visualizzato sul display	Sottocodice	Descrizione		
		41	Conteggio impulsi dell'encoder incrementale errato		
			Soluzione: Verificare i segnali elettrici dell'encoder incrementale. Verificare il valore del parametro Impulsi encoder		
		42	Conteggio impulsi dell'encoder assoluto errato		
			Soluzione: Verificare i segnali elettrici dell'encoder assoluto. Verificare configurazione dell'encoder assoluto		
		43	Conteggio impulsi dell'encoder incrementale errato o conteggio impulsi dell'encoder assoluto errato probabilmente a causa del valore del parametro Coppie polari non corretto o di un carico applicato la motore.		
			Soluzione: Verificare il valore del parametro Coppie Polari, verificare se è applicato un carico		
		44	Conteggio impulsi dell'encoder incrementale errato probabilmente a causa del valore del parametro Impulsi encoder non corretto.		
			Soluzione: Verificare i segnali elettrici dell'encoder incrementale. Verificare il valore del parametro Impulsi encoder.		
		45	Conteggio impulsi dell'encoder assoluto errato		
			Soluzione: Verificare i segnali elettrici dell'encoder assoluto. Verificare configurazione dell'encoder assoluto.		
		46	Conteggio degli impuisi deil encoder incrementale con segno inventio rispetto ai conteggio impuisi deil encoder assoluto.		
			Conteggio degli impulsi dell'encoder incrementale con segno invertito rispetto al conteggio impulsi dell'encoder assoluto		
		47	Soluzione: Invertire segnale A+ e A- dell'encoder assoluto		
			Sequenza fasi non corretta. (Messaggio non segnalato)		
		48	Soluzione: La procedura automatica ha provveduto a modificare l'impostazione del parametro Direzione encoder. Non occorre fare altro		
			Durante fasatura automatica si attiva un canale di comunicazione tra Drive ed encoder. Si è verificato un errore su questo canale di		
		49	comunicazione.		
			Soluzione: Ripetere la procedura.		
		Soluzione: Se s	i presenta il messaggio con un valore diverso da O seguire le indicazioni fornite caso per caso e ripetere l'autofasatura.		
6	Configuraz potenza	Condizione: si p	può verificare durante il riconoscimento delle schede di potenza. In presenza di questo messaggio non è possibile comandare il motore		
		0020H-32	La configurazione della scheda di potenza è per un Drive non compatibile con scheda di regolazione		
		001711-33	La configurazione della scheda di potenza non e compatibile con scheda di regolazione		
		Soluziono: Soz	La comigurazione nomesta non e disponibile sulla scheda di potenza		
7	Salv naram fallito	Condizione: du	rante il trasferimento dei parametri dal Drive alla memoria del tastierino.		
'		OH-0	Frore di comunicazione		
		0023H-35	Frore di comunicazione		
		0023H-36	Errore di comunicazione		
		0025H-37	I dati memorizzati nel tastierino non sono validi		
		Soluzione:			
8	Car param fallito	Condizione: du	rante il trasferimento dei parametri dalla memoria del tastierino al Drive		
		0H-0	Errore di comunicazione		
		0023H-35	Errore di comunicazione		
		0023H-36	Errore di comunicazione		
		0025H-37	I dati memorizzati nel tastierino non sono validi. Nessun parametro viene trasferito dal tastierino al Drive		
9	Car par incompleto	0026H-38	Serie Drive non compatibile. Nessun parametro viene trasferito dal tastierino al Drive		
		0027H-39	Differente versione software. Tutti i parametri presenti nella memoria del tastierino sono stati trasferiti nel Drive. Il set di parametri trasferito è relativo ad un Drive con		
			una versione tirmware differente, come conseguenza alcuni parametri potrebbero non essere aggiornati.		
		0028H-40	Urive size non compatibile. Tutti i parametri presenti nella memoria del tastierino (esclusi quelli dipendenti dalla taglia del Drive), sono stati trasferiti nel Drive. I parametri che dipendono dalla taglia mantengono il valore originale.		
		0029H-41	Errore nella memorizzazione dei parametri nel Drive.		
			Tutti i parametri presenti nella memoria del tastierino sono stati trasferiti nel Drive. Il trasferimento di uno o più parametri ha causato l'errore "out of range" oppure uno o più parametri non esistono. Al termine del trasferimento uno o più parametri potrebbero non essere anniomati		
		002AH-42	Differente versione e release dell'applicazione PIc.		
			Tutti i parametri presenti nella menira del tastierino sono stati trasferiti nel Drive. Il set di parametri trasferito è relativo ad un Drive con una applicazione plc con versione e release dell'applicazione differente, come conseguenza alcuni parametri dell'applicazione plc potrebbero non essere aggiornati		
		002BH-43	Applicazione Plc non compatibile. Tutti i parametri presenti nella memoria del tastierino tranne quelli relativi all'applicazione plc sono stati trasferiti nel Drive. Il set di parametri trasferito è relativo ad un Drive con una applicazione plc differente, come conseguenza tutti i parametri dell'anolicazione plc non sono angiornati		
		Soluzione: Rec	superare un set di parametri da un Drive compatibile (modello e taglia)		
10	Non usato				
11	Car plc di fabbrica	Condizione: si	può verificare durante il caricamento del database parametri salvato nella Flash dell'applicazione Mdplc		
		E normale se ap Se questo mess Se appare quest	ormale se appare appare alla prima acccensione, dopo aver scaricato una nuova applicazione. questo messaggio appare quando il Drive è già in servizio significa che si è verificato un problema nel database parametri salvati in Flash. appare questo messagqio il Drive ripristina il database di default cioè quello scaricato in fase di download.		
		0001H-1	Il database salvato non è valido		
		Soluzione: Imp	ostare i parametri al valore desiderato ed eseguire Salva parametri		

Index	Messaggio di errore visualizzato sul display	Sottocodice	Descrizione		
12	Errore config plc	Condizione: si può verificare durante il caricamento dell'applicazione Mdplc L'applicazione Mdplc presente sul Drive non è esequita.			
		0004H-4	Applicazione scaricata ha il Crc su DataBlock e Function table differente		
		0065H-101	L'applicazione scaricata ha un identificativo non valido (Info)		
		0066H-102	L'applicazione scaricata usa un numero di task errato (Info)		
		0067H-103	Applicazione scaricata ha una configurazione software errata		
		0068H-104	Applicazione scaricata ha il Crc su DataBlock e Function table differente		
		0069H-105	Si è verificato un Errore trapp o un Err di sistema. Il Drive ha eseguito automaticamente una operazione di Power-up. Applicazione non è eseguita. Vedere in Alarm List ulteriori informazioni riguardo ad errore che si è verificato		
		006AH-106	Applicazione scaricata ha un identificativo non valido (Task)		
		006BH-107	Applicazione scaricata usa un numero di task errato (Task)		
		006CH-108	Applicazione scaricata ha il Crc errato (Tabelle + Codice)		
		Soluzione: Rim	lovere applicazione Mdplc o scaricare una applicazione Mdplc corretta		
13	Pic 1	İ			
14	Pic 2				
15	Pic 3	IVIessaggi riserv	ati e dedicati all'applicazione PLC, fare riferimento al manuale dell'applicazione.		
16	Pic 4				
17	Guasto opz Bus	Condizione: si p comunicazione.	può verificare all'accensione del Drive, durante il setup della scheda Bus di campo. Errore in fase di configurazione oppure errore di		
		XXX0H-X	Se la prima cifra a sinistra di "H" del sottocodice di allarme è uguale a 0, l'errore è relativo ad un problema di comunicazione.		
		XXX0H-X	Se la prima cifra a sinistra di "H" del sottocodice di allarme è diverso da 0, l'errore è relativo ad un problema di configurazione		
		Soluzione: Per Per errori di com Per maggiori de	errori di configurazione verificare la configurazione della comunicazione con Bus, tipo di Bus, Baudrate, address, impostazione parametri nunicazione verificare cablaggi, resistenze di terminazione, immunità ai disturbi, impostazioni delle tempistiche dei timeout. ttagli consultare il manuale della scheda bus utilizzata.		
18	Chiave errata	Condizione: si p ware.	Condizione: si può verificare in fase di alimentazione del Drive, nel caso in cui venga inserita la chiave di abilitazione errata per una data funzione firm- ware.		
		ххххН-х			
		Soluzione: Chied	lere a WEG la corretta chiave di abilitazione della funzione firmware desiderata.		
19	Chiave a tempo	Condizione: si p Si è ancora nella	ouò verificare in fase di alimentazione del Drive nel caso in cui si è inserita la chiave di abilitazione errata per una data funzione firmware. I fase in cui è permesso utilizzare liberamente la funzione firmware ma a breve questo tempo scadrà.		
		ххххН-х	Numero di ore ancora disponibili per le quali è permesso utilizzare liberamente la funzione.		
		Soluzione: Chiedere a WEG la corretta chiave di abilitazione della funzione firmware desiderata.			
20	Non usato				
21	Errore parametri	Condizione: se	si verifica un errore durante l'attivazione del database parametri salvato in flash; l'allarme viene inserito nella lista allarmi e storico allarmi.		
		XXX0H-X	Il codice XXXXH-X indica il numero del parametro (Hex-Dec) che provoca l'errore: prendere nota per approfondimenti con il servizio assistenza.		
		Soluzione: Imp	ostare il parametro che provoca l'errore ad valore corretto ed eseguire Salva parametri , spegnere e riaccendere il Drive.		
22	Errore encoder	Condizione: si può verificare all'alimentazione del Drive durante la fase di setup encoder eseguito per ogni configurazione del parametro 552 Modali regolazione.			
		100H-256	Causa: Durante la fase di setup si è verificato un errore; le informazioni ricevute dall'encoder non sono attendibili. Se l'encoder è usato per retroazione viene generato anche l'allarme Perd Retroaz [22] .		
			Soluzione: Eseguire azioni suggerite per allarme Perd Retroaz [22].		
		200H-512	Causa: Il firmware sulla scheda opzionale encoder non è compatibile con quello sulla scheda di regolazione. Le informazioni ricevute dall'encoder non sono attendibili		
		ļ	Soluzione: Consultare il personale WEG per procedere all'aggiornamento del firmware della scheda opzionale encoder.		
23	Non usato				
24	Errore aggiorn fw	Condizione: Verificare, durante l'aggiornamento del firmware, se il file non è del formato corretto oppure è corrotto.			
		Soluzione: prov	are con un file corretto.		
25	Errore USB	Condizione: E' s (*): PAR 392 Se 3436 Carica fu	Condizione: E' stato eseguito un parametro ^(*) che richiede l'inserimento della chiavetta USB. (*): PAR 392 Selezione motore PAR 596 Salva su USB, PAR 598 Carica da USB, PAR 1560 Aggiorna WebApp, PAR 3434 Salva funi su USB, PAR 3436 Carica funi da USB.		
		Soluzione: inse	oluzione: inserire una chiavetta USB con gli eventuali file richiesti dal parametro da eseguire.		

Fast Manual

Series: ADL500 Revision: 0.3 Date: 16-02-2023 Code: 1S9FIT5 WEG Automation Europe S.r.l. Via Giosuè Carducci, 24 21040 Gerenzano (VA) · Italy

Driving efficiency and sustainability

