# **Configuratore per PC**

# WEG\_DriveLabs

# Manuale utente

Lingua: Italiano



Vi ringraziamo per avere scelto questo prodotto WEG.

Saremo lieti di ricevere all'indirizzo e-mail: techdoc@weg.net qualsiasi informazione che possa aiutarci a migliorare questo manuale.

Prima dell'utilizzo del prodotto, leggere attentamente il capitolo relativo alle istruzioni di sicurezza.

Durante il suo periodo di funzionamento conservate il manuale in un luogo sicuro e a disposizione del personale tecnico. La WEG Automation Europe S.r.l. si riserva la facoltà di apportare modifiche e varianti a prodotti, dati, dimensioni, in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso.

I dati indicati servono unicamente alla descrizione del prodotto e non devono essere intesi come proprietà assicurate nel senso legale.

Tutti i diritti riservati.

# INDICE

1	Intr	oduzione	. 4
	1.1	Requisiti e collegamento al PC	. 4
2	Inst	tallazione	. 5
	2.1	Installazione del programma	. 5
3	Fur	nzionalità	. 8
	3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6	Progetto (Project) Connessione dispositivi (Target) Modalità CONNECTED Interazione con i dispositivi (Target) Applicazioni Ricette (Recipes)	. 8 . 8 . 8 . 8 . 8
4	Me	nu e Toolbar	. 9
	4.1 4.2 4.3	Interfaccia utente Menu Toolbar	. 9 11 16
5	Ses	ssione di lavoro	18
	5.1 5.2 5.2 5.2 5.3	Accesso al dispositivo e impostazione comunicazione Messa in servizio con il tool Wizard 1 Optimization Wizard 2 Troubleshooting Wizard Show Graph	21 22 22 23 24
6	File	e parametri	27
	6.1 6.2 6.3 6.4	Funzione Search parameters Funzione Filter parameter Gestione dei parametri Comandi di lettura e scrittura	29 29 30 30
7	Sof	tscope Real time	32

## 1 Introduzione

WEG\_DriveLabs è il configuratore dei prodotti di WEG Automation Europe che consente di connettersi ad uno o più dispositivi (target) per monitorare lo stato, controllare le informazioni, leggere/scrivere i valori dei parametri.

Il configuratore WEG\_DriveLabs permette all'utente di collegare e configurare i dispositivi WEG Automation Europe con apposite pagine, toolbar e statusbar.

Le possibili operazioni sono:

- Comunicazione Dispositivo-PC tramite porta Ethernet RJ45 con protocollo Modbus TCP
- Creazione e gestione di progetti con singoli drive o anche con più dispositivi. Il configuratore è una applicazione SDI (Single Document Interface), è quindi possibile operare con un solo progetto per volta
- Lettura e scrittura dei parametri
- Salvataggio dei parametri nella memoria flash del dispositivo
- Controllo dello stato del dispositivo
- Softscope (Oscilloscopio Real time integrato)

## 1.1 Requisiti e collegamento al PC

- Requisiti minimi del PC: sistema operativo PC Windows 7 o superiore, 512 MB RAM, 1 GByte di spazio disponibile su Hard Disk, Schermo 1024 x 768, Porta Ethernet
- Cavo diretto Ethernet RJ45 categoria 5E schermato, lunghezza massima 10mt



Figura 1. Collegamento cablato attraverso porta Ethernet con protocollo Modbus TCP

## 2 Installazione

Per installare il configuratore WEG\_DriveLabs è necessario eseguire il programma di Setup disponibile sul sito WEG nell'area "DOWNLOAD CENTER" dei prodotti, p.es.: https://www.weg.net/catalog/weg/IT/en/p/MKT\_WDC\_GLOBAL\_PRODUCT\_INVERTER\_FOR\_ELEVATOR\_ ADL500

<u>Esempio di file di Setup:</u> WEG\_DriveLabs\_1.0.0.exe

## 2.1 Installazione del programma

Per installare il software WEG\_DriveLabs è necessario seguire i seguenti passi:

1. Lanciare WEG\_DriveLabs\_X.X.X.exe, verranno mostrati eventuali avvisi e la videata di benvenuto:



2. Cliccare Next per passare alla videata successiva



3. Leggere la licenza d'utilizzo, scegliere l accept the agreement e cliccare Next per proseguire

4. Selezionare la cartella di installazione e cliccare Next per proseguire



5. Selezionare la cartella di menù iniziale e cliccare Next per proseguire



- 6. Selezionare per aggiungere l'installazione dell'Icona sul desktop e cliccare Next per proseguire
- 7. Controllare le impostazioni e cliccare Install per proseguire; inizia la fase di estrazione dei files



8. Al termine della fase di estrazione dei files apparirà l'ultima videata di installazione:



9. Cliccare Finish per chiudere il programma di installazione.

# 3 Funzionalità

## 3.1 **Progetto (Project)**

Un progetto può essere composto da uno o più dispositivi di qualsiasi tipo e versione.

L'utente può aggiungere o rimuovere dispositivi da un progetto esistente in qualsiasi momento.

Un dispositivo del progetto può anche essere aggiornato a nuove versioni.

I dispositivi in un progetto sono gestiti dal configuratore indipendentemente l'uno dall'altro.

## 3.2 Connessione dispositivi (Target)

Il configuratore consente all'utente di specificare per ogni dispositivo le proprie impostazioni di comunicazione per comunicare con ciascuno dei dispositivi fisici del progetto.

È possibile connettersi a dispositivi fisici (target) una volta configurate le impostazioni di comunicazione per ogni dispositivo nel progetto.

## 3.3 Modalità CONNECTED

Il comando "Connect" modifica lo stato del configuratore in modalità online. Quando la modalità Connected è attiva, il configuratore inizia a comunicare con i target utilizzando le impostazioni di comunicazione specificate. Il polling di un parametro dedicato viene utilizzato per capire se il target è effettivamente connesso.

Se uno dei dispositivi di destinazione non può essere raggiunto, la modalità connessa rimane ancora attiva e continua il polling dei dispositivi ma lo stato della connessione indica ERROR.

Quando tutti i target rispondono correttamente alle richieste di polling lo stato di connessione indica CONNECTED.

## 3.4 Interazione con i dispositivi (Target)

L'interazione tra Configuratore e ciascun dispositivo di destinazione si basa su letture e scritture di parametri utilizzando un protocollo di comunicazione definito.

Quando un parametro di un dispositivo collegato viene letto dal configuratore, il valore viene salvato nel progetto.

Le operazioni di lettura/scrittura possono essere completamente gestite dall'utente:

- leggere solo uno o più parametri selezionati,
- leggere ciclicamente un set di parametri,
- leggere tutti i parametri contemporaneamente.

È possibile scrivere un singolo parametro, un gruppo di parametri o tutti i parametri dei dispositivi tramite comandi specifici. È supportato anche il ripristino dei valori di default dei parametri.

## 3.5 Applicazioni

Un'applicazione è un progetto WEG\_DriveLogic che può essere scaricato sul target direttamente dal configuratore e può essere associato a dispositivi che supportano applicazioni.

## 3.6 Ricette (Recipes)

Consente di raggruppare in un unico menu un insieme di parametri scelti dall'utente (ricetta).

# 4 Menu e Toolbar

## 4.1 Interfaccia utente

Cliccare sul tasto Parameters dalla pagina di configurazione del dispositivo.

Parameters												
Untitled - WEG_DriveLabs	J.U. Farget Servic	e Options Help									-	
WEG_DriveLabs		💵 🌣   🔿 F	RW≞	℡ℼⅆΩ	DLBA	<b>R</b> @	L 🗰	۶ 🛦	👼   🐳   栅			weg
Tree 4 >	<ul> <li>Main Me</li> </ul>	nu								Ţ	Catalog	<b>4</b> ×
Untitled     ADI 530 1 2 x 8 FEC 2.6.0	IPA									Description 🔼	Device name	Version
	172 *	Drive type	ADL530		enum				Drive type			
DRIVE MONITOR	174 *	Firmware version	2.5.8		unsignedIn	t			Firmware version	=		
DRIVE INFO	176 *	DSP Firmware versio	<b>r</b> 2.7.0		unsignedIn	t			DSP Firmware version			
ALARM CONFIG	180 *	DSP Boot version	0.3.0		unsignedIn	t			DSP Boot Version			
	182 *	HMI BOOT VERSION	0.4.0		unsignedin	t			HMI BOOT VERSION			
ANALOG INPUTS	102 *	Application version	260		unsignedIn	 t			Application version			
	250 *	Output current	0.0	Δ	float				Output current			
	252 *	Output voltage	0		Nat		ATT 1		Output voltage			'L
	254 *	Output frequency	0.0		loat		INU		Output frequency			-1
REGULATION	260 *	Motor speed	0.00	rpm	float				Motor speed			
FUNCTIONS     Application	270 *	DC link voltage	0	V	float				DC link voltage			
EFC 2.6.0	272 *	Heatsink temperature	e 0.00	degC	float				Heatsink temperature			
Diagrams Menu	284 *	Torque current	0.0	A	float				Torque current			
DESTINATIONS Recipes	286 *	Magnet current	0.0	A	float				Magnet current		<	>
	368 *	Drive overload	0	%	unsignedSt	1(			Drive overload accum		Connection Status	<b>4</b> ×
	448	Emergency Uv	227.00	V	float	200	0.00		Emergency UV		ADL530_1 Conn	ected, Alarm
	430	Drive Size	No nower	V	unsignedSt	1			Drive Size			
	484 *	Drive Family	No power		enum	1			Drive Family			
	488 *	Drive cont current	13.5	A	float				Drive cont current			<b>-</b>
	510 *	Time drive power on	257:01	h.min	unsignedIn	t			Time drive power on		PANE	EL I
	512 *	Time drive enable	0:00	h.min	unsignedIn	t			Time drive enable			
	514 *	Number power up	370		unsignedSt	1			Number power up			
	516 *	Time fan on	0:00	h.min	unsignedIn	t			Time fan on	v		
CON	TRO	🗙 🗍 🛛 In alarm	Desa	aturation	1		STATI	J <del>S</del> ″₿∕A	R	Alarn	ns: ALARM CON	NECTED
Ready												
Main Menu		È il frame le tabelle (	princij griglie	pale dell' e) dei par	interfa ametr	iccia u i aperl	itente, te da a	viene altri co	e utilizzata p ontrolli/strum	er mosti ienti.	rare le paç	jine e
Menu		Menu gen	erale a	a tendina	Ι.							
Toolbar		La barra d / Tool wind	elle fu dows /	nzioni pr Toolbar	incipa	li, rapj	preser	ntate c	con icone int	uitive, a	ttivabile in	View
Tool panel	Vengono visualizzati i menu secondari (Catalog, Monitor, Output, Connection Status, Graph, Quick Control) attivabili in View / Menu windows.											
Quick Control	<ul> <li>Comandi rappresentati da icone intuitive per:</li> <li>aggiungere un nuovo dispositivo al progetto</li> <li>rimuovere un dispositivo dal progetto</li> <li>navigare alla Home (Main page: selezione Industrial / Elevator) o alla pagina di configurazione del dispositivo (Device main page).</li> </ul>											
Status bar		Attivabile i	n Viev	v / Toolb	ar.							
Tree Panel	Il pannello Tree (Albero) viene utilizzato per navigare nel progetto e per aggiungere/rimuovere componenti del catalogo da un progetto.											



## 4.2 Menu

File View Parameters Recipes	Target Service Options Help
Menu "File"	
New (Ctrl + N)	Avvia un nuovo progetto (vuoto). Può essere attivo un solo progetto alla volta.
Open (Ctrl + O)	Apre un Progetto esistente (estensione .gfl), apre la finestra di windows per cercare il progetto sul PC.
Save (Ctrl + S) / Save as	Salva il Progetto attivo con estensione .gfl.
Close	Chiuede il Progetto attivo.
Print (Ctrl + P)	Stampa la finestra/griglia attiva principale.
Print Preview	Anterima di stampa della finestra attiva.
Print Setup	Impostazioni di stampa (output, formato e orientamento).
Change Language	Selezione della lingua di WEG_DriveLabs (menu e parametri). Sono visualizzate le lingue disponibili. Per rendere effettiva la scelta sarà neessario riavviare il programma.
Change Menu Access Level(*)	Impostazione del livello di Accesso del menu parametri, per passare ad un livello superiore può essere necessario digitare una password.
	<ul> <li>(0) Readonly: parametri di sola lettura.</li> <li>(1) Easy: parametri principali necessari ad uno startup base.</li> <li>(2) Intermediate: parametri per eseguire una prima ottimizzazione.</li> <li>(3) Expert: tutti i parametri con esclusione del menu e parametri Service, per effettuare un'ottimizzazione avanzata.</li> <li>(4) Service: riservato al Service, vengono visualizzati tutti i parametri.</li> <li>(*) Numero livelli dipendente dal tipo di dispositivo</li> </ul>
Recent File	Vengono visualizzati i progetti recenti.
Exit	Esce dal configuratore.
Menu "View"	
Fullscreen mode	Per nascondere tutti i pannelli degli strumenti aperti e mostrare solo la finestra principale.
Toolbars (Status bar):	Abilita / disabilità la visualizzazione della Status Bar dove sono indicati la descrizione della selezione del menu e lo stato della connessione (connesso, disconnesso, errore).
→ 😭 🔂 ADL530_1 🔽 🗐 Off Ready	ine Level: Intermediate Alarms: Unknown DISCONNECTED
Tool windows	Apre / chiude la visualizzazione delle finestre di configurazione.
• Tree	Albero che descrive il progetto e che serve per navigare nel progetto attivo. Consente di aprire facilmente i menu, le pagine e per accedere ad altre funzionalità.
• Catalog	Informazione sulla versione Catalog dei dispositivi collegati.
• Monitor	In questa finestra posso essere copiati con "drag&drop" i parametri da monitorare. La lista può essere salvata e utilizzata in altri progetti.

- Output
   Sono registrati i risultati delle operazioni del configuratore.
- Connection Status
   Fornisce lo stato della connessione di ogni dispositivo collegato.
- *Toolbar* Apre / chiude la barra menu principale a icone.

WEG\_DriveLabs 🔞 🗂 💾 | 📲 🌣 | 😋 R W 뜬 뜬 R 💥 | 🔽 🖾 🖾 🖾 🖾 | 🖬 🗰 🖇 | 👼 | 🐳 | 🐜

- **Graph** Apre / chiude la finestra di visualizzazione delle tracce dei valori di un set di variabili. Vedere sezione 5.3.
- Quick Control
- Apre / chiude la barra menu inferiore

<b>À</b>	ADL530_1	⊻ ×	É	Offline	Level: Intermediate	Alarms: Unknown	DISCONNECTED
1 2	3	4	5	6	7	8	9

(1) Riporta al menu principale (2) Riporta al menu di configurazione (3) Visualizzazione / selezione del dispositivo attivo nel progetto (4) Rimuove il dispositivo attivo dal progetto (5) Aggiunge un nuovo dispositivo al progetto (6) Stato della comunicazione (7) Level: livello corrente di accesso (8) Stato Allarmi (9) Stato della comunicazione del dispositivo attivo **Default View** Riporta alla visualizzazione di default **Quick Control** Vedere sopra. **Menu Parameters** Auto refresh mode Quando abilitato il configuratore legge e scrive ciclicamente tutti i parametri della tabella parametri mostrata nella finestra principale. Read selected parameter (Ctrl + R) (\*) Selezionare uno o più parametri nella tabella di un menu parametri, quindi selezionare questa funzione. I parametri selezionati verranno letti dal dispositivo connesso e il valore mostrato nella tabella verrà aggiornato. Write selected parameter (Ctrl + W) (\*) Selezionare uno o più parametri nella tabella di un menu parametri, guindi selezionare guesta funzione. I valori di default dei parametri selezionati verranno scritti sul dispositivo collegato. Non ha effetto sui parametri di sola lettura. Read current menu or page Legge il valore di tutti i parametri del menu o pagina corrente. Write current menu or page Scrive il valore di tutti i parametri del menu o pagina corrente. Read all parameters (Ctrl + Shift + R) (\*) Legge il valore di tutti i parametri. Write all parameters (Ctrl + Shift + W) (\*) Scrive il valore di tutti i parametri. Select all parameters (Ctrl + A) Seleziona tutti i parametri del menu selezionato. **Compare parameters** 

Esegue il confronto tra i parametri di diversi dispositivi dello stesso progetto o di un file salvato. Selezioni disponibili: "on-line", "valori di default", "con file".

#### Search parameters (Ctrl + F)

Funzione di ricerca parametro (nel menu selezionanato) per IPA, Nome o Descrizione .

Questa funzione importa valori dei parametri da un

progetto del configuratore WEG eXpress (\*\*).

## Import values from WEG\_eXpress project file

(\*) Solo con comando "Connect" attivo.

(\*\*) Solo per dispositivi che supportano il comando.

#### Menu Recipes

Consente di impostare un gruppo di parametri scelti dall'utente (ricetta):

Add recipe	Se eseguito apre un nuovo menu <b>New Recipe</b> nel progetto. Viene aggiunto nel nodo Recipes del menu ad albero (Tree) dove è possibile rinominarlo (F2 o tasto dx del mouse).
Import recipe	Importa nel progetto attivo una ricetta ( <b>Recipe)</b> esistente (.rcp). Viene aggiunto nel nodo Recipes del menu ad albero (Tree).
Delete recipe	Cancella dal progetto la ricetta selezionata.
Export recipe	Salva la ricetta selezionata in un file .rcp per essere utilizzata in un altro progetto.
Delete selected values	Cancella i valori (parametri) selezionati dalla ricetta.
Set selected recipe values	Viene utilizzato per impostare i valori dei parametri visualizzati nella tabella dei parametri della ricetta come valori della ricetta. Selezionare il nodo della ricetta quindi fare clic su "Set seleted recipe values" del menu. Per impostare i valori della ricetta nel dispositivo (target) in qualsiasi momento selezionarli sulla tabella della ricetta e lanciare il comando "Write seleted recipe values".
Write seleted recipe values	Scrive i valori selezionati della ricetta, vedi sopra.
Write ALL recipe values	Scrive tutti i valori della ricetta.

#### Menu Target

Connect

Communication setting

Avvia la connessione con il dispositivo collegato

Apre la finestra di configurazione "DeviceLinkMagager Config". Scegliere tra i protocolli di comunicazione disponibili, premere "Properties" per visualizzare / modificare le proprietà e "Activate" per attivare il protocollo.

DeviceLinkMana	ger Config 1	Modbus TCP Config 12.1.0.30				
Selected protocol :	ModbusTCP	Communicatio	n			
Protocols	Active	IP or hostna	me	169.25	i4. 10. 10	
Modbus	Modbus			502		
ModbusTCP	G ModbusTCP Active					
			Address		255	
				Time out (ms)		
Properties		Connect timeou	Jt	5000		
Description		TCP/IP comm server				
Modbus TCP protocol		Use shared server for this connection				
	O Use dedicated server for this connection					
	OK Cancel		ОК		Cancel	

Disable communication	Inibisce il dispositivo dalla comunicazione			
Save parameters	Esegue il salvataggio dei parametri sul dispositivo (*).			
Load default	Ripristina il valore di default dei parametri del dispositivo (*).			
Drive reset	Esegue il riavvio del dispositivo (*).			
Download firmware	Comando per aggiornare il firmware nel dispositivo collegato tramite procedura guidata (*).			

(\*) Eseguire comando "Connect" per abilitare il comando

## Menu Service **Offline Graph viewer** Tool per visualizzare l'evoluzione delle tracce dei valori di un insieme di variabili precedentemente salvate nei formati .OSC o .OSCX (Oscilloscope XML file). Vedere sezione 5.3 per maggiori informazioni. Show/hide Output Apre /chiude la finestra che riporta lo stato / azioni impostate nel menu Service / Loggings options. Logging options Impostazione dello stato / azioni della finestra Output (menu Service). Logging options Log to output window: Successful Reads ✓ Failed Reads Successful Writes ✓ Failed Writes Successful Pollings Failed Pollings Cancel **Report for service**

Esegue e salva la lettura di tutti i parametri e del Log allarmi del drive collegato in un file da inviare via email al Service.

#### Menu Options

#### **Refresh interval**

Imposta il tempo di aggiornamento (ms) per i parametri di monitor, la finestra Graph viewer e auto-refresh



#### Show all versions in catalog

Visualizza tutte le versioni dei disposiviti nella finestra Device Catalog accessibile da View\Tool windows\Catalog

Device catalog					×
Filter:					
Device name	Version	Max ver	Description		
ADL510	1.x.2		AC Lift Drives		
ADL510	2.x.0		AC Lift Drives		
ADL530	1.x.2		AC Lift Drives		
ADL530	2.x.0		AC Lift Drives		
ADL550	1.x.2		AC Lift Drives		
ADL550	2.x.0		AC Lift Drives		
ICS	0.x.0		AC Lift Drives		
TPD500	1.0		AC Lift Drives		
Show all versions				Select	Cancel

# Menu Help

Help

About

Apre il manuale Guida Rapida WEG\_DriveLabs

Informazione sulla versione di WEG\_DriveLabs e il copyright

## 4.3 Toolbar

€ ■	◘▤│₽₽₽₽│⊙R₩≣ ◢	≝ ఔ R W   <b>□ ि □ 2 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □</b>
(1)	New	Avvia un nuovo progetto (vuoto). Può essere attivo un solo progetto alla volta.
(2)	Open	Apre un Progetto esistente (estensione ".gfl), apre la finestra di windows per cercare il progetto sul PC
(3)	Save	Salva il Progetto attivo con estensione ".gfl
(4)	Connect	Avvia la connessione con i dispositivi collegati
(5)	Communication setting	Apre la finestra di configurazione "DeviceLinkMagager Config" (a pagine 11 maggiori informazioni)
(6)	Auto refresh mode	Abilita l'aggiornamento periodico della comunicazione
(7)	Read selected parameter (*)	Legge il parametro attualmente selezionato del dispositivo
(8)	Write selected parameter (*)	Scrive il parametro attualmente selezionato del dispositivo
(9)	Read current menu or page (*)	Legge tutti i parametri del dispositivo nel menù o pagina attualmente selezionata
(10)	Write current menu or page (*)	Scrive tutti i parametri del dispositivo nel menù o pagina attualmente selezionata
(11)	Read all parameters (*)	Legge tutti i parametri dal dispositivo
(12)	Write all parameters (*)	Scrive tutti i parametri sul dispositivo
(13)	Tree	Apre / chiude la finestra dell'albero dei menu (Tree)
(14)	Monitor	Apre / chiude la finestra di Monitor. in questa finestra posso essere copiati con "drag&drop" i parametri da monitorare. La lista può essere salvata e utilizzata in altri progetti
(15)	Graph	Apre / chiude il Tool per visualizzare l'evoluzione delle tracce dei valori di un insieme di variabili nei formati .OSC o OSCX (Oscilloscope XML file). Vedere sezione 5.3 per maggiori informazioni
(16)	Search parameters	Funzione di ricerca parametro (nel menu selezionanato) per IPA, Nome o Descrizione
(17)	Access level	Selezione del livello di accesso
(18)	Save parameters (*)	Esegue il salvataggio dei parametri sul dispositivo
(19)	Drive reset (*)	Esegue il riavvio del drive (solo se collegato)
(20)	Alarms (*)	Apre la finestra degli allarmi attivi e Log allarmi
(21)	Reset	Cancella gli allarmi, solo se le cause sono rientrate.
(22)	Download FW (*)	Comando per aggiornare il firmware nel drive collegato tramite procedura guidata

#### (23) SoftScope

Apre Softscope Real time, l'oscilloscopio integrato a campionamento sincrono con periodo di 1ms (vedere capitolo dedicato)

(\*) Solo con "Connect" attivo

## 5 Sessione di lavoro

Per poter lavorare con WEG\_DriveLabs si deve:

- creare un nuovo progetto oppure utilizzare un progetto precedente aprendo un file con estensione ".gfl"
- configurare propriamente le opzioni di comunicazione (tipo di protocollo, porta COM, baud rate)

Per iniziare una sessione di lavoro ci sono due modalità:

1. Creare una nuova configurazione (Progetto) scegliendo prima la categoria (INDUSTRIAL o ELEVATOR) e quindi il dispositivo dall'elenco nelle finestre successive.







- 2. Aprire una configurazione (Progetto) per lavorare con un Progetto salvato in precedenza:
  - aprire un file con estensione "gfl" mediante il comando "Open" nel menù "File" o nell'area Project" della finestra di avvio, oppure
  - o cliccare su "Recent" per aprire la finestra "Most recent project" e selezionare un file.



In aggiunta alla scelta del dispositivo, in alcuni prodotti diventa disponibile l'area aggiuntiva APPLICATIONS per la scelta dell'applicazione tramite un menu a tendina.



Selezionare l'applicazione e confermare cliccando su OK.

La selezione di un dispositivo attiva la visualizzazione della pagina principale del dispositivo scelto.

Untitled - WEG_DriveLabs File View Parameters Recipes Targ	jet Service Options Help		- <b>-</b> ×
WEG_DriveLabs 🙆 🤇	⊐ <b>≌ 3≋¢</b>  0rw≣≣	歴 ※ 『■ 〓 〓 国   国 # チ ▲   局   弐   粉	m
The Constant of the Constant o	ADL 530 Configuration	OENERAL Neme:228 Age basen:228 Age basen:228 Age basen:228 COMMUNICATION Configure	
ADL530_1 Ready	⊻ 🖌 Offline Level: I	Intermediate Alarma: Unk	nown DISCONNECTED

## 5.1 Accesso al dispositivo e impostazione comunicazione

Una volta scelto il dispositivo, apparirà la schermata di configurazione:

 la sezione GENERAL contiene la lettura info sul nome e versione FW del prodotto e dell'applicazione la sezione COMMUNICATION consente di configurare il protocollo di comunicazione. L'utente potrà impostare direttamente il valore dei parametri da utilizzare per avviare lo scambio dati con il dispositivo.

GENERAL						
Name:	ADL530_1					
FW version:	2.x.0					
App Name:	EFC					
App version:	2.0.0				Modbus TCP Config 12.1.0	.30 ×
				jer Config 1 ×	Communication	
COMMUNICA			Selected protocol :	ModbusTCP	IP or hostname	169.254.10.10
			Protocols	Active	Port	502
Configure	e Disable co	mmunication	Modbus	Active	Protocol	
Protocol: Address: Port: INFORMATIC	ModbusTCP 169.254.10.10 TCPIP:502		Properties Description Modbus TCP protocol	Activate	Modbus Address     Jbus Time out (ms)     Connect time     TCP/IP comm server     Use shared server for th     Use dedicated server for	255 2500 aut 5000 is connection r this connection
Status:	Disconnected			OK Cancel	ОК	Cancel
Wizard Diagram						

Inserito il valore delle varie grandezze premere il pulsante "OK" per confermare.

• Il campo Status informa sullo stato della comunicazione (Offline-Online)

A questo punto premendo l'icona Connect (o comando Connect dal menu a tendina sotto Target), il configuratore avvierà lo scambio dati con il dispositivo collegato.

Untitled - WEG_DriveLabs File View Parameters Recipes Target S	ervice Options Help					
WEG_DriveLabs 🛛 🔂 🗂 💾 🛛 🛱 🏹 🗘						
Tree # × Main	Menu					
🚾 Untitled - WEG_DriveLabs						
File View Parameters Recipes	Target Service Options Help					
	✓ Connect Ctrl+T					
WEG DriveLab	Communication settings					
	Disable communication					
Tree	Save parameters					
	Load default					
ADL530 1 2.x.8 EFC 2.6.0	Drive reset Value					
🖻 🛁 Main Menu	Download firmware ADI 530					

Qualora il target non soddisfi tutti i parametri impostati, verrà visualizzato lo stato di errore:



## 5.2 Messa in servizio con il tool Wizard



Prima dell'utilizzo del prodotto, leggere attentamente il capitolo relativo alle istruzioni di sicurezza del dispositivo utilizzato.

Chatter - WEG_DriveLabe	
WEG_DriveLabs @ 그별   쾌수   O R W 판량 R 썼   목점 모 I I 해 ۶▲   등   복 88	weg
Image: Control of the last control	
ADLSSs_1         In alarm         Decaturation         Level: Intermediate         Alarma:           Test               Alarma:              Alarma:	ALARM CONNECTED

Da questo menù seguendo passo passo la procedura è possibile ad esempio eseguire l'avviamento dell'inverter impostando i principali parametri relativi alla comunicazione, retroazione, motore, dati meccanici principali del sistema, velocità e autotaratura del motore.

ADL530_1	₩ St	artup Wizard			
Go through the following steps to complete drive commissioning					Prev Next
	lpa	Name	Value	Min	Max
	2000	Rated voltage - [ V ]	400	230	480
	2002	Rated current - [ A ]	11.8	1.0	1500.0
Communication	2004	Rated speed - [ rpm ]	1450	10	32000
Commanioanon	2006	Rated frequency - [ Hz ]	50.0	1.0	1000.0
Encoder mode	2008	Pole pairs	2	1	60
Encoder config	2010	Rated power - [ kW ]	5.50	0.10	1500.00
Encoder coning	2012	Rated power factor	0.83	0.60	0.95
Control type					
Motor Data					
Mechanical Data					
Speed					
Autotuning					

L'utente potrà impostare direttamente il valore del set di parametri dai menu a tendina, premere Next per passare allo step successivo.

#### 5.2.1 Optimization Wizard

Attraverso questo menu è possibile ottimizzare, in modo immediato, la risposta del controllo al fine di massimizzare il comfort di cabina.

Sono disponibili da tre a cinque livelli di ottimizzazione per ognuno dei parametri:

- 1 (livello base pre-selezionato come livello di default)
- 2 (livello di ottimizzazione intermedio)
- 3 (livello di ottimizzazione intermedio)

- 4 (livello di ottimizzazione alto)

- 5 (livello di ottimizzazione molto alto)

Si consiglia di non incrementare il livello di ottimizzazione se non necessario al fine di evitare possibili vibrazioni.



#### 5.2.2 Troubleshooting Wizard

Per ogni problema tipico di un Impianto Ascensore, selezionando la relativa azione, vengono visualizzati i parametri dell'azionamento su cui agire per risolvere il problema.

ADL530_1	🗹 Troubleshoot	ing Wizard	
For each typical problem of a Lift system, the parameters on which to act to solve the			
problem are displayed	Ipa Name	Value	
by selecting it	11064 Brake open delay - [ ms ]	500 Set	
Start Rollback	Increase the brake opening dela	ay	
Too fast acceleration			
Too fast deceleration			
Floor leveling			

## 5.3 Show Graph

Tool integrato per visualizzare l'evoluzione delle tracce dei valori di un insieme di variabili precedentemente salvate nei formati .OSC o .OSCX (Oscilloscope XML file). Essendo uno strumento asincrono non può garantire la sincronizzazione dei campioni.

La finestra grafica è composta da tre elementi:

- Barra degli strumenti
- Area del grafico: curva delle variabili, cursori verticali che identificano due linee distinte, la Barra di scorrimento per variare la scala dell'asse x e di scorrere avanti e indietro lungo l'asse orizzontale.
- Elenco e informazioni delle variabili identificate ciascuna con colori diversi.

Graph											×
	⊕ 爲⁺	<u>r</u> 🕀	斜谷[	<u>1</u> –	▶		<b>()</b>				
	4			<u>استيات.</u> :	لىتىتا <u>تىتى</u> :			<u></u>			
		5000.00									
	-										
										÷	
	1										
										-	
	-										
	-										
										:	
	1										
	-										
	1										
				: ;				: ;			
-5	0000										
										L.J	
Track		Un	ו	Mi	in value	Max	value	Curv	alue	Value/D	iv
<				Ш							>

Nota !

Tutti i comandi nella barra degli strumenti sono disabilitati se nessuna variabile è stata aggiunta al Grafico.

Per aprire una precedente sessione salvata sul PC (selezionare Service / Offline Graph Viewer) .

Il numero massimo di tracce visualizzabili contemporaneamente è pari a 8.

Ogni traccia ha a disposizione un numero massimo di campioni (identico per tutte le grandezze), impostabile da un minimo di 500 ad un massimo di 100000.

Una volta raggiunto tale limite non è possibile aggiungere altre tracce se non rimuovendo le esistenti.

Le impostazioni relative al grafico possono essere effettuate cliccando sulle'icona "Graph settings".

#### Aggiungere parametri

Quando il WEG\_DriveLabs è connesso, è possibile aggiungere i parametri da visualizzare trascinandoli dalla griglia dei parametri nella finestra grafica.

Una volta rilasciato, il parametro viene aggiunto alle tracce dei parametri da monitorare e accodato nell'elenco delle variabili.

#### Rimuovi parametri

Per rimuovere una traccia parametri selezionarla nell'elenco e premere il tasto **Canc** della tastiera.

#### Controllo dell'acquisizione e della visualizzazione dei dati



Il grafico include una barra degli strumenti con diversi comandi per controllare il processo di acquisizione e la modalità di visualizzazione dei dati.

#### Avvio e arresto dell'acquisizione dati

Quando si aggiunge un parametro al grafico, l'acquisizione dei dati inizia immediatamente.

Pause acquisition (12)

Sospende l'acquisizione.La curva si blocca (mentre il processo di acquisizione dati è ancora in esecuzione in background),

*Restart acquisition (13)* Riprende l'acquisizione dei dati

Stop acquisition (11) Interrompere l'acquisizione. In questo caso, cliccando su *Restart acquisition*, viene tracciata da zero l'evoluzione del valore del parametro

#### Impostazione della scala degli assi

All'avvio il configuratore applica una scala predefinita agli assi.

- Per impostare una scala diversa:
  - 1. Cliccare su **Graph settings** (14)
  - 2. Impostare la scala dell'asse orizzontale, comune a tutte le tracce

Graph Setting Show grid Show time bar Show tracks list	Sample polling rate Horizontal scale Buffer size	200 5000 40000	ms ms/div samples	Real rate 205.22			×			
Trads list										
	Name		Unit	Value/div	Offset	Hide	Format			
ADL530_1 Out	out current		A	20	0					
ADL530_1 Out	out voltage		٧	20	0					
ADL530_1 Out	out frequency		Hz	20	0					
					ОК		Cancel			

- 3. Per ogni variabile è possibile specificare una scala distinta per l'asse verticale
- 4. Confermare le nuove impostazioni. Il grafico si adatta alla nuova scala

È anche possibile:

- eseguire lo zoom avanti e indietro rispetto all'asse orizzontale (5) (6) e verticale (8) (9)
- adattare velocemente la scala dell'asse orizzontale, dell'asse verticale o di entrambi (per includere tutti i campioni), cliccando sulla voce corrispondente della barra degli strumenti.

#### **Divisione verticale (Vertical split)**

Per suddividere le tracce di due o più variabili fare clic su Vertical split (3) nella barra degli strumenti.

#### Visualizzazione dei campioni

Cliccando su **Show acquisition** (2) nella barra degli strumenti, saranno evidenziati i singoli valori rilevati durante l'acquisizione dei dati.

Cliccare ancora sullo stesso elemento per tornare indietro.

#### **Rilevare misure**

**Show measure bars** (1) apre / chiude due barre di misura per rilevare alcune misure sul grafico. Per misurare un intervallo di tempo tra due eventi, spostare una barra nel punto del grafico che corrisponde al primo evento e l'altra al punto che corrisponde al secondo.

L'intervallo di tempo tra le due barre è mostrato nell'angolo in alto a sinistra del grafico.

Per leggere il valore di tutte le variabili del Grafico in un determinato momento spostare la barra nel punto del grafico che corrisponde all'istante da osservare.

#### Impostazioni del grafico

Per personalizzare l'aspetto del grafico cliccare su **Graph Settings** (14) e selezionare o deselezionare gli elementi presenti.

#### Modifica del tempo di campionamento (polling)

Il configuratore invia periodicamente query al dispositivo di destinazione, al fine di leggere i dati da tracciare nel grafico. La frequenza di polling può essere configurata seguendo questa procedura:

- 1. Fare clic su Graph Settings (14)
- 2. Nella finestra modificare il "Sample polling rate"
- 3. Cliccare su OK per confermare.

Nota ! La frequenza effettiva di polling dipende dalle prestazioni del dispositivo di destinazione (in particolare, dalle prestazioni del communication task). È possibile leggere il valore effettivo nella finestra delle impostazioni del grafico.

#### Salvare i dati in un file

È possibile salvare i campioni acquisiti in un file, per analizzare ulteriormente i dati con altri strumenti o riaprilo sucessivamente:

- 1. Potrebbe essere necessario interrompere l'acquisizione prima di salvare i dati in un file
- 2. Cliccare su **Save acquisition to file** (16)
- Scegliere il formato dei file di output: OSC è un semplice file di testo contenente tempo e valore di ciascun campione; OSCX è un file XML, che include informazioni più complete, che possono essere ulteriormente analizzate con un altro strumento (SoftScope)
- 4. Impostare il nome del file e una directory di destinazione, quindi confermare l'operazione

#### Stampa del grafico

Seguire questa procedura per stampare una vista del grafico:

- 1. Sospendere o interrompere l'acquisizione
- 2. Spostare la barra di scorrimento e regolare lo zoom, per includere nella vista gli elementi che si desidera stampare
- 3. Fare clic su **Print graph** (15)

# 6 File parametri

Una volta avviata la sessione di lavoro WEG\_DriveLabs, cliccando su Parameters si aprirà il file parametri del prodotto selezionato.

Unidied - WEG_DriveLabs File View Parameters Recipes 1 WEG_DriveLabs	Garget Service Options Help □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	▞ቺቺß╨▏▣▆▆▆▎◨₩ፇ▴▏◓▏ਝ▏▆	- " 🚥
Control of the second sec	ADL533 Configuration	CENERAL	
ADL530_1 Ready	🗸 🛃 In alarm	Decaturation Level Intermediate	Alarms: # ALARM CONNECTED

File View Parameters Recipes T	File View Parameters Recipes Target Service Options Help										
WEG_DriveLabs 🙆	◘₿	🎫 🗘   🔾 R	w≞	₩ R. W.	<b>i -</b>	<b>-</b> P.	i 🗰	۶ 🛦	5   🐳   🌺		weg
Tree # ×	DRIVE N	IONITOR									Ŧ
Untitled	IPA	Name	Value	Um	Type	Default	Min	Max		Description	
Main Menu	250 *	Output current	0.0	A	float				Output current		
DRIVE	252 *	Output voltage	0	v	float				Output voltage		
DRIVE MONITOR	202	Output Voltage	0	V	noat				Output voitage		
DRIVE INPO	204 ^	Output frequency	0.0	HZ	noat				Output frequency		
ALARM CONFIG	664 *	Speed setpoint	0	rpm	short				Speed setpoint		
DIGITAL INPUTS	260 *	Motor speed	0.00	rpm	float				Motor speed		
ANALOG INPUTS	270 *	DC link voltage	0	V	float				DC link voltage		
LIFE TIME	272 *	Heatsink temperature	0.00	degC	float				Heatsink temperature		
	284 *	Torque current	0.0	A	float				Torque current		
MECHANICAL DATA	286 *	Magnet current	0.0	A	float				Magnet current		
RAMPS	3212 *	Motor overload	0	%	unsignedSh				Motor overload accum		
SEQUENCES	368 *	Drive overload	0	%	unsignedSh				Drive overload accum		
	3260 *	Bres overload	0	%	unsignedSh				Bres overload accum		
LIFT EMERGENCY	1066 *	Enable state mon	0		unsignedSh				Enable state mon		
DISTANCE	1068 *	Start state mon	0		unsignedSh				Start state mon		
COMMUNICATION	1070 *	FastStop state mon	0		unsignedSh				FastStop state mon		
ENCODER	2388 *	Torque	0.0	%	float				Torque		
SAFETY	1200 *	Dig input mon	000000000		unsignedSh				Digital input mon		
	1400 *	Digital output mon	0000		unsignedSh				Digital output mon		
Application     Process     Application     Strup WCARD     STRUP WCARD     STRUP WCARD     STRUP WCARD     ADDOTIONING WCARD     OPTIMIZATION WCARD     DIsgums Menu     Distrumations     Additional Structure     Applications     Reviews											
		ചെച			_		_	_			
ADL530_1		× + In alarm	Desa	turation			Level: Ir	ntermediate		Alarms:  AL/	ARM CONNECTED

E' possibile visualizzare le informazioni associate ai parametri. Ogni parametro è definito dai campi seguenti:

- IPA: indica l'identificativo del parametro.
- Name: è un nome mnemonico usato per identificare il parametro.
- Value: contiene il valore attuale del parametro.
- Um: contiene l'unità di misura del valore del parametro.
- Type indica il tipo di dato del parametro (esempio: int, enum...).
- Default: contiene il valore di default del parametro.
- Min: contiene il valore minimo associato al parametro.
- Max contiene il valore massimo associato al parametro.
- Description: contiene la descrizione esplicita del parametro.

I parametri di WEG\_DriveLabs sono organizzati in diversi menù e ciò permette di visualizzare la lista completa o un sottoinsieme dei parametri.

L'utente può solamente modificare il valore dei parametri abilitati in scrittura.

I parametri di sola lettura sono riconoscibili per il marcatore " \* " a fianco dell'IPA del parametro (figura sopra). Questi parametri vengono chiamati variabili. Le variabili non sono né editabili né scrivibili. Se uno o più parametri vengono modificati e si desidera chiudere la sessione di lavoro, WEG\_DriveLabs chiede automaticamente se salvare la configurazione in un file gfl.

## 6.1 Funzione Search parameters

#### Dal menu a tendina Parameters.



La funzione Search parameters consente di ricercare <u>in tutti i menu</u> uno o più parametri che soddisfano i criteri di scelta impostati: IPA, Name, Descrizione, sono ammessi anche campi parziali.

Search parameters	X
Filter by text: 443 Search in: © IPA © Name © Description Options: © Case sensitive ■ Match whole word only	Search preview: 448 - Emergency UV - Emergency UV 4480 - (N/A) Bit3 decomp mon - Bit3 decom 4482 - (N/A) Bit3 decomp mon - Bit5 decom 9448 - (N/A) Bit5 decomp mon - Bit5 decom 9448 - (N/A) TNF1-bandwidth - TNF1-bandwidth

## 6.2 Funzione Filter parameter

Per abilitare questa funzione cliccare sull'icona indicata sotto:

Unititled - WEG_DriveLabs File View Parameters Recipes Target Service Options Help									
│ │ WEG_DriveLabs 🛛 🙆 🗂 💾 │ 🎞 🏟 │ 🔾 R W 🗮 👯 🥂 │ 🛄 🖾 🖾 🖾									
Tree 4 ×	DRIVE 0	ONFIG							
Untitled     ADL530_1 2.x.8 EFC 2.6.0	IPA		Value		Туре	Default		Max	
🗆 💼 Main Menu	550	Save parameters	Execute		boolean				
	580	Load default	Execute		boolean				
DRIVE MOINTION									

La funzione Filter parameters consente di ricercare solo <u>nel menu aperto</u> uno o più parametri che soddisfano i criteri di scelta impostati: IPA, Name, Descrizione, sono ammessi anche campi parziali.

File View Parameters Recipes Target Service Options Help											
WEG_DriveLabs	<b>6</b>		¢   (	⊖ R W	≝₽	R W	E 🗔	a 🖃 🖻	.   🛋 🗰	۶ ۸	
Tree # ×	MOTOR	DATA									
[2] Untitled ADL530 1 2x.8 EFC 2.6.0	IPA				Туре	Default	Min	Max			
📄 💼 Main Menu	2000	Rated voltage	400	V	float	0	230	480	Rated voltage		
DRIVE     DRIVE MONITOR	2002	Rated current	Search	parameters						×	
DRIVE INFO	2004	Rated speed									
	2006	Rated frequency	Filter by	text:	iew:						
DIGITAL INPUTS	2008	Pole pairs	200			×	2000 - Dig input mon - Digital input mon 2000 - Rated voltage - Rated voltage				
DIGITAL OUTPUTS     ANALOG INPUTS	2010	Rated power				2002 - Rated current - Rated current 2004 - Rated speed - Rated speed					
LIFE TIME	2012	Rated power factor					2004 - Rated speed - Rated speed 2006 - Rated frequency - Rated frequency 2008 - Pole pairs - Pole pairs 2200 - Bonst voltage - Bonst voltage				
	2020	Take parameters									
MOTOR DATA	2022	Autotune rotation	Case				3200 - (N	I/A) Motor ov	d enable - Motor ovid	e	
ENCODER	2024	Autotune still	Mate				7200 - Pa	assword reco	very - Password recov	ie i	
REGULATION	2030 *	Autotune status					10004 - ( 10008 - (	N/A) VF Iv5 I N/A) VF Iv2 I		اد اد	
FUNCTIONS     Application	2078	Take tune parameters					10014 - (	N/A) VF IV3 I	pa2200 - setting for Re	al d	
EFC 2.6.0     WIZARD     Diagrams Menu     DESTINATIONS     Recipes							11000 - ( 11200 - 0 11834 - ( 11836 - (	N/A) VF Iv4 i Contactor acti N/A) SBT ou N/A) SBT ou	pa2200 - setting for Rd vity - Setting of drive t t curr ini - Sets the init t curr end - Sets the fir		

**x**e

## 6.3 Gestione dei parametri

#### Valore del parametro

Quando il valore di un parametro non è aggiornato con il valore del dispositivo, viene visualizzato con il colore rosso.

Si assume che i parametri non siano aggiornati quando:

- appena caricati in seguito ad una operazione di "Open"
- I'utente cambia un valore editandolo

Si assume che il valore sia aggiornato in seguito ad una operazione di lettura o scrittura.

#### Modifica valore del parametro

La modifica di un valore può avvenire mediante:

• Scrittura diretta del nuovo valore (campo Value)

		A					
1604	Analog inp 1 scale	2.00 🗘	float	1.00	-10.00	10.00	Analog inp 1 scale
1000	A	European	h a al a a a				And included a fifty of the second

#### • Selezione da menu a tendina (campo Value)

1 440	Dis subsut d ass				N.L. U			Discontract di sus
1410	Dig output T src	Dig input 2x mon	•	enum	NUII			Dig output 1 src
1412	Dig output 2 src	Dig input 2x mon	^	enum	Null			Dig output 2 src
1414	Dig output 3 src	Dig input 4x mon		enum	Null			Dig output 3 src
1416	Dig output 4 src	Drive OK Drive ready		enum	Null			Dig output 4 src
1420	Dig output 1x src	Ref is 0 Ref is 0 delay		enum	Null			Dig output 1x src
1422	Dig output 2x src	Speed is 0		enum	Null			Dig output 2x src
1430	Dig out 1 inversion	Enable state mon		boolean	OFF	0	1	Digital output 1 inv
1432	Dig out 2 inversion	Start state mon	=	boolean	OFF	0	1	Digital output 2 inv
4 40 4	D: 10.	rustotop state mon	-	1 I I I	OFF	0	4	lot to a state of the state of

## 6.4 Comandi di lettura e scrittura



Al fine di inviare il valore di un parametro al dispositivo, l'utente può usare il comando "Write selected parameter" o l'icona **W** (Scrivi parametro selezionato).

L'utente può anche leggere il valore attuale di un parametro direttamente dal dispositivo utilizzando il comando "Read selected parameter" o l'icona **R** (Leggi parametro selezionato).

I comandi di lettura e di scrittura fanno riferimento al parametro correntemente selezionato nella griglia di WEG\_DriveLabs.

É inoltre possibile leggere e scrivere tutti parametri o un set di parametri utilizzando i comandi "Read all parameters" (Leggi tutti) o icona **R ALL**, "Read current menu or page" (Leggi muenu o pagina corrente), "Write all parameters" (Scrivi tutti) o icona **W ALL**, "Write current menu or page" (Scrivi muenu o pagina corrente).

Utilizzando il comando "Import values from WEG\_eXpress project files" (Importa valori da file progetti di WEG\_eXpress) è possibile importare in WEG\_DriveLabs i valori di default contenuti nel file parametri di un progetto salvato con il configuratore WEG\_eXpress ( solo per dispositivi supportati ).

#### Modalità Connected, Auto-refresh e Off-line

Per portare lo stato del configuratore in modalità Connected:

- comando "Connect" nella Toolbar,
- menu Target / Connect
- short-cut "CRTL + T".



Quando la modalità Connected è attiva, il configuratore inizia a comunicare con i dispositivi utilizzando le impostazioni di comunicazione specificate. L'interrogazione ciclica (polling) di un parametro specifico viene utilizzata per capire se il (i) dispositivo(i) è effettivamente connesso.

Se uno dei dispositivi non può essere raggiunto, la modalità connessa rimane ancora attiva e continua il polling dei dispositivi, ma lo stato della connessione indica ERRORE.

Quando tutti i target rispondono correttamente alle richieste di polling lo stato di connessione indica CONNESSO.



La modalità Auto-refresh permette a WEG\_DriveLabs di aggiornare il valore di ogni parametro mostrato nella finestra attiva (solo quelli). Allo stesso modo, il parametro viene subito spedito al dispositivo ogni volta che l'utente modifica il valore del parametro selezionato nella griglia.

WEG\_DriveLabs consente di operare anche in modalità Off-line. Questo consente di creare, configurare o modificare un Progetto senza essere collegati al(ai) dispositivo(i).

# 7 Softscope Real time

Oscilloscopio integrato a campionamento sincrono con periodo di 1ms, integrato nel software di configurazione, fare riferimento al manuale dedicato.



## Manuale Utente

Descrizione: Configuratore per PC WEG\_DriveLabs Revisione: 0.2 Data: 23-1-2023 Codice: WEG Automation Europe S.r.l. Via Giosuè Carducci, 24 21040 Gerenzano (VA) · Italy

