# Inversor Vetorial para Elevadores com Motores Assíncronos/Síncronos

# ADL300

# Instalações e comissionamentos rápidos

Idioma: Português





------

Obrigado por escolher este produto WEG.

Nós teremos o maior prazer em receber qualquer informação que possa nos ajudar a melhorar este manual. O endereço de e-mail é: techdoc@weg.net.. Antes de usar o produto, leia atentamente a seção de instruções de segurança. Mantenha o manual em local seguro e disponível para o pessoal de engenharia e instalação durante o período de operação do produto. A WEG Automation Europe S.r.I. reserva-se o direito de modificar produtos, dados e dimensões sem aviso prévio.

Os dados só podem ser usados para a descrição do produto e não podem ser entendidas como propriedades declaradas legalmente.

Todos os direitos reservados.

# Índice

2       Precaução de segurança       6         2.1       Símbolos usados neste manual       6         2.2       Precaução de segurança       7         2.3       Avisos gerais       7         2.4       Instruções para conformidade com a Marcação UL (requisitos UL), códigos elétricos dos EUA e Canadá 8         3       Identificação do Produto       9         4       Instalação Elétrica       11         4.1       Instalação Elétrica       12         4.2       Ficião da seção de potência       13         4.2.1       Conexão do bridagem (recomendado)       13         4.2.2       Diretiva EMC       13         4.2.3       Fitiro EMC Interno (padrão)       14         4.2.4       Conexão do resistor de frenagem (opcional)       15         4.2.5       Conexão do resistor de frenagem (opcional)       16         4.3       Seção de regulagem       17         4.3       Conexão do a Placa de Segurança Integrada       26         5       Operação	1		Introdução					
2.1       Simbolos usados neste manual       6         2.2       Precaução de segurança       7         2.4       Instruções para conformidade com a Marcação UL (requisitos UL), códigos elétricos dos EUA e Canadá       8         3       Identificação do Produto       9         4       Instalação Elétrica       11         4.1.1       Instalação Elétrica       11         4.1.1       Seção de Poténcia (P-ADL)       12         4.2       Fiação da seção de potência.       13         4.2.1       Conexão de bindagem (recomendado)       13         4.2.2       Dretiva EMC       13         4.2.3       Filtro EMC interno (padrão)       14         4.2.4       Conexão de supressores CA e CC (opcional)       16         4.2.5       Conexão de supressores CA e CC (opcional)       16         4.2.6       Conexão de resistor de frengem (opcional)       16         4.3.2       Conexão de resistor de frengem (opcional)       16         4.3.3       Conexão de a placa I/O       18         4.3.4       Conexão de placa I/O       18         4.3.2       Conexão de Pedback       20         5.1       HMI de programação opcional KB-ADL       25         5.1.1       Tecisda de seguran	2		Precaução de segurança					
2.2       Precaução de segurança		2.1	l	Símbolos usados neste manual	6			
2.3       Avisos gerais.       7         2.4       Instruções para conformidade com a Marcação UL (requisitos UL), códigos elétricos dos EUA e Canadá		2.2	2	Precaução de segurança	7			
2.4       Instruções para conformidade com a Marcação UL (requisitos UL), códigos elétricos dos EUA e Canadá		2.3 Avisos gerais		Avisos gerais	7			
3       Identificação de Produto       9         4       Instalação Elétrica       11         4.1       Instalação Tipica e Principais Seções do ADL300       11         4.1.1       Seção de Potência (P-ADL)       11         4.1.2       Seção de Potência (P-ADL)       12         4.2       Fiação da seção de potência       13         4.2.1       Conexão de blindagem (recomendado)       13         4.2.2       Diretiva EMC       13         4.2.4       Conexão de blindagem (recomendado)       14         4.2.5       Conexão de rede alimentação.       14         4.2.6       Conexão do motor       16         4.2.7       Conexão do motor       16         4.3.3       Seção de regulagem       17         4.3.4       Conexão da placa I/O.       18         4.3.2       Conexão da Placa de Segurança Integrada.       24         5       Operação da HIM       25         5.1       HMI de programação opcional KB-ADL       25         5.1.1       Teclado de membrana.       25         5.2.1       Navegação com a HMI opcional.       26         5.2.1       Navegação nos menus de primeiro e segundo nível.       26         5.2.1       N		2.4	2.4 Instruções para conformidade com a Marcação UL (requisitos UL), códigos elétricos dos EUA e					
4         Instalação Elétrica	3	ł	lden	itificação do Produto	9			
4.1       Instalação Típica e Principais Seções do ADL300.       11         4.1.1       Seção de Potência (P-ADL)       11         4.1.2       Seção de Regulagem (R-ADL)       12         4.2       Fiação da seção de potência       13         4.2.1       Conexão de blindagem (recomendado)       13         4.2.2       Diretiva EMC       13         4.2.3       Filtro EMC intemo (padrão)       14         4.2.4       Conexão de supressores CA e CC (opcional)       15         4.2.5       Conexão do motor.       16         4.2.7       Conexão do resistor de frenagem (opcional)       16         4.2.6       Conexão do placa I/O       18         4.3       Seção de regulagem       17         4.3.1       Conexão da Placa I/O       18         4.3.2       Conexão da Placa I/O       18         4.3.3       Conexão da Placa I/O       18         4.3.4       Conexão da Placa I/O       18         4.3.5       Conexão da Placa I/O       18         4.3.6       Conexão da Placa I/O       18         4.3.1       Conexão da Placa I/O       18         5.5.1.1       Teclado da embrana       25         5.1.1       Teclado da embrana	4		Insta	alação Elétrica	. 11			
4.1.1       Seção de Potência (P-ADL)       11         4.1.2       Seção de Potência       13         4.2.7       Filação da seção de potência       13         4.2.1       Conexão de blindagem (recomendado)       13         4.2.2       Dirtiva EMC       13         4.2.3       Filtro EMC interno (padrão)       14         4.2.4       Conexão da rede de alimentação       14         4.2.5       Conexão do motor       15         4.2.6       Conexão do motor       16         4.2.7       Conexão do motor       16         4.2.8       Conexão do motor       16         4.3.1       Conexão do motor       16         4.3.2       Conexão do motor       16         4.3.3       Conexão da placa I/O       18         4.3.2       Conexão da placa I/O       18         4.3.3       Conexão da Placa de Segurança Integrada       24         5       Operação da HMI       25       Significado dos LEDs       26         5.1.1       Teclado de membrana       25       Si.1       Significado dos LEDs       26         5.2       Navegação com a HMI opcional       26       26       22       Suvegação com a HMI opcional       26		4.1	l	Instalação Típica e Principais Seções do ADL300	. 11			
4.12       Seção de Regulagem (R-ADL).       12         4.2       Fiação da seção de potência.       13         4.2.1       Conexão de bilndagem (recomendado).       13         4.2.2       Diretiva EMC       13         4.2.3       Filtro EMC interno (padrão).       14         4.2.4       Conexão da rede de alimentação.       14         4.2.5       Conexão do resistor de frenagem (opcional).       15         4.2.6       Conexão do resistor de frenagem (opcional).       16         4.3       Seção de regulagem       17         4.3.1       Conexão da Piaca I/O.       18         4.3.2       Conexão de Peedback       20         4.3.3       Conexão de Piaca de Segurança Integrada.       24         5       Operação da HMI.       25         5.1       HMI de programação opcional KB-ADL       25         5.1.1       HOI de programação opcional KB-ADL       26         5.2.1       Navegação nos memus de primeiro e segundo nível.       26         5.2.1       Navegação nos menus de primeiro e segundo nível.       26         5.2.2       Navegação nos Pariâmetros.       27         5.2.3       Navegação nos Pariâmetros.       27         5.2.4       Navegação da sulidades		,	4.1.1	1 Seção de Potência (P-ADL)	. 11			
4.2       Fiação da seção de potência       13         4.2.1       Conexão de blindagem (recomendado)       13         4.2.2       Diretiva EMC       13         4.2.3       Filtro EMC interno (padrão)       14         4.2.4       Conexão da rede de alimentação       14         4.2.5       Conexão da rede de alimentação       14         4.2.6       Conexão do esupressores CA e CC (opcional)       15         4.2.6       Conexão do resistor de frenagem (opcional)       16         4.3       Seção de regulagem       17         4.3.1       Conexão da placa I/O       18         4.3.2       Conexão da Placa de Segurança Integrada       24         5       Operação da HMI       25         5.1       HMI de programação opcional KB-ADL       25         5.1.1       Teclado de membrana       26         5.2       Navegação nos menus de primeiro e segundo nível       26         5.2.1       Navegação nos menus de primeiro e segundo nível       26         5.2.1       Navegação nos Parâmetros       27         6       Comissionamento       27         6.1       Sequências de Elevação       28         6.1       Sequências de Motor       29		,	4.1.2	2 Seção de Regulagem (R-ADL)	. 12			
4.2.1       Conexão de blindagem (recomendado)       13         4.2.2       Diretiva EMC       13         4.2.3       Filtro EMC Interno (padrão)       14         4.2.4       Conexão de supressores CA e CC (opcional)       15         4.2.5       Conexão do motor       16         4.2.6       Conexão do motor       16         4.2.7       Conexão do motor       16         4.3       Seção de regulagem       17         4.3.1       Conexão da placa I/O.       18         4.3.2       Conexão de Peedback       20         4.3.3       Conexão de Peedback       20         4.3.3       Conexão de Placa de Segurança Integrada       24         5       Operação da HMI       25         5.1       HMI de programação opcional KB-ADL       25         5.1.1       Teclado de membrana       25         5.1.2       Significado dos LEDs       26         5.2.1       Navegação nos menus de primeiro e segundo nível.       26         5.2.2       Exibição de um parâmetro.       27         5.2.3       Navegação nos Parâmetros       27         5.2.3       Navegação nos Parâmetros       27         6.1       Sequências de Elevação <td< td=""><td></td><td>4.2</td><td>2</td><td>Fiação da seção de potência</td><td>. 13</td></td<>		4.2	2	Fiação da seção de potência	. 13			
4.2.2       Diretiva EMC       13         4.2.3       Filtro EMC interno (padrão)		6	4.2.´	1 Conexão de blindagem (recomendado)	. 13			
42.3       Filtro EMC interno (padrão)       14         42.4       Conexão da rede de alimentação		6	4.2.2	2 Diretiva EMC	. 13			
42.4       Conexão da rede de alimentação.       14         42.5       Conexão de supressores CA e CC (opcional).       15         42.6       Conexão do motor       16         42.7       Conexão do resistor de frenagem (opcional).       16         4.3       Seção de regulagem       17         4.3.1       Conexão da placa I/O.       18         4.3.2       Conexão de Feedback       20         4.3.3       Conexão de Feedback       20         4.3.3       Conexão de Pedback       20         4.3.3       Conexão de Segurança Integrada       24         5       Operação da HMI.       25         5.1       HMI de programação opcional KB-ADL       25         5.1.1       Teclado de membrana.       25         5.1.2       Significado dos LEDs       26         5.2       Navegação com a HMI opcional.       26         5.2.1       Navegação nos Parâmetro.       27         5.2.2       Exibição de um parâmetro.       27         6       Comisionamento       28      <		6	4.2.3	3 Filtro EMC interno (padrão)	. 14			
4.2.5       Conexão de supressores CA e CC (opcional).       15         4.2.6       Conexão do motor.       16         4.2.7       Conexão do resistor de frenagem (opcional).       16         4.3       Seção de regulagem.       17         4.3.1       Conexão da placa I/O.       18         4.3.2       Conexão de Feedback       20         4.3.3       Conexão de Placa de Segurança Integrada.       24         5       Operação da HMI       25         5.1       HMI de programação opcional KB-ADL       25         5.1.1       Teclado de membrana.       25         5.1.2       Significado dos LEDs       26         5.2.1       Navegação com a HMI opcional.       26         5.2.1       Navegação nos menus de primeiro e segundo nível.       26         5.2.2       Exibição de um parâmetro.       27         5       Comissionamento       28         6.1       Sequências de Elevação       28         6.2       Operações Preliminares.       28         6.3.2       Configuração dos dados do motor       29         6.3.1       Configuração dos dados do motor       29         6.3.2       Configuração dos dados do motor       29         6.3.2<		6	4.2.4	4 Conexão da rede de alimentação	. 14			
42.6       Conexão do motor.       16         42.7       Conexão do resistor de frenagem (opcional).       16         4.3       Seção de regulagem       17         4.3.1       Conexão da placa I/O.       18         4.3.2       Conexão de Feedback       20         4.3.3       Conexão da Placa de Segurança Integrada       24         5       Operação da HMI.       25         5       Operação da HMI       25         5.1       HMI de programação opcional KB-ADL       25         5.1.1       Teclado de membrana.       25         5.1.2       Significado dos LEDs       26         5.2.1       Navegação nos menus de primeiro e segundo nível.       26         5.2.2       Exibição de um parâmetro.       27         5.2.3       Navegação nos Parâmetros       27         6       Comissionamento.       28         6.1       Sequências de Elevação.       28         6.2       Operação do sunidades para a velocidade da cabina.       28         6.3       Configuração dos do do notor.       28         6.3       Configuração dos dados do motor.       29         6.3.1       Configuração dos dados do motor.       29         6.3.2 <td< td=""><td></td><td>6</td><td>4.2.5</td><td>5 Conexão de supressores CA e CC (opcional)</td><td>. 15</td></td<>		6	4.2.5	5 Conexão de supressores CA e CC (opcional)	. 15			
4.2.7       Conexão do resistor de frenagem (opcional)		,	4.2.6	6 Conexão do motor	. 16			
4.3       Seção de regulagem       17         4.3.1       Conexão da placa I/O       18         4.3.2       Conexão de Feedback       20         4.3.3       Conexão da Placa de Segurança Integrada       24         5       Operação da HMI       25         5.1       HMI de programação opcional KB-ADL       25         5.1.1       Teclado de membrana.       25         5.1.2       Significado dos LEDs       26         5.2.1       Navegação nos HMI opcional.       26         5.2.1       Navegação nos menus de primeiro e segundo nível.       26         5.2.2       Exibição de um parâmetro.       27         5.2.3       Navegação nos Parâmetros       27         6       Comissionamento       28         6.1       Sequências de Elevação.       28         6.2.1       Definição do tipo de motor.       28         6.2.2       Configuração das unidades para a velocidade da cabina       28         6.3.1       Configuração dos dados do motor       29         6.3.2       Configuração dos dados do motor       29         6.3.3       Procedimento de Autoajuste e Autofaseamento       30         6.4       Configuração dos dados do motor       29 <tr< td=""><td></td><td>,</td><td>4.2.7</td><td>7 Conexão do resistor de frenagem (opcional)</td><td>. 16</td></tr<>		,	4.2.7	7 Conexão do resistor de frenagem (opcional)	. 16			
4.3.1       Conexão da placa I/O.       18         4.3.2       Conexão de Feedback       20         4.3.3       Conexão da Placa de Segurança Integrada       24         5       Operação da HMI.       25         5.1       HMI de programação opcional KB-ADL       25         5.1.1       Teclado de membrana       25         5.1.1       Teclado de membrana       26         5.2       Navegação com a HMI opcional.       26         5.2.1       Navegação nos menus de primeiro e segundo nível.       26         5.2.1       Navegação nos menus de primeiro e segundo nível.       26         5.2.1       Navegação nos Parâmetro.       27         5.2.3       Navegação nos Parâmetros.       27         6       Comissionamento       28         6.1       Sequências de Elevação.       28         6.2       Operações Preliminares       28         6.3.1       Configuração das unidades para a velocidade da cabina       28         6.3.2       Configuração dos dados do motor       29         6.3.3       Procedimento de Autojuste e Autofaseamento       30         6.4       Configuração da Velocidade da Cabina       31         6.5       Rampas de Aceleração e Jerks       3		4.3	3	Seção de regulagem	. 17			
4.3.2       Conexão de Feedback       20         4.3.3       Conexão da Placa de Segurança Integrada       24         5       Operação da HMI       25         5.1       HMI de programação opcional KB-ADL       25         5.1.1       Teclado de membrana.       25         5.1.1       Teclado dos LEDs       26         5.2       Navegação com a HMI opcional.       26         5.2.1       Navegação nos menus de primeiro e segundo nível.       26         5.2.2       Exibição de um parâmetro.       27         5.2.3       Navegação nos Parâmetros       27         6       Comissionamento       28         6.1       Sequências de Elevação.       28         6.2.1       Definição do tipo de motor.       28         6.2.2       Configuração dos dados para a velocidade da cabina       28         6.2.1       Definição do tipo de motor.       29         6.3.1       Configuração dos dados do encoder.       29         6.3.2       Configuração dos dados do encoder.       29         6.3.3       Procedimento de Autoajuste e Autofaseamento       30         6.4       Configuração dos dados do encoder.       29         6.3.3       Procedimento de Autoajuste e Autofaseamento		,	4.3.′	1 Conexão da placa I/O	. 18			
4.3.3       Conexão da Placa de Segurança Integrada       24         5       Operação da HMI       25         5.1       HMI de programação opcional KB-ADL       25         5.1.1       Teclado de membrana       25         5.1.2       Significado dos LEDs       26         5.2       Navegação com a HMI opcional       26         5.2.1       Navegação nos menus de primeiro e segundo nível       26         5.2.2       Exibição de um parâmetro       27         5.2.3       Navegação nos Parâmetros       27         6       Comissionamento       28         6.1       Sequências de Elevação       28         6.2.1       Definição do tipo de motor       28         6.2.2       Configuração das unidades para a velocidade da cabina       28         6.2.1       Definição do tipo de motor       28         6.2.2       Configuração dos dados do motor       29         6.3.1       Configuração dos dados do motor       29         6.3.2       Configuração dos dados do encoder       29         6.3.2       Configuração dos dados do encoder       29         6.3.2       Configuração dos dados do encoder       29         6.3.3       Procedimento de Autoajuste e Autofaseamento		,	4.3.2	2 Conexão de Feedback	. 20			
5       Operação da HMI       25         5.1       HMI de programação opcional KB-ADL       25         5.1.1       Teclado de membrana       25         5.1.2       Significado dos LEDs       26         5.2       Navegação com a HMI opcional.       26         5.2.1       Navegação nos menus de primeiro e segundo nível.       26         5.2.1       Navegação nos Parâmetros.       27         5.2.2       Exibição de um parâmetros.       27         5.2.3       Navegação nos Parâmetros.       27         6       Comissionamento       28         6.1       Sequências de Elevação.       28         6.2.1       Definição do tipo de motor.       28         6.2.1       Definição dos unidades para a velocidade da cabina       28         6.2.2       Configuração das unidades para a velocidade da cabina       28         6.3.1       Configuração dos dados do motor       29         6.3.2       Configuração dos dados do motor       29         6.3.3       Procedimento de Autoajuste e Autofaseamento       30         6.4       Configuração dos dados do encoder       29         6.3.3       Procedimento de Autoajuste e Autofaseamento       30         6.4       Configuração de			4.3.3	3 Conexão da Placa de Segurança Integrada	. 24			
5.1       HMI de programação opcional KB-ADL       25         5.1.1       Teclado de membrana.       25         5.1.2       Significado dos LEDs.       26         5.2       Navegação com a HMI opcional.       26         5.2.1       Navegação nos menus de primeiro e segundo nível.       26         5.2.1       Navegação nos menus de primeiro e segundo nível.       26         5.2.2       Exibição de um parâmetro.       27         5.2.3       Navegação nos Parâmetros.       27         6       Comissionamento.       28         6.1       Sequências de Elevação.       28         6.2       Operações Preliminares       28         6.2.1       Definição do tipo de motor.       28         6.2.2       Configuração das unidades para a velocidade da cabina       28         6.3       Configuração dos dados do motor       29         6.3.1       Configuração dos dados do motor       29         6.3.2       Configuração dos dados do encoder.       29         6.3.3       Procedimento de Autoajuste e Autofaseamento       30         6.4       Configuração da Velocidade da Cabina       31         6.5       Rampas de Aceleração e Jerks.       33         6.6       Sequência de	5	ſ	Оре	ração da HMI	. 25			
5.1.1Teclado de membrana.255.1.2Significado dos LEDs.265.2Navegação com a HMI opcional.265.2.1Navegação nos menus de primeiro e segundo nível.265.2.2Exibição de um parâmetro.275.2.3Navegação nos Parâmetros.276Comissionamento286.1Sequências de Elevação.286.2Operações Preliminares.286.2.1Definição do tipo de motor.286.2.2Configuração das unidades para a velocidade da cabina286.3Configuração dos dados do motor296.3.1Configuração dos dados do motor296.3.2Configuração dos dados do encoder.296.3.3Procedimento de Autoajuste e Autofaseamento306.4Configuração da Velocidade da Cabina316.5Rampas de Aceleração e Jerks.336.6Sequência de Frenagem346.7Operação de Emergência347Andar Curto358Ajuste Fino.369Alarmes e Solução de Problemas.37		5.1	I	HMI de programação opcional KB-ADL	. 25			
5.1.2       Significado dos LEDs       26         5.2       Navegação com a HMI opcional.       26         5.2.1       Navegação nos menus de primeiro e segundo nível.       26         5.2.2       Exibição de um parâmetro.       27         5.2.3       Navegação nos Parâmetros       27         6       Comissionamento       28         6.1       Sequências de Elevação       28         6.2       Operações Preliminares       28         6.2.1       Definição do tipo de motor.       28         6.2.1       Definição do tipo de motor.       28         6.2.2       Configuração das unidades para a velocidade da cabina       28         6.2.2       Configuração dos dados do motor       29         6.3.1       Configuração dos dados do motor       29         6.3.2       Configuração dos dados do encoder.       29         6.3.3       Procedimento de Autoajuste e Autofaseamento       30         6.4       Configuração da Velocidade da Cabina       31         6.5       Rampas de Aceleração e Jerks.       33         6.6       Sequência de Frenagem       34         6.7       Operação de Emergência       34         6.8       Ajuste Fino.       36		}	5.1.′	1 Teclado de membrana	. 25			
5.2       Navegação com a HMI opcional.       26         5.2.1       Navegação nos menus de primeiro e segundo nível.       26         5.2.2       Exibição de um parâmetro.       27         5.2.3       Navegação nos Parâmetros.       27         6       Comissionamento       28         6.1       Sequências de Elevação.       28         6.2       Operações Preliminares.       28         6.2.1       Definição do tipo de motor.       28         6.2.2       Configuração das unidades para a velocidade da cabina       28         6.3       Configuração dos dados do motor       29         6.3.1       Configuração dos dados do encoder.       29         6.3.2       Configuração dos dados do encoder.       29         6.3.3       Procedimento de Autoajuste e Autofaseamento.       30         6.4       Configuração do Velocidade da Cabina       31         6.5       Rampas de Aceleração e Jerks.       33         6.6       Sequência de Frenagem       34         6.7       Operação de Emergência       34         7       Andar Curto       35         8       Ajuste Fino.       36         9       Alarmes e Solução de Problemas       37 <td></td> <td>}</td> <td>5.1.2</td> <td>2 Significado dos LEDs</td> <td>. 26</td>		}	5.1.2	2 Significado dos LEDs	. 26			
5.2.1Navegação nos menus de primeiro e segundo nível265.2.2Exibição de um parâmetro.275.2.3Navegação nos Parâmetros276Comissionamento286.1Sequências de Elevação286.2Operações Preliminares286.2.1Definição do tipo de motor.286.2.2Configuração das unidades para a velocidade da cabina286.3Configuração dos dados do motor296.3.1Configuração dos dados do motor296.3.2Configuração dos dados do encoder296.3.3Procedimento de Autoajuste e Autofaseamento306.4Configuração da Velocidade da Cabina316.5Rampas de Aceleração e Jerks336.6Sequência de Frenagem346.7Operação de Emergência347Andar Curto358Ajuste Fino.369Alarmes e Solução de Problemas37		5.2	2	Navegação com a HMI opcional	. 26			
5.2.2       Exibição de um parâmetro.       27         5.2.3       Navegação nos Parâmetros       27         6       Comissionamento       28         6.1       Sequências de Elevação       28         6.2       Operações Preliminares       28         6.2.1       Definição do tipo de motor.       28         6.2.2       Configuração das unidades para a velocidade da cabina       28         6.3.3       Configuração dos dados do motor       29         6.3.1       Configuração dos dados do motor       29         6.3.2       Configuração dos dados do encoder.       29         6.3.3       Procedimento de Autoajuste e Autofaseamento       30         6.4       Configuração da Velocidade da Cabina       31         6.5       Rampas de Aceleração e Jerks.       33         6.6       Sequência de Frenagem       34         6.7       Operação de Emergência       34         7       Andar Curto       35         8       Ajuste Fino.       36         9       Alarmes e Solução de Problemas       37		ł	5.2.´	1 Navegação nos menus de primeiro e segundo nível	. 26			
5.2.3       Navegação nos Parâmetros       27         6       Comissionamento       28         6.1       Sequências de Elevação       28         6.2       Operações Preliminares       28         6.2.1       Definição do tipo de motor.       28         6.2.2       Configuração das unidades para a velocidade da cabina       28         6.3.1       Configuração dos dados do motor       29         6.3.1       Configuração dos dados do motor       29         6.3.2       Configuração dos dados do encoder.       29         6.3.3       Procedimento de Autoajuste e Autofaseamento       30         6.4       Configuração a Velocidade da Cabina       31         6.5       Rampas de Aceleração e Jerks.       33         6.6       Sequência de Frenagem       34         6.7       Operação de Emergência       34         7       Andar Curto       35         8       Ajuste Fino.       36         9       Alarmes e Solução de Problemas       37		ł	5.2.2	2 Exibição de um parâmetro	. 27			
6Comissionamento286.1Sequências de Elevação286.2Operações Preliminares286.2.1Definição do tipo de motor286.2.2Configuração das unidades para a velocidade da cabina286.3Configuração do Motor e Encoder296.3.1Configuração dos dados do motor296.3.2Configuração dos dados do encoder296.3.3Procedimento de Autoajuste e Autofaseamento306.4Configuração da Velocidade da Cabina316.5Rampas de Aceleração e Jerks336.6Sequência de Frenagem346.7Operação de Emergência347Andar Curto358Ajuste Fino369Alarmes e Solução de Problemas37		ł	5.2.3	3 Navegação nos Parâmetros	. 27			
6.1Sequências de Elevação.286.2Operações Preliminares.286.2.1Definição do tipo de motor.286.2.2Configuração das unidades para a velocidade da cabina286.3Configuração do Motor e Encoder.296.3.1Configuração dos dados do motor296.3.2Configuração dos dados do encoder.296.3.3Procedimento de Autoajuste e Autofaseamento306.4Configuração da Velocidade da Cabina316.5Rampas de Aceleração e Jerks.336.6Sequência de Frenagem346.7Operação de Emergência347Andar Curto358Ajuste Fino.369Alarmes e Solução de Problemas.37	6	,	Con	nissionamento	. 28			
6.2Operações Preliminares286.2.1Definição do tipo de motor286.2.2Configuração das unidades para a velocidade da cabina286.3Configuração do Motor e Encoder296.3.1Configuração dos dados do motor296.3.2Configuração dos dados do encoder296.3.3Procedimento de Autoajuste e Autofaseamento306.4Configuração da Velocidade da Cabina316.5Rampas de Aceleração e Jerks336.6Sequência de Frenagem346.7Operação de Emergência347Andar Curto358Ajuste Fino369Alarmes e Solução de Problemas37		6.1	I	Sequências de Elevação	. 28			
6.2.1Definição do tipo de motor.286.2.2Configuração das unidades para a velocidade da cabina286.3Configuração do Motor e Encoder.296.3.1Configuração dos dados do motor296.3.2Configuração dos dados do encoder.296.3.3Procedimento de Autoajuste e Autofaseamento306.4Configuração da Velocidade da Cabina316.5Rampas de Aceleração e Jerks.336.6Sequência de Frenagem346.7Operação de Emergência347Andar Curto358Ajuste Fino.369Alarmes e Solução de Problemas.37		6.2	2	Operações Preliminares	. 28			
6.2.2Configuração das unidades para a velocidade da cabina286.3Configuração do Motor e Encoder296.3.1Configuração dos dados do motor296.3.2Configuração dos dados do encoder296.3.3Procedimento de Autoajuste e Autofaseamento306.4Configuração da Velocidade da Cabina316.5Rampas de Aceleração e Jerks336.6Sequência de Frenagem346.7Operação de Emergência347Andar Curto358Ajuste Fino369Alarmes e Solução de Problemas37			6.2.1	1 Definição do tipo de motor	. 28			
6.3       Configuração do Motor e Encoder.       29         6.3.1       Configuração dos dados do motor       29         6.3.2       Configuração dos dados do encoder.       29         6.3.3       Procedimento de Autoajuste e Autofaseamento       30         6.4       Configuração da Velocidade da Cabina       31         6.5       Rampas de Aceleração e Jerks.       33         6.6       Sequência de Frenagem       34         6.7       Operação de Emergência       34         7       Andar Curto       35         8       Ajuste Fino.       36         9       Alarmes e Solução de Problemas.       37			6.2.2	2 Configuração das unidades para a velocidade da cabina	. 28			
6.3.1       Configuração dos dados do motor       29         6.3.2       Configuração dos dados do encoder.       29         6.3.3       Procedimento de Autoajuste e Autofaseamento       30         6.4       Configuração da Velocidade da Cabina       31         6.5       Rampas de Aceleração e Jerks.       33         6.6       Sequência de Frenagem       34         6.7       Operação de Emergência       34         7       Andar Curto       35         8       Ajuste Fino.       36         9       Alarmes e Solução de Problemas.       37		6.3	3	Configuração do Motor e Encoder	. 29			
6.3.2       Configuração dos dados do encoder.       29         6.3.3       Procedimento de Autoajuste e Autofaseamento       30         6.4       Configuração da Velocidade da Cabina       31         6.5       Rampas de Aceleração e Jerks.       33         6.6       Sequência de Frenagem       34         6.7       Operação de Emergência       34         7       Andar Curto       35         8       Ajuste Fino.       36         9       Alarmes e Solução de Problemas.       37			6.3.′	1 Configuração dos dados do motor	. 29			
6.3.3       Procedimento de Autoajuste e Autofaseamento       30         6.4       Configuração da Velocidade da Cabina       31         6.5       Rampas de Aceleração e Jerks       33         6.6       Sequência de Frenagem       34         6.7       Operação de Emergência       34         7       Andar Curto       35         8       Ajuste Fino       36         9       Alarmes e Solução de Problemas       37			6.3.2	2 Configuração dos dados do encoder	. 29			
6.4       Configuração da Velocidade da Cabina       31         6.5       Rampas de Aceleração e Jerks       33         6.6       Sequência de Frenagem       34         6.7       Operação de Emergência       34         7       Andar Curto       35         8       Ajuste Fino       36         9       Alarmes e Solução de Problemas       37			6.3.3	3 Procedimento de Autoajuste e Autofaseamento	. 30			
6.5       Rampas de Aceleração e Jerks.       33         6.6       Sequência de Frenagem       34         6.7       Operação de Emergência       34         7       Andar Curto       35         8       Ajuste Fino.       36         9       Alarmes e Solução de Problemas.       37		6.4	ļ	Configuração da Velocidade da Cabina	. 31			
6.6       Sequência de Frenagem       34         6.7       Operação de Emergência       34         7       Andar Curto       35         8       Ajuste Fino       36         9       Alarmes e Solução de Problemas       37		6.5	5	Rampas de Aceleração e Jerks	. 33			
6.7       Operação de Emergência       34         7       Andar Curto       35         8       Ajuste Fino       36         9       Alarmes e Solução de Problemas       37		6.6	6	Sequência de Frenagem	. 34			
<ul> <li>7 Andar Curto</li></ul>		6.7	7	Operação de Emergência	. 34			
<ul> <li>8 Ajuste Fino</li></ul>	7		And	ar Curto	. 35			
9 Alarmes e Solução de Problemas	8		Ajus	ste Fino	. 36			
	9	,	Alar	mes e Solução de Problemas	. 37			

9	.1	Alarmes	37
9	.2	Alarme de perda de feedback de velocidade de acordo com o tipo de feedback	42
	9.2.1	1 Reset do alarme de perda de feedback de velocidade	44
	9.2.2	2 Alarme de erro do encoder	44
10	Pa	arâmetros de monitoramento	45
11	Li	ista dos Principais Parâmetros	48

# 1 Introdução

Este manual tem como objetivo fornecer aos operadores as instruções para instalação e comissionamento rápido do ADL300.

As instruções abaixo referem-se à versão ADL300 Basic em um controle multispeed.

Para informações mais detalhadas consulte o Guia de Inicialização Rápida do ADL300 disponível no site www.weg.net.

# 2 Precaução de segurança

### 2.1 Símbolos usados neste manual



#### Pessoal qualificado

Para os fins deste Manual de Instruções, uma "Pessoa Qualificada" é aquela capacitada para instalar, montar, dar a partida e operar o equipamento e lidar com os riscos envolvidos. Este operador deve ter as seguintes qualificações:

- ser treinado em prestação de primeiros socorros.
- ser treinado no cuidado e uso adequado de equipamentos de proteção de acordo com os procedimentos de segurança estabelecidos.
- ser treinado e autorizado a energizar, desenergizar, limpar, aterrar e identificar circuitos e equipamentos de acordo com as práticas de segurança estabelecidas.

#### Use apenas para a finalidade pretendida

O sistema de acionamento de potência (drive elétrico + planta de aplicação) só pode ser utilizado para a aplicação indicada no manual e somente em conjunto com os dispositivos e componentes recomendados e autorizados pela WEG.

## 2.2 Precaução de segurança

As instruções a seguir são fornecidas para sua segurança e como forma de evitar danos ao produto ou aos componentes das máquinas conectadas. Esta seção contém as instruções que geralmente se aplicam ao manusear drives elétricos.

Instruções específicas que se aplicam a ações específicas são listadas no início de cada capítulo.

Leia as informações com atenção, pois elas são fornecidas para sua segurança pessoal e também ajudarão a prolongar a vida útil do seu drive elétrico e da instalação a qual você conectá-lo.

## 2.3 Avisos gerais



Este equipamento contém tensões perigosas e controla peças mecânicas rotativas potencialmente perigosas. A não observação dos Avisos ou o não cumprimento das instruções contidas neste manual podem resultar em morte, ferimentos graves ou sérios danos materiais.

Somente pessoal qualificado adequado deve trabalhar neste equipamento e somente após estar familiarizado com todos os avisos de segurança, instalação, operação e procedimentos de manutenção contidos neste manual. A operação bem-sucedida deste equipamento depende do manuseio, instalação, operação e manutenção adequados.

Em caso de falhas, o drive, mesmo desabilitado, pode causar movimentos acidentais se não tiver sido desconectado da rede elétrica.

#### **Choque Elétrico**

Os capacitores do link DC permanecem carregados com uma tensão perigosa mesmo após o corte da fonte de alimentação.

Nunca abra o dispositivo ou suas tampas enquanto a fonte de alimentação de entrada CA estiver ligada. O tempo mínimo de espera antes de trabalhar nos terminais ou dentro do dispositivo é indicado na próxima página (consulte "Tempo mínimo necessário para tensão segura do link DC").

#### Risco de Choque Elétrico e Queimadura:

Ao usar instrumentos como osciloscópios para trabalhar em equipamentos energizados, o chassi do osciloscópio deve ser aterrado e uma entrada de ponta de prova diferencial deve ser usada. Deve-se ter cuidado ao selecionar pontas de prova e cabos e ao ajustar o osciloscópio para que leituras precisas possam ser feitas. Consulte o manual de instruções do fabricante do instrumento para obter informações sobre a operação e os ajustes adequados do instrumento.

#### Perigo de Incêndio e Explosão:

Incêndios ou explosões podem resultar da montagem de Drives em áreas perigosas, como locais onde vapores ou poeiras inflamáveis ou combustíveis estejam presentes. Os drives devem ser instalados longe de áreas classificadas, mesmo se usados com motores adequados para uso nesses locais.

## 2.4 Instruções para conformidade com a Marcação UL (requisitos UL), códigos elétricos dos EUA e Canadá

#### Especificações de curto-circuito

Os drives ADL300 devem ser conectados a uma rede capaz de fornecer uma potência de curto-circuito simétrica menor ou igual a "xxxx A rms.

Os valores da corrente de curto circuito "xxxx" A rms, de acordo com os requisitos UL (UL 508 c), para cada potência nominal de motor (Pn mot no manual) são exibidas na tabela abaixo.

Especificação de corrente de curto						
Pn mot (kW)	SCCR (A)					
1,1 37,3	5000					
39 149	10000					

Notal

O drive será protegido por fusível tipo semicondutor conforme especificado no manual de instruções.

#### Proteção do circuito ramal

Para proteger o drive contra sobrecorrente, use os fusíveis especificados no manual do ADL300 QS (código 1S9QSEN).

#### Condições ambientais

O drive deve ser considerado "Equipamento de tipo exposto". Temperatura máxima do ar circundante igual a 40 °C. Grau de poluição 2.

#### Fiação dos terminais de potência de entrada e saída

Use cabos listados pela UL especificados para 75 °C e terminais de crimpagem redondos. Faça a crimpagem dos terminais com a ferramenta recomendada pelo fabricante do terminal.

Os terminais de ligação de campo devem ser usados com o torque de aperto especificado no manual do ADL300 QS(código 1S9QSEN).

#### Controle de sobretensão

Em conformidade com os requisitos CSA, a proteção contra sobretensão no terminal da rede elétrica é obtida instalando um dispositivo de proteção contra sobretensão tipo OVR 1N 15 320 da ABB ou similar.

#### Tempo mínimo necessário para tensão segura no link DC

Antes de remover a tampa do drive para acessar as partes internas, após a desconexão da rede elétrica, aguarde o seguinte:

Tamanho do drive	Tempo seguro (s)
mecânica 15	300

#### Sobrevelocidade; sobrecarga/limite de corrente; sobrecarga do motor

O drive incorpora sobrevelocidade, limite de sobrecorrente/corrente, proteção contra sobrecarga do motor. O manual de instruções especifica o grau de proteção e contém instruções de instalação detalhadas.

# 3 Identificação do Produto

Os dados técnicos básicos do inversor estão inclusos no código do produto e na placa de dados.

O drive deve ser selecionado de acordo com a corrente nominal do motor.

A corrente nominal de saída do drive deve ser maior ou igual à corrente nominal do motor usado.

A velocidade do motor assíncrono depende do número de pares de polos e da frequência (dados da placa e catálogo). Se estiver usando um motor em velocidades acima da velocidade nominal, entre em contato com o fabricante do motor para qualquer problema mecânico relacionado (rolamentos, desbalanceamento etc.). O mesmo se aplica no caso de operação contínua em frequências inferiores a aproximadamente 20 Hz (resfriamento inadequado, a menos que o motor tenha ventilação forçada).

#### Nome do modelo (código)

ADL 300B1040-KBL-F	-4-C-AD1		
		AD1 = Placa de regulagem R-ADL3 24 = Encoder co Conectores VGA ED = Encoder Endat (somente ADL ED24 = Encoder Endat + Entrada 2 ER = + Repetição de Encoder (som ED-ER = Encoder Endat + Repetição E24I = Encoder Endat + TTL Incren E24R = Encoder Endat + Repetição ADL300B)	20-C (somente ADL300B) 300B) 4Vcc (somente ADL300B) ente ADL300B) o de Encoder (somente ADL300B) hental + Entrada 24Vcc (somente ADL300B) o de Encoder + Entrada 24Vcc (somente
		CANbus: <u>C = incluso</u>	
		Tensão nominal: 2M = 230Vca, monofásica 2T = 230Vca, monofásica <u>4 = 400Vca, trifásica</u>	
		FILTRO EMI: <u>F = incluso</u>	
		Aplicação de elevadores: <u>L = incluso</u>	
		<b>Unidade de frenagem:</b> X = não inclusa <u>B = inclusa</u>	
		HMI: <u>K = inclusa</u> (Visor LED alfanumérico de 1 linha	x 4 caracteres)
		Potência do inversor em kW: 040 = 4kW 055 = 5,5kW 075 = 7,5kW 110 = 11kW 150 = 15kW 185 = 18,5kW	220 = 22kW 300 = 30kW 370 = 37kW 450 = 45kW 550 = 55kW 750 = 75kW
		Dimensões mecânicas do drive: <u>1 = tamanho 1</u> 2 = tamanho 2	3 = tamanho 3 4 = tamanho 4 5 = tamanho 5
		Modelo A = Advanced	<u>B = Básico</u>
		Inversor, série ADL300	

#### Placa de dados

Serial number	WEQ WEG AUTOMATION EUROPE S.R.L.
Drive model	Type : ADL300A-1040-KBL -F-4-C S/N: 09012345
Input (mains supply, frequency, AC Input	Inp: 230Vac-480Vac (Fctry set=400) 50/60Hz 3Ph
Current at constant torque)	12.5A@400Vac 11A@480Vac
	Out : 0-480Vac 300Hz 3Ph 4kW@400Vac 5 Hp @ 460Vac
Output (Output voltage, frequency, power,	9A @400V Ovld. 200%-10s 8.10A@460V Ovld.200%-10s
current, overload)	Made in Italy 0051 🧲
	IND.CONT.EQ.31KF
Approvals	

## Etiqueta de revisão da placa e firmware

	Firmware Release	HW rel D	ease F	Р	R	S	S/N BU	09012345 SW . CFG	Prod. CONF
Firmware revision	3.0.0			R	D			12.12.13	A1
Cards revision				Power	Regulation	Safety	Braking unit	Software revision	Product configuration

Posição das placas no drive



# 4 Instalação Elétrica

## 4.1 Instalação Típica e Principais Seções do ADL300

O ADL300 é composto por duas partes onde os cabos devem ser conectados: seção de potência (P-ADL) e seção de regulagem (R-ADL). Aqui, um esquema de conexão típico usando contatores de fase (para conexões de contator simples ou sem contator, consulte o Manual de inicialização rápida do ADL300).



#### 4.1.1 Seção de Potência (P-ADL)

Seção de potência que é fornecida pela rede elétrica e fornece energia ao motor. Os terminais disponíveis na seção de potência do drive são os seguintes:

- L1 L2 L3: terminais para ligação à rede elétrica
- U V W: terminais para ligação ao motor
- C D: terminais para conexão direta ao barramento DC.
- BR: terminal para conexão do resistor de frenagem
- EM: terminal para a conexão do sistema de emergência (consulte o capítulo 6.7).







Para Potência 4 ÷ 22 kW

Para Potência 30 ÷ 55 kW



#### Para Potência 75 kW

#### 4.1.2 Seção de Regulagem (R-ADL)

A seção de regulagem da série ADL300B possui as seguintes interfaces:



- Terminais T1 e T3: Interfaces de Entrada/Saída
- Terminais XE e XER: Interfaces de Feedback (XER está disponível na versão ADL300B com repetição)
- Segurança do Terminal: Segurança (posicionado na parte inferior do drive)
- Interface Serial XS1: Interface serial da HMI opcional
- Interface Serial XS2: Interface Serial RS232 para Conexão com PC
- Interface XC: Interface CAN (somente versão com CAN)

# 4.2 Fiação da seção de potência

#### 4.2.1 Conexão de blindagem (recomendado)



Solte os dois parafusos (B), coloque o suporte metálico (A) (opcional, KIT DE BLINDAGEM DE POTÊNCIA) e aperte bem. Fixe a blindagem do cabo de alimentação nas seções ômega (C) conforme ilustrado na figura.

• Tamanhos 4 e 5: para estes tamanhos não é fornecido o suporte metálico (A). A blindagem do cabo deve ser fornecida pelo instalador.

#### 4.2.2 Diretiva EMC



Em um ambiente doméstico, este produto pode causar interferência de rádio, sendo que medidas de mitigação suplementares podem ser necessárias.



Os conversores são protegidos para serem utilizados em ambientes industriais onde, para fins de imunidade, podem ocorrer grandes quantidades de interferência eletromagnética. Práticas de instalação adequadas garantirão uma operação segura e sem problemas. Se você encontrar problemas, siga as orientações a seguir.

- Verifique se todos os equipamentos no gabinete estão bem aterrados usando um cabo de aterramento curto e grosso conectado a um ponto estrela comum ou barramento. A melhor solução é usar um plano de montagem condutivo e usá-lo como plano de referência de aterramento EMC.
- Condutores planos para aterramento EMC são melhores do que outros tipos porque têm menor impedância em frequências mais altas.
- Certifique-se de que todos os equipamentos de controle (como um CLP) conectados ao drive estejam ligados ao mesmo terra EMC ou ponto estrela do drive por meio de uma conexão curta e grossa.
- Conecte o aterramento de retorno dos motores controlados pelos drives diretamente à conexão de aterramento ( <sup>1</sup>/<sub>2</sub> ) no drive associado.
- Separe os cabos de controle dos cabos de potência o máximo possível, usando calhas separadas, se necessário a 90º entre si.
- Sempre que possível, use condutores blindados para as conexões aos circuitos de controle.
- Certifique-se de que os contatores no cubículo possuam supressão, seja através de supressores RC para contatores CA ou diodos "flywheel" para contatores CC instalados nas bobinas. Supressores varistores também são eficazes. Isso é importante quando os contatores são controlados pelo relé do drive.
- Use cabos blindados ou armados para as conexões do motor e aterre a blindagem em ambas as extremidades usando as abraçadeiras de cabo.

Notal

Para mais informações sobre as normas de compatibilidade eletromagnética, de acordo com a Diretiva EMC 2014/30/EU, verificações de conformidade realizadas em aparelhos WEG, ligação de filtros e indutores de rede, blindagem de cabos, ligação à terra etc., consulte o "Guia de compatibilidade eletromagnética"; você pode babxá-lo em www.weg.net.

#### 4.2.3 Filtro EMC interno (padrão)

Os inversores da série ADL300.-...-F-.. são equipados com um filtro EMI interno (opcional para a série ADL300-...-2M) capaz de garantir os níveis de desempenho exigidos pela EN 12015, primeiro ambiente, com no máximo 10 m de cabo de motor blindado.

A conformidade com esses requisitos significa que o drive pode ser incorporado a sistemas de elevação construídos de acordo com a norma EN 12015.

#### 4.2.4 Conexão da rede de alimentação





Combinação recomendada de fusíveis F1: consulte o parágrafo 5.1.1. do manual do ADL300 QS (código 1S9QSEN).

#### 4.2.5 Conexão de supressores CA e CC (opcional)

(Somente para ADL300 trifásico). O drive pode usar um supressor trifásico na linha de alimentação CA e, somente para drives de 4 a 22 kW, uma supressor CC entre os terminais C1 e C. Consulte o capítulo 5.2 do manual do ADL300 QS (código 1S9QSEN) para as conexões recomendadas.

Se nenhum supressor CC for usado em drives de 4 a 22 kW, deve-se fazer uma ponte entre os terminais C1 e C.



Se não for utilizado nenhum supressor CC, deve-se fazer uma ponte entre os terminais C1 e C (tamanhos 1-2 e 3).

#### 4.2.6 Conexão do motor



#### 4.2.7 Conexão do resistor de frenagem (opcional)



Notal

#### Combinação de resistores de frenagem recomendada: consulte o parágrafo 5.4 do manual do ADL300 QS (código 1S9QSEN).

Para os tamanhos 5750 e 5370, uma unidade de frenagem BUy externa opcional pode ser usada e conectada aos terminais C e D. Consulte o manual da unidade BUy para mais informações.

# 4.3 Seção de regulagem





Figura 4.3.1-A: Identificação de placas e terminais (ADL300B)

#### Notal

#### Todas as bloco de terminais de placas I/O são extraíveis.

Para propriedades elétricas de entradas/saídas analógicas, digitais e a relé, consulte a seção A.2 do Apêndice (manual do ADL300 QS, código 1S9QSEN).



Figura 4.3.2-A: bloco de terminais e conexão do ADL300B-4/2T

(\*) Padrão = +24V OUT; versões +24V IN/OUT sob consulta;

(\*\*) Placas com fonte de alimentação externa de +24 V (versões +24 V IN/OUT) devem ser separadas da fonte de alimentação externa com um diodo externo. Verifique se o diodo já está presente na fonte de alimentação externa.

K2M A2 A1 Т3 ٩ 0 52 RO 30 Run Contactor ٩ 0 кзм 53 RO 3C ٩ 0 54 RO 20 Brake Contactor ٩ 55 RO 2C 0 BR A2 A1 ٩ 0 56 RO 10 Drive ON ٩ 57 RO 1C 0 L1 Emergency Failure Τ1 MItSpd S1 ٩ Digital Input 5X ₽₽~KÌ 0 4 MItSpd S0 ٩ 0 5 ₩-K Digital Input 4X Emergency mode ٩ 0 6 ₩-K Digital Input 3X StartRevCmd ₽-K Digital Input 2X ٩ 0 7 StartFwdCmd ٩ - ₽-K Digital Input 1X 0 8 3M K2M Safety chain Iback contactor ٩ 0 9 ↓ ₩·KI Enable HW K3M Feedbar ٩ 0 10 DI COM ٩ 0V (24V) IN (\*) / OUT 0 11 ٩ 0 12 +24V IN (\*) / OUT 

Figura 4.3.2-B: bloco de terminais e conexão do ADL300B-2M

Figura 4.3.2-C: bloco de terminais e conexão do ADL300B-...-AD1



(\*) Padrão = +24V OUT; versões +24V IN/OUT sob consulta;

(\*\*) Placas com fonte de alimentação externa de +24 V (versões +24 V IN/OUT) devem ser separadas da fonte de alimentação externa com um diodo externo. Verifique se o diodo já está presente na fonte de alimentação externa.

Figura 4.3.3: Ligação de placa recomendada



#### 4.3.2 Conexão de Feedback

Esta seção descreve as conexões de feedback para a série ADL300B. Para a série ADL300A, consulte a seção A3 do Apêndice (manual do ADL300 QS, código 1S9QSEN).

Caution	A nomenclatura dos terminais e da respectiva conexão difere para as várias versões de placa. Para mais informações, consulte a seção A3 do Apêndice (manual do ADL300 QS, código 1S9QSEN).
Notal	Todas os bloco de terminais são extraíveis.
	<image/>
Notal	A conexão indicada não é válida para o ADL300BAD1: neste modelo, a blindagem deve ser conectada ao invólucro do conector VGA.
$\langle \hat{\boldsymbol{D}} \rangle$	As conexões para os tipos de encoder mais comuns são mostradas abaixo. Para dados técnicos, consulte a seção 7.2.3 do manual do ADL300 QS.
Attention	Consulte a tabela na página 14 do manual do ADL300 QS (código 1S9QSEN) para verificar quais encoders podem ser conectados ao seu modelo do ADL300B.
ADL300 - Instalad	rões e comissionamento rápidos pág. 20 de 52

#### (1) Conexão de Encoder SinCos + 2 Congelamento (SESC)



(\*) Conexão da blindagem; veja a figura 4.3.4

#### (2) Conexão de Encoder senoidal 3 Canais + 2 Congelamento (SE)



(\*) Conexão da blindagem; veja a figura 4.3.4

#### (3) Conexão de Encoder EnDat + 2 Congelamento (EnDat-SSi)



(\*) Conexão da blindagem; veja a figura 4.3.4



(\*\*) Cuidado - Se não for rigorosamente observado, pode resultar em danos ou destruição do encoder! <u>Modelos ADL300B-...-...-F-4-C - E24I:</u> não conecte SENSOR-0V (VS- XE.8) e SENSOR-Up (VS+ XE.9). Com base no cabo padrão, não use PIN 1 e PIN 4

Todos os outros modelos: VS+ / VS- : opcional (feedback de alimentação do encoder)

## (4) Conexão de Encoder EnDat Full Digital + 2 Congelamento





(\*\*) Cuidado - Se não for rigorosamente observado, pode resultar em danos ou destruição do encoder! <u>Modelos ADL300B-...-F-4-C - E24I:</u> não conecte SENSOR-0V (VS- XE.8) e SENSOR-Up (VS+ XE.9). Com base no cabo padrão, não use PIN 1 e PIN 4

Todos os outros modelos: VS+ / VS- : opcional (feedback de alimentação do encoder)

#### (5) Conexão de encoder digital 3 Canais + 2 Congelamento (Line Driver TTL / push pull) (DE)



#### (6) Conexão de Encoder de Terminação Simples (Single Ended)

O seguinte divisor resistivo deve ser adicionado em configurações de terminação simples.



Figura 4.3.5: divisor resistivo para configurações de terminação simples

(7) Conexão de Encoder Senoidal SinCos + repetição (ADL300B-...-AD1) (SESC)



#### (8) Encoder de Repetição (line driver TTL)

O ADL300B-...-E24R possui uma saída de encoder incremental com níveis de Line Driver TTL (de acordo com a alimentação do encoder principal) para ser usada para repetir o dispositivo de feedback do servomotor. Esta função é realizada via hardware e uma saída do encoder pode ser repetida com um divisor programável. Os sinais de saída do encoder estão disponíveis no conector XER:



#### 4.3.3 Conexão da Placa de Segurança Integrada



Os terminais SAFETY EN+, SAFETY EN+, SAFETY OK1 e SAFETY OK2 devem ser conectados conforme mostrado nos diagramas de ligação típicos no capítulo 4.1.

O gerenciamento da placa de segurança é agora integrado ao firmware.

A placa de segurança deve estar habilitada para ativar o drive (menu 9 - COMMANDS, PAR 1010 **Commands safe start**, Default = 1).

O drive é desabilitado se o comando de habilitação da placa de segurança for removido enquanto ele estiver habilitado. Para reativar o drive, reabilite a placa de segurança e, em seguida, remova e reenvie os comandos Enable e Start.

# 5 Operação da HMI

## 5.1 HMI de programação opcional KB-ADL



A HMI de programação opcional é usada para exibir o status e os parâmetros de diagnóstico durante a operação. Ela possui uma faixa de material magnético na parte traseira para que possa ser fixada na parte frontal do drive ou outra superfície metálica (porta do painel elétrico, por exemplo). A HMI pode ser usada remotamente a distâncias de até 15 m. Um cabo de conexão de 70 cm de comprimento é fornecido como padrão. Até 5 conjuntos de parâmetros podem ser salvos usando a HMI KB-ADL e enviados para outros drives.

#### 5.1.1 Teclado de membrana

Símbolo	Referência	Descrição
ESC	Escape	Retorna um nível acima do menu ou submenu. Sai de um parâmetro, lista de parâmetros, lista dos últimos 10 parâmetros e função FIND. Pode ser usada para sair de uma mensagem que requer o uso disso.
SAVE	Salvar	Salva os parâmetros diretamente na memória não volátil sem ter que usar 4.1 Save parameters
FIND	Localizar	Habilita a função de acesso a um parâmetro pelo seu número. Para sair dessas funções, pressione a tecla ┥.
RST	Reset	Faz o reset de alarmes (apenas se as causas tiverem sido eliminadas).
CUST	Personalizar	Exibe os últimos 10 parâmetros que foram modificados. Para sair dessas funções, pressione a tecla ◀.
DISP	Visor	Exibe uma lista de parâmetros de operação do drive.
E	Enter	Entra no submenu ou parâmetro selecionado ou seleciona uma operação. É utilizado ao modificar parâmetros para confirmar o novo valor que foi definido.
<b>A</b>	Para cima	Move a seleção para cima em um menu ou lista de parâmetros. Durante a modificação de um parâmetro, aumenta o valor do dígito sob o cursor.
▼	Para BAIXO	Move a seleção para baixo em um menu ou lista de parâmetros. Durante a modificação de um parâmetro, diminui o valor do dígito sob o cursor.
•	Esquerda	Retorna ao menu de nível superior. Durante a modificação de um parâmetro, move o cursor para a esquerda.

Esta seção descreve as teclas do teclado de membrana da HMI e suas funções

Símbolo	Referência	Descrição
►	Direita	Acessa o submenu ou parâmetro selecionado. Durante a modificação de um parâmetro, move o cursor para a direita.

#### 5.1.2 Significado dos LEDs

LEDs	Cor	Significado dos LEDs
BRK	Amarelo	O LED acende quando o drive ativou o comando de liberação do freio
CNT	O LED acende quando o drive ativou o comando de fechamento dos contatores	
EN	Verde	O LED fica aceso durante a modulação IGBT (operação do drive)
ILIM	Vermelho	Quando este LED está aceso, o drive atingiu uma condição de limite de corrente. Durante o funcionamento normal, este LED fica desligado.
N=0	Amarelo	O LED acende quando a velocidade do motor é 0.
AL	Vermelho	O LED acende quando o drive sinaliza que um alarme disparou

# 5.2 Navegação com a HMI opcional

#### 5.2.1 Navegação nos menus de primeiro e segundo nível

#### Primeiro nível





Este exemplo só é visível no modo Expert.

#### 5.2.2 Exibição de um parâmetro

1	14 MOTOR DATA	
Õ	01/26 PAR: 2000	5
3	Rated voltage	
	400 v	6
4	Def: 400	

- (1) Referência ao menu onde se encontra o parâmetro (neste caso menu 14 MOTOR DATA)
- (2) Posição do parâmetro na estrutura do menu (01)
- (3) Descrição do parâmetro (tensão nominal)
- (4) Depende do tipo de parâmetro:

Parámetro numérico: exibe o valor numérico do parámetro, no formato desejado e unidade de medida. Seleção binária: o parámetro pode assumir apenas 2 estados, indicados como On - Off ou 0 - 1. Parámetro tipo LINK: exibe a descrição do conjunto de parámetros da lista de seleção. Parámetro do tipo ENUM: exibe a descrição da seleção Comando: exibe o método de execução do comando

- (5) Número do parâmetro
- (6) Nesta posição, o seguinte pode ser exibido:

Parâmetro numérico: exibe os valores padrão, mínimo e máximo do parâmetro. Esses valores são exibidos em sequência pressionando a tecla ►. Parâmetro tipo LINK: exibe o número (PAR) do conjunto de parâmetros. Parâmetro do tipo ENUM: exibe o valor numérico correspondente à seleção atual. Comando: em caso de erro no comando, indica que ESC deve ser pressionado para encerrar o comando. Mensagens e condições de erro:

Param read only	tentativa de modificar um parâmetro somente leitura
Password active	a senha de proteção do parâmetro está ativa
Drive enabled	tentativa de modificar um parâmetro não modificável com o drive habilitado
Input value too high	o valor inserido é muito alto
Input value too low	o valor inserido é muito baixo
Out of range	tentativa de inserir um valor fora dos limites mínimos e máximos

#### 5.2.3 Navegação nos Parâmetros



# 6 Comissionamento

# 6.1 Sequências de Elevação



# 6.2 Operações Preliminares

Menu	Parâmetro	Descrição	Valor Padrão	Configurado como
4.3	554	Access Mode	Easy	Expert
O drive pode ser configurado em duas modos, Easy (apenas os parâmetros principais são exibidos) e Expert (todos os parâmetros				
são exibidos). O modo pode ser selecionado pelo parâmetro:				

#### 6.2.1 Definição do tipo de motor

Menu	Parâmetro	Descrição	Valor Padrão	Configurado como	
4.19	6100	Load Async / Sync Control		Async ou Sync	
Se for selecionado um tipo diferente de controle, o inversor deve ser desligado e então ligado.					

#### 6.2.2 Configuração das unidades para a velocidade da cabina

Menu	Parâmetro	Descrição	Valor Padrão	Configurado como
5.1.1	11002	Travel Units sel (Hz, m/s, rpm)	0	1-2-3
Para selecionar a velocidade de deslocamento em m/s configure como 1, em rpm (velocidade do eixo do motor) configure como 2, em				
pés por minuto configure como 3.				

# 6.3 Configuração do Motor e Encoder

#### 6.3.1 Configuração dos dados do motor

		/ PAR	2002	PAR 2000	
	Motor & (	Co. /	Brush	ess Servomotor	
	Type: ABCDE	1	Nr 12345-91	Pn <b>9.614 kW</b>	
	To 48 Nm	lo / 20.4 A	Vn 299 V 🖌	Speed 2000 rpm	FAR 2004
PAR 2010	Tn <b>46 Nm</b>	ln 🖌 19.6 A	lpk 51 A	Duty <b>S1</b>	
	Jm 6 gm <sup>2</sup>	●Kt 2.35 Nm/A	Fan 220 V	IP 54	
	Feedback RE 2	1-1-V32	Brake / Nr	m / Vdc	PAR 2008
	Ins class F IEC3	4-1 Pt130°C Ph3	Poles 8 -	Weight 38 kg	2
	Made in				

Figura 8.1: Configuração dos dados do motor

 Menu
 Parâmetro
 Descrição
 Valor Padrão
 Configurado como

 14.1
 2000
 Rated Voltage
 200 - 460

Tensão nominal (faixa possível) de 200 a 460 Volts.

Menu	Parâmetro	Descrição	Valor Padrão	Configurado como
14.2	2002	Rated Current	-	1.0 - 1500
Corrente nominal (faixa possível) de 1 a 1500 Amperes.				

Menu	Parâmetro	Descrição	Valor Padrão	Configurado como
14.7	2012	Rated Power Factor	0,83	0,60 – 0,95
Fator de Potência (somente motor assíncrono).				

Menu	Parâmetro	Descrição	Valor Padrão	Configurado como
14.3	2004	Rated Speed	-	10 - 32000
Velocidade Nominal (faixa possível) de 10 a 32000 rpm.				

Menu	Parâmetro	Descrição	Valor Padrão	Configurado como
14.4	2008	Pole Pairs	-	1 - 60
Número de pares de polos na faixa de 1 a 60.				

Menu síncrono	Parâmetro	Descrição	Valor Padrão	Configurado como
14.5	2010	Constante de Torque	-	1 - 60
Torque gerado na faixa de 0,1 a 120.				

Menu assíncrono	Parâmetro	Descrição	Valor Padrão	Configurado como
14.5	2010	Rated Power	-	1 - 1500
Potência nominal do motor				

#### 6.3.2 Configuração dos dados do encoder

Menu	Parâmetro	Descrição	Valor Padrão	Configurado como	
15.10	2132	Encoder Mode	Sinus SINCOS	Veja abaixo	
Seleção do Tipo de Encoder					
0 Nenhum (Elevadores de Malha Aberta)					
1 Digital FP					

- 2 Digital F
- 3 Sinus SINCOS
- 5 Sinus ENDAT (Version ADL300 -....-ED only)
- 6 Sinus SSI (somente Versão ADL300 -....-ED)
- 7 Sinus HIPER
- 8 ENDAT

Menu	Parâmetro	Descrição	Valor Padrão	Configurado como
15.1	2100	Encoder Pulses	1024	128 - 16384
Configuração da Resolução do Encoder (Pulsos) na faixa de 128 a 16384.				

Menu	Parâmetro	Descrição	Valor Padrão	Configurado como
15.9	2130	Encoder Direction	Não Invertido	0 - 1
Configuração da Direção do Encoder.				

Configuração do sinal da informação obtida do encoder incremental ou absoluto.

0 Não invertido

1 invertido

De acordo com as normas internacionais, as referências positivas estão associadas à rotação do motor no sentido horário, visto do lado de controle (eixo). Para garantir a operação correta, os algoritmos de regulagem garantem que as referências de velocidade positivas correspondam às medições de velocidade positivas.

Se a polia do motor for montada no lado oposto ao lado do comando, ela girará no sentido anti-horário quando a velocidade for positiva: para fazer a polia girar no sentido horário, modifica-se a sequência de fases do motor, que inverte o sinal de medição da velocidade . Para restaurar o sinal de medição de velocidade correto, inverta os sinais A+ e A- do encoder incremental e os sinais Sin+ e Sin- do encoder absoluto nas conexões do encoder. A parte absoluta não pode ser invertida com encoders absolutos Endat.

#### 6.3.3 Procedimento de Autoajuste e Autofaseamento

Defina os dados do motor no drive executando o comando.

Menu	Parâmetro	Descrição	Valor Padrão	Configurado como
14.7	2020	Take Parameters		Execute
Verifique se os dados do motor foram configurados corretamente. Se o status for "Done", os dados foram adquiridos corretamente.				

Menu	Parâmetro	Descrição	Valor Padrão	Status
14.9	2028	Take Status		Required / Done
Após a execução, verifiqu	e se os dados do motor fora	im configurados corretamen	ite. Se o status for "Done", c	os dados foram adquiridos
corretamente.				

Menu	Parâmetro	Descrição	Valor Padrão	Configurado como
14.8	2024	Autotune Still		Execute
Executa o autoajuste parado.				

Menu	Parâmetro	Descrição	Valor Padrão	Status
14.10	2030	Autotune Status		Required / Done
Verifique se os dados do motor foram configurados corretamente. Se o status for "Done", o Autotune foi executado corretamente.				

Menu	Parâmetro	Descrição	Valor Padrão	Configurado como
15.22	2192	Autophase Still	0	1

Executa o faseamento automático (somente para Motores Síncronos).

Este parâmetro pode ser configurado para realizar faseamento do encoder sem o motor rodar: o freio deve estar fechado. Para executar o comando:

- abra o comando de habilitação (Enable).

- defina este parâmetro como 1

- pressione Enter para confirmar

- quando solicitado a fechar o contato de habilitação, aplique o comando no terminal 9 (Enable)

- ao final do procedimento será solicitada nova abertura do contacto de habilitação (Enable) para confirmar a conclusão

## 6.4 Configuração da Velocidade da Cabina



É possível configurar diferentes velocidades para a cabina. O drive é capaz de gerenciar até 8 velocidades. Veja os parâmetros:

Menu	Parâmetro	Descrição	Valor Padrão	Configurado como
5.1.2	11020	Multi speed 0	0.10 m/s	Velocidade desejada
		· ·		
Menu	Parâmetro	Descrição	Valor Padrão	Configurado como
5.1.3	11022	Multi speed 1	1 m/s	Velocidade desejada
		· ·		
Menu	Parâmetro	Descrição	Valor Padrão	Configurado como
5.1.4	11024	Multi speed 2	0.40 m/s	Velocidade desejada
		·		
Menu	Parâmetro	Descrição	Valor Padrão	Configurado como
5.1.5	11026	Multi speed 3	0.0 m/s	Velocidade desejada
		· ·		
Menu	Parâmetro	Descrição	Valor Padrão	Configurado como
5.1.6	11028	Multi speed 4	0.0 m/s	Velocidade desejada
Menu	Parâmetro	Descrição	Valor Padrão	Configurado como
5.1.7	11030	Multi speed 5	0.0 m/s	Velocidade desejada
Menu	Parâmetro	Descrição	Valor Padrão	Configurado como
5.1.8	11032	Multi speed 6	0.0 m/s	Velocidade desejada
Menu	Parâmetro	Descrição	Valor Padrão	Configurado como
5.1.9	11034	Multi speed 7	0.0 m/s	Velocidade desejada
Menu	Parâmetro	Descrição	Valor Padrão	Configurado como

A velocidade lenta é a velocidade usada na zona de chegada. Quando a multispeed associada à velocidade lenta é selecionada, o espaço de desaceleração é verificado para atingir essa velocidade próximo à zona de chegada.

Autoselect

Slow Speed

0 Autoselect

5.5.9

- 1 Multispeed 0
- 2 Multispeed 1

3 Multispeed 2

- 4 Multispeed 3
- 5 Multispeed 4
- 6 Multispeed 5
- 7 Multispeed 6

8 Multispeed 7

9 Nulo

Quando o modo 0 (Autoselect) é selecionado, a velocidade lenta é automaticamente conectada à multispeed com valor absoluto menor e diferente de zero. Se forem utilizadas velocidades de reposicionamento com valor menor que a velocidade lenta, deve-se definir a multispeed correspondente à velocidade de aproximação do andar.

Quando o modo 9 (Null) é selecionado, os espaços de aproximação do andar nunca são controlados. Neste caso, o perfil depende exclusivamente da multispeed selecionada.

11120

Multispeed 1-7

Para verificar a velocidade em que a cabina está viajando, consulte o parâmetro:

Menu	Parâmetro	Descrição	Valor Padrão	Status
5.1.11	12210	Actual Speed ref		Velocidade de deslocamento

O controlador comunicou a velocidade de deslocamento ao drive por 3 entradas digitais.

Menu	Parâmetro	Descrição	Valor Padrão	Configurado como
5.7.4	11226	Multi speed S0 sel	Digital Input 4	
Menu	Parâmetro	Descrição	Valor Padrão	Configurado como
5.7.5	11228	Multi speed S1 sel	Digital Input 5	

Menu	Parâmetro	Descrição	Valor Padrão	Configurado como
5.7.6	11230	Multi speed S2 sel	Digital Input 6	

A tabela de conversão é a seguinte:

Multi speed S2 sel	Multi speed S1 sel	Multi speed SO sel	REF RAMPA ATIVA
0	0	0	Multi speed 0
0	0	1	Multi speed 1
0	1	0	Multi speed 2
0	1	1	Multi speed 3
1	0	0	Multi speed 4
1	0	1	Multi speed 5
1	1	0	Multi speed 6
1	1	1	Multi speed 7

A seguir um exemplo de elevador funcionando em duas velocidades:



# 6.5 Rampas de Aceleração e Jerks



Menu	Parâmetro	Descrição	Valor Padrão	Configurado como
5.2.1	11040	Acc ini Jerk	0,50	
5.2.2	11042	Aceleração	0.60	
	-			-
5.2.3	11044	Acc end Jerk	1.40	
5.2.4	11046	Dec ini Jerk	1.40	
5.2.5	11048	Deceleration	0.60	
	•			•
5.2.6	11050	Dec end jerk	0,50	
	•			•
5.3.8	11078	Speed 0 threshold	100 rpm	
		1	1	
5.3.9	11080	Speed 0 delay	400 ms	

#### Tabela de configuração de multi speed

Através da combinação dos comandos "MtlSpd S0" (Entrada digital 4), "MtlSpd S1" (Entrada digital 5) e "MtlSpd S2" (Entrada digital 6), é possível selecionar a Multi velocidade desejada, conforme tabela a seguir:

MtISpd S2	MtlSpd S1	MtlSpd S0	VELOCIDADE ATIVA
0	0	0	Multispeed 0, PAR 11020
0	0	1	Multispeed 1, PAR 11022
0	1	0	Multispeed 2, PAR 11024
0	1	1	Multispeed 3, PAR 11026
1	0	0	Multispeed 4, PAR 11028
1	0	1	Multispeed 5, PAR 11030
1	1	0	Multispeed 6, PAR 11032
1	1	1	Multispeed 7, PAR 11034

## 6.6 Sequência de Frenagem





Menu	Parâmetro	Descrição	Valor Padrão	Configurado como
5.3.2	11062	Cont close delay	200 ms	0 - 10000
Menu	Parâmetro	Descrição	Valor Padrão	Configurado como
5.3.3	11064	Brake open delay	0 ms	0 - 10000
Menu	Parâmetro	Descrição	Valor Padrão	Configurado como
5.3.5	11068	Brake close delay	200 ms	0 - 10000
			·	
Menu	Parâmetro	Descrição	Valor Padrão	Configurado como
5.3.7	11072	Contactor Open delay	200 ms	0 - 10000

# 6.7 Operação de Emergência

A operação de emergência ocorre quando há falha na alimentação principal. O drive pode ser alimentado por módulos externos.

Dois modos diferentes são possíveis:

- Operação por fonte de alimentação de emergência (EMS)
- Operação por fonte de alimentação ininterrupta monofásica (Nobreak)

A condição de operação de emergência deve ser notificada ao drive por uma entrada digital dedicada, conforme indicado no esquema abaixo (o padrão é a entrada digital 3).

Consulte o diagrama no capítulo 4.1 "Instalação típica e seções principais do ADL300".

Durante a operação de emergência, o alarme de subtensão é desativado. É possível configurar o valor mínimo permitido da tensão do barramento DC que garante o funcionamento do drive. Abaixo do valor configurado no parâmetro 448, o drive para qualquer operação. O valor padrão é calculado automaticamente pelo drive; é possível definir um valor menor que o padrão.

Menu	Parâmetro	Descrição	Valor Padrão	Configurado como
4.7	448	Emergency UV	Calculado pelo drive	0 - 10000

# 7 Andar Curto

Em alguns edifícios, a distância entre dois andares adjacentes nem sempre é a mesma. Isso acontece em caso de andar curto. É possível associar ao andar curto uma velocidade desejada para calcular a melhor curva para se aproximar do andar de chegada.



A velocidade desejada é definida com base na indicação do parágrafo 7.4. Enquanto a distância do andar curto é definida com base no parâmetro que pode ser selecionado no grupo de parâmetros 11102 -11118 (consulte a figura distância d1). Quando a cabina se move no andar curto, uma velocidade específica é comunicada pelo controlador ao drive. O drive, conhecendo a velocidade e a distância, pode calcular a curva certa para se aproximar. Por exemplo, para associar a velocidade do andar curto a multispeed 2, o seguinte parâmetro deve ser definido para a distância d1.

Menu	Parâmetro	Descrição	Valor Padrão	Configurado como
5.5.3	11106	Distance multispeed 2	0,0	0,0 – 10,0

# 8 Ajuste Fino

Problema	Causa	Ação	Parâmetros
Na partida há um atraso para liberar o freio e há um choque na cabina.	O motor começa a funcionar quando o freio não é totalmente liberado ou funciona contra o freio	Aumente o retardo na abertura do freio	11064 Menu (5.3.3)
Problema	Causa	Ação	Parâmetros
Na partida, a aceleração é muito acentuada.	O valor de Acc ini Jerk está muito alto	Diminua o valor de Acc ini Jerk	11040 Menu (5.2.1)
Problema	Causa	Ação	Parâmetros
Após a partida, a aceleração é muito acentuada.	O valor da aceleração linear é muito alto	Diminua o valor de Acc	11042 Menu (5.2.2)
Problema	Causa	Ação	Parâmetros
A primeira fase da desaceleração é muito acentuada.	O valor de Dec ini Jerk está muito alto	Diminua o valor de Dec ini Jerk	11046 Menu (5.2.4)
Problema	Causa	Ação	Parâmetros
A desaceleração para se aproximar do andar é muito acentuada.	O valor da desaceleração é muito alto	Diminuir o valor de Dec	11048 Menu (5.2.5)
Problema	Causa	Ação	Parâmetros
Durante a fase de chegada, a velocidade não é suave, mas com solavancos.		No caso de motores assíncronos, aumente a compensação de escorregamento e/ou aumente a velocidade lenta. No caso de motores síncronos, aumente a velocidade lenta.	2440 Menu (19.10) (somente motores assíncronos) 11120 Menu (5.5.9)

Problema	Causa	Ação	Parâmetros
No parada há um retardo para	A configuração do tempo de fechamento	Diminua o valor de	11068 Menu (5.3.5)
fechar o freio.	do freio não é otimizada.	Brake close Delay	

Problema	Causa	Ação	Parâmetros
Há um choque na parda.	O freio fecha antes da parada do motor.	Aumente o valor de Brake close Delay	11068 Menu (5.3.5)

Problema	Causa	Ação	Parâmetros
Para elevador em malha fechada, ocorrem vibrações durante o deslocamento na velocidade	A malha de controle de velocidade não está bem definida.	Diminua o Ganho de Regulagem de Velocidade	2200 Menu (16.1)
nominal.		Proporcional.	

Problema	Causa	Ação	Parâmetros
O andar curto não está otimizado.	Os parâmetros relacionados a andar curto não estão otimizados.	Ajuste os parâmetros relacionados para o melhor.	11046 Menu (5.2.4) 11048 Menu (5.2.5) 11050 Menu (5.2.6)

Problema	Causa	Ação	Parâmetros
Reversão na partida para Controle de Malha Aberta ou a cabina não consegue partir.	Não há corrente suficiente.	Ajuste os parâmetros para modificar a curva V/f para fornecer maior torque em tensão mais baixa.	2408 – 2410 – 2412 – 2414. Menu (19.5.x)

# 9 Alarmes e Solução de Problemas



Para fazer o reset dos alarmes, consulte o capítulo 8.3.11 do manual do ADL300 QS.

Notal

Na tabela a seguir, o Código é visível apenas a partir da linha serial

## 9.1 Alarmes

Código	Mensagem de erro exibida no display [na HMI integrada]	Subcódigo	Descrição		
0	No alarm	Condição:Nenh	Condição:Nenhum alarme presente		
		<b>Condição: Alar</b> A tensão que ch	<b>ne de sobretensão do link DC devido à energia recuperada do motor.</b> ega à seção de potência do drive é muito alta em comparação com o limite máximo definido no parâmetro PAR 560 <b>Mains voltage</b> .		
1	Overvoltage [OV]	Solução:         - Verifique o estado dos resistores de frenagem e se não há interrupções no cabeamento.         - Utilize sempre um resistor de frenagem para dissipar a recuperação de energia, que deve ser conectado aos terminais específicos. Consulte a seção         "7.1.9 Conexão do resistor de frenagem (opcional) no manual do ADL300 QS (código 1S9QSEN).			
2	Undervoltage [UV]	<b>Condição:</b> Alarm A tensão que ch voltage devido a - tensão de rede - conexões de c	e de subtensão do link DC. ega à seção de potência do drive é muito baixa em comparação com o limite mínimo relacionado à configuração do parâmetro 560 Mains : muito baixa ou queda de tensão excessiva. abos ruins (por exemplo, terminais de contator soltos, indutância, filtro etc.).		
		Solução:Verifiq	ie as conexões e a tensão da rede		
		Condição:Alarm	e de falta à terra		
3	Ground fault [GNDF]	<b>Solução:</b> - Verifique a fiaç - Verifique se o l	ão do drive e do motor. notor não está aterrado.		
4		<b>Condição: Alar</b> Isso pode ser de saída do drive.	<b>ne de intervenção de proteção de sobrecorrente instantânea.</b> vido à configuração incorreta dos parâmetros do regulador de corrente ou um curto-circuito entre as fases ou falha de aterramento na		
	<b>Solução:</b> - Verifique os pa - Verifique a fiaç	râmetros do regulador de corrente (menu 17) ão em direção ao motor			
		Condição: Alar	ne de sobrecorrente instantânea na ponte IGBT.		
5	Desaturation [DES]	<b>Solução:</b> - Desligue o driv - Verifique o esta - Se o alarme pe	e e, em seguida, ligue-o novamente. ado do isolamento do resistor de frenagem. Certifique-se de que não há fuga à terra. rsistir, entre em contato com a assistência técnica.		
6	Multilladoruolt (MUM)	<b>Condição:</b> O núr tempo definido o	nero de tentativas de reinício automático após o alarme <b>Undervoltage</b> excedeu o valor definido em <b>PAR 4650 UVRep attempts</b> pelo em <b>PAR 4652 UVRep delay</b> .		
Ū		Solução:Muitos Adote as soluçõ	alarmes de subtensão. es propostas para o alarme Undervoltage.		
7	MultiOvoreur (MOC)	<b>Condição</b> : 2 ten Overcurrent ter	tativas de reinício automático após o alarme Overcurrent dentro de 30 segundos. Se passarem mais de 30 segundos após o alarme sido gerado, o contador de tentativas é zerado.		
/	MULLOVEICUIT [MOC]	Solução:Muitos	alarmes Overcurrent. Adote as soluções propostas para o alarme Overcurrent.		

Código	Mensagem de erro exibida no display [na HMI integrada]	Subcódigo	Descrição			
		<b>Condição:</b> 2 te alarme Desatura	: 2 tentativas de reinício automático após o alarme Desaturation dentro de 30 segundos. Se passarem mais de 30 segundos após a geração do saturation, o contador de tentativas é zerado.			
8	MultiDesat [MDES]	<b>Solução:</b> Muito Adote as soluçõ	s alarmes <b>Dessaturação</b> es propostas para o alarme <b>Desaturation</b> .			
		Condição:Alarn	ne de temperatura do dissipador muito alta			
9	Heatsink OT [HOT]	<b>Solução:</b> - Verifique o cor - Verifique se os - Verifique se as	i <b>olução:</b> Verifique o correto funcionamento do ventilador de resfriamento. Verifique se os dissipadores de calor não estão obstruídos Verifique se as aberturas para o ar de resfriamento do armário não estão bloqueadas.			
		Condição:Temp	eratura do módulo IGBT muito alta ou alarme muito baixo			
10	HeatsinkS OTUT [HSOT]	<b>Solução:</b> - Verifique o cor - Verifique se os - Verifique se as	reto funcionamento do ventilador de resfriamento. dissipadores de calor não estão obstruídos aberturas para o ar de resfriamento do armário não estão bloqueadas.			
		Condição:Alarn	ne de temperatura do ar de entrada muito alta.			
11	Intakeair OT [IOT]	Solução: - Verifique a operação correta do ventilador - Verifique se as aberturas de ar de resfriamento do painel estão desobstruídas. - Verifique a temperatura no armário elétrico.				
12	Motor OT [MOT]	Condição:Alarm - Ciclo de carga - O motor está in - Se o motor for - Se o motor não suficiente para o - O motor é usao	ne de sobretemperatura do motor. Causas possíveis: muito pesado nstalado em um local onde a temperatura ambiente é muito alta fornecido com ventilador: o ventilador não funciona o estiver equipado com ventilador: a carga é muito alta em baixas velocidades. O resfriamento do ventilador no eixo do motor não é este ciclo de carga. do em frequência inferior à nominal, causando perdas magnéticas adicionais.			
		<b>Solução:</b> - Altere o ciclo o - Use um ventila	le processamento. Idor de resfriamento para resfriar o motor.			
	Drive overload (DOL)	<b>Condição:</b> Alarn - A corrente de : - O ciclo de sobi	ne de sobrecarga do drive. saída do inversor excedeu o valor de sobrecarga permitido. recarga ultrapassou os valores permitidos.			
13		<b>Solução:</b> - Verifique se a - Verifique se as - Verifique se o	carga não é excessiva. acelerações não são excessivas. ciclo de sobrecarga está dentro dos limites permitidos.			
		<b>Condição:</b> Alarn A corrente abso	ne de sobrecarga do motor. rvida durante a operação é maior que a especificada na placa de dados do motor.			
14	Motor overload [MOL]	<b>Solução:</b> - Reduza a carga - Aumente o tan	a do motor. nanho do motor.			
		<b>Condição:</b> Alarn A corrente abso	ne de sobrecarga do resistor de frenagem. rvida pelo resistor é maior que a corrente nominal.			
15	Bres overload [BOL]	<b>Solução:</b> - Verifique o tan - Verifique o est	aanho do resistor de frenagem. ado do resistor de frenagem.			
16	Phase loss (PHL)	Condição:Alarn	ne de falta de fase da alimentação.			
	1000 [I IIE]	Solução:Verifiq	ue a tensão da rede e se alguma proteção a montante do drive foi acionada.			
17	Opt Bus fault [OPTB]	Condição:Erro r	na etapa de configuração ou erro de comunicação.			
	,	XXX0H-X	Se o primeiro dígito à esquerda de "H" no subcódigo de alarme for igual a 0, o erro está relacionado a um problema de comunicação.			

Código	Mensagem de erro exibida no display [na HMI integrada]	Subcódigo	Descrição		
		ххххн-х	Se o primeiro dígito à esquerda de "H" no subcódigo de alarme for diferente de 0, o erro está relacionado a um problema de configuração.		
		Solução:Para erros de configuração, verifique a configuração da comunicação do barramento, tipo de barramento, taxa de transmissão (baud rate), endereço, configuração de parâmetro Para erros de comunicação, verifique a fiação, resistência das terminações, imunidade a interferências, configurações de tempo limite. Para maiores detalhes deve-se consultar a ficha técnica do barramento utilizado.			
		Condição:Erro r	ondição:Erro na comunicação entre a placa de regulagem e de expansão I/O no slot 1 (somente versão Advanced).		
18	Opt 1 10 fault [OP11]	Solução:Verifiq	ue se foi inserida corretamente; consulte o Apêndice seção A.1 no manual do ADL300 QS (código 1S9QSEN). Somente versão Advanced.		
		Condição:Erro r	a comunicação entre a placa de regulagem e de expansão de encoder no slot 1 (somente versão Advanced).		
19	<u>Opt 2 10 fault</u>	<b>Solução:</b> Verifiq Advanced.	ue se foi inserida corretamente; consulte o <b>Apêndice seção A.1</b> no manual do ADL300 QS (código 1S9QSEN). Somente versão		
20	Ont Enc fault [OPTE]	Condição:Erro r	a comunicação entre a placa de regulagem e de feedback do encoder (somente versão Advanced).		
20		Solução:Verifiq	ue se foi inserida corretamente; consulte o <b>Apêndice seção A.1</b> no manual do ADL300 QS (código 1S9QSEN).		
21	External fault [EF]	<b>Condição:</b> Alarm Uma entrada diç	ne externo presente. jital foi programada como alarme externo, mas a tensão de +24V não está disponível no terminal.		
		Solução:Verifiq	ue se os parafusos do terminal estão apertados		
22	Sneed filk loss [SFI]	<b>Condição:</b> Alarm O encoder não e <b>Motor speed</b> no	ne de perda de feedback de velocidade. stá conectado, não está conectado corretamente ou não está ligado: verifique a operação do encoder selecionando o parâmetro <b>PAR 260</b> o menu MONITOR.		
		<b>Solução:</b> Consulte o parân fbk loss [22]	netro 2172 SpdFbkLoss code (no manual do ADL300 QS) para obter informações sobre a causa do alarme e o capítulo 10.2 alarme Speed		
		Condição:Alarm	e de sobrevelocidade do motor. A velocidade do motor excede os limites definidos no parâmetro PAR 4540.		
23	Overspeed [OS]	Solução: - Limite a referência de velocidade. - Verifique se o motor não é acionado em sobrevelocidade durante a rotação.			
24	Speed ref loss [SRL]	<b>Condição: Alar</b> motor for superi Essa condição ( 4550).	<b>me de perda de referência de velocidade;</b> ocorre se a diferença entre a referência do regulador de velocidade e a velocidade real do or a 100 rpm. ocorre porque o drive está na condição de limite de corrente. Está disponível apenas no modo Flux Vect OL e Flux Vect CL (consulte o PAR		
		Solução: Verifiq	ue se a carga não é excessiva.		
05	NZ 1				
25	Nao usado				
		Condição:0 driv	re foi habilitado sem tensão de alimentação na seção de potência.		
26	Power down [PRR]	<b>Solução:</b> Alarma caso de modo R	e de parada de emergência. A tecla Stop na HMI foi pressionada com o parâmetro <b>Stop key mode</b> definido como <b>EmgStop&amp;Alarme</b> em emoto->Bloco de terminais ou Remoto>Digital ou Local->Bloco de terminais.		
27	Dhaaalaaa aut [DUI 0]	Condição:Perda	de fase de saída.		
21	Phaseloss out [PhLO]	Solução:Verifiq	ue a conexão do drive/motor.		
		Condição: Alarr	ne de status de segurança causado por situações de sobretensão.		
28	OV safety [OVSF]	<b>Solução:</b> o firm Se a condição fo Start.	ware tenta fazer o reset da placa automaticamente. or removida (a mensagem <b>alarm cleared</b> é exibida), pode-se fazer o reset do alarme e o drive reiniciado desativando e reativando Enable e		
29	Safety failure	<b>Condição:</b> O est (pino P1.9)	ado da "função de segurança" é comunicado à placa de regulagem através de 2 entradas digitais: SAFETY_ON (pino P1.8) e SAFETY_EN		
	[SF]	Solução:Desligu	ie o drive e, em seguida, ligue-o novamente. Se o alarme persistir, entre em contato com a assistência técnica.		
30	Mot phase loss [MOTL]	Condição:Perda	de fase de saída.		

Código	Mensagem de erro exibida no display [na HMI integrada]	Subcódigo	Descrição	
	inni intogradaj	Solução:Verifique a conexão do drive/motor.		
31	Rope change [ROPC]	Isso pode ocor • o • o R	rrer em duas condições: drive continua a funcionar, mas o limite de uso do cabo definido no parâmetro 3404 Ropes change thr foi atingido; drive termina o deslocamento atual e então trava porque o parâmetro 3414 Direction counter atingiu 0 (correspondente ao parâmetro 3412 opes usage = 100%).	
		<b>Solução:</b> subs Ao desligar e lig Após trocar os	titua os cabos. gar novamente o drive, você pode executar uma única viagem para colocar a cabina em uma posição melhor para o procedimento. cabos, zere o contador de mudança de direção para eliminar a condição de bloqueio.	
32	Não usado			
		<b>Condição:</b> Aplic significado do a	cação habilitada desenvolvida no ambiente IEC 61131-3 descobriu que as condições para gerar este alarme específico são verdadeiras. O Ilarme depende do tipo de aplicação. Para obter mais informações, consulte a documentação relativa à aplicação específica.	
33 40	Pic1 fault [PLC1] 	ХХХХН-Х	O código XXXXH-X indica o motivo do erro: anote-o para discuti-lo com a assistência técnica.	
	Pic8 fault [PLC8]	<b>Solução:</b> Consu Com relação ao DCP3/DCP4, EP	lte a documentação referente ao aplicação habilitada. EFC de aplicação padrão, consulte a seção do Manual de Parâmetros Funcionais ALARMES DE ELEVADOR. Para as aplicações °C e CiA 417, consulte a seção ALARMES do manual de aplicação.	
		<b>Condição:</b> esta no registro de a - o drive execut - o controle do	i condição pode ocorrer durante a operação quando a microproteção watchdog estiver habilitada; o alarme é incluído na lista de alarmes e ilarmes. Após este alarme: :a automaticamente um reset motor não está disponível.	
41	Watchdog [WDT]	ххххн-х	O código XXXXH-X indica o motivo do erro: anote-o para discuti-lo com a assistência técnica.	
		<b>Solução:</b> Se o a CLP), remova. Desligue o drive	larme for consequência de uma alteração na configuração do drive (ajuste de parâmetros, instalação de opcionais, download do aplicativo e e ligue-o novamente.	
		Condição: esta registro de alari - o drive execut - o controle do	i condição pode ocorrer durante a operação quando a microproteção Trap estiver habilitada; o alarme é incluído na lista de alarmes e no mes. Após este alarme: a automaticamente um reset motor não está disponível.	
42	Trap error [TRAP]	ххххн-х	O código XXXXH-X (SubHandler-Class) indica o motivo do erro: anote-o para discuti-lo com a assistência técnica.	
		<b>Solução:</b> Se o a CLP), remova. Desligue o drive	alarme for consequência de uma variação na configuração do drive (parametrização, instalação de um opcional, download de um aplicativo e e, em seguida, ligue-o novamente.	
		<b>Condição:</b> esta alarmes e no re - o drive execut - o controle do	i condição pode ocorrer durante a operação quando a proteção do sistema operacional está habilitada; o alarme é incluído na lista de gistro de alarmes. Após este alarme: :a automaticamente um reset motor não está disponível.	
43	System error [SYS]	ХХХХН-Х	O código XXXXH-X (Error-Pid) indica o motivo do erro: anote-o para discuti-lo com a assistência técnica.	
		<b>Solução:</b> Se o a CLP), remova. Desligue o drive	larme for consequência de uma variação na configuração do drive (parametrização, instalação de um opcional, download de um aplicativo e e, em seguida, ligue-o novamente.	
		Condição: esta registro de alar - o drive execut - o controle do	i condição pode ocorrer durante a operação quando a proteção de software estiver habilitada; o alarme é incluído na lista de alarmes e no mes. Após este alarme: ia automaticamente um reset motor não está disponível.	
44	User error [USR]	ххххн-х	O código XXXXH-X (Error-Pid) indica o motivo do erro: anote-o para discuti-lo com a assistência técnica.	
		<b>Solução:</b> Se o a CLP), remova. Desligue o drive	larme for consequência de uma variação na configuração do drive (parametrização, instalação de um opcional, download de um aplicativo e e, em seguida, ligue-o novamente.	
45	Param error [PE]	Condição: se ocorrer erro durante a habilitação do banco de dados de parâmetros salvo na memória Flash; o alarme é incluído na lista de alarmes e no registro de alarmes.		

Código	Mensagem de erro exibida no display [na HMI integrada]	Subcódigo	bcódigo Descrição	
		хххн-х	O código XXXXH-X indica o número do parâmetro (Hex-Dec) que causou o erro: anote-o para discuti-lo com a assistência técnica.	
		Solução:Configure o parâmetro que está causando o erro com o valor correto e execute Save parameter. Desligue o drive e, em seguida, ligue-a novamente.		
46	Load default [LD]	Condição: isso é normal que ap é instalado em u houve um probl Se esta mensag 0001H-1	pode ocorrer durante o carregamento do banco de dados de parâmetros salvo na memória Flash nareça nas seguintes condições: na primeira vez que o drive é ligado, quando uma nova versão do firmware é baixada, quando a regulagem um novo tamanho, quando uma nova região é inserida. Se esta mensagem aparecer quando o drive já estiver em uso, isso significa que ema no banco de dados de parâmetros salvo na memória Flash. Jem for exibida, o drive restaura o banco de dados padrão, ou seja, aquele baixado durante a produção. O banco de dados salvo não é válido	
		0002H-2	O banco de dados salvo não é compatível	
		0003H-3	O banco de dados salvo refere-se a um tamanho diferente e não ao tamanho atual	
		0004H-4	O banco de dados salvo refere-se a uma região diferente e não à região atual	
		Solução:Config	ure os parâmetros com o valor desejado e execute <b>Save parameters</b>	
		<b>Condição:</b> isso O aplicativo Md	pode ocorrer durante o carregamento do aplicativo MDPLC plc presente no drive não é executado.	
		0004H-4	A aplicação que foi baixada possui um Crc diferente na tabela DataBlock e Função.	
		0065H-101	A aplicação que foi baixada possui um código de identificação inválido (Info).	
		0066H-102	A aplicação que foi baixada usa um número de tarefa incorreto (Info).	
		0067H-103	A aplicação que foi baixada tem uma configuração de software incorreta.	
47	Plc cfg error [PLCE]	0068H-104	A aplicação que foi baixada possui um Crc diferente na tabela DataBlock e Função.	
"		0069H-105	Ocorreu um erro Trap ou um erro de sistema. O drive executou automaticamente uma operação de energização. Aplicação não executada. Consulte a Lista de Alarmes para obter mais informações sobre um erro que ocorreu.	
		006AH-106	A aplicação que foi baixada possui um código de identificação inválido (Task).	
		006BH-107	A aplicação que foi baixada usa um número de tarefa incorreto (Task).	
		006CH-108	A aplicação que foi baixada possui um Crc (Tabelas + Código) incorreto	
		Solução:Remov	ra o aplicativo MDPLC ou baixe um aplicativo MDPLC correto.	
48	Load par def plc [LDP]	<b>Condição:</b> isso pode ocorrer durante o carregamento do banco de dados de parâmetros salvo na memória Flash do aplicativo MDPLC é normal que apareça na primeira vez que o drive é ligado, após o download de uma nova aplicação. Se esta mensagem aparecer quando o drive estiver em uso, isso significa que houve um problema no banco de dados de parâmetros salvo na memória Flash. Se essa mensagem aparecer, o drive executará automaticamente o comando Load default.		
		0001H-1	O banco de dados salvo não é válido	
		Solução:Defina os parâmetros para o valor desejado e execute Save parameter.		
		Condição: isso	pode ocorrer na inicialização do drive se a chave de habilitação errada for inserida para uma determinada função de firmware	
49	Key failed [KEY]	0001H-1	Chave CLP incorreta. Aplicação CLP não disponível.	
		Solução:Entre em contato com a WEG para solicitar a chave para habilitar a função de firmware desejada.		
		<b>Condição:</b> esta está definido.	condição pode ocorrer quando o drive é energizado durante a configuração do encoder toda vez que o parâmetro 552 <b>Regulation mode</b>	
50	Encoder error [ENC]	100H-256	Causa: Ocorreu um erro durante a configuração; as informações recebidas do encoder não são confiáveis. Se o encoder for usado para feedback, o alarme Speed fbk loss também é gerado.	
			Solução:Execute a ação recomendada para o alarme Speed fbk loss.	
		200H-512	Causa: O firmware da placa opcional do encoder é incompatível com o da placa de regulagem. As informações recebidas do encoder não são confiáveis	

Código	Mensagem de erro exibida no display [na HMI integrada]	Subcódigo Descrição		
			Solução:Entre em contato com a WEG para atualizar o firmware na placa opcional do encoder.	
51	Opt cfg change [OCFG]	<b>Condição:</b> uma falha na placa o	placa opcional foi removida em relação à configuração presente quando o último comando <b>Save parameters</b> foi executado ou há uma pcional ou na placa de regulagem.	
51		<b>Solução:</b> Se o u defeito.	suário removeu a placa de propósito, execute <b>Save parameters</b> . Se o usuário não removeu a placa, identifique e substitua a placa com	

## 9.2 Alarme de perda de feedback de velocidade de acordo com o tipo de feedback

Para a correta interpretação da causa do disparo do alarme, é necessário transformar o código hexadecimal indicado no parâmetro 15.13 SpdFbkLoss code, PAR 2172, no binário correspondente e verificar na tabela do encoder se são utilizados os bits ativos e a respectiva descrição.

#### Exemplo com encoder Endat:

PAR 2172 = A0H (valor hex)

Na tabela "Alarme de perda feedback de velocidade [22] com encoder absoluto EnDat" A0 não é indicado na coluna de valor.

A0 deve ser contemplado como uma bitword com significado A0 -> 10100000 -> bit 5 e bit 7 . As seguintes causas intervêm simultaneamente:

- Bit 5 = 20H Causa: as interferências do sinal SSI causam erro no CKS ou na paridade.

- Bit 7 = 80H Causa: O encoder detectou uma operação incorreta e a comunicou ao conversor através do bit de Erro. Os bits 16..31 apresentam o tipo de operação incorreta do encoder detectada.

O valor é exibido em formato hexadecimal na HMI opcional e padrão.

#### Bit Valor Nome Descrição 0 0x01 CHA Causa: nenhum impulso ou distúrbio no canal incremental A. Solução: Verifique a conexão do canal A do encoder-drive, verifique a conexão da blindagem, verifique a tensão de alimentação do encoder, verifique o parâmetro 2102 Encoder supply, verifique o parâmetro 2104 Encoder input config. 1 0x02 CHB Causa: nenhum impulso ou distúrbio no canal incremental B. Solução: Verifique a conexão do canal B do encoder-drive, verifique a conexão da blindagem, verifique a tensão de alimentação do encoder, verifique o parâmetro 2102 Encoder supply, verifique o parâmetro 2104 Encoder input config. 2 CHZ 0x04 Causa: nenhum impulso ou distúrbio no canal incremental Z. Solução: Verifique a conexão do canal Z do encoder-drive, verifique a conexão da blindagem, verifique a tensão de alimentação do encoder, verifique o parâmetro 2102 Encoder supply, verifique o parâmetro 2104 Encoder input config, verifique o parâmetro 2110 Encoder signal check

#### • Alarme de perda de feedback de velocidade [22] com encoder incremental digital

#### • Alarme de perda de feedback de velocidade [22] com encoder incremental senoidal

Bit	Valor	Nome	Descrição
3	0x08	MOD_INCR	Causa: nível de tensão incorreto ou distúrbio nos sinais dos canais incrementais A-B.

Notal

Bit	Valor	Nome	Descrição
			Solução: Verifique a conexão dos canais A-B do encoder-drive, verifique a conexão da blindagem, verifique a tensão de alimentação do encoder, verifique o parâmetro 2102 Encoder supply, verifique o parâmetro 2108 Encoder signal Vpp.

#### • Alarme de perda de feedback de velocidade [22] com encoder SinCos

Bit	Valor	Nome	Descrição
3	0x08	MOD_INCR	Causa: nível de tensão incorreto ou distúrbio nos sinais dos canais incrementais A-B.
			Solução: Verifique a conexão dos canais A-B do encoder-drive, verifique a conexão da blindagem, verifique a tensão de alimentação do encoder, verifique o parâmetro 2102 Encoder supply, verifique o parâmetro 2108 Encoder signal Vpp.
4	0x10	MOD_ABS	Causa: nível de tensão incorreto ou distúrbio nos sinais dos canais absolutos SinCos.
			Solução: Verifique a conexão dos canais A-B do encoder-drive, verifique a conexão da blindagem, verifique a tensão de alimentação do encoder, verifique o parâmetro 2102 Encoder supply, verifique o parâmetro 2108 Encoder signal Vpp.

## • Alarme de perda de feedback de velocidade [22] com encoder absoluto EnDat

Bit	Valor	Nome	Descrição	
3	0x08	MOD_INCR	Causa: nível de tensão incorreto ou distúrbio nos sinais dos canais incrementais A-B.	
			Solução: Verifique a conexão dos canais A-B do encoder-drive, verifique a conexão da blindagem, verifique a tensão de alimentação do encoder, verifique o parâmetro 2102 Encoder supply, verifique o parâmetro 2108 Encoder signal Vpp.	
5	0x20	CRC_CKS_P	Causa: Sinais SSI não presentes ou com distúrbio causam um erro no CRC	
			Solução: Verifique a conexão do clock e os dados do encoder-drive, verifique a conexão da blindagem, verifique a tensão de alimentação do encoder, verifique o parâmetro 2102 Encoder supply.	
8	0x100	Setup error	Causa: Ocorreu um erro durante a configuração.	
			Solução: Verifique a conexão do clock e os dados do encoder-drive, verifique a conexão da blindagem, verifique a tensão de alimentação do encoder, verifique o parâmetro 2102 Encoder supply.	

#### As seguintes condições ocorrem durante o reset do encoder após ativação de Speed fbk loss [22]

Bit	Valor	Nome	Descrição				
6	0x40	ACK_TMO	Causa: Sinais SSI não presente	es ou com distúrbio causam um erro	no CRC		
			<b>Solução:</b> Verifique a conexão d do encoder, verifique o parâmet	iolução: Verifique a conexão do clock e os dados do encoder-drive, verifique a conexão da blindagem, verifique a tensão de alimentação lo encoder, verifique o parâmetro 2102 Encoder supply.			
7	0x80	DT1_ERR	Causa: O encoder detectou um funcionamento detectado pelo e	Causa: O encoder detectou um mau funcionamento e sinaliza isso ao drive por meio do bit DT1. Os bits 1631 contêm o tipo de mau iuncionamento detectado pelo encoder.			
			Solução: Consulte o guia técnic	Solução: Consulte o guia técnico do fabricante do encoder.			
16.31			Bit		=0	=1	
			0	Light source	ОК	Falha (1)	
			1	Amplitude do sinal	ОК	Errado (1)	
			2	Valor da posição	ОК	Errado (1)	
			3	Sobretensão	NA	Sim (1)	

Bit	Valor	Nome	Descrição			
			4	Subtensão	NA	Alimentação com subtensão (1)
			5	Sobrecorrente	NA	Sim (1)
			6	Bateria	ОК	Trocar a bateria (2)
			715			
			(	1) Também pode ser definido após ( (2) Somente para enco	desligar ou ligar a fonte de alimentad ders com buffer de bateria	ção.

#### 9.2.1 Reset do alarme de perda de feedback de velocidade

As razões para ativar o alarme Speed fbk loss e as informações adquiridas pelo encoder são mostradas no parâmetro 2172 SpdFbkLoss code.

Se nenhuma placa foi instalada, o alarme Speed fbk loss [22] é gerado e nenhuma causa é exibida no parâmetro 2172 SpdFbkLoss code. Várias causas podem estar presentes simultaneamente.

Se nenhuma placa for reconhecida, o sistema executa uma rotina que retorna sempre Speed fbk loss [22] ativo sem especificar uma causa.

#### 9.2.2 Alarme de erro do encoder

A configuração é realizada toda vez que o drive é ligado, independentemente do modo de regulagem selecionado. Se for detectado um erro durante a configuração, o alarme Encoder error é gerado com os seguintes códigos:

Bit	Valor	Nome	Descrição		
8	0x100	Setup error	ausa: Ocorreu um erro durante a configuração. Quando isso é sinalizado, a informação obtida do encoder não é confiável.		
			iolução: Execute a ação recomendada para o alarme Speed fbk loss [22] de acordo com o tipo de encoder.		
9	0x200	Compatibility error	<b>Causa:</b> Firmware na placa opcional incompatível com o firmware na placa de regulagem. Quando isso é sinalizado, a informação obtida do encoder não é confiável.		
			Solução: Entre em contato com a WEG para atualizar o firmware na placa opcional.		

# 10 Parâmetros de monitoramento

Variável	Descrição	Valores	Menu	Parâmetro	Unidade
Output Current	Corrente de Saída do Drive		MONITOR	250	A
Output Voltage	Tensão de Saída do Drive		MONITOR	252	V
Output Frequency	Frequência de Saída do Drive		MONITOR	254	Hz
Ramp Setpoint	Referência de Rampa		MONITOR	628	rpm
Speed Setpoint	Referência de Velocidade		MONITOR	664	rpm
Motor Speed	Velocidade real do motor		MONITOR	260	rpm
Enable State mon	Status do comando de habilitação do drive (padrão entrada digital 7)	0 Desabilitado 1 Habilitado	MONITOR	1066	
Start State mon	Status do comando de partida do drive		MONITOR	1068	
Fast Stop mon	Status do comando de parada rápida do drive		MONITOR	1070	
Digital Input x	Status das entradas digitais	0 Desabilitado 1 Habilitado	MONITOR	1200	
Example: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	D 1 1 Enable DI 1				
Digital Output x	Status das saídas digitais	0 Desabilitado 1 Habilitado	MONITOR	1400	
Example:					
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1 1 D0 1 D0 2			_	1
DC Link Voltage	A tensão direta dos capacitores do circuito intermediário é exibida (DC-Bus)		MONITOR	270	V
Heatsink Temperature	A temperatura medida no dissipador do drive		MONITOR	272	°C
Torque current ref	A referência de corrente usada para controle de torque		MONITOR	280	A
Magnet Current Ref	Referência da corrente magnética		MONITOR	282	A
Torque Current	A corrente de torque real		MONITOR	284	А
Magnet Current	A corrente de magnetização real		MONITOR	286	A
Motor OVLD Accum	O nível de sobrecarga do motor		MONITOR	3212	%
Drive OVLD	O nível de sobrecarga do drive		MONITOR	368	%
Bres OVLD Accum	O limite de sobrecarga do resistor de frenagem é exibido (100% = limite de alarme).		MONITOR	3260	%
Drive Type	O código de identificação da série do drive é exibido. Os drives que informam 24 V na descrição podem ser alimentados por uma fonte de alimentação externa de 24 Vcc. Para esquemas e diagramas de ligação, consulte o Guia de Inicialização rápida	0 Basic-Sin 1 Advanced 2 Basic-VGA 3 Basic-End 128 Basic-Sin 24V 129 Advanced 24V 130 Basic-VGA 24V 131 Basic-End 24V	DRIVE INFO	476	
Control Type	O modo de controle é exibido.	11 Assíncrono 12 Síncrono	DRIVE INFO	480	
Drive Size	Código de identificação do tamanho do drive		DRIVE INFO	482	
Drive Family	A tensão de rede disponível é exibida (por exemplo, 400 V). O	0 Sem Energia 1 230V480V	DRIVE INFO	484	

Variável	Descrição	Valores	Menu	Parâmetro	Unidade
	alarme de subtensão refere-se a este valor de tensão.	2 500V575V 3 690V			
	A condição No power ocorre quando a placa de regulagem acaba de deixar a produção e nunca foi configurada para nenhuma alimentação. O ajuste	4 230V			
	da contiguração para uma determinada potência é feito ligando-a a uma placa de potência e executando um comando Save parameters.				
Drive Region	Esta configuração determina a tensão de fábrica e os valores de frequência da fonte de alimentação.	0 EU (400V / 50Hz) 1 USA (460 / 60 Hz)	DRIVE INFO	486	
Drive Cont Current	A corrente que o drive pode fornecer continuamente de acordo com o tamanho, tensão de alimentação e frequência de chaveamento programada é exibida		DRIVE INFO	488	
Firmware ver.rel	O número da versão e o número do release do firmware do drive são exibidos.		DRIVE INFO	490	
Firmware Type	Identifica a versão do firmware especial instalado no drive		DRIVE INFO	496	
Product S/N	O número de série do drive		DRIVE INFO	520	
Regulation S/N	O número de série da placa de regulagem do drive		DRIVE INFO	522	
Power S/N	O número de série da placa de potência do drive		DRIVE INFO	524	
FW Encoder ver.rel	A versão e o número do release do firmware do encoder		DRIVE INFO	546	
FW Encoder Type	O tipo de firmware instalado no encoder		DRIVE INFO	548	
Actual Multispeed Selected	A velocidade atualmente selecionada	Multispeed 0 ÷ Multispeed 7	LIFT - SPEED	12010	
Actual Speed Reference	A velocidade da cabina do elevador		LIFT - SPEED	12210	m/s
Trip Number	O contador de viagens do elevador é exibido. O contador aumenta cada vez que o sinal Start lift é ativado.		LIFT - SEQUENCES	12014	
Chosen Direction	Indica a direção selecionada pelo drive durante a emergência	0 Nenhuma direção selecionada 1 Horário 2 Anti-horário	LIFT – EMERGENCY MODE	12282	
Take Status	Indicação do estado de salvamento do parâmetro.	0 Necessário 1 Concluído	MOTOR DATA	2028	
Autotune Status	Indicação do estado de execução do autoajuste dos parâmetros do motor. O parâmetro exibe a mensagem Required quando o autoajuste do parâmetro do motor é necessário. Quando o auto- ajuste estiver completo, o parâmetro indicará Concluído (Done).	0 Necessário 1 Concluído	MOTOR DATA	2030	
Application type	O tipo de aplicação atualmente usada pelo drive	6 EFC (Arrastar-se para o Andar) 10 EPC (Aproximação Direta) 11 DCP3/DCP4 21 DS417 (CANOpen Lift CiA 417)	DRIVE INFO	506	

# 11 Lista dos Principais Parâmetros

Menu		Parâmetro	Descrição	Valor Padrão	Mín.	Máx
4.3		554	Access mode	Easy	0	1
0	Easy					

#### Expert

O modo Easy dá acesso a uma lista de parâmetros que podem ser usados para o comissionamento rápido do drive. Este tipo de configuração é adequado para a maioria das aplicações.

Definir o parâmetro como Expert dá acesso a todos os parâmetros no firmware. Este modo permite alcançar um nível extremamente alto de personalização para explorar ao máximo o potencial do ADL300.

Menu	Parâmetro	Descrição	Valor Padrão	Mín.	Máx		
4.8	448	Emergency UV (V)	CALCF	0.0	CALCF		
Este parâmetro permite que o limite de subtensão seja configurado no link DC. Este parâmetro evita que o drive abra o freio em							
condições de emergência sem que um link DC seja alimentado corretamente.							

Menu	Parâmetro	Descrição	Valor Padrão	Mín.	Máx		
4.17	580	Load default	0	0	1		
Transfere as configurações padrão de fábrica para a memória do drive (coluna "Def" na tabela de parâmetros).							

Menu	Parâmetro	Descrição	Valor Padrão	Mín.	Máx		
4.19	6100	Load asynch control	0	0	1		
Seleciona o modo de controle de motor assíncrono. É feito reset do drive e ele reinicia no novo modo de controle.							

Para realizar esta operação através da HMI, consulte os capítulos 8.2.9 e 8.2.15 do Guia de Inicialização rápida do ADL 300.

#### Importante: os parâmetros padrão, incluindo a aplicação LIFT, são recarregados. Isso só pode ser feito com o drive Notal desabilitado.

Menu		Parâmetro	Descrição	Valor Padrão	Mín.	Máx		
5.1.1		11002	Travel units sel (Hz)	0	0	2		
Seleçã	Seleção da unidade de medida para as referências de velocidade.							
0	Hz (	(frequência de saída)						
1	m/c (	(velocidade da cabina e dependente da constante mecânica)						

m/s (velocidade da cabina e dependente da constante mecânica,

2 (velocidade do eixo do motor) rpm

3 USCS (unidades dos EUA: fpm, ft/s2, ft/s3)

Quando a unidade de medida é modificada, as constantes de conversão são recalculadas, as unidades de medida são alteradas na lista de parâmetros e os valores de multispeed são convertidos na nova unidade de medida (o resultado pode conter aproximações devido aos cálculos de conversão).

Uma variável que representa a velocidade da cabina em m/s (fpm) está sempre disponível (PAR 12210).

Existem unidades fixas de medida para os parâmetros de aceleração e desaceleração m/s² (ft/s2) e para solavancos m/s³ (ft/s3).

Menu	Parâmetro	Descrição	Valor Padrão	Mín.	Máx		
5.1.2	11020	Multi speed 0 (m/s)	0.10	-10000	10000		
Configuração do valor de multispeed 0. Pode-se selecionar via entrada digital, fieldbus etc.							
O valor selecionado é	O valor selecionado é a referência para a rampa de elevação em forma de S.						

Esta configuração é tomada como o valor padrão de baixa velocidade.

Menu	Parâmetro	Descrição	Valor Padrão	Mín.	Máx	
5.1.3	11022	Multi speed 1 (m/s)	1,00	-10000	10000	
Configuração do valor de multispeed 1. Pode-se selecionar via entrada digital, fieldbus etc.						
O valor selecionado é a referência para a rampa de elevação em forma de S.						
Esta configuração é tomada como o valor padrão de alta velocidade.						

Menu	Parâmetro	Descrição	Valor Padrão	Mín.	Máx		
5.1.4	11024	Multi speed 2 (m/s)	0.40	-10000	10000		
Configuração do valor de multispeed 2. Pode-se selecionar via entrada digital, fieldbus etc.							
O valor selecionado é a referência para a rampa de elevação em forma de S.							
Esta configuração é tomada como o valor padrão de velocidade de manutenção.							

Menu	Parâmetro	Descrição	Valor Padrão	Mín.	Máx		
5.1.5	11026	Multi speed 3 (m/s)	0,00	-10000	10000		
Configuração do valor de multispeed 3. Pode-se selecionar via entrada digital, fieldbus etc.							
O valor selecionado é	O valor selecionado é a referência para a rampa de elevação em forma de S.						

Menu	Parâmetro	Descrição	Valor Padrão	Mín.	Máx		
5.1.6	11028	Multi speed 4 (m/s)	0,00	-10000	10000		
Configuração do valor de multispeed 4. Pode-se selecionar via entrada digital, fieldbus etc.							
O valor selecionado é a referência para a rampa de elevação em forma de S.							

Menu	Parâmetro	Descrição	Valor Padrão	Mín.	Máx		
5.1.7	11030	Multi speed 5 (m/s)	0,00	-10000	10000		
Configuração do valor de multispeed 5. Pode-se selecionar via entrada digital, fieldbus etc.							
O velas estasianada é a sefasência serva a serva a alevacão em formas da C							

O valor selecionado é a referência para a rampa de elevação em forma de S.

Menu	Parâmetro	Descrição	Valor Padrão	Mín.	Máx	
5.1.8	11032	Multi speed 6 (m/s)	0,00	-10000	10000	
Configuração do valor de multispeed 6. Pode-se selecionar via entrada digital, fieldbus etc.						
O valor selecionado é a referência para a rampa de elevação em forma de S.						

Menu	Parâmetro	Descrição	Valor Padrão	Mín.	Máx	
5.1.9	11034	Multi speed 7 (m/s)	0,00	-10000	10000	
Configuração do valor de multispeed 7. Pode-se selecionar via entrada digital, fieldbus etc.						
O valor selecionado é a referência para a rampa de elevação em forma de S.						

Menu	Parâmetro	Descrição		Valor Padrão	Mín.	Máx
5.1.11	12210	Actual speed ref (n	n/s)			
A velocidade da cabina é exibida em m/s.						

Menu	Parâmetro	Descrição		Valor Padrão	Mín.	Máx
5.2.1	11040	Acc ini Jerk	(m/s³)	0,50	0,01	20
Configuração do valo	r de Jerk para	a primeira parte da	aceleração.			

Menu	Parâmetro	Descrição		Valor Padrão	Mín.	Máx
5.2.2	11042	Acceleration	(m/s²)	0.60	0,01	10
Configuração do valor máximo de aceleração.						

Menu	Parâmetro	Descrição		Valor Padrão	Mín.	Máx
5.2.3	11044	Acc end jerk	(m/s³)	1.40	0,01	20
Configuração do valor de Jerk para a última parte da aceleração.						

Menu	Parâmetro	Descrição		Valor Padrão	Mín.	Máx
5.2.4	11046	Dec ini jerk	(m/s³)	1.40	0,01	20
Configuração do valor de Jerk para a primeira parte da desaceleração.						

Menu	Parâmetro	Descrição		Valor Padrão	Mín.	Máx
5.2.5	11048	Deceleration	(m/s²)	0.60	0,01	10
Configuração do valor máximo de desaceleração.						

Menu	Parâmetro	Descrição		Valor Padrão	Mín.	Máx
5.2.6	11050	Dec end jerk (r	m/s³)	0,50	0,01	20
Configuração do valor de Jerk para a última parte da desaceleração.						

Menu	Parâmetro	Descrição	Valor Padrão	Mín.	Máx				
5.3.2	11062	Cont close delay (ms)	200.00	0	10000				
Configuração do temp	oo de retardo p	para fechamento do contator.	Configuração do tempo de retardo para fechamento do contator.						

Menu	Parâmetro	Descrição	Valor Padrão	Mín.	Máx	
5.3.3	11064	Brake open delay (ms)	0	0	10000	
Configuração do tempo de retardo de abertura do freio.						

Menu	Parâmetro	Descrição	Valor Padrão	Mín.	Máx	
5.3.5	11068	Brake close delay (ms)	200.00	0	10000	
Configuração do tempo de retardo de fechamento do freio.						

Menu	Parâmetro	Descrição	Valor Padrão	Mín.	Máx
5.3.7	11072	Contactor open delay (ms)	200.00	0	10000
Configuração do temp	po de retardo r	a abertura do contator.			

Menu	Parâmetro	Descrição	Valor Padrão	Mín.	Máx		
5.3.8	11078	Speed 0 threshold (rpm)	1,00	0,01	20		
Configuração do limite de velocidade zero, abaixo do gual o sinal de velocidade zero é ativado.							

Menu	Parâmetro	Descrição	Valor Padrão	Mín.	Máx			
5.5.3	11106	Distance multispeed2 (m)	0,00	0,01	10			
Configuração do valo	Configuração do valor da distância associada a multispeed 2.							

Menu	Parâmetro	Descrição	Valor Padrão	Mín.	Máx
5.5.9	11120	Slow speed	0	0	9

Configuração da velocidade de aproximação ao andar.

A velocidade lenta é a velocidade de aproximação da zona de chegada. Quando a multispeed associada à velocidade lenta é selecionada, o espaço de desaceleração é verificado para atingir essa velocidade próximo à zona de chegada.

Seleção automática 0

Multispeed 0 1 2

Multispeed 1

Multispeed 2 3

Multispeed 3 4

Multispeed 4 5

6 Multispeed 5

7 Multispeed 6

Multispeed 7 8

9 Nulo

Quando o modo 0 (Autoselect) é selecionado, a velocidade lenta é automaticamente conectada à multispeed com valor absoluto menor e diferente de zero. Se forem utilizadas velocidades de reposicionamento com valor inferior à velocidade lenta, deve-se definir a multispeed correspondente à velocidade de aproximação do andar.

Quando o modo 9 (Null) é selecionado, os espaços de aproximação do andar nunca são controlados. Neste caso, o perfil depende exclusivamente da multispeed selecionada.

Menu	Parâmetro	Descrição	Valor P	adrão	Mín.	Máx
5.7.4	11226	Multi speed S0 sel	1216		0	35
Configuração da font	e para o primei	ro bit de seleção multispeed.				
1110 Digit input E			6000	Null		
1210 Digit input 1x			6002	One		
1212 Digit input 2x			12250	B0 Lift decom	p	
1214 Digit input 3x			12252	B1 Lift decom	p	
1216 Digit input 4x			12254	B2 Lift decom	p	
1218 Digit input 5x			12256	B3 Lift decom	p	
1220 Digit input 6x	[		12258	B4 Lift decom	p	
1222 Digit input 7x			12260	B5 Lift decom	p	
1224 Digit input 8x	[		12262	B6 Lift decom	p	
1226 Digit input 9x	[		12264	B7 Lift decom	p	
1228 Digit input 10	)x		12266	B8 Lift decom	p	
1230 Digit input 11	x		12268	B9 Lift decom	p	
1232 Digit input 12	2x		12270	B10 Lift decor	тр	
3702 Run cont mo	n		12272	B11 Lift decor	пр	
3706 Down cont m	ion		12274	B12 Lift decor	тр	
3708 Brake cont m	non		12276	B13 Lift decor	тр	
3714 Door open m	on		12278	B14 Lift decor	пр	
3728 PAD 15			12280	B15 Lift decor	пр	

Menu	Parâmetro	Descrição	Valor Padrão	Mín.	Máx
5.7.5	11228	Multi speed S1 sel	1218	0	35

Configuração da fonte para o segundo bit de seleção de multispeed. Consulte a lista no PAR 11226

Морц	Darâmotro	Descrição	Valor Padrão	Mín	Máy		
Meriu	Farametro	Descrição		IVIII.	INIAA		
5.7.6	11230	Multi speed S2sel	1220	0	35		
Configuração da fonte para o terceiro bit de seleção de multispeed.							
Consulte a lista no PAR	11226						

MenuParâmetroDescriçãoValor PadrãoMín.Máx14.12000Tensão nominal (V)SIZE50.0690.0Configure a tensão nominal do motor conforme indicado na placa de dados. Esta é a tensão que o drive deve fornecer

na frequência nominal do motor.

Menu	Parâmetro	Descrição	Valor Padrão	Mín.	Máx	
14.2	2002	Corrente nominal In (A)	SIZE	1.0	1500.0	

A corrente nominal do motor em sua potência (kW / Hp) e tensão nominal (indicada na placa de dados do motor).

Se estiver usando um único drive para controlar vários motores conectados em paralelo (somente possível no modo SSC), insira um valor correspondente à soma das correntes nominais de todos os motores; neste caso, não execute nenhuma operação de autoajuste.

Menu	Parâmetro	Descrição	Valor Padrão	Mín.	Máx		
14.3	2004	Rated speed (rpm)	SIZE	10.0	32000.0		
Velocidade nominal do motor a plena carga em rpm. Em alguns motores, é indicada a velocidade síncrona (por exemplo, 1500 rpm							
para um motor de 4 polos) e o escorregamento, ou seja, a perda de rotações entre a condição de marcha sem carga do motor e a							
condição de carga nominal (por exemplo, ou ipri). Insira o seguinte. Velocidade sinciona - esconegamento.							

Menu	Parâmetro	Descrição	Valor Padrão	Mín.	Máx		
14.4	2008	Pole pairs	SIZE	1	60		
Configuração do número do norse do nolas do motor							

Configuração do número de pares de polos do motor.

Menu	Parâmetro	Descrição	Valor Padrão	Mín.	Máx			
14.5	2010	Torque constant (Nm/A)	SIZE	0.1	120			
Ajuste da relação ent	Ajuste da relação entre o torque gerado e a corrente nominal do motor.							

Menu	Parâmetro	Descrição	Valor Padrão	Mín.	Máx	
14.6	2012	EMF constant (Wb)	SIZE	0.0	100.0	
Ajuste da constante de força eletromotriz, que representa a relação entre a tensão do motor e sua velocidade nominal (que pode ser calculada dividindo a constante de torque por $\sqrt{3}$ )						

Menu	Parâmetro	Descrição	Valor Padrão	Mín.	Máx	
14.7	2020	Take parameters	0	0	1	
Salva os dados do motor ajustados no drive. Este comando deve ser fornecido por último após inserir os valores apropriados de todos						
os parâmetros listados acima. Isso significa calcular os fatores de normalização (a) e os valores estimados para os parâmetros do						
motor (b). O drive não pode ser iniciado até que o comando Take parameters seja emitido.						

Menu	Parâmetro	Descrição	Valor Padrão	Mín.	Máx	
14.8	2024	Autotune still	0	0	1	
Efetua o autoajuste com o motor acoplado à transmissão. O procedimento de autoajuste pode limitar a rotação do eixo do motor. Para						
realizar o autoajuste, siga o procedimento descrito no parâmetro anterior.						

Menu	Parâmetro	Descrição	Valor Padrão	Mín.	Máx
14.9	2028	Take status	Required	0	0

Indicação do estado de salvamento do parâmetro. 0 Necessário

1 Concluído

O parâmetro exibe a mensagem Necessário (Required) quando os parâmetros do motor inseridos precisam ser salvos. Depois de salvos, o parâmetro indica Concluído (Done).

Menu	Parâmetro	Descrição	Valor Padrão	Mín.	Máx
14.10	2030	Autotune status	Required	0	0

Indicação do estado de execução do autoajuste dos parâmetros do motor.

- 0 Necessário
- 1 Concluído

O parâmetro exibe a mensagem Necessário (Required) quando o autoajuste do parâmetro do motor é necessário. Quando o autoajuste estiver completo, o parâmetro indicará Concluído (Done).

Menu	Parâmetro	Descrição	Valor Padrão	Mín.	Máx	
15.1	2100	Encoder pulses (ppr)	1024	125	16384	
Configuração do número de impulsos do encoder de feedback. Durante a configuração, para encoders senoidais incrementais + EnDat absolutos, encoder absoluto EnDat Full digital e biperface, este valor é definido automaticamente pela leitura do número de impulsos						
do encoder incremental						

Com o encoder EnDat Full Digital, o valor definido automaticamente pode ficar abaixo do mínimo.

Menu	Parâmetro	Descrição	Valor Padrão	Mín.	Máx	
15.9	2130	Encoder direction	Não invertido	0	1	
Configuração do sinal da informação obtida do encoder incremental ou absoluto.						

0 Não invertido Ao definir 0, os sinais de feedback do encoder não são invertidos.

1 Invertido Ao definir 1, os sinais de feedback do encoder são invertidos

De acordo com as normas internacionais, as referências positivas estão associadas à rotação do motor no sentido horário, visto do lado de controle (eixo). Para garantir a operação correta, os algoritmos de regulagem garantem que as referências de velocidade positivas correspondam às medições de velocidade positivas.

Se a polia do motor for montada no lado oposto ao lado do comando, ela girará no sentido anti-horário quando a velocidade for positiva: para fazer a polia girar no sentido horário, modifica-se a sequência de fases do motor, que inverte o sinal de medição da velocidade . Para restaurar o sinal de medição de velocidade correto, inverta os sinais A+ e A- do encoder incremental e os sinais Sin+ e Sin- do encoder absoluto nas conexões do encoder. A parte absoluta não pode ser invertida com encoders absolutos Endat e Hiperface.

Menu		Parâmetro	Descrição	Valor Padrão	Mín.	Máx
15.10		2132	Encoder mode	Sinus sincos	CALCI	CALCI
ADL30	0B: O drive po	ssui uma plac	a de encoder integrada (Encoder S	SinCos e Incremental TT	L). O modo do encode	er pode ser
selecio	nado de acord	o com a seguii	nte tabela:			
0	None					
1	Digital FP					
2	Digital F					
3	Sinus SINCOS	(Default)				
5	Sinus ENDAT					
6	Sinus SSI					
7	Sinus HIPER					
Nota!	Não há neo	cessidade de rei	niciar o drive quando o modo é alterado			
	ADL300 Ba	asic com encode	r Digital FP / Digital F / Sinus / Sinus SI	NCOS e ADL300 Basic con	n encoder Sinus ENDAT /	Sinus SSI possuem
	diferentes	códigos comercia	ais (consulte o catálogo ADL300).			

Menu	Parâmetro	Descrição	Valor Padrão	Mín.	Máx		
15.22	2192	Autophase still	0	0	1		
Este parâmetro pode	ser configurad	o para realizar faseamento do enc	oder sem o motor rodar	o freio deve estar fecl	nado.		
Para executar o com	ando:						
- abra o coma	ndo de habilitaçã	o (Enable).					
<ul> <li>defina este p</li> </ul>	defina este parâmetro como 1						
<ul> <li>pressione Er</li> </ul>	pressione Enter para confirmar						
<ul> <li>quando solio</li> </ul>	quando solicitado a fechar o contato de habilitação, aplique o comando no terminal 9 (Enable)						
<ul> <li>ao final do p</li> </ul>	ao final do procedimento será solicitada nova abertura do contacto de habilitação (Enable) para confirmar a conclusão						
Notal Consulte a s	Consulta a secão A3.2 do Anândica do Guia da Inicialização ránida para obter mais informações						

Notal Consulte o manual "Descrição de funções e lista de parâmetros" para a lista completa de parâmetros.

## Instalações e comissionamentos rápidos

Série: ADL300 Revisão: 0.8 Data: 15-12-2022 Código: 1S9FNPT WEG Automation Europe S.r.l. Via Giosuè Carducci, 24 21040 Gerenzano (VA) · Italy

