Inversor vetorial de campo orientado para Aplicações de Guinchos e Guindastes

ADV200-HC

Manual de instruções

Idioma: Português





Revisões	Data	Autor	Descrição das alterações
V 0.00	25 de fevereiro de 2015	DLG - BNM	
V 0.01	9 de março de 2015	DLG – BNM - BRI	alterações nas páginas 4, 6, 13, 16 15, 31, 36, 38 e 40.
V 1.0	22 de janeiro de 2016	BNM - DLG	ADV200-HC v3.0.3
V 1.1	05 de fevereiro de 2016	BNM-DLG	alterações nas páginas: 4-5-10-11-12-18-19-24-26-28-31-32-33-34-35- 38-40-41-43-45-46-49-51-53-54. Diagramas atualizados nas páginas 7-33-34-36-37.
V 1.2	13 de junho de 2019	BNM	ADV200-HC v3.0.3; Menu ANALOG INPUTS to HC DIG INPUTS, menu DIGITAL OUTPUTS to HC DIG OUTPUTS, ALARM CONFIG to HC ALARM CONFIG; no Menu HC Alarm Config adição da tabela BIT- Alarme-Descrição; seção 4.2.8 apagada
V 1.3	17 de novembro de 2022	BRI	Novas capas

Obrigado por escolher este produto WEG.

Nós teremos o maior prazer em receber qualquer informação que possa nos ajudar a melhorar este manual. O endereço de e-mail é: techdoc@weg.net.

Antes de usar o produto, leia atentamente a seção de instruções de segurança.

Mantenha o manual em local seguro e disponível para o pessoal de engenharia e instalação durante o período de operação do produto.

A WEG Automation Europe S.r.l. reserva-se o direito de modificar produtos, dados e dimensões sem aviso prévio.

Os dados só podem ser usados para a descrição do produto e não podem ser entendidos como propriedades legalmente declaradas.

Todos os direitos reservados

Índice

1	INTRO	DUÇÃO	5
2	DESCR	IÇÃO GERAL	6
3	DIAGR	AMA TÍPICO DE LIGAÇÃO	7
4	DESCR	IÇÃO DAS FUNÇÕES E LISTA DE PARÂMETROS	9
	26.01 MO	NITORAMENTO	9
	26.02 SEF	RVIÇO H&C	.11
	26.03 COI	NTROLE CMD e CRUZAMENTO ZERO	.14
	26.04 VEL		.16
	26.05 COI	NTROLE DO FREIO	.17
	26.06 ACE	ELERAÇÃO DO GUINCHO & ACELERAÇÃO DA POTÊNCIA	.19
	26.07 SOI	BRECARGA	.23
	26.08 SOI	BRECURSO e ZONA DE BAIXA VELOCIDADE	.25
	26.09 AN	TIOSCILAÇÃO	.27
	26.11 ELS	5	.32
	26.12 AUX	KILIAR	.36
	26.13 HC	DIG INPUTS	.39
	26.14 HC	DIG OUTPUTS	.40
	26.15 AN/	ALOG INPUTS	.41
	26.16 HC	ALARM CONFIG	.41
	26.17 FIR	MWARE	.45
	4.1 AL/	ARMES	.45
	4.2 PR	OCEDIMENTO DE COMISSIONAMENTO	.46
	4.2.1	Informações gerais	.46
	4.2.2	Ações iniciais	.46
	4.2.3	Parâmetros do drive gerenciados pelo aplicativo	.46
	4.2.4	Passos essenciais para a configuração do inversor	.47
	4.2.5	Procedimento para calibração manual de inércia	.49
	4.2.6	Cálculo do comprimento do cabo	.50
	4.2.7	Procedimento de inicialização para calcular o comprimento do cabo	.51

1 INTRODUÇÃO

Informações sobre este manual

Este manual descreve o software HOIST&CRANE específico para aplicações de movimentação de carga, complementando a descrição do manual do drive ADV200.

Versão de hardware e software do ADV200

Este manual se aplica à versão de hardware e software do drive:

	V/f	FOC OL	FOC CL
ADV200 ASY:			
7.6.18 (ou posterior)	N	N	N
ADV200 SYN:	NO	NO	
7.6.18 (ou posterior)	NO		N

e a suas placas opcionais para aquisição de encoder e expansão de entradas.

<u>Manual do ADV200 FP, menu 26 – APLICAÇÕES.</u> Nos modelos ADV200 HC, o aplicativo HC é instalado por padrão no menu APPLICATIONS / APPLICATIONS 1 e substitui o aplicativo PID. A lista de parâmetros é mostrada no capítulo 4 abaixo.

Versão do Aplicativo

Este manual se aplica à versão de software ADV200 HC V 3.1.3 (ou posterior).

2 DESCRIÇÃO GERAL

O aplicativo permite controlar motores e gerenciar comandos e sensores para aplicações fixas utilizadas na movimentação de cargas, como:

- guindastes montados em trilhos,
- guindastes com cantilever duplo,
- guindastes de pórtico,
- pontes rolantes,
- guindastes de estaleiros,
- guindastes de plataformas de petróleo,
- guindastes de movimentação de contêineres,
- guindastes de siderúrgicas,



Estrutura típica de um sistema de movimentação de carga:

Uma estrutura sólida suporta o carro e sua viga de sustentação, que se move para frente e para trás em trilhos paralelos. O carro move o equipamento de içamento para a esquerda e para a direita.

Um drive conectado a motores elétricos fornece o movimento: Pórtico (avanço), Carro (translação) e Guincho. A aplicação do software HOIST&CRANE a todos os drives de cada eixo mecânico permite controlar e definir sua velocidade, bem como gerenciar todos os seus componentes principais (joystick, freio e chave fim de curso) sem a necessidade de usar um CLP externo.

Você pode controlar e operar vários motores sincronizados usando as funções Eixo Elétrico ou Auxiliar. Os drives se comunicam por meio dessas funções, coordenando os movimentos e o gerenciamento do sistema. O tipo é configurado com o parâmetro &C SERVICE\Movement type IPA11002, e inclui:

Guincho		Drives usados individualmente.
Pórtico		
Carro		
Guincho-ELS-VM	Guincho-ELS	Drives conectados via FastLink.
Pórtico-ELS-VM	Pórtico-ELS	No eixo elétrico, o movimento dos drives é controlado na posição.
Carro-ELS-VM	Carro-ELS	Consulte o capítulo ELS para obter mais informações.
Guincho-HL-M	Guincho-HL-M	Drives conectados via FastLink.
Pórtico-HL-M	Pórtico-HL-S	Em Auxiliar (HL) o drive escravo(S) segue a referência de torque
Carro-HL-M	Carro-HL-S	gerada pelo drive mestre(M).
		Consulte o capítulo AUXILIAR para obter mais informações.

3 DIAGRAMA TÍPICO DE LIGAÇÃO

O aplicativo Hoist&Crane para drives ADV200 não requer um dispositivo de controle de nível superior, como um CLP.

Portanto, a aplicação pode ser controlada via I/O digitais discretas (terminais de entrada e saída digitais da placa de controle do ADV200 e placas de expansão opcionais) ou via canal de configuração do fieldbus (menu COMMUNICATION do drive independentemente do tipo de Fieldbus usado).

O exemplo a seguir mostra uma configuração típica das entradas e saídas digitais do drive com a placa de expansão opcional EXP-IO-D6A4R1-ADV e o encoder opcional para aplicações que exigem um único drive para cada eixo mecânico.

Esta configuração permite conectar um joystick/painel de botões para comandos de movimento, gerenciamento de freio/feedback, chaves de fim de curso, habilitação da função Anti-impacto e botão de reset de alarme.

Os sinais de entradas digitais devem ser definidos no menu HOIST&CRANE / HC DIG INPUTS. Os sinais de saídas digitais devem ser definidos no menu HOIST&CRANE / HC DIG OUTPUTS.



4 DESCRIÇÃO DAS FUNÇÕES E LISTA DE PARÂMETROS

26.01 MONITORAMENTO

Os parâmetros de monitoramento permitem identificar o estado operacional do inversor e das funções habilitadas pelo usuário.

Os estados 1 e 2 indicam se o motor está girando (RUN), acionado pelo drive e com o freio de mão aberto, ou se o motor está parado com o freio de mão fechado (STOP).

Os estados 3-4-6-9-10 indicam que a função correspondente foi ativada (se as condições permitirem e se a função estiver habilitada) e está atuando na configuração do inversor.

O estado 7 indica que um alarme disparou.

O estado 8 indica que um contato da chave fim de curso disparou: o usuário pode movimentar a carga somente na direção oposta à chave fim de curso até que o contato disparado retorne à posição normal.

MENU	PAR	Descrição	UM	Тіро	Def	Mín.	Máx	ACESSO	
26.01.01	12000	Drive state mon	*	ENUM	*	*	*	R	
		1 STOP	Freio fe	chado, driv	e desabi	litado.			
		2 pre RUN	Aguard	ar para exc	eder o te	empo mír	nimo para	liberação do	
		freio.	Ū	•		•		5	
		3 RUN	Freio ab	erto, drive	habilitad	0.			
		4 ALARM	Alarme a	ativo.					
		5 Limit switch	Chave of	le fim de cu	ırso disp	arada.			
		6 RUN cmd Ctrl	Funcão	CONTROL	E DE CO	MANDO	ativada		
		7 RUN spd up	Funcão	ACELERA	R GUINO	CHO ativa	ada.		
		8 RUN pwr up	Função ACELERAR ativada.						
		9 RUN low speed	Funcão	70NA DE I	BAIXA V	FI OCIDA	ADF ativa	da	
		10 RUN anti sway	Função	ANTIOSCI	ACÃO	ativada			
		11 RUN antilmpact	Função	ANTI-IMPA	ACTO	aaraaa			
		12 RUN align	Função	AI INHAMF	-NTO				
		12 Hort angi	i unguo						
26.01.02	12002	Movement type mon	*	ENUM	*	*	*	R	
		Exibe o tipo de movimento e a	configuraçã	io do drive	1	1	1	1	
			oonngaraye						
		Independente	Eixo Elétrico			Mestre Se	guidor		
		0 Guincho	3 Gui	ncho-ELS-V	Μ	9	Guincho-I	HL-M	
		1 Pórtico	4 Pór	tico-ELS-VN	1	10	Pórtico-H	L-M	
		2 Carro	5 Car	ro-ELS-VM		11	Carro-HL-	M	
			6 Gui	ncho-ELS		12	Guincho-I	HL-M	
			7 Por	LICO-ELS		13	Portico-H	L-S	
			8 Car	ro-ELS		14	Carro-HL-	5	
00.04.00	40004	Anti Ourou man	*		*	*	*		
26.01.03	12004	Anti Sway mon	ontionaile ai		-			K	
		Monitora a ativação da função	antioscilaça	10.					
00.04.04	40000		*		*	*	*		
26.01.04	12006	Brake FVVD cur mon	" 	BOOL	" 		~	R	
		Monitora o limite de corrente e.	xcealao par	a abertura	ao treio,	FWD.			
00.04.05	40000		*		*	*	*		
26.01.05	12008	Brake FWD trq mon	" 				~	R	
		wonitora o limite de torque exc	ealao para	abertura do	o treio, F	WD.			
00.04.00	40040		+		*	*	*		
26.01.06	12010		^ <i></i>	I ROOF	^		Î	ΙK	
		Monitora o limite de velocidade	e excedido p	ara abertu	ra do frei	o, FWD.			

MENU	PAR	Descrição	UM	Tipo	Def	Mín.	Máx	ACESSO
26.01.07	12012	Brake REV cur mon	*	BOOL	*	*	*	R
20.01.07	12012	Manitara a limita da corrante avec	l dida nari	oborturo.	l do froio		I	
00.04.00	1 1 0 0 1 1		uiuo para		<u>uo ireio,</u>		4	
26.01.08	12014	Brake REV trq mon	Ŷ	BOOL	Ŷ	î	Ŷ	K
		Monitora o limite de torque excedi	ido para a	abertura do	o freio, R	EV.		
26 01 09	12016	Brake REV spd mon	*	BOOL	*	*	*	R
20.01.00	1 12010	Monitora o limite de velocidade ex	I rcadida n	ara ahartu	ı rə do froi		Į	1.,
			iceuluo p			0, N ∟ V.		
00.04.40	40040		+		*	*	+	
26.01.10	12018	Brake cmd mon	^	ROOL	'n	~ ~	^	K
		Monitora o comando do freio.						
26.01.11	12020	Brake fbk mon	*	BOOL	*	*	*	R
		Monitora o feedback do freio.				•	•	
26.01.12	12022	H Speed up EWD mon	*	BOOL	*	*	*	R
20.01.12	12022	Monitora o limito ovcodido para at	l İvərəfur	r DOOL Jeão Acolo	l rar quinc	1 ho 1\//1		
			ivai a iui	içau Acele	i ai yuiito	110, AVAI	vço.	
00.04.40	40004		<u>т</u>	DOOL	4	4	4	
26.01.13	12024	H Speed up REV mon	î	BOOL	^	^	Î Î	R
		Monitora o limite excedido para at	ivar a fur	nção Acele	rar guinc	ho, RET(ORNO.	
26.01.14	12026	Pwr Speed up mon	*	BOOL	*	*	*	R
		Monitora para habilitar a função A	celerar p	otência.	1	1	•	
			P					
26.01.15	12030	OI 1 mon	*		*	*	*	D
20.01.15	12030	Manitara a limita 1 avaadida nara	l o funcão	Sobrooor		1	I	
			a iunçao	Sobrecarg	Ja.			
			r .		г.	Ι.	т.	1_
26.01.16	12032	OL2 mon	*	BOOL	*	*	*	R
		Monitora o limite 2 excedido para	a função	Sobrecarg	ja.			
26.01.17	12034	Anti Impact mon	*	BOOL	*	*	*	R
		Monitora o limite excedido para a	funcão A	nti-impacto).		•	
			3					
26.01.18	12036	I SZ mon	*	BOOL	*	*	*	R
20.01.10	12000	Monitora o indica o ontrado no za	l ana da ra	ducão do	l Volocida	l da dafini	l da na fur	não Zona do
				euuçao u c	VEIUCIUA		ua na iui	içao zona ue
		Baixa velocidade.						
			1.		1.		1.	T
26.01.19	12038	Limit switch FWD mon	*	BOOL	*	*	*	R
		Chave de fim de curso desarmada	a em FW	D.				
26.01.20	12040	Limit switch REV mon	*	BOOL	*	*	*	R
	1	I Chave de fim de curso desarmad	da em RF	=v	1	1	1	1
				_ • .				
26.01.21	12042	Speed ref mon	rom		0	*	*	D
20.01.21	12042		IPIII 	FLUAT	∪ tiali (a			
		Monitora a referencia de velocida	ade defin	ida peio jo	ystick (s	peea_1,	speea_2	, speea_3 ou
		speed_4). NAU é a reterência de	velocidad	de real na s	saida do	drive.		
								-
26.01.22	12044	Position mon	m	FLOAT	0	*	*	R
	•	Monitora a posição da parte mecá	ânica acio	onada (qar	ncho. car	ro) em co	omparaca	ão com o eixo
		mecânico zero		100	-,	,	1	
26.01.22	12046	ELS align	*		*	*	*	D
20.01.23	12040	Deferêncie de velocidade rere-						ΙN
		Relefericia de velocidade para alli	mamente	o de eixo.				

26.02 SERVIÇO H&C

Este menu permite definir os principais parâmetros do sistema. Consulte "COMISSIONAMENTO" para obter mais informações.

MENU	PAR	Descricão	1		UM	Ti	00	Def	Mín.	Máx	ACESS	0
26.02.01	11002	Moveme	ent type		*	E	NUM	Guinc	*	*	R/W	
								ho				
		Definiçã	io do tipo de mov	vimento	e configuração do drive.						•	
		2										
		Indepen	dente		Eixo Elétrico				Mestre Seguidor			
		0	Guincho		3	Guincho-ELS-VM			9	9 Guincho-HL-M		
		1	Portico		4	Pórtico-ELS-VM			10	Pórtico-HL-M		
		2	Carro	-	с 6	Carro-ELS-VM			10	Cuincho L		
					7	Guincho-ELS			12	Builleno-H	-S	
					8	Carro-F	IS		14	Carro-HI -	S	
26 02 02	11060	Jstk Deo	codina		*	FI		StFWD	*	*	R/W	
20.02.02	11000	oout Dot	oounig					& C+DEV			1011	
	l				I	I	I	STREV]	l	
		0 norôn	notro " letk Doco	dina" no	rmito o	scolhor	2 mátor	loc difor	ontos no	ra garir a	Investig	k 0 00
		0 paran	log rogobidog: St	uing pe tortEwds	Porte		ZITIELUU	105 UIIEI 9 Dov	entes par	a yeni u	JOYSIICI	(e 05
		comanu		เสาเทพนด	xoldi ln	lev ou c	อเสาเทพน	arev				
		StartEu	d & Start Day									
		Starte ou	ndostantev nfiguração utiliza	2 ontro	daa dir	ritaia na	ra como	ndaraa	lirocão d	n movimo	nto (EV	
		ESIA COI DE\/\	niiyuraçao utiliza	a z enua	เนสร นเย	jilais pa	1a coma	nuai a u	li eçao u	JIIIOVIIIIE		1D 0u
		$\bigcap_{n \in V}$	andos EW/D o R	EV soar	iom o f	ahala a	soquir [.]					
		03 0011		L v Seyt	ieni a l	abela a	seyun.					
					Direção	0						
		HC DIG	Inputs		FWD	WD REV Estado						
		FWD c	md src (IPA11152	2)	Х		START	FWD				
		REV cr	nd src (IPA11154))		Х	START	REV				
				,	L							
		A recep	cão simultânea d	de ambo	os os co	omando	s (FWD·	+REV) q	era o ala	nme "JO	YSTICK	
		,	د				,	/0				
		Se "Jstk	Speed Type" fo	r definid	lo com	o Digital	, 2 entra	das digi	tais confi	guradas	via "Mul	ti spd
		1 src" e	e "Multi spd 2 si	rc" pern	nitem e	escolher	4 refer	ências a	le veloci	dade pos	ssíveis ((CMD
		SPEED	\) de acordo	com a ta	abela a	seguir.						
			,			U						
			_	Velocida	de			1		1		
		HC DIG	Inputs	Velocio	lade 1	Veloc	idade 2	Veloc	idade 3	Velocid	lade 4	
				(IPA11	004)	(IPA1	1006)	(IPA1	1010)	(IPA11	054)	
		Multi s	pd 1 src	0		1		0		1		
		(IPA11	1156)	v		•		v		•		
		Multi s	pd 2 src	0		0		1		1		
		(IPA11	1158)	-						-		
								, ,				
		Se "Jsth	k Speed Type" f	or defini	ido con	no Anal	ógico, a	referên	cia de ve	elocidade	depen	de do
		valor da	entrada analógi	ica seleo	cionada	a via AN	IALOG II	NPUT\ S	peed ret	src.		<u> </u>
		O valor	máximo da entr	rada ana	alógica	corresp	oonde a	o parâm	etro "Spe	eed 1" no	o menu	CMD
		SPEED.										

MENU	PAR	Descrição		U	N	Тіро	Def	Mín.	Máx	ACESSO
		StartFwd&Rev Esta configuração utiliza REV) e 2 entradas digit Neste modo, a PARTIE você tem que comanda tabela a seguir A recepção somente do	a 2 enti ais ou DA é ez ar amb o coma	radas o uma en xecutao as as e ndo RE	ligitais otrada a da apei entrada	para coma analógica p nas com o as digitais (n FWD) ge	ndar a di oara a ref comand (FWD + I ra o alarr	reção do erência o AVAN REV), c ne "JOY	o movin de velo IÇO; pa onforme ⁄STICK	nento (FWD ou cidade. Ira RETORNO e mostrado na ERROR".
								7	• • • • • •	
		HC DIG Inputs		Direção FWD	REV	Statr				
		FWD cmd src (IPA1115	2)	Х		START F	WD			
		REV cmd src (IPA11154)	Х	Х	START R	EV			
		Se "Jstk Speed Type" fo 1 src" e "Multi spd 2 s SPEED \) de acordo	or defin arc" pei com a	ido con rmitem tabela	no Digi escolh a segu	ital, 2 entra ner 4 refere nir.	das digita ências de	ais confi e velocio	gurada: dade po	s via "Multi spd ossíveis (CMD
			Velocio	dade	4		Malaat		Malaa	
		HC DIG Inputs	Veloc (IPA1	cidade 11004)	1 Vei (IP.	locidade 2 A11006)	Velocio (IPA11	dade 3 010)	Veloc (IPA1	idade 4 1054)
		Multi spd 1 src (IPA11156)	0		1		0		1	
		Multi spd 2 src (IPA11158)	0		0		1		1	
		Se "Jstk Speed Type" valor da entrada analóg O valor máximo da ent SPEED.	for defi jica sel rada a	inido co lecionad nalógic	omo Ar da via / a corre	nalógico, a ANALOG li esponde ad	referênc NPUT\ Sj o parâme	ia de ve beed ref etro "Spe	elocidad ^f src. eed 1" i	le depende do no menu CMD
26.02.03	11062	Jstk speed type Tipo de entrada para re 0 Digital = A referênc SPEED\Spe entradas dig speed 2 src 1 Analog =A referência INPUT\ Speed ref src.	ferênci cia de ed 1, , gitais ci de velo	* ia de ve velocio Speed onfigura	elocida lade de 2, Spe adas c depen	ENUM de: digital d epende do eed 3, Spe omo DIGI de da entra	Digital ou analóg valor de eed 4 e TAL INPU ada analó	* efinido 1 dos cor JT\\Mult gica cor	* nos par nandos ti speec nfigurad	R/W âmetros CMD atribuídos às 1 src e Multi a via ANALOG
26.02.04	11064	Jstk zero position Habilita a verificação da	a posiça	áo zero	o do joy	BOOL stick.	Off	*	*	R/W
26.02.05	11074	Rotate inversion Sentido inverso do mov	rimento	dos co	omando	BOOL os recebido	Off os.	*	*	R/W
26.02.06	11114	Brake Habilita o gerenciament ON = Os limites espect do freio OFF =Somente o retard utilizado para a	to do fr ificados lo conf abertu	reio: s no co figuráve ra do fr	mando el no pa eio	BOOL BRAKE C arâmetro "E	On CONTROL	* L serão ONTRC	* usados DL / OPI	R/W para abertura EN delay" será

MENU	PAR	Descrição	UM	Тіро	Def	Mín.	Máx	ACESSO
26.02.07	11122	Brake fbk	*	ENUM	Nenh um	*	*	R/W
	I	Aiuste do feedback do freio	I	I	um	Į	l	I
		0 Norm Close = Normalmente feci	hado qua	ndo o freic	está LIC	GADO (m	otor bloa	ueado)
		1 Norm Open = Normalmente abe	rto quan	do o freio e	stá LIGA	DO (mot	or bloque	ado)
		2 Nenhum (feedback do freio não	enviado	ao drive)		,		,
26.02.08	11142	Limit switch	*	ENUM	Nenh	*	*	R/W
					um			
		Habilitação do gerenciamento de	chaves d	e fim de cu	irso.		•	•
		0 = Norm Close = Normalmente	fechado) quando a	a posição	o do eler	nento co	ntrolado não
		excede o						
		limite permitido	(chave d	de fim de c	urso DES	SLIGADA)	
		1 = Norm Open = Normalmente al	berto qua	indo a posi	ção do el	lemento d	controlad	o não excede
		o limite permiti	do (chavi	e de fim de ~	curso D	ESLIGAL	DA)	
		2 Nenhum = Chaves de fim d	ie curso i	nao coneci	adas			
26.02.09	11144	App Load Default	*	BOOL	Off	*	*	R/W
	1	Comando para carregar parâm	etros pa	drão; SOI	IENTE	parâmetr	os para	o aplicativo
		HOIST&CRANE serão recarregad	los.		·			
		_						
26.02.10	11146	Define axis length	*	ENUM	Define	*	*	R/W
	ļ	Ativação do procedimento de defi	nicão do	ı comprimer	nto do ca	l bo	I	I
			nguo uo	oompiinoi				
26.02.11	11148	mpr	m/gir	FLOAT	0.01	0	1000	R/W
		Taxa de redução da rotação do m	otor para	o movime	nto do ei	xo mecâi	nico.	
		Este parâmetro pode ser inserio	lo manua	almente ou	ı calcula	do pela	aplicaçã	o através do
		procedimento de definição do con	nprimento	o do cabo.				
		Este parametro também pode ser	escrito fo	ora do proc	edimento	Э.		
26 02 12	11192	Measure 1	m	FL OAT	0	0	1000	R/W
20.02.12	11102	Durante o procedimento para de	finir o co	mprimento	do cabo). você é	solicitad	lo a inserir o
		comprimento medido neste par	âmetro (para deta	lhes, co	nsulte "F	ROCED	IMENTO DE
		DEFINIÇÃO DO COMPRIMENTO	DO CAÈ	, 30").	,			
		Este parâmetro pode ser alterado	APENAS	S néste pro	cedimen	to.		
26.02.13	11198	Known position	m	FLOAT	0	0	1000	R/W
		Durante o procedimento de defini	ção do cu	ompriment	o do cab	o, você s	erá solici	tado a inserir
		uma "posição connecida" neste pa	arametro	– OU Seja,	posicion	ar o gano	cho (para	um guincho)
		em uma posição onde voce poss	a meair a diotônaia	a distancia nooto noré	entre o	gancno e	e o eixo (to tambor de
		Esto parâmetro também podo sor	ustancia oscrito fo	neste para	nneno. Dimonto		udará a (ospocificação
		da posição do gancho (carro ou vi	ina)	ia uo pioce	Sumento	, o que m	iuuai a a c	especificação
			guj.					
26.02.14	11200	Measure load	m	FLOAT	0	0	1000	R/W
		Durante o procedimento para def	inir o cor	nprimento	do cabo,	é solicit	ado que	você insira a
		distância entre a ranhura do gar	ncho do g	guincho e	o centro	de grav	idade da	carga neste
		parämetro.	6	(1			
		Este parametro pode ser alterado	tora desi	te procedin	nento.			

26.03 CONTROLE CMD e CRUZAMENTO ZERO

Esta função permite gerenciar e alterar os tempos de execução e manutenção dos comandos recebidos.



Os comandos recebidos são executados somente após ser verificado que possuem um tempo mínimo de manutenção igual a "Min time cmd jstk"; caso contrário não há ação (3). Isso é feito para evitar que contatos falsos ou movimentos acidentais do joystick (painel de botões) causem ações indesejáveis. A ação disparada pelo comando é mantida por um tempo mínimo igual a "FWD (REV) cmd keeping." Portanto, se você liberar o comando antes do tempo expirar, a ação será mantida até que o tempo (1) expire; por outro lado, se você liberar o comando após o tempo "FWD (REV) cmd keeping" ter expirado, você terá uma reação imediata (2).



Se a função "CRUZAMENTO ZERO" estiver habilitada, a inversão de sentido é bloqueada sem fechamento do freio; ao receber um comando no sentido contrário durante o movimento, se a função "CRUZAMENTO ZERO" estiver habilitada, a sequência de fechamento do freio é ativada, o freio permanece fechado por um tempo igual a "Zero Crossing delay", após o qual o freio é aberto e o novo comando é executado.

MENU	PAR	Descrição	UM	Тіро	Def	Mín.	Máx	ACESSO
26.03.01	11012	FWD cmd keeping	ms	FLOAT	0	0	5000	R/W
		Tempo de manutenção do coman	do na dir	eção FWD				
26.03.02	11014	REV cmd keeping	ms	FLOAT	0	0	5000	R/W
		Tempo de manutenção do coman	do na dir	eção REV.			•	
26.03.03	11034	Min time cmd jstk	ms	FLOAT	10	0	1000	R/W
		Tempo mínimo de manutenção de	e um com	ando além	do qual	o coman	do é exec	cutado.
26.03.04	11100	Zero crossing	*	BOOL	Off	*	*	R/W
		Habilitação da função Cruzamento	o Zero.					
26.03.05	11110	Zero crossing delay	ms	FLOAT	200	0	5000	R/W
		Retardo para reiniciar após fechai	mento do	freio para	inversão	de direça	ão.	
1								



A função "CRUZAMENTO ZERO" não pode ser habilitada em drives configurados como ..-ELS-M, ...ELS

26.04 VELOCIDADE CMD

Este menu gerencia várias velocidades e tempos de aceleração/desaceleração em ambas as direções.

NOTA: se definir uma referência de velocidade superior à nominal, você também deverá alterar o parâmetro "REFERENCE/Full scale speed" (IPA 680) e o parâmetro "ALARM CONFIG/Overspeed threshold" (IPA 4540).

MENU	PAR	Descrição	UM	Тіро	Def	Mín.	Máx	ACESSO
26.04.01	11004	Speed 1 <i>Referência de velocidade 1.</i>	rpm	FLOAT	200	0	6000	R/W
26.04.02	11006	Speed 2 Referência de velocidade 2.	rpm	FLOAT	400	0	6000	R/W
26.04.03	11010	Speed 3 Referência de velocidade 3.	rpm	FLOAT	1000	0	6000	R/W
26.04.04	11054	Speed 4 <i>Referência de velocidade 4.</i>	rpm	FLOAT	2000	0	6000	R/W
26.04.05	11084	FWD Acc time Aceleração na direção FWD.	S	INT	2	0,01	1000	R/W
26.04.06	11092	FWD Dec time Desaceleração na direção FWD.	S	INT	2	0,01	1000	R/W
26.04.07	11094	REV Acc time Aceleração na direção REV.	S	INT	2	0,01	1000	R/W
26.04.08	11096	REV Dec time Desaceleração na direção REV.	S	INT	2	0,01	1000	R/W

26.05 CONTROLE DO FREIO

Esta função gerencia a abertura e o fechamento do freio.



A abertura do freio está sujeita a limites, diferenciáveis nas 2 direções; referência de corrente e velocidade se o drive estiver configurado no modo V/f ou Flux Vector Open Loop, e referência de torque e velocidade se estiver configurado no modo Flux Vector Close Loop.

A referência de velocidade durante a abertura do freio é igual a "FWD/REV OPEN Speed set" e permanece a mesma até que o comando de abertura do freio seja dado. Durante esta fase, o monitor de estado é "pre RUN".

O fechamento do freio está sujeito à ultrapassagem do limite (velocidade), diferenciável nas 2 direções. Você também pode inserir um tempo de retardo para desabilitar o drive após o fechamento do freio.

MENU	PAR	Descrição	UM	Тіро	Def	Mín.	Máx	ACESSO
26.05.01	11026	FWD OPEN current thr	А	FLOAT	1	0	1000	R/W
		Limite de corrente para abertura o	lo freio, F	WD				
		Configure este parâmetro somente	e no mod	lo de contro	ole V/f	ou FOC (OL.	
26.05.02	11028	FWD OPEN torgue thr	%	FLOAT	0	0	200	R/W
	1	Limite de torque para abertura do	freio, FV	/D	1	•	1	
	Configure este parâmetro somente no modo de controle FOC Cl							
		5 1						
26.05.03	11030	FWD OPEN speed thr	rpm	FLOAT	20	0	1000	R/W
	1	Limite de velocidade para abertura	a do freio	. FWD.	1	•	1	,
				,				
26.05.04	11036	FWD OPEN speed set	rpm	FLOAT	50	0	1000	R/W
	1	Referência de velocidade para ab	ertura do	freio. FWL).	1	1	1
				,				
26.05.05	11038	FWD CLOSE speed thr	rpm	FLOAT	100	1	1000	R/W
		Limite de velocidade para fecham	ento do f	reio, FWD	1	•		•

MENU	PAR	Descrição	UM	Тіро	Def	Mín.	Máx	ACESSO
26.05.06	11040	REV OPEN current thr	A	FLOAT	1	0	1000	R/W
		Limite de corrente para abertura c	lo freio, l	REV.				
		Configure este parâmetro soment	e no moo	do de contr	ole V/f	ou FOC	OL.	
				<u> </u>			1	
26.05.07	11042	REV OPEN torque thr	%	FLOAT	0	0	200	R/W
		Limite de torque para abertura do	treio, RE	:V.		o o'		
		Configure este parametro soment	e no moo	do de contr	ole FO	C CL.		
26.05.09	11044		rnm	FLOAT	20		1000	D/M
20.00.00	11044	Limite de velocidade para abertur	IPIII a da fraix		20	0	1000	r/w
), NEV.				
26 05 09	11048	REV OPEN speed set	rnm	FL OAT	50	0	1000	R/W
20.00.00		Limite de velocidade para abertur	a do freio	, REV.	00		1 1000	1.000
				.,				
26.05.10	11050	REV CLOSE speed thr	rpm	FLOAT	100	1	1000	R/W
		Limite de velocidade para fecham	ento do l	reio, REV.				
26.05.11	11052	OPEN pre torque	%	FLOAT	50	0	200	R/W
		Torque injetado no momento da a	bertura d	lo freio.				
		Inativo no modo V/f.						
00.05.40	1 4 4 4 9 9		1		10		10000	
26.05.12	11120	CLOSE delay disable	ms	FLOAT	10	0	10000	R/W
		Retardo para desabilitar o drive aj	oos o tec	namento d	o treio.			
26.05.12	11120		ma	FLOAT	10		10000	D/M
20.00.13	11130	Retardo para abertura do froio	1115	FLUAT	10	10	10000	F\/VV
		Este tempo comera quando os lin	nites de v	velocidade	e corre	nte são	evredidos	
						1110 300	erceninos.	

26.06 ACELERAÇÃO DO GUINCHO & ACELERAÇÃO DA POTÊNCIA

Quando a carga a ser içada for inferior a um valor configurável, esta função permite encurtar os tempos de içamento fazendo com que o motor atinja uma velocidade superior ao seu valor nominal. A velocidade máxima alcançável se dá em função da carga aplicada ao motor em relação à sua carga nominal e da curva de torque típica do motor utilizado.

Aproximadamente, se a carga for inferior a 50% da nominal, a velocidade máxima alcançável é cerca de duas vezes o valor nominal. Para um valor mais preciso, entre em contato com o fabricante do motor e o projetista da máquina de içamento.

O parâmetro "Speed Up Selector" permite escolher 2 maneiras diferentes de gerenciar a sobrevelocidade do motor: Aceleração do Guincho ou Aceleração da Potência

Aceleração do Guincho



Se for escolhido o modo Aceleração do Guincho, ao atingir "Spd up test speed", a velocidade é temporariamente mantida constante e é feito um teste para verificar se a corrente absorvida pelo motor (driver configurado em modo V/F) ou o torque fornecido pelo motor (inversor configurado no modo Flux Vector Close Loop ou Flux Vector Open Loop) está abaixo do limite "Spd up FWD(REV) thr".

O período de teste é dividido em 2 fases: por 1/3 do tempo, "Spd up Test time" não realiza nenhuma medição para que o torque (corrente) possa se estabilizar; nos 2/3 seguintes do tempo, o torque (corrente) é monitorado. Se ficar abaixo do limite "Spd up FWD(REV) trq thr", a referência de velocidade vai para "Spd up FWD(REV) speed"; caso contrário, a referência de velocidade é definida no menu "CMD SPEED". Após a execução do teste, se os resultados forem positivos, sempre que uma referência de velocidade superior a "Spd up test speed" for comandada, a referência de velocidade irá para "Spd up FWD(REV) speed".

A condição de ACELERAÇÃO DO GUINCHO sofre reset somente após um fechamento do freio ou uma reversão de direção.

Nota:Se você usar a configuração –ELS (eixo elétrico)):

- Os limites são definidos em % somente no drive definido como "mestre virtual" ...-ELS-VM. O "mestre virtual" recebe a carga %s de cada eixo dos escravos.
- A ação se o limite for excedido deve ser especificada apenas na unidade ...-ELS-VM.
- O estado ON da função será mostrado no monitor na unidade ...-ELS-VM

Aceleração da Potência

O objetivo desta função é obter a máxima velocidade possível do movimento vertical com base na carga. No caso de cargas leves, o motor trabalha na zona de defluxo com consequente redução do torque disponível. Existem diferentes condições dependendo da direção (para cima ou para baixo). A direção mais crítica é para baixo, onde a carga deve ser freada para pará-la.



Sobrevelocidade para cima

Um aumento na referência de velocidade além do limite de trabalho em torque constante pode levar a uma condição em que o torque disponível do motor seja insuficiente para mover a carga. Isso causa automaticamente uma diminuição na velocidade do motor e um aumento no torque disponível. O sistema é, portanto, estável.

Sobrevelocidade para baixo

Um aumento na referência de velocidade além do limite de trabalho em torque constante pode levar a uma condição em que o torque disponível do motor seja insuficiente para suportar a carga. O motor arrasta, a velocidade aumenta ainda mais onde o torque disponível ainda é insuficiente. O sistema é, portanto, instável.

A função Aceleração da Potência deve, portanto, evitar uma velocidade excessiva incompatível com a carga movimentada.

O algoritmo de controle monitora a potência disponível e a potência absorvida pelo motor nas diversas fases do movimento. Através do regulador P, reduz o valor da aceleração do motor e zera gradativamente quando a potência absorvida atinge o limite ajustado, definindo assim a velocidade de trabalho.



Como as fases de subida e descida da carga têm diferentes condições de trabalho, elas usam dois pontos de ajuste de potência individualmente configuráveis (valores alvo).

Portanto, se o motor for dimensionado para destinar 50% de sua potência nominal para suportar a carga e 50% para a aceleração:

- quando a carga sobe, como a força da gravidade ajuda na fase de desaceleração, um valor próximo ao valor nominal do motor (padrão = 90%) pode ser usado como limite máximo
- quando a carga desce, porque potência de frenagem adicional deve ser fornecida durante a desaceleração, o limite de potência deve ser definido em 50%

Nota: Se você usar a configuração –ELS (eixo elétrico):

- Os limites são definidos em % somente no drive definido como "mestre virtual" ...–ELS-VM. O "mestre virtual" recebe a carga %s de cada eixo dos escravos.
- A ação se o limite for excedido deve ser especificada apenas na unidade...-ELS-VM.
- O estado de ativação da função será mostrado no monitor na unidade ...-ELS-VM

MENU	PAR	Descrição	UM	Тіро	Def	Mín.	Máx	ACESSO
26.06.01	11024	Speed Up Selector Seletor para habilitar a função	D ACELE	ENUM ERAÇÃO I	nenhum	* CHO OU	* ACELE	R/W RAÇÃO DA
		POTÊNCIA.						
		1 Speed up						
		2 Power up						
26.06.03	11070	Spd up FWD trq thr	%	INT	30	0	200	R/W
		Limite (FWD) usado para determ	ninar se a	carga mo	vimentada	é "leve".		
		No modo V/f, o parâmetro é uma	1 % da co 5 parâme	errente non	ninal do mo SEWD thr é	tor. 5 uma %	do torau	e nominal do
		motor.	, paramo	ao opu up		, unia 70	uo torqu	
26.06.04	11072	Spd up FWD speed	rpm	FLOAT	3000	0	6000	R/W
		Referência de velocidade (FWD)	usada a	pós detern	ninar que a	carga é	"leve".	
26.06.05	11076	Spd up REV trq thr	%	INT	30	0	200	R/W
		Limite (REV) usado para determ	inar se a	carga mar	nuseada é '	'leve".		
		No modo V/t, o parâmetro é uma No modo FOC CL ou FOC OL. o	i % da co parâmei	orrente non tro é uma 9	ninal do mo % do torque	tor. e nominal	l do moto	or.
00.00.00	44070		Deer	FLOAT			0000	DAA
26.06.06	11078	SPEED UP	Rpm	FLUAT	3000	0	6000	R/W
		Referência de velocidade (REV)	usada aj	pós determ	ninar que a	carga é '	'leve".	
26.06.07	11080	Spd up Test time	ms	INT	600	0	10000	R/W
		Duração do teste, durante o qua pelo motor está abaixo de "Spd u	l é deterr .ıp FWD(l	ninado que REV) thr."	e o torque (corrente)	entregu	e (absorvida)
		!! ATENCÃO!!						
		Se o valor inserido for muito alto as operações.	o, o teste	pode dem	orar mais c	lo que o	necessá	rio e retardar
26.06.08	11082	Spd up test speed	rpm	FLOAT	700	0	6000	R/W
		SPEED UP Velocidade mantida temporarian	nente dur	ante o test	e.			
26.06.09	11102	PWR UP FWD pwr ref	%	INT	90	0	120	R/W
		POWER UP Esta é a potência máxima a ser	entreque	e nara leva	antar a caro	na Líquiq	lo de atr	ito é iqual ao
		produto de:	,			ja. Ligaie		io o igual ao
		Massa[kg]*9.81*velocidade linea Refere-se à potência do motor.	r da carg	ia [m/s]				
		Este parâmetro refere-se à subio	la, onde a	a carga au	xilia na fren	agem. O	valor pa	drão definido
		para suportar a carga e 50% par	ao onue, a acelera	eni carga ição.	nominai, 90) 70 UU LOI	чие ио п	เบเบเ e นรสน0
26.06.10	11170	PWR UP REV pwr ref	%	INT	50	0	120	R/W
		POWER UP		1	1	I		1

MENU	PAR	Descrição	UM	Тіро	Def	Mín.	Máx	ACESSO
		Esta é a potência máxima a ser produto de: Massa[kg]*9.81*velocidade linea Refere-se à potência do motor. Este parâmetro refere-se à desci motor. O valor padrão definido re 50% do torque do motor é usado	⁻ entregu r da carg da, onde fere-se a para suj	e para bai a [m/s] a carga in a um sisten portar a cai	xar a carga npede a fre na de eleva rga e 50% j	a. Líquid nagem e nção ond oara ace	o de atrit e tende a e, em car leração.	o é igual ao arrastar o ga nominal,
26.06.12	11218	Pwr up gain POWER UP Este parâmetro diminui a acelera potência definido (para cima ou desaceleração do motor começa Valores muito altos atrasam a atu Valores muito baixos fazem com da potência desejada.	* para ba uação da que a fu	FLOAT indo a poté ixo). Quan função e c inção seja	0.01 Encia absor to menor o causam um ativada mu	0 rvida se o o valor, i na ação n ito cedo	10000 aproxima mais cede nais repe e impeça	R/W do limite de o a zona de ntina. m o alcance

26.07 SOBRECARGA

Esta função protege o sistema de elevação se você tentar movimentar uma carga que exceda a capacidade do sistema, o que danificaria o mecanismo.



Para determinar se uma carga é excessiva, o sistema mede a corrente de torque (inversor configurado no modo V/F) ou o torque fornecido pelo motor (inversor configurado no modo Flux Vector Close Loop ou Flux Vector Open Loop).

A carga é medida após o inversor ter recebido o comando de partida (AVANÇO ou RETORNO) e o tempo de "delay to start OL" ter decorrido.

Dois limites, OL1 e OL2 Load thr, estão disponíveis, configuráveis em % da corrente/torque do motor. Exceder cada limite por um tempo definido em "OL1 time" e "OL2 time" causa uma ação configurável pelo usuário.

O limite "OL2 Load thr" deve ser configurado com um valor maior que "OL1 Load thr"; caso contrário, o valor de "OL2 Load thr" é automaticamente forçado para 0.

As ações a serem tomadas se os limites forem excedidos são especificadas nos parâmetros "OL1/OL2 time" e "OL1/OL2 Action" no menu ALARM CONFIG.

As ações devem ser crescentes (exemplo: OL1 Ação = Aviso / OL2 Ação = Alarme).

Nota: Se você usar a configuração –ELS (eixo elétrico):

- Os limites são definidos em % somente no drive definido como "mestre virtual" ...–ELS-VM. O "mestre virtual" recebe a carga %s de cada eixo dos escravos.
- A ação se o limite for excedido deve ser especificada apenas na unidade...-ELS-VM.
- O estado de ativação da função será mostrado no monitor na unidade ...-ELS-VM

	Sig	Inal	Condição de Reset	Drive	Freio	
	Aviso	Alarme				
Warning	X		Automático: quando	Operação normal		
Warning & Spd	x		o valor está dentro dos limites	Congela a rampa de desaceleração	Operação normal	
Alarm- Rst		x	Automático: no fechamento do freio	PARA na rampa comandada	Levado a fechar	
Alarm		X	Manual	Desabilitado	Fechado	

Possíveis configurações para "OL1 Action" e "OL2 Action":

No gráfico mostrado na página anterior, o parâmetro ALARM CONFIG\ OL1 Action está configurado como "Warning" e, portanto, não interfere em nenhum comando para o drive. O estado de advertência sofre reset automático quando o valor retorna dentro dos limites de torque permitidos (corrente de torque). O parâmetro ALARM CONFIG\ OL2 ACTION é definido como "Alarme" e, portanto, força o inversor a entrar em alarme e fecha o freio mecânico. Deve-se fazer o reset manual do alarme.

MENU	PAR	Descrição	UM	Тіро	Def	Mín.	Máx	ACESSO
26.07.01	11032	Enable Overload	*	BOOL	Off	*	*	R/W
		Habilita a função SOBRECARGA.					•	
26.07.02	11124	OL1 Load thr	%	FLOAT	80	0	200	R/W
		Limite 1 para identificar uma carga	a excessi	va.				
		No modo V/f, o parâmetro OL1 Lo	ad thr é ι	ıma % da o	corrente	de torque	e do motor.	
		No modo FOC CL ou FOC OL, o	o parâme	tro OL1 Lo	oad thr é	uma %	do torque	nominal do
		motor.						
26.07.03	11130	OL2 Load thr	%	FLOAT	120	0	200	R/W
		Limite 2 para identificar uma carga	a excessi	va.				
		No modo V/f, o parâmetro OL2 Lo	ad thr é ι	ıma % da o	corrente	de torque	e do motor.	
		No modo FOC CL ou FOC OL, o	o parâme	tro OL2 Lo	oad thr é	uma %	do torque	nominal do
		motor.						
						-		
26.07.04	11136	Delay to start OL	ms	FLOAT	300	0	2000	R/W
		O tempo de retardo começa depo	is que o i	nversor é l	nabilitado	e o freio	é aberto.	

26.08 SOBRECURSO e ZONA DE BAIXA VELOCIDADE

Esta função evita que o carro, gancho ou viga saiam das zonas permitidas. O controle é realizado com chaves de fim de curso (NF ou NO ajustáveis).

Você também pode usar a função "Zona de Baixa Velocidade" para desacelerar automaticamente ao se aproximar das chaves de fim de curso. Para fazer isso, o drive deve ter um encoder (usado para medir o curso disponível) que esteja conectado corretamente ao drive de comando, e você deve inicializar o procedimento de medição do comprimento do cabo (consulte "Procedimento de inicialização para cálculo do comprimento do cabo" para mais informações). Caso contrário, não habilite a função.



Sobrecurso:

As duas chaves de fim de curso devem ser conectadas em série (se NF) ou em paralelo (se NA) e trazidas para a mesma entrada digital. Se uma chave de fim de curso disparar, o software de controle indica qual delas disparou.

O disparo de uma chave de fim de curso fecha o freio e desabilita o drive. Até que a chave de fim de curso retorne à posição de repouso, você pode se mover apenas na direção oposta à chave fim de curso desarmada.

O controle da chave de fim de curso está sempre ativo e não precisa de habilitação.

Zona de Baixa Velocidade:

A função "Zona de Baixa Velocidade", se habilitada, define uma zona na qual a velocidade de movimento é forçada ao valor definido no parâmetro "Speed LSZ".

A entrada nesta zona é definida via software de chave de fim de curso, ou seja, especificando a posição em valor absoluto nos parâmetros "Up sw LS abs pos" e "Low sw LS abs pos".

Para o movimento do Guincho, se uma carga estiver presa ao gancho e for definido o parâmetro "Measure Load" (distância entre a ranhura do gancho e o centro de gravidade da carga), o centro de gravidade da carga determinará a entrada em baixa velocidade na área.

Nota: Se você usar a configuração –ELS (eixo elétrico):

- O acionamento de qualquer chave de fim de curso no sistema desabilitará todos os acionamentos e fechará todos os freios, permitindo que todos os acionamentos se movam apenas na direção contrária à chave fim de curso desarmada.
- A entrada de qualquer drive em sua zona de baixa velocidade envolve a redução de velocidade para todo o sistema (para evitar desalinhamentos).

- A referência de velocidade para a qual o drive vai é aquela especificada no parâmetro "LSZ speed" do drive ...–ELS-VM.
- O estado de ativação da função será mostrado no monitor do drive envolvido e no drive ...-ELS-VM.

MENU	PAR	Descrição	UM	Тіро	Def	Mín.	Máx	ACESSO
26.08.01	11056	En Low speed zone	*	BOOL	Off	*	*	R/W
		Habilita a função Zona de Baixa V	elocidade	Э.		•		
26.08.02	11058	LSZ Speed	rpm	FLOAT	350	0	6000	R/W
		Referência de velocidade na Zona	a de Baixa	a Velocidad	de.			
26.08.03	11112	Up sw LS abs pos	*	FLOAT	1	0	1000	R/W
		Posição absoluta alta do software	da chave	e de fim de	curso.			
26.08.04	11116	Low sw LS abs pos Posição absoluta baixa do softwa	* re da cha	FLOAT ve de fim d	5 le curso.	0	1000	R/W

26.09 ANTIOSCILAÇÃO

Esta função evita que a carga balance durante o movimento e quando ela para. Um usuário experiente para de balançar acelerando e freando a carga com base em seu movimento. Esta função, com base no comprimento do cabo, altera as referências de velocidade fornecidas pelo painel de botões de controle da mesma forma que um usuário experiente faria.

Para usar a função "Antioscilação", o motor do guincho deve ter um encoder (usado para medir o curso disponível) que esteja conectado corretamente ao drive de comando e você deve inicializar o procedimento de medição do comprimento do cabo (consulte "Procedimento de inicialização para cálculo do comprimento do cabo" para mais informações). Caso contrário, não habilite a função.



O drive do guincho calcula o comprimento do cabo e o envia para os drives do Pórtico e do carro, que realizam o ajuste.

A figura acima mostra o movimento do Carro e da carga içada.

- No início, a carga é atrasada em relação ao movimento do Carro e, se não for controlada adequadamente, continuará a balançar por um período dependendo do comprimento do cabo. A função Antioscilação reduz a oscilação quando a carga oscilante está perpendicular ao carrinho.
- 2. Terminada a fase de aceleração, a carga deixa de estar sujeita a oscilações.
- 3. Quando a velocidade é reduzida, a carga se desloca antes do movimento do carrinho. A função Antioscilação reduz a oscilação quando a carga oscilante está perpendicular ao carrinho.

Os gráficos a seguir mostram os resultados obtidos ao movimentar uma carga dando comandos de movimento mais longos ou mais curtos.

O primeiro gráfico mostra a velocidade. A referência de velocidade (dada por um comando de movimento) está na cor magenta, com a função desligada. A referência alterada pela função Antioscilação está em amarelo.

O segundo gráfico mostra o ângulo da carga nos vários movimentos. Observe que não há oscilação residual quando a carga para.





Para usar a função corretamente e melhorar seu desempenho, você deve:

- Ativar a função antes de comandar um movimento (não pode ser ativada durante a execução).
- lçar a carga até a altura prevista para a movimentação e só então engajar o drive. A elevação durante o movimento transversal é possível, mas pode diminuir o desempenho da função.



Quando a função é ativada, o tempo de parada pode ser maior que o valor de desaceleração definido.

A função Antioscilação deve estar disponível para o operador quando necessário. Portanto, uma *Warning* chave liga/desliga será instalada no painel de controle para comandar a respectiva entrada digital do drive.

Ligação necessária para a função Antioscilação

Para utilizar a função "Antioscilação" o motor do guincho deve ter um encoder que esteja corretamente conectado ao drive de comando.

Uma conexão analógica ou digital (via link rápido, com a placa EXP-FL-XCAN-ADV) é necessária para transmitir a medição do comprimento do cabo do drive do guincho para os drives do pórtico e do carro.



Os parâmetros "ANTISWAY\ Rope length src" e "ANTISWAY \ Rope length dest" permitem configurar a saída e a entrada a ser utilizada.

NOTA:

Duas etapas são necessárias para alterar as saídas:

Se você usar uma conexão analógica

(Por exemplo, alterando o PAD, que transmite o comprimento do cabo de elevação via saída analógica 1.)

- Na função ANTIOSCILAÇÃO, especifique em qual PAD escrever: HOIST&CRANE \ ANTISWAY\ Rope length dest = PADxx
- No menu ADV, link PADxx para saída analógica 1: Menu principal\ ANALOG OUTPUTS\Analog out 1 src = PADxx

Se você usar uma conexão FastLink:

(Por exemplo, alterando o PAD, que transmite o comprimento do cabo de elevação via FastLink canal 1.)

- Na função ANTIOSCILAÇÃO, especifique em qual PAD escrever: HOIST&CRANE \ ANTISWAY\ Rope length dest = PADxx
- Se você usar uma conexão FastLink: No menu ADV, link PADxx (ou seja, a medição) para o canal FastLink: Menu principal\ COMMUNICATION\FASTLINK\FL Fwd xx src = PADxx

A entrada do comprimento do cabo para os drives do PÓRTICO e CARRO é definida diretamente sem a necessidade de executar as duas etapas.

MENU	PAR	Descrição	UM	Тіро	Def	Mín.	Máx	ACESSO
26.09.01	11000	Enable Anti Sway		ENUM	Off	*	*	R/W
		On = função ANTIOSCILAÇÃO pr	onta para	a ser ativad	la.			
		A função será ativada pelo coma	ndo na re	espectiva e	ntrada d	igital (me	nu HC D	IG INPUTS \
		Anti Śway src = Dig inp).		•				
		Ativação/desativação somente e	m Para	do. Se o	movime	ento com	neçar co	m a função
		Antioscilação ativada, ela perman	ece ativa	até que o	movimer	nto pare (fechame	nto do freio).
26.09.03	11108	Rope length src	*	ENUM	FL Fwd	*	*	R/W
		Entrada analógica para receber a	nodioão	 do comprin	1 mon	l cabo (nov	 noncória r	 nara a funcão
		"Antiosoilação") ontro os drivos do	Guipobo	o Dórtico/	Corro	cabo (nec	Lessalia p	Jara a luliçaŭ
		Antioscilação) entre os unves do	Guinche		Garro.			
26 09 04	11174	Rone length scale	*		10	0	1000	R/W
20.03.04	11114	Escreva o fundo de escala a ser u	leado na	ra onviar o	rocohor	a modică	i 1000 ão do con	norimento do
		cabo (o valor dovo sor major quo	o compri	inonto má	vimo do i	a meuiça raha) - A	norômoti	ro dovo sor o
		mosmo nos drivos do GLIINCHO	ο сотпрії οήστις		\cap vincule	doc para	parametr antiocci	lação
					O vincuit	auos pare		laçao.
26 09 05	11178	Rope length dest	*	ENUM	Pad 5	*	*	R/W
20100100		Saída para enviar a medicão	do com	primento	do cabo	Ineces	sária nai	ra a funcão
		"Antioscilação") entre os drives do	Guincha	e Pórtico/	Carro.	(1100000	ound pu	a a langao
			•••••••	••••••••••	•••••			
26.09.05	11208	Shaper type	*	ENUM 🗌	ZV	*	*	R/W
		0: ZVD		- 1	Į	Ĩ		
		1: ZV						
		Existem duas maneiras diferente	es de ae	erenciar a	oscilaçã	o. O ZV	D oferec	e oscilações
		menores e maior insensibilidade a	mudance	as no com	orimento	do cabo.	mas com	n movimentos
		mais lentos.		· · · · · /		,		
26.09.06	12112	Rope length	m	FLOAT	*	*	*	R
	'	Medição do comprimento do cabo		I	I	I		

26.10 ANTI-IMPACTO

Esta função evita danos se a carga atingir um obstáculo.



A função pode ser acionada pelo operador via entrada digital e fica ativa após a habilitação do drive e a abertura do freio.

Uma vez ativada, a referência de velocidade é alterada para o valor indicado no parâmetro "Al speed". Se uma mudança no torque (drivers configurados no modo FOC CL e FOC OL) ou na corrente de torque (drivers configurados no modo V/f) maior que "Al Thr" for detectada durante a operação, a ação programada é comandada.

A ação a ser tomada se os limites forem excedidos é especificada nos parâmetros "Al time" e "Al Action" no menu ALARM CONFIG.

Nota: Se você usar a configuração –ELS (eixo elétrico):

- O limite é definido em % apenas no drive definido como "mestre virtual" ...–ELS-VM. O "mestre virtual" recebe a carga %s de cada eixo dos escravos.
- A ação se o limite for excedido deve ser especificada apenas na unidade...-ELS-VM.
- O status de ativação da função será mostrado no monitor do drive ...-ELS-VM

MENU	PAR	Descrição	UM	Тіро	Def	Mín.	Máx	ACESSO
26.10.01	11016	Enable Anti Impact	*	ENUM	Off	*	*	R/W
		On = função ANTI-IMPACTO pror A função será ativada pelo coma Antimpact src = Dig inp)	ita para s ndo na re	er ativada. espectiva e	entrada di	igital (me	enu HC D	IG INPUTS \
26.10.02	11018	AI speed	Rpm	FLOAT	200	0	6000	R/W
		Referência de velocidade definida operador.	a quando	o comanc	lo de ativ	ação da	função é	recebido do
26.10.03	11020	Al Thr	%	FLOAT	50	0	200	R/W
		O impacto é identificado quando, instantaneamente em um percente No modo V/f, o parâmetro é uma 9 No modo FOC CL ou FOC OL, o p	durante ual igual % da con parâmetre	um movin ou superio rente nomi o AI Thr é u	nento, a r a este p nal do mo uma % do	corrente parâmetro ptor. p torque i	ou o toro o. nominal c	que aumenta lo motor.



_

A função Anti-Impacto deve estar disponível para o operador quando necessário. Portanto, uma chave liga/desliga será colocada no painel de controle para comandar a entrada digital correspondente do drive.

26.11 ELS

Este menu permite definir a função do eixo elétrico.

A configuração do Eixo Elétrico (ELS) permite que um grupo de drives (máximo de 4) trabalhe com um limite de posição.

Todos os participantes são elementos Escravos de um Mestre Virtual. Todos os Escravos têm a opção de seguir/não seguir a posição do Mestre Virtual.

O Mestre Virtual é gerado em um ADV200 definido como "Mestre Virtual".

O Mestre Virtual transmite comandos e handshake entre o regulador e os drives via Fast Link bidirecional.

Você tem que instalar a placa Fast Link EXP-FL-XCAN-ADV e uma interface de encoder em todos os drives para a função Eixo Elétrico. Os motores devem ter encoders.

O sistema é dividido em 3 blocos (veja a figura Controle ELS):

- Comando
- Gerenciamento de Mestre Virtual
- Regulador Seguidor



Figura Controle ELS

Bloco "Comando"

Recebe os comandos de movimento (FWD e REV) e a referência de velocidade (da entrada digital ou analógica).

Na função Eixo Elétrico (comando do Seguidor ativado), o bloco "Comando" está ativo somente no drive definido como "Mestre Virtual" (por exemplo, "H&C SERVICE \ Movement type" = Trolley-ELS-VM).

Bloco "Mestre Virtual"

Habilitado somente no drive definido como "Mestre Virtual" (por exemplo, "H&C SERVICE \ Movement type" = Trolley-ELS-VM).

A referência de velocidade/posição gerada pelo Mestre Virtual é adquirida por todos os drives onde o comando Seguidor foi acionado, inclusive o drive definido como "Mestre Virtual".

O bloco "Mestre Virtual":

- Gera uma posição e uma velocidade com rampa linear com base na referência de velocidade definida.
- Gerencia a abertura do freio.
 Na partida do sistema, o procedimento padrão para verificar a ultrapassagem da referência de velocidade e limites de torque é executado em cada drive. Quando todos os monitores estiverem ativos (limites excedidos), o bloco envia o comando para abrir todos os freios.
 Na Parada, cada drive gerencia independentemento o fechamento de freio pelo método padrão.
- Na Parada, cada drive gerencia independentemente o fechamento do freio pelo método padrão.
- Gerencia a parada de todos os eixos caso a chave de fim de curso (HW ou SW) dispare em um único eixo configurado como Seguidor e permite o seu funcionamento somente no sentido contrário.
- Gerencia a desabilitação de drives. Se um inversor for desabilitado por qualquer motivo durante a função no Seguidor, o bloco comanda o fechamento de todos os freios e, em seguida, a desabilitação dos drives.
- Gerencia quaisquer erros de eixo parando todo o sistema.
- Gerencia um reset comum de todos os drives. O "Mestre Virtual" ...-ELS-VM envia o comando de reset para todos os drives conectados ao Fast Link. O comando também pode ser enviado localmente para uma única unidade.

Bloco Regulador do Seguidor

Ativo em todos os drives onde o comando Seguidor foi acionado, inclusive no "Mestre Virtual". Regula a velocidade do drive para seguir a referência de posição indicada pelo Mestre Virtual.

A configuração do Seguidor pode ser habilitada pelo operador conforme necessário. Portanto, uma chave Liga/Desliga será colocada no painel de controle para comandar a entrada digital correspondente do drive.

No modo Seguidor, o drive não aceita mais comandos de movimento configurados localmente, mas, através do bloco Regulador do Seguidor, repete os comandos e referência de velocidade recebidos do "Mestre Virtual".

O bloco recebe a referência de posição e velocidade do Mestre Virtual, a posição é comparada com a posição gerada pelo encoder, então é gerado um erro que consequentemente altera a referência de velocidade. O erro de posição é gerenciado por um regulador PI com limitação do valor de saída.

Existe um limite máximo do erro de posição além do qual você pode ativar um Aviso ou um Alarme e a ação consequente relacionada.

O bloco gerencia a função de posicionamento inicial, que permite que cada eixo se alinhe individualmente a sua referência de posição de alinhamento ELS.

Mesmo que inicialmente tenha sido executado um procedimento de identificação do percurso, sempre será calculada a posição atual do eixo.

Para que a função ELS funcione corretamente, durante o comissionamento você deve executar um procedimento de reconhecimento de posição para cada eixo. Para isso, use a mesma função e parâmetros fornecidos para o controle Antioscilação para o eixo do Guincho e para o controle da Zona de Baixa Velocidade (chave de fim de curso SW) para o Carro e Pórtico.

Diagramas típicos de ligação para configuração -ELS-VM (Mestre Virtual) e -ELS (escravo)

A seguir um exemplo de uma configuração típica de -**ELS-VM** (Mestre Virtual) com placa de expansão EXP-IO-D6A4R1-ADV (opcional), encoder (necessária) e placa EXP-FL-XCAN-ADV (necessária).

Per l'installazione e la parametrizzazione delle schede si faccia riferimento al manuale dedicato.

Consulte o manual específico para informações sobre instalação e parametrização das placas.

Esta configuração permite conectar um joystick/painel de botões para comandos de movimento, gerenciamento de freio/feedback, chaves de fim de curso, botão de reset de alarmes, seletor "ELS src" e "ELS align".

Os sinais de entrada digital são definidos no menu HOIST&CRANE / HC DIG INPUTS. Os sinais de saída digital são definidos no menu HOIST&CRANE / HC DIG OUTPUTS.

!! ATENÇÃO !!

Para habilitar os drives no Eixo Elétrico, todos os sinais de Habilitação (incluindo nos drives definidos como NÃO Seguir) devem estar ativados.



Conexão típica do drive -ELS-VM (Mestre Virtual)

A seguir um exemplo de uma configuração típica de drives -**ELS** com placa de encoder (necessária) e placa EXP-FL-XCAN-ADV (necessária).

Consulte o manual específico para obter informações sobre a instalação e parametrização das placas. Essa configuração permite gerenciar freio/feedback, chaves de fim de curso e seletor "ELS src". Os sinais de entrada digital são definidos no menu HOIST&CRANE / HC DIG INPUTS. Os sinais de saída digital são definidos no menu HOIST&CRANE / HC DIG OUTPUTS.



A entrada de Habilitação digital deve ser mostrada em todos os drives e tem precedência sobre o comando de habilitação recebido do "Mestre Virtual".

O operador deve poder habilitar os comandos "ELS src" e "ELS Align" sempre que desejar. Portanto, chaves Liga/Desliga serão colocadas no painel de controle para comandar as respectivas entradas digitais do drive.

MENU	PAR	Descrição	UM	Тіро	Def	Mín.	Máx	ACESSO
26.11.01	11118	Ki gain	*	FLOAT	2000	0	10000	R/W
		Ganho integral do regulador de po	osição		•			
26.11.02	11150	Kp gain	*	FLOAT	0,1	0	10000	R/W
		Ganho proporcional do regulador	de pos	ição				
26.11.03	11172	ELS align spd	rpm	FLOAT	1000	0	6000	R/W
		Referência de velocidade usada p	oara rea	alinhamento	0.			
26.11.04	11216	ELS align pos	m	FLOAT	2	0	1000	R/W
		Posição absoluta alcançada em c	aso de	comando d	de realinh	amento.		
26.11.05	12028	ELS pos err	m	FLOAT	1	*	*	R
		Erro entre a posição do gancho (c Mestre Virtual.	arro ou	cabo) e a	referênci	a de pos	ição indica	da pelo bloco
26.11.06	12056	ELS mode	*	ENUM	Not	*	*	R
		0 Not Follow			Follow			I
		O Drive NÃO segue comandos e	roforôn	cias onviar	tas nolo h	nloco me	stro	
		1 Follow			103 0010 1		500	
		O Drive segue comandos e referê	incias e	nviadas pe	elo bloco	mestre		
		U U U U U U U U U U U U U U U U U U U		I				

26.12 AUXILIAR

A configuração de Auxiliar (HL) permite que um grupo de drives (máximo de 4) trabalhe com um limite de torque no mesmo eixo mecânico.

A referência de torque é gerada pelo drive mestre (-M), que recebe os comandos de movimento (FWD, REV) e a referência de velocidade (da entrada digital ou analógica) e envia a referência de torque aos drives escravos (-S) via link de comunicação síncrona FastLink.

Esta função é permitida somente no modo de regulagem FLUX VECTOR OL ou FLUX VECTOR CL.

O exemplo a seguir mostra uma configuração típica das entradas e saídas digitais do drive ..**HL-M** com placa de expansão EXP-IO-D6A4R1-ADV (opcional), placa EXP-FL-XCAN-ADV (necessária) e encoder para aplicações que requerem o uso de um ou mais drives por eixo mecânico.

Esta configuração permite conectar um joystick/painel de botões para comandos de movimento, gerenciamento de freio/feedback, chaves de fim de curso, habilitação da função Anti-impacto, botão de reset de alarmes e comunicação com os demais drives do eixo mecânico.

Os sinais de entrada digital são definidos no menu HOIST&CRANE / HC DIG INPUTS.

Os sinais de saída digital são definidos no menu HOIST&CRANE / HC DIG OUTPUTS.



A seguir um exemplo de configuração típica das entradas e saídas digitais do drive ..**HL-S** com placa de expansão EXP-FL-XCAN-ADV (necessária) e encoder.

Essa configuração permite que o drive se comunique com o drive mestre de seu eixo mecânico.



MENU	PAR	Descrição	UM	Тіро	Def	Mín.	Máx	ACESSO
26.12.01	11068	HL-S trg inversion	*	BOOL	Off	*	*	R/W
		Parâmetro a ser definido apenas e Inversão da referência de torque	em drives	configurad	dos como)HL-S		

26.13 HC DIG INPUTS

Este menu permite configurar as entradas digitais.

MENU	PAR	Descrição	UM	Тіро	Def	Mín.	Máx	ACESSO
26.13.01	11152	FWD cmd src	*	ENUM	Dig inp1	*	*	R/W
		Entrada digital para comando de a	avanço	(Forward).				
26. 13.02	11154	REV cmd src	*	ENUM	Dig inp2	*	*	R/W
		Entrada digital para comando de l	retorno	(Reverse).				
26. 13.03	11156	Multi spd 1 src	*	ENUM	Dig inp3	*	*	R/W
		Entrada digital para comando mu	tispeed	11.				
26. 13.04	11158	Multi spd 2 src	*	ENUM	Dig inp4	*	*	R/W
		Entrada digital para comando mu	ltispeed	2.				
26. 13.05	11160	Jstk Zero pos src	*	ENUM	Dig inp5	*	*	R/W
		Entrada digital para posição ZER	O do joj	vstick.				
26. 13.06	11162	Anti Impact src	*	ENUM	Dig inp1X	*	*	R/W
		Entrada digital para ativar o Anti-i	mpacto					
26. 13.07	11164	Limit switch src	*	ENUM	Dig inp2X	*	*	R/W
		Entrada digital para contatos de c	have d	e fim de cu	rso.			
26. 13.08	11166	Brake fbk src	*	ENUM	Dig inp3X	*	*	R/W
		Entrada digital para feedback do t	freio.					
26. 13.09	11168	ELS src	*	ENUM	Dig inp4X	*	*	R/W
		Entrada digital para ativar seguim	ento.					_
		Entrada a ser definida apenas em	drives	configurad	los como	ELS-	·VM,EL	S.
26. 13.10	11180	Reset src	*	ENUM	Dig inp5X	*	*	R/W
		Entrada digital para comando de l	reset de	e alarmes.				
26. 13.11	11194	Anti sway src	*	ENUM	Dig inp6X	*	*	R/W
		Entrada digital para ativar o Antio	scilação).				
26. 13.12	11196	ELS align src	*	ENUM	Dig inp7X	*	*	R/W
		Entrada digital para ativar o alinha	amento	dos drives	no Eixo	Elétrico.		
		Entrada a ser definida apenas em	drives	configurad	los como	ELS-	·VM,EL	S.

A fonte de parâmetros "src" pode ser atribuída a qualquer entrada digital. Se a fonte for usada para habilitar uma função, por exemplo Antioscilação, você pode definir o valor de Anti sway src = One. Neste caso, a função está sempre ativa.

26.14 HC DIG OUTPUTS

Este menu contém as configurações de saída digital.

Duas etapas são necessárias para alterar as saídas digitais: (O exemplo mostra uma alteração no PAD, que controla o freio via saída digital 2.)

 Especifique no aplicativo HOIST&CRANE o PAD no qual escrever o comando: Main menu\ HOIST&CRANE \ HC DIG OUTPUTS\ Brake cmd dest = PADxx.
 No menu ADV, conecte PADxx (isto é, o comando do freio) à saída digital 2: Main menu\ HC DIG OUTPUTS\Digital output 2 src = PADxx.

MENU	PAR	Descrição	UM	Тіро	Def	Mín.	Máx	ACESSO
26. 14.01	11008	Anti Impact dest	*	ENUM	Null	*	*	R/W
		Saída digital para sinalizar a funçâ	io Anti-	impacto ati	iva.			
26. 14.02	11176	Brake cmd dest	*	ENUM	Pad 1	*	*	R/W
		Saída digital para controle do cont	ator do	freio.				
26. 14.03	11182	Hoist Spd up dest	*	ENUM	Null	*	*	R/W
		Saída digital para sinalizar Acelera	ação do	o Guincho a	ativa.			
26. 14.04	11184	Power Spd up dest	*	ENUM	Null	*	*	R/W
		Saída digital para sinalizar Acelera	ação de	Potência a	ativa.			
26. 14.05	11186	Low Spd Zone dest	*	ENUM	Null	*	*	R/W
		Saída digital para tratamento de s	inal na	Zona de Ba	aixa Velo	cidade.		
26. 14.06	11188	Over Load 1 dest	*	ENUM	Null	*	*	R/W
		Saída digital para sinalizar carga e	excessi	va, limite 1	excedido).		
26.14.07	11190	Over Load 2 dest	*	ENUM	Null	*	*	R/W
		Saída digital para sinalizar carga e	excessi	va, limite 2	excedido	D		
26.14.08	11202	Limit switch dest	*	ENUM	Null	*	*	R/W
		Saída digital para sinalizar o estac	lo das d	chaves de l	fim de cu	rso.		
26.14.09	11204	Anti sway dest	*	ENUM	Null	*	*	R/W
		Saída digital para sinalizar função	antioso	cilação ativ	а.			

26.15 ANALOG INPUTS

Este menu contém as configurações de entrada analógica.

MENU	PAR	Descrição	UM	Тіро	Def	Mín.	Máx	ACESSO
26.15.01	11104	Speed ref src	*	ENUM	Entrada analógic a	*	*	R/W
		Entrada analógica para configuraç	ção da I	referência (de veloci	dade.		

26.16 HC ALARM CONFIG

Este menu contém as configurações de alarme do aplicativo. A ação de um alarme depende de como seu parâmetro "Action" foi definido:

	Signal		Condição do Posot	Drivo	Froio
	Aviso	Alarme	Condição de Reset	Dilve	rielo
Nenhum				Operação normal	Operação normal
Aviso	х		Automático, quando a condição de falha é eliminada	Operação normal	Operação normal
Alarme		Х	Manual	Desabilitado	Fechado

MENU	PAR	Descrição	UM	Тіро	Def	Mín.	Máx	ACESSO
26. 16.01	11022	Brake fbk time	ms	FLOAT	400	0	10000	R/W
		Tempo máximo permitido desde o	envio	do comand	lo de freid	o até a re	cepção do	feedback do
		freio.						
		Se. após o tempo definido. o FV	V dete	ctar que o	estado	do feedb	ack não c	ondiz com o
		comando. a acão prevista em "BR	AKE FI	BK action"	é ativada	ı.		
26. 16.02	11066	Brake fbk action	*	ENUM	Alarm	*	*	R/W
					е			
•		Ação a ser tomada se o feedbacl	k do fre	eio não cor	responde	er ao con	nando den	tro do tempo
		definido em "Brake fbk time".			,			,
26. 16.03	11086	Jstk time	ms	FLOAT	400	0	10000	R/W
		Tempo máximo permitido para rec	ebimer	nto de múlt	iplos con	handos d	o iovstick.	
		Se. após o tempo definido, o sofi	ware d	letectar vár	, rios coma	andos (e	x: FWD + 1	REV) a acão
		fornecida em "Jstk action" é ativad	la.			```		/ 3
26. 16.04	11088	Jstk action	*	ENUM	Alarm	*	*	R/W
					е			
		Acão a ser tomada se o software o	letecta	r vários cor	nandos p	or um te	mpo superi	ior ao "tempo
		Jstk".			,		, ,	,
26. 16.05	11090	Al time	ms	FLOAT	500	0	10000	R/W
		Tempo máximo permitido após o	aual. s	e o toraue	(drive n	o modo l	FOC CL e	FOC OL) ou
		corrente (drive no modo V/f) exced	ler o lim	ite de impa	acto defin	ido em "A	Al Thr". a ad	ção fornecida
		em "Al action" é ativada.					, <u>-</u>	
26, 16,06	11098	Al action	*	ENUM	Alarm	*	*	R/W
					е			
		Acão a ser tomada se o software o	detecta	r que o toro	que (corr	ente) exc	ede o limit	e de impacto
		por um tempo definido em "Al time	<i>.</i> ".	,		, -	-	1

MENU	PAR	Descrição			UM	Тіро	Def		Mín.	Máx	ACESSO	
26. 16.07	11126	OL1 time			ms	FLOAT	100	0	0	10000	R/W	
	1	Tempo máxim	o permitido a	pós o a	ual. se	o toraue (n	no ma	odo F	OC CL e	FOC OL) ou a corr	ente
		(no modo V/f)	exceder o li	mite de	sohre	carga defin	nido d	≏m "l	000 <u>-</u> 0	d thr" a a	acão forne	rida
		om "OL 1 actio	n" ó ativada		50010	curgu uciin				u un , u t	içuo ionio	oluu
00 40 00	44400				*		Ator	año	*	*		
26. 16.08	11128	OL1 Action					Alei	içau		, "		
		Ação a ser tor	nada se o so	oftware of	detecta	ar que o tor	que	(corr	ente) exc	cede o lin	nite "OL1 L	oad
		thr" além do te	empo definido	o em "O	L1 tim	е".						
												_
			Signal		R	eset condition	l .	Actior	n on drive	Action	n on brake	
			Aviso	Alarme								
		Aviso	х		A	utomático:		Opera	cão normal			
		Warning &			q	uando o valor		Conge	la a rampa (de Opera	ção normal	
		Spd	X		re	etorna dentro do	DS	desace	eleração	Opera	çao normai	
		Alarm-Ret				tites		ΡΔΡΔ	na ramna	Levad	n a fechar	_
		Addim Not		х	fe	chamento do		comar	dada	Lovad		
					fr	eio						
		Alarme		Х	N	lanual		Desab	ilitado	Fecha	do	
								-		(-	
26.16.09	11132	OL2 time			ms	FLOAT	200	0	0	10000	R/W	
		Tempo máxim	o permitido a	pós o q	ual, se	o torque (n	ю та	odo F	[:] OC CL e	FOC OL) ou a corr	ente
		(no modo V/f)	exceder o li	mite de	sobre	carga defin	ido e	e <i>m "</i> (OL2 Loa	d thr", a a	ação forne	ecida
		em "OL2 actio	n" é ativada.									
26.16.10	11134	OL2 Action			*	INT	Alar	me	*	*	R/W	
	1	Acão a ser to	mada se FW	/ detect	ar que	o toraue (corre	ente)	excede	o limite "	OL2 Load	thr"
		além do tempo	o definido em	"OI 2 t	ime"	0 101 90.0 1		, , , ,		•		
				ULL (
			Signal			Reset		Actio	n on drive	Actio	n on brake	1
			Ū			condition						
			Avico	Alor	mo	-						
			AVISO	Aldi	ine				~ 1			
		Aviso Warning	8 X			Automatico:	or	Opera	açao normal ala a rampa	do Warn) vina & Snd	
		Spd	α X			retorna dentr	0	desad	eleração	ue van	ing a Spu	
						dos limites	-					
		Alarm-Rst			v	Automático:	no	PARA	na rampa	Alarn	n-Rst	
					^	freio	00	coma	nuaua			
		Alarme			Х	Manual		Desa	bilitado	Alarn	ne	
26.16.11	11140	Alarm dec time	Э		ms	FLOAT	100	00	0	10000	R/W	
	1	Tempo de des	aceleração s	se um a	larme	disparar.	•				I	
26 16 12	11206	ELS pos error			m	FL OAT	1		0	10	R/W	
20.10.12	11200	Erro mávimo (la nosicão na	rmitido	ontro	Mastra Virt	ual d	ا مرنم د	comanc	lado	1.0.00	
			ie posição pe	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	Ghu G		uuro		comana	lauo		
26 16 12	11010					INIT	500	0	0	10000		
20.10.13	11210	ELS error time) 		ms		500	0	0	10000	K/W	
		Se o erro ae p	osiçao entre	o Mesti	re vinti	iai e o eixo	com	anda	ido exce	der o Valo	or de "ELS	pos
		error" por um t	empo superio	or a "EL	S errol	r time", a aç	ao pi	rogra	mada en	n "ELS Ac	ction" é ativ	/ada
	1											
26.16.14	11212	ELS Action			*	ENUM	Ne	nh	*	*	R/W	
							um	1 I				
		Ação a ser to	mada se o l	imite in	dicado	o no parâm	etro	ELS	pos erre	o for exc	edido: erro	o de
		posicão entre	o Mestre Virt	ual e o	eixo c	omandado						
			-		-	-						

26.16.15 11214	Slave enable timemsINT2000010000R/WParâmetro a ser definido apenas em drives configurados comoELS-VM,HL-M.Tempo máximo permitido para abrir ou fechar freios; este parâmetro deve ser maior que o tempo gasto pelos inversores para exceder os limites de abertura/fechamento do freio.Após decorrido o tempo definido, se mesmo um drive não tiver executado o comando, a ação programada em "Slave fbk" é ativada.
26.16.16 11220	Slave brake timemsINT2000010000R/WParâmetro a ser definido apenas em drives configurados comoELS-VM,HL-M.Tempo máximo permitido para habilitar/desabilitar drives após o comando de um movimento.Após decorrido o tempo definido, se mesmo um drive não tiver executado o comando, a ação programada em "Slave fbk" é ativada.
26.16.17 11222	Slave fbk Action * ENUM Alarm * R/W Parâmetro a ser definido apenas em drives configurados comoELS-VM,HL-M. Ação a ser tomada se um alarme disparar nos drives "escravos" ou se os limites indicados nos parâmetros Slave brake time ou Slave enable time não forem observados.
26.16.18 11224	HL error timemsINT500010000R/WParâmetro a ser definido apenas em drives configurados comoELS-VMSe o erro de torque entre o eixoHL-M e o driveHL-S exceder o valor "HL torque error"por um tempo superior ao "HL error time", a ação programada em "HL Action" é ativada
26.16.19 11226	HL torque error%FLOAT100150R/WParâmetro a ser definido somente em inversores configurados comoHL-M.Erro de torque máximo permitido entre o eixoHL-M e o driveHL-S. O valor é expressocomo % do torque nominal dos motores.
26.16.20 11228	HL Action*ENUMNenh**R/WParâmetro a ser definido apenas em drives configurados comoELS-VMSe o erro de torque entre o eixoHL-M e o driveHL-S exceder o valor "HL torque error"por um tempo superior ao "HL error time", a ação programada em "HL Action" é ativada
26.16.21 12054	Allarm state * DINT * * * R Alarmes ativos com sinalização por palavra

BIT	ALARME	DESCRIÇÃO
0	parameter	Erro na configuração dos parâmetros
1	joystick multi cmd	Vários comandos recebidos do teclado ou joystick ativos simultaneamente
2	joystick no cmd	Com a posição zero ativa, nenhum comando recebido do teclado ou joystick.
3	Brake err OPEN	Erro de abertura do freio
4	Brake err CLOSE	Erro de fechamento do freio
5	OL1	Com a função Sobrecarga ativa, carga excessiva detectada (limite 1 excedido)
6	OL2	Com a função Sobrecarga ativa, carga excessiva detectada (limite 2 excedido)
7	AI	Com a função anti-impacto ativa, impacto detectado.

BIT	ALARME	DESCRIÇÃO
8	ELS pos err	Com a função de Eixo Elétrico ativa, foi detectado desalinhamento entre os drives mestre e escravo.
9	FLW err	Com a função Seguidor ativa, um erro de execução foi detectado em uma unidade Escrava.
10	SLAVE enable err	Com a função eixo elétrico ou auxiliar ativa, detectado erro ao habilitar um drive escravo.
11	SLAVE brake err	Com a função Eixo Elétrico ou Auxiliar ativa, erro detectado no gerenciamento do freio de um drive escravo.
12	HL trq err	Com a função Auxiliar ativa, detectado erro na referência de torque aplicada a um drive escravo.

26.17 FIRMWARE

Menu somente leitura que mostra a versão e o lançamento do aplicativo.

MENU	PAR	Descrição	UM	Тіро	Def	Mín.	Máx	ACESSO
26.17.01	12102	Version	*	INT	*	*	*	R
		Versão da aplicação.						

4.1 ALARMES

A tabela mostra os alarmes do aplicativo, exibidas na HMI.

VISOR	DESCRIÇÃO	OPERAÇÃO
PARAMETERS	Erro de configuração de parâmetro	Verifique as configurações dos parâmetros.
JOYSTICK	Erro nos comandos recebidos do joystick ou painel de botões.	Verifique se comandos múltiplos não foram emitidos. Verifique a ligação e a configuração do joystick ou do painel de botões.
BRAKE	Diferença detectada entre o comando do freio e o feedback além do tempo permitido.	Verifique a ligação do feedback do freio ou a configuração do parâmetro "ALLARM CONFIG\Brake fbk time".
OVERLOAD 1	Sobrecarga detectada	Verifique o peso da carga ou a configuração dos parâmetros da função SOBRECARGA.
OVERLOAD 2	Sobrecarga detectada	Verifique o peso da carga ou a configuração dos parâmetros da função SOBRECARGA.
IMPACT	Impacto detectado.	Verifique se a carga atingiu um obstáculo ou confira a configuração dos parâmetros da função ANTI- IMPACTO.
LIMIT SWITCH	Chave de fim de curso desarmada.	Você só consegue se mover na direção oposta à da chave de fim de curso desarmada.
ELS FAULT	SOMENTE PARAELS-VM DRIVE Limite de erro de posição entre Mestre Virtual e eixo comandado excedido	Verifique a causa da falha no drive "escravo".
HL FAULT	SOMENTE PARAHL-M DRIVE Limite de erro de torque entre o motor mestre e o motor escravo excedido	Verifique a causa da falha no drive "escravo".
SLAVE FAULT	SOMENTE PARAELS-VM ou HL-M DRIVE Drive "escravo" em alarme ou drive "escravo" não executou o comando para abrir/fechar o freio ou para habilitar o drive.	Verifique a causa da falha no drive "escravo".

4.2 PROCEDIMENTO DE COMISSIONAMENTO

4.2.1 Informações gerais

O capítulo a seguir descreve o procedimento de comissionamento para o aplicativo.

As operações preliminares de comissionamento para drives ADV200 são descritas no capítulo 7 do manual "Guia de instalação rápida do ADV200 – Especificações e conexões".

Para instalar o aplicativo você irá precisar de:

- PC
- Software de configuração GF_Express (≥ 1.9.2) e Catálogo (≥ 2.20.0).

4.2.2 Ações iniciais

- Verifique todas as conexões. Tenha uma atenção especial com as blindagens para minimizar o ruído, especialmente no que diz respeito ao encoder.
- Para se conectar ao drive, é necessário um PC, o software de configuração GF_express com versão de catálogo igual ou superior a 1.9.4 e o kit de conexão de drive RS485 PCI COM.
- Abra o software Gf_eXpress, clique em DRIVES e selecione INVERTER e ADV200 HC no menu suspenso. A tela seguinte mostra os drives conectados ao PC: se nenhum drive for detectado, abra a tela Manual e verifique as configurações de conexão.
- Clique em PARAMÉTERS.
- Carregue os parâmetros padrão e execute o comando "Load default drive values" no menu Parameters do Gf eXpress.
- Primeiro, execute um comando "Save parameter into target" e, em seguida, um comando "Drive reset".
- Execute a operação de startup orientado, que propõe um procedimento para comissionamento rápido do drive com um número mínimo de configurações. Para comissionamento personalizado/avançado, você deve usar os parâmetros individuais para as funções necessárias. Para isso, consulte o procedimento descrito no capítulo 7.1.1 Startup orientado do "Guia de instalação rápida (ADV200 QS)".

Use o modo "stand-still" para autocalibração do motor.

4.2.3 Parâmetros do drive gerenciados pelo aplicativo



O aplicativo Hoist configura automaticamente alguns parâmetros padrão do drive. **Portanto, é** essencial que os parâmetros do aplicativo sejam carregados APENAS após o término do procedimento de comissionamento do motor.

Em caso de erro, deve-se recarregar os parâmetros padrão do drive executando o comando "Load default drive values" no menu Parameters do configurador GF_express.

 Carregue os valores padrão do aplicativo executando o comando "H&C SERVICE \App Load default" (IPA 11144).

Atenção: ao definir uma carga padrão para os parâmetros do inversor, você deve recarregar os parâmetros do aplicativo (consulte PROCEDIMENTO DE COMISSIONAMENTO)

4.2.3.1 Lista de parâmetros ADV alterados ao carregar os parâmetros padrão do aplicativo

MENU	PAR	Descrição	UM	Тіро	Default for application
22.14.01	556	Control mode select	*	ENUM	Velocidade
06.22	752	Ramp out Zero src	*	ENUM	Um
	•		•		
11.01	1000	Set cmd remot	*	BOOL	Digital
				•	-

MENU	PAR	Descrição	UM	Тіро	Default for application
11.03	1004	Enable / disable Mode	*	BOOL	OFF
11.06	1010	Comando Safe start	*	BOOL	ON
11.10	1018	Sorgente dig Enable	*	BOOL	Pad 6
11.11	1020	Sorgente dig Start	*	BOOL	Pad 3
11.17	1042	FR forward src	*	BOOL	Pad 2
11.18	1044	FR reverse src	*	BOOL	Pad 4
13.02	1312	Sorgente dig Output 2 O padrão deste parâmetro pode	* ser altera	BOOL ado.	Pad 1
19.18	2310	Flux weakening OL	*	ENUM	Habilitar
20.13	2382	Torque Ref 1 Src	*	ENUM	Dig Torque Ref 1
21.03	2404	Voltage torque boost	*	ENUM	Habilitar
24.01	4500	Fault reset src	*	ENUM	nulo
23.08.05	5712	FL N Fwd slave chg	*	INT	0
23.08.06	5714	FL fault enable src	*	ENUM	Um
23.08.02	5818	FL bidirectional	*	BOOL	Habilitar
23.08.03	5820	FL N of slave	*	INT	1
23.08.11	5830	FL Rev 1 src	*	ENUM	Pad 7
23.08.12	5832	FL Rev 2 src	*	ENUM	Pad 8

4.2.4 Passos essenciais para a configuração do inversor

Consulte os capítulos pertinentes para configurações específicas de freio e função.

	Descrição	Menu / Parâmetro	IPA		
1	Carregar os valores padrão do	H&C SERVICE \App Load default	11144		
	aplicativo.				
	Especificar o tipo de movimento	HOIST&CRANE \ H&C SERVICE \ Movement type	11002		
2	controlado pelo inversor e sua	26.02.01			
2	configuração (Guincho, Carro ou				
	Pórtico)–ELS, -HL.				
	Especificar o tipo de entrada para	HOIST&CRANE \ H&C SERVICE \ Jstk Speed	11062		
3	referência de velocidade (joystick) -	Type position			
	digital ou analógica.	26.02.03			

4	Especificar entradas e saídas digitais/analógicas para ler e controlar os principais componentes do sistema	HOIST&CRANE \ HC DIG INPUTS 26.12 HOIST&CRANE \ ANALOG INPUTS 26.14 ADV200 HO \ HC DIG OUTPUTS 26.13	
5	Especificar o tipo de joystick a ser usado	HOIST&CRANE \ H&C SERVICE \ Decodifica Jstk 26.02.02	11060
6	Especifique se o contato de posição ZERO do joystick está presente.	HOIST&CRANE \ H&C SERVICE \ Jstk zero position 26.02.04	11064
7	Especificar se o freio está conectado e deve ser gerenciado pelo drive.	HOIST&CRANE \ H&C SERVICE \ Brake 26.02.06	11114
8	Especificar o tipo de contato de feedback do freio (NONE, NC, NO).	HOIST&CRANE \ H&C SERVICE \ brake fdk 26.02.07	11122
	Se o freio estiver presente (freio = ON; IPA11114), definir os limites para a abertura do freio.	HOIST&CRANE \ ALARM CONFIG	
9	Se o freio não estiver presente, especificar somente o retardo para abertura do freio (OPEN delay; IPA11138)		
10	Especificar se os contatos da chave de fim de curso são cabeados e o tipo.	HOIST&CRANE \ H&C SERVICE \ Limit switch 26.02.08	11142
11	Especificar as várias velocidades dos comandos recebidos. Se for digital (JSTK SPEED TYPE; IPA 11062), configurar todos os 4 parâmetros. Se for analógico (JSTK SPEED TYPE; IPA 11062), definir apenas o primeiro parâmetro (SPEED 1; IPA 11004) como velocidade máxima comandada.	HOIST&CRANE \ CMD SPEED \ Speed 1(4) 26.04.01(04)	11004 11006 11010 11054
	Configurar o endereço FastLink em cada drive, configurando o drive ELS-VM (ouHL-M) como 1 seguido por outros drivesELS (ouHL-S).	COMMUNICATION\FL address 23.08.01	5702
Apenas para drives ELS e HL	Somente no drive ELS-VM (ouHL- M), especificar qual drive escravo ELS (ouHL-S) o mestre deve interrogar. Dado que o parâmetro é codificado em bits, escreva: 1: se apenas um escravo estiver conectado 3: se dois escravos estiverem conectados 7: se três escravos estiverem conectados Salvar e fazer o reset do drive.	COMMUNICATION\FL N of slave 23.08.03	5820
12	No drive do GUINCHO, verifique se quando o comando FWD é dado, o gancho se move para cima e se há uma referência de velocidade positiva.		
13	Execute o procedimento de definição do comprimento do cabo	HOIST&CRANE \ H&C SERVICE \ Define axis length	11146

		26.02.10	
	Como alternativa, insira a relação		11148
	mecânica "Mpr" diretamente, coloque	HOIST&CRANE \ H&C SERVICE \ Mpr	
	o gancho (Caro ou Viga) em uma	26.02.11	11198
	posição conhecida e escreva-a no	HOIST&CRANE \ H&C SERVICE \ Known position	
	parâmetro "Known position"	26.02.13	
	Especifique a entrada analógica e	HOIST&CRANE \ ANTISWAY \ Rope length src	11108
_	escreva o fundo de escala a ser usado	26.09.03	
Somente	para enviar e receber a medição do		
para drives	comprimento do cabo (o valor deve ser	HOIST&CRANE \ ANTISWAY \ Rope length scale	11174
com	maior que o comprimento máximo do	26.09.04	
Antioscilação	cabo). O parâmetro deve ser o mesmo		
ativo	nos drives do GUINCHO, PORTICO E		
	CARRO vinculados para		
	antioscilação.		
14	Ativar e configurar as funções		
	selecionadas.		
15	Configurar limites e atividades para	HOIST&CRANE \ ALARM CONFIG	
	alarmes	26.16	
16	Salvar e fazer o reset do drive.		

4.2.5 Procedimento para calibração manual de inércia

Capture uma fase para cima e para baixo com o SoftScope. As variáveis capturadas são vTorque_Nm e vSpeed_Rad_sec (consulte o capítulo "Lista de parâmetros monitoráveis com o osciloscópio SoftScope SW para mais informações). Se a inércia do sistema for dominada pela constante, a carga içada não é importante (também pode ser zero).

À linha magenta mostra a velocidade, a linha azul mostra o torque. Uma subida (velocidade positiva) e uma descida são registradas.

A linha de torque mostra claramente a diferença entre a aceleração (cursor azul) e o movimento em velocidade constante (cursor vermelho). A diferença entre os dois torques é o torque necessário para acelerar (TorqueAcc). A velocidade máxima alcançada em rad/s é mostrada em Vmax. O tempo de aceleração (tAcc) é o tempo necessário para alcançá-la a partir do zero. Os valores são facilmente derivados do gráfico. O momento de inércia em kg/m^2 é dado por:



J = TorqueAcc * tAcc / Vmax

Nota: em V/f, o torque não é constante durante a aceleração. Isso se deve ao método de estimativa menos preciso usado para V/f. Em todo caso, o valor delta do torque é usado no final da aceleração.

4.2.6 Cálculo do comprimento do cabo

Se o comprimento do cabo for desconhecido, você pode calcular seu comprimento por meio do período de oscilação do gancho, da seguinte forma:

 Balance o gancho e meça o tempo que leva para 10 oscilações completas (uma oscilação é o tempo que o gancho leva para balançar e retornar à posição inicial).



- Calcule o período de oscilação T = medição [em segundos] / 10
- Calcule o comprimento do cabo com a fórmula: L = g * (T / 2π)²

Onde:

- L = comprimento do cabo em metros.
- g = constante da gravidade $[9,81 \text{ m/s}^2]$
- T = período de oscilação

Insira o resultado no parâmetro "H&C SERVICE /known position" quando solicitado durante o "procedimento de definição do comprimento do cabo", deixando o gancho (carro ou viga) na mesma posição.

4.2.7 Procedimento de inicialização para calcular o comprimento do cabo

Esta operação deve ser realizada somente quando a máquina é comissionada:

Atenção: ao definir uma carga padrão para os parâmetros do drive, você deve recarregar os parâmetros do aplicativo (consulte o PROCEDIMENTO DE COMISSIONAMENTO).

Se a distância entre o gancho e o centro de gravidade da carga mudar significativamente (substituição de cabos de ancoragem etc.), será necessário alterar o parâmetro "H&C SERVICE\Measure load" (IPA11200).

Você pode usar duas maneiras de inicializar o procedimento de cálculo do comprimento do cabo, dependendo se a relação mecânica rpm do motor / distância é conhecida ou não:

PROCEDIMENTO para taxa de conversão conhecida					
Escreva o coeficiente da relação rpm do motor/distância no parâmetro "H&C SERVICE \ mpr" (IPA11148).					
Traga o gancho para uma "posição conhecida" e anote a distância (expressa em metros) entre o gancho e o tambor do enrolador de cabo ou a partir das polias, se presente (C) no parâmetro "H&C SERVICE \ Known position" (IPA 11198). Esta operação permite que o software calcule sua posição no cabo.					
<u>Somente no Guincho:</u> Se a distância não for conhecida, consulte o capítulo "Cálculo do comprimento do cabo" e insira o resultado no parâmetro "Known position".					
No parâmetro "H&C SERVICE \Measure load" (IPA11200), insira a distância entre a ranhura do gancho e o hipotético centro de gravidade da carga (D).					
Salve e faça o reset dos drives	5.				

PROCEDIMENTO para taxa de conversão desconhecida







Movimentos do gancho (carro ou viga) com o drive desligado causarão desalinhamento entre a posição real e a posição especificada pelo drive, sendo necessário repetir o procedimento de definição do comprimento do cabo.

Warning

Manual de Instruções

Série: ADV200 HC Revisão 1.3 Data: 17-11-2022 Código: 1S9HCEN WEG Automation Europe S.r.l. Via Giosuè Carducci, 24 21040 Gerenzano (VA) · Italy

www.weg.net

Driving efficiency and sustainability

