

Módulos de expansión

PLC500, PLC500ED, PLC500MC PLC410

Nota de Aplicación





Nota de Aplicación

PLC410, PLC500, PLC500ED, PLC500MC

Documento: 10012146390

Revisión: 00

Fecha de la Publicación: 08/2024

La informacion abajo describe las revisiones ocurridas en este manual.

Versión	Revisión	Descripción
1.3.0	R00	Primera edición.

1	IN 1.1 1.2 1.3 1.4	TROI MÓDU CONE MODE LÍMITI	DUCCI JLOS DE XIÓN DE LOS DIS E DE ACO	ÓN EXPANSIÓN LOS ACCESORIOS PONIBLES CESORIOS	1-1 1-1 1-2 1-2
2	IN 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7	ICIAN AGRE SCAN CONF CREA MONI ^T 2.5.1 DESH DEFIN	NDO E GANDO AUTOMA IGURACI CIÓN DE TOREO ERROR ABILITAN IIENDO T	L PROYECTO EN EL CODESYS MÓDULOS DE EXPANSIÓN MANUALMENTE ÁTICO DE LOS MÓDULOS DE EXPANSIÓN IÓN DE LOS MÓDULOS DE EXPANSIÓN VARIABLES ES DE COMUNICACIÓN NDO MÓDULOS DE EXPANSIÓN TAREA PARA ACTUALIZACIÓN DE LAS VARIABLES	2-1 2-2 2-3 2-4 2-4 2-5 2-6 2-6 2-6 2-8
3	EJ 3.1 3.2	JEMP CREA EJEM	PLO NDO VAF PLO DE /	RIABLES APLICACIÓN	3-1 3-1 3-3
4	С	ONFI	GURA	CIONES Y VARIABLES DE LOS MÓDULOS DE	
	E>	(PAN	SIÓN.		4-1
	4.1	MOD1	.XY		4-2
		4.1.1	PARÁM	ETROS DE CONFIGURACIÓN	4-2
		4.1.2	VARIAB	LES	4-2
			4.1.2.1	Input	4-3
			4.1.2.2	Output	4-3
	4.2	MOD2			4-3
		4.2.1	PARAM		4-3
			4.2.1.1	Channel Enable	4-4
			4.2.1.2	Channel Unit	4-4
			4.2.1.3	Decimal Digit	4-5
			4.2.1.4	Digital Filter	4-5
			4.2.1.5	Channel Gain	4-5
			4.2.1.7	Channel Offset	4-6
		4.2.2	VARIAB	LES	4-6
			4.2.2.1	Input Value	4-6
			4.2.2.2	Input Status	4-6
	4.3	MOD3	. 		4-7
		4.3.1	PARÁM	ETROS DE CONFIGURACIÓN	4-7
			4.3.1.1	Error Mode	4-7
			4.3.1.2	Error Value	4-7
			4.3.1.3	Channel Gain	4-7
			4.3.1.4	Channel Offset	4-7
		4.3.2	VARIAB		4-8
			4.3.2.1		4-8
	4.4			ETROS DE CONFIGURACIÓN	4-ŏ ∕\.♀
			4.4.1.1	Channel Enable	4-9
			4.4.1.2	Channel Type	. 4-9
			4.4.1.3	Channel Unit	
			4.4.1.4	Decimal Digit	.4-10
			4.4.1.5	Digital Filter	.4-10
			4.4.1.6	Channel Gain	.4-10
			4.4.1.7	Channel Offset	.4-10

	4.4.2	VARIAB	LES	. 4-11
		4.4.2.1	Input Value	4-11
		4.4.2.2	Input Status	4-11
4.5	MOD5	.00		. 4-11
	4.5.1	PARÁMI	ETROS DE CONFIGURACIÓN	. 4-12
		4.5.1.1	Channel Enable	4-12
		4.5.1.2	Channel Type	4-12
		4.5.1.3	Channel Unit	4-13
		4.5.1.4	Decimal Digit	4-13
		4.5.1.5	Digital Filter	
		4.5.1.6	Channel Gain	
		4.5.1.7	Channel Offset	
	4.5.2	VARIAB	LES	. 4-14
		4.5.2.1	Input Value	4-14
		4.5.2.2	Input Status	
4.6	MOD6	.00	•	. 4-14
	4.6.1	PARÁMI	ETROS DE CONFIGURACIÓN	. 4-15
		4.6.1.1	Channel Enable	
		4.6.1.2	Channel Unit	4-15
		4.6.1.3	Average Filter	4-16
		4.6.1.4	Channel Gain	4-16
		4.6.1.5	Channel Offset	4-16
		4.6.1.6	Full Scale	4-16
		4.6.1.7	Sensibility	
		4.6.1.8	Sampling rate	
		4.6.1.9	Max Variation	
		4.6.1.10	Discard Value	
		4.6.1.11	Low Pass Filter	
		4.6.1.12	Variantion Step	
	4.6.2	VARIAB	LES	. 4-18
		4.6.2.1	SG Value 16 bits	4-19
		4.6.2.2	SG Value 32 bits	4-19
		4.6.2.3	Input Status	
	4.6.3	AJUSTE	E DEL MOD6.00 PARA LECTURA DE CELDA DE CARGA	. 4-19
4.7	MOD7	.00		. 4-20
	4.7.1	PARÁMI	ETROS DE CONFIGURACIÓN	. 4-20
	4.7.2	VARIAB	LES	. 4-20
		4.7.2.1	Output:	
4.8	MOD8	.00	-	4-21
	4.8.1	PARÁMI	ETROS DE CONFIGURACIÓN	. 4-21
		4.8.1.1	Factory Reset	4-21
		4.8.1.2	Behavior in Stop	4-21
		4.8.1.3	Save Counters	
		4.8.1.4	Resets P14 C12 count	
		4.8.1.5	P14 - Contactor timeout	
		4.8.1.6	P14 - Operation Mode	
	4.8.2	VARIAB	LES	. 4-23
		4.8.2.1	CPU temperature	
		4.8.2.2	Input:	
		4.8.2.3	Output:	
		4.8.2.4	P14 C12 Closing Time	4-24
		4.8.2.5	P14 C12 Opening Time	
		4.8.2.6	P14 C12 Count	4-25
		4.8.2.7	P14 status - starter	4-25
		4.8.2.8	P14 status - Dir. and Error	
		4.8.2.9	P14 - Last Error	4-26
		4.8.2.10	P14 - Last Alarm	4-26
		4.8.2.11	P14 forward	

			4.8.2.12 P14 reverse	4-27
			4.8.2.13 P14 stop	4-27
5	BL		IES DE FUNCIONES	5-1
	5.1	BUSC	ONFIG	5-1
		5.1.1	disableSlot	5-2
		5.1.2	updateBus	5-2
	5.2	MOD2	·	5-3
		5.2.1	changeDecimalDigit	5-4
		5.2.2	changeEnable	5-4
		5.2.3	changeFilter	5-4
		5.2.4	changeGain	5-5
		5.2.5	changeOffset	5-5
		5.2.6	changeType	5-6
	5.3	MOD3		5-6
		5.3.1	changeGain	5-7
		5.3.2	changeOffset	5-8
	5.4	MOD4		5-8
		5.4.1	changeDecimalDigit	5-9
		5.4.2	changeEnable	5-9
		5.4.3	changeFilter	5-10
		5.4.4	changeGain	5-10
		5.4.5	changeOffset	5-11
		5.4.6	change lype	5-11
		5.4.7	changeUnit	5-11
	5.5		akan sa Daaimal Diait	5-12
		5.5.1		5-13
		5.5.2	changeEnable	5-13
		5.5.3	changeFilter	5-14
		5.5.4 5.5.5	changeGam	5-14
		5.5.5	changeType	5-15
		5.5.0	change lipte	5-15
	56			5-16
	5.0	561	changeDiscartValue	5-17
		562	changeEnable	5-17
		563	changeEilter	5-18
		564	changeFullScale	5-18
		5.6.5	changeGain	5-19
		5.6.6	changeMaxVariation	5-19
		5.6.7	changeOffset	5-19
		5.6.8	changeSampleRate	5-20
		5.6.9	changeSensibility	5-20
		5.6.10	changeTAU	5-20
		5.6.11	changeUnit	5-21
		5.6.12	changeVariationStep	5-21
	5.7	MOD8	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	5-22
		5.7.1	changeContactorTimeout	5-23
		5.7.2	changeFactoryReset	5-23
		5.7.3	changeOpMode	5-23
		5.7.4	changeResetCounter	5-24
		5.7.5	changeSaveCounters	5-24
	5.8	READ	_PARAM	5-25
		5.8.1	expansionModel	5-25
		5.8.2	expansionVersion	5-26

1 INTRODUCCIÓN

Esta nota de aplicación suministra la descripción necesaria para la configuración y operación de los PLCs de WEG, modelos PLC410, PLC500, PLC500ED y PLC500MC, utilizando los **módulos de expansión**, a través del software de programación CODESYS. Resaltamos que los datos suministrados pueden cambiar ligeramente, debido al continuo desarrollo y actualización de los productos y bibliotecas.

Este documento presenta los módulos de expansión disponibles, sus configuraciones y variables asociadas. Se destaca la biblioteca **IoDrvExpansions**, que ofrece una amplia gama de bloques de funciones y métodos para configurar los módulos de expansión durante la aplicación. Además de eso, son suministrados ejemplos que muestran la utilización de esa biblioteca.

A lo largo de este documento es utilizado como ejemplo el PLC500. Sin embargo, las informaciones presentadas son aplicables a los demás modelos de PLCs descritos anteriormente.



¡ATENCIÓN!

Esta nota de aplicación está direccionada a profesionales capacitados en redes industriales. La instalación y configuración de los dispositivos deben ser hechas de acuerdo con el manual del fabricante.

1.1 MÓDULOS DE EXPANSIÓN

Los controladores PLC410, PLC500, PLC500ED y PLC500MC tienen un bus que permite la conexión de hasta 8 tarjetas de expansión, conforme la Figura 1.1.



Figura 1.1: PLC500 con ocho tarjetas de expansión.

Las tarjetas de expansión son incorporadas al PLC500de forma simple y rápida, usando el concepto "Plug and Play", por el propio usuario. Cuando el PLC500 es energizado, el circuito electrónico identifica la cantidadde expansiones conectadas, el modelo y la versión de firmware de cada una de ellas. También es hecho un direccionamiento conforme la posición de cada una, para que sea posible acceder a ellas, a través del bus de comunicación.

1.2 CONEXIÓN DE LOS ACCESORIOS

Los accesorios deben ser insertados en el sentido de la 1.2. Antes de adicionar un nuevo accesorio, el cierre de los módulos debe ser removido y agregado nuevamente, luego de la conexión del accesorio.



Figura 1.2: Conexión de los accesorios.

La conexión del cierre del bus de comunicación del PLC es imprescindible para su funcionamiento.



¡ATENCIÓN!

Los accesorios deben ser instalados o retirados con el PLC desenergizado para evitar la quema de componentes y también permitir que sean identificados.

1.3 MODELOS DISPONIBLES

La Tabla 1.1 presenta de forma resumida cada una de las expansiones disponibles. Para más detalles, consulte el manual de los módulos de expansión.

ID	Modelo	Característica
16	MOD1.00 - 24 DIs	24 entradas digitales bidireccionales
17	MOD1.10 - 24 DOs	24 salidas digitales aisladas 24 V/500 mA
19	MOD1.20 - 16 DOs/8 DIs	16 salidas digitales aisladas 24 V/500 mA y 8 entradas digitales bidireccionales
18	MOD1.30 - 8 DOs/16 DIs	8 salidas digitales aisladas 24 V/500 mA y 16 entradas digitales bidireccionales
128	MOD2.00 - 7 AI	7 entradas analógicas de tensión o corriente
5	MOD3.00 - 8 AO	8 salidas analógicas en tensión 0 a 10 V y 4 en corriente 0 a 20 mA
129	MOD4.00 - 7 TH	7 entradas para termopar tipo J, K y T
130	MOD5.00 - 4 RTD	4 entradas para termistor tipo PT100 y PT1000
131	MOD6.00 - 2 SG	2 entradas para celda de carga
7	MOD7.00 - 6 RE	6 salidas a relé
239	MOD8.00 - SCW	4 conjunto de arranques con control inteligente

Tabla 1.1: Modelos de expansión disponibles.



¡NOTA!

El **ID** del dispositivo es utilizado para la identificación de cada módulo de expansión a través del bloque de función **READ_PARAM** disponible en la biblioteca **IoDrvExpansions**. Para informaciones más detalladas consulte la Sección 5.

1.4 LÍMITE DE ACCESORIOS

Los controladores PLC410, PLC500, PLC500ED y PLC500MC permiten el acoplamiento de hasta 8 módulos de expansión. No obstante, existe una limitación en la fuente de +/-15 V que alimenta a parte del circuito de algunas de las expansiones. En la Tabla 1.2 se presenta la limitación de corriente para cada controlador. Para saber cuántos accesorios se pueden acoplar, utiliza la Tabla 1.3 con los valores del consumo de corriente de cada módulo de expansión y verifica si tu configuración está dentro de los límites especificados. Los ejemplos siguientes muestran algunas configuraciones con el cálculo del consumo de corriente. Para más información sobre la cantidad de módulos soportados, consulta el Manual del Usuario del respectivo producto, disponible en www.weg.net.

Tabla 1.2: Limitación de corriente.

Modelo	Limitação
PLC500	500 mA
PLC500ED	500 mA
PLC500MC	500 mA
PLC410	300 mA

Tabla 1.3: Consumo de corriente de cada módulo de expansión.

Modelo	Consumo
MOD1.xy	0 mA
MOD2.xy	40 mA
MOD3.xy	150 mA
MOD4.xy	0 mA
MOD5.xy	0 mA
MOD6.xy	30 mA
MOD7.xy	50 mA
MOD8.xy	0 mA

Ejemplo 1:

 $1 \times \text{MOD3.00} + 1 \times \text{MOD2.00} + 3 \times \text{MOD1.00} + 3 \times \text{MOD1.10} = 1 \times 150 + 1 \times 40 + 3 \times 0 + 3 \times 0 = 190 \text{ mA}$

Consumo OK para todos los modelos.

Ejemplo 2:

 $2 \times \text{MOD3.00} + 2 \times \text{MOD5.00} + 4 \times \text{MOD1.20} = 2 \times 150 + 2 \times 0 + 4 \times 0 = 300 \text{ mA}$

Consumo OK para todos los modelos.

Ejemplo 3:

 $2 \times \text{MOD3.00} + 1 \times \text{MOD7.00} + 4 \times \text{MOD1.30} = 2 \times 150 + 1 \times 50 + 4 \times 0 = 350 \text{ mA}$

Consumo OK para los modelos PLC500, PLC500ED y PLC500MC.

Límite de corriente excedido para el modelo PLC410.

Ejemplo 4:

 $3 \times \text{MOD3.00} + 2 \times \text{MOD6.00} + 2 \times \text{MOD1.00} = 3 \times 150 + 2 \times 30 + 2 \times 0 = 510 \text{ mA}$

Límite de corriente excedido para todos los modelos.

Ejemplo 5:

 $1 \times \text{MOD3.00} + 4 \times \text{MOD5.00} + 4 \times \text{MOD1.20} = 1 \times 150 + 4 \times 0 + 4 \times 0 = 150 \text{ mA}$

Límite de accesorios excedido para todos los modelos.



¡NOTA!

La sumatoria de consumo no puede sobrepasar la limitación de corriente del PLC, y el número de accesorios no puede ser mayor a 8. En caso de que ese límite sea sobrepasado. será generado un error en el software de programación CODESYS.

2 INICIANDO EL PROYECTO EN EL CODESYS

Para la configuración y utilización de los módulos de expansión se debe, inicialmente, crear el proyecto e incluir el controlador programable PLC500. En el software **CODESYS**, cree un nuevo proyecto, elija el directorio y el nombre de la aplicación. Después, seleccione el dispositivo PLC500 y el lenguaje de programación deseado, conforme la Figura 2.1.

管 New Projec	ct				>	<				
<u>C</u> ategories		<u>T</u> emplates								
Librar	ries ects	Empty project	HMI project	Standard project	Standard project w					
							Standard P	roject		×
A project cont	taining one device, one ap	plication, and an e	empty implement	tation for PLC_	PRG			You are abou objects withi - One program - A program f - A cyclic task - A reference	it to create a new standard project. This wizard will create the following n this project: mmable device as specified below VEC_PRG in the language specified below which calls PLC_PRG to the newest version of the Standard library currently installed.	
<u>N</u> ame E	Example							Device	PLC500 (WEG)	\sim
Location C	C:\Users\user\Documents\	CODESYS			~			PLC_PRG in	Ladder Logic Diagram (LD)	~
				ОК	Cancel				OK Cancel	

Figura 2.1: Configuración del proyecto en Codesys.



¡NOTA!

En caso de que los dispositivos PLC410, PLC500, PLC500ED o PLC500MC no estén disponibles en las opciones de **CODESYS**, debe descargar e instalar el archivo de configuración. Consulte el Manual del Producto para encontrar los pasos y configuraciones necesarios.

Con el dispositivo PLC500 seleccionado, resultará en un proyecto con las interfaces de redes disponibles ya preconfiguradas, como es indicado en la Figura 2.2.



Figura 2.2: Interfaces PLC500.

2.1 AGREGANDO MÓDULOS DE EXPANSIÓN MANUALMENTE

Para agregar manualmente los módulos de expansión, haga clic con el botón derecho en el slot deseado, en seguida, haga clic en **Plug Device...** y seleccione el modelo deseado, como es presentado en la Figura 2.3.



Figura 2.3: Agregando manualmente los módulos de expansión.



¡ATENCIÓN!

Los módulos de expansión conectados en la aplicación deben corresponder con los módulos conectados físicamente al PLC500.

Agregue a la aplicación los módulos de expansión correspondientes conectados al PLC500. La Figura 2.4 presenta un ejemplo de configuración.



Figura 2.4: Ejemplo de módulos conectados.

2.2 SCAN AUTOMÁTICO DE LOS MÓDULOS DE EXPANSIÓN

El PLC500 tiene la funcionalidad de **Scan automático** para los módulos de expansión conectados. En este ejemplo, los módulos de expansión modelos MOD1.20, MOD2.00, MOD3.00 y MOD4.00 están conectados físicamente al PLC500.



¡NOTA!

Es necesario estar conectado al PLC a través de Codesys para realizar el **Scan automático** de los módulos de expansión.

Para realizar el Scan automático de los módulos conectados al PLC, haga clic con el botón derecho encima de **Expansions**, y en seguida haga clic en **Scan for Devices...**, conforme la Figura 2.5.



Figura 2.5: Scan automático de los módulos de expansión.

Con eso, se abrirá una nueva ventana indicando qué módulos de expansión fueron identificados, conforme la Figura 2.6.

il Devices					
Scanned Devices					
Device name	Device type				
MOD1_20_16_DOs_8_DIs	MOD1.20 - 16 DOs/8 DIs				
MOD2_00_7_Als	MOD2.00 - 7 Als				
MOD3_00_8_AOs	MOD3.00 - 8 AOs				
MOD4_00_7_THs	MOD4.00 - 7 THs				
		s	Show diffe	erences to	pro

Figura 2.6: Módulos de expansión identificados.

Para agregar los módulos identificados a la aplicación, haga clic en el botón **Copy All Devices to Project**. Con eso, todos los módulos identificados se agregarán automáticamente al árbol de dispositivos, como es presentado en la Figura 2.7.



Figura 2.7: Ejemplo de módulos agregados por el Scan automático.

2.3 CONFIGURACIÓN DE LOS MÓDULOS DE EXPANSIÓN

Para configurar los parámetros de los módulos de expansión, es necesario navegar hasta la pestaña **Parameters** del módulo de expansión deseado. Dentro de esta pestaña es posible realizar la configuración del respectivo módulo. La Figura 2.8 presenta un ejemplo de configuración en un módulo de expansión.

MOD2.00 Parameters	Parameter	Туре	Value	Description
	🗄 🛛 🖗 Channel Enable	ARRAY [06] OF Enumeration of BYTE		Analog channel enable/dis
MOD2.00 IEC Objects	Channel Type	ARRAY [06] OF Enumeration of BYTE		Analog channel input type
MOD2 00 I/O Mapping	Channel Type[0]	Enumeration of BYTE	0: 0-10V	Analog channel input type
1002.00 t/o Mapping	Ohannel Type[1]	Enumeration of BYTE	0: 0-10V	Analog channel input type
Status	Channel Type[2]	Enumeration of BYTE	0:0-10V 🗸	Analog channel input type
	Channel Type[3]	Enumeration of BYTE	0: 0-10V	Analog channel input type
	Channel Type[4]	Enumeration of BYTE	1: 0-20mA 2: 4-20mA	Analog channel input type
	Channel Type[5]	Enumeration of BYTE	0: 0-10V	Analog channel input type
	Channel Type[6]	Enumeration of BYTE	0: 0-10V	Analog channel input type
	😟 🛛 🖗 Channel Unit	ARRAY [06] OF Enumeration of BYTE		Analog channel unit
	😟 🖗 Decimal Digit	ARRAY [06] OF Enumeration of BYTE		Analog channel decimal digit
	😟 🛛 🖗 Digital Filter	ARRAY [06] OF Enumeration of BYTE		Analog channel digital filter
	🗄 🖤 🖗 Channel Gain	ARRAY [06] OF INT		Analog channel gain: For a.,
	😟 🖗 Channel Offset	ARRAY [06] OF INT		Analog channel offset

Figura 2.8: Configurando un módulo de expansión.

Luego de realizar el download de la aplicación, las configuraciones serán automáticamente enviadas a los módulos de expansión. Para efectuar alteraciones en los parámetros de configuración del módulo de expansión por medio de la aplicación, utilice los bloques de función destacados en la Sección 5.

Para informaciones más detalladas sobre las configuraciones disponibles en cada modelo de módulos de expansión, consulte la Sección 4.

2.4 CREACIÓN DE VARIABLES

Para crear una variable accesible en la aplicación es necesario navegar hasta la pestaña **I/O Mapping** del módulo de expansión deseado. Dentro de esta pestaña es necesario solamente nombrar la variable en la columna **Variable**. Con eso, la variable es creada automáticamente y ya podrá ser accedida por la aplicación. La Figura 2.9 presenta un ejemplo de variables creadas en un módulo de expansión, donde fueron creadas las variables **MOD2_AI1** y **MOD2_AI2**.

MOD2.00 Parameters	Find		Filter	Show all		- + A
MOD2.00 IEC Objects	Variable	Mapping	Channel Input Value	Address %IW33	Type ARRAY [0.,6] OF INT	Description Analog input value
MOD2.00 I/O Mapping	MOD2_AI1	*	Input Value[0]	%IW33	INT	Analog input value
	MOD2_AI2	*	Input Value[1]	%IW34	INT	Analog input value
Status	🍫 🛛		Input Value[2]	%IW35	INT	Analog input value
			Input Value[3]	%IW36	INT	Analog input value
	🍫		Input Value[4]	%IW37	INT	Analog input value
			Input Value[5]	%IW38	INT	Analog input value
			Input Value[6]	%IW39	INT	Analog input value
	🖳 ··· 🦄		Input Status	%IB80	ARRAY [06] OF E	Analog input status
	MOD2_Status	×	Slot Status	%IB87	Enumeration of BYTE	Status



Para informaciones más detalladas sobre las variables disponibles en cada modelo de módulos de expansión, consulte la Sección 4.



¡ATENCIÓN!

Se recomienda siempre utilizar **variables** para el acceso a las entradas y salidas de los módulos de expansión. En caso de optar por utilizar **direcciones** para dicho acceso, asegúrese de **fijarlas**, evitando así que posibles actualizaciones o alteraciones en la aplicación interfieran en las direcciones utilizadas.

Para fijar la dirección, simplemente haga doble clic en la dirección deseada y luego presione **Enter**. De esta forma, se agregará el icono Marca a la dirección, indicando que está fijada.

Variable	Mapping	Channel	Address	Туре	Description
🖽 🏘		Input Value	🚺 %IW33	ARRAY [06] OF INT	Analog input value
🗄 🍫		Input Status	🚺 %IB80	ARRAY [06] OF Enu	Analog input status
- L 🍫		Slot Status	🚺 %IB87	Enumeration of BYTE	Status

2.5 MONITOREO

Luego de agregados los módulos de expansión al proyecto, realice el download de la aplicación en el PLC500.

La Figura 2.10 presenta los módulos de expansión conectados y funcionando correctamente.



Figura 2.10: Ejemplo de módulos agregados por el Scan automático.

A través de la pestaña Parameters en el dispositivo Expansions, monitoreando el PLC500 es posible verificar

la cantidad de dispositivos conectados, los modelos identificados y también la versión de firmware de cada módulo. La Figura 2.11 presenta un ejemplo de esta pestaña.

Expansions IEC Objects					
Expansions Parameters	Parameter	Туре	Current Value	Value	Description
	💮 🖗 Expansions number	BYTE	4		Number of connected expansion
Expansions I/O Mapping	Expansions model				
	🖗 Slot 1	STRING	'MOD1.20'	'Not updated'	Connected expansion model in slot
Status	🖗 Slot 2	STRING	'MOD2.00'	'Not updated'	Connected expansion model in slot
- F	🖗 Slot 3	STRING	'MOD3.00'	'Not updated'	Connected expansion model in slot
Information	🖗 Slot 4	STRING	'MOD4.00'	'Not updated'	Connected expansion model in slot
	🖗 Slot 5	STRING	'Not_connected'	'Not updated'	Connected expansion model in slot
	🖗 Slot 6	STRING	'Not_connected'	'Not updated'	Connected expansion model in slot
	🖗 Slot 7	STRING	'Not_connected'	'Not updated'	Connected expansion model in slot
	🖗 Slot 8	STRING	'Not_connected'	'Not updated'	Connected expansion model in slot
	🚊 🗋 Expansions firmware vers	sion			
	🖗 Slot 1	WORD	104	0	Firmware version of the expansion
	🖗 Slot 2	WORD	102	0	Firmware version of the expansion
	🖗 Slot 3	WORD	104	0	Firmware version of the expansion
	🖗 Slot 4	WORD	101	0	Firmware version of the expansion
	Slot 5	WORD	0	0	Firmware version of the expansion
	Slot 6	WORD	0	0	Firmware version of the expansion
	Slot 7	WORD	0	0	Firmware version of the expansion
	Slot 8	WORD	0	0	Firmware version of the expansion

Figura 2.11: Ejemplo de módulos identificados por el PLC.

2.5.1 ERRORES DE COMUNICACIÓN

En caso de que algún error de comunicación o de configuración ocurra en alguno de los módulos de expansión, éste presentará un ícono rojo. La Figura 2.12 presenta un ejemplo donde dos módulos de expansión presentan error.

Devices 🗸 🗸 🗸	¢
Example •	•
🖹 😏 🕕 Device [connected] (PLC500)	
🗉 🗐 PLC Logic	
- 😏 🤣 Setup (Setup)	
🖶 😏 🏢 Expansions (Expansions)	
▲ MOD3_00_8_AOs (MOD3.00 - 8 AOs)	
℃ <empty5></empty5>	
K <empty6></empty6>	
K <empty7></empty7>	
<pre>Control Control C</pre>	
😏 🚹 ETH2 (ETH2)	
😏 🛐 CAN (CAN)	
👷 Devices 👔 POUs	_

Figura 2.12: Ejemplo de módulos presentando error.

¡NOTA!

V

El error puede ser identificado a través de la variable **Slot Status** de cada módulo de expansión. Para más informaciones, consulte la Sección 4.

2.6 DESHABILITANDO MÓDULOS DE EXPANSIÓN

A través del software CODESYS es posible deshabilitar los módulos de expansión agregados a la aplicación

Para deshabilitar los módulos de expansión, haga clic con el botón derecho encima del módulo y haga clic en **Disable Device**.



Figura 2.13: Deshabilitando módulos de expansión.

Los módulos deshabilitados son exhibidos en color gris. La Figura 2.14 presenta un ejemplo donde los módulos de expansión de los slots 2 y 3 fueron deshabilitados.



Figura 2.14: Ejemplo de módulos deshabilitados.



¡ATENCIÓN!

Módulos deshabilitados **no son contabilizados** en la aplicación. Luego, el orden de los módulos habilitados debe ser el mismo de los módulos conectados físicamente al PLC.

Al deshabilitar un módulo de expansión en la aplicación, la configuración equivalente resultante sigue el orden de los módulos habilitados. La Figura 2.15 presenta un ejemplo de configuración equivalente, donde la configuración del lado izquierdo equivale a la configuración del lado derecho.



Figura 2.15: Ejemplo de configuraciones equivalentes.

Para deshabilitar los módulos de expansión durante la ejecución de la aplicación, utilice bloque de función **busConfig**. Más informaciones pueden ser obtenidas en la Sección 5.



¡ATENCIÓN!

Al utilizar los módulos de expansión, todos los módulos agregados tras un slot vacío no serán configurados.

2.7 DEFINIENDO TAREA PARA ACTUALIZACIÓN DE LAS VARIABLES

Al utilizar Los módulos de expansión en aplicaciones que involucran tareas con ciclos de barredura reducidos Y alta prioridad, como las relacionadas a la comunicación EtherCAT, es aconsejable realizar las actualizaciones de las expansiones en una tarea con prioridad inferior. Eso apunta a evitar interferencias en el proceso de comunicación.

Para configurar la tarea en que las expansiones serán actualizadas, abra la pestaña **Mapping** del dispositivo **Expansions** y elija la tarea deseada.

Devices 🗸 🕈 🗙	Expansions X			
Example	Expansions IEC Objects	-Bus Cycle Options - Bus cycle task	MainTask v	Recreate required tasks
日 回 PLC Logic 日 〇 Application	Expansions Parameters		Use parent bus cycle setting MainTask	
👘 Library Manager 📄 PLC_PRG (PRG)	Expansions I/O Mapping		Task1 Task2 Task3	
🖹 - 🎆 Task Configuration	Status			
	Information			
Task3				
Setup (Setup)				
Expansions (Expansions)				
ETH1 (ETH1)				
CAN (CAN)				

Figura 2.16: Definición de tarea de actualización.

3 EJEMPLO

Este ejemplo muestra una aplicación simple que utiliza los módulos de expansión de los modelos MOD1.20, MOD2.00, MOD3.00 y MOD4.00 conectados al PLC500. Éste presenta diversas posibilidades de acceso a las variables de los módulos de expansión.

- Realice la conexión física de los módulos de expansión en los modelos MOD1.20, MOD2.00, MOD3.00 y MOD4.00 al PLC500, siguiendo el orden especificado.
- Cree una aplicación en el software CODESYS destinada al PLC500, utilizando el lenguaje ST, e incluya los módulos de expansión, conforme es ilustrado en la Figura 3.1.



Figura 3.1: Aplicación Exemple1.

3.1 CREANDO VARIABLES

Las configuraciones de los módulos utilizados siguen el valor estándar y no precisan ser alteradas.

 Las variables de los módulos de expansión deben ser declaradas como es presentado en las Figuras 3.2-3.5 para los respectivos módulos de expansión.

MOD1_20_16_DOs_8_DIs X							
IEC Objects Find			Filter	Show all		-	🕆 Ad
O Manning Variable	M	apping	Channel	Address	Туре	Description	
pping			Input	🚺 %ID15	DWORD	8 digital inputs	
- *	MOD120_DI1	*	Bit0	%IX60.0	BOOL		
			Bit1	%IX60.1	BOOL		
- *			Bit2	%IX60.2	BOOL		
	•		Bit3	%IX60.3	BOOL		
🍾			Bit4	%IX60.4	BOOL		
			Bit5	%IX60.5	BOOL		
- *			Bit6	%IX60.6	BOOL		
· · · · · · · · · · · · · · · · ·			Bit7	%IX60.7	BOOL		
📄 - 🍢			Output	🚺 %QD6	DWORD	16 digital outputs	
	MOD120_DO1	*	Bit0	%QX24.0	BOOL		
	MOD120_DO2	*	Bit1	%QX24.1	BOOL		
			Bit2	%QX24.2	BOOL		
			Bit3	%QX24.3	BOOL		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			Bit4	%QX24.4	BOOL		
· · · · · · · · · · · · · · · · · ·			Bit5	%QX24.5	BOOL		
_	•		Bit6	%QX24.6	BOOL		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•		Bit7	%QX24.7	BOOL		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•		Bit8	%QX25.0	BOOL		
	•		Bit9	%QX25.1	BOOL		
	•		Bit10	%QX25.2	BOOL		
	•		Bit11	%QX25.3	BOOL		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•		Bit12	%QX25.4	BOOL		
	•		Bit13	%QX25.5	BOOL		
_	•		Bit14	%QX25.6	BOOL		
	•		Bit15	%QX25.7	BOOL		
· · · · · · · · · · · · · · · · ·			Slot Status	%IB64	Enumeration of BYTE	Status	

Figura 3.2: Variables MOD1.20.

Este módulo es responsable por leer las entradas y escribir en las salidas digitales de la aplicación.

 \checkmark

¡NOTA! Fije los endereços del MOD1.20, pues la aplicación accederá algunas de las entradas y salidas por medio de esos endereços.

MOD2.00 Parameters	Find		Filter Sł	now all		- +
MOD2 00 IEC Objects	Variable	Mapping	Channel	Address	Туре	Description
100210012000jetta	📮 🍫		Input Value	%IW33	ARRAY [06] OF	Analog input value
MOD2.00 I/O Mapping	🍄 MOD200_AI1	*	Input Value[0]	%IW33	INT	Analog input value
	*>		Input Value[1]	%IW34	INT	Analog input value
Status	*		Input Value[2]	%IW35	INT	Analog input value
			Input Value[3]	%IW36	INT	Analog input value
	🍫		Input Value[4]	%IW37	INT	Analog input value
	***		Input Value[5]	%IW38	INT	Analog input value
	* >		Input Value[6]	%IW39	INT	Analog input value
	🗎 🗄 ··· 🧤		Input Status	%IB80	ARRAY [06] OF	Analog input status
	* >		Slot Status	%IB87	Enumeration of B	Status

Figura 3.3: Variables MOD2.00.

Este módulo es responsable por realizar la lectura de las entradas analógicas de la aplicación. Con las configuraciones estándar, este módulo realizará la lectura de tensión en V, con una casa decimal, o sea 3 V resultará en un valor de 30.

MOD3.00 Parameters	Find		Filter She	ow all		- 🕂 Ad
MOD3 00 IEC Objects	Variable	Mapping	Channel	Address	Туре	Description
hobbito izo objetto	*		Output Value	%QW14	ARRAY [07] OF INT	Analog output value
MOD3.00 I/O Mapping	🍫 MOD300_AO1	**	Output Value[0]	%QW14	INT	Analog output value
	*		Output Value[1]	%QW15	INT	Analog output valu
Status	* @		Output Value[2]	%QW16	INT	Analog output valu
			Output Value[3]	%QW17	INT	Analog output valu
	* @		Output Value[4]	%QW18	INT	Analog output valu
	*		Output Value[5]	%QW19	INT	Analog output valu
	* @		Output Value[6]	%QW20	INT	Analog output valu
			Output Value[7]	%QW21	INT	Analog output valu
	*		Slot Status	%IB88	Enumeration of BYTE	Status

Figura 3.4: Variables MOD3.00.

Este módulo es responsable por realizar la escritura en las salidas analógicas de la aplicación. Con las configuraciones estándar, este módulo realizará la escritura de tensión en V (o corriente mA), donde 0 = 0 V (o 0 mA) y 32767 = 10 V (o 20 mA).

MOD4_00_7_THs X						
MOD4.00 Parameters	Find		Filt	er Show a	II	- ♣ Add
MOD4.00 IEC Objects	Variable	Mapping	Channel Input Value	Address %IW45	Type ARRAY [06] OF INT	Description Thermocouple input value
MOD4.00 I/O Mapping	**	•	Input Value[0]	%IW45	INT	Thermocouple input value
	* >		Input Value[1]	%IW46	INT	Thermocouple input value
Status	- *		Input Value[2]	%IW47	INT	Thermocouple input value
			Input Value[3]	%IW48	INT	Thermocouple input value
			Input Value[4]	%IW49	INT	Thermocouple input value
	W		Input Value[5]	%IW50	INT	Thermocouple input value
	* >		Input Value[6]	%IW51	INT	Thermocouple input value
	😟 🕂 👾		Input Status	%IB104	ARRAY [06] OF En	Thermocouple input status
	* >		Slot Status	%IB111	Enumeration of BYTE	Status

Figura 3.5: Variables MOD4.00.

Este módulo es responsable por realizar la lectura de temperatura utilizando termopar. Con las configuraciones estándar, este módulo realizará la lectura del termopar del tipo **J** en ^oC, con un espacio decimal, o sea 25 ^oC resultará en un valor de 250.



¡NOTA!

Observe que la variable creada **MOD400_THs** es el vector de valores de entrada, de esta forma, es posible acceder al valor del termopar TH1 utilizando **MOD400_THs[0]**, por ejemplo.

3.2 EJEMPLO DE APLICACIÓN

Luego de crear las variables en cada módulo de expansión, éstas pueden ser accedidas por medio de la aplicación. El ejemplo a seguir ilustra cómo las variables creadas pueden ser utilizadas en la lógica de la aplicación. En la Figura 3.6 hay una variable auxiliar llamada "MOD300_AO1_REAL" utilizada en el programa de lenguaje ladder que se muestra en la Figura 3.8. Para el programa de texto estructurado en la Figura 3.7 la variable auxiliar no es necesaria.

```
Example1
PROGRAM Example1
VAR
MOD300_AO1_REAL : REAL; // Var para almacenar el resultado de la multiplicación y usarse para la conversión de tipo REAL a
INT, solo es necesario para el programa LD
END_VAR
```

Figura 3.6: Declaración de variables Example1.

EJEMPLO

Example1 - Texto estructurado (ST) // Usando la variable MOD1.20 MOD120_DO1 := NOT(MOD120_DI1); // Usando la dirección MOD 1.20 %QX24.2 := NOT(%IX60.1); // Conversión de entrada analógica (MOD2.00) en salida analógica (MOD3.00) MOD300_AO1 := TO_INT(327.67*MOD200_AI1); // Comparando la temperatura MOD4.00 TH1 con 30 °C IF MOD400_THs[0] > 300 THEN MOD120_DO2 := TRUE; ELSE MOD120_DO2 := FALSE; END_IF





Figura 3.8: Programa Example1 en lenguaje ladder.

Con las variables de los módulos de expansión creadas, y utilizando el ejemplo anterior, realice el download de la aplicación en el PLC500.

En el modo **Online** es posible monitorear los valores de las variables de la aplicación en ejecución. La Figura 3.9 presenta un ejemplo de monitoreo en texto estructurado.



Figura 3.9: Monitoreo de la aplicación Example1 en texto estructurado.

4 CONFIGURACIONES Y VARIABLES DE LOS MÓDULOS DE EXPANSIÓN

Cada modelo de módulo de expansión tiene parámetros específicos de configuración y variables de acceso.

Los parámetros de configuración de los módulos pueden ser accedidos en la pestaña **Parameters**, como es presentado en la Figura 4.1.

MOD2.00 Parameters	Parameter	Туре	Value	Description
	🖃 🖗 Channel Enable	ARRAY [06] OF Enumeration of BYTE		Analog channel enable/disable
MOD2.00 IEC Objects		Enumeration of BYTE	1: Enabled	Analog channel enable/disable
MOD2 00 I/O Mapping	Provide the second s	Enumeration of BYTE	1: Enabled	Analog channel enable/disable
Hob2.00 t/o Happing	Provide the second s	Enumeration of BYTE	1: Enabled	Analog channel enable/disable
Status	Provide the second s	Enumeration of BYTE	1: Enabled	Analog channel enable/disable
	Provide the second s	Enumeration of BYTE	1: Enabled	Analog channel enable/disable
	Provide Channel Enable[5]	Enumeration of BYTE	1: Enabled	Analog channel enable/disable
	Provide the second s	Enumeration of BYTE	1: Enabled	Analog channel enable/disable
	🗄 🛛 🖗 Channel Type	ARRAY [06] OF Enumeration of BYTE		Analog channel input type
	😟 🛛 🖗 Channel Unit	ARRAY [06] OF Enumeration of BYTE		Analog channel unit
	😐 🖤 🖗 Decimal Digit	ARRAY [06] OF Enumeration of BYTE		Analog channel decimal digit
	😟 🔌 Digital Filter	ARRAY [06] OF Enumeration of BYTE		Analog channel digital filter
	🗄 🖤 🖗 Channel Gain	ARRAY [06] OF INT		Analog channel gain: For a g.
	😟 💚 Channel Offset	ARRAY [06] OF INT		Analog channel offset

Figura 4.1: Pestaña de acceso a los parámetros de configuración.

Cada parámetro de configuración está compuesto por un **ARRAY [0..x]** correspondiendo a los respectivos canales [Canal 1..Canal x+1] del módulo de expansión.

Las variables de los módulos pueden ser accedidas en la pestaña **I/O Mapping**, como es presentado en la Figura 4.2.

MOD2_00_7_AIs X						
MOD2.00 Parameters	Find		Fi	lter Show a	all	- 🕂 Add FB for
MOD2.00 IEC Objects	Variable	Mapping	Channel	Address	Туре	Description
	📃 📮 🍫		Input Value	%IW33	ARRAY [06] OF INT	Analog input value
MOD2.00 I/O Mapping	ᡟ		Input Value[0]	%IW33	INT	Analog input value
			Input Value[1]	%IW34	INT	Analog input value
Status	🍫		Input Value[2]	%IW35	INT	Analog input value
• · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	- *		Input Value[3]	%IW36	INT	Analog input value
	🍫		Input Value[4]	%IW37	INT	Analog input value
			Input Value[5]	%IW38	INT	Analog input value
	- *		Input Value[6]	%IW39	INT	Analog input value
	🗄 🍫		Input Status	%IB80	ARRAY [06] OF Enumeration of BYTE	Analog input status
	¥ø		Slot Status	%IB87	Enumeration of BYTE	Status

Figura 4.2: Pestaña de acceso a las variables del módulo de expansión.

Cada variable disponible está compuesta por un **ARRAY** [0..x] correspondiendo a los respectivos canales [Canal 1..Canal x+1] del módulo de expansión.

Todos los módulos poseen la variable **Slot Status** que indica el estado actual del módulo de expansión. En la Tabla 4.1 se presentan las indicaciones y sus respectivas descripciones. Esta variable puede ser utilizada para la identificación de errores durante la ejecución de la aplicación.

Tabla 4.1: Indicación y descripción de la variable de estado.

Indicación	Descripción
0: Expansion ok	Módulo de expansión funcionando correctamente.
1: Expansion identified but not configured	Módulo de expansión identificado pero no agregado a la aplicación.
2: Expansion not identified	Módulo de expansión no identificado.
3: Expansion reset	Reseteando el módulo de expansión.
4: Expansion configuration error	Error al configurar módulo de expansión.
5: Expansion communication error	Error de comunicación entre el PLC y el módulo de expansión.

A seguir serán presentados los parámetros específicos presentes en cada módulo de expansión disponible.

4.1 MOD1.XY

- MOD1.00 24 DIs: 24 entradas digitales bidireccionales.
- MOD1.10 24 DOs: 24 salidas digitales aisladas 24 V/500 mA.
- MOD1.20 16 DOs/8 DIs: 16 salidas digitales aisladas 24 V/500 mA y 8 entradas digitales bidireccionales.
- MOD1.30 8 DOs/16 DIs: 8 salidas digitales aisladas 24 V/500 mA y 16 entradas digitales bidireccionales.

4.1.1 PARÁMETROS DE CONFIGURACIÓN

Este módulo de expansión no tiene parámetros de configuración, por tratarse de entradas y salidas digitales.

4.1.2 VARIABLES

Las variables de acceso para estos modelos de expansión son los estados de las entradas y salidas digitales, como es presentado en la Figura 4.3.

D1.20 IEC Objects	Find		Filt	ter Show all		- 🕂 Add FB fo
D1 20 I/O Mapping	Variable	Mapping	Channel	Address	Туре	Description
01.20 I/O Mapping	🖃 ᡟ		Input	%ID15	DWORD	8 digital inputs
atus			Bit0	%IX60.0	BOOL	
			Bit1	%IX60.1	BOOL	
	- *•		Bit2	%IX60.2	BOOL	
			Bit3	%IX60.3	BOOL	
	* >		Bit4	%IX60.4	BOOL	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		Bit5	%IX60.5	BOOL	
	* >		Bit6	%IX60.6	BOOL	
			Bit7	%IX60.7	BOOL	
	🖨 🍢		Output	%QD6	DWORD	16 digital outputs
	* ø		Bit0	%QX24.0	BOOL	
	- * ø		Bit1	%QX24.1	BOOL	
	* ø		Bit2	%QX24.2	BOOL	
	- * ø		Bit3	%QX24.3	BOOL	
	* ø		Bit4	%QX24.4	BOOL	
	- * ø		Bit5	%QX24.5	BOOL	
	* ø		Bit6	%QX24.6	BOOL	
	- **		Bit7	%QX24.7	BOOL	
	* ø		Bit8	%QX25.0	BOOL	
	- * ø		Bit9	%QX25.1	BOOL	
	* ø		Bit10	%QX25.2	BOOL	
	* ø		Bit11	%QX25.3	BOOL	
	* ø		Bit12	%QX25.4	BOOL	
	- * ø		Bit13	%QX25.5	BOOL	
	* @		Bit14	%QX25.6	BOOL	
	- K ø		Bit15	%QX25.7	BOOL	
	- E 🍫		Slot Status	%IB64	Enumeration of BYTE	Status

Figura 4.3: Variables MOD1.XY.

4.1.2.1 Input

Variables para lectura de las entradas digitales.

Descripción
Estado de la entrada digital DI01
Estado de la entrada digital DI02
Estado de la entrada digital DI03
<u>.</u>

El estado representa el valor de la entrada digital.

4.1.2.2 Output

Variables para escritura en las salidas digitales.

```
Rango de valores:0...1Estándar:0
```

Output	Descripción
Bit0 = DO01	Estado de la salida digital DO01
Bit1 = DO02	Estado de la salida digital DO02
Bit2 = DO03	Estado de la salida digital DO03
:	:
•	

El estado representa el valor de la salida digital.



¡NOTA!

La cantidad de entradas y salidas corresponde al respectivo modelo del módulo de expansión.

4.2 MOD2.00

MOD2.00 - 7AI: 7 entradas analógicas en tensión o corriente.

4.2.1 PARÁMETROS DE CONFIGURACIÓN

La Figura 4.4 presenta los parámetros de configuración de este modelo de expansión.

CONFIGURACIONES Y VARIABLES DE LOS MÓDULOS DE EXPANSIÓN

MOD2.00 Parameters	Parameter	Туре	Value	Description
	🗐 🖤 🖗 Channel Enable	ARRAY [06] OF Enumeration of BYTE		Analog channel enable/disabl
MOD2.00 IEC Objects	P Channel Enable[0]] Enumeration of BYTE	1: Enabled	Analog channel enable/disab
MOD2 00 I/O Mapping	Ohannel Enable[1] Enumeration of BYTE	1: Enabled	Analog channel enable/disab
HOD2.00 I/O Happing	Provide the second s] Enumeration of BYTE	1: Enabled	Analog channel enable/disab
Status	Provide the second s] Enumeration of BYTE	1: Enabled	Analog channel enable/disab
	Channel Enable[4] Enumeration of BYTE	1: Enabled	Analog channel enable/disab
	Provide the second s] Enumeration of BYTE	1: Enabled	Analog channel enable/disab
	Channel Enable[6]] Enumeration of BYTE	1: Enabled	Analog channel enable/disat
	🗄 🛛 🖗 Channel Type	ARRAY [06] OF Enumeration of BYTE		Analog channel input type
	😟 🛛 🖗 Channel Unit	ARRAY [06] OF Enumeration of BYTE		Analog channel unit
	😟 🖗 Decimal Digit	ARRAY [06] OF Enumeration of BYTE		Analog channel decimal digit
	😟 🛛 🖗 Digital Filter	ARRAY [06] OF Enumeration of BYTE		Analog channel digital filter
	😟 🗇 Channel Gain	ARRAY [06] OF INT		Analog channel gain: For a g
	🚊 🖗 Channel Offset	ARRAY [06] OF INT		Analog channel offset

Figura 4.4: Configuración MOD2.00.

La Figura 4.5 presenta el flujo de las etapas de pre-procesamiento de este modelo de expansión.



Figura 4.5: Flujograma MOD2.00.

4.2.1.1 Channel Enable

Parámetro que habilita o deshabilita el canal analógico.

Rango de valores:01Estándar:	1
------------------------------	---

Configuraciones disponibles:

Indicación	Descripción
0: Disabled	Deshabilita el canal.
1: Enabled	Habilita el canal.

4.2.1.2 Channel Type

Parámetro que define el tipo de entrada analógica 0-10 V, 0-20 mA o 4-20 mA.

Rango de valores:	02	Estándar:	0	
-------------------	----	-----------	---	--

Configuraciones disponibles:

Indicación	Descripción
0: 0-10V	Entrada analógica en tensión 0-10 V.
1: 0-20mA	Entrada analógica en corriente 0-20 mA.
2: 4-20mA	Entrada analógica en corriente 4-20 mA.

4.2.1.3 Channel Unit

Parámetro no utilizado.

4.2.1.4 Decimal Digit

Parámetro que configura la cantidad de dígitos decimales del valor de lectura.

Rango de valores:0...3Estándar:1

Configuraciones disponibles:

Indicación	Descripción
0: 0 digits	Ningún dígito decimal.
1: 1 digits	1 dígito decimal.
2: 2 digits	2 dígitos decimales.
3: 3 digits	3 dígitos decimales.

Ejemplo: si el valor leído fuera 1,234 V y el número de lugares decimales configurado fuera 2, la salida será 123. En caso de que el número de lugares decimales configurado fuera 1, el contenido será 12.

4.2.1.5 Digital Filter

Parámetro que configura el filtro para la media de los últimos valores leídos.

Rango de valores:05Estándar:4	
-------------------------------	--

Configuraciones disponibles:

Indicación	Descripción			
0: Disabled	Sin filtro.			
1: 1 value	Promedio de los últimos 2 valores.			
2: 2 values	Promedio de los últimos 4 valores.			
3: 3 values	Promedio de los últimos 8 valores.			
4: 4 values	Promedio de los últimos 16 valores.			
5: 5 values	Promedio de los últimos 32 valores.			

Este filtro de media móvil almacena los últimos X valores leídos (2, 4, 8, 16 o 32) y calcula el promedio de éstos. En la próxima muestra el primer valor almacenado en el buffer es descartado, el nuevo valor es agregado al final y el promedio es nuevamente calculado.

4.2.1.6 Channel Gain

Ganancia aplicada a la señal procesada tras la adición del offset.

Rango de valores:	-3276832767	Estándar:	1000	[

CONFIGURACIONES Y VARIABLES DE LOS MÓDULOS DE EXPANSIÓN

Para una ganancia de 1, el valor del parámetro debe recibir 1000. Para una ganancia igual a 0,5, el valor del parámetro debe recibir 500.

4.2.1.7 Channel Offset

Offset a ser sumado al valor procesado.

Rango de valores:-32768...32767Estándar:0

El valor del offset está en la unidad de medida configurada (V, mA) y de acuerdo con los lugares decimales.

Ejemplo: para un offset de -1,23V y dos lugares decimales configurados, este parámetro deberá recibir el valor -123.

4.2.2 VARIABLES

Las variables disponibles para este modelo de expansión son presentadas en la Figura 4.6.

10D2.00 Parameters	Find		Filter Show all			- 🕂 Add FB fo	
10D2 00 IEC Objects	Variable	Mapping	Channel	Address	Туре	Description	
10D2.00 IEC Objects	💷 🖓		Input Value	%IW33	ARRAY [06] OF INT	Analog input value	
OD2.00 I/O Mapping	¥ø		Input Value[0]	%IW33	INT	Analog input value	
	🍬		Input Value[1]	%IW34	INT	Analog input value	
atus	ᡟ		Input Value[2]	%IW35	INT	Analog input value	
	- 🍡		Input Value[3]	%IW36	INT	Analog input value	
	ᡟ		Input Value[4]	%IW37	INT	Analog input value	
			Input Value[5]	%IW38	INT	Analog input value	
	¥ø		Input Value[6]	%IW39	INT	Analog input value	
	🚔 🍫		Input Status	%IB80	ARRAY [06] OF Enumeration of BYTE	Analog input status	
	··· 🍾		Input Status[0]	%IB80	Enumeration of BYTE	Analog input status	
	* >		Input Status[1]	%IB81	Enumeration of BYTE	Analog input status	
	ᡟ		Input Status[2]	%IB82	Enumeration of BYTE	Analog input status	
	*		Input Status[3]	%IB83	Enumeration of BYTE	Analog input status	
	* >		Input Status[4]	%IB84	Enumeration of BYTE	Analog input status	
	* >		Input Status[5]	%IB85	Enumeration of BYTE	Analog input status	
	¥ø		Input Status[6]	%IB86	Enumeration of BYTE	Analog input status	
	- E 🍫		Slot Status	%IB87	Enumeration of BYTE	Status	

Figura 4.6: Variables MOD2.00.

4.2.2.1 Input Value

Valor de lectura del canal de entrada analógica en la unidad de medida y lugares decimales, conforme la configuración del canal.

Rango de valores:	-3276832767	Estándar:	0	

Permite la lectura de la entrada analógica de 16 bits.

4.2.2.2 Input Status

Estado del canal analógico.

Rango de valores:	02	Estándar:	0	

El estado del canal analógico puede ser leído conforme la tabla de abajo.

Indicación	Descripción
0: Disabled	Canal deshabilitado.
1: Enabled	Canal habilitado.
2: Opened	Canal abierto.

4.3 MOD3.00

MOD3.00 - 8AO: 8 salidas analógicas en tensión (0 a 10 V) y 4 en corriente (0 a 20 mA).

4.3.1 PARÁMETROS DE CONFIGURACIÓN

La Figura 4.7 presenta los parámetros de configuración de este modelo de expansión.

10D3.00 Parameters	Parameter	Туре	Value	Description
	🗄 🔌 Error Mode	ARRAY [07] OF BYTE		Analog outputs error mode
MOD3.00 IEC Objects	😐 🛛 🕸 Error Value	ARRAY [07] OF INT		Analog outputs error value
MOD3 00 I/O Manping	😐 🛛 🖗 Channel Gain	ARRAY [07] OF WORD		Analog output channel gain
hobs.oo i/o happing	🗈 🛛 🖗 Channel Offset	ARRAY [07] OF INT		Analog output channel offset
Status				
	_			

Figura 4.7: Configuración MOD3.00.

4.3.1.1 Error Mode

Parámetro no utilizado.

4.3.1.2 Error Value

Parámetro no utilizado.

4.3.1.3 Channel Gain

Ganancia del canal analógico, donde la señal escrita es multiplicada por la ganancia, y el valor resultante es sumado al offset.

Rango de valores:	065535	Predeterminado:	1000

Para una ganancia de 1, el valor del parámetro debe recibir 1000. Para una ganancia igual a 0,5, el valor del parámetro debe recibir 500.

4.3.1.4 Channel Offset

Offset a ser sumado después de multiplicado el valor escrito por la ganancia.

Rango de valores:	-3276832767	Predeterminado:	0	
-------------------	-------------	-----------------	---	--

Ejemplo: para un offset de 5 V, el objeto deberá tener el valor decimal 16383. Para un offset de 2,5 V, el objeto deberá tener el valor 8192.

4.3.2 VARIABLES

Las variables disponibles para este modelo de expansión son presentadas en la Figura 4.8.

MOD3.00 Parameters	Find		Fi	Iter Show a	all	
MOD3 00 IEC Objects	Variable	Mapping	Channel	Address	Туре	Description
Hobbild Ice objects	*		Output Value	%QW14	ARRAY [07] OF INT	Analog output value
MOD3.00 I/O Mapping	**		Output Value[0]	%QW14	INT	Analog output value
	*		Output Value[1]	%QW15	INT	Analog output value
Status	* @		Output Value[2]	%QW16	INT	Analog output value
	- •		Output Value[3]	%QW17	INT	Analog output value
	**		Output Value[4]	%QW18	INT	Analog output value
	*		Output Value[5]	%QW19	INT	Analog output value
	* ø		Output Value[6]	%QW20	INT	Analog output value
			Output Value[7]	%QW21	INT	Analog output value
			Slot Status	%IB88	Enumeration of BYTE	Status

Figura 4.8: Variables MOD3.00.

4.3.2.1 Output Value

Variables para escritura en las salidas analógicas:

```
Rango de valores:-32768...32767Predeterminado:0
```

A través de estas variables es posible definir el valor de la salida analógica, en la cual 0 = 0 V (o 0 mA) y 32767 = 10 V (o 20 mA).

4.4 MOD4.00

MOD4.00 - 7TH: 7 entradas para termopar tipo J, K y T.

4.4.1 PARÁMETROS DE CONFIGURACIÓN

La Figura 4.9 presenta los parámetros de configuración de este modelo de expansión.

MOD4.00 Parameters	Parameter	Туре	Value	Description
	🖳 🖗 Channel Enable	ARRAY [06] OF Enumeration of BYTE		Thermocouple channel enable/disable
MOD4.00 IEC Objects	🗉 🛛 🖗 Channel Type	ARRAY [06] OF Enumeration of BYTE		Thermocouple channel input type
MOD4 00 I/O Mapping	😐 🛛 🖗 Channel Unit	ARRAY [06] OF Enumeration of BYTE		Thermocouple channel unit
MOD4.00 I/O Mapping	🗉 🛛 🖗 Decimal Digit	ARRAY [06] OF Enumeration of BYTE		Thermocouple channel decimal digit
Status	🚊 🖉 🖗 Digital Filter	ARRAY [06] OF Enumeration of BYTE		Thermocouple channel digital filter
	🗄 🛛 🖗 Channel Gain	ARRAY [06] OF INT		Thermocouple channel gain: For a g
	😟 🖗 Channel Offset	ARRAY [06] OF INT		Thermocouple channel offset

Figura 4.9: Configuración MOD4.00.

La Figura 4.10 presenta el flujo de las etapas de pre-procesamiento de este modelo de expansión.

CONFIGURACIONES Y VARIABLES DE LOS MÓDULOS DE EXPANSIÓN



Figura 4.10: Flujograma MOD4.00.

4.4.1.1 Channel Enable

Parámetro que habilita o deshabilita el canal de termopar. Además de eso, escoge el modo de **compensación** de junción fría (CJC).

Rango de valores:	02	Predeterminado:	1

Configuraciones disponibles:

Indicación	Descripción
0: Disabled	Deshabilita el canal.
1: Enabled with CJC	Habilita el canal con CJC.
2: Enabled without CJC	Habilita el canal sin CJC.

4.4.1.2 Channel Type

Parámetro que define el tipo de termopar J, K o T.

	Rango de valores:	02	Predeterminado: 0	
--	-------------------	----	-------------------	--

Configuraciones disponibles:

Indicación	Descripción
0: J type	Termopar del tipo J.
1: K type	Termopar del tipo K.
2: T type	Termopar del tipo T .

4.4.1.3 Channel Unit

Parámetro que define la unidad de medición del canal.

Rango de valores:0...2Predeterminado:0

Configuraciones disponibles:

Indicación	Descripción
0: °C	Celsius.
1: ° <i>F</i>	Fahrenheit.
2 : <i>K</i>	Kelvin.

CONFIGURACIONES Y VARIABLES DE LOS MÓDULOS DE EXPANSIÓN

4.4.1.4 Decimal Digit

Parámetro que configura la cantidad de dígitos decimales del valor de lectura.

Rango de valores. 01 Predeterminado.	Rango de valores:	01	Predeterminado:	1
--------------------------------------	-------------------	----	-----------------	---

Configuraciones disponibles:

Indicación	Descripción
0: 0 dígitos	Lectura sin dígitos decimales.
1: 1 dígitos	Lectura con un dígito decimal.

Ejemplo: si el valor leído fuera 56,3 °*C* y el número de lugares decimales configurado fuera 1, la salida será 563. En caso de que el número de lugares decimales configurado sera 0, el contenido será 56.

4.4.1.5 Digital Filter

Parámetro que configura el filtro para la media de los últimos valores leídos.

Rango de valores:	05	Predeterminado:	4	
-------------------	----	-----------------	---	--

Configuraciones disponibles:

Indicación	Descripción
0: No average filter	Sin filtro.
1: Average 2 values	Promedio de los últimos 2 valores.
2: Average 4 values	Promedio de los últimos 4 valores.
3: Average 8 values	Promedio de los últimos 8 valores.
4: Average 16 values	Promedio de los últimos 16 valores.
5: Average 32 values	Promedio de los últimos 32 valores.

Este filtro de media móvil almacena los últimos X valores leídos (2, 4, 8, 16 o 32) y calcula el promedio de éstos. En la próxima muestra el primer valor almacenado en el buffer es descartado, el nuevo valor es agregado al final y el promedio es nuevamente calculado.

4.4.1.6 Channel Gain

Ganancia aplicada a la señal procesada tras la adición del offset.

Rango de valores:	-3276832767	Predeterminado:	1000	

Para una ganancia de 1, el valor del parámetro debe recibir 1000. Para una ganancia igual a 0,5, el valor del parámetro debe recibir 500.

4.4.1.7 Channel Offset

Offset a ser sumado al valor procesado.

Rango de valores:	-3276832767	Predeterminado:	0	

El valor del offset está en la unidad de medida configurada (°C, °F, K) y de acuerdo con los lugares decimales.

Ejemplo: para un offset de -5,2 °C, y con un lugar decimal configurado, este parámetro deberá recibir el valor -52.

4.4.2 VARIABLES

Las variables disponibles para este modelo de expansión son presentadas en la Figura 4.11.

MOD4.00 Parameters	Find			Filter S	Show all	- 🕂 Add FB fo
MOD4.00 IEC Objects	Variable	Mapping	Channel	Addr	Type	Description
			Input Value	%IW45	ARRAY [06] OF INT	Thermocouple input value
MOD4.00 I/O Mapping			Input Value[0]	%IW45	INT	Thermocouple input value
	*		Input Value[1]	%IW46	INT	Thermocouple input value
Status	ᡟ		Input Value[2]	%IW47	INT	Thermocouple input value
	- 🍡		Input Value[3]	%IW48	INT	Thermocouple input value
	🍫		Input Value[4]	%IW49	INT	Thermocouple input value
			Input Value[5]	%IW50	INT	Thermocouple input value
	¥ø		Input Value[6]	%IW51	INT	Thermocouple input value
	📄 ᡟ		Input Status	%IB104	ARRAY [06] OF Enumeration of BYTE	Thermocouple input status
	🍫		Input Status[0]	%IB104	Enumeration of BYTE	Thermocouple input status
	¥ø		Input Status[1]	%IB105	Enumeration of BYTE	Thermocouple input status
	¥ø		Input Status[2]	%IB106	Enumeration of BYTE	Thermocouple input status
	* >		Input Status[3]	%IB107	Enumeration of BYTE	Thermocouple input status
	¥ø		Input Status[4]	%IB108	Enumeration of BYTE	Thermocouple input status
	· · · · · · · · · · · · · · · · · ·		Input Status[5]	%IB109	Enumeration of BYTE	Thermocouple input status
	* >		Input Status[6]	%IB110	Enumeration of BYTE	Thermocouple input status
	X		Slot Status	%IB111	Enumeration of BYTE	Status

Figura 4.11: Variables MOD4.00.

4.4.2.1 Input Value

Valor de lectura del canal de entrada del termopar en la unidad de medida y lugares decimales, conforme la configuración del canal.

```
Rango de valores:-32768...32767Predeterminado:0
```

Permite la lectura de la entrada del termopar de 16 bits.

4.4.2.2 Input Status

Estado del canal del termopar.

Rango de valores:	02	Predeterminado:	0	
-------------------	----	-----------------	---	--

El estado del canal analógico puede ser leído conforme la tabla de abajo.

Indicación	Descripción
0: Disabled	Canal deshabilitado.
1: Enabled	Canal habilitado.
2: Opened	Canal abierto.

4.5 MOD5.00

MOD5.00 - 4RTD: 4 entradas para termistor tipo PT100 y PT1000.

4.5.1 PARÁMETROS DE CONFIGURACIÓN

La Figura 4.12 presenta los parámetros de configuración de este modelo de expansión.

MOD5.00 Parameters	Parameter	Туре	Value	Description
	🗄 🖉 🖉 Channel Enable	ARRAY [03] OF Enumeration of BYTE		RTD channel enable/disable
MOD5.00 IEC Objects	😐 🛛 🖗 Channel Type	ARRAY [03] OF Enumeration of BYTE		RTD channel input type
MODE 00 I/O Mapping	😐 🛛 🖗 Channel Unit	ARRAY [03] OF Enumeration of BYTE		RTD channel unit
MOD3.00 I/O Mapping	😟 💚 Decimal Digit	ARRAY [03] OF Enumeration of BYTE		RTD channel decimal digit
Status	😟 💚 🖉 Digital Filter	ARRAY [03] OF Enumeration of BYTE		RTD channel digital filter
	😟 💚 Channel Gain	ARRAY [03] OF INT		RTD channel gain: For a g
	😟 🖗 Channel Offset	ARRAY [03] OF INT		RTD channel offset

Figura 4.12: Configuración MOD5.00.

La Figura 4.13 presenta el flujo de las etapas de pre-procesamiento de este modelo de expansión.



4.5.1.1 Channel Enable

Parámetro que habilita o deshabilita el canal de termistores.

Configuraciones disponibles:

Indicación	Descripción
0: Disabled	Deshabilita el canal.
1: Enabled	Habilita el canal.

4.5.1.2 Channel Type

Parámetro que define el tipo de termistor PT100 o PT1000.

Rango de valores:	0 1	Predeterminado:	0	
	V	1 104010111114401	•	

Configuraciones disponibles:

Indicación	Descripción
0: PT100	PT100.
1: PT1000	PT1000.

4.5.1.3 Channel Unit

Parámetro que define la unidad de medición del canal.

Rango de valores:0...2Predeterminado:0

Configuraciones disponibles:

Indicación	Descripción
0: °C	Celsius.
1: °F	Fahrenheit.
2 : <i>K</i>	Kelvin.

4.5.1.4 Decimal Digit

Parámetro que configura la cantidad de dígitos decimales del valor de lectura.

Rango de valores:	01	Estándar:	1	
-------------------	----	-----------	---	--

Configuraciones disponibles:

Indicación	Descripción
0: 0 digits	Ningún dígito decimal.
1: 1 digits	1 dígito decimal.

Ejemplo: si el valor leído fuera 56,3 °*C* y el número de lugares decimales configurado fuera 1, la salida será 563. En caso de que el número de lugares decimales configurado sea 0, el contenido será 56.

4.5.1.5 Digital Filter

Parámetro que configura el filtro para la media de los últimos valores leídos.

Rango de valores:	05	Estándar:	4

Configuraciones disponibles:

Indicación	Descripción
0: No average filter	Sin filtro.
1: Average 2 values	Promedio de los últimos 2 valores.
2: Average 4 values	Promedio de los últimos 4 valores.
3: Average 8 values	Promedio de los últimos 8 valores.
4: Average 16 values	Promedio de los últimos 16 valores.
5: Average 32 values	Promedio de los últimos 32 valores.

Este filtro de media móvil almacena los últimos X valores leídos (2, 4, 8, 16 o 32) y calcula el promedio de éstos. En la próxima muestra, el primer valor almacenado en el buffer es descartado, el nuevo valor es agregado al final y el promedio es nuevamente calculado.

4.5.1.6 Channel Gain

Ganancia aplicada a la señal procesada tras la adición del offset.

CONFIGURACIONES Y VARIABLES DE LOS MÓDULOS DE EXPANSIÓN

Rango de valores:	-3276832767	Estándar:	1000	

Para una ganancia de 1, el valor del parámetro debe recibir 1000. Para una ganancia igual a 0,5 el valor del parámetro debe recibir 500.

4.5.1.7 Channel Offset

Offset a ser sumado al valor procesado.

Rango de valores:	-3276832767	Estándar:	0	

El valor del offset está en la unidad de medida configurada (°C, °F, K) y de acuerdo con los lugares decimales.

Ejemplo: para un offset de -5,2 °C y con un lugar decimal configurado, este parámetro deberá recibir el valor -52.

4.5.2 VARIABLES

Las variables disponibles para este modelo de expansión son presentadas en la Figura 4.14.

MOD5.00 Parameters	Find			Filter Show	w all	- 🕂 Add F
			<u> </u>		-	D
MOD5.00 IEC Objects	Variable	Mapping	Channel	Address	lype	Description
-	📮 ··· 🍫		Input Value	%IW56	ARRAY [03] OF INT	RTD input value
MOD5.00 I/O Mapping	🍫		Input Value[0]	%IW56	INT	RTD input value
	* >		Input Value[1]	%IW57	INT	RTD input value
Status			Input Value[2]	%IW58	INT	RTD input value
	- 🍡 🛄		Input Value[3]	%IW59	INT	RTD input value
	🖨 - 🍫		Input Status	%IB120	ARRAY [03] OF Enumeration of BYTE	RTD input status
			Input Status[0]	%IB120	Enumeration of BYTE	RTD input status
	* >		Input Status[1]	%IB121	Enumeration of BYTE	RTD input status
	* ø		Input Status[2]	%IB122	Enumeration of BYTE	RTD input status
			Input Status[3]	%IB123	Enumeration of BYTE	RTD input status
	i 🍫		Slot Status	%IB124	Enumeration of BYTE	Status



4.5.2.1 Input Value

Valor de lectura del canal de entrada del termistor en la unidad de medida y lugares decimales, conforme la configuración del canal.

4.5.2.2 Input Status

Estado del canal del termistor.

Indicación	Descripción
0: Disabled	Canal desabilitado.
1: Enabled	Canal habilitado.

4.6 MOD6.00

MOD6.00 - 2SG: 2 entradas para celda de carga.
4.6.1 PARÁMETROS DE CONFIGURACIÓN

La Figura 4.15 presenta los parámetros de configuración de este modelo de expansión.

MOD6_00_2_5Gs X				
MOD6.00 Parameters	Parameter	Туре	Value	Description
MODE ON THE Objects	🖭 🖗 Channel Enable	ARRAY [01] OF Enumeration of BYTE		Strain gauge channel enable/disable
MOD6.00 IEC Objects	🗉 🛛 🖗 Channel Unit	ARRAY [01] OF Enumeration of BYTE		Strain gauge channel unit
MOD6 00 I/O Mapping	😐 🖗 Average Filter	ARRAY [01] OF Enumeration of BYTE		Strain gauge channel moving average filter
hobdide for happing	🗄 🛛 🖗 Gain	ARRAY [01] OF INT		Strain gauge channel gain: For a gain eq
Status	😐 🖗 Offset	ARRAY [01] OF DINT		Strain gauge channel offset
	🗉 🛛 🖗 Full Scale	ARRAY [01] OF WORD		Strain gauge full scale
	😐 🖗 Sensibility	ARRAY [01] OF BYTE		Strain gauge sensibility
	💷 🖗 Sampling rate	ARRAY [01] OF Enumeration of BYTE		Strain gauge sampling rate
	😐 🖗 Max Variation	ARRAY [01] OF DWORD		Strain gauge max variation
	😟 🖗 Discard value	ARRAY [01] OF Enumeration of BYTE		Strain gauge discard value
	😟 🖗 Low Pass Filter	ARRAY [01] OF WORD		Strain gauge low pass filter
	😟 💚 Variation Step	ARRAY [01] OF Enumeration of BYTE		Strain gauge variation step

Figura 4.15: Configuración MOD6.00.

La Figura 4.16 presenta el flujo de las etapas de pre-procesamiento de este modelo de expansión.



Figura 4.16: Flujograma MOD6.00.

4.6.1.1 Channel Enable

Parámetro que habilita o deshabilita el canal de la celda de carga (strain gauge, SG).

Rango de valores:01Estándar:	1
------------------------------	---

Configuraciones disponibles:

Indicación	Descripción
0: Disabled	Deshabilita el canal.
1: Enabled	Habilita el canal.

4.6.1.2 Channel Unit

Parámetro que define la unidad de canal analógico SG.

Rango de valores:	02	Estándar:	0	
-------------------	----	-----------	---	--

Configuraciones disponibles:

CONFIGURACIONES Y VARIABLES DE LOS MÓDULOS DE EXPANSIÓN

Indicación	Descripción
0: g	Unidad gramo.
1: kg	Unidad kilogramo.
2: t	Unidad tonelada.

4.6.1.3 Average Filter

Parámetro que configura el filtro para la media de los últimos valores leídos.

Rango de valores:	05	Estándar:	4

Configuraciones disponibles:

Indicación	Descripción
0: No average filter	Sin filtro.
1: Average 2 values	Promedio de los últimos 2 valores.
2: Average 4 values	Promedio de los últimos 4 valores.
3: Average 8 values	Promedio de los últimos 8 valores.
4: Average 16 values	Promedio de los últimos 16 valores.
5: Average 32 values	Promedio de los últimos 32 valores.

Este filtro de media móvil almacena los últimos X valores leídos (2, 4, 8, 16 o 32) y calcula el promedio de éstos. En la próxima muestra el primer valor almacenado en el buffer es descartado, el nuevo valor es agregado al final y el promedio es nuevamente calculado. A cada muestra, los valores máximo y mínimo pueden ser descartados para el cálculo de la media, conforme la configuración del parámetro **Discard value**.

4.6.1.4 Channel Gain

Ganancia aplicada a la señal procesada tras la adición del offset.

Rango de valores: -3276832767 Estandar: 1000	Rango de valores:	-3276832767	Estándar:	1000	
--	-------------------	-------------	-----------	------	--

Para una ganancia de 1, el objeto debe recibir el valor 1000. Para una ganancia de 0,5, el objeto debe recibir 500.

4.6.1.5 Channel Offset

Offset a ser sumado al valor procesado.

 Rango de valores:
 -2147483648...2147483647
 Estándar:
 0

Valor de offset a ser sumado en el valor procesado, pudiendo ser positivo o negativo. El offset está en la unidad configurada en el parámetro **Channel Unit** y de acuerdo con el fondo de escala.

4.6.1.6 Full Scale

Parámetro que configura el fondo de escala (carga máxima) de la celda de carga.

•	Rango de valores:	065535	Estándar:	10000	
---	-------------------	--------	-----------	-------	--

Por ejemplo, para una celda de carga de hasta 10 Kg, configurando el fondo de escala con el valor 10000 (10000 gramos), el valor leído en las variables **SG Value 16 bits** y **SG Value 32 bits** de la pestaña **Mapping** tendrá el valor de la carga en gramos.

4.6.1.7 Sensibility

Parámetro que configura la sensibilidad de la celda de carga.

Rango de valores:0255Estándar:2	
---------------------------------	--

Sensibilidad de la celda de carga en mV/V.

4.6.1.8 Sampling rate

Parámetro que configura la tasa de muestreo de la celda de carga.

Rango de valores:	06	Estándar:	4	
-------------------	----	-----------	---	--

Configuraciones disponibles:

Indicación	Descripción
0: 1,68 SPS (596,12 ms)	1,68 muestras por segundo (cada 596,12ms).
1: 3,35 SPS (298,06 ms)	3,35 muestras por segundo (cada 298,06ms).
2: 6,71 SPS (149,03 ms)	6,71 muestras por segundo (cada 149,03ms).
3: 13,42 SPS (74,52 ms)	13,42 muestras por segundo (cada 74,52ms).
4: 26,83 SPS (36,27 ms)	26,83 muestras por segundo (cada 36,27ms).
5: 53,66 SPS (18,64 ms)	53,66 muestras por segundo (cada 18,64ms).
6: 107,32 SPS (9,32 ms)	107,32 muestras por segundo (cada 9,32ms).



¡NOTA!

Si ambos canales están habilitados, el tiempo de muestreo será la suma de los tiempos de ambos canales.

Ejemplo: para el valor estándar, la lectura del canal se realizará cada 36,27 ms cuando solo uno de ellos esté habilitado. Si ambos canales están habilitados, la lectura se realizará cada 72,54 ms.

4.6.1.9 Max Variation

Parámetro que configura la máxima variación de la celda de carga.

 Rango de valores:
 0...4294967295
 Estándar:
 100000

Máxima variación permitida de la lectura actual con relación a la lectura anterior. Objeto en la unidad de medida configurada.

Ejemplo: puede ser configurado para evitar variaciones bruscas en la lectura, debido a cargas móviles, etc. Cuanto menor es el valor, más tiempo el sistema toma para estabilizarse.

4.6.1.10 Discard Value

Parámetro que configura el descarte de los valores máximos y mínimos.

CONFIGURACIONES Y VARIABLES DE LOS MÓDULOS DE EXPANSIÓN

0...1

Rango de valores:

Estándar:

Configuraciones disponibles:

Indicación	Descripción
0: Keep	Los valores máximos y mínimos son MANTENIDOS.
1: Discard	Los valores máximos y mínimos son DESCARTADOS.

Posibilita descartar los valores máximos y mínimos del buffer de la media móvil configurada en el filtro del parámetro **Average Filter**, eliminando posibles variaciones indeseadas.

4.6.1.11 Low Pass Filter

Parámetro que configura la constante de tiempo del filtro pasa bajas de primer orden.

Rango de valores:	065535	Estándar:	0	
-------------------	--------	-----------	---	--

Constante de tiempo, en milisegundos, del filtro pasa bajas de primer orden.

4.6.1.12 Variantion Step

Parámetro que configura el filtro para la media de los últimos valores leídos.

Rango de valores:0...4Estándar:0

Configuraciones disponibles:

Indicación		Descripción
0: Step 1 (000, 001,	002, 003)	Paso de variación 1 (000, 001, 002, 003).
1: Step 2 (000, 002,	004, 006)	Paso de variación 2 (000, 002, 004, 006)
2: Step 5 (000, 005,	010, 015)	Paso de variación 5 (000, 005, 010, 015)
3: Step 10 (000, 010,	020, 030)	Paso de variación 10 (000, 010, 020, 030)
4: Step 50 (000, 050,	100, 150)	Paso de variación 50 (000, 050, 100, 150)

4.6.2 VARIABLES

Las variables disponibles para este modelo de expansión son presentadas en la Figura 4.17.

MOD6.00 Parameters	Find		ł	Filter Show	all	- 🕆 Ad
MOD6.00 IEC Objects	Variable M	lapping	Channel	Address	Туре	Description
	📃 📮 🍫 📄		SG Value 16 bits	%IW64	ARRAY [01] OF INT	Strain gauge 16 bits valu
MOD6.00 I/O Mapping	···· 🍫		SG Value 16 bits[0]	%IW64	INT	Strain gauge 16 bits valu
	¥ø		SG Value 16 bits[1]	%IW65	INT	Strain gauge 16 bits valu
Status	🖹 🏘		SG Value 32 bits	%ID33	ARRAY [01] OF DINT	Strain gauge 32 bits valu
			SG Value 32 bits[0]	%ID33	DINT	Strain gauge 32 bits val
			SG Value 32 bits[1]	%ID34	DINT	Strain gauge 32 bits val
	🖗 👘		SG Status	%IB140	ARRAY [01] OF Enu	Strain gauge status
	¥ø		SG Status[0]	%IB140	Enumeration of BYTE	Strain gauge status
	···· 🍫		SG Status[1]	%IB141	Enumeration of BYTE	Strain gauge status
	* >		Slot Status	%IB142	Enumeration of BYTE	Status

Figura 4.17: Variables MOD6.00.

4.6.2.1 SG Value 16 bits

Rango de valores:	-3276832767	Estándar:	0	

Valor de lectura de la celda de carga con 16 bits, utilizando el peso en la unidad configurada (g, kg, t) y de acuerdo con la sensibilidad, fondo de escala, ganancia y offset.

4.6.2.2 SG Value 32 bits

Rango de valores:	-21474836482147483647	Estándar:	0

Valor de lectura de la celda de carga con 32 bits, utilizando el peso en la unidad configurada (g, kg, t) y de acuerdo con las configuraciones de sensibilidad, fondo de escala, ganancia y offset.

4.6.2.3 Input Status

Variable que permite identificar si el canal analógico SG está o no habilitado.

Rango de valores:	01	Estándar:	0	
-------------------	----	-----------	---	--

Indicación	Descripción	
0: Inactive	Canal deshabilitado.	
1: Active	Canal habilitado.	

4.6.3 AJUSTE DEL MOD6.00 PARA LECTURA DE CELDA DE CARGA

Esta subsección presenta un paso a paso de los ajustes de parámetros del MOD6.00 para realizar la lectura de una celda de carga.

- Ajustar la Unidad del Canal: Elija la unidad apropiada para la medición (g, kg, t).
- Ajustar el Fondo de Escala de la Celda: Ajuste el fondo de escala (carga máxima soportada por la balanza, según especificado en la placa de la celda de carga) de acuerdo con la unidad seleccionada, por ejemplo, 10.000 g.



¡NOTA!

Si está usando varias celdas de carga en paralelo en el canal, el fondo de escala será la suma de las capacidades de ellas (asegúrese de que sean idénticas y use un máximo de 4 celdas de carga).

- Ajustar la Sensibilidad: Ingrese el valor de la sensibilidad de la celda de carga, generalmente 2 mV/V, según especificado en la placa de la celda de carga.
- Ajustar el Offset: Con la balanza sin carga, excepto por el "peso muerto", ajuste el valor del offset para que sea el valor leído con el signo cambiado.

Después de este ajuste, la balanza debe indicar un valor cercano o, preferentemente, igual a cero en el I/O Mapping.

Ajuste de la Ganancia: Coloque un peso conocido en la balanza (se recomienda usar al menos el 70 % de la capacidad de la balanza). Divida el valor conocido por el valor leído y multiplique por 1000 para obtener el valor de la ganancia. Por ejemplo, si coloca 5000 g en la balanza y ella lee 4950 g, la ganancia se calculará de la siguiente manera:

$$\mathsf{Gain} = \frac{5000}{4950} \times 1000 = 1010$$

- Utilizar el Filtro de Media Móvil: Si necesita más estabilidad o respuesta dinámica en la lectura, aplique el filtro de media móvil (0 representa más dinámica y menos estabilidad).
- Ajustar la Tasa de Muestreo: Si aún así no alcanza la respuesta dinámica o estabilidad deseada, cambie la tasa de muestreo (0 representa más estabilidad y menos dinámica).

4.7 MOD7.00

MOD7.00 - 6RE: 6 salidas a relé.

4.7.1 PARÁMETROS DE CONFIGURACIÓN

Este módulo de expansión no tiene parámetros de configuración, por tratarse de salidas a relé.

4.7.2 VARIABLES

Las variables de acceso para este modelo de expansión son los estados de las entradas y salidas digitales, como es presentado en la Figura 4.18.

MOD7.00 IEC Objects	Find			Filter Show a	all	-
MOD7.00 I/O Mapping	Variable	Mappi	Channel	Address	Туре	Description
Status			Bit0	%QD11 %QX44.0	BOOL	6 relays outputs
			Bit1	%QX44.1	BOOL	
	- *		Bit2	%QX44.2	BOOL	
	*		Bit3	%QX44.3	BOOL	
	* ø		Bit4	%QX44.4	BOOL	
			Bit5	%QX44.5	BOOL	
			Slot Status	%IB143	Enumeration of BYTE	Status

Figura 4.18: Variables MOD7.00.

4.7.2.1 Output:

Variables para escritura en las salidas a relé:

Rango de valores:01Estándar:0	
-------------------------------	--

Output	Descripción
Bit0 = RL1	Estado del relé 1.
Bit1 = RL2	Estado del relé 2.
Bit2 = RL3	Estado del relé 3.
Bit3 = RL4	Estado del relé 4.
Bit4 = RL5	Estado del relé 5.
Bit5 = RL6	Estado del relé 6.

El estado representa el valor de la salida a relé.

4.8 MOD8.00

MOD8.00 - SCW: 4 conjunto de arranques con control inteligente.

4.8.1 PARÁMETROS DE CONFIGURACIÓN

La Figura 4.19 presenta los parámetros de configuración de este modelo de expansión.

MOD8.00 Parameters	Parameter	Туре	Value	Description
	Factory reset	UINT	0	Factory reset the expansion
MOD8.00 IEC Objects	🖹 📴 Starter mode			
MOD8 00 I/O Mapping	Behavior in stop	Enumeration of BYTE	0: Keep current values	This parameters overrides the glob
Hobeloo yo Happing	🖹 📴 Counters			
Status	Save counters	BYTE(01)	0	Saves all operation counters to the.
	Resets P1 C1 count	UINT	0	Resets P1 C1 operation counter
	🖤 🔌 Resets P1 C2 count	UINT	0	Resets P1 C2 operation counter
	Resets P2 C1 count	UINT	0	Resets P2 C1 operation counter
	🖤 🔌 Resets P2 C2 count	UINT	0	Resets P2 C2 operation counter
	Resets P3 C1 count	UINT	0	Resets P3 C1 operation counter
	Resets P3 C2 count	UINT	0	Resets P3 C2 operation counter
	Resets P4 C2 count	UINT	0	Resets P4 C1 operation counter
	Resets P4 C2 count	UINT	0	Resets P4 C2 operation counter
	🖃 📄 Contactor timeout			
	P1 - Contactor timeout	UINT(205000)	500	The maximum time for opening and.
	P2 - Contactor timeout	UINT(205000)	500	The maximum time for opening and.
	P3 - Contactor timeout	UINT(205000)	500	The maximum time for opening and.
	P4 - Contactor timeout	UINT(205000)	500	The maximum time for opening and.
	🖃 🖓 📴 Operation mode			
	P1 - Operation mode	Enumeration of BYTE	0: Starter	Configure the Starter op. mode.
	🖤 🖗 P2 - Operation mode	Enumeration of BYTE	0: Starter	Configure the Starter op. mode.
	P3 - Operation mode	Enumeration of BYTE	0: Starter	Configure the Starter op. mode.
	P4 - Operation mode	Enumeration of BYTE	0: Starter	Configure the Starter op. mode.

Figura 4.19: Configuración MOD8.00.

4.8.1.1 Factory Reset

Parámetro que recarga el estándar de fábrica y resetea los errores de los arranques.

Rango de valores:	065535	Estándar:	0	
-------------------	--------	-----------	---	--

A través de este parámetro es posible cargar el estándar de fábrica y resetear los errores de los arranques 1 a 4 guardados en la memoria.

Para resetear los errores del arranque 1, escriba "1111". Para resetear los errores del arranque 2, escriba "2222". Para resetear los errores del arranque 3, escriba "3333". Para resetear los errores del arranque 4, escriba "4444".

Para restaurar la configuración estándar de fábrica, escriba "1234".

Al restaurar la configuración estándar de fábrica, el MOD8.00 - SCW vuelve al modo arranque para todos los puertos y asume timeout del contactor = 500 ms.

4.8.1.2 Behavior in Stop

Parámetro que configura el estado de las salidas cuando la aplicación entra en el modo stop.

|--|

Configuraciones disponibles:

CONFIGURACIONES Y VARIABLES DE LOS MÓDULOS DE EXPANSIÓN

Indicación	Descripción
0: Keep current values	Mantiene el valor actual.
1: Turn off all starters	Apaga todos los starters.

4.8.1.3 Save Counters

Parámetro responsable por guardar manualmente el conteo de maniobras.

|--|

Este parámetro es utilizado para guardar inmediatamente los contadores de maniobras en memoria no volátil.

Al recibir un valor diferente de cero, fuerza la grabación inmediata de los contadores de maniobras.

El valor retorna a cero luego de realizado el procedimiento de grabación.

4.8.1.4 Resets P1..4 C1..2 count

I

Parámetro responsable por resetear manualmente el conteo de maniobras.

Al recibir un valor diferente de cero, resetea el respectivo contador de maniobra.

El reset es hecho de forma individual para cada contador.

4.8.1.5 P1..4 - Contactor timeout

Parámetro responsable por configurar el tiempo máximo de apertura y cierre del contactor.

Rango de valores:	205000	Estándar:	500	

En el modo de operación arranque, cuando la bobina del contactor es energizada, el accionamiento de los contactos del contactor es monitoreado por el MOD8.00 - SCW, para verificar si el contactor se cerró. De la misma manera, cuando la bobina está sin tensión es verificado si los contactos del contactor realmente se abrieron.

En caso de extrapolar el tiempo programado como timeout, es generada una Alarma de Bobina Quemada (no cerró los contactos) o Contacto Pegado (no abrió los contactos).

4.8.1.6 P1..4 - Operation Mode

Parámetro responsable por configurar el modo de operación.

Rango de valores:0...1Estándar:0

Configuraciones disponibles:

Indicación	Descripción
0: Starter	Modo Starter.
1: Transparent	Modo Transparent.

El modo **Starter** facilita el control, el monitoreo y lso diagnósticos para los componentes de un arranque directo y reverso.

El modo **Transparent** posibilita el acceso a las entradas y salidas del respectivo conector. Pueden ser usadas para accionamiento y lectura de dispositivos como lámparas, contactores, contactos auxiliares, botoneras, etc.

4.8.2 VARIABLES

Las variables disponibles para este modelo de expansión están divididas en carpetas, como se presenta en la Figura 4.20.

MOD8.00 Parameters	Find		Filter Show a	II		- + A
MOD8.00 IEC Objects	Variable	Mapping	Channel Slot Status	Address %IB144	Type Enumerati	Description Status
MOD8.00 I/O Mapping	Transparent mode		CPU temperature	%IB145	SINT	CPU temperature in 9
Status	Starter mode					
	Switching times					
	Switching counters Switching counters Status Commands					

Figura 4.20: Variables MOD8.00.

4.8.2.1 CPU temperature

Variable para lectura de la temperatura entera del módulo de expansión en °C.

Rango de valores:	-128127	Estándar:	0	

4.8.2.2 Input:

Variables para lectura de las entradas digitales cuando se configura en modo Transparent:

Rango de valores:01Estándar:0	
-------------------------------	--

Input	Descripción	
DI1	Estado de la entrada digital DI1	
DI2	Estado de la entrada digital DI2	
DI3	Estado de la entrada digital DI3	
:		

El estado representa el valor de la entrada digital. Las variables se muestran en la Figura 4.21.

4.8.2.3 Output:

Variables para escritura en las salidas digitales cuando se configura en modo Transparent:

Rango de valores:	01	Estándar:	0	

CONFIGURACIONES Y VARIABLES DE LOS MÓDULOS DE EXPANSIÓN

Output	Descripción
DO1	Estado de la salida digital DO1
DO2	Estado de la salida digital DO2
DO3	Estado de la salida digital DO3
:	

El estado representa el valor de la salida digital. Las variables se muestran en la Figura 4.21.

10D8.00 Parameters	Find		Filter Sho	w all		- 🕂 Add Fl
40D8 00 IEC Objects	Variable	Mapping	Channel	Address	Туре	Description
10D8.00 IEC Objects			Slot Status	%IB144	Enumeration of BYTE	Status
10D8.00 I/O Mapping	🍬		CPU temperature	%IB145	SINT	CPU temperature in G
	😑 🗀 Transparent mode	2				
tatus	🚔 - 🍫		Input	%IW73	UINT	12 digital inputs
	- *		DI1	%IX146.0	BOOL	
	¥ø		DI2	%IX146.1	BOOL	
			DI3	%IX146.2	BOOL	
	¥ø		DI4	%IX146.3	BOOL	
	···· *>		DI5	%IX146.4	BOOL	
	- *		DI6	%IX146.5	BOOL	
	···· 🍫		DI7	%IX146.6	BOOL	
	* >		DI8	%IX146.7	BOOL	
	* ø		DI9	%IX147.0	BOOL	
	···· *>		DI 10	%IX147.1	BOOL	
	- *		DI11	%IX147.2	BOOL	
	¥ø		DI12	%IX147.3	BOOL	
	🚊 🍢		Output	%QB48	BYTE	8 digital outputs
	···· **		DO1	%QX48.0	BOOL	
	⁵ ø		DO2	%QX48.1	BOOL	
	···· **		DO3	%QX48.2	BOOL	
	* ø		DO4	%QX48.3	BOOL	
	* *		DO5	%QX48.4	BOOL	
	* *		D06	%QX48.5	BOOL	
	* ø		DO7	%QX48.6	BOOL	
			DO8	%QX48.7	BOOL	

Figura 4.21: Variables MOD8.00 en modo Transparent.

4.8.2.4 P1..4 C1..2 Closing Time

Variables para lectura del tiempo de cierre del contactor.

Rango de valores:	065535	Estándar:	0

Informa el tiempo de cierre en ms (milisegundos) de cada contactor, para cada arranque (solamente cuando es configurado como **Starter mode**). Las variables se muestran en la Figura 4.22.

4.8.2.5 P1..4 C1..2 Opening Time

Variables para lectura del tiempo de apertura del contactor.

Rango de valores:065535Estándar:0

Informa el tiempo de apertura en ms (milisegundos) de cada contactor, para cada arranque (solamente cuando es configurado como **Starter mode**). Las variables se muestran en la Figura 4.22.

4.8.2.6 P1..4 C1..2 Count

Variables para lectura del contador de maniobras.

Rango de valores:04294967295Estándar:0	
--	--

Informa el número de maniobras para cada contactor, para cada arranque (solamente cuando es configurado como **Starter mode**). Las variables se muestran en la Figura 4.22.

00 Parameters	Find		Filter Show all			+ Ac
0 IEC Objecto	Variable	Mapping	Channel	Addr	Туре	Description
to rec objects			Slot Status	%IB144	Enu	Status
0 I/O Mapping	¥ø		CPU temperature	%IB145	SINT	CPU temperature in °C
	🔲 📴 Transparent mode					
	🖹 🞑 Starter mode					
	😑 🔁 Switching time	s				
	- *		P1C1Closing Time	%IW74	UINT	P1 Contactor 1 Closing Time
			P1C1Opening Time	e %IW75	UINT	P1 Contactor 1 Opening Time
	**		P1 C2 Closing Time	%IW76	UINT	P1 Contactor 2 Closing Time
	* >		P1 C2 Opening Time	e %IW77	UINT	P1 Contactor 2 Opening Time
	* >		P2 C1 Closing Time	%IW78	UINT	P2 Contactor 1 Closing Time
	* ø		P2 C1 Opening Time	e %IW79	UINT	P2 Contactor 1 Opening Time
	* ø		P2 C2 Closing Time	%IW80	UINT	P2 Contactor 2 Closing Time
	* ø		P2 C2 Opening Time	e %IW81	UINT	P2 Contactor 2 Opening Time
	- *>		P3 C1 Closing Time	%IW82	UINT	P3 Contactor 1 Closing Time
	* ø		P3 C1 Opening Time	e %IW83	UINT	P3 Contactor 1 Opening Time
			P3 C2 Closing Time	%IW84	UINT	P3 Contactor 2 Closing Time
	* ø		P3 C2 Opening Time	e %IW85	UINT	P3 Contactor 2 Opening Time
	- *>		P4 C1 Closing Time	%IW86	UINT	P4 Contactor 1 Closing Time
	🍫		P4C1Opening Time	e %IW87	UINT	P4 Contactor 1 Opening Time
			P4 C2 Closing Time	%IW88	UINT	P4 Contactor 2 Closing Time
	* ø		P4 C2 Opening Time	e %IW89	UINT	P4 Contactor 2 Opening Time
	🖹 🚞 Switching cour	nters				
	* >		P1C1 count	%ID45	UDINT	P1 Contactor 1 operation co
	- *		P1 C2 count	%ID46	UDINT	P1 Contactor 2 operation co
	* >		P2 C1 count	%ID47	UDINT	P2 Contactor 1 operation co
	- *•		P2 C2 count	%ID48	UDINT	P2 Contactor 2 operation co
	*Þ		P3 C1 count	%ID49	UDINT	P3 Contactor 1 operation co
	*>		P3 C2 count	%ID50	UDINT	P3 Contactor 2 operation co
	* >		P4C1 count	%ID51	UDINT	P4 Contactor 1 operation co
			P4 C2 count	%ID52	UDINT	P4 Contactor 2 operation co
	😐 🚞 Status					

Figura 4.22: Variables MOD8.00 Switching Times y Switching Counter.

4.8.2.7 P1..4 status - starter

Variables para lectura del estado actual del conjunto de arranque. Las variables se muestran en la Figura 4.23.

Rango de valores:	015	Estándar:	0	

Indicación	Descripción
1: Stop OK	Conjunto de arranque en modo de parada.
2: De-energize coil	Contactos cerrados, incluso con la bobina sin tensión.
3: Starter OK	Arranque accionada exitosamente.
4: Energized coil	Contactos abiertos, incluso con la bobina energizada.

4.8.2.8 P1..4 status - Dir. and Error

Variables para lectura de la dirección actual, errores y alarmas activas. Las variables se muestran en la Figura 4.23.

Rango de valores:015Estándar:	0
-------------------------------	---

Indicación	Descripción
Bit0: Direction	Arranque directo si bit en 0, reversa si bit en 1.
Bit1: Active error	Arranque en error si bit en 1.
Bit2: Active Alarm	Arranque en alarma si bit en 1.

4.8.2.9 P1..4 - Last Error

Variables para lectura del último error (o error activo). Las variables se muestran en la Figura 4.23.

Rango de valores:	05	Estándar:	0
			-

Indicación	Descripción
0: No Error	No ocurrieron errores.
1: Stuck Contact	Es reportado cuando al encender el contactor, los contactos ya están cerrados, o cuando al apagar el contactor, los contactos permanecen cerrados. Si la bobina de un contactor está sin tensión, y dentro de "Timeout Contactor" el contacto no se abrirá, este error también será generado.
2: Burned Coil	Es indicado cuando se energiza la bobina del contactor y los contactos del contactor no se cierran luego de expirar el timeout.
3: Contactor Opened	Es indicado en caso de que los contactos del contactor se abran con la bobina aún energizada.
4: Transparent Mode	Este error es generado en caso de escribir en los comandos de arranque directo o reverso, pero el respectivo arranque está en Transparent mode (ver Modos de Operación).
5: Wrong Contactor	Contactor auxiliar invertido.

4.8.2.10 P1..4 - Last Alarm

Variables para lectura de la última alarma (o alarma activa). Las variables se muestran en la Figura 4.23.

	Rango de valores:	03	Estándar:	0	
--	-------------------	----	-----------	---	--

Indicación	Descripción
0: No Alarm	No ocurrieron alarmas.
1: Starter On	Alarma generada en caso de intentar arrancar un arranque que ya está encendido.
2: Air Circuit Breaker	Esta alarma ocurre si es dado un comando de arranque y es identificado que el disyuntor permanece abierto. Si no hubiera disyuntor en el arranque en cuestión, ignore esta alarma.
3: CPU overtemperature	Alarma generada en caso de que la temperatura de junción del microcontrolador sea mayor o igual a $90^{\circ}C$.

CONFIGURACIONES Y VARIABLES DE LOS MÓDULOS DE EXPANSIÓN

OD8.00 Parameters	Find		Filter Show all			- 🕂 Add F	
OD8 00 IEC Objects	Variable	Mapping	Channel	Address	Туре	Description	
obeloo ince objects			Slot Status	%IB144	Enumer	Status	
OD8.00 I/O Mapping	🍫		CPU temperature	%IB145	SINT	CPU temper	
	🔲 🖻 Transparent mode						
atus	🖻 🗀 📴 Starter mode						
	🗉 🗀 Switching times						
	🗷 🚞 Switching counters						
	🖃 📴 Status						
	* >		P1 status - starter	%IB212	Enumer	It shows the.	
	i i i i i i i i i i i i i i i i i i i		P1 status - Dir. and Errors	%IB213	BYTE	It indicates t.	
	* ø		Direction	%IX213.0	BOOL	Forward = 0.	
			Active error	%IX213.1	BOOL	True if there.	
			Active Alarm	%IX213.2	BOOL	True if there.	
	*		P2 status - starter	%IB214	Enumer	It shows the	
	🖷 🍫		P2 status - Dir. and Errors	%IB215	BYTE	It indicates t	
	i i 🍫		P3 status - starter	%IB216	Enumer	It shows the	
	😐 🍫		P3 status - Dir. and Errors	%IB217	BYTE	It indicates t	
	*		P4 status - starter	%IB218	Enumer	It shows the	
	😟 🧤		P4 status - Dir. and Errors	%IB219	BYTE	It indicates t	
	🖹 🗀 📴 Errors and Alarms						
	* ø		P1 - Last Error	%IB220	Enumer	Displays wha	
	*		P2 - Last Error	%IB221	Enumer	Displays wha	
	* >		P3 - Last Error	%IB222	Enumer	Displays wha	
	*		P4 - Last Error	%IB223	Enumer	Displays wha	
	*		P1 - Last Alarm	%IB224	Enumer	Displays wha	
	· · · *		P2 - Last Alarm	%IB225	Enumer	Displays wha	
	*		P3 - Last Alarm	%IB226	Enumer	Displays what	
	1 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I		P4 - Last Alarm	%IB227	Enumer	Displays what	

Figura 4.23: Variables MOD8.00 Starter mode: Status y Errors and Alarms.

4.8.2.11 P1..4 forward

Variables para escritura del accionamiento de los arranques en sentido directo.

Rango de valores:	01	Estándar:	0

El estado representa el valor del accionamiento de la respectiva partida. Las variables se muestran en la Figura 4.23

4.8.2.12 P1..4 reverse

Variables para escritura del accionamiento de las arranques en sentido inverso. Las variables se muestran en la Figura 4.24.

Rango de valores:	01	Estándar:	0	
-------------------	----	-----------	---	--

El estado representa el valor del accionamiento inverso de la respectiva partida. Las variables se muestran en la Figura 4.24.

4.8.2.13 P1..4 stop

Variables para escritura de parada del arranque.

Rango de valores:	01	Estándar:	0	
-------------------	----	-----------	---	--

El estado representa el valor del comando stop del arranque. Las variables se muestran en la Figura 4.24.

D8.00 Parameters	Find	Find Filter Show all					
D8 00 IEC Objects	Variable	Mapping	Channel	Address	Туре	Description	
Dollo IEC Objects			Slot Status	%IB144	Enumeration of B	Status	
D8.00 I/O Mapping	🍫		CPU tem	%IB145	SINT	CPU temperature in	
	💷 📴 Transparent mode						
us	😑 🚞 Starter mode						
	💷 📴 Switching times						
	💷 🧀 Switching counters						
	🗄 🗀 Status						
	🖻 🖓 🚞 Commands						
	i 🗐 🗤 🍢		Forward	%QW25	UINT	Forward starter	
	* ø		P1 forward	%QX50.0	BOOL	Starter 1 - forward	
	*		P2 forward	%QX50.1	BOOL	Starter 2 - forward	
	* @		P3 forward	%QX50.2	BOOL	Starter 3 - forward	
	 		P4 forward	%QX50.3	BOOL	Starter 4 - forward	
	i - 5		Reverse	%QW26	UINT	Reverse starter	
	*		P1 reverse	%QX52.0	BOOL	Starter 1 - reverse	
	* ø		P2 reverse	%QX52.1	BOOL	Starter 2 - reverse	
	*		P3 reverse	%QX52.2	BOOL	Starter 3 - reverse	
	* *		P4 reverse	%QX52.3	BOOL	Starter 4 - reverse	
	i *		Stop	%QW27	UINT	Stop starter	
	* *		P1 stop	%QX54.0	BOOL	Starter 1 - stop	
	* *		P2 stop	%QX54.1	BOOL	Starter 2 - stop	
	* *		P3 stop	%QX54.2	BOOL	Starter 3 - stop	
	i		P4 stop	%QX54.3	BOOL	Starter 4 - stop	

Figura 4.24: Variables MOD8.00 Commands.

5 BLOQUES DE FUNCIONES

El PLC500 tiene la biblioteca **loDrvExpansions** que es responsable por configurar los parámetros de los módulos de expansión de forma **online**, es decir, modificar los parámetros definidos en la pestaña **Parameters** de cada bloque durante la ejecución de la aplicación.

Los bloques de función y métodos disponibles en esta biblioteca pueden ser accedidos en el objeto **Library**, como se presenta en la Figura 5.1.

📕 Add Library 🗙 Delete Library 📑 Properties 📷	Details 📑 Placeholders F	🖗 Library Para	meters.
ibraries used in application 'Device.Application'			
Name	Namespace	Effective Ver	sion
IoDrvExpansions, 1.3.0.0 (WEG)	IoDrvExpansions	1.3.0.0	
IoDrvGPIO, 1.3.0.0 (WEG)	IoDrvGPIO	1.3.0.0	
IoDrvLEDs, 1.3.0.0 (WEG)	IoDrvLEDs	1.3.0.0	
🦲 IoDrvSetupParameters, 1.3.0.0 (WEG)	IoDrvSetupParameters	1.3.0.0	
🗄 🕒 IoStandard = IoStandard, 3.5.17.0 (System)	IoStandard	3.5.17.0	
			-
Standard = Standard, 3.5.18.0 (System) ontents of selected library 'IoDrvExpansions, 1.3.0.0 (W	Standard /EG)'	3.5.18.0	6
Standard = Standard, 3.5.18.0 (System) ontents of selected library 'IoDrvExpansions, 1.3.0.0 (W IDrvExpansions, 1.3.0.0 (WEG) Exercise Reden	Standard /EG)'	3.5.18.0	0
Standard = Standard, 3.5.18.0 (System) ontents of selected library 'IoDrvExpansions, 1.3.0.0 (W <i>IoDrvExpansions, 1.3.0.0 (WEG</i>) Conversional Blocks Description Bl	Standard /EG)'	3.5.18.0	0
Image: Standard = Standard, 3.5.18.0 (System) ontents of selected library 'IoDrvExpansions, 1.3.0.0 (W Image: Ima	Standard /EG)'	3.5.18.0	6
Image: Standard = Standard, 3.5.18.0 (System) ontents of selected library 'IoDrvExpansions, 1.3.0.0 (W Image: Standard = Standard, 3.5.18.0 (System) Image: Standard = Standard, 1.3.0.0 (WEG)	Standard /EG)'	3.5.18.0	•
Image: Standard = Standard, 3.5.18.0 (System) ontents of selected library 'IoDrvExpansions, 1.3.0.0 (W Image: Standard = Standard, 3.5.18.0 (System) Image: Standard = Standard, 1.3.0.0 (WEG)	Standard /EG)'	3.5.18.0	0
Image: Standard = Standard, 3.5.18.0 (System) ontents of selected library 'IoDrvExpansions, 1.3.0.0 (W Image: Index selected library 'IoDrvExpansions, 1.3.0.0 (WEG) Image: Image	Standard /EG)'	3.5.18.0	0
Standard = Standard, 3.5.18.0 (System) Standard = Standard, 3.5.18.0 (System) Ontents of selected library 'IoDrvExpansions, 1.3.0.0 (W GorvExpansions, 1.3.0.0 (WEG) GorvExpansions, 1.3.	Standard /EG)'	3.5.18.0	6
Standard = Standard, 3.5.18.0 (System) ontents of selected library 'IoDrvExpansions, 1.3.0.0 (W IoDrvExpansions, 1.3.0.0 (WEG) Image: Standard = Standard, Standard Image: Standard = Standard Image: St	Standard /EG)'	3.5.18.0	6

Figura 5.1: Biblioteca IoDrvExpansions.



¡NOTA!

Al utilizar los bloques de función, los parámetros se modifican temporalmente y vuelven a los valores originales al reiniciar la aplicación.

5.1 BUSCONFIG

Bloque de función que tiene los métodos responsables por deshabilitar un módulo de expansión conectado al árbol de dispositivos y reconfigurar los módulos.

El bloque de función busConfig tiene los siguientes métodos:

- disableSlot
- updateBus

El ejemplo de aplicación a continuación utiliza el método **disableSlot** del bloque de función **busConfig** para deshabilitar todas las expansiones conectadas al árbol de dispositivos, una por ciclo de tarea, comenzando por la expansión en el slot 1.

```
      DisableSlot

      PROGRAM DisableSlot

      VAR

      busConfig_0: loDrvExpansions.busConfig; // Instancia FB del configurador de bus

      execute: BOOL := TRUE; // variable para habilitar/deshabilitar el FB

      slotNumber: WORD := 0; // variable para almacenar el número del slot a deshabilitar

      END_VAR
```

```
Figura 5.2: Declaración de variables DisableSlot.
```

DisableSlot - Texto estructurado (ST)
IF (slotNumber < 8) THEN
slotNumber := slotNumber+1;
execute := FALSE; // El FB funciona como disparador de flanco, así que se debe desactivar (solo si estaba habilitado) antes de volver a habilitarlo
busConfig_0.disableSlot(xExecute:= execute, slot:= slotNumber);
execute := TRUE;
busConfig_0.disableSlot(xExecute:= execute, slot:= slotNumber);
END_IF

Figura 5.3: Programa DisableSlot en texto estructurado.

A continuación, se presentarán las descripciones correspondientes a cada método disponible en este bloque de función.

5.1.1 disableSlot

Método para deshabilitar un módulo de expansión específico del árbol de dispositivos.





Figura 5.4: Método disableSlot.

Scope	Nombre	Тіро	Descripción
Return	disableSlot	BOOL	Verdadero cuando el método fue ejecutado correctamente.
Input	xExecute	BOOL	Parámetro para ejecutar el método (flanco de subida).
	slot	WORD	Número del slot donde la expansión está conectada (1 - 8).

5.1.2 updateBus

Método para reconfigurar todos los módulos.



Figura 5.5: Método updateBus.

Scope	Nombre	Тіро	Descripción
Return	updateBus	BOOL	Verdadero cuando el método fue ejecutado correctamente.
Input	xExecute	BOOL	Parámetro para ejecutar el método (Flanco de subida).

Método responsable por resetear los errores de comunicación entre el PLC y los módulos de expansión, en caso de falla de comunicación o si el usuario conectara/desconectara una expansión mientras el programa estuviera en ejecución.

5.2 MOD2

Bloque de función que contiene los métodos responsables de alterar los parámetros del MOD2.00 durante la ejecución de la aplicación.

El bloque de función MOD2 tiene los siguientes métodos:

- changeDecimalDigit
- changeEnable
- changeFilter
- changeGain
- changeOffset
- changeType

A seguir, se presenta un ejemplo de cambio de parámetros de un módulo de expansión MOD2.00 conectado al slot 2. En este ejemplo, los valores de los parámetros **Filter** y **Type** del canal 1 se modifican utilizando los métodos **changeFilter** y **changeType**, respectivamente. En la Figura 5.6 se encuentra la declaración de las variables. En la Figura 5.7 se presenta el programa en texto estructurado y en la Figura 5.8 se muestra el programa en lenguaje ladder.



Figura 5.6: Declaración de variables ChangeMOD2.

ChangeMOD2 - Texto estructurado (ST)
IF (Change = TRUE) THEN
MOD2 Par.changeFilter(EN:= Change, slot:= 2, channel:= 1, value:= 3); // método para cambiar Filter
MOD2_Par.changeType(EN:= Change, slot:= 2, channel:= 1, value:= 2); // método para cambiar Type
Change := FALSE;
-

END_IF

Figura 5.7: Programa ChangeMOD2 en texto estructurado.



Figura 5.8: Programa ChangeMOD2 en lenguaje ladder.



¡NOTA!

Para optimizar el desempeño, siempre desactive el método después de realizar el cambio de un parámetro.

A continuación, se presentarán las descripciones de cada método disponible en este bloque de función.

5.2.1 changeDecimalDigit

Método para alterar el parámetro DecimalDigit.

	changeDecimalDigit						
- EN BOOL	BOOL changeDecimalDigit						
-slot WORD							
- channel WORD							
value BYTE							

Figura 5.9: Método changeDecimalDigit.

Scope	Nombre	Тіро	Descripción
Return	changeDecimalDigit	BOOL	Verdadero cuando el método fue ejecutado correctamente.
Input	EN	BOOL	Parámetro para habilitar el método.
	slot	WORD	Número del slot donde la expansión está conectada (1 - 8).
	channel	WORD	Número del canal para alterar el parámetro (1 - 7).
	value	BYTE	Valor (0 - 3).

Verifique la sección de parámetros del módulo de expansión para verificar los valores equivalentes de configuración.

5.2.2 changeEnable

Método para alterar el parámetro Enable.

		changeEnable		1
_	EN BOOL	BOOL	changeEnable	-
_	slot WORD			
_	channel WORD			
_	value BYTE			

Figura 5.10: Método changeEnable.

Scope	Nombre	Тіро	Descripción
Return	changeEnable	BOOL	Verdadero cuando el método fue ejecutado correctamente.
Input	EN	BOOL	Parámetro para habilitar el método.
	slot	WORD	Número del slot donde la expansión está conectada (1 - 8).
	channel	WORD	Número del canal para alterar el parámetro (1 - 7).
	value	BYTE	Valor (0 - 1).

Verifique la sección de parámetros del módulo de expansión para verificar los valores equivalentes de configuración.

5.2.3 changeFilter

Método para alterar el parámetro Filter.

	changeFilter	l.
	EN BOOL BOOL changeFilte	r H-
	slot WORD	Ε.
	channel WORD	Ε.
_	value BYTE	ι.

Figura 5.11: Método changeFilter.

Scope	Nombre	Тіро	Descripción
Return	changeFilter	BOOL	Verdadero cuando el método fue ejecutado correctamente.
Input	EN	BOOL	Parámetro para habilitar el método.
	slot	WORD	Número del slot donde la expansión está conectada (1 - 8).
	channel	WORD	Número del canal para alterar el parámetro (1 - 7).
	value	BYTE	Valor (0 - 5).

Verifique la sección de parámetros del módulo de expansión para verificar los valores equivalentes de configuración.

5.2.4 changeGain

Método para alterar el parámetro Gain.



Figura 5.12: Método changeGain.

Ámbito	Nombre	Тіро	Descripción
Return	changeGain	BOOL	Verdadero cuando el método fue ejecutado con éxito.
Entrada	EN	BOOL	Parámetro para habilitar el método.
	slot	WORD	Número del slot donde está conectada la expansión (1 - 8).
	channel	WORD	Número del canal para cambiar el parámetro (1 - 7).
	value	INT	Valor (-32768 - 32767).

Verifique lasección de parámetros del módulo de expansión para verificar los valores equivalentes de configuración.

5.2.5 changeOffset

Método para alterar el parámetro Offset.



Figura 5.13: Método changeOffset.

Ámbito	Nombre	Тіро	Descripción
Return	changeOffset	BOOL	Verdadero cuando el método fue ejecutado con éxito.
Entrada	EN	BOOL	Parámetro para habilitar el método.
	slot	WORD	Número del slot donde está conectada la expansión (1 - 8).
	channel	WORD	Número del canal para cambiar el parámetro (1 - 7).
	value	INT	Valor (-32768 - 32767).

Verifique lasección de parámetros del módulo de expansión para verificar los valores equivalentes de configuración.

5.2.6 changeType

Método para alterar el parámetro Type.

	changeType	
 EN BOOL	BOOL changeType	-
 slot WORD		
 channel WORD		
 value BYTE		

Figura 5.14: Método changeType.

Ámbito	Nombre	Тіро	Descripción
Return	changeType	BOOL	Verdadero cuando el método fue ejecutado con éxito.
Entrada	EN	BOOL	Parámetro para habilitar el método.
	slot	WORD	Número del slot donde está conectada la expansión (1 - 8).
	channel	WORD	Número del canal para cambiar el parámetro (1 - 7).
	value	BYTE	Valor (0 - 2).

Verifique la sección de parámetros del módulo de expansión para verificar los valores equivalentes de configuración.

5.3 MOD3

Bloque de función que tiene los métodos responsables por alterar los parámetros del MOD3.00 durante la ejecución de la aplicación.

El bloque de función MOD3 tiene los siguientes métodos:

- changeGain
- changeOffset

A seguir, se presenta un ejemplo de cambio de parámetros de un módulo de expansión MOD3.00 conectado al slot 3. En este ejemplo, los valores de los parámetros **Gain** del canal 1 y **Offset** del canal 3 son modificados utilizando los métodos **changeGain** y **changeOffset**, respectivamente. En la Figura 5.15 se muestra la declaración de las variables. En la Figura 5.16 se muestra el programa en texto estructurado y en la Figura 5.17 se muestra el programa en lenguaje ladder.

ChangeMOD3
PROGRAM ChangeMOD3
VAR
MOD3_Par : IoDrvExpansions.MOD3; // instancia del FB de configuración MOD3
Change: BOOL := TRUE; // variable para habilitar/deshabilitar el método
END_VAR

Figura 5.15: Declaración de variables ChangeMOD3.

ChangeMOD3 - Texto estructurado (ST)

IF (Change = TRUE) THEN

MOD3_Par.changeGain(EN:= Change, slot:= 3, channel:= 1, value:= 2000); // método para cambiar Gain MOD3_Par.changeOffset(EN:= Change, slot:= 3, channel:= 3, value:= 1000); // método para cambiar Offset Change := FALSE;

END_IF





Figura 5.17: Programa ChangeMOD3 en lenguaje ladder.



A seguir, serán presentadas las descripciones referentes a cada método disponible en este bloque de función.

5.3.1 changeGain

Método para alterar el parámetro Gain.

cha	ngeGain	
EN BOOL	BOOL changeGain	_
-slot WORD		
- channel WORD		
-value INT		

Figura 5.18: Método changeGain.

Scope	Nombre	Тіро	Descripción
Return	changeGain	BOOL	Verdadero cuando el método fue ejecutado con éxito.
Input	EN	BOOL	Parámetro para habilitar el método.
	slot	WORD	Número del slot donde la expansión está conectada (1 - 8).
	channel	WORD	Número del canal para alterar el parámetro (1 - 8).
	value	WORD	Valor (0 - 65535).

Verifique la sección de parámetros del módulo de expansión para verificar los valores equivalentes de configuración.

5.3.2 changeOffset

Método para alterar el parámetro Offset.

		changeOffset	
_	EN BOOL	BOOL changeOffset	-
	slot WORD		
_	channel WORD		
	value INT		

Figura 5.19: Método changeOffset.

Scope	Nombre	Тіро	Descripción
Return	changeOffset	BOOL	Verdadero cuando el método fue ejecutado con éxito.
Input	EN	BOOL	Parámetro para habilitar el método.
	slot	WORD	Número del slot donde la expansión está conectada (1 - 8).
	channel	WORD	Número del canal para alterar el parámetro (1 - 8).
	value	INT	Valor (-32768 - 32767).

Verifique la sección de parámetros del módulo de expansión para verificar los valores equivalentes de configuración.

5.4 MOD4

Bloque de función que tiene los métodos responsables por alterar los parámetros del MOD4.00 durante la ejecución de la aplicación.

El bloque de función MOD4 tiene los siguientes métodos:

- changeDecimalDigit
- changeEnable
- changeFilter
- changeGain
- changeOffset
- changeType
- changeUnit

A seguir, se presenta un ejemplo de cambio de parámetros de un módulo de expansión MOD4.00 conectado al slot 4. En este ejemplo, los valores de los parámetros **Gain** del canal 3 y **Enable** del canal 2 son modificados utilizando los métodos **changeGain** y **changeEnable**, respectivamente.



Figura 5.20: Declaración de variables ChangeMOD4.

ChangeMOD4 - Texto estructurado (ST)
IF (Change = TRUE) THEN
MOD4_Par.changeGain(EN:= Change, slot:= 4, channel:= 3, value:= 500); // método para cambiar Gain MOD4_Par.changeEnable(EN:= Change, slot:= 4, channel:= 2, value:= 0); // método para cambiar Enable Change := FALSE;
END_IF



Figura 5.22: Programa ChangeMOD4 en lenguaje ladder.



A seguir, serán presentadas las descripciones referentes a cada método disponible en este bloque de función.

5.4.1 changeDecimalDigit

Método para alterar el parámetro DecimalDigit.



Figura 5.23: Método changeDecimalDigit.

Scope	Nombre	Тіро	Descripción
Return	changeDecimalDigit	BOOL	Verdadero cuando el método fue ejecutado correctamente.
Input	EN	BOOL	Parámetro para habilitar el método.
	slot	WORD	Número del slot donde la expansión está conectada (1 - 8).
	channel	WORD	Número del canal para alterar el parámetro (1 - 7).
	value	BYTE	Valor (0 - 1).

Verifique la sección de parámetros del módulo de expansión para verificar los valores equivalentes de configuración.

5.4.2 changeEnable

Método para alterar el parámetro Enable.



Figura 5.24: Método changeEnable.

Scope	Nombre	Тіро	Descripción
Return	changeEnable	BOOL	Verdadero cuando el método fue ejecutado correctamente.
Input	EN	BOOL	Parámetro para habilitar el método.
	slot	WORD	Número del slot donde la expansión está conectada (1 - 8).
	channel	WORD	Número del canal para alterar el parámetro (1 - 7).
	value	BYTE	Valor (0 - 2).

Verifique la sección de parámetros del módulo de expansión para verificar los valores equivalentes de configuración.

5.4.3 changeFilter

Método para alterar el parámetro Filter.

		changeFilter	
_	EN BOOL	BOOL changeFilter	-
	slot WORD		
_	channel WORD		
_	value BYTE		

Figura 5.25: Método changeFilter.

Scope	Nombre	Тіро	Descripción
Return	changeFilter	BOOL	Verdadero cuando el método fue ejecutado correctamente.
Input	EN	BOOL	Parámetro para habilitar el método.
	slot	WORD	Número del slot donde la expansión está conectada (1 - 8).
	channel	WORD	Número del canal para alterar el parámetro (1 - 7).
	value	BYTE	Valor (0 - 5).

Verifique la sección de parámetros del módulo de expansión para verificar los valores equivalentes de configuración.

5.4.4 changeGain

Método para alterar el parámetro Gain.

changeGain	
 EN BOOL BOOL changeGain	⊢
slot WORD	
channel WORD	
uslue WT	
value 1/v/	

Figura 5.26: Método changeGain.

Scope	Nombre	Тіро	Descripción
Return	changeGain	BOOL	Verdadero cuando el método fue ejecutado correctamente.
Input	EN	BOOL	Parámetro para habilitar el método.
	slot	WORD	Número del slot donde la expansión está conectada (1 - 8).
	channel	WORD	Número del canal para alterar el parámetro (1 - 7).
	value	INT	Valor (-32768 - 32767).

Verifique la sección de parámetros del módulo de expansión para verificar los valores equivalentes de configuración.

5.4.5 changeOffset

Método para alterar el parámetro Offset.

		changeOffset	
_	EN BOOL	BOOL changeOffset	-
_	slot WORD		
_	channel WORD		
_	value INT		

Figura 5.27: Método changeOffset.

Scope	Nombre	Тіро	Descripción
Return	changeOffset	BOOL	Verdadero cuando el método fue ejecutado correctamente.
Input	EN	BOOL	Parámetro para habilitar el método.
	slot	WORD	Número del slot donde la expansión está conectada (1 - 8).
	channel	WORD	Número del canal para alterar el parámetro (1 - 7).
	value	INT	Valor (-32768 - 32767).

Verifique la sección de parámetros del módulo de expansión para verificar los valores equivalentes de configuración.

5.4.6 changeType

Método para alterar el parámetro Type.

	changeType		
 EN BOOL	BOOL	changeType	-
 slot WORD			
 channel WORD			
 value BYTE			

Figura 5.28: Método changeType.

Scope	Nombre	Тіро	Descripción
Return	changeType	BOOL	Verdadero cuando el método fue ejecutado correctamente.
Input	EN	BOOL	Parámetro para habilitar el método.
	slot	WORD	Número del slot donde la expansión está conectada (1 - 8).
	channel	WORD	Número del canal para alterar el parámetro (1 - 7).
	value	BYTE	Valor (0 - 2).

Verifique la sección de parámetros del módulo de expansión para verificar los valores equivalentes de configuración.

5.4.7 changeUnit

Método para alterar el parámetro Unit.

	changeUnit		
_	EN BOOL BOOL changeUnit	-	
_	slot WORD		
_	channel WORD		
	value BYTE		

Figura 5.29: Método changeUnit.

Scope	Nombre	Тіро	Descripción
Return	changeUnit	BOOL	Verdadero cuando el método fue ejecutado correctamente.
Input	EN	BOOL	Parámetro para habilitar el método.
	slot	WORD	Número del slot donde la expansión está conectada (1 - 8).
	channel	WORD	Número del canal para alterar el parámetro (1 - 7).
	value	BYTE	Valor (0 - 2).

Verifique la sección de parámetros del módulo de expansión para verificar los valores equivalentes de configuración.

5.5 MOD5

Bloque de función que tiene los métodos responsables por alterar los parámetros del MOD5.00 durante la ejecución de la aplicación.

El bloque de función **MOD5** tiene los siguientes métodos:

- changeDecimalDigit
- changeEnable
- changeFilter
- changeGain
- changeOffset
- changeType
- changeUnit

A seguir, se presenta un ejemplo de cambio de parámetros de un módulo de expansión MOD5.00 conectado al slot 5. En este ejemplo, los valores de los parámetros **Unit** del canal 1 y **Offset** del canal 4 son modificados utilizando los métodos **changeUnit** y **changeOffset**, respectivamente. En la Figura 5.30 se encuentra la declaración de las variables. En la Figura 5.31 se presenta el programa en texto estructurado y en la Figura 5.32 se muestra el programa en lenguaje ladder.

```
ChangeMOD5

PROGRAM ChangeMOD5

VAR

MOD5_Par : loDrvExpansions.MOD5; // instancia FB de configuración MOD5

Change: BOOL := TRUE; // variable para habilitar/deshabilitar el método

END_VAR
```

Figura 5.30: Declaración de variables ChangeMOD5.

```
ChangeMOD5 - Texto estructurado (ST)

IF (Change = TRUE) THEN

MOD5_Par.changeUnit(EN:= Change, slot:= 5, channel:= 1, value:= 2); // método para cambiar Unit

MOD5_Par.changeOffset(EN:= Change, slot:= 5, channel:= 4, value:= 1000); // método para cambiar Offset

Change := FALSE;

END_IF
```

Figura 5.31: Programa ChangeMOD5 en texto estructurado.



Figura 5.32: Programa ChangeMOD5 en lenguaje ladder.



A seguir, serán presentadas las descripciones referentes a cada método disponible en este bloque de función.

5.5.1 changeDecimalDigit

Método para alterar el parámetro DecimalDigit.



Figura 5.33: Método changeDecimalDigit.

Scope	Nombre	Тіро	Descripción
Return	changeDecimalDigit	BOOL	Verdadero cuando el método fue ejecutado correctamente.
Input	EN	BOOL	Parámetro para habilitar el método.
	slot	WORD	Número del slot donde la expansión está conectada (1 - 8).
	channel	WORD	Número del canal para alterar el parámetro (1 - 4).
	value	BYTE	Valor (0 - 1).

Verifique la sección de parámetros del módulo de expansión para verificar los valores equivalentes de configuración.

5.5.2 changeEnable

Método para alterar el parámetro Enable.



Figura 5.34: Método changeEnable.

Scope	Nombre	Тіро	Descripción
Return	changeEnable	BOOL	Verdadero cuando el método fue ejecutado correctamente.
Input	EN	BOOL	Parámetro para habilitar el método.
	slot	WORD	Número del slot donde la expansión está conectada (1 - 8).
	channel	WORD	Número del canal para alterar el parámetro (1 - 4).
	value	BYTE	Valor (0 - 1).

Verifique la sección de parámetros del módulo de expansión para verificar los valores equivalentes de configuración.

5.5.3 changeFilter

Método para alterar el parámetro Filter.

	changeFilter		
_	EN BOOL	BOOL changeFilter	-
	slot WORD		
_	channel WORD		
_	value BYTE		

Figura 5.35: Método changeFilter.

Scope	Nombre	Тіро	Descripción
Return	changeFilter	BOOL	Verdadero cuando el método fue ejecutado correctamente.
Input	EN	BOOL	Parámetro para habilitar el método.
	slot	WORD	Número del slot donde la expansión está conectada (1 - 8).
	channel	WORD	Número del canal para alterar el parámetro (1 - 4).
	value	BYTE	Valor (0 - 5).

Verifique la sección de parámetros del módulo de expansión para verificar los valores equivalentes de configuración.

5.5.4 changeGain

Método para alterar el parámetro Gain.

changeGain			
 EN BOOL BOOL changeGain	⊢		
slot WORD			
channel WORD			
uslue WT			
value 1/v/			

Figura 5.36: Método changeGain.

Scope	Nombre	Тіро	Descripción
Return	changeGain	BOOL	Verdadero cuando el método fue ejecutado correctamente.
Input	EN	BOOL	Parámetro para habilitar el método.
	slot	WORD	Número del slot donde la expansión está conectada (1 - 8).
	channel	WORD	Número del canal para alterar el parámetro (1 - 4).
	value	INT	Valor (-32768 - 32767).

Verifique la sección de parámetros del módulo de expansión para verificar los valores equivalentes de configuración.

5.5.5 changeOffset

Método para alterar el parámetro Offset.

		changeOffset	
_	EN BOOL	BOOL changeOffset	-
_	slot WORD		
_	channel WORD		
_	value INT		

Figura 5.37: Método changeOffset.

Scope	Nombre	Тіро	Descripción
Return	changeOffset	BOOL	Verdadero cuando el método fue ejecutado correctamente.
Input	EN	BOOL	Parámetro para habilitar el método.
	slot	WORD	Número del slot donde la expansión está conectada (1 - 8).
	channel	WORD	Número del canal para alterar el parámetro (1 - 4).
	value	INT	Valor (-32768 - 32767).

Verifique la sección de parámetros del módulo de expansión para verificar los valores equivalentes de configuración.

5.5.6 changeType

Método para alterar el parámetro Type.

	changeType		
 EN BOOL	BOOL	changeType	-
 slot WORD			
 channel WORD			
 value BYTE			

Figura 5.38: Método changeType.

Scope	Nombre	Тіро	Descripción
Return	changeType	BOOL	Verdadero cuando el método fue ejecutado correctamente.
Input	EN	BOOL	Parámetro para habilitar el método.
	slot	WORD	Número del slot donde la expansión está conectada (1 - 8).
	channel	WORD	Número del canal para alterar el parámetro (1 - 4).
	value	BYTE	Valor (0 - 1).

Verifique la sección de parámetros del módulo de expansión para verificar los valores equivalentes de configuración.

5.5.7 changeUnit

Método para alterar el parámetro Channel Unit.

	changeUnit		
_	EN BOOL BOOL changeUnit	-	
_	slot WORD		
_	channel WORD		
_	value BYTE		

Figura 5.39: Método changeUnit.

Scope	Nombre	Тіро	Descripción
Return	changeUnit	BOOL	Verdadero cuando el método fue ejecutado correctamente.
Input	EN	BOOL	Parámetro para habilitar el método.
	slot	WORD	Número del slot donde la expansión está conectada (1 - 8).
	channel	WORD	Número del canal para alterar el parámetro (1 - 4).
	value	BYTE	Valor (0 - 2).

Verifique la sección de parámetros del módulo de expansión para verificar los valores equivalentes de configuración.

5.6 MOD6

Bloque de función que tiene los métodos responsables por alterar los parámetros del MOD6.00 durante la ejecución de la aplicación.

El bloque de función **MOD6** tiene los siguientes métodos:

- changeDiscartValue
- changeEnable
- changeFilter
- changeFullScale
- changeGain
- changeMaxVariation
- changeOffset
- changeSampleRate
- changeSensibility
- changeTAU
- changeUnit
- changeVariationStep

A seguir, se presenta un ejemplo de cambio de parámetros de un módulo de expansión MOD6.00 conectado al slot 6. En este ejemplo, los valores de los parámetros **FullScale** ddel canal 1 y **VariationStep** del canal 2 son modificados utilizando los métodos **changeFullScale** y **changeVariationStep**, respectivamente. En la Figura 5.40 se encuentra la declaración de las variables. En la Figura 5.41 se presenta el programa en texto estructurado y en la Figura 5.42 se muestra el programa en lenguaje ladder.

ChangeMOD6
PROGRAM ChangeMOD6
VAR
MOD6_Par : IoDrvExpansions.MOD6; // instancia FB de configuración MOD6
Change: BOOL := TRUE; // variable para habilitar/deshabilitar el método
END_VAR

Figura 5.40: Declaración de variables ChangeMOD6.

ChangeMOD6 -	Texto	estructurado	(ST)	
--------------	-------	--------------	------	--

IF (Change = TRUE) THEN

MOD6_Par.changeFullScale(EN:= Change, slot:= 6, channel:= 1, value:= 3000); // método para cambiar FullScale MOD6_Par.changeVariationStep(EN:= Change, slot:= 6, channel:= 2, value:= 2); // método para cambiar VariationStep Change := FALSE;

END_IF





Figura 5.42: Programa ChangeMOD6 en lenguaje ladder.



A seguir, serán presentadas las descripciones referentes a cada método disponible en este bloque de función.

5.6.1 changeDiscartValue

Método para alterar el parámetro Discard Value.



Figura 5.43: Método changeDiscartValue.

Scope	Nombre	Тіро	Descripción
Return	changeDiscartValue	BOOL	Verdadero cuando el método fue ejecutado correctamente.
Input	EN	BOOL	Parámetro para habilitar el método.
	slot	WORD	Número del slot donde la expansión está conectada (1 - 8).
	channel	WORD	Número del canal para alterar el parámetro (1 - 2).
	value	BYTE	Valor (0 - 1).

Verifique la sección de parámetros del módulo de expansión para verificar los valores equivalentes de configuración.

5.6.2 changeEnable

Método para alterar el parámetro Channel Enable.



Figura 5.44: Método changeEnable.

Scope	Nombre	Тіро	Descripción
Return	changeEnable	BOOL	Verdadero cuando el método fue ejecutado correctamente.
Input	EN	BOOL	Parámetro para habilitar el método.
	slot	WORD	Número del slot donde la expansión está conectada (1 - 8).
	channel	WORD	Número del canal para alterar el parámetro (1 - 2).
	value	BYTE	Valor (0 - 1).

Verifique la sección de parámetros del módulo de expansión para verificar los valores equivalentes de configuración.

5.6.3 changeFilter

Método para alterar el parámetro Average Filter.

	(changeFilter	
	EN BOOL	BOOL changeFilter	-
_	slot WORD		
_	channel WORD		
_	value BYTE		

Figura 5.45: Método changeFilter.

Scope	Nombre	Тіро	Descripción
Return	changeFilter	BOOL	Verdadero cuando el método fue ejecutado correctamente.
Input	EN	BOOL	Parámetro para habilitar el método.
	slot	WORD	Número del slot donde la expansión está conectada (1 - 8).
	channel	WORD	Número del canal para alterar el parámetro (1 - 2).
	value	BYTE	Valor (0 - 5).

Verifique la sección de parámetros del módulo de expansión para verificar los valores equivalentes de configuración.

5.6.4 changeFullScale

Método para alterar el parámetro Full Scale.

		changeFullScale		
	EN BOOL	BOOL	changeFullScale	-
	slot WORD			
	channel WORD			
_	value WORD			

Figura 5.46: Método changeFullScale.

Scope	Nombre	Тіро	Descripción
Return	changeEnable	BOOL	Verdadero cuando el método fue ejecutado correctamente.
Input	EN	BOOL	Parámetro para habilitar el método.
	slot	WORD	Número del slot donde la expansión está conectada (1 - 8).
	channel	WORD	Número del canal para alterar el parámetro (1 - 2).
	value	WORD	Valor (0 - 65535).

Verifique la sección de parámetros del módulo de expansión para verificar los valores equivalentes de configuración.

5.6.5 changeGain

Método para alterar el parámetro Channel Gain.

	changeGain	
_	EN BOOL BOOL changeGain	⊢
	slot WORD	
_	channel WORD	
_	value INT	

Figura 5.47: Método changeGain.

Scope	Nombre	Тіро	Descripción
Return	changeGain	BOOL	Verdadero cuando el método fue ejecutado correctamente.
Input	EN	BOOL	Parámetro para habilitar el método.
	slot	WORD	Número del slot donde la expansión está conectada (1 - 8).
	channel	WORD	Número del canal para alterar el parámetro (1 - 2).
	value	INT	Valor (-32768 - 32767).

Verifique la sección de parámetros del módulo de expansión para verificar los valores equivalentes de configuración.

5.6.6 changeMaxVariation

Método para alterar el parámetro Max Variation.

		changeMaxVariation	
_	EN BOOL	BOOL changeMaxVariation-	-
	slot WORD		
	channel WORD		
_	value DWORD		



Scope	Nombre	Тіро	Descripción
Return	MaxVariation	BOOL	Verdadero cuando el método fue ejecutado correctamente.
Input	EN	BOOL	Parámetro para habilitar el método.
	slot	WORD	Número del slot donde la expansión está conectada (1 - 8).
	channel	WORD	Número del canal para alterar el parámetro (1 - 2).
	value	DWORD	Valor (0 - 4294967295).

Verifique la sección de parámetros del módulo de expansión para verificar los valores equivalentes de configuración.

5.6.7 changeOffset

Método para alterar el parámetro Channel Offset.

		changeOffset	
	EN BOOL	BOOL changeOffset	-
_	slot WORD		
_	channel WORD		
	value DINT		

Figura 5.49: Método changeOffset.

Scope	Nombre	Тіро	Descripción
Return	changeOffset	BOOL	Verdadero cuando el método fue ejecutado correctamente.
Input	EN	BOOL	Parámetro para habilitar el método.
	slot	WORD	Número del slot donde la expansión está conectada (1 - 8).
	channel	WORD	Número del canal para alterar el parámetro (1 - 2).
	value	DINT	Valor (-2147483648 - 2147483647).

Verifique la sección de parámetros del módulo de expansión para verificar los valores equivalentes de configuración.

5.6.8 changeSampleRate

Método para alterar el parámetro Sampling Rate.

	changeSampleRate					
_	EN BOOL	BOOL changeSampleRate	_			
_	slot WORD					
_	channel WORD					
_	value BYTE					

Figura 5.50: Método changeSampleRate.

Scope	Nombre	Тіро	Descripción
Return	changeSampleRate	BOOL	Verdadero cuando el método fue ejecutado correctamente.
Input	EN	BOOL	Parámetro para habilitar el método.
	slot	WORD	Número del slot donde la expansión está conectada (1 - 8).
	channel	WORD	Número del canal para alterar el parámetro (1 - 2).
	value	BYTE	Valor (0 - 6).

Verifique la sección de parámetros del módulo de expansión para verificar los valores equivalentes de configuración.

5.6.9 changeSensibility

Método para alterar el parámetro Sensibility.

		changeSensibility	
_	EN BOOL	BOOL changeSensibility	_
_	slot WORD		
_	channel WORD		
_	value BYTE		

Figura 5.51: Método changeSensibility.

Scope	Nombre	Тіро	Descripción
Return	changeSensibility	BOOL	Verdadero cuando el método fue ejecutado correctamente.
Input	EN	BOOL	Parámetro para habilitar el método.
	slot	WORD	Número del slot donde la expansión está conectada (1 - 8).
	channel	WORD	Número del canal para alterar el parámetro (1 - 2).
	value	BYTE	Valor (0 - 255).

Verifique la sección de parámetros del módulo de expansión para verificar los valores equivalentes de configuración.

5.6.10 changeTAU

Método para alterar el parámetro Low Pass Filter.

5-20 | PLC410, PLC500, PLC500ED, PLC500MC



Figura 5.52: Método changeTAU.

Scope	Nombre	Тіро	Descripción
Return	changeTAU	BOOL	Verdadero cuando el método fue ejecutado correctamente.
Input	EN	BOOL	Parámetro para habilitar el método.
	slot	WORD	Número del slot donde la expansión está conectada (1 - 8).
	channel	WORD	Número del canal para alterar el parámetro (1 - 2).
	value	WORD	Valor (0 - 65535).

Verifique la sección de parámetros del módulo de expansión para verificar los valores equivalentes de configuración.

5.6.11 changeUnit

Método para alterar el parámetro Unit.



Figura 5.53: Método changeUnit.

Scope	Nombre	Тіро	Descripción
Return	changeUnit	BOOL	Verdadero cuando el método fue ejecutado correctamente.
Input	EN	BOOL	Parámetro para habilitar el método.
	slot	WORD	Número del slot donde la expansión está conectada (1 - 8).
	channel	WORD	Número del canal para alterar el parámetro (1 - 2).
	value	BYTE	Valor (0 - 2).

Verifique la sección de parámetros del módulo de expansión para verificar los valores equivalentes de configuración.

5.6.12 changeVariationStep

Método para alterar el parámetro Variation Step.

		changeVariationStep	
_	EN BOOL	BOOL changeVariationStep	-
_	slot WORD		
_	channel WORD		
_	value BYTE		

Figura 5.54: Método changeVariationStep.

Scope	Nombre	Тіро	Descripción
Return	changeVariationStep	BOOL	Verdadero cuando el método fue ejecutado correctamente.
Input	EN	BOOL	Parámetro para habilitar el método.
	slot	WORD	Número del slot donde la expansión está conectada (1 - 8).
	channel	WORD	Número del canal para alterar el parámetro (1 - 2).
	value	BYTE	Valor (0 - 4).

Verifique la sección de parámetros del módulo de expansión para verificar los valores equivalentes de configuración.

5.7 MOD8

Bloque de función que tiene los métodos responsables por alterar los parámetros del MOD8.00 durante la ejecución de la aplicación.

El bloque de función MOD8 tiene los siguientes métodos:

- changeContactorTimeout
- changeFactoryReset
- changeOpMode
- changeResetCounter
- changeSaveCounters

A seguir, se presenta un ejemplo de cambio de parámetros de un módulo de expansión MOD8.00 conectado al slot 8. En este ejemplo, los valores de los parámetros **ContactorTimeout** del canal 1 y **OpMode** del canal 2 son modificados utilizando los métodos **changeContactorTimeout** y **changeOpMode**, respectivamente. En la Figura 5.55 se encuentra la declaración de las variables. En la Figura 5.56 se presenta el programa en texto estructurado y en la Figura 5.57 se muestra el programa en lenguaje ladder.

ChangeMOD8
PROGRAM ChangeMOD8
VAR
MOD8_Par : IoDrvExpansions.MOD8; // instancia FB de configuración MOD8
Change: BOOL := TRUE; // variable para habilitar/deshabilitar el método
END_VAR



ChangeMOD8 - Texto estructurado (ST)			
IF (Change = TRUE) THEN			
MOD8_Par.changeContactorTimeout(EN:= Change, slot:= 8, starter:= 1, timeout:= 3000); // método para cambiar ContactorTimeout MOD8_Par.changeOpMode(EN:= Change, slot:= 8, starter:= 2, mode:= 1); // método para cambiar Modo de Operación Change := FALSE;			
END_IF			





Figura 5.57: Programa ChangeMOD8 en lenguaje ladder.
¡NOTA!

Para optimizar el desempeño, siempre deshabilite el método tras realizar el cambio de un parámetro.

A seguir, serán presentadas las descripciones referentes a cada método disponible en este bloque de función.

5.7.1 changeContactorTimeout

Método para alterar el parámetro Contactor Timeout.

	changeContactorTimeout
EN BOOL	BOOL changeContactorTimeout
timeout UINT	

Figura 5.58: Método changeContactorTimeout.

Scope	Nombre	Тіро	Descripción
Return	changeContactorTimeout	BOOL	Verdadero cuando el método fue ejecutado correctamente.
Input	EN	BOOL	Parámetro para habilitar el método.
	slot	WORD	Número del slot donde la expansión está conectada (1 - 8).
	starter	WORD	Número de la partida (P1P4) (1 - 4).
	timeout	UINT	Valor (20 - 5000).

Verifique la sección de parámetros del módulo de expansión para verificar los valores equivalentes de configuración.

5.7.2 changeFactoryReset

Método para alterar el parámetro Factory Reset.

changeFactoryReset	٦
 EN BOOL BOOL changeFactoryRese	ŧ۲
 slot WORD	L
 value WORD	L

Figura 5.59: Método changeFactoryReset.

Scope	Nombre	Тіро	Descripción
Return	changeFactoryReset	BOOL	Verdadero cuando el método fue ejecutado correctamente.
Input	EN	BOOL	Parámetro para habilitar el método.
	slot	WORD	Número del slot donde la expansión está conectada (1 - 8).
	value	WORD	Valor (0 - 65535).

Verifique la sección de parámetros del módulo de expansión para verificar los valores equivalentes de configuración.

5.7.3 changeOpMode

Método para alterar el parámetro Operation Mode.



Figura 5.60: Método changeContactorTimeout.

Scope	Nombre	Тіро	Descripción
Return	changeOpMode	BOOL	Verdadero cuando el método fue ejecutado correctamente.
Input	EN	BOOL	Parámetro para habilitar el método.
	slot	WORD	Número del slot donde la expansión está conectada (1 - 8).
	starter	WORD	Número de la partida (P1P4) (1 - 4).
	mode	BYTE	Valor (0 - 1).

Verifique la sección de parámetros del módulo de expansión para verificar los valores equivalentes de configuración.

5.7.4 changeResetCounter

Método para alterar os parâmetros Resets P1..4 C1..2 count.

	changeResetCounter	
 EN BOOL	BOOL changeResetCounter-	-
slot WORD		
 starter WORD		
contactor WORD		
value WORD		

Figura 5.61: Método changeResetCounter.

Scope	Nombre	Тіро	Descripción
Return	changeResetCounter	BOOL	Verdadero cuando el método fue ejecutado correctamente.
Input	EN	BOOL	Parámetro para habilitar el método.
	slot	WORD	Número del slot donde la expansión está conectada (1 - 8).
	starter	WORD	Número de la partida (P1P4) (1 - 4).
	contactor	WORD	Número del contator (C1C2) (1 - 2).
	value	WORD	Valor (0 - 65535).

Verifique la sección de parámetros del módulo de expansión para verificar los valores equivalentes de configuración.

5.7.5 changeSaveCounters

Método para alterar os parâmetros Save Counters.

	changeSaveCounters	
- EN BOOL	BOOL changeSaveCounters -	_
-slot WORD		
- value WORD		

Figura 5.62: Método changeResetCounter.

Scope	Nombre	Тіро	Descripción
Return	changeSaveCounters	BOOL	Verdadero cuando el método fue ejecutado correctamente.
Input	EN	BOOL	Parámetro para habilitar el método.
	slot	WORD	Número del slot donde la expansión está conectada (1 - 8).
	value	WORD	Valor (0 - 1).

Verifique la sección de parámetros del módulo de expansión para verificar los valores equivalentes de configuración.

5.8 READ_PARAM

Bloque de función que tiene los métodos responsables por la lectura de los módulos de expansión conectados y reconocidos por el PLC.

El bloque de función **READ_PARAM** tiene los siguientes métodos:

- expansionModel
- expansionVersion

La aplicación a seguir presenta un ejemplo de cómo leer los modelos y versiones de firmware de los módulos de expansión conectados y identificados por el PLC.

Identify
PROGRAM Identify
VAR
execute: BOOL := TRUE; // variable para habilitar/deshabilitar el FB
slotNumber: WORD := 0; // variable para seleccionar el número de la ranura a leer
Read : IoDrvExpansions.READ_PARAM; // instancia del bloque de funciones READ_PARAM
SlotModel : ARRAY [07] OF UINT; // vector para almacenar modelos de módulos de expansión
SlotVersion : ARRAY [07] OF WORD; // vector para almacenar versiones de firmware del módulo de expansión
END_VAR

Figura 5.63: Declaración de variables Identify.





A seguir, serán presentadas las descripciones referentes a cada método disponible en este bloque de función.

5.8.1 expansionModel

Método para leer el modelo del módulo de expansión conectada en un determinado slot.

	expansionModel	
 EN BOOL	UINT expansionModel	-
 slot WORD		

Figura	5.65:	Método	expansionModel.
--------	-------	--------	-----------------

Scope	Nombre	Тіро	Descripción
Return	expansionModel	UINT	Modelo identificado, ver Tabla 5.42
Input	EN	BOOL	Parámetro para habilitar el método.
	slot	WORD	Número del slot para identificación (1 - 8).

El método retorna el número de identificación correspondiente al módulo, conforme la Tabla 5.42.

Return	Modelo	Característica	
16	MOD1.00 - 24 DIs	24 entradas digitales bidireccionales.	
17	MOD1.10 - 24 DOs	24 salidas digitales aisladas 24 V/500 mA.	
19	MOD1.20 - 16 DOs/8 DIs	16 salidas digitales aisladas 24 V/500 mA y 8 entradas digitales bidireccionales.	
18	MOD1.30 - 8 DOs/16 DIs	8 salidas digitales aisladas 24 V/500 mA y 16 entradas digitales bidireccionales.	
128	MOD2.00 - 7 AI	7 entradas analógicas de tensión o corriente.	
5	MOD3.00 - 8 AO	8 salidas analógicas en tensión 0 a 10 V y 4 en corriente 0 a 20 mA.	
129	MOD4.00 - 7 TH	7 entradas para termopar tipo J, K y T.	
130	MOD5.00 - 4 RTD	4 entradas para termistor tipo PT100 y PT1000.	
131	MOD6.00 - 2 SG	2 entradas para celda de carga.	
7	MOD7.00 - 6 RE	6 salidas a relé.	
239	MOD8.00 - SCW	4 conjunto de arranques con control inteligente.	
255	No conectado	Módulo no conectado o no reconocido.	

Tabla 5.42: Número de identificación de los modelos.

5.8.2 expansionVersion

Método para ler la versión de firmware del módulo de expansión conectado en un determinado slot.



Figura 5.66: Método expansionVersion.

Scope	Nombre	Тіро	Descripción
Return	expansionVersion	WORD	Versión de firmware del módulo.
Input	EN	BOOL	Parámetro para habilitar el método.
	slot	WORD	Número del slot para identificación (1 - 8).

Ejemplo:

Return = 101 \rightarrow Versión = 1.01

Return = 315 \rightarrow Versión = 3.15



WEG Drives & Controls - Automación LTDA. Jaraguá do Sul - SC - Brasil Teléfono 55 (47) 3276-4000 - Fax 55 (47) 3276-4020 São Paulo - SP - Brasil Teléfono 55 (11) 5053-2300 - Fax 55 (11) 5052-4212 automacao@weg.net www.weg.net