Frequenzumrichter

CFW100

Betriebsanleitung







Bedienerhandbuch

Serie: CFW100

Deutsch Dokument: 10003152032 / 00

Modelle: Baugrößen A, B und C

Datum: 12/2014

Bisherige Überarbeitungen



Nachstehend sind die Überarbeitungen dieses Handbuchs aufgeführt.

	Überarbeitung	ng Beschreibung	
i.	00	Erste Auflage.	-



ACHTUNG!

Überprüfen Sie die Frequenz der Versorgungsspannung.

Falls die Frequenz der Versorgungsspannung von der Werkseinstellung abweicht (überprüfen Sie P403), sind folgende Einstellungen erforderlich:

■ P204 = 5 für 60 Hz.

■ P204 = 6 für 50 Hz.

Diese Parameter müssen nur einmal eingegeben werden.

Nähere Angaben zur Einstellung des Parameters P204 finden Sie im CFW100-Programmierhandbuch.



I	r	h	ı	а	ŀ	t

Deutsch

1 SICHERHEITSHINWEISE
2 ALLGEMEINE ANGABEN 8 2.1 ÜBER DAS HANDBUCH 8 2.2 ÜBER DEN CFW100. 9 2.3 BEGRIFFSBESTIMMUNG. 11 2.4 TYPENSCHILD 11 2.5 LIEFERUNG UND LAGERUNG. 12
3 INSTALLATION UND ANSCHLUSS 13 3.1 MECHANISCHE INSTALLATION 13 3.1.1 Umgebungsbedingungen 13 3.1.2 Positionierung und Montage 13 3.1.2.1 Schrankmontage 14 3.1.2.3 DIN-Schienen-Montage 14 3.1.2.3 DIN-Schienen-Montage 14 3.2 ELEKTRISCHE INSTALLATION 15 3.2.1 Identifizierung der Leistungsanschlüsse und Erdungspunkte 15 3.2.2 Schutzschalter, Sicherungen, Erdung und Versorgungsspannung 16 3.2.3.1 Eingangsanschlüsse 17 3.2.3.2 Blindwiderstand der Spannungsquelle 19 3.2.4 Erdungsanschlüsse 19 3.2.4 Erdungsanschlüsse 20 3.2.5 Steuerungsanschlüsse 21 3.2.6 Abstände zwischen Kabeln 23
4 TASTENFELD (MMS) UND BASISPROGRAMMIERUNG
5 INBETRIEBNAHME UND BETRIEBSSTART

Шео

I		•	ŀ	•	-		÷
	I	ł	I	I	C	ļ	L

5.2 BETRIEBSSTART	
5.2.1 Basisanwendung	
5.2.2 Steuerungsart U/f (P202 = 0)	
5.2.3 Steuerungsart VVW (P202 = 5)	
6 FEHLERBEHEBUNG UND WARTUNG	
6.1 FEHLER UND ALARME	
6.2 LÖSUNGEN FÜR DIE HÄUFIGSTEN PROBLEME	
6.3 BEREITZUSTELLENDE INFORMATIONEN BEI JEDEM KONTAKT M	IIT DEM
TECHNISCHEN SUPPORT	
6.4 PRÄVENTIVE WARTUNG	
6.5 REINIGUNGSANLEITUNGEN	
7 ZUBEHÖR	
8 TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN	
8.1 LEISTUNGSDATEN	
8.2 ELEKTRONIK/ALLGEMEINE DATEN	40
8.2.1 Relevante Normen	
ANHANG A – ABBILDUNGEN	
ANHANG B - TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN	



1 SICHERHEITSHINWEISE

Dieses Handbuch beinhaltet Anleitungen für die sachgemäße Installation und Bedienung des Frequenzumrichters CFW100

und wurde mit dem Ziel verfasst, sachkundiges Personal mit entsprechender Ausbildung und fachlicher Qualifizierung bei der Bedienung dieses Gerätetyps zu unterstützen. Das Personal ist verpflichtet, sich an die in diesem Handbuch beschriebenen und/oder durch lokale Regelungen festgelegten sicherheitsbezogenen Anweisungen zu halten. Jegliche Nichteinhaltung der Sicherheitsanweisungen kann tödliche oder schwere Verletzungen und erhebliche Sachschäden nach sich ziehen.

1.1 SICHERHEITSBEZOGENE WARNHINWEISE IM HANDBUCH

In diesem Handbuch werden folgende Sicherheitshinweise verwendet:



GEFAHR!

Die unter diesem Hinweis empfohlenen Sicherheitsvorkehrungen dienen dem Schutz des Bedieners gegen tödliche oder schwere Verletzungen und erhebliche Sachschäden.



ACHTUNG!

Die unter diesem Hinweis empfohlenen Sicherheitsvorkehrungen dienen der Vermeidung von Sachschäden.



HINWEIS!

Die unter diesem Hinweis erwähnten Angaben sind wichtig für das richtige Verständnis und den ordnungsgemäßen Betrieb des Produkts.



1.2 SICHERHEITSBEZOGENE WARNHINWEISE AM PRODUKT

Die nachstehenden Symbole sind am Produkt angebracht und dienen als Sicherheitshinweise:



Achtung Hochspannung!



Komponenten empfindlich gegenüber elektrostatischer Entladung. Nicht anfassen.



Anschluss an die Schutzerdung (PE) zwingend erforderlich.

Anschluss des Kabelschirms an die Erdung.

1.3 EINLEITENDE EMPFEHLUNGEN



GEFAHR!

Trennen Sie grundsätzlich die Hauptspannungsversorgung, bevor Sie jegliche mit dem Frequenzumrichter verbundene elektrische Komponente anfassen. Selbst nach dem Trennen oder Abschalten der AC-Spannungsversorgung können verschiedene Komponenten noch hohe Spannungswerte aufweisen oder in Bewegung bleiben (Lüfter).

Warten Sie nach dem Abschalten der Eingangsspannung mindestens zehn Minuten, bis sich die Leistungskondensatoren vollständig entladen haben.

Verbinden Sie den Erdungspunkt des Frequenzumrichters grundsätzlich mit der Schutzerdung (PE).





GEFAHR!

XCA- und XCB-Anschlüsse sind nicht USB-kompatibel und dürfen daher nicht an USB-Ports angeschlossen werden.

Diese Anschlüsse dienen ausschließlich als Schnittstelle zwischen dem CFW100 Frequenzumrichter und seinen Zubehörteilen.



HINWEISE!

- Frequenzumrichter können den Betrieb anderer Elektrogeräte beeinträchtigen. Treffen Sie die in Kapitel 3 INSTALLATION UND ANSCHLUSS auf Seite 13 empfohlenen Vorkehrungen, um diese störenden Wechselwirkungen zu vermeiden.
- Lesen Sie das Bedienerhandbuch vollständig durch, bevor Sie den Frequenzumrichter installieren und in Betrieb nehmen.

Nehmen Sie in keinem Fall eine Stehspannungsprüfung vor! Wenden Sie sich bei Bedarf an den Hersteller.



ACHTUNG!

Die Komponenten elektronischer Baugruppen sind empfindlich gegenüber elektrostatischen Entladungen.

Fassen Sie Komponenten oder Anschlüsse nicht direkt an.

Falls dies doch erforderlich sein sollte, fassen Sie zunächst den Erdungspunkt des Frequenzumrichters an, der mit der Schutzerdung (PE) verbunden sein muss, oder verwenden Sie ein geeignetes Erdungsband.



2 ALLGEMEINE ANGABEN

2.1 ÜBER DAS HANDBUCH

Dieses Handbuch enthält Informationen über die sachgemäße Installation und Bedienung des Frequenzumrichters, die Inbetriebnahme, die technischen Hauptmerkmale sowie Anleitungen zur Behebung häufig auftretender Fehler der verschiedenen Modelle des Frequenzumrichters der Linie CFW100.



ACHTUNG!

Die Bedienung dieses Geräts erfordert ausführliche Installations- und Bedienungsanleitungen, welche im Bediener- und Programmierhandbuch sowie in den Informationshandbüchern zu finden sind. Eine Druckausgabe des Bedienerhandbuchs wird mit dem Frequenzumrichter mitgeliefert. Die Anleitungen der Zubehörteile sind jeweils als Druckausgabe mitgeliefert. Die anderen Handbücher stehen ausschließlich elektronisch zur Verfügung und können auf der mit dem Frequenzumrichter mitgelieferten CD-ROM oder auf der Website von WEG - <u>www.weg.net</u> abgerufen werden. Die CD-ROM nuss grundsätzlich zusammen mit diesem Gerät aufbewahrt werden. Eine Druckausgabe der auf der CD-ROM enthaltenen Dateien können Sie bei Ihrem WEG-Händler vor Ort anfordern.



HINWEIS!

Ziel dieses Handbuchs ist nicht, sämtliche Anwendungsmöglichkeiten des CFW100 aufzuzeigen, und WEG übernimmt keinerlei Haftung für jeglichen Betriebszweck des CFW100, der nicht auf diesem Handbuch beruht.

Ein Teil der Abbildungen und Tabellen befinden sich in den Anhängen, welche in ANHANG A – ABBILDUNGEN auf Seite 42 für Abbildungen und ANHANG B – TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN auf Seite 44 für technische Spezifikationen unterteilt sind.

Nähere Informationen finden Sie im CFW100-Programmierhandbuch.



2.2 ÜBER DEN CFW100

Der CFW100 Frequenzumrichter ist ein Hochleistungserzeugnis, welches die Steuerung von Drehzahl und Drehmoment von Drehstrom-Asynchronmotoren ermöglicht. Dieses Produkt bietet dem Benutzer die Optionen des Vektor- (VVW) oder U/f-Betriebs, welche gemäß der Anwendung beide programmierbar sind.

Bei der Vektorregelung (VVW) ist der Betrieb auf den eingesetzten Motor optimiert, wodurch eine höhere Leistungsfähigkeit in Sachen Drehzahlregelung erzielt wird.

Der U/f-Betrieb wird für einfachere Anwendungen empfohlen, wie zum Beispiel die Inbetriebsetzung von Pumpen und Lüftern. In diesen Fällen besteht die Möglichkeit der Eingrenzung der Verluste im Motor und im Frequenzumrichter mit Hilfe der "quadratischen U/f-Kennlinie", um Energieeinsparungen zu erzielen. Der U/f-Betrieb findet Einsatz, wenn mehr als ein Motor gleichzeitig über einen Frequenzumrichter gestartet wird (Mehrmotorenanwendungen).

Die Hauptkomponenten des CFW100 sind im Blockschema in Abbildung 2.1 auf Seite 10 dargestellt.

Allgemeine Angaben



Abbildung 2.1: CFW100-Blockschema

2.3 BEGRIFFSBESTIMMUNG

	Produkt	Modellkennzeichnung					Hardwara	Softwara
und Serie		Mechanik	Nennstrom	Phasen- Nummer	Nenn- Spannung	Schutzart	Version	Version
z.B.:	CFW100	A	01P6	S	2	20		
onen	CFW100	А	01P6 = 1,6 A	S = Einphasen- versorgung	S = Einphasen- versorgung 2 = 200240 V			Leer = Standard
Opti		В	02P6 = 2,6 A					Sx =
Dare		С	04P2 = 4,2 A					Software
fügt		20 - 1920			Leer = Star	Idard		
< er		20 - 120					Hx = spezie	le Hardware

Tabelle 2.1: Begriffsbestimmung für CFW100 Frequenzumrichter

2.4 TYPENSCHILD

Das Typenschild befindet sich an der Gehäuseflanke des Frequenzumrichters. Nähere Angaben zur Anbringung des Typenschilds finden Sie in Abbildung A2 auf Seite 43.



CFW100-Typenschild an der Gehäuseflanke

Abbildung 2.2: Beschreibung des CFW100-Typenschilds



2.5 LIEFERUNG UND LAGERUNG

Der CFW100 wird in einem Verpackungskarton geliefert. An der Verpackungsaußenseite ist eine Kennzeichnung angebracht, die mit dem an der Gehäuseflanke des Frequenzumrichters befestigten Typenschild übereinstimmt.

Überprüfen Sie:

Deutsch

- dass das CFW100-Typenschild mit dem erworbenen Modell übereinstimmt;
- dass beim Transport keine Beschädigungen aufgetreten sind.

Jegliche Mängel sind umgehend dem Transportunternehmen mitzuteilen.

Wenn der CFW100 nicht sofort installiert wird, bewahren Sie ihn an einem trockenen und sauberen Ort auf (bei einer Temperatur zwischen -25 und 60 °C) und decken Sie ihn ab, um das Ansammeln von Staub im Gerät zu verhindern.



ACHTUNG!

Wenn der Frequenzumrichter für einen langen Zeitraum gelagert wird, ist eine Generalüberholung des Kondensators erforderlich. Die dazu empfohlenen Anleitungen befinden sich in Abschnitt 6.4 PRÄVENTIVE WARTUNG auf Seite 34 dieses Handbuchs.

12 | CFW100



3 INSTALLATION UND ANSCHLUSS

3.1 MECHANISCHE INSTALLATION

3.1.1 Umgebungsbedingungen

Zu vermeiden sind:

- Direkte Aussetzung von Sonnenlicht, Regen, hoher Luftfeuchtigkeit oder Meeresluft.
- Entzündliche oder korrosive Gase oder Flüssigkeiten.
- Übermäßige Erschütterung.
- Staub, Metallpartikel oder Ölnebel.

Für den Betrieb des Frequenzumrichters zulässige Umgebungsbedingungen:

- Umgebungstemperatur des Frequenzumrichters: 0 bis 50 °C IP20.
- Wenn die Umgebungstemperaturen des Frequenzumrichters die obenstehenden Spezifikationen überschreiten, ist ein Stromderating von 2 % pro Celsiusgrad, begrenzt auf eine Steigerung um 10 °C, anzuwenden.
- Luftfeuchtigkeit: 5 bis 95 % ohne Betauung.
- Maximale Betriebshöhe: bis zu 1000 m normale Betriebsbedingungen.
- 1000 bis 4000 m 1 % Stromderating pro 100 m über einer Höhe von 1000 m.
- Verschmutzungsgrad: 2 (gemäß EN50178 und UL508C) bei nicht leitfähiger Verschmutzung. Die Kondensierung darf durch angesammelte Rückstände keine Leitfähigkeit verursachen.

3.1.2 Positionierung und Montage

Angaben zu den Außenmaßen und Montageöffnungen sowie zum Nettogewicht des Frequenzumrichters (Masse) befinden sich in Abbildung B1 auf Seite 46.

Montieren Sie den Frequenzumrichter in aufrechter Position an einer ebenen und senkrechten Oberfläche. Halten Sie die in Abbildung B2 auf Seite 47 angegebenen Mindestfreiräume ein, um die Kühlluftzirkulation zu ermöglichen. Installieren Sie direkt über dem Frequenzumrichter keine hitzeempfindlichen Komponenten.





Deutsch

ACHTUNG!

- Wenn Sie zwei oder mehrere Frequenzumrichter übereinander installieren, halten Sie den Mindestabstand A + B ein (vgl. Abbildung B2 auf Seite 47), und bringen Sie ein Luftleitblech an, so dass der obere Frequenzumrichter durch die aufsteigende Hitze des unteren Frequenzumrichters nicht beeinträchtigt wird.
- Sehen Sie separate Leitungen f
 ür die physische Trennung von Signal-, Steuerund Leistungskabeln vor (vgl. Abschnitt 3.2 ELEKTRISCHE INSTALLATION auf Seite 15).

3.1.2.1 Schrankmontage

Wird der Frequenzumrichter in einem Schrank oder in einem Metallkasten installiert, ist eine ausreichende Entlüftung vorzusehen, damit der zulässige Temperaturbereich eingehalten wird. Zur Verlustleistung siehe Tabelle B2 auf Seite 45.

Zur Referenz sind in Tabelle 3.1 auf Seite 14 die Luftströmungen für die Nennlüftung jedes Modells angegeben.

Kühlung: interner Lüfter mit Aufwärts-Luftstrom.

Modell	CFM	l/s	m³/min
В	6.00	2.83	0.17
С	7.73	3.65	0.22

Tabelle 3.1: Luftstrom des internen Lüfter
--

3.1.2.2 Aufbaumontage

Abbildung B2 auf Seite 47 umfasst die CFW100-Installationsanleitungen für die Oberflächenmontage mit Hilfe der Montageteile und Schrauben (nähere Informationen finden Sie in Kapitel 7 ZUBEHÖR auf Seite 38).

3.1.2.3 DIN-Schienen-Montage

CFW Frequenzumrichter können auch direkt auf einer 35-mm-Schiene in Übereinstimmung mit DIN EN 50.022 montiert werden. Für nähere Informationen siehe Abbildung B2 auf Seite 47.





3.2 ELEKTRISCHE INSTALLATION

GEFAHR!

- Die nachstehenden Angaben verstehen sich lediglich als Anleitung für eine sachgemäße Installation. Befolgen Sie die geltenden örtlichen Regelungen für elektrische Installationen.
- Stellen Sie sicher, dass die AC-Spannungsversorgung getrennt ist, bevor Sie die Installation in Angriff nehmen.
- Der CFW100 darf nicht als Not-Aus-Vorrichtung eingesetzt werden. Stellen Sie zu diesem Zweck andere Geräte bereit.

3.2.1 Identifizierung der Leistungsanschlüsse und Erdungspunkte

Die Anordnung der Leistungs-, Erdungs- und Steuerungsanschlüsse sind in Abbildung B3 auf Seite 48 dargestellt.

Beschreibung der Leistungsanschlüsse:

- L/L1 und N/L2: Die AC-Spannungsversorgung muss an L/L1 und N/L2 angeschlossen sein.
- U, V und W: Anschlüsse für den Motor.
- **PE**: Erdungsanschluss.

Überprüfen Sie das maximale Anzugsdrehmoment der Leistungsanschlüsse und Erdungspunkte in Abbildung B3 auf Seite 48.



3.2.2 Schutzschalter, Sicherungen, Erdung und Versorgungsspannung



ACHTUNG!

- Verwenden Sie für die Leistungs- und Erdungs-Anschlusskabel angemessene Kabelschuhe. In Tabelle B1 auf Seite 44 finden Sie Angaben zu den empfohlenen Kabeln, Schutzschaltern und Sicherungen.
- Halten Sie zu empfindlichen Geräten und Kabeln einen Mindestabstand von 0,25 m zum Frequenzumrichter und zum Anschlusskabel zwischen Frequenzumrichter und Motor ein.
- Der Einsatz von Mini-Schutzschaltern (MDW) wird aufgrund der Betätigungsebene des Magneten nicht empfohlen.



ACHTUNG!

Reststromschalter (FI):

- Wird ein FI-Schalter in der Frequenzumrichter-Versorgung eingesetzt, muss er mit einem Aufnahmestrom von 300 mA ausgestattet sein.
- Die Auslösung des FI-Schalters ist abhängig von den Installationsbedingungen, beispielsweise von der Motorkabellänge oder dem Motortyp, wie Mehrmotorenantrieb. Überprüfen Sie gemeinsam mit dem Hersteller den geeignetsten Typ für den Betrieb mit Frequenzumrichtern.



HINWEIS!

Die Kabelquerschnitte in Tabelle B1 auf Seite 44 sind Richtgrößen. Die Installationsbedingungen und der maximal zulässige Spannungsverlust sind für die sachgerechte Bestimmung der Kabelgrößen zu berücksichtigen.

Installation und Anschluss

3.2.3 Leistungsanschlüsse



Abbildung 3.1: Leistungs- und Erdungsanschlüsse





3.2.3.1 Eingangsanschlüsse

GEFAHR!

Die Frequenzumrichter-Versorgungsspannung ist mit einer Abschaltvorrichtung auszustatten. Eine solche Vorrichtung dient zur Trennung der Versorgungsspannung, wenn dies erforderlich ist (beispielsweise zu Wartungszwecken).



ACHTUNG!

Die Versorgungsspannung des Frequenzumrichter muss über eine geerdete Neutralleitung verfügen.



HINWEIS!

- Die Eingangs-Versorgungsspannung muss mit der Frequenzumrichter-Nennspannung kompatibel sein.
- Kompensationskondensatoren sind am Eingang (L/L1, N/L2) nicht erforderlich und dürfen am Ausgang (U, V, W) nicht installiert werden.

Kapazität der Spannungsversorgung

- Geeignet f
 ür den Einsatz in Schaltkreisen mit einer Versorgung von nicht mehr als 30.000 A_{eff}, symmetrisch bei maximal 240 V, sofern dieser durch Sicherungen gesch
 ützt ist.
- Ist der CFW100 in einer Versorgungsumgebung mit einer Effektivspannung über 30.000 A_{eff} installiert, ist für diese Spannungsversorgung der Einsatz geeigneter Schutzschaltkreise, wie Sicherungen oder Schutzschalter, erforderlich.

3.2.3.2 Blindwiderstand der Spannungsquelle

In Allgemeinen können Frequenzumrichter der Linie CFW100 direkt ohne Blindwiderstand an die Spannungsquelle angeschlossen werden. Jedoch ist Folgendes zu überprüfen:

- Zur Vermeidung von Schäden am Frequenzumrichter und zur Gewährleistung der erwarteten Lebensdauer benötigen Sie eine Mindestimpedanz, um einen Netzspannungsabfall von 0,5 % zu gewährleisten. Wenn die Leitungsimpedanz (aufgrund der Transformatoren und Verkabelung) unter den in dieser Tabelle angegebenen Werten liegt, empfehlen wir eine Leitungsreaktanz.
- Die Leitungsreaktanz, welche zur Erzielung des Spannungsabfalls im gewünschten Prozentanteil erforderlich ist, wird folgendermaßen berechnet:

$$L = 1592. \ \Delta V. \quad \frac{V_e}{I_{e, rat} \cdot f} [\mu H]$$

Dabei ist:

- ΔV der gewünschte Netzspannungsabfall in Prozent (%).
- V_e die Phasenspannung am Frequenzumrichtereingang in Volt (V).
- Ie, rat der Nennstrom am Frequenzumrichtereingang.
- f die Netzfrequenz.

3.2.3.3 Ausgangsanschlüsse



ACHTUNG!

- Der Frequenzumrichter verfügt über einen elektronischen Motorüberlastschutz, der an den jeweiligen Motor anzupassen ist. Falls mehrere Motoren an denselben Frequenzumrichter angeschlossen sind, installieren Sie für jeden Motor jeweils ein Überlastrelais.
- Der für den CFW100 erhältliche Motorüberlastschutz stimmt mit der Norm UL508C überein. Zu berücksichtigen sind folgende Angaben:
 - 1. Der Auslösestrom entspricht 1,2-mal dem Motor-Nennstrom (P401).
 - Wenn die Parameter P156, P157 und P158 (Überlaststrom jeweils bei 100 %, 50 % und 5 % der Nenndrehzahl) manuell eingegeben werden, beträgt der Höchstwert zur Erfüllung der ersten Bedingung 1,1 x P401.





ACHTUNG!

Wenn ein Trennschalter oder Schütz an der Spannungsversorgung zwischen Frequenzumrichter und Motor installiert ist, darf dieser keinesfalls bei laufendem Motor oder Spannung am Ausgang des Frequenzumrichters betrieben werden.

Die Eigenschaften des Kabels, welches für den Anschluss des Motors an den Frequenzumrichter eingesetzt wird, sowie seine Verbindungen und Leitungswege sind sehr wichtig, um elektromagnetische Störungen in anderen Geräten zu vermeiden und den Lebenszyklus der Wicklungen und Lager der gesteuerten Motoren nicht zu beeinträchtigen.

Motorleitungen müssen gemäß Punkt 3.2.6 Abstände zwischen Kabeln auf Seite 23 getrennt von anderen Kabeln (Signalkabel, Sensorkabel, Steuerkabel, etc.) verlaufen.

Wenn Sie zur Installation des Motors geschirmte Kabel einsetzen:

- Befolgen Sie die Empfehlungen in IEC 60034-25.
- Verwenden Sie eine niederohmige Hochfrequenz-Verbindung f
 ür den Anschluss des Kabelschirms an die Erdung.

3.2.4 Erdungsanschlüsse



GEFAHR!

- Der Frequenzumrichter muss an eine Schutzerdung (PE) angeschlossen sein.
- Verwenden Sie f
 ür den Erdungsanschluss einen Kabelquerschnitt, dessen Mindestmaße in Tabelle B1 auf Seite 44 aufgef
 ührt sind.
- Verbinden Sie die Erdungsanschlüsse des Frequenzumrichters mit einer Erdungsschiene bzw. einem einzelnen oder gemeinsamen Erdungspunkt (Impedanz ≤ 10 Ω).
- Der Neutralleiter zur Einspeisung des Frequenzumrichters muss solide geerdet sein; dieser Leiter darf jedoch nicht zur Erdung des Frequenzumrichters verwendet werden.
- Nutzen Sie das Erdungskabel nicht gleichzeitig mit anderen Starkstrom-Ausrüstungen (z.B. Hochspannungsmotoren, Schweißmaschinen usw.).



3.2.5 Steuerungsanschlüsse

Die Steuerungsanschlüsse (Digitaleingänge) müssen mit der Anschluss-Spezifikation der CFW100-Steuerkarte übereinstimmen. Die Funktionen und typischen Anschlüsse sind in Abbildung 3.2 auf Seite 21 dargestellt. Nähere Informationen über die Spezifikationen der Anschlusssignale finden Sie in Kapitel 8 TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN auf Seite 39.



Anschluss		Beschreibung (**)	
1	DI1	Digitaleingang 1	
2	DI2	Digitaleingang 2	
3	DI3	Digitaleingang 3 ⁽¹⁾	
4	DI4	Digitaleingang 4	
5	Masse	Sollwert 0 V	

(*) Der Digitaleingang 3 (Dl3) kann auch als Frequenzeingang (FI) verwendet werden. Nähere Informationen dazu finden Sie im CFW100-Programmierhandbuch.

(**) Nähere Informationen finden Sie in den ausführlichen Spezifikationen in Abschnitt 8.2 ELEKTRONIK/ALLGEMEINE DATEN auf Seite 40.

Abbildung 3.2: Signale des C100A-20-Steuerkartenanschlusses



Deutsch

Für den sachgemäßen Anschluss der Steuerung gelten die nachstehenden Vorgaben:

- 1. Kabelquerschnitte: 0,5 bis 1,5 mm².
- 2. Maximales Drehmoment: 0,5 Nm.
- 3. Verkabelung des Steckmoduls der Steuerkarte mit geschirmtem Kabel und getrennt von anderen Kabeln (Leistungs-, Steuerkabel 110 V / 220 Vac usw.) gemäß Punkt 3.2.6 Abstände zwischen Kabeln auf Seite 23. Wenn diese Kabel mit anderen Kabeln überkreuzt werden müssen, muss diese Kreuzung senkrecht zueinander und unter Einhaltung eines Abstands von mindestens 5 cm am Kreuzungspunkt verlaufen. Schließen Sie den Kabelschirm gemäß der nachstehenden Abbildung an:



Abbildung 3.3: Schirmanschluss

- 4. Relais, Schütze, Magnetspulen oder Spulen einer in der Nähe des Frequenzumrichters elektromechanischen Bremse können im Steuerkreislauf gelegentlich Störungen verursachen. Zur Vermeidung dieser störenden Wechselwirkung müssen RC-Störglieder (mit AC-Versorgungsspannung) oder Freilaufdioden (mit DC-Versorgungsspannung) parallel zu den Spulen dieser Vorrichtungen angeschlossen werden.
- Wird eine externe MMS eingesetzt (vgl. Kapitel 7 ZUBEHÖR auf Seite 38), muss das Anschlusskabel zum Frequenzumrichter getrennt von den anderen Kabeln der Anlage verlaufen, wobei ein Mindestabstand von 10 cm einzuhalten ist.



3.2.6 Abstände zwischen Kabeln

Halten Sie die in Tabelle 3.2 auf Seite 23 vorgegebenen Abstände zwischen Steuer- und Leistungskabeln ein.

Tabelle 3.2: Abstände z	zwischen Kabeln
-------------------------	-----------------

Ausgangsnennstrom des Frequenzumrichters	Kabellänge	Mindestabstand
≤ 24 A	≤ 100 m > 100 m	≥ 10 cm ≥ 25 cm



4 TASTENFELD (MMS) UND BASISPROGRAMMIERUNG

4.1 EINSATZ DES TASTENFELDS ZUR BEDIENUNG DES FREQUENZUMRICHTERS

Über die MMS wird der Frequenzumrichter gesteuert, und es werden sämtliche Parameter angezeigt und eingestellt. Das Tastenfeld umfasst die nachstehenden Funktionen:



Abbildung 4.1: MMS-Tasten

4.2 ANZEIGEN AUF DEM MMS-DISPLAY



Abbildung 4.2: Anzeigefelder



4.3 BETRIEBSMODI DER MMS

Bei der Inbetriebsetzung des Frequenzumrichters bleibt das Tastenfeld im Startmodus, solange kein Fehler, Alarm oder Unterspannung auftritt oder eine Taste betätigt wird.

Der Parametermodus besteht aus zwei Ebenen: Ebene 1 ermöglicht das Navigieren zwischen den einzelnen Parametern. Ebene 2 ermöglicht das Bearbeiten des in Ebene 1 ausgewählten Parameters. Am Ende dieser Ebene wird der geänderte Wert gespeichert, wenn die Taste **p** betätigt wird.

In Abbildung 4.3 auf Seite 25 ist die grundlegende Navigation in den Betriebsmodi der MMS dargestellt.

Startmodus		
 Ursprünglicher Modus der MMS nach der erfolgreichen Inbetriebsetzung (ohne Auftreien von Fehlern, Alarmen oder Unterspannung). Über die Taste ergegen Sie in Ebene 1 des Parametermodus – Parameterauswahl. Durch das Betätigen jeglicher anderen Taste wechseln Sie ebenfalls in den Parametermodus. 	гдд	Überwachung
Parametermodus		
Ebene 1: Dies ist die erste Ebene des Parametermodus. Die Parameternummer wird im Hauptdisplay angezeigt. Über die Tasten und finden Sie den gewünschten Parameter. Über die Taste gelangen Sie in Ebene 2 des Parametermodus - Bearbeitung der Parameterwerte.	۴۵۵۵*	Parametrierung Ebene 1
 Ebene 2: O Der Parameterwert wird im Hauptdisplay angezeigt. Über die Tasten our wird im Hauptdisplay angezeigt. Über die Tasten our wird of konfigurieren Sie den neuen Wert für den ausgewählten Parameter. Betätigen Sie die Taste voll zur Bestätigung der Änderung (zum Speichern des neuen Werts). Nach der Bestätigung der Änderung wechselt die MMS zurück in Ebene 1 des Parametermodus. 	~ на	Parametrierung Ebene 2





HINWEIS!

Wenn sich der Frequenzumrichter im Fehlermodus befindet, erscheint der Fehlercode im Hauptdisplay im Format Fxxxx. Durch das Betätigen der Taste P wird das Navigieren ermöglicht.



HINWEIS!

Wenn sich der Frequenzumrichter im Alarmmodus befindet, erscheint der Alarmcode im Hauptdisplay im Format Axxxx. Durch Betätigen der Taste 💽 wird die Navigation ermöglicht; folglich wechselt die Anzeige "A" in die Einheit der Messanzeige, bis die Situation, durch welche der Alarm ausgelöst wurde, behoben ist.



HINWEIS!

In der Parameter-Kurzanleitung befindet sich ein Parameterverzeichnis. Nähere Informationen zu jedem Parameter finden Sie im CFW100-Programmierhandbuch.

5 INBETRIEBNAHME UND BETRIEBSSTART

5.1 VORBEREITUNG DER INBETRIEBNAHME

Der Frequenzumrichter muss nach den Anleitungen in Kapitel 3 INSTALLATION UND ANSCHLUSS auf Seite 13 ordnungsgemäß installiert sein.



GEFAHR!

Trennen Sie grundsätzlich die Hauptspannungsversorgung, bevor Sie jegliche Anschlüsse vornehmen.

- Überprüfen Sie, ob die Leistungs-, Erdungs- und Steuerungsanschlüsse sachgemäß durchgeführt wurden und solide befestigt sind.
- 2. Entfernen Sie sämtliche innerhalb des Frequenzumrichters oder des Gehäuses verbleibenden Materialien der Installationsarbeiten.
- Überprüfen Sie die Anschlüsse des Motors, und ob seine Spannungs- und Stromwerte innerhalb der Nennwerte des Frequenzumrichters liegen.
- 4. Koppeln Sie den Motor von seiner mechanischen Last ab. Wenn das Abkoppeln des Motors nicht möglich ist, stellen Sie sicher, dass durch die Rotationsrichtung (vorwärts oder rückwärts) keine Personen- oder Sachschäden verursacht werden können.
- 5. Schließen Sie den Frequenzumrichter bzw. die Abdeckungen des Gehäuses.
- Messen Sie die Spannungsversorgung, und überprüfen Sie, dass sie sich innerhalb des zulässigen Bereichs befindet (vgl. Kapitel 8 TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN auf Seite 39).
- 7. Aufnahme der Eingangsleistung: Schließen Sie den Eingangstrennschalter.
- 8. Überprüfen Sie das Ergebnis der Inbetriebnahme: Auf dem MMS-Display wird Folgendes angezeigt:





Abbildung 5.1: MMS-Display bei der Inbetriebnahme

5.2 BETRIEBSSTART

In diesem Abschnitt wird die Inbetriebsetzung des Frequenzumrichters mit MMS-Betrieb beschrieben, unter Berücksichtigung der Mindestanschlüsse (vgl. Abbildung 3.1 auf Seite 17) und ohne Anschlüsse an den Steuerungsendgeräten. Des Weiteren werden zwei Steuerarten berücksichtigt: U/f-Steuerung und Vektorregelung VVW. Nähere Angaben über den Gebrauch dieser Steuerungsarten finden Sie im CFW100-Programmierhandbuch.



GEFAHR!

Selbst nach dem Trennen der Versorgungsspannung können noch hohe Spannungswerte vorhanden sein. Warten Sie mindestens 10 Minuten bis zur vollständigen Entladung.



5.2.1 Basisanwendung



Abbildung 5.2: Sequenz für Basisanwendung



5.2.2 Steuerungsart U/f (P202 = 0)



Seq **Display-Anzeige / Aktion** Sea **Display-Anzeige / Aktion** ÷ - ሐሣ 2 Startmodus. Betätigen Sie die Tasten () oder () zur Auswahl des Parameters P202 Betätigen Sie die Taste P, um die erste Ebene des Parametermodus zu öffnen. כחכק Betätigen Sie die Taste P. falls Sie den Inhalt 4 Falls erforderlich, ändern Sie den Inhalt des З Parameters "P401 – Motor-Nennstrom" gemäß von "P202 - Steuerungsart" für P202 = 0 (U/f) dem Typenschild. ändern müssen. Betätigen Sie die Taste (), um zum nächsten Betätigen Sie die Taste
, um den Parameter P401 auszuwählen. Parameter zu wechseln 6 5 Falls erforderlich, ändern Sie den Inhalt von Falls erforderlich, ändern Sie den Inhalt von "P402 - Motor-Nenndrehzahl". ...P403 - Motor-Nennfrequenz". Betätigen Sie die Taste (A), um zum nächsten Parameter zu wechseln.

Abbildung 5.3: Sequenz für U/f-Steuerung



5.2.3 Steuerungsart VVW (P202 = 5)



Inbetriebnahme und Betriebsstart



Seq	Display-Anzeige / Aktion	Seq	Display-Anzeige / Aktion	
q		10	Ealls erforderlich, ändern Sie den Inhalt von	
	"P403 – Motor-Nennfrequenz".		"P404 – Motor-Nennleistung".	
	Betätigen Sie die Taste , um zum nächsten Parameter zu wechseln.		Betätigen Sie die Taste A, um zum nächsten Parameter zu wechseln.	
11	Falls erforderlich, ändern Sie den Inhalt von	12	Falls erforderlich, ändern Sie den Inhalt von	
	"P407 – Motor-Nennleistungsfaktor".		"P409 - Statorwiderstand".	
	Betätigen Sie die Taste , um zum nächsten Parameter zu wechseln.			

Abbildung 5.4: Sequenz für VVW-Steuerung



Weg

6 FEHLERBEHEBUNG UND WARTUNG

6.1 FEHLER UND ALARME



HINWEIS! Nähere Informationen über die einzelnen Fehler oder Alarme finden Sie in der Kurzanleitung und im CFW100-Programmierhandbuch.

6.2 LÖSUNGEN FÜR DIE HÄUFIGSTEN PROBLEME

Problem	Zu überprüfende Punkte	Korrekturmaßnahme
Der Motor startet	Fehlerhafte Verkabelung	1. Überprüfen Sie sämtliche Netz- und Steuerungsanschlüsse.
nicht.	Fehlerhafte Einstellungen	1. Überprüfen Sie, ob für die Anwendung die richtigen Parameterwerte eingesetzt werden.
	Fehler	 Überprüfen Sie, ob die Fehlfunktion des Frequenzumrichters auf einem falschen Anschluss beruht.
	Motor-Stillstand	1. Verringern Sie die Motor-Überlast. 2. Steigern Sie P136, P137 (U/f).
Schwankende Motordrehzahl	Lockere Anschlüsse	 Halten Sie den Frequenzumrichter an, schalten Sie die Versorgungsspannung ab, überprüfen Sie alle Leistungsanschlüsse, und ziehen Sie sie fest. Überprüfen Sie alle internen Anschlüsse des Frequenzumrichters.
Motordrehzahl zu hoch oder zu niedrig	Fehlerhafte Einstellungen (Sollgrenzwerte)	 Überprüfen Sie, ob die Werte von P133 (Mindestdrehzahl) und P134 (Höchstdrehzahl) für den eingesetzten Motor und die entsprechende Anwendung richtig eingestellt sind.
	Motoren-Typenschild	1. Überprüfen Sie, ob der eingesetzte Motor mit der Anwendung kompatibel ist.
Display ist abgeschaltet	Tastenfeld-Anschlüsse	 Überprüfen Sie die Tastenfeld-Anschlüsse des Frequenzumrichters.
	Versorgungsspannung	 Die Nennwerte müssen innerhalb der nachstehend festgelegten Grenzwerte liegen: 200-240 V Versorgungsspannung: - Minimal: 170 V Maximal: 264 V.
	Hauptsicherungen geöffnet	1. Wechseln Sie die Sicherungen aus.

Tabelle 6.1: Lösungen für die häufigsten Probleme



Deutsch

6.3 BEREITZUSTELLENDE INFORMATIONEN BEI JEDEM KONTAKT MIT DEM TECHNISCHEN SUPPORT

Wenn Sie sich an den technischen Support oder den Kundendienst wenden, halten Sie die nachstehenden Angaben bereit:

- Modell des Frequenzumrichters.
- Seriennummer und Fertigungsdatum auf dem Typenschild des Produkts (vgl. Abschnitt 2.4 TYPENSCHILD auf Seite 11).
- Installierte Software-Version (vgl. P023).
- Daten zu Anwendungs- und Frequenzumrichtereinstellungen.

6.4 PRÄVENTIVE WARTUNG



GEFAHR!

Trennen Sie grundsätzlich die Hauptspannungsversorgung, bevor Sie jegliche mit dem Frequenzumrichter verbundenen elektrischen Komponenten anfassen. Selbst nach dem Trennen der Versorgungsspannung können noch hohe Spannungswerte vorhanden sein. Zur Vermeidung von Stromschlägen warten Sie nach dem Abschalten der Eingangsspannung mindestens zehn Minuten, bis sich die Leistungskondensatoren vollständig entladen haben. Verbinden Sie den Geräterahmen grundsätzlich mit der Schutzerdung (PE). Verwenden Sie die geeignete Anschlussvorrichtung für den Frequenzumrichter.



ACHTUNG!

Die Komponenten elektronischer Baugruppen sind empfindlich gegenüber elektrostatischen Entladungen.

Diese Komponenten oder Anschlüsse dürfen nicht direkt angefasst werden. Falls dies doch erforderlich sein sollte, fassen Sie zunächst den geerdeten Metallrahmen an, oder tragen Sie ein Erdungsband.

Nehmen Sie in keinem Fall eine Stehspannungsprüfung vor: Wenden Sie sich bei Bedarf an WEG.

Bei ordnungsgemäßer Installation und normalem Betrieb benötigen Frequenzumrichter einen geringen Wartungsaufwand.

In Tabelle 6.2 auf Seite 35 sind die wichtigsten Verfahren sowie die Häufigkeit der vorbeugenden Wartung angegeben. Tabelle 6.3 auf Seite 36 beinhaltet Angaben zu den empfohlenen regelmäßigen Inspektionen, welche ab der Inbetriebnahme des Frequenzumrichters alle 6 Monate durchzuführen sind.

Häufigkeit Nach 40000 Betriebestunden Auswachseln

Wa	irtung	Häufigkeit	Anleitungen	
Auswechseln des Lüfters		Nach 40000 Betriebsstunden.	Auswechseln	
Elekt- rolytkon- densatoren	Wenn der Fre- quenzumrich- ter gelagert wird (nicht in Betrieb ist): "Überholung"	Einmal pro Jahr ab Fertigungsdatum, welches auf dem Typenschild des Frequenzumrichters angegeben ist (vgl. Abschnitt 2.5 LIEFERUNG UND LAGERUNG auf Seite 12).	Setzen Sie den Frequenzumrichter mindestens eine Stunde lang unter Spannung (zwischen 220 und 230 Vac, einphasig, 50 oder 60 Hz). Trennen Sie anschließend die Versorgungsspannung, und warten Sie mindestens 24 Stunden, bevor Sie den Frequenzumrichter wieder in Betrieb setzen (ermeute Leistungsaufnahme).	
	Frequen- zumrichter in Betrieb: auswechseln	Alle 10 Jahre.	Wenden Sie sich an den technischen Support von WEG, wenn Sie Anleitungen zum Auswechseln benötigen.	

Deutsch

Komponente	Abweichung	Korrekturmaßnahme		
A	Lockere Schrauben	For the second sec		
Anschlusse	Lockere Anschlüsse	Festzienen		
	Verschmutzte Lüfter	Reinigen		
	Ungewöhnliche Geräusche	Lüfter auswechseln		
Lüfter / Kühlsysteme (*)	Lüfter blockiert			
	Ungewöhnliche Schwingungen	Reinigen oder auswechseln		
	Staub im Luftfilter-Gehäuse			
Laitaralattan	Ansammlung von Staub, Öl, Feuchtigkeit usw.	Reinigen		
Leiterplatteri	Geruch	Auswechseln		
Leistungsmodul/	Ansammlung von Staub, Öl, Feuchtigkeit usw.	Reinigen		
Leistungsanschlüsse	Verbindungsschrauben locker	Festziehen		
50.5 K	Verfärbung/ Geruch/ Elektrolyt-Austritt			
DC-Bus-Kondensatoren	Sicherheitsventil ausgedehnt oder beschädigt	Auswechseln		
(DO LINY	Rahmen ausgedehnt			
Loiotungowidoratändo	Verfärbung	Augurophagla		
Leistul igswiderstal ide	Geruch	Auswechsein		
Kühlkörpor	Ansammlung von Staub	Reinigen		
Kuriikorpei	Schmutz			

Tabelle 6.3: Empfohlene regelmäßige Durchsicht - alle 6 Monate

Wer

(*) Der Lüfter des CFW100 lässt sich ohne Weiteres auswechseln, wie in Abbildung 6.1 auf Seite 37 angezeigt.

6.5 REINIGUNGSANLEITUNGEN

Zur Reinigung des Frequenzumrichters befolgen Sie die nachstehenden Anleitungen:

Lüftungssystem:

- Trennen Sie den Frequenzumrichter von der Spannungsversorgung, und warten Sie 10 Minuten.
- Entfernen Sie den Staub vom Kühllufteinlass mit einer weichen Bürste oder einem Tuch.
- Entfernen Sie den Staub von Flügeln des Kühlkörpers und des Lüfters mit Hilfe von Druckluft.

Fehlerbehebung und Wartung





Lokalisierung des Lüfters am Gerät



Lösen Sie die Rastklemmen, um den Lüfter herauszunehmen





Trennen der Kabel

Deutsch



7 ZUBEHÖR

Zubehörteile sind Hardware-Ressourcen, die zur Anwendung hinzugefügt werden können. Folglich können alle Modelle mit allen aufgeführten Optionen ausgestattet werden.

Die Zubehörteile werden anhand des "Plug and Play"-Prinzips auf einfache und schnelle Weise in die Frequenzumrichter integriert. Die Installation und jegliche Änderung der Zubehörteile muss bei abgeschaltetem Frequenzumrichter erfolgen. Zubehörteile können separat bestellt werden und werden in ihrer eigenen Verpackung zusammen mit den Komponenten und Handbüchern mit ausführlichen Anleitungen für ihre Installation, Bedienung und Einstellung geliefert.

WEG-Artikel	Name	Beschreibung								
	Steuerungs-Zubehör									
11710626	CFW100-CRS485	RS-485-Kommunikationsmodul								
11722753	CFW100-CUSB	USB-Kommunikationsmodul (2-m-Kabelanschluss)								
12293350	CFW100-IOAR	Eingangs- und Ausgangs-Erweiterungsmodul: 1 Analogeingang und 1 Relaisausgang								
12293349	CFW100-CCAN	CANOpen-Kommunikationsmodul								
12293257	CFW100-CBLT	Bluetooth-Kommunikationsmodul								
		Flash-Speichermodul								
11710652	CFW100-MMF	Flash-Speichermodul (3-m-Kabelanschluss)								
		Externes Tastenfeld								
11710650	CFW100-KHMIR	CFW100- MMS-Set mit Fernzugriff (CFW100-CRS485 + 3-m-Kabelanschluss)								
	Sonstiges									
10185925	PLMP	PLMP-Adapterset für Schraubmontage (Set mit 2 Einheiten)								

Tabelle 7.1: Zubehör-Modelle



8 TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

8.1 LEISTUNGSDATEN

Versorgungsspannung:

- Toleranz: -15 % bis +10 %.
- Frequenz: 50/60 Hz (48 Hz bis 62 Hz).
- Phasenasymmetrie: ≤ 3 % der verketteten Eingangs-Nennspannung.
- Überspannung gemäß Kategorie III (EN 61010/UL 508C).
- Stoßspannungen gemäß Kategorie III.
- Höchstens 10 Anschlüsse pro Stunde (1 alle 6 Minuten).
- Typischer Wirkungsgrad: ≥ 97 %.

Für nähere Informationen über die technischen Spezifikationen, vgl. ANHANG B – TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN auf Seite 44.



8.2 ELEKTRONIK/ALLGEMEINE DATEN

Tabelle 8.1	: Elektronik/Allgerr	eine Daten
-------------	----------------------	------------

STEUERUNG	METHODE	Steuerungsart: - U/f; - WW: Spannungsvektorregelung. PWM SVM (Raumzeigermodulation)
	AUSGANGSFREQUENZ	0 bis 300 Hz, Auflösung: 0,1 Hz.
LEISTUNG	U/f-STEUERUNG	 Drehzahlregelung: 1 % der Nenndrehzahl (mit Schlupfkompensation). Drehzahlschwankungsbereich: 1:20.
	VEKTORREGELUNG (VVW)	Drehzahlregelung: 1 % der Nenndrehzahl.Drehzahlschwankungsbereich: 01:30.
EINGÄNGE	DIGITAL	4 isolierte Eingänge. Maximale Eingangsspannung: 30 Vdc. Eingangsstrom: - 11 mA. Maximaler Eingangsstrom: - 20 mA.
SICHERHEITS-	VORRICHTUNGEN	Überstrom-/Schutzschalter am Ausgang. Uhter-/Überspannung. Motorüberlastschutz. Übertemperatur im Leistungsmodul (IGBT). Externer Alarm / Fehler. Programmierfehler.
INTEGRIERTES TASTENFELD (MMS)	STANDARD- TASTENFELD	 4 Tasten: Start/Stopp, Pfeil nach oben, Pfeil nach unten und Programmierung. LCD-Display. Anzeige/Bearbeitung aller Parameter. Anzeigegenauigkeit: Strom: 5 % des Nennstroms; Drehzahlauflösung: 0,1 Hz.
GEHÄUSE	IP20	Baugrößen A, B und C.



8.2.1 Relevante Normen

Tabelle 8.2: Relevante Normen

SICHERHEITS- NORMEN	 UL 508C - Stromrichter. UL 840 - Insulation coordination including clearances und creepage distances for electrical
	equipment (Isolationskoordination in elektrischen Ausrüstungen einschließlich Luft- und Kriechstrecken).
	EN 61800-5-1 - Anforderungen an die Sicherheit - Elektrische, thermische und energetische Anforderungen.
	EN 50178 - Ausrüstung von Starkstromanlagen mit elektronischen Betriebsmitteln.
	EN 60204-1 - Sicherheit von Maschinen. Elektrische Ausrüstungen von Maschinen. Teil 1:
	Allgemeine Anforderungen.
	Hinweis: Der Endmonteur der Maschine ist für die Installation einer Not-Aus-Vorrichtung und
	einer Netz-Trennvorrichtung verantwortlich.
	EN 60146 (IEC 146) - Halbleiter-Stromrichter.
	EN 61800-2 - Drehzahlveränderbare elektrische Antriebe - Teil 2: Allgemeine Anforderungen.
	Festlegungen f ür die Bemessung von Niederspannungs-Gleichstrom-Antriebssystemen.
MECHANISCHE	EN 60529 - Schutzarten durch Gehäuse (IP-Code).
NORMEN	UL 50 - Gehäuse für elektrische Ausrüstungen.



ANHANG A - ABBILDUNGEN



- 1 MMS
- 2 Montagehalterungen (für DIN-
- Schienen-Montage)
- 3 Frontabdeckung
- 4 Lüfter mit Montagehalterung

Abbildung A1: Hauptkomponenten des CFW100





1 – Typenschild an der Gehäuseflanke des Frequenzumrichters

Abbildung A2: Anordnung des Typenschilds



ANHANG B - TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Frequenzumrichter	Anzahl der Eingangsphasen	Nennspannung der Spannungsversorgung	Baugröße	Ausgangs-Nennstrom	Motodi eistung Sohutzschaften Sohutzschafter		Empfohlene Sicherung Typ J	Leistungskabelquerschnitt	Erdungskabelquerschnitt	
		[Vrms/ Veff]		[Arms/ Aeff]	[PS/kW]	[A]	WEG	[A]	mm ² (AWG)	mm ² (AWG)
CFW100A01P6S220	1	200 240	A	1.6	0.25/0.18	5.5	MPW25-3-D063	6	1.5 (16)	2.5 (14)
CFW100B02P6S220	1	200 240	В	2.6	0.5/0.37	9.0	MPW25-3-U010	10	1.5 (16)	2.5 (14)
CFW100C04P2S220	1	200	С	4.2	1/0,75	13.5	MPW25-3-U016	17.5	1.5 (16)	2.5 (14)

Tabelle B1: Modellverzeichnis der Serie CFW100, wichtigste elektrische Spezifikationen



	instrom öme		Inenz	Nenntemperatur der Umgebung des Frequenzumrichters	rom	Verlustleistung des Frequenzumrichters				
Frequenzumrichte	Ausgangs-Nenns Überlastströrr	Überlastströ	Soll-Trägerfreq.	Nebeneinander IP20	Eingangs-Nennst	Aufbaumontage				
	(Inom)	1 min	(fsw)							
	[Arms/ Aeff]	[Arms/ Aeff]	[kHz]	[°C / °F]	[Arms/ Aeff]	[W]				
CFW100A01P6S220	1.6	2.4			3.5	20				
CFW100B02P6S220	2.6	3.9	10	50/122	5.7	30				
CFW100C04P2S220	4.2	6.3			9.2	40				

 Tabelle B2:
 Spezifikationen zu Eingangs- und Ausgangsstrom, Überlastströme, Trägerfrequenz,

 Umgebungslufttemperatur und Verlustleistung



Baugrößen A und B – Standard-Frequenzumrichter

ANSICHT DER MONTAGEFLÄCHE



Baugröße	А	в	H1	H2	L	Р	Gewicht
	mm (in)	mm (in)	mm (in)	mm (in)	mm (in)	mm (in)	kg (lb)
A	50 (1.97)	28 (1.10)	100 (3.94)	-	55 (2.17)	129 (5.08)	0.48 (1.05)
В	50 (1.97)	28 (1.10)	-	117 (4.60)	55 (2.17)	129 (5.08)	0.57 (1.25)
С	50 (1.97)	28 (1.10)	-	125.6 (4.94)	55 (2.17)	129 (5.08)	0.61 (1.34)

Maßtoleranz: ±1.0 mm (±0.039 in)

Abbildung B1: Frequenzumrichter-Abmessungen für die mechanische Installation



(c) Mindestfreiräume für die Lüftung

Baugröße	Α	В	С	D	E		F
	mm (in)	mm (in)	mm (in)	mm (in)	mm (in)	Parafuso	Drehmoment (N.m)
A	15 (0.59)	40 (1.57)	30 (1.18)	41.3			
В	35 (1.38)	50 (1.97)	40 (1.57)		(4.46)	M4	2.5
С	50 (1.97)	50 (1.97)	50 (1.97)	((

Maßtoleranz: ±1.0 mm (±0.039 in)

шер

Abbildung B2: (a) bis (c) Daten für die mechanische Installation (Aufbaumontage und Mindestfreiräume für die Lüftung)





- 1 Leistungsanschlüsse
- 2- Erdungspunkte
- 3- Zubehöranschlüsse
- 4- Steuerungsanschlüsse

Baugröße	Spannungsver- sorgung	Empfohlenes Drehmoment			
		Erdungspunkte		Leistungsanschlüsse Bornes de Potencia Bornes de Potência	
		Nm	Lbf.in	Nm	Lbf.in
A	200 240 V	1.4	12.4	1.4	12.4
В					
C					

Abbildung B3: Leistungsanschlüsse, Erdungspunkte und empfohlenes Anzugsmoment