Applicazione: Elevator Position Control

ADL300 EPC

Manuale utente

Lingua: Italiano





Informazioni riguardo a questo manuale

Questo manuale contiene informazioni dettagliate delle funzioni e la descrizione dei parametri.

Le informazioni relative all'installazione meccanica, sicurezza, collegamento elettrico e la rapida messa in servizio sono presenti nel manuale ADL300 QS (Guida Rapida).

Potete trovare nel DOWNLOAD CENTER del sito WEG tutti i manuali in formato elettronico, inclusi quelli delle espansioni e bus di campo:

(https://www.weg.net/catalog/weg/IT/en/p/MKT_WDC_GLOBAL_PRODUCT_INVERTER_FOR_ELEVATOR_ADL300).

Versione software

Questo manuale è aggiornato alla versione software V 4.x.8.

Variazioni del numero inserito al posto della "X" non hanno influsso sulla funzionalità dell'apparecchio.

Il numero di identificazione della versione software (del drive) può essere letto sulla targhetta del drive oppure può essere verificato con il parametro Ver rel firmware- PAR 490, menu 2.6.

Versione applicazione (visibile solo in modalità Esperto)

Questo manuale è aggiornato alla applicazione EPC V 10.x.0

Il numero di identificazione della versione dell'applicazione può essere verificata con il parametro **Ver rel applicazione - PAR** 504, menu 2.9 e il tipo dell'applicazione può essere verificato con il parametro **Tipo applicazione - PAR** 506, menu 2.10 (10 = Applicazione EPC)

Informazioni generali

<u>Nota I</u>

I termini "Inverter", "Regolatore" e "Drive" sono talvolta intercambiati nell'industria. In questo documento verrà utilizzato il termine "Drive".

Prima dell'utilizzo del prodotto, leggere attentamente il capitolo relativo alle istruzioni di sicurezza (nel manuale Guida Rapida).

Durante il suo periodo di funzionamento conservate il manuale in un luogo sicuro e a disposizione del personale tecnico.

WEG Automation Europe S.r.l. si riserva la facoltà di apportare modifiche e varianti a prodotti, dati, dimensioni, in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso.

I dati indicati servono unicamente alla descrizione del prodotto e non devono essere intesi come proprietà assicurate nel senso legale.

Vi ringraziamo per avere scelto questo prodotto WEG.

Saremo lieti di ricevere all'indirizzo e-mail: techdoc@weg.net qualsiasi informazione che possa aiutarci a migliorare questo manuale.

Tutti i diritti riservati.

INDICE

IN	TROE	DUZI	ONE	5
1.	I	NST	ALLAZIONE DELL'APPLICAZIONE	. 6
	1.1	Ger	neralità	. 6
	1.2	Rec	nuisiti	. 6
	1.3	Ope	erazioni preliminari	. 6
		•		
2.	P	PANC	DRAMICA DELL'APPLICAZIONE	8
3.	C	CONF	FIGURAZIONE POSIZIONATORE INTERNO (EPC)	9
	3.1	Dis	posizione delle camme	. 9
	3.2	Des	scrizioni delle Funzioni (EPC)	14
	3.2	.1	Funzioni standard:	14
	3.2	.2	Conteggio dei piani	14
	3.2	.3		14
	3.Z.	.4 5	Eunzione Autoannrendimento dei niani	14 1 <i>1</i>
	3.2	.5 .6	Funzione Ciclo di zero	14
	3.2	.7	Funzione di Jog	14
	3.2	.8	Modo di chiamata al piano	15
	3.2	.9	Funzione di Riallineamento	15
	3.2	.10	Funzione di Stop d'emergenza	15
	3.2	.11	Funzione sbloccafreno manuale	15
	3.2	. IZ 13	Funzione di Posizione raggiunta	10
	3.2	.13	Passing RP Segnale di "passing braking point"	16
	3.2	.15	Funzione preapertura porte	16
	2 2	co		10
	33	1	Comando Manutenzione	18
	3.3	.2	Comando Jog avanti	18
	3.3	.3	Comando Jog indietro	18
	3.3	.4	Comando Ciclo zero	19
	3.3	.5	Comando Autoapprendimento dei piani	20
	3.3	.6	Comando Chiamata al piano	21
	3.3	./	Comando Indietro	21
	3.3. 3.3	.8 0	Comando Avanti	22
	3.3. 3.3	.9 10	Eunzione Battery Run Mode	20 23
	3.3	.11	Funzione Battery SEL	23
	3.3	.12	Funzione sbloccafreno manuale	23
	3.3	.13	Funzione di Riallineamento	23
		1500		.
4.	IV	1235		42
4	4.1	AV\		24
	4.2	AV	VIAMENTO GUIDATO MOTORE SINCRONO	24
5.	D	DESC	RIZIONE DEI PARAMETRI	28

6.	CONFIGURAZIONE COMANDI /INGRESSI E USCITE	58
6.1	Introduzione	58
6.2	Ingressi allocati fissi	58
6.3	Ingressi riallocabili	58
6.4	Ingressi Comandi	59
6.5	Esempio Composizione Control Word6	30
6.6	Uscite	31
6.7	Composizione Status Word	32
7. 7.1 7.2	CONTROLLO REMOTO O TRAMITE I/O	33 53
7 7 7	2.1 Collegamento Scheda EXP–D16R4-ADL: 6 2.2 Collegamento Scheda EXP–DE-IR1F2-ADL 6 2.3 Collegamento Scheda EXP–SESC-IR1F2-ADL 6	34 35 35
7.3 7.	Esempio Controllo remoto tramite CANopen	36 36
8.	APPENDICE	67
8.1	Appendice A: camma piani6	37

INTRODUZIONE

Questo documento fornisce tutte le informazioni necessarie per il progetto, il cablaggio e la configurazione di un sistema basato sull'applicazione EPC v2 (Elevator Position Control) al settore "Lift" utilizzante un prodotto della famiglia "ADL300". La versione 2 permette l'utilizzo dell'applicazione in impianti fino a 32 piani, a differenza della precedente versione il cui limite era 16 piani.

In particolare vengono descritte le sequenze e le funzioni per EPC (Elevator Position Control).

Lo scopo del controllo EPC è quello di realizzare un sistema di posizionamento in grado di eseguire un arrivo diretto al piano "One Shot" senza eseguire avvicinamenti al piano a velocità lenta.

Il controllo EPC funziona sui drive della famiglia ADL300 nelle modalità di controllo previste (FOC e BRS)

Le funzioni EPC vengono caricate sul drive della famiglia ADL300 come applicazione 2. Per abilitare la funzione il parametro **558 Sel Applicazione** deve essere impostato a 2 (vedi manuale ADL300-...-FP).

Per quanto riguarda tutte le informazioni relative ai drive della famiglia ADL300 vedere il manuale "Guida rapida all'installazione e Specifiche e collegamento" (*Manuale ADL300 QS –IT 1S9QSIT*).

1. INSTALLAZIONE DELL'APPLICAZIONE

1.1 Generalità

Questa sezione descrive una procedura standard di messa in servizio dell'applicazione. Le operazioni preliminari per la messa in servizio sono descritte nel capitolo 8 del manuale ADL300 QS.

1.2 Requisiti

L'applicazione EPC per ADL300 richiede la versione **firmware 2.00. o superiore** (La versione 1.x non supporta l'applicazione EPC).

Per installare l'applicazione è necessario un PC, il software WEG_eXpress ver. 1.65 o superiore con Catalog, il cavo di comunicazione seriale RS485 (cod. 8S864C).

Il file di installazione dell'applicazione contiene una procedura automatica che copia i file necessari nella cartella specifica del Catalog.

1.3 Operazioni preliminari

L'Applicazione EPC è precaricata nel drive come Applicazione 2 (fare riferimento al parametro menu 4.5 **PAR** 558 **Sel applicazione)**.

Una volta che WEG_eXpress è installato eseguire la seguente procedura:

• Selezionare il drive Lift ADL300A (Asincrono) oppure ADL300S (Sincrono).



- Selezionare la versione dell'applicazione:
 - ADL300S: 4.x.4 EPC 7.x.10.0 (EPC per motori Sincroni)
 - ADL300A: 4.x.4 EPC 7.x.10.0 (EPC per motori Asincroni)

шео	WEG_eXpress
8	
_	Automatic Manual
ADL300S	Manual selection for ADL300S
	Select version: 4x9ADL19x60 4x9For 7x100
	✓ Online mode
	Protocol: Modbus
	Baud: 38400 V
	Address: 1
	SELECT
n/2. (2)	
2 and the second	1 / 1 / 0 / 1 / P · · · · · · · · · ·
Шед	WEG_eXpress
	WEG_eXpress
	WEG_eXpress
ADL300A	WEG_eXpress Automatic Manual Manual selection for ADL300A
ADL300A	Automatic Manual Manual selection for ADL300A Select version:
ADL300A	WEG_eXpress
ADL300A	Automatic Manual Manual selection for ADL300A Select version:
ADL300A	Automatic Manual Manual selection for ADL300A Image: Content of the selection for ADL300A Select version: Image: Content of the selection for ADL300A Select version: Image: Content of the selection for ADL300A Protocol: Image: Content of the selection for ADL300A Protocol: Image: Content of the selection for ADL300A Port: Image: Content of the selection for ADL300A Baud: 38400
	Automatic Manual Manual selection for ADL300A Select version:
ADL300A	Automatic Manual Automatic Manual Manual selection for ADL300A Image: Color of the addition of
ADL 300A	Automatic Manual Manual selection for ADL300A Select version: 4x9ADL19x60 4x9Epc7x100 ✓Online mode Protocol: Modbus Port: COM COM 1 Baud: 38400 Address: 1 Line conf: N8.1
ADL300A	Automatic Manual Automatic Manual Manual selection for ADL300A Image: Select version: Image: Select v

• A questo punto l'applicazione è pronto per essere utilizzata. I parametri sono disponibili nel menu 5 "LIFT".

2. PANORAMICA DELL'APPLICAZIONE

Questa seztione contiene una descrizione generale dell'applicazione EPC (Elevator Positioning Control).

La funzione **EPC** (Elevator Positioning Control) è un'applicazione indipendente per la gestione automatica dell'arrivo diretto al piano con regolatore di posizione interno e memorizzazione della distanza piani (autoapprendimento impianto).

Vi sono due possibili configurazioni per l'utilizzo di questa applicazione:

- <u>Controllo da ingressi e uscite digitali</u>: nelle installazioni in cui il numero di I/O disponibili lo consentono è possibile utilizzare il controllo da ingressi e uscite digitali (sono necessari almeno n ingressi per un impianto di 2ⁿ piani). Se il numero di I/O disponibili sulla versione BASIC (ADL300B) non è sufficiente, è possibile utilizzare la versione ADVANCED (ADL300A) con un'espansione di I/O avente numero appropriato di I/O (tipo EXP-IO-D16R4-ADL).
- <u>Controllo remoto da bus di campo CANopen</u>: E' possibile effettuare il controllo da bus di campo CANopen "risparmiando" cosi l'utilizzo di ingressi digitali. Per questo tipo di soluzione deve esere previsto l'utilizzo delle versioni ADL300 (ADL300B oppure ADL300A) dotate di interfaccia CAN.
- Per Impianti con un numero di Piani maggiore di 16, si consiglia l'uso di un controllo remoto via CAN.

I principali requisiti del controllo EPC sono:

- Massima Velocità di lavoro (4m/s)
- Massimo numero di piani 32
- Stop al piano senza approccio a velocità ridotta (posizionamento per l'arrivo diretto al piano)
- Gestione automatica della velocità e dei tempi di rampa in funzione del piano di chiamata ed arrivo
- Gestione delle sequenze per il comando dei freni e dei contattori
- Possibilità di completa parametrizzazione e monitor variabili di lavoro tramite configuratore.
- Possibilità di chiamata diretta al piano (piano prenotato) o di richiesta di fermata al piano durante la corsa.
- Possibilità di inserire correzioni e compensazioni sulla quota dei piani

Controlli avanzati:

- Compensazione Inerzia
- Battery run mode con scelta del verso favorevole
- Over Permissibile Speed protection

Le seguenti funzioni sono previste esternamente al drive, tramite PLC esterno o elettromeccanica:

- Logica di chiamata al piano
- Logiche di sicurezza

Il controllo riconosce la posizione dei piani per mezzo di una serie di camme disposte lungo la corsa della cabina dell'ascensore. Attraverso una sequenza d'inizializzazione, detta Autoapprendimento, il controllo rileva la posizione di queste camme e di conseguenza determina la quota d'ogni piano ed il numero di piani esistenti.

La distanza dei piani, fatte salve alcune restrizioni, può cambiare ad ogni piano.

3. CONFIGURAZIONE POSIZIONATORE INTERNO (EPC)

3.1 Disposizione delle camme

Le camme per la gestione dei piani debbono essere disposte come illustrato in figura:



Tipi di camme

Nell'impianto sono utilizzate tre tipi di camme:

Camme di rallentamento

- Le camme di rallentamento sono due:
 - Limite inferiore rallentamento, letta per mezzo dell'input Sel limite sup rallentamento;
 - Limite superiore rallentamento letta per mezzo dell'input Sel limite inf rallentamento;
- Queste camme svolgono le seguenti funzioni:
 - Limite inferiore rallentamento: se impegnata può provocare il rallentamento dell'ascensore quando questo muove verso il piano più basso ad una velocità non corretta.
 - Limite superiore rallentamento: se impegnata può provocare il rallentamento dell'ascensore quando questo muove verso il piano più alto ad una velocità non corretta.

La lunghezza delle camme di rallentamento deve essere calcolata in modo che la cabina, lanciata alla velocità massima, dal momento in cui impegna una camma, abbia il tempo di fermarsi prima di raggiungere il limite estremo della corsa dell'ascensore.

Nell'area coperta dalle camme di rallentamento possono essere presenti più landing zone.

In alcuni impianti è possibile utilizzare le camme di qualificazioni, descritte nel paragrafo successivo, come camme di rallentamento. In questo caso nell'area coperta dalle camme di rallentamento deve essere presente una sola landing zone.

Camme di qualificazione

- Le camme di qualificazioni sono due:
 - Limite inferiore LowerLimit letta per mezzo dell'input Sel limite superiore
 - Limite Superiore UpperLimit letta per mezzo dell'input Sel limite inferiore

Queste camme sono utilizzate per le seguenti funzioni:

- Esecuzione del ciclo di 0 (*Ciclo di zero*), in congiunzione con le camme A e B.
- Sequenza di AutoApprendimento (Self Study) per la memorizzazione della posizione dei piani presenti nell'impianto.

Le camme di qualificazione servono a qualificare le landing zone estreme e quindi a determinare il primo e l'ultimo piano. Per tanto nell'area coperta dalla camma di qualificazione deve essere presente una sola Landing zone.

Camme di conteggio piani

Ad ogni piano esistente nell'impianto corrisponde una coppia di camme di conteggio piano.

- Queste camme sono chiamate camma A (CAM A) e camma B (CAM B) e sono lette per mezzo degli input InputCammaA e InputCammaB.
- La Landing Zone è l'area determinata dall'or di camma A con camma B.
- Esiste una coppia di camme per ogni piano presente nell'impianto.
- Queste camme sono utilizzate dalle seguenti funzioni:
 - Conteggio piani.
 - Riallineamento della posizione della cabina al piano.
 - Ciclo di zero al piano più basso, in congiunzione con la camma di qualificazione limite inferiore
 - Ciclo di zero al piano più alto, in congiunzione con la camma di qualificazione limite superiore
 - Sequenza di Autoapprendimento per la memorizzazione della posizione dei piani presenti nell'impianto.

Disposizione delle camme di conteggio piano

Le camme debbono essere disposte rispetto al piano dell'ascensore nel modo seguente:



Una possibile alternativa, alla disposizione delle camme e dei sensori, è illustrata nella figura seguente. Questo secondo modo è del tutto equivalente, dal punto di vista funzionale, a quello illustrato nella pagina precedente ma è di più semplice installazione e manutenzione. Maggiori informazioni sono disponibili nell'appendice B.





Utilizzo delle camme per il conteggio del piano

Le camme di conteggio piano sono disposte in modo da simulare **un ipotetico encoder incrementale** "spalmato" sulla torre dell'ascensore. In quest'ipotetica simulazione le camme corrispondono alle tacche del disco ed i due sensori, posti sulla cabina, rappresentano le fotocellule.

Il sistema consente di rilevare la posizione della cabina in modo assoluto, essendo immune dagli eventuali errori di conteggio provocati dagli slittamenti dei cavi sulla puleggia o dagli allungamenti dei cavi.

Ovviamente come ogni encoder incrementale anche questo necessita di essere inizializzato, questa operazione è eseguita automaticamente durante l'esecuzione dell'inizializzazione dell'encoder incrementale del motore eseguendo la sequenza di ciclo di zero.

Verifica del conteggio del piano

Muovendo la cabina nel vano corsa è possibile verificare l'evoluzione del conteggio dei piani.

Se il conteggio dei piani evolve in senso contrario da quello desiderato, invertire sulla morsettiera del drive gli ingressi della camma A e della camma B, agendo come si agirebbe per un normale encoder incrementale.

3.2 Descrizioni delle Funzioni (EPC)

Nel caso di utilizzo del posizionatore interno (EPC), sono disponibili: funzioni standard, funzioni relative alla modalità di posizionamento, e funzioni speciali.

3.2.1 Funzioni standard:

Sono presenti alcune funzioni già disponibili nella versione standard del drive (applicativo EFC) le principali sono:

- Segnali e sequenze per il comando dei contattori del freno e delle porte
- Funzione di Pre-torque
- Discesa della corrente in rampa a termine sequenza
- Pesi e stima delle inerzie.

3.2.2 Conteggio dei piani

L'applicazione deve essere in grado di leggere le camme di conteggio dei piani (camma A e camma B), e di riconoscere l'attuale posizione nel vano e il verso di percorrenza. Le camme di conteggio piani sono disposte in modo da simulare un ipotetico encoder incrementale "spalmato" sulla torre dell'ascensore, in questo modo esiste un doppio controllo di posizione, uno basato sulla lettura del sensore di posizione del motore e uno basato sulla lettura delle camme che verifica la reale posizione della cabina nel vano.

3.2.3 Costanti meccaniche

Parametri specifici per il calcolo esatto delle costanti meccaniche (separazione del ratio in due parametri).

3.2.4 Limiti del vano

Controlli per impedire di superare i limiti del vano. I controlli vanno effettuati sia sulla posizione che sulla velocità. Nel caso di intervento dei controlli prevedere la generazione di un allarme.

3.2.5 Funzione Autoapprendimento dei piani

Il comando di Autoapprendimento serve per portare il controllo in una modalità speciale che consente di rilevare la quota delle camme che segnalano la posizione dei piani nel vano corsa dell'ascensore. Il rilevamento di queste quote è effettuato automaticamente eseguendo una serie di movimentazioni. Le posizioni che vengono memorizzate per ogni piano sono: **A Low, B High** Questo comando dovrebbe essere eseguito solo in fase d'installazione del controllo o quando le camme d'identificazione del piano vengono spostate.

Nessun comando di chiamata diretta al piano o di movimento (tranne jog e Ciclo di zero) è possibile se non è stato eseguito correttamente un comando di Autoapprendimento.

3.2.6 Funzione Ciclo di zero

Il comando di Ciclo di zero serve per portare la cabina in una posizione nota di zero. Effettuare un ciclo di zero è necessario tutte le volte dopo l'accensione del drive per azzerare il conteggio dei piani e rifasarsi su una posizione nota. **L'allarme encoder genera una perdita dello zero**

3.2.7 Funzione di Jog

Con questo comando è possibile eseguire operazioni manuali di jog in entrambe le direzioni. Questo è richiesto durante le operazioni di manutenzione e di messa in funzione.

3.2.8 Modo di chiamata al piano

In questa modalità il PLC invia il commando diretto del piano da raggiungere tramite ingressi digitali o control word CANopen (floorSel 0..4) e un segnale impulsivo di riconoscimento (Chiamata al piano). L'applicazione quindi prima di comandare una partenza è già in possesso di una destinazione target. Durante la corsa è possibile che venga richiesto di modificare la destinazione e l'applicazione può rispondere negativamente: segnale "Passed Braking Point" o positivamente: segnale "Change target".

3.2.9 Funzione di Riallineamento

La cabina dell'ascensore, dal punto di vista meccanico, non è solidale con la puleggia del motore, quindi, per vari motivi meccanici, è possibile che le corde della cabina scivolino sulla puleggia del motore. Questo provoca che la posizione della cabina possa variare rispetto a quanto calcolato dal controllo attraverso l'encoder posto sul motore, generando dei disallineamenti. Questi possono provocare dei posizionamenti errati della cabina rispetto al piano.

Per ovviare a questi inconvenienti il controllo è dotato delle seguenti funzioni di riallineamento:

• Riallineamento statico.

• Riallineamento dinamico.

3.2.10 Funzione di Stop d'emergenza

Nessuna operazione deve essere possibile durante uno stop di emergenza. Il PLC esterno deve disabilitare il drive e chiudere il freno.

3.2.11 Funzione sbloccafreno manuale

In funzionamento modalità d'emergenza è possibile attibvare la manovra di emergenza a uomo presente. La funzione ha lo scopo di permettere il movimento della cabina quando si è in mancanza di rete al fine di portarla al piano più vicino per semplice gravità.

• La manovra è possibile solo quando il drive è in condizione di emergenza, segnalato dalla scheda di controllo attraverso l'ingresso digitale "Funzione emergenza"

• Quando il segnale di rilascio freno è attivo, l'inverter comanderà il solo contattore del freno.

• L'operatore dovrà mantenere attivo il segnale di rilascio freno per muovere la cabina.

• Il parametro Max velocità em imposta la velocità massima che la cabina (o il motore) può avere durante la manovra.

• Se la cabina raggiunge la velocità massima consentita il drive blocca il freno per il tempo impostato nel paraemtro Tempo di blocco, disabilitando il segnale di rilascio freno (anche se premuto non sblocca il freno).

• Attivando questa manovra il display (sia opzionale che integrato) visualizza la velocità corrente della cabina (o motore se impostato rpm) e la direzione Avanti o Indietro.

3.2.12 Funzione di emergenza a batteria

Il funzionamento in modo Battery Run è abilitato in caso di mancanza rete, quando sia presente il modulo di alimentazione di emergenza da batteria, ed ha lo scopo di permettere il raggiungimento del piano più vicino da parte della cabina (è possibile selezionare la modalità di marcia più consona al proprio impianto) in modo da lasciar scendere i passeggeri, evitando così la tradizionale manovra a mano.

Attraverso il selettore Modo di emergenza, è possibile definire la modalità di manovra d'emergenza.

3.2.12.1 Su

La funzione "Su" comanda una marcia in Avanti attivando la manovra d'emergenza.

3.2.12.2 Giu

La funzione "Giu" comanda una marcia in Indietro attivando la manovra d'emergenza.

3.2.12.3 Raccomandata

La funzione "raccomandata" consente al drive di valutare la direzione più favorevole calcolandola continuamente durante le chiamate ai piani in modalità NON in emergenza in base al valore di corrente erogata e alla tensione del DC-Link.

In particolare se il drive prima dell'emergenza era in fase rigenerativa allora verrà mantenuta la stessa direzione di marcia anche in emergenza, se il drive non era in fase rigenerativa ma stava erogando corrente il cui valore è inferiore al valore impostato al parametro Soglia rilevata la direzione di marcia verrà mantenuta, altrimenti il drive cambierà direzione di marcia considerando quella che aveva sfavorevole.

3.2.12.4 Risparmio batteria

La funzione "Risparmio batteria" consente di gestire il rientro automatico al piano in emergenza sfruttando il movimento della cabina per gravità, ed azionando il motore solo se necessario.

La manovra si attiva configurando "Risparmio batteria" (**PAR** 11102) come modalità d'emergenza e attivando la Funzione d'emergenza tramite ingresso configurato.

La funzione lavora seguendo questa logica:

- Viene lanciata automaticamente una manovra "sbloccafreno manuale", rispettando le impostazioni della funzione "sbloccafreno manuale" (vedi paragrafo 3.2.11)
- Se la cabina si muove prosegue la manovra "sbloccafreno manuale", rispettando le condizioni imposte dalla funzione (vedi paragrafo 3.2.11)
- Se la cabina sitrova in posizione di equilibrio ovvero la velocità della cabina rimane sotto la soglia (PAR 11082) per il tempo preimpostato (PAR 11096) allora viene comandata la richisura del freno e l'avvio della marcia elettrica in emergenza.
- La marcia elettrica avverrà seguento il verso raccomandato.

In questo modo anche in modalità manovra per sbilanciamento a uomo presente non occorre realizzare circuiti esterni per riattivare i contattori di marcia per alimentare il freno.

- Viene comandata l'apertura del freno, mentre il contattore di corto circuito viene mantenuto chiuso.
- La cabina inizierà a muoversi per effetto della gravità, viene abilitato il controllo di velocità: la massima velocità che la cabina può avere è configurata nel parametro "Max velocità em", in caso contrario viene richiuso il freno per un tempo pari a "Tempo blocco" per poi essere riaperto.
- Se la cabina non si muove, trovandosi nella posizione di equilibrio, ovvero la non supera la soglia di velocità "Min velocità em" trascorso un tempo pari a "Tempo min vel", viene richiuso il freno e successivamente comandato una marcia in emergenza nella direzione raccomandata.

3.2.13 Funzione di Posizione raggiunta

Il controllo genera questo segnale (AtFloor) ogni volta che la posizione di landing viene raggiunta

3.2.14 Passing BP Segnale di "passing braking point"

Questo segnale viene attivato, nel funzionamento di chiamata al piano, se il PLC esterno tenta di cambiare il piano da raggiungere mentre la cabina è in movimento. In questo caso il controllo valuta in base alle condizioni attuali di lavoro, la possibilità di fermarsi al piano richiesto. Se è possibile, il sistema cambia automaticamente il piano da raggiungere, altrimenti viene mantenuta la richiesta precedente e il sistema invia un segnale di "passing braking point" al PLC. Il segnale è impulsivo e proporzionale alla durata della chiamata

3.2.14.1 Indietro target safety

E' una funzione usata nel caso in cui il PLC genera un errore di chiamata. Questo può capitare ad esempio se mentre la cabina sta' viaggiando, viene richiesto un piano in direzione opposta all'attuale. In questo caso il controllo genera un segnale di "Passed Braking Point" e quindi continua a muoversi nella posizione precedentemente.

3.2.15 Funzione preapertura porte

Questo funzione consente di comandare, l'apertura anticipata delle porte, se la velocità della cabina è inferiore alla soglia Vel porta aperta e almeno una camma di piano è ingaggiata.

Il comando può essere inviato dal drive attraverso un bit della word di stato WdecompOut, oppure direttamente su di un'uscita digitale del drive abilitando Abilit preapert porta e impostando l'uscita digitale voluta sul PAD16.

3.3 COMANDI CONTROLLO ASCENSORE

I comandi disponibili sono i seguenti:

- Marcia Jog Avanti (Jog Avanti)
- Marcia Jog Indietro (JoaRev) • (Cycle0)
- Ciclo di Zero •
- Auto-apprendimento •
- Chiamata piano (Chiamata piano) •
- Avanti •
- Indietro •
- Arresto
- (Stop)

(SelfStudy)

(Avanti)

(Indietro)

- Manutenzione (Manutenzione) •
- Riallineamento (Revelling) •
- Comando di emergenza (Batterv Run) •
- Funzione di emergenza (Battery Sel)

3.3.1 **Comando Manutenzione**

Il commando di manutenzione agisce su Avanti e Indietro. Vedere la descrizione dei due comandi per ulteriori dettagli.

3.3.2 Comando Jog avanti

Il comando Jog avanti muove la cabina verso la direzione positiva.

- Le modalità di funzionamento di questo comando sono le seguenti:
 - Sul fronte di salita del comando Jog avanti l'ascensore inizia a muoversi verso la direzione positiva, normalmente questa coincide con un movimento verso l'alto. Durante la movimentazione possono verificarsi i seguenti eventi:
 - Il comando Jog avanti è rimosso: l'ascensore si arresta in un punto gualsiasi dopo aver completato • la rampa di decelerazione impostata.

ATTENZIONE!

Come da specifica, il comando Jog avanti non ha limiti di movimentazione, quindi è a cura dell'utente porre attenzione nell'arrestare per tempo l'ascensore.

3.3.3 Comando Jog indietro

Il comando Jog indietro muove la cabina verso la direzione negativa.

Le modalità di funzionamento di questo comando sono le seguenti:

- Sul fronte di salita del comando Jog indietro l'ascensore inizia a muoversi verso la direzione negativa, normalmente questa coincide con un movimento verso il basso. Durante la movimentazione possono verificarsi i seguenti eventi:
- Il comando Jog indietro è rimosso: l'ascensore si arresta in un punto qualsiasi dopo aver completato • la rampa di decelerazione impostata.

ATTENZIONE!

Come da specifica, il comando Jog indietro non ha limiti di movimentazione, quindi è a cura dell'utente porre attenzione nell'arrestare per tempo l'ascensore.

3.3.4 Comando Ciclo zero

Il comando ciclo 0 serve per inizializzare il conteggio dell'encoder dell'ascensore ed il conteggio dei piani. Al termine delle operazioni di inizializzazione, se le quote dei piani sono operative, esegue un posizionamento al piano 0.

Il ciclo di 0 è una sequenza che serve per:

- Inizializzare l'encoder incrementale del motore.
- Inizializzare il conteggio del piano effettuato mediante le camme di riallineamento.



La sequenza di ciclo di zero, per funzionare correttamente, richiede che siano rispettate le seguenti **condizioni**:

- 1. Impostare il parametro vel ciclo 0, che rappresenta la velocità di ricerca di zero, con un valore opportunamente piccolo.
- Nell'area delimitata dalla camma di Limite inferiore possono esistere più camme di piano indicate nel parametro Camme lim inferiore. La camma di zero è costituita dall'or delle due camme del piano più basso.
- 3. La sequenza di ciclo di zero **non deve mai** essere avviata quando la posizione della cabina è al di sotto della camma di rallentamento.

La sequenza di ciclo di zero si svolge nel modo seguente:

- 1. Se la camma limite inferiore non è impegnata esegue quanto segue:
 - Inizia a muovere la cabina in direzione negativa.
 - Nel momento in cui la cabina impegna la camma di zero, è effettuato l'inizializzazione della quota dell'encoder incrementale e del conteggio dei piani.
 - Arresta la cabina e setta la variabile Zero trovato = On quindi conclude la sequenza di ciclo di zero.
- 2. Se la camma limite inferiore è impegnata esegue quanto segue:
 - Inizia a muovere la cabina in direzione positiva.
 - Quando la cabina rilascia la camma di zero arresta il movimento.
 - Avvia il movimento in direzione negativa.
 - Nel momento in cui la cabina impegna la camma di zero, è effettuato l'inizializzazione della quota dell'encoder incrementale e del conteggio dei piani.
 - Arresta la cabina e setta la variabile Zero trovato = Off e conclude la sequenza di zero.

La sequenza di zero, per vari motivi, deve essere effettuata a bassa velocità, quindi se la sequenza è avviata quando la cabina è molto lontana dalla camma di zero il tempo d'esecuzione del ciclo può essere molto lungo.

3.3.4.1 Limite minimo della corsa dell'ascensore

Il limite minimo della corsa dell'ascensore corrisponde al limite minimo della camma di zero. Normalmente l'ascensore non deve mai superare questo limite, sono ammesse alcune deroghe per particolari esigenze di manutenzione.

A causa di queste deroghe il controllo non effettua nessun controllo ne prende nessun provvedimento se questo limite viene superato. Tutti i controlli e gli eventuali provvedimenti di allarme sono pertanto demandate al PLC esterno.

Infine è a cura del PLC esterno evitare di attivare la sequenza di ciclo di zero se la cabina è al di sotto della camma di zero. Il non rispetto di questa avvertenza porterà la cabina in extra corsa nella fossa e quindi a sbattere sul pavimento della torre.

3.3.5 Comando Autoapprendimento dei piani

Il comando Autoapprendimento dei piani serve per rilevare la quota delle camme che segnalano la posizione dei piani nel vano corsa dell'ascensore. Il rilevamento di queste quote è effettuato automaticamente, dal controllo, eseguendo una serie di movimentazioni.

Questo comando dovrebbe essere eseguito solo in fase d'installazione del controllo o quando le camme d'identificazione del piano sono mosse.

ATTENZIONE: prima di eseguire l'Autoapprendimento dei piani verificare la corretta disposizione delle camme, soprattutto quelle di rallentamento. Verificare inoltre che la dimensione della camma di rallentamento sia sufficiente ad arrestare il controllo. Si ricorda che le partenze e gli arresti di queste sequenze sono dettati dalle posizioni delle camme. Un'errata disposizione delle camme può provocare una collisione della cabina.

La sequenza di Autoapprendimento è la seguente:

- 1. Per impianti con 2 sole fermate inserire la lunghezza di una singola camma di piano nel parametro "Lungh camma" (**PAR** 11106)
- 2. Sul fronte di salita del comando Autoapprendimento la sequenza si attiva.
- 3. La variabile Zero trovato è posta uguale a Off; quindi il controllo deve effettuare una sequenza di ciclo di zero.
- 4. Il controllo, alla velocità di ZeroSpd, muove verso la direzione negativa fino ad impegnare la camma di Limite inferiore.
- 5. Dopo aver impegnato la camma di Limite inferiore prosegue, alla velocità di vel ciclo 0, fino ad impegnare la camma B del piano zero. Sul margine superiore della camma B il controllo inizializza la quota dell'encoder a 0 ed il contatore di piani.
- 6. Prosegue nella direzione negativa, alla medesima velocità, fino ad impegnare la camma A del piano dopo aver impegnato la camma A si arresta.
- 7. Vengono azzerate le posizioni delle camme: A e B; azzerate i parametri di correzione.
- 8. Muove in direzione positiva alla velocità di Vel autoapprendimento.
- 9. Durante la movimentazione rileva la quota della cabina in corrispondenza dei margini di tutte le camme che incontra, comprese le camme di rallentamento e di qualificazione.
- 10. Quando impegna la camma di rallentamento superiore, riduce la velocità al valore specificato in Velocità bassa.
- 11. Prosegue in direzione positiva fino ad impegnare la camma B dell'ultimo piano. Dopo averla impegnata si arresta.
- 12. Memorizza le quote rilevate.
- 13. Calcola la posizione del margine inferiore delle camme A e B del piano 0. Infatti questi margini non possono essere raggiunti dalla cabina, quindi il controllo suppone che la dimensione della camma A del piano zero sia identica alla camma A del piano uno, quindi calcola il margine inferiore della camma A nel modo seguente: A Low (piano 0) = A High (piano 0) (A High (piano 1) A Low (piano 1)) Analogo procedimento è usato per calcolare il margine inferiore della camma B.
- 14. Posiziona la cabina all'ultimo piano.
- 15. Pone la variabile Autoapprendimento Ok = On.

3.3.6 Comando Chiamata al piano

Questo comando consente di richiedere il posizionamento della cabina ad uno specifico piano. Il funzionamento di questo comando è il seguente:

- 1. Sul fonte di salita del comando Chiamata piano viene richiesto di posizionare la cabina al piano richiesto.
- 2. L'ascensore parte per eseguire il posizionamento al piano richiesto. Durante la movimentazione possono verificarsi i seguenti eventi:
 - Il comando Chiamata piano viene rimosso: non succede niente.
 - Il comando Chiamata piano viene ridato impostando un nuovo piano: in questo caso possono verificarsi le seguenti situazioni:
 - Il nuovo piano richiesto non può essere raggiunto perché già superato o perché l'ascensore non potrebbe fermarsi alla quota del nuova piano. Quindi l'ascensore prosegue per il piano originale.
 - Il nuovo piano richiesto può essere raggiunto quindi l'ascensore muove con destinazione al nuovo piano.

Questo comando può essere eseguito **SOLO** se la sequenza di Autoapprendimento è stata completata con successo, quindi il parametro **Autoapprendimento Ok** uguale a **On**.

3.3.7 Comando Indietro

Il Comando Indietro ha 4 modalità di funzionamento:

Caso	Causa	Azione	Descrizione
1	Input Manutenzione chiuso (enable)	JogRev	Esegue il comando jog Indietro
			Vedi paragrafo "Comando Indietro
			con input Manutenzione = enable"
2	Input Manutenzione aperto (disable)		Vedi paragrafo "Comando Indietro
	Ciclo di zero non effettuato (Zero trovato = Off)		prima del ciclo 0 non dall'ultimo
	Cabina ferma NON all'ultimo piano		piano"
3	Input Manutenzione aperto (disable)		Vedi paragrafo "Comando Indietro
	Ciclo di zero non effettuato (Zero trovato = Off)		prima del ciclo 0 dall'ultimo piano"
	Cabina ferma all'ultimo piano		
4	Input Manutenzione aperto (disable)		Vedi paragrafo "Comando Indietro
	Ciclo di zero effettuato (Zero trovato = On)		dopo il ciclo 0"

Comando Indietro con input Manutenzione = enable

Se l'input Manutenzione è chiuso (enable) quando è comandato Indietro il controllo si comporta come se fosse stato impostato il comando JogRev.

Comando Indietro prima del ciclo 0

Se è comandato Indietro quando l'inizializzazione dell'encoder incrementale e del conteggio piano non è ancora stata effettuata, esegue un ciclo di Zero.

Questo comando può essere eseguito SOLO se la sequenza di Autoapprendimento è stata completata con successo, quindi il parametro Autoapprendimento Ok uguale a ON.

Comando Indietro dopo il ciclo 0

Il funzionamento del Comando Indietro dopo l'esecuzione del ciclo di 0, segnalato dall'output Zero trovato= ON, è il seguente:

- Sul fronte di salita del comando l'ascensore inizia a muoversi con destinazione piano 0. Durante la movimentazione possono verificarsi i seguenti eventi:
 - Non avviene nessun evento: l'ascensore raggiunge il piano 0 eseguendo la normale rampa di decelerazione impostata.
 - Il Comando Indietro è rimosso: l'ascensore si arresta in una posizione qualsiasi dopo aver eseguito la normale rampa di decelerazione impostata.
 - Il comando Stop diventa ON provocando l'arresto dell'ascensore al primo piano possibile.

Se sul fronte di salita del Comando Indietro il comando Stop è ON l'ascensore si muoverà fino al piano successivo.

Questo comando può essere eseguito **SOLO** se la sequenza di Autoapprendimento è stata completata con successo, quindi il parametro **Autoapprendimento Ok** uguale a **ON**.

3.3.8 Comando Avanti

Il Comando Avanti ha 4 modalità di funzionamento:

Caso	Causa	Azione	Descrizione
1	Input Manutenzione chiuso (enable)	Jog	Esegue il comando jog Avanti
		Avanti	Vedi paragrafo "Comando Avanti con
			input Manutenzione = enable"
2	Input Manutenzione aperto (disable)		Vedi paragrafo "Comando Avanti
	Ciclo di zero non effettuato (Zero trovato = OFF)		prima del ciclo 0 non dall'ultimo
	Cabina ferma NON al piano		piano"
3	Input Manutenzione aperto (disable)		Vedi paragrafo "Comando Avanti
	Ciclo di zero non effettuato (Zero trovato = OFF)		prima del ciclo 0 dal piano 0"
	Cabina ferma all'ultimo piano 0		
4	Input Manutenzione aperto (disable)		Vedi paragrafo "Comando Avanti
	Ciclo di zero effettuato (Zero trovato = ON)		dopo il ciclo 0"

Comando Avanti con input Manutenzione = enable

Se l'input Manutenzione è chiuso (enable) quando è comandato Avanti il controllo si comporta come se fosse stato impostato il comando Jog Avanti.

Comando Avanti prima del ciclo 0

Se è comandato Avanti quando l'inizializzazione dell'encoder incrementale e del conteggio piano non è ancora stata effettuata, esegue un ciclo di Zero

Questo comando può essere eseguito *SOLO* se la sequenza di Autoapprendimento è stata completata con successo, quindi il parametro **Autoapprendimento Ok** uguale a ON.

Comando Avanti dopo il ciclo 0

Il funzionamento del Comando Avanti dopo l'esecuzione del ciclo di 0, segnalato dall'output Zero trovato= ON, è il seguente:

• Sul fronte di salita del comando l'ascensore inizia a muoversi con destinazione l'ultimo piano.

Durante la movimentazione possono verificarsi i seguenti eventi:

- Non avviene nessun evento: l'ascensore raggiunge l'ultimo piano eseguendo la normale rampa di decelerazione impostata.
- Il Comando Avanti è rimosso: l'ascensore si arresta in una posizione qualsiasi dopo aver eseguito la normale rampa di decelerazione impostata.
- Il comando Stop diventa ON provocando l'arresto dell'ascensore al primo piano possibile.

Se sul fronte di salita del Comando Avanti il comando Stop è ON l'ascensore si muoverà fino al piano successivo.

Questo comando può essere eseguito **SOLO** se la sequenza di Autoapprendimento è stata completata con successo, quindi il parametro **Autoapprendimento Ok** uguale a ON.

3.3.9 Comando Stop

Il comando Stop è attivo dopo il ciclo di zero (Zero trovato = ON), ed interagisce solo con i comandi Avanti e Indietro.

Per maggiori informazioni leggere i paragrafi relativi ai comandi Avanti e Indietro.

3.3.10 Funzione Battery Run Mode

La funzione "Battery Run Mode" è utilizzata per la gestione del movimento dell'ascensore in caso di funzionamento con alimentazione d'emergenza (mancanza rete).

3.3.11 Funzione Battery SEL

La funzione "Battery Sel" è utilizzata per disabilitare allarmi (undervoltage e phase loss). Sono abilitati solo i comandi di Jog e battery run tutti gli altri comandi sono bloccati.

3.3.12 Funzione sbloccafreno manuale

Manovra di emergenza manuale. La funzione ha lo scopo di permettere il movimento della cabina quando si è in mancanza di rete al fine di portarla al piano più vicino per semplice gravità.

- La manovra è possibile solo quando il drive è in condizione di emergenza, segnalato dalla scheda di controllo attraverso l'ingresso digitale "Funzione emergenza". Deve essere collegato un ingresso digitale (Brake Open) ad un pulsante "Brake Open" del quadro di manovra che abilita il movimento della cabina.
- Quando il pulsante è premuto, l'inverter comanderà a seconda di quanto impostato nel parameto "Tipo rilascio freno" (**PAR** 11104): il solo contattore del freno oppure i contattori di freno e marcia.
- L'operatore deve premere il pulsante "Brake Open" per muovere la cabina.
- Il parametro Max velocità em imposta la velocità massima che la cabina (o il motore) può avere durante la manovra.
- Se la cabina raggiunge la velocità massima consentita il drive blocca il freno per il tempo impostato nel
- Tempo di blocco, disabilitando l'uso del pulsante (anche se premuto non sblocca il freno).
- Attivando questa manovra il display (sia opzionale che integrato) visualizza la velocità corrente della cabina (o motore se impostato rpm) e la direzione Avanti o Indietro.
- In caso di ispezione la manovra è disabilitata.

3.3.13 Funzione di Riallineamento

La cabina dell'ascensore, dal punto di vista meccanico, non è solidale con la puleggia del motore, quindi, per vari motivi meccanici, è possibile che le corde della cabina scivolino sulla puleggia del motore. Questo provoca che la posizione della cabina possa variare rispetto a quanto calcolato dal controllo attraverso l'encoder posto sul motore, generando dei disallineamenti. Questi disallineamenti possono provocare dei posizionamenti errati della cabina rispetto al piano. Per ovviare a questi inconvenienti il controllo è dotato delle seguenti funzioni di riallineamento:

- Riallineamento statico.
- Riallineamento dinamico.

Ambedue le funzione sono abilitate da un opportuno parametro che consente di abilitarle indipendente, questo al fine di semplificare le operazioni di installazione.

Le funzioni non devono essere abilitate prima di aver effettuato l'Autoapprendimento .

4. MESSA IN SERVIZIO DA TASTIERINO

4.1 AVVIAMENTO GUIDATO MOTORE ASINCRONO

Da manuale ADL300 guida rapida installazione pag 48/80 per asincrono e pag 55/80 per brushless

Lo STARTUP GUIDATO è una procedura che serve ad eseguire rapidamente la messa in funzione del Drive, aiutando ad impostare i parametri principali.

È composto da una serie di domande, corrispondenti alla varie sequenze relative all'inserimento ed al calcolo dei parametri necessari al corretto funzionamento del Drive e dell'applicazione lift. L'ordine di tali sequenze è la seguente:

Collegamenti elettrici	Vedere passo 1 (ved. manuale QS)
Impostazione dati motore	Vedere passo 2 (ved. manuale QS)
 Autoapprendimento a motore fermo o accoppiato al carico 	Vedere passo 3 (ved. manuale QS)
 Impostazione parametri encoder 	Vedere passo 4 (ved. manuale QS)
Impostazione valore massimo riferimento di velocità e massima	velocità impianto
	Vedere passo 6 (ved. manuale QS)
 Impostazione peso del sistema 	Vedere passo 7 (ved. manuale QS)
 Impostazione parametri dell'applicazione 	Vedere passo 8

Vedere passo 9

• Salvataggio parametri

4.2 AVVIAMENTO GUIDATO MOTORE SINCRONO

 Collegamenti elettrici 	$\label{eq:Vedere passo 1} \textit{(ved. manuale QS)}$
 Impostazione dati motore 	Vedere passo 2 (ved. manuale QS)
 Autoapprendimento a motore fermo o accoppiato al carico 	Vedere passo 3 (ved. manuale QS)
 Impostazione parametri encoder 	Vedere passo 4 (ved. manuale QS)
Fasatura encoder	Vedere passo 5 (ved. manuale QS)
Impostazione valore massimo riferimento di velocità e massima	velocità impianto
	Vedere passo 6 (ved. manuale QS)
 Impostazione peso del sistema 	Vedere passo 7 (ved. manuale QS)
 Impostazione parametri dell'applicazione 	Vedere passo 8
 Salvataggio parametri 	Vedere passo 9

Passo 8 Impostazione parametri dell'applicazione:

per motore asincrono e sincrono

I

03 STARTUP GUIDATO	
Two param applicar?	Ē
imp param appricaz:	E
E=Si Giù=Prossi	mo
	t
	SEQ 01 PAR: 11040
	m/s Valore: 1
	t
	SEQ
	02 PAR: 11024
	Velocità Avanti/Indietro
	0.000 m/s
	Def: 0.0000
	SEQ 03 PAR: 11026
	Velocità ciclo zero
	0.000
	0.000 m/s Def: 0.0000
	t
	SEQ
	04 PAR: 11028
	Velocità jog
	0.000 m/s
	<u>t</u>
	SEO
	05 PAR: 11030
	Velocità apprendimento
	0.000 m/s
	Def: 0.0000
	L

SEQ
06 PAR: 11032
Velocità emergenza
0.000 m/s
Def 0.000
4
L
050
07 PAR: 11034
Multivelecità 6
0.000 m/s
Det: 0.0000
t
SEQ
08 PAR: 11036
Multivelocità 7
0.000 m/s
Def: 0.0000
t
•
SEQ
09 PAR: 11000
Jerk iniziale accelerazione
0.500 m/s3
Def: 0.500
t
SEQ
10 PAR: 11004
Accelerazione
0.600 m/s2
Det: 0.600
t
SEQ
11 PAR: 11012
Jerk finale decelerazione
1.400 m/s3
Def: 1.400
t
SEQ
12 PAR: 11014
Jerk iniziale decelerazione
1.400 m/s3
Det: 1.400
t



Passo 9 – Salvataggio parametri

Per salvare le nuove impostazioni dei parametri, in modo che vengano mantenute anche allo spegnimento, eseguire questa procedura:

03 STARTUP GUIDATO		SEQ		SEQ	03 STARTUP GUIDATO		
Salva parametri? E=Si Giù=Prossimo	E	01 PAR: 550 Salva parametri? Prem E per eseguire	E	01 PAR: 550 Salva parametri? Eseguito	Fine sequenza Su=Ind. Giù=Uscita		
(1)		(2)		(3)	(4)		

- (1) Premere il tasto E per iniziare la procedura di salvataggio parametri
- (2) Confermare con il tasto "E""
- (3) Conclusione della procedura
- (4) Terminato correttamente il salvataggio dei parametri il Drive propone questa schermata a conclusione della procedura di avviamento guidato.

5. DESCRIZIONE DEI PARAMETRI

In questo manuale vengono inseriti solo i parametri relativi all'applicazione (menù 5) per tutti gli altri fare riferimento al manuale "Descrizione delle funzioni e lista parametri".

5 – LIFT

Nel menu LIFT vengono visualizzati i parametri relativi alla funzione LIFT nella configurazione con posizionatore interno (EPC).

Tutte queste funzioni vengono caricate sul drive della famiglia ADL300 come "Applicazione 2". Per abilitare la funzione il parametro **558 Sel Applicazione** deve essere impostato a 2 (vedi manuale ADL300 FP, Funzioni e Parametri).

05.01 – DATI MECCANICI

I parametri descritti in questo menu sono utilizzati per definire le caratteristiche meccaniche e fisiche dell'impianto.

Costanti meccaniche

La costante meccanica è il definisce il legame tra i giri del motore e lo spazio percorso dalla cabina.

Esistono 2 modi di calcolare la **ConstMech** in base al metodo di trasformazione adottato.

- Modo diretto: Costante meccanica = Velocità impianto /(Full scale speed/60)

- Dati meccanici: Costante meccanica = (π *Diametro puleggia)/ Rapporto riduttore



La costante meccanica viene calcolata all'accensione del drive e viene ricalcolata tutte le volte che si modifica uno dei parametri che la determinano (Modo calc mecc pol, Velocità impianto, Diametro puleggia, Rapporto riduttore).

La selezione della modalità di calcolo della costante meccanica è indipendente sia dal tipo di controllo scelto (**Flux vector OL**, **Flux vector CL**) sia dall'unità di misura che si vuole utilizzare.

Pesi e inerzie

L'inserimento delle caratteristiche meccaniche dell'impianto consente il calcolo dell'inerzia totale applicata al motore.

Dopo la modifica di questi parametri il valore dell'inerzia calcolato viene memorizzato automaticamente nel parametro **Comp inerzia** per eseguire una corretta compensazione dell'inerzia.

Mentre viene visualizzato il valore dell'inerzia che può essere inserito nel parametro **Inerzia** nel menù PARAM REGOLATORI per un calcolo dei parametri dell'anello di velocità più accurato. Abilitando il **PAR 1162 Calc guad reg vel** questa operazione viene eseguita in modo automatico.

Menu	Par	Descrizione	UM	Тіро	FB BIT	Def	Min	Max	Acc	Mod
5.1.1	11006	Velocita massima cabina	m/s	FLOAT	16/32BIT	1.0	0.0	10.0	RW	FVS

Velocità cabina alla frequenza Base. Rappresenta la velocità dell'impianto. Viene anche utilizzata per il calcolo della costante meccanica.

Menu	Par	Descrizione	UM	Тіро	FB BIT	Def	Min	Max	Acc	Mod	
5.1.2	11042	Rapporto riduttore		FLOAT	16/32BIT	45.0	***	***	RW	FVS	
Ra	Rapporto tra la velocità del motore e della puleggia.										
Menu	Par	Descrizione	UM	Tipo	FB BIT	Def	Min	Max	Acc	Mod	
5.1.3	11044	Diametro puleggia	m	FLOAT		0.6	***	***	RW	FVS	
Im	postazio	one del diametro della pule	eggia.								
Menu	Par	Descrizione	UM	Тіро	FB BIT	Def	Min	Max	Acc	Mod	
5.1.4	11046	Calc guad reg vel			BIT	0	0	1	RW	FVS	
Ab	oilita la s	crittura dell'inerzia calcolat	ta nel r	egolatore	di velocità	(PAR 22	40)				

Menu	Par	Descrizione	UM	Tipo	FB BIT	Def	Min	Max	Acc	Mod
5.1.5	11100	Inversione dir			BIT	Spento			RW	FVS
Inv	versione	e del senso di rotazione o	del motore							

Off Non invertita

On Invertita

Impostando Off il senso di rotazione non viene invertito.

Impostando On il senso di rotazione viene invertito.

Gli standard internazionali prevedono che a riferimento positivo corrisponda il senso di rotazione oraria del motore, visto dal lato comando (albero).

Gli algoritmi di controllo, per un corretto funzionamento, prevedono che a riferimento di velocità positivo corrisponda misura di velocità positiva.

ATTENZIONE!

Modificando il parametro sarà necessario rifare la ricerca di zero e l'autoapprendimento dei piani

Menu	Par	Descrizione	UM	Тіро	FB BIT	Def	Min	Max	Acc	Mod
5.1.6	11150	Peso della cabina	kg	FLOAT		0.0	0	10000	RW	FVS
Im	ipostazi	one del peso della cabina								
Menu	Par	Descrizione	UM	Тіро	FB BIT	Def	Min	Max	Acc	Mod
5.1.7	11152	Peso contrappeso	kg	FLOAT		0.0	0	100000	R/W	FVS
Im	postazi	one del peso del contrapp	eso.							
Menu	Par	Descrizione	UM	Тіро	FB BIT	Def	Min	Max	Acc	Mod
5.1.8	11154	Peso carico massimo	kg	FLOAT		0.0	0	100000	RW	FVS
Im	postazi	one del Peso del carico m	assimo							
Menu	Par	Descrizione	UM	Тіро	FB BIT	Def	Min	Max	Acc	Mod
5.1.9	11156	Peso fune								
	11120		кg	FLOAT		0.0	0	100000	RW	FVS
Im	ipostazi	one del peso della fune.	kg	FLOAT		0.0	0	100000	RW	FVS
Im	ipostazi	one del peso della fune.	kg	FLOAT		0.0	0	100000	RW	FVS
lm Menu	ipostazi Par	Descrizione	kg UM	FLOAT	FB BIT	0.0 Def	0 Min	100000 Max	RW Acc	FVS
Im Menu 5.1.10	Par 11158	Descrizione Inerzia riduttore	kg UM Kgm2	FLOAT Tipo FLOAT	FB BIT	0.0 Def 0.0050	0 Min 0	100000 Max 1000	RW Acc RW	FVS Mod FVS
Im Menu 5.1.10 Im	Par 11158 11158	Descrizione Descrizione Inerzia riduttore one inerzia riduttore mecc	kg UM Kgm2 anico.	Tipo FLOAT	FB BIT	0.0 Def 0.0050	0 Min 0	100000 Max 1000	RW Acc RW	FVS Mod FVS
Im Menu 5.1.10 Im	Par 11158 11158 Ipostazio	Descrizione Inerzia riduttore Descrizia riduttore	kg UM Kgm2 anico.	Tipo FLOAT	FB BIT	0.0 Def 0.0050	0 Min 0	100000 Max 1000	RW Acc RW	FVS Mod FVS
Im Menu 5.1.10 Im Menu	Par 11158 11158 Ipostazio Par	Descrizione Descrizione Inerzia riduttore one inerzia riduttore mecc Descrizione	kg UM Kgm2 anico.	Tipo FLOAT Tipo	FB BIT	0.0 Def 0.0050 Def	0 Min 0 Min	100000 Max 1000 Max	RW Acc RW Acc	FVS Mod FVS Mod
Im Menu 5.1.10 Im Menu 5.1.11	Par 11158 100stazi 100stazi Par 11160	Descrizione Inerzia riduttore one inerzia riduttore mecc Descrizione Inerzia motore	kg UM Kgm2 canico. UM Kgm2	Tipo FLOAT Tipo FLOAT	FB BIT FB BIT	0.0 Def 0.0050 Def 0.0060	0 Min 0 Min 0	100000 Max 1000 Max 1000	RW Acc RW Acc RW	FVS Mod FVS Mod FVS

Menu	Par	Descrizione	UM	Тіро	FB BIT	Def	Min	Max	Acc	Mod	
5.1.12	11420	Mechanical calc mode		ENUM		0	0	1	ERW	FVS	

Impostazione del metodo di calcolo dell'unità di misura, in base alla velocità della cabina e del motore (Modo diretto) o in funzione dei rapporti meccanici (Modo dati meccanici).

- **0** Modo diretto
- 1 Dati meccanici

Menu	Par	Descrizione	UM	Тіро	FB BIT	Def	Min	Max	Acc	Mod
5.1.13	12036	Mechanical const	m/rev	FLOAT					R	FVS
Visuali	zzazior	e del valore della cos	tante mecca	anica calo	olata.					

FB BIT Menu Par Descrizione UM Tipo Def Min Max Acc Mod 5.1.14 12050 Inerzia Calcolata Kgm2 FLOAT R FVS Visualizzazione dell'inerzia dell'impianto con mezzo carico riportata al motore. Questo valore può essere inserito nel parametro Inerzia nel menù PARAM REGOLATORI.

05.02 - VELOCITA'

Menu	Par	Descrizione	UM	Тіро	FB BIT	Def	Min	Max	Acc	Mod
5.2.1	11022	Multivelocità 0	m/s	FLOAT		0.00	0.00	0.00	RW	FVS
Impost	azione	del valore della multiveloc	ità 0. La	a selezione	e può avv	enire tram	ite ingres	si digitali,	fieldbus,	etc.
Il valor	e selezi	onato è il riferimento per l	a rampa	a ad S per	lift.					

Nota: Questa velocità non può essere modificata, deve sempre essere zero

Menu	Par	Descrizione	UM	Тіро	FB BIT	Def	Min	Max	Acc	Mod
5.2.2	11024	Velocita avanti / indietro	m/s	FLOAT		1.00	0.00	10000	RW	FVS
Impost	azione	del valore della multiveloc	ità 1. Il	valore sele	ezionato è	il riferime	ento per la	a rampa a	d S per lif	t.
Il valor	e di que	esto parametro viene assu	into cor	ne velocità	Avanti/In	dietro.				

Menu	Par	Descrizione	UM	Тіро	FB BIT	Def	Min	Max	Acc	Mod
5.2.3	11026	Velocità ciclo 0	m/s	FLOAT		0.40	0.00	10000	RW	FVS
Impost	azione	del valore della mu	Iltivelocità 2.	ll valore sel	ezionato	è il riferime	ento per l	a rampa a	d S per lif	t.
Il valor	e di aue	esto parametro vier	ne assunto co	ome velocità	à ciclo di z	zero.				

Menu	Par	Descrizione	UM	Тіро	FB BIT	Def	Min	Max	Acc	Mod
5.2.4	11028	Velocità jog	m/s	FLOAT		1.00	0.00	10000	RW	FVS
Impost	azione	del valore della multiveloc	ità 3. Il	valore sele	ezionato è	il riferime	ento per la	a rampa ao	d S per lif	t.
Il valor	e di que	esto parametro viene assu	nto cor	ne velocità	i jog.					

Menu	Par	Descrizione	UM	Тіро	FB BIT	Def	Min	Max	Acc	Mod
5.2.5	11030	Velocità apprendimento	m/s	FLOAT		<u>0.40</u>	0.00	<u>10000</u>	RW	FVS
Impost	azione	del valore della multivelo	cità 4. Il	valore sele	ezionato é	è il riferime	ento per l	a rampa a	d S per lif	it.

Il valore di questo parametro viene assunto come velocità di Autoapprendimento.

Menu	Par	Descrizione	UM	Тіро	FB BIT	Def	Min	Max	Acc	Mod
5.2.6	11032	Velocità emergenza	m/s	FLOAT		0.10	0.00	10000	RW	FVS
Impost	tazione	del valore della multive	locità 5. Il v	valore sel	ezionato é	è il riferime	ento per l	a rampa a	d S per lit	ft.
II valor	e di que	esto parametro viene as	ssunto com	ne velocità	à di batter	v mode.				

Menu Par Descrizione UM Tipo **FB BIT** Def Min Max Acc Mod 5.2.7 0.00 10000 11034 Multivelocità 6 m/s FLOAT 0.00 RW FVS Impostazione del valore della multivelocità 6. La selezione può avvenire tramite ingressi digitali, fieldbus, etc. Il valore selezionato è il riferimento per la rampa ad S per lift.

Menu	Par	Descrizione	UM	Тіро	FB BIT	Def	Min	Max	Acc	Mod
5.2.8	11036	Multivelocità 7	m/s	FLOAT		0.00	0.00	10000	RW	FVS
Impost Il valor	azione e selezi	del valore della multiveloci ionato è il riferimento per la	tà 7. La a rampa	selezione ad S per	e può avve lift	enire trami	te ingress	si digitali, f	ieldbus, e	tc.
Menu	Par	Descrizione	UM	Тіро	FB BIT	Def	Min	Max	Acc	Mod
5.2.9	11038	Velocità bassa	m/s	ENUM		2	0	8	RW	FVS
Impost 0 M 1 \ 2 \	azione /lultivelo /elocità /elocità	del valore della bassa velo ocità 0 Av/Ind ciclo di zero	ocità.							

- 3 Velocità jog
- 4 Velocità Autoapprendimento 5 Velocità Battery Mode
- 6 Multivelocità 6
- 7 Multivelocità 7
- 8 Null

Menu	Par	Descrizione	UM	Тіро	FB BIT	Def	Min	Мах	Acc	Mod
5.2.10	11040	Unita mis velocità	m/s	INT16		0	1	2	RW	FVS
Selezi	one dell	'unità di misura per i rife	rimenti d	i velocità.						

0 Hz (velocità motore)

1 m/s (velocità della cabina e dipende dalla costante meccanica)

2 Rpm (velocità dell'albero del motore)

Modificando l'unità di misura vengono ricalcolate le costanti di trasformazione, vengono cambiate le unità di misura nella lista parametri e vengono convertiti alla nuova unità di misura i valori delle multi velocità (il risultato può avere delle approssimazioni dovute ai calcoli di conversione).

E' comunque sempre disponibile una variabile che rappresenta la velocità della cabina in m/s (**PAR** 12210) Per i parametri Accelerazione e Decelerazione le unità di misura sono fisse (m/s²), così come per i jerk (m/s³).

05.03 – RAMPE

Per il funzionamento lift è prevista una rampa ad "S" con la possibilità di impostazione di 4 jerk indipendenti e di coefficienti lineari di accelerazione e decelerazione, come da profilo standard illustrato nella figura seguente.



I valori di Jerk iniziale acc, Accelerazione e Jerk finale acc con i quali viene eseguita la rampa di accelerazione sono calcolati moltiplicando i parametri corrispondenti per il fattore di rampa di accelerazione (**Fattore percent acc**, **PAR 13184**), mentre i valori di Jerk iniziale dec, Decelerazione e Jerk finale dec con i quali viene eseguita la rampa di decelerazione sono calcolati moltiplicando i parametri corrispondenti per il fattore di rampa di decelerazione (**Fattore percent dec**, **PAR 13186**).

Quando si toglie il comando **Start**, la velocità di riferimento va a zero indipendentemente dal riferimento selezionato nelle multivelocità.

Menu	Par	Descrizione	UM	Тіро	FB BIT	Def	Min	Max	Acc	Mod
5.3.1	11000	Jerk iniziale accelerazione	m/s3	FLOAT		0.500	0.001	20	RW	FVS
Impost	azione	del valore di jerk per la p	oarte iniz	iale dell'a	ccelerazio	ne.				

Menu	Par	Descrizione	UM	Tipo	FB BIT	Def	Min	Max	Acc	Mod
5.3.2	11004	Accelerazione	m/s2	FLOAT		0.600	0.001	10	RW	FVS
Impos	tazione	del valore massimo	dell'accelera	zione						

Menu	Par	Descrizione	UM	Tipo	FB BIT	Def	Min	Max	Acc	Mod
5.3.3	11012	Jerk finale accelerazione	m/s3	FLOAT		1.400	0.001	20	RW	FVS
Impost	tazione	del valore di ierk per la	parte fina	ale dell'acc	elerazion	e				

Menu	Par	Descrizione	UM	Тіро	FB BIT	Def	Min	Max	Acc	Mod
5.3.4	11014	Jerk iniziale decelerazione	m/s3	FLOAT		1.400	0.001	20	RW	FVS
Impos	tazione	del valore di jerk per la j	oarte iniz	iale della	deceleraz	ione.				

Menu	Par	Descrizione	UM	Тіро	FB BIT	Def	Min	Max	Acc	Mod
5.3.5	11016	Decelerazione	m/s2	FLOAT		0.600	0.001	10	RW	FVS
Impost	tazione	del valore massimo del	la decele	razione.						

Menu	Par	Descrizione	UM	Тіро	FB BIT	Def	Min	Max	Acc	Mod
5.3.6	11018	Jerk finale decelerazione	m/s3	FLOAT		0.500	0.001	20	RW	FVS

Impostazione del valore di jerk per la parte finale della decelerazione.

Menu	Par	Descrizione	UM	Тіро	FB BIT	Def	Min	Max	Acc	Mod
5.3.7	13184	Fattore percent acc	Perc	FLOAT		100.0	0.0	1000.0	RW	FVS
1	·	1.1								

Impostazione del moltiplicatore dei coefficienti dell'accelerazione.

Se viene impostato il valore 100 la rampa utilizza i coefficienti inseriti nei parametri.

Se viene impostato un valore inferiore a 100 l'ascensore tenderà ad accelerare in uno spazio maggiore.

Se viene impostato un valore maggiore di 100 l'ascensore tenderà ad accelerare in uno spazio minore.

Menu	Par	Descrizione	UM	Тіро	FB BIT	Def	Min	Max	Acc	Mod
5.3.8	13186	Fattore percent dec	Perc	FLOAT		100.0	0.0	1000.0	RW	FVS

Impostazione del moltiplicatore dei coefficienti della decelerazione.

Se viene impostato il valore 100 la rampa utilizza i coefficienti inseriti nei parametri.

Se viene impostato un valore inferiore a 100 l'ascensore tenderà ad decelerare in uno spazio maggiore.

Se viene impostato un valore maggiore di 100 l'ascensore tenderà ad decelerare in uno spazio minore.

05.04 – SEQUENZE

In questo menu vengono illustrati i parametri utilizzati per la gestione e la definizione della corsa dell'ascensore in funzione dello stato degli ingressi e degli allarmi. Di seguito viene riassunta la struttura delle sequenze lift nel caso di comando di Chiamata al piano, una volta ricevuto il comando e memorizzato il numero del piano da raggiungere, parte il posizionatore interno che automaticamente esegue la traiettoria fino al raggiungimento del piano di arrivo con arrivo diretto al piano.

Nel caso di marcia Jog la sequenza di decelerazione parte al momento della caduta del comando di jog.

Sequenza di partenza:

- 1. Lettura dell'ingresso di Abilitazione hardware e verifica della presenza di allarmi (in caso di allarme viene interrotta l'abilitazione)
- 2. Viene rilevato il comando di Abilitazione e di Chiamata al piano come impostato con il parametro Modo avvio sequenza
- 3. Alla ricezione del comando di **Chiamata al piano**, viene acquisito il numero del piano da raggiungere leggendo la combinazione binaria dei bit Floor0, Floor1, Floor2... in funzione del senso di marcia, viene comandata la chiusura dei contattori di linea e corto.
- 4. Esaurito il tempo impostato con Rit chius contattore viene attivato il segnale interno Abilitazione
- 5. Si attende dal drive il segnale di magnetizzazione (Azionamento pronto)
- 6. Al termine della magnetizzazione viene attivato il segnale per lo sblocco del freno
- 7. Si attende il tempo per l'apertura del freno (Rit apertura freno)

8. Passato il ritardo all'apertura del freno viene comandato il comando di Avvio lift ed il movimento viene abilitato.



Sequenza di movimento:

- 1. Il motore viene avviato con i valori in mostrati nella rampa. La movimentazione segue multivelocità e la rampa ad "S" impostate nel controllo di posizione interno.
- 2. Superata la velocità settata è possibile verificare che il freno si sia effettivamente aperto con il segnale d'uscita Monitor freno 2
- 3. Il controllo di posizione interno esegue la traiettoria stabilita e inizia la rampa di decelerazione nel momento opportuno.

Sequenza di arresto:

- 1. Al raggiungimento della velocità zero viene abilitato il comando per la fermata in corrente continua (controllo SSC)
- Si attende il tempo necessario al raggiungimento della velocità zero e si comanda la chiusura dei 2. freni 1-2
- Si attende il tempo necessario per la chiusura dei freni (Rit chiusura freno), e nel caso si voglia che 3. la corrente venga abbassata in rampa, si attende che il limite di corrente sia portato a zero, a questo punto vengono abbassati i segnali dell'abilitazione in terna lift (Enable lift), della zona di arrivo e della frenata in corrente continua
- Si attende il tempo impostato nel parametro Rit apert contattore e viene controllato che la corrente 4. erogata sia zero, prima di comandare l'apertura dei contattori.
- Si attende il tempo impostato nel parametro Rit apert corto fasi e viene comandato la chiusura del 5. di corto fasi motore.

E' di fondamentale importanza prevedere che in qualsiasi momento che il drive possa andare in allarme o possa essere disabilitato, in tal caso si deve fermare il drive stesso e comandare l'apertura dei contattori.

Menu	Par	Descrizione	UM	Тіро	FB BIT	Def	Min	Max	Acc	Mod
5.4.1	11060	Modo seq start		ENUM		0	0	1	RW	FVS
Impos	tazione	della modalità di in	izio della segu	enza di ce	omando de	el contatto	ore.			

0 Marcia Av/Ind1 Abilitazione

Impostando **0** è possibile attivare le sequenze del contattore senza il comando Abilita (Enable è richiesto solo per il funzionamento del motore). Il segnale Enable può essere dato da un contatto ausiliario dei contattori d'uscita.

Impostando 1 è possibile attivare le sequenze del contattore solo se il comando Enable è attivo.

Menu	Par	Descrizione	UM	Tipo	FB BIT	Def	Min	Max	Acc	Mod
5.4.2	11062	Rit chius contattore	ms	INT32		200	0	10000	RW	FVS
Impos	tazione	del tempo di ritardo per	la chius	ura del co	ontattore					
Menu	Par	Descrizione	UM	Tipo	FB BIT	Def	Min	Max	Acc	Mod
5.4.3	11064	Rit apertura freno	ms	INT32		200	0	10000	RW	FVS
Impos	tazione	del tempo di ritardo per	la apert	ura del fre	eno					
Menu	Par	Descrizione	UM	Тіро	FB BIT	Def	Min	Max	Acc	Mod
5.4.4	11068	Rit chiusura freno	ms	INT32		200	0	10000	RW	FVS
	toziono	del tempo di ritordo por	ام مانام	ura dal fr						

Impostazione del tempo di ritardo per la chiusura del freno

Menu	Par	Descrizione	UM	Тіро	FB BIT	Def	Min	Max	Acc	Mod
5.4.5	11070	Rit discesa corrente	ms	INT32		0	0	10000	RW	FVS
Impost	azione	del tempo necessario pe	r abba	issare la co	oppia dal [•]	valore del	l limite at	tivo durante	e la corsa	a a 0.
Esso c	lefinisco	e l'inclinazione della ran	npa di	discesa n	ella funzi	one "Ran	npa dimii	n corrente"	. Scopo	della
funzior	ne è di	evitare che dopo la ch	iusura	del freno	la coppia	del mot	ore veng	a tolta ista	ntaneam	ente,

causando una fastidiosa sollecitazione all'interno della cabina. Per evitare questo fenomeno dopo la chiusura del freno i limiti di corrente vengono portati al valore di corrente in uso e poi vengono abbassati in rampa.

La funzione viene abilitata impostando il parametro **Rit discesa corrente** ad un valore diverso da zero. Questo è possibile solo se **Sel lim corr coppia (PAR 2354)** ha valore diverso da "OFF" altrimenti **Rit dimin corrente** viene forzato a zero.

Menu	Par	Descrizione	UM	Tipo	FB BIT	Def	Min	Max	Acc	Mod
5.4.6	11072	Rit apertura contattore	ms	INT32		200	0	10000	RW	FVS
Impos	stazione	del tempo di ritardo pe	er la aper	tura del co	ontattore					

Menu	Par	Descrizione	UM	Тіро	FB BIT	Def	Min	Max	Acc	Mod
5.4.7	11078	Soglia di velocità 0	rpm	INT16		1			RW	FVS
Imnoo	toriona	delle egglie di velecità	Toro oot		a ai attiva	il o o anola	المعامينا	àzoro		

Impostazione della soglia di velocità zero, sotto la quale si attiva il segnale di velocità zero

Menu	Par	Descrizione	UM	Тіро	FB BIT	Def	Min	Max	Acc	Mod
5.4.8	11080	Ritardo velocità 0	ms	UINT16		0	0	10000) RW	FVS
Impost	azione	del ritardo di velocità	zero.	Dopo la :	seanalazione	di	velocità zero	o e tr	ascorso il	tempo

impostazione dei mardo di velocita zero. Dopo la segnalazione di velocità zero. Questi parametri sono utilizzati per conoscere la fermata della cabina.

Menu	Par	Descrizione	UM	Тіро	FB BIT	Def	Min	Max	Acc	Mod
5.4.9	11082	Min velocità em	m/s	FLOAT		0.01			RW	FVS

Imposta la velocità minima che la cabina (o il motore) deve avere durante la manovra, in modalità "Risparmio batteria".

La velocità può essere espressa in m/s (se riferita alla cabina) oppure in rpm (se riferita al motore).

Menu	Par	Descrizione	UM	Тіро	FB BIT	Def	Min	Max	Acc	Mod			
5.4.10	11084	Rit apert corto fasi	ms	UINT32		500	500	2000	RW	FVS			
Impost	Impostazione del tempo di ritardo per la chiusura del contattore di corto fasi, successivo all'apertura del												
contatt	ore mot	ore.											

Menu	Par	Descrizione	UM	Tipo	FB BIT	Def	Min	Max	Acc	Mod	
5.4.11	11086	Vel porta aperta	m/s	FI OAT		0.0010			RW	FVS	

Impostazione della velocità di porta aperta. Questa funzione permette il controllo anticipato della porta aperta prima dell'arrivo al piano della cabina. Il segnale di apertura porta può essere portato su un'uscita digitale quando la velocità è inferiore alla soglia impostabile. La funzione deve essere abilitata dall'ingresso digitale. Lo stato di esecuzione del comando di controllo della velocità per l'apertura della porta può essere verificato fornendo la retroazione dal meccanismo di apertura della porta verso l'ingresso digitale del drive. E' possibile generare un allarme se il comando e la retroazione non coincidono.



Menu	Par	Descrizione	UM	Tipo	FB BIT	Def	Min	Max	Acc	Mod
5.4.12	11090	Max velocità em	m/s	UINT32		200			RW	FVS
Impost	a la vel	locità massima che	la cabina ((o il motor	e) può	avere dura	nte la	manovra.	La velocità	può
essere	espres	sa in m/s (se riferita :	alla cabina)	oppure in	rpm (se	e riferita al m	otore)			

Menu	Par	Descrizione	UM	Тіро	FB BIT	Def	Min	Max	Acc	Mod
5.4.13	11092	Tempo di blocco	s	UINT32		4	1	30	RW	FVS
Impost	azione	del tempo di blocco del fr	eno qu	ando la ca	bina raggiu	nge la vel	locità ma	ssima con	sentita.	

Menu	Par	Descrizione	UM	Tipo	FB BIT	Def	Min	Max	Acc	Mod
5.4.14	11096	Tempo min vel em	s	UINT16		4	1	30	RW	FVS

Impostazione del tempo necessario per identificare se la cabina è in posizione di equilibrio, ovvero la velocità di cabina non supera la soglia impostata "Min velocità em" (PAR11082).

Menu	Par	Descrizione	UM	Тіро	FB BIT	Def	Min	Max	Acc	Mod
5.4.15	12024	Multivel selezionata		ENUM		0	0	8	R	FVS
Visual	izzazion	e della velocità attualme	nte sele	ezionata.						
0	Multivelo	ocità 0								
1 ۱	Velocità	Av/Ind								
2 \	Velocità	ciclo di zero								
3 \	Velocità	jog								
4 \	/elocità	Autoapprendimento								
5 \	Velocità	Battery Mode								
6 I	Multivelo	ocità 6								
71	Multivelo	ocità 7								
8	Null									
Menu	Par	Descrizione	UM	Tipo	FB BIT	Def	Min	Max	Acc	Mod
5.4.16	12026	Multivelocita in uscita	m/s	FLOAT		0			R	FVS
Visua	lizzazior	ne della velocità della cat	oina in i	m/s.						
Menu	Par	Descrizione	UM	Тіро	FB BIT	Def	Min	Max	Acc	Mod
5.4.17	12038	Stato ascensore		INT					R	FVS

Visualizzazione della dello stato della sequenza lift

05.05 – COMANDI LIFT

I comandi ini ingresso dell'applicativo lift EPC possono essere collegati a un segnale tramite un selettore che permette di scegliere tra una serie di possibilità elencate nella lista di selezione.

Tramite la lista di selezione, per ogni singolo comando è possibile scegliere tra:

- Zero o Uno
- Ingressi Digitali della espansione I/O
- Alcuni segnali interni (Es. "Mon com freno" ..)
- Ad un bit selezionabile della "LiftDecomp1" (Es "Lift decom1 B0")
- Ad un bit selezionabile della "LiftDecomp2" (Es "Lift decom2 B0")

Nella configurazione I/O, i comandi vengono connessi a Ingressi digitali

Nella configurazione CANopen vengono connessi alla LiftDecomp connessa a sua volta ad esempio tramite la variabile **Control word 2** ad un canale di processo fieldbus es. **PDC FieldBus M->S2**.

La variabile **Control word 2** può in generale essere connessa a un altro canale di processo fieldbus o al parametro drive **Wcomp** o al **PAD16**.

La seguente tabella mostra la configurazione di fabbrica:

Ingresso	Descrizione	Sorgente di default
Enable	Comando Abilitazione	Ingresso digitale Enable
Chiamata al piano	Comando chiamata piano	Ing digitale 6X
Cycle 0	Comando ciclo di zero	Ing digitale 4X
Self study	Comando di auto-apprendimento	Ing digitale 5X
Jog Fwd	Comando jog avanti	Ing digitale 7X
Jog Rev	Comando jog indietro	Ing digitale 8X
Realignement	Comando riallineamento	Ing digitale 9X
Avanti	Comando Avanti	Null
Indietro	Comando Indietro	Null
Stop	Comando stop	Null
Manutenzione	Comando manutenzione	Null
Battery Mode	Comando Battery Mode	Ing digitale 3X
Battery Run	Comando Battery Run	Ing digitale 3X
Piano 0	Comando piano bit 0	Ing digitale 10X
Piano 1	Comando piano bit 1	Ing digitale 11X
Piano 2	Comando piano bit 2	Ing digitale 12X
Piano 3	Comando piano bit 3	Null
Floor 4	Comando piano bit 4	Null

Menu	Par	Descrizione	UM	Tipo	FB BIT	Def	Min	Max	Acc	Mod
5.5.1	11002	Modo di Emergenza		ENUM		0			RW	FVS

Il parametro permette di impostare il tipo di emergenza da eseguire

- 0 = Su
- 1 = Giù
- 2 = Autoselect
- 3 = Raccomandata
- 6 = Risparmio batteria

Menu	Par	Descrizione	UM	Tipo	FB BIT	Def	Min	Max	Acc	Mod
5.5.2	11278	Em Corr fren DC	%	FLOAT		75	0	150	RW	FVS
ll para	ametro p	permette di impostare	il valore o	di corrente	per la i	frenatura	attraverso	l'iniezione	e di corr	ente

continua negli avvolgimenti del motore. E' possibile limitare tale valore evitando di sovraccaricare le batterie di emergenza. Non applicabile ai motori sincroni

Menu	Par	Descrizione	UM	Тіро	FB BIT	Def	Min	Max	Acc	Mod	
5.5.3	11284	Soglia rilevata	%	INT		50	0	100	RW	FVS	
E'il '	E' il valore limite di corrente erogata dal drive (espresso in percentuale della corrente nominale) per										
selezi	onare la	direzione di marc	cia marcia più t	favorevole ne	lla mod	alità "Racco	manda	ato" (vedi F	PAR 11002	2).	

Menu	Par	Descrizione	UM	Тіро	FB BIT	Def	Min	Max	Acc	Mod
5.5.4	11400	Sel comando abilitazione		ENUM		1110			RW	FVS
In	npostazi	one della sorgente per	il comando d	di abilitazi	one "LIST	A SORGE		MANDO"		
		ene dens eergenie per								
1110	Mon ing d	igitale E								
1210	Mon ing d	igitale 1X								
1212	Mon ing d	igitale 2X								
1214	Mon ing d	igitale 3X								
1216	Vion ing d	igitale 4X								
1218	vion ing d	Igitale 5X								
1220	Mon ing d									
1224	Mon ing d	igitale 8X								
1226	Mon ing d	igitale 9X								
1228	Mon ing d	igitale 10X								
1230	Mon ing d	igitale 11X								
1232	Mon ing d	igitale 12X								
16 I	Mon com	contattore								
19	Mon conta	att discesa								
17 [Vion com	freno								
18 2729	vion porta	aperta								
6000 2	Zero									
6002 I	Ino									
20	Lift deco	m B0								
21	Lift deco	m B1								
22	Lift deco	m B2								
23	Lift deco	m B3								
24	Lift deco	m B4								
25	Lift deco	m B5								
26	Lift deco	m B6								
2/	Lift deco	m B7 m B8								
20	Lift deco	m B9								
30	Lift deco	m B10								
31	Lift deco	m B11								
32	Lift deco	m B12								
33	Lift deco	m B13								
34	Lift deco	m B14								
35	Lift decor	n B15								
37	Lift deco	m2 B0								
38	Lift deco	m2 B1								
39	Lift doco	m2 B3								
40	Lift deco	m2 B4								
42	Lift deco	m2 B5								
43	Lift deco	m2 B6								
44	Lift deco	m2 B7								
45	Lift deco	m2 B8								
46	Lift deco	m2 B9								
47	Lift deco	m2 B10								
48		IIIZ BTT m2 B12								
49		m2 B13								
51	Lift deco	m2 B14								
52	Lift decor	m2 B15								
~-	40001									
Мерц	Par	Descrizione	LIM	Tino	FB BIT	Def	Min	Max	Acc	Mod
5 5 5	11402	Sel cmd chiamata niano		ENLIM		1220		MuA	RW/	FV/S
In	npostazi	one della sordente per	il comando o	di chiama	ta piano:	1220				

"LISTA SORGENTE COMANDO" vedere PAR 11400.

Menu	Par	Descrizione	UM	Тіро	FB BIT	Def	Min	Мах	Acc	Mod			
5.5.6	11404	Sel ciclo 0		ENUM		1216			RW	FVS			
Im	Impostazione della sorgente per il comando di ciclo zero:												
"L	"LISTA SORGENTE COMANDO" vedere PAR 11400.												

Menu	Par	Descrizione	UM	Тіро	FB BIT	Def	Min	Max	Acc	Mod
5.5.7	11406	Sel com autoappredim		ENUM		1218			RW	FVS
Im	postazio	one della sorgente per il c	omando	di Autoapp	orendimen	to :				
Ľ	ISTAS	JRGENTE COMANDO" V	edere PA	R 11400.						
	_	a						••	•	
Menu	Par	Descrizione	UM	Про	FR RH	Det	Min	Max	Acc	Mod
5.5.8	11408	Sel jog avanti				1222			RW	FVS
ırr "I	ipostazio	ONE della sorgente per il ci	omando odoro P/	di Jog Ava	nti:					
-				N 11400.						
Мопи	Dor	Descrizione	LIM	Tino		Def	Min	Max	٨٥٥	Mod
5 5 9	11410	Sel iog Indietro	0 Mil	ENLIM		122/	IVIIII	INICA	RW/	FV/S
lm	nostazi	one della sorgente per il ci	omando	di .log Indi	etro:	1227			1.00	1.00
"L	ISTA SO	ORGENTE COMANDO" v	edere P A	R 11400.	010.					
Menu	Par	Descrizione	UM	Tipo	FB BIT	Def	Min	Max	Acc	Mod
5.5.10	11412	Sel Riallineamento		ENUM		1226			RW	FVS
Im	npostazio	one della sorgente per il c	omando	di riallinea	mento:					
"L	İSTA SO	ORGENTE COMANDO" v	edere PA	R 11400.						
Menu	Par	Descrizione	UM	Tipo	FB BIT	Def	Min	Max	Acc	Mod
5.5.11	11414	Sel comando avanti		ENUM		6000			RW	FVS
Im	npostazio	one della sorgente per il c	omando	di Avanti:						
"L	ISTA SO	ORGENTE COMANDO" V	edere PA	R 11400.						
Menu	Par	Descrizione	UM	Тіро	FB BIT	Def	Min	Max	Acc	Mod
5.5.12	11416	Sel comando indietro		ENUM		1220			RW	FVS
Im	npostazio	one della sorgente per il c	omando	di Indietro:						
"L	ISTA SO	ORGENTE COMANDO" V	edere PA	R 11400.						
Menu	Par	Descrizione	UM	Тіро	FB BIT	Def	Min	Max	Acc	Mod
5.5.13	11418	Sel comando Stop		ENUM		6000			RW	FVS
lm "	postazio	one della sorgente per il c	omando	di Stop:						
Ľ	ISTAS	ORGENTE COMANDO" V	edere PA	R 11400.						
		.		-		D (••	•	
Menu	Par	Descrizione	UM	Гіро	FR RH	Det	Min	Max	Acc	Mod
5.5.14	11422	Sel com manutenzione		ENUM		6000			RW	FVS
ım "I	ipostazio	One della sorgente per il ci	omando odoro P /	di Manuter	nzione:					
-	131A 30			M 11400.						
Monu	Dor	Descrizione	1114	Tine		Dof	Min	Mox	100	Mod
	Par		UN			1014	WIII1	wax		
o.o.15 سا	11424	Ser iunz emergenza	omanda	⊏INUIVI di Rotton/ !	Mode	1214			RVV	г ۷ З
"I		ORGENTE COMANDO" M	edere P A		vioue.					
-				N 11400.						
Мепи	Par	Descrizione	LIM	Tino	FR RIT	Def	Min	Max	Acc	
5 5 16	11426			ENITIM		121/	- WIIII	wiax		
lm	nostazi	ne della sorgente per il o	omando	di attivazio	ne d'eme	1214 14			1 \ V V	
"I	ISTA SO	ORGENTE COMANDO" V	edere P	R 11400		iyenza.				
-										
Menu	Par	Descrizione	UM	Tino	FR RIT	Def	Min	Max	Acc	Mod
5 5 17	11428	Sel niano 0		ENLIM		1228		mux	RW/	FV/S
،. پ. ۱ ۱ است		ono dolla corgonte por ll c	omondo			1220			1748	1 00
"L	ISTA SC	ORGENTE COMANDO" V	edere P A	R 11400.						

Menu	Par	Descrizione	UM	Тіро	FB BIT	Def	Min	Max	Acc	Mod
5.5.18	11430	Sel piano 1		ENUM		1230			RW	FVS
lmı " Ll	postazio STA SC	one della sorgente per il com DRGENTE COMANDO" ved	ando di ere PAR	Piano 1: 11400.						

Menu	Par	Descrizione	UM	Тіро	FB BIT	Def	Min	Max	Acc	Mod		
5.5.19	11432	Sel piano 2		ENUM		1232			RW	FVS		
Im	Impostazione della sorgente per il comando di Piano 2:											
"LI	"LISTA SORGENTE COMANDO" vedere PAR 11400.											

Menu	Par	Descrizione	UM	Тіро	FB BIT	Def	Min	Max	Acc	Mod
5.5.20	11434	Sel piano 3		ENUM		6000			RW	FVS
Impostazione della sorgente per il comando di Piano 3:										

"LISTA SORGENTE COMANDO" vedere PAR 11400.

Menu	Par	Descrizione	UM	Тіро	FB BIT	Def	Min	Max	Acc	Mod	
5.5.21	11436	Sel piano 4		ENUM		6000			RW	FVS	
Impostazione della sorgente per il comando di Piano 4:											
"LI	STA SC	ORGENTE COMANDO" ved	ere PAR	11400 .							

Menu	Par	Descrizione	UM	Тіро	FB BIT	Def	Min	Max	Acc	Mod
5.5.22	11438	Vel bassa sui rifas		BOOL		Off			RW	FVS
Δł	hilitazior	e della velocità bassa sui i	durante la	a chiamata	a ai niani	estremi				

bassa sui rifasatori, durante la chiamata ai piani estremi.

Menu	Par	Descrizione	UM	Тіро	FB BIT	Def	Min	Max	Acc	Mod
5.5.23	12382	Dir consigliata		INT					R	FVS

Indica la direzione selezionata dal drive durante l'emergenza.

Nessuna direzione selezionata 0

Avanti 1

I

Indietro 2

L'associazione Forward/Reverse e Up/Down dipende da come è stato realizzato il collegamento al motore.

05.06 – INGRESSI

I segnali di ingresso dell'applicativo lift EPC possono essere collegati a un segnale tramite un selettore che permette di scegliere tra una serie di possibilità elencati nella lista di selezione. Tramite la lista di selezione, per ogni singolo ingresso è possibile scegliere tra:

Tramite la lista di selezione, per ogni singolo ingresso è possibile scegliere tra:

- Null o One
- Ingressi Digitali della espansione I/O
- Alcuni segnali interni (Es. "Mon com freno" ..)
- Ad un bit selezionabile della "LiftDecomp1" (Es "Lift decom1 B0")
- Ad un bit selezionabile della "LiftDecomp2" (Es "Lift decom2 B0")

Nella configurazione I/O vengono connessi a Ingressi digitali

Nella configurazione CANopen vengono connessi alla LiftDecomp connessa a sua volta ad esempio tramite la variabile **Control word 1** ad un canale di processo fieldbus es. **PDC FieldBus M->S1**.

La variabile **Control word 1** può in generale essere connessa a un altro canale di processo fieldbus o al parametro drive **Wcomp** o al **PAD16**.

La seguente tabella mostra la configurazione di fabbrica:

Ingresso	Descrizione	Sorgente di default
CAM A	Ingresso Camma A	Null (*)
CAM B	Ingresso Camma B	Null (*)
Input Upper Limit	Ingresso Upper Limit	Ing digitale 1X
Input Lower Limit	Ingresso Lower Limit	Ing digitale 2X
Input Slow Upper Limit	Ingresso Slow Upper Limit	Ing digitale 1X
Input Slow Lower Limit	Ingresso SlowLower Limit	Ing digitale 2X
Input Contactor Feedback	Ingresso retroazione contattore	Run Cont Mon
Input Brake Feedback	Ingresso retroazione freno	Brake cont Mon
Input Door Open	Ingresso apertura porte	Door Open Mon
Input Door Feedback	Ingresso retroazione porte	Null

(*) **CAM A e CAM B** devono **sempre** essere selezionate **Null** e devono essere connesse **sempre** agli ingressi di **freeze** dell'espansione encoder.

Menu	Par	Descrizione	UM	Tipo	FB BIT	Def	Min	Max	Acc	Mod
5.6.1	11054	Camme lim superiore		ENUM		1	0	4	RW	FVS
Q	uesto pa	arametro consente di d	efinire quanti	piani so	no posizio	onati sul s	ensore di	limite sup	periore.	

Menu	Par	Descrizione	UM	Tipo	FB BIT	Def	Min	Max	Acc	Mod
5.6.2	11056	Camme lim inferiore		ENUM		1	1	4	RW	FVS
0								Barris to the State		

Questo parametro consente di definire quanti piani sono posizionati sul sensore di limite inferiore.

Menu	Par	Descrizione	UM	Tipo	FB BIT	Def	Min	Max	Acc	Mod
5.6.3	11094	Sel rilascio freno		ENUM		Null			RW	FVS
Se	lezione	del comando di rilascio m								

Lista di selezione della sorgente di abilitazione:

6000 Null 6002 Uno 12250 B0 Lift decomp 12252 B1 Lift decomp 12254 B2 Lift decomp 12256 B3 Lift decomp 12258 B4 Lift decomp 12260 B5 Lift decomp 12264 B7 Lift decomp

12266 B8 Lift decomp
12268 B9 Lift decomp
12270 B10 Lift decomp
12272 B11 Lift decomp
12274 B12 Lift decomp
12276 B13 Lift decomp
12278 B14 Lift decomp
12280 B15 Lift decomp
1110 Ingres dig E
1210 Ingres dig 1X
1212 Ingres dig 2X
1214 Ingres dig 3X
1216 Ingres dig 4X
1218 Ingres dig 5X
1220 Ingres dig 6X
1222 Ingres dig 7X
1224 Ingres dig 8X
1226 Ingres dig 9X
1228 Ingres dig 10X
1230 Ingres dig 11X
1232 Ingres dig 12X
3702 Partenza cont
3706 Cont discesa
3708 Cmd cont freno
3714 Porta aperta
99 Av + Ind

(la funzione sarà attiva attivando contemporaneamente i comandi di Jog Avanti e Indietro)

Menu	Par	Descrizione	UM	Tipo	FB BIT	Def	Min	Max	Acc	Mod
5.6.4	11104	Tipo rilascio freno		ENUM		0			RW	FVS
Se	elezione	dei contattori da coma	andare dura	nte la mai	novra sblo	ccafreno	manuale			

0: Freno Viene comandato il solo contattore del freno.

1: Freno+Marcia Vengono comandati i contattori di freno e marcia.

Menu	Par	Descrizione	UM	Tipo	FB BIT	Def	Min	Max	Acc	Mod
5.6.5	11252	Sel conf freno A3		ENUM		1	1	4	RW	FVS
Se Lis 60 60	lezione ta di sel 00 Null 02 Uno 250 BO	dell'allarme "Freno fuori se ezione della sorgente di al Lift decomp	ervizio". I pilitazion	La funzior ne:	ne di allarme	e è di defa	ault disab	ilitata.		

12252 B1 Lift decomp 12254 B2 Lift decomp 12256 B3 Lift decomp 12258 B4 Lift decomp 12260 B5 Lift decomp 12262 B6 Lift decomp 12264 B7 Lift decomp 12266 B8 Lift decomp 12268 B9 Lift decomp 12270 B10 Lift decomp 12272 B11 Lift decomp 12274 B12 Lift decomp 12276 B13 Lift decomp 12278 B14 Lift decomp 12280 B15 Lift decomp 1110 Ingres dig E 1210 Ingres dig 1X 1212 Ingres dig 2X 1214 Ingres dig 3X 1216 Ingres dig 4X

N

1218	Ingres dig 5X
1220	Ingres dig 6X
1222	Ingres dig 7X
1224	Ingres dig 8X
1226	Ingres dig 9X
1228	Ingres dig 10X
1230	Ingres dig 11X
1232	Ingres dig 12X
3702	Partenza cont
3706	Cont discesa
3708	Cmd cont freno
3714	Porta aperta

Menu	Par	Descrizione	UM	Тіро	FB BIT	Def	Min	Max	Acc	Mod
5.6.6	11272	Sel abilit veloce		ENUM		6002			RW	FVS
Q	uesto pa	arametro abilita il commar	ndo Fast	Enable	all'ingresso	Digitale	7. L'Ingre	esso Digi	tale 7 de	ve
es	ssere co	ntrollato dal sistema. Ques	sta funzio	one deve	e essere Ab	ilitata nel	caso sia	utilizzata	la Modal	ità
di	funziona	amento contactorless.								

Menu	Par	Descrizione	UM	Тіро	FB BIT	Def	Min	Max	Acc	Mod
5.6.7	11500	Sel Camma A		ENUM		6000			RW	FVS
Impostazione della sorgente per l'ingresso Cam A "LISTA INPUT EPC":										

1110 Mon ing digitale E 1210 Mon ing digitale 1X **1212** Mon ing digitale 2X 1214 Mon ing digitale 3X 1216 Mon ing digitale 4X 1218 Mon ing digitale 5X 1220 Mon ing digitale 6X 1222 Mon ing digitale 7X 1224 Mon ing digitale 8X 1226 Mon ing digitale 9X 1228 Mon ing digitale 10X 1230 Mon ing digitale 11X 1232 Mon ing digitale 12X 3728 Var in ingresso PAD15 6000 Zero 6002 Uno 15 Mon ing digitale 13X 16 Mon com contattore 19 Mon contatt discesa 17 Mon com freno **18** Mon porta aperta 19 Mon down cont 20 Lift decom1 B0 21 Lift decom1 B1 22 Lift decom1 B2 23 Lift decom1 B3 24 Lift decom1 B4 25 Lift decom1 B5 26 Lift decom1 B6 27 Lift decom1 B7 28 Lift decom1 B8 29 Lift decom1 B9 30 Lift decom1 B10 31 Lift decom1 B11 32 Lift decom1 B12 33 Lift decom1 B13 34 Lift decom1 B14 35 Lift decom1 B15

Menu	Par	Descrizione	UM	Тіро	FB BIT	Def	Min	Max	Acc	Mod
5.6.8	11502	Sel Camma B		ENUM		6000			RW	FVS
ln " I	npostazio L ISTA IN	one della sorgente per l'ingr IPUT EPC "	esso C	am B:						
Menu	Par	Descrizione	UM	Тіро	FB BIT	Def	Min	Max	Acc	Mod
5.6.9	11504	Sel limite superiore		ENUM		1210			RW	FVS
Impostazione della sorgente per l'ingresso Upper Limit: "LISTA INPUT EPC "										
Menu	Par	Descrizione	UM	Тіро	FB BIT	Def	Min	Max	Acc	Mod
5.6.10	11506	Sel limite inferiore		ENUM		1212			RW	FVS
ln " I	npostazio L ISTA IN	one della sorgente per l'ingr IPUT EPC "	esso L	imite inferic	ore:					
Menu	Par	Descrizione	UM	Тіро	FB BIT	Def	Min	Max	Acc	Mod
5.6.11	11508	Sel limite sup rallentamento		ENUM		1210			RW	FVS
ln " I	npostazio L ISTA IN	one della sorgente per l'ingr IPUT EPC "	esso L	imite super	iore raller	ntamento:				
Menu	Par	Descrizione	UM	Тіро	FB BIT	Def	Min	Max	Acc	Mod
5.6.12	11510	Sel limite inf rallentamento		ENUM		1212			RW	FVS
ln " I	npostazio L ISTA IN	one della sorgente per l'ingr IPUT EPC " vedere PAR 1	esso L 1500.	imite inferio	ore rallent	amento:				
Menu	Par	Descrizione	UM	Тіро	FB BIT	Def	Min	Max	Acc	Mod
5.6.13	11512	Sel conferma contattori		ENUM		16			RW	FVS
ln " l	npostazio L ISTA IN	one della sorgente per l'ingr IPUT EPC " vedere PAR 1	esso re 1500.	etroazione (contatore	:				
Menu	Par	Descrizione	UM	Тіро	FB BIT	Def	Min	Max	Acc	Mod
5.6.14	11514	Sel conferma freno		ENUM		17			RW	FVS
ln " l	npostazio L ISTA IN	one della sorgente per l'ingr IPUT EPC " vedere PAR 1	esso re 1500.	etroazione 1	freno:					
Menu	Par	Descrizione	UM	Тіро	FB BIT	Def	Min	Max	Acc	Mod
5.6.15	11516	Sel porta aperta		ENUM		18			RW	FVS
In	npostazio	one della sorgente per l'ingr	esso D	oor Open:						

"LISTA INPUT EPC " vedere PAR 11500.

Menu	Par	Descrizione	UM	Тіро	FB BIT	Def	Min	Max	Acc	Mod
5.6.16	11518	Sel conferma porta		ENUM		6000			RW	FVS
lm "L	ipostazi .ISTA IN	one della sorgente per l'ing IPUT EPC " vedere PAR '	resso Re 1 1500.	etroazione	e Porte:					

Menu	Par	Descrizione	UM	Tipo	FB BIT	Def	Min	Max	Acc	Mod
5.6.17	11530	Control Word 1		ENUM		0			RW	FVS
Impostazione della sorgente per l'ingresso Control Word 1:										

- 0 FieldBus M->S1
- 1 FieldBus M->S2
- 2 FieldBus M->S3
- 3 WComp
- 4 PAD16

ATTENZIONE! Abilitando il parametro 11098 verrà inibita la selezione PAD16

		D ···		-		D (
Menu	Par	Descrizione	UM	Про	FB BH	Det	Min	Max	ACC	Mod			
5.6.18	11532	Control Word 2	-	ENUM		1			RW	FVS			
In	npostazio	one della sorgente per l'ingr	esso C	ontrol word	12:								
1 2 3 4 5 ATT	 FieldBus M->S1 FieldBus M->S2 FieldBus M->S3 WComp PAD16 Attenzione! Abilitando il parametro 11098 verrà inibita la selezione PAD16 												
Menu	Par	Descrizione	IIM	Tino	FB BIT	Def M	lin	Мах	Acc	Mod			
5.6.19	11534	Delay acq time	ms	INT		0	0	1000	RW	FVS			
0.0.19 In	nostazi	one del tempo di ritardo per	l'invio	del segnale	di slowdo	wn	0	1000	1 X V V	1 00			
ll pa al ur de	Il valore di questo parametro viene utilizzato per compensare la distanza coperta durante il ritardo tra il passaggio della cabina al sensore slowdown e il ricevimento del comando di decelerazione dal drive. Ad alte velocità questa distanza può assumere valori significativi: p.es.: una cabina con velocità di 2 m/s e un tempo di ritardo di 30 ms, la distanza coperta da tenere in considerazione durante la fase di decelerazione è di 6 cm.												
Menu	Par	Descrizione	UM	Tipo	FB BIT	Def	Min	Max	Acc	Mod			
5.6.20	11538	Abilita Freeze		BIT		ON			RW	FVS			
A	bilitazion	e encoder freeze											
Menu	Par	Descrizione	UM	Tipo	FB BIT	Def	Min	Max	Acc	Mod			
5.6.21	11582	Filtro camme		UINT32		0	0	100	RW	FVS			
In	npostazio	one del filtro per acquisizion	e stato	camme.									
Menu	Par	Descrizione	UM	Tipo	FB BIT	Def	Min	Max	Acc	Mod			
5.6.22	12206	Control word 1 mon		UINT32		0			R	FVS			
Vi si	isualizza gnificato	zione in esadecimale delle dei singoli bit	o stato	degli ingre	essi, vedi	descrizion	e "Lift	control w	vord1" pei	il			
Menu	Par	Descrizione	UM	Tipo	FB BIT	Def	Min	Max	Acc	Mod			
5.6.23	12210	Control word 2 mon		UINT32		0			R	FVS			
V	isualizza	zione in esadecimale delle	o stato	degli ingre	essi, vedi	descrizion	e "Lift	control w	vord2" pei	· il			

significato dei singoli bit

Menu	Par	Descrizione	UM	Tipo	FB BIT	Def	Min	Max	Acc	Mod
5.6.24	12216	Command Input mon1		UINT32		0			R	FVS

Visualizzazione in esadecimale dello stato degli ingressi di comando1:

Par.	segnale	descrizione
Bit0	EnableCmd	
Bit1	Start FwdCmd	
Bit2	Start RevCmd	
Bit3	JogFwdCmd	
Bit4	JogRevCmd	
Bit5	Null	
Bit6	ContFbk	
Bit7	BrakeFbk	
Bit8	DoorOpen	
Bit9	DoorFbk	
Bit10	EmergencyMode	
Bit11	EPCCycle0Cmd	
Bit12	UpperLimit	
Bit13	LowerLimit	
Bit14	EPCSelfStudyCmd	
Bit15	EPCFloorCallCmd	

UM Menu Par Descrizione Tipo FB BIT Def Min Max Acc Mod 5.6.25 12218 Command Input mon2 UINT32 0 R FVS Visualizzazione in esadecimale dello stato degli ingressi di comando2:

Par.	segnale	descrizione
Bit0	EPCForwardCmd	
Bit1	EPCReverseCmd	
Bit2	LandASt	
Bit3	LandBSt	
Bit4	UpperLimitSt	
Bit5	LowerLimitSt	
Bit6	SlowUpperLimitSt	
Bit7	SlowLowerLimitSt	
Bit8	EPCMaintenanceCmd	
Bit9	EPCSelfRevelling	
Bit10	BatterySel	
Bit11	BatteryRun	
Bit12	Null	
Bit13	Null	
Bit14	Null	
Bit15	Null	

05.07 – USCITE LIFT

I segnali di uscita del controllo lift sono direttamente connesse ai parametri PAD, vedere la tabella al capitolo 6.6 Uscite.

L'insieme dei segnali di uscita lift è stato composto in due LiftStatusWord, vedere il capitolo 6.7.

Menu	Par	Descrizione	UM	Tipo	FB BIT	Def	Min	Max	Acc	Mod
5.7.1	11450	Sel Status Word1		ENUM		0			RW	FVS
lm 0 I 1 I	ipostazio Pad11 Pad12	one della sorgente per la pai	^r ola di st	ato "lift st	atus word 1	". ·				
Menu	Par	Descrizione	UM	Tipo	FB BIT	Def	Min	Max	Acc	Mod
5.7.2	11452	Sel Status Word2		ENUM		1			RW	FVS
lm 0 I 1 I	postazio Pad11 Pad12	one della sorgente per la pai	rola di st	ato "lift st	atus word 2	<u></u>				
Menu	Par	Descrizione	UM	Tipo	FB BIT	Def	Min	Max	Acc	Mod
5.7.3	11098	Abilit preapert porta		BOOL		Off			RW	FVS
Ab Pa	oilitazion ad16	e del comando d'uscita della	a preape	ertura port	e su uscita	digitale, i	l segnale	sarà ripoi	tato sul	

ATTENZIONE!

I

Abilitando il parametro, non sarà possibile selezionare "Pad16" nei parametri 11530 e 11532

Menu	Par	Descrizione	UM	Tipo	FB BIT	Def	Min	Max	Acc	Mod
5.7.4	12030	Status Word 1		UINT32		500			R	FVS
Vi: sig	sualizza gnificato	zione in esadecimale della dei singoli bit	a parola	di stato	1, vedi	descrizione	"lift	status word	1" per	il

Menu	Par	Descrizione	UM	Tipo	FB BIT	Def	Min	Max	Acc	Mod
5.7.5	12214	Status Word 2		UINT32		0			R	FVS
Vi	sualizza	zione in esadecimale del	a parola	i di stato	2, vedi	descrizione	"lift	status word	2" p	oer il
si	gnificato	dei singoli bit								

05.08 – LIFT MONITOR

In questo menù vengono riportati alcuni parametri di visualizzazione utili per verificare il corretto funzionamento del controllo.

Menu	Par	Descrizione	UM	Tipo	FB BIT	Def	Min	Max	Acc	Mod	
5.8.1	12010	Metodo di calcolo		INT16		0			R	FVS	
Visualizzazione modalità di calcolo:											
0 Modo diretto 1 Dati meccanici											
Menu	Par	Descrizione	UM	Tipo	FB BIT	Def	Min	Max	Acc	Mod	
5.8.2	12012	Riferimento di velocita	m/s	FLOAT		0.0000			R	FVS	
1/2	- · · - I'		المراجب المراجب	- 11 - 11 - 1 - 1 -	· /						

Visualizzazione valore del riferimento di velocità attuale in m/s

Menu	Par	Descrizione	UM	Tipo	FB BIT	Def	Min	Max	Acc	Mod		
5.8.3	12028	Riferimento di velocita	rpm	FLOAT		0.0000			R	FVS		
Vi	sualizza	zione valore del riferime	ento di velo	cità attuale	in Rpm							
Menu	Par	Descrizione	UM	Tipo	FB BIT	Def	Min	Max	Acc	Mod		
5.8.4	12084	Coppia di targa	Nm	FLOAT		-	-	-	R	FVS		
Vi	sualizza	zione valore di Coppia i	nominale									
Menu	Par	Descrizione	UM	Tipo	FB BIT	Def	Min	Max	Acc	Mod		
5.8.5	12090	Numero di viaggi		INT32		0.0000			R	FVS		
Vi	sualizza	zione del numero di cor	se effettuat	te dal contr	ollo							
Menu	Par	Descrizione	UM	Tipo	FB BIT	Def	Min	Max	Acc	Mod		
5.8.6	12242	Velocita attuale	m/s	FLOAT					R	FVS		
Vi	sualizza	Visualizzazione valore di velocità attuale in m/s										

05.09 – ALLARMI LIFT

L'applicativo MdPlc per ADL300 gestisce e genera i seguenti allarmi:

Allarme	Tipo Allarme EPC	Descrizione
Plc1 fault	Retroaz contattore	Errore segnale di retroazione del contattore
Plc2 fault	Retroaz freno	Errore segnale retroazione freno
Plc3 fault	Retroaz porta	Errore segnale retroazione porta
Plc4 fault	Data Base Alarm	Riservato
Plc5 fault	Calc Alarm	Riservato
Plc6 fault	Speed Limit	Superamento velocità limite
Plc7 fault	Upper down Limit	Allarme rifasatori
Plc8 fault	Floor Alarm	Piano non raggiunto in posizione

Tutti gli allarmi prevedono un parametro con il quale si configura l'azione eseguita dopo l'attivazione dell'allarme.

Attività: permette di impostare l'azione da eseguire dopo l'intervento dell'allarme come segue.

Azione	
Ignora	L'allarme non viene inserito nella lista allarmi, non viene inserito nello storico allarmi, non viene segnalato sulle uscite digitali, non vengono modificati i comandi al drive.
Avvisa	L'allarme viene inserito nella lista allarmi, viene inserito nello storico allarmi, viene segnalato sulle uscite digitali, viene aggiornata l'informazione Primo allarme, viene aggiornata l'informazione Allarme attivo, non vengono modificati i comandi al drive.
Disabilita	L'allarme viene inserito nella lista allarmi, viene inserito nello storico allarmi, viene segnalato sulle uscite digitali, viene aggiornata l'informazione Primo allarme, viene aggiornata l'informazione Allarme attivo, viene comandato arresto con disabilitazione del motore, il guale si ferma per inerzia.
Arresto	L'allarme viene inserito nella lista allarmi, viene inserito nello storico allarmi, viene segnalato sulle uscite digitali, viene aggiornata l'informazione Primo allarme, viene aggiornata l'informazione Allarme attivo, viene comandato l'arresto con il comando di Arresto. L'azionamento si porta a velocità zero con la massima corrente possibile; quando la segnalazione Ritardo velocità 0 si attiva il drive viene disabilitato.
Arresto rapido	 b L'allarme viene inserito nella lista allarmi, viene inserito nello storico allarmi, viene segnalato sulle uscite digitali, viene aggiornata l'informazione Primo allarme, viene aggiornata l'informazione Allarme attivo, viene comandato l'arresto con il comando di Arresto. L'azionamento si porta a velocità zero con la massima corrente possibile; quando la segnalazione Ritardo velocità 0 si attiva il drive viene disabilitato.
Arresto lift	L'azionamento si porta a velocità zero con il tempo di rampa impostato; quando la velocità raggiunge zero il drive viene disabilitato. Una volta che il drive è stato disabilitato l'allarme viene inserito nella lista allarmi, viene segnalato sulle uscite digitali.

Menu	Par	Descrizione	UM	Тіро	FB BIT	Def	Min	Max	Acc	Mod
5.9.1	11268	Reset allarme freno		Short		0	***	***	RW	FVS

Questo comando è il reset di Allarme Freno.

Procedura per il reset:

1. Nel menù 5.9 ALLARMI LIFT, controllare se il parametro Allarme Freno è ON.

2. Entrare nel PAR 11268 Reset allarme freno (default 0).

3. Il sistema richiede un codice per sbloccare l'allarme: inserire **5313**.

4. Nel menù 5.9 ALLARMI LIFT, controllare che il parametro Allarme Freno sia OFF.

Menu	Par	Descrizione	UM	Tipo	FB BIT	Def	Min	Max	Acc	Mod
5.9.2	11560	Atti, allarme piano		INT16		0	0	5	RW	FVS

Impostazione del comportamento del drive nel caso si presenti l'allarme "Floor Alarm". Questo allarme indica che non trova la sequenza corretta delle camme A e B quando arrivo al piano nel caso di posizionatore interno.

0 Ignora **1** Avvisa

- 2 Disabilita
- 3 Arresto
- 4 Arresto rapido
- 5 Arresto lift

Menu	Par	Descrizione	UM	Tipo	FB BIT	Def	Min	Max	Acc	Mod
5.9.3	11562	Attività lim sup/inf		INT16		1	0	5	RW	FVS
Imp	ostazio	ne del comportamento	del drive	nel caso	si presenti	l'allarme	"Limit".	Questo	allarme ir	ndica

che la cabina ha ecceduto i limiti superiore e inferiore definiti dai rifasatori (upper/lower limit) o durante una marcia sui rifasatori viene perso il suo segnale.

0 Ignora
1 Avvisa
2 Disabilita
3 Arresto
4 Arresto rapido
5 Arresto lift

Menu	Par	Descrizione	UM	Тіро	FB BIT	Def	Min	Max	Acc	Mod
5.9.4	11564	Attività porta		INT16		1	0	5	RW	FVS
			مرجر بالترام المرام			- 11			-411	

Impostazione del comportamento del drive nel caso si presenti l'allarme **Retroaz porta**. Questo allarme indica che non è stata ricevuta la retroazione a conferma dell'avvenuta apertura della porta.

0 Ignora 1 Avvisa 2 Disabilita 3 Arresto 4 Arresto rapido 5 Arresto lift

Menu	Par	Descrizione	UM	Тіро	FB BIT	Def	Min	Max	Acc	Mod
5.9.5	11566	Attività contattori		INT16		1	0	5	RW	FVS

Impostazione del comportamento del drive nel caso si presenti l'allarme **Retroaz contattore**. Questo allarme indica che non è stata ricevuta la retroazione a conferma dell'avvenuta chiusura del contattore.

- 0 Ignora
- 1 Avvisa
- 2 Disabilita
- 3 Arresto
- 4 Arresto rapido
- 5 Arresto lift

Menu	Par	Descrizione	UM	Тіро	FB BIT	Def	Min	Max	Acc	Mod
5.9.6	11568	Attività freno		INT16		1	0	5	RW	FVS
lmp ind	oostazio ica che 0 Ignc 1 Avvi 2 Disa 3 Arre 4 Arre 5 Arre	ne del comportamento del non è stata ricevuta la retro sa ibilita sto sto rapido sto lift	drive ne oazione	el caso si a conferr	presenti l' na dell'av	allarme F venuta ap	Retroaz fr	eno . Que iusura de	sto allarm freno.	e
Menu	Par	Descrizione	UM	Тіро	FB BIT	Def	Min	Max	Acc	Mod
5.9.7	11572	Mantenimento freno marcia		INT16		1	0	1	RW	FVS
Imp	ostazio	ne del comportamento del	drive al	rilevame	nto del po	ssibile all	arme di R	etroaz fr	eno.	

0 Disabilita

1 Abilita

Se viene impostato 0 l'allarme di retroazione del freno viene indicato immediatamente. Se viene impostato 1 il possibile allarme di retroazione del freno viene indicato al termine della corsa: questo permette alla cabina di raggiungere il piano nel caso in cui il segnale di stato del freno sia difettoso.

Menu Par **FB BIT** Descrizione UM Tipo Def Min Max Acc Mod 5.9.8 **11574** *I*antenimento freno ms INT16 1000 RW FVS Impostazione del tempo di ritardo tra la segnalazione della situazione dell'allarme Retroaz freno e l'attivazione dell'allarme stesso. Se si verifica una condizione d'allarme, il drive attenderà che il tempo impostato sia trascorso prima di effettuarne l'attivazione. Se, entro il tempo impostato in questo parametro, l'allarme dovesse rientrare, il drive non ne effettuerà l'attivazione.



Menu	Par	Descrizione	UM	Тіро	FB BIT	Def	Min	Max	Acc	Mod
5.9.9	11576	Mantenimento cont	ms	INT16		1000			RW	FVS

Impostazione del tempo di ritardo tra la segnalazione della situazione dell'allarme **Retroaz contattore** e l'attivazione dell'allarme stesso. Se si verifica una condizione d'allarme, il drive attenderà che il tempo impostato sia trascorso prima di effettuarne l'attivazione. Se, entro il tempo impostato in questo parametro, l'allarme dovesse rientrare, il drive non ne effettuerà l'attivazione.

Configurazione tipica contattore





Menu	Par	Descrizione	UM	Tipo F	BBIT	Def	Min Ma	x Acc	Mod
5.9.10	11578	Mantenimento porta	ms	INT16		1000		RW	FVS
Im	postazi	one del tempo di ritardo	tra la	segnalazion	e della	situazione	dell'allarme	Retroaz porta	е

Impostazione del tempo di ritardo tra la segnalazione della situazione dell'allarme **Retroaz porta** e l'attivazione dell'allarme stesso. Se si verifica una condizione d'allarme, il drive attenderà che il tempo impostato sia trascorso prima di effettuarne l'attivazione. Se, entro il tempo impostato in questo parametro, l'allarme dovesse rientrare, il drive non ne effettuerà l'attivazione.



Menu	Par	Descrizione	UM	Тіро	FB BIT	Def	Min	Мах	Acc	Mod
5.9.11	11580	Vel max su rallent	m/s	INT16		0			RW	FVS
Ir	npostazi	one della velocità mas	sima cons	entita sui	rallentator	i.				

Menu	Par	Descrizione	UM	Тіро	FB BIT	Def	Min	Max	Acc	Mod
5.9.12	12190	Limit vel attiva		BIT		OFF			R	FVS
St	ato allar	me rifasatori.								

05.10 – COMANDI PIANO

Menu	Par	Descrizione	UM	Тіро	FB BIT	Def	Min	Max	Acc	Mod
5.10.1	11088	IP Signal Time	ms	INT16		100	50	4000	RW	FVS
Qua	ando l'el	evatore attraversa ogni pi	ano vi	ene inviato	un segn	ale digitale	all'uscit	a 3708 (ve	dere me	nu
5.7	INGRE	SSI/USCITE Tabella Uscil	te) nel	caso di mo	otori Sinc	roni e al bi	t 11 Lift	Status Wo	ord nel ca	aso
di m attra	notori As averso ι	sincroni. In questo modo è ın piano. La durata di que	e possi sto se	ble rilevare gnale è co	e tramite nfigurabil	segnale il p le da quest	bassagg o param	io della cal etro.	oina	

Menu	Par	Descrizione	UM	Tipo	FB BIT	Def	Min	Max	Acc	Mod
5.10.2	11106	Lungh camma	m	FLOAT		0.2000	0	2.0	RW	FVS
In	npostazi	one della lunghezza di una	a singola	a camma o	di piano.					
	•	C	0		•					
Menu	Par	Descrizione	UM	Тіро	FB BIT	Def	Min	Max	Acc	Mod
5.10.3	11440	Numero di piani		INT16		7	1	15	RW	FVS
N	umero d	ei piani								
		·								
Menu	Par	Descrizione	UM	Tipo	FB BIT	Def	Min	Мах	Acc	Mod
5.10.4	11442	Sorg, chiamata piano		FNUM		0	0	3	RW	FVS
lm	nostazi	one della sorgente per il co	omando	di chiama	ata niani [.]	Ŭ	Ũ	Ū		
	ipostazi	che della sorgente per il di			ata piarii.					
0	Digital I	nput								
1	Parame	ter								
2	Fieldbu	s -> MS3								
Menu	Par	Descrizione	UM	Tipo	FB BIT	Def	Min	Max	Acc	Mod
5 10 5	11444	Chiamata piano	•	LIINT16	1001	0	1	15	RW	EV/S
D. 10.0	arametro	per impostazione chiama	ita niani		la sorger	o te chiama	ta niani /	à salazion	ata come	1.00
г ("Р	aramete	ייי אר"	ita piani		a soryer		ia piani			
	aramete									
Морц	Dar	Descrizione	LIM	Tino		Def	Min	Max	٨٥٥	Mod
	Fai	Diana di dastinazione	OW		FD DI	Dei	IVIIII	IVIAN		
5.10.6	12048					0			ĸ	FV5
Vi	sualizza	izione del valore del Piano	di dest	inazione						
Menu	Par	Descrizione	UM	Тіро	FB BIT	Def	Min	Мах	Acc	Mod

Visualizzazione del piano a cui si trova la cabina

05.11 – STATO

Menu	Par	Descrizione	UM	Tipo	FB BIT	Def	Min	Max	Acc	Mod
5.11.1	12146	Stato EPC		INT16		0			R	FVS
Vi	sualizza	zione stato EPC. I valori	previsti	sono:						
•	0	Ready	p							
	1	jog Avanti								
	2	jog Indietro								
	3	Cycle Zero 1 of 2								
	31	Cycle Zero 2 of 2								
	4	SelfStudy 1 of 2								
	41	SelfStudy 2 of 2								
	5	Chiamata al piano								
	51	Chiamata al piano Indi	ietro							
	52	Chiamata al piano Ava	anti							
	6	Avanti								
	61	Comando Avanti	2 di 3							
	62	Comando Avanti	3 di 3							
	7	Indietro								
	71	Comando Indietro	2 di 3							
	72	Comando Avanti	3 di 3							
	8	stop normal								
	9	Revelling								
	91-19	1 revelling floor call reve	rse							
	92-19	2 revelling floor call Forw	/ard							
	10	Battery Run								
	101	Battery Run Reverse								
	102	Battery Run Forward								
Menu	Par	Descrizione	UM	Tipo	FB BIT	Def	Min	Max	Acc	Mod
5.11.2	12148	Pos pronto	0.11	BOOI		OFF			R	FVS
Vie	sualizza	zione stato posizionator	e pronto	DOOL		0				
Or	i se è vi	era la sequente condizio	ne.							
01		and a bogacine condizio								

vEPCStatus = 0	(ready)
е	
Zero trovato	(ciclo di zero eseguito)
е	
Autoapprendimento Ok	(Apprendimento eseguito)
e	
sysDriveOk = ON	(Drive non in allarme)

05.12 – FLOOR ARRAY

Il comando di Autoapprendimento consente di rilevare la quota delle camme che segnalano la posizione dei piani nel vano corsa dell'ascensore. Il rilevamento di queste quote è effettuato automaticamente eseguendo una serie di movimentazioni. Le posizioni che vengono memorizzate per ogni piano sono: A Low, B High, Linea del piano calcolata ed eventuale correzioni da applicare alla linea del piano.

I valori letti in guesta fase, vengono memorizzati in nei parametri contenuti in guesto menù.

Nessun comando di chiamata diretta al piano o di movimento (tranne jog e Ciclo di zero) è possibile se non è stato eseguito correttamente un comando di Autoapprendimento.

m

n	B Low	A High
Numero del	Quota del margine	Quota del margine alto
piano	basso della camma B	della camma A
#	m	m

m



Menu	Par	Description	UM	Туре	FB BIT	Def	Min	Max	Acc	Mod
5.12.1	11048	Correzione salita	m	FLOAT		0.0000			RW	FVS
-					-					

Quando la cabina si sposta dal piano inferiore al piano superiore, questo parametro permette di impostare per ogni piano selezionato (vedi parametro 11066) la compensazione della differenza tra il livello di fermo cabina previsto e il livello di fermo reale.

Menu	Par	Description	UM	Туре	FB BIT	Def	Min	Max	Acc	Mod
5.12.2	11050	Correzione discesa	m	FLOAT		0.0000			RW	FVS
5.12.2 11050 Correzione discesa m FLOAT 0.0000 RW FV Quando la cabina si sposta dal piano superiore al piano inferiore, questo parametro permette di impostare per ogni piano selezionato (vedi parametro 11066) la compensazione della differenza tra il livello di fermo cabina previsto e il livello di fermo reale.										

Menu	Par	Descrizione	UM	Тіро	FB BIT	Def	Min	Max	Acc	Mod
5.12.3	11066	Sel piano		INT		0	0	31	RW	FVS
Pe	rmette o	di selezionare il piano su c	ui vengon	io impost	tate le quot	e massim	e e minim	ne delle ca	amme (cc	n
ip	aram 11	1074 e 11076) e le comper	isazioni d	el livello	di piano (co	on i parar	netri 1104	8 e 1105	0).	

Posizione camme piani da 0 a 63

Menu	Par	Descrizione	UM	Тіро	FB BIT	Def	Min	Max	Acc	Mod
5.12.4	11074	Limite alto piano	m	FLOAT		0.0000			RW	FVS
5.12.5	11076	Limite basso piano	m	FLOAT		0.0000			RW	FVS

Con questa coppia di parametri vengono impostati per ogni piano selezionato (vedi parametro 11066) rispettivamente la quota del margine alto (A High) della camma A e del margine basso (B Low) della camma B (vedere figura a pag. 47).

Menu	Par	Descrizione	UM	Тіро	FB BIT	Def	Min	Max	Acc	Mod
5.12.6	15206	Piano chiamato		INT16		0			R	FVS
Vi	ene visu	ializzato il piano s	elezionato con la	selezione						

05.13- RIALLINEAMENTO

La cabina dell'ascensore, dal punto di vista meccanico, non è solidale con la puleggia del motore, quindi, per vari motivi meccanici, è possibile che le corde della cabina scivolino sulla puleggia del motore. Questo provoca che la posizione della cabina possa variare rispetto a quanto calcolato dal controllo attraverso l'encoder posto sul motore, generando dei disallineamenti. Questi possono provocare dei posizionamenti errati della cabina rispetto al piano. Per ovviare a questi inconvenienti il controllo è dotato delle seguenti funzioni di riallineamento:

- Riallineamento statico.
- Riallineamento dinamico.

Menu	Par	Description	UM	Туре	FB BIT	Def	Min	Max	Acc	Mod
5.13.1	11008	Riallinea al piano		BOOL		OFF			RW	FVS

Abilita l'arrivo al piano di destinazione selezionato nel caso la cabina, per qualsiasi motivo, si fermi prima.

Menu	Par	Descrizione	UM	Тіро	FB BIT	Def	Min	Max	Acc	Mod				
5.13.2	11116	Abilit rial statico		BOOL		OFF			RW	FVS				
Im	Impostazione abilitazione riallineamento statico.													
Marris	Den	Descriptions		T !		D.(N#!	N4	•	M - 1				
Menu	Par	Descrizione	UM	про	FR BH	Der	win	wax	ACC	woa				
5.13.3	11118	Abilit rial dinam		BOOL		OFF			RW	FVS				
Im	Impostazione abilitazione riallineamento Dinamico.													

05.14 - PRE-COPPIA

La funzione Pre-coppia aiuta ad assicurare un avvio lineare senza alcuna accelerazione iniziale. Ciò è possibile impostando la coppia ad un valore che corrisponda al carico prima di aprire il freno. Il valore della coppia iniziale applicato al motore così come la direzione della coppia applicata può essere fornito montando una cella di carico sulla cabina dell'ascensore. Il segnale della cella di carico viene acquisito tramite l'ingresso analogico e scalato in modo appropriato nel caso di utilizzo della Pre-coppia. Se la cella di carico non è disponibile, è possibile lavorare con un valore di coppia fisso e fornire solo la direzione di coppia. In questo caso il valore di coppia fisso viene ottimizzato solo per una condizione di carico.



Menu 5.14.1 Ab 0 S 1 A	Par 11166 ilitazion Spento Acceso	Descrizione Abilitazione pre coppia e della funzione di pre-coppia	UM	Tipo BIT	FB BIT	Def O	Min O	Max 1	Acc RW	Mod F
Menu	Par	Descrizione	UM	Тіро	FB BIT	Def	Min	Max	Acc	Mod
5.14.2	11168	Sorgente pre coppia		INT16		11170	0	2	RW	F
Se 11 16 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 41 41 41 41 41 41 41	lezione 170 Ini 00 Ar 50 Ar 50 Ar 54 Fid 54 Fid 64 Fid 94 Fid 94 Fid 94 Fid 94 Fid 54 Fid 54 Fid 64 Fid 64 Fid 64 Fid	dell'origine (sorgente) del segna t pretorque nalogInp1 nalogInp2 eldbusM->S2 eldbusM->S3 eldbusM->S4 eldbusM->S5 eldbusM->S5 eldbusM->S6 eldbusM->S7 edbusM->S9 eldbusM->S10 eldbusM->S11 eldbusM->S12 eldbusM->S13 eldbusM->S13 eldbusM->S15 eldbusM->S15 eldbusM->S16	ile utiliz	zzato per la	a fruizione	e di pre-cop	opia.			
Menu	Par	Descrizione	UM	Tipo	FB BIT	Def	Min	Мах	Acc	Mod
5.14.3 Im co pre que	11170 postazio ppia è i e-coppia esto par	Valore pre-coppia one del valore di riferimento utiliz mpostato a 0. Il valore impostato a solo per una condizione di cario rametro è possibile ottimizzare la	zato n o in que co. Utili a funzic	INT32 ella funzio esto param zzando il l one di pre-	ne di pre-o netro perm ous di can coppia an	1000 coppia solo nette l'ottim npo per mo nche per sit	o se il pa lizzazior odificare uazioni	arametro S ne della fu l'impostaz di carico d	RW Sorg pre- nzione di zione di liverse.	F
Menu	Par	Descrizione	UM	Tipo	FB BIT	Def	Min	Мах	Acc	Mod
5.14.4	11172	Tempo sal pre coppia	ms	INT32		0	0	10000	RW	F
lm cui du	postazio questo rante la	one del tempo di rampa per la sa parametro venga impostato a zo corsa.	ilita del ero vie	valore di ne manten	coppia (pr iuto il valc	rima dell'ap pre di coppi	pertura d a di feed	lel freno): d-forward	nel caso costante	in
Menu	Par	Descrizione l	JM	Tipo	FB BIT	Def	Min	Max	Acc	Mod
5.14.5	11174	Rampa spegn pre-coppia n	ns	INT32		0	0	60000	RW	F
lm im	postazio postato	one del tempo di rampa per la dis a zero viene mantenuto il valore	scesa o di cop	del valore pia di feed	di coppia: l-forward o	nel caso ii costante di	n cui que urante la	esto paran i corsa.	netro ven	ga
Menu	Par	Descrizione	JM	Tipo	FB BIT	Def	Min	Max	Acc	Mod
5.14.6	11176	Offset pre-coppia		FLOAT		0			RW	F
Im	postazio	one del valore di offset applicato	al rifer	imento d'ir	ngresso d	ella funzior	ne pre-co	oppia.		
Menu	Par	Descrizione	JM	Tipo	FB BIT	Def	Min	Max	Acc	Mod
5.14.7	11178	Guadagno pre-coppia		FLOAT		1			RW	F
lm val bas mo	postazio ore di c se ai pe odo tale	one del valore di guadagno utiliz: oppia da utilizzare nella funzione si e alle inerzie inserite. Per otte che il valore minimo corrisponda	zato pe e. Ques nere u a alla ca	er convertir sto valore o n funziona abina vuot	re il valore di guadag mento ott a e il valo	e applicato ino viene c imale si de ore massim	all'ingre alcolato ve tarar o corrisp	sso analog automatic e il riferimo oonda al p	gico nel camente i ento in ieno cario	n co.

Menu I	Par	Descrizione	UM	Тіро	FB BIT	Def	Min	Max	Acc	Mod
5.14.8 12	2034	Ingresso pre coppia	perc	INT32		0			ER	F

Visualizzazione del valore di riferimento campionato alla partenza.

Menu	Par	Descrizione	UM	Тіро	FB BIT	Def	Min	Max	Acc	Mod	
5.14.9	12058	Riferimento di coppia	perc	INT32		0			ER	F	
V	Visualizzazione del valore di riferimento di coppia, dato dalla sommatoria tra l'uscita dell'anello di velocità ed										

γρια, il feed forward di coppia.

Menu	Par	Descrizione	UM	Тіро	FB BIT	Def	Min	Max	Acc	Mod
5.14.10	12078	Uscita pre-coppia	perc	INT32		0			ER	F

Visualizzazione del valore della coppia di feed forward in uscita dalla funzione di pre-coppia.

05.15 – APPRENDIMENTO

Il comando Autoapprendimento serve per rilevare la quota delle camme che segnalano la posizione dei piani nel vano corsa dell'ascensore. Il rilevamento di queste quote è effettuato automaticamente, dal controllo, eseguendo una serie di movimentazioni.

Questo comando dovrebbe essere eseguito solo in fase d'installazione del controllo o quando le camme d'identificazione del piano sono mosse.

Menu	Par	Descrizione	UM 1	Тіро	FB BIT	Def	Min	Max	Acc	Mod
5.15.1	12152	Stato camme autoappr	I	NT16		0			R	FVS
Vieual	izzazior	e stato comando Autoan	nrendimento	`						

visualizzazione stato comando Autoapprendimento	

Menu	Par	Descrizione	UM	Тіро	FB BIT	Def	Min	Max	Acc	Mod
5.15.2	12168	Stato autoapprend		INT16		0			R	FVS

Visualizzazione stato comando Autoapprendimento

0: Inizializzazione della procedura di Autoapprendimento, dopo aver eseguito la ricerca di zero la cabina parte in direzione positiva alla velocità di Autoapprendimento.

1: Procedura di Autoapprendimento in corso, in attesa di raggiungere la camma B dell'ultimo piano.

3: Durante la procedura di Autoapprendimento si è verificato un errore

4: Nel caso di impianto con 2 soli piani, dopo aver eseguito la ricerca di zero la cabina parte

in direzione negativa per ricercare il limite inferiore della camma A del piano zero.

Menu	Par	Descrizione	UM	Тіро	FB BIT	Def	Min	Max	Acc	Mod
5.15.3	12186	Autoapprendimento Ok		Bool		Spento			R	FVS
Visual	izzazior	ne comando Autoappren	dimento es	eguito co	rrettamente	e.				
On - c	comand	o eseguito correttamento	`	-						

On = comando eseguito correttamente.

Menu	Par	Descrizione	UM	Тіро	FB BIT	Def	Min	Мах	Acc	Mod
5.15.4	12188	Autoapprendimento On		Bool		Spento			R	FVS
Visual	lizzazior	ne stato esecuzione coma	ndo Auto	annrendi	mento					

isualizzazione stato esecuzione comando Autoapprendimento.

On = comando in esecuzione.

05.16 - CICLO 0

Il comando ciclo 0 serve per inizializzare il conteggio dell'encoder dell'ascensore ed il conteggio dei piani. Al termine delle operazioni di inizializzazione, se le quote dei piani sono operative, esegue un posizionamento al piano 0.

Il ciclo di 0 è una sequenza che serve per:

- Inizializzare l'encoder incrementale del motore.
- Inizializzare il conteggio del piano effettuato mediante le camme di riallineamento.

Menu	Par	Descrizione	UM	Тіро	FB BIT	Def	Min	Max	Acc	Mod
5.16.1	12154	Zero Trovato		Bool		OFF			R	FVS

Visualizzazione comando Autoapprendimento eseguito correttamente. On = comando eseguito correttamente.

Menu	Par	Descrizione	UM	Тіро	FB BIT	Def	Min	Max	Acc	Mod
5.16.2	12170	Stato ciclo 0		INT16		0			R	FVS
Visualizzazione stato comando ciclo di zero. I valori previsti sono i seguenti:										

0: verifica se camme impegnate

- 1: movimento in direzione positiva
- 2: movimento in direzione negativa
- 3: Attesa entrata in camma A
- 4: entrato in camma A

05.17 – LIFT SERVICE

Questo menu è RISERVATO per il SERVICE WEG. Gli utenti sono tenuti ad evitare qualsiasi modifica.

6. CONFIGURAZIONE COMANDI /INGRESSI E USCITE

6.1 Introduzione

In questo paragrafo vengono date alcune informazioni relative alla gestione dei segnali, dei comandi in ingresso (control word) e in uscita (status word). Tramite questi segnali è possibile gestire questa applicazione tramite un sistema di controllo ascensori attraverso un numero limitato di I/O e utilizzando i canali di processo di un bus di campo come CANopen.

6.2 Ingressi allocati fissi

L'ingresso di Enable e gli input per la lettura dei sensori di rilevamento delle camme di conteggio piano, A e B, sono allocati fissi e Non possono essere ricollocati:

Nome Segnale	Scheda	Morsetti		Nota
En-Hw	Exp I/O	EN-HW	DI-CM	Ingresso di abilitazione hardware del drive
Camma A	Exp Encoder	2	3	Ingresso F1 (freeze 1) esp. Encoder
Camma B	Exp Encoder	1	3	Ingresso F2 (freeze 2) esp. Encoder

6.3 Ingressi riallocabili

Gli ingressi descritti nella tabella sottostante possono essere allocati a piacimento e individualmente tramite un selettore presente nel menù **5.6 LIFT INPUTS**.

Tramite la lista di selezione, per ogni singolo ingresso è possibile scegliere tra:

- Null o One
- Ingressi Digitali della espansione I/O
- Alcuni segnali interni (Es. "Mon com freno" ..)
- Ad un bit selezionabile della "LiftDecomp1" (Es "Lift decom1 B0")
- Ad un bit selezionabile della "LiftDecomp2" (Es "Lift decom2 B0")
- PAD15

Nella configurazione I/O vengono connessi a Ingressi digitali

Nella configurazione CANopen vengono connessi alla LiftDecomp connessa a sua volta ad esempio tramite la variabile **Control word 1** ad un canale di processo fieldbus es. **PDC FieldBus M->S1.**

La variabile **Control word 1** può in generale essere connessa a un altro canale di processo fieldbus o al parametro drive **Wcomp** o al **PAD16**.

La seguente tabella mostra la configurazione di fabbrica:

Ingresso	Descrizione	Sorgente di default
CAM A	Ingresso Camma A	Null
CAM B	Ingresso Camma B	Null
Input Upper Limit	Ingresso Upper Limit	Ing digitale 1X
Input Lower Limit	Ingresso Limite inferiore	Ing digitale 2X
Input Slow Upper Limit	Ingresso Lento Limite superiore	Ing digitale 1X
Input Slow Lower Limit	Ingresso Lento Limite inferiore	Ing digitale 2X
Input Contactor Feedback	Ingresso retroazione contattore	Run Cont Mon
Input Brake Feedback	Ingresso retroazione freno	Brake cont Mon
Input Door Open	Ingresso apertura porte	Door Open Mon
Input Door Feedback	Ingresso retroazione porte	Null

6.4 Ingressi Comandi

I comandi in ingresso descritti nella tabella sottostante possono essere allocati a piacimento e individualmente tramite un selettore presente nel menù **5.5 LIFT COMMAND**. Tramite la lista di selezione, per ogni singolo comando è possibile scegliere tra:

- Null o One
- Ingressi Digitali della espansione I/O
- Alcuni segnali interni (Es. "Mon com freno" ..)
- Ad un bit selezionabile della "LiftDecomp1" (És "Lift decom1 B0")
- Ad un bit selezionabile della "LiftDecomp2" (Es "Lift decom2 B0")

Nella configurazione I /O, i comandi vengono connessi a Ingressi digitali Nella configurazione CANopen vengono connessi alla LiftDecomp connessa a sua volta ad esempio tramite la variabile **Control word 2** ad un canale di processo fieldbus es. **PDC FieldBus M->S2**.

La variabile **Control word 2** può in generale essere connessa a un altro canale di processo fieldbus o al parametro drive **Wcomp** o al **PAD16**.

La seguente tabella mostra la configurazione di fabbrica:

Ingresso	Descrizione	Sorgente di default
Enable	Comando Abilitazione	Ingresso digitale Enable
Chiamata al piano	Comando chiamata piano	Ing digitale 6X
Cycle 0	Comando ciclo di zero	Ing digitale 4X
Self study	Comando di auto-apprendimento	Ing digitale 5X
Jog Fwd	Comando jog avanti	Ing digitale 7X
Jog Rev	Comando jog indietro	Ing digitale 8X
Realignement	Comando riallineamento	Ing digitale 9X
Avanti	Comando Avanti	Null
Indietro	Comando Indietro	Null
Stop	Comando stop	Null
Manutenzione	Comando manutenzione	Null
Battery Mode	Comando Battery Mode	Ing digitale 3X
Battery Run	Comando Battery Run	Ing digitale 3X
Piano 0	Comando piano bit 0	Ing digitale 10X
Piano 1	Comando piano bit 1	Ing digitale 11X
Piano 2	Comando piano bit 2	Ing digitale 12X
Piano 3	Comando piano bit 3	Null

6.5 Esempio Composizione Control Word

In genere un segnale può essere connesso ad un ingresso digitale normale o espanso, ad alcuni segnali interni e ad un bit della Lift word bit Decomp. Nel caso dell'applicativo EPC vengono usate due word bit Decomp:

• Lift Word bit Decomp 1 ha come input la Control Word 1

Lift Word bit Decomp 2 ha come input la Control Word 2

Selezione dell'origine (sorgente) della word da decodificare dal blocco "**Decomp word**". Ogni bit facente parte della word da decodificare viene associato ad un canale d'uscita del blocco "**Decomp word**". Le variabili utilizzabili per questa funzione possono essere impostate tra quelle disponibili nella lista di selezione "L_WDECOMP".



Questa control word in questo esempio è connessa ad un canale di processo PDC in questo esempio sa ha:

- [1530[Control Word 1 = FieldBus M->S1
- [1532] Control Word 2 = FieldBus M->S2

In casi particolari si può connettere la control word 1 o 2 al parametro del drive "WComp" o ad un **PAD parameter** (al PAD16).

In questo esempio il singoli bit delle due control word, hanno il seguente significato:

CONTROL WORD1 (SelLiftWdecInp):

Bit	Descrizione	Note
0	CAM A	Ingresso Camma A
1	CAM B	Ingresso Camma B
2	Input Upper Limit	Ingresso Limite Superiore
3	Input Lower Limit	Ingresso Limite inferiore
4	Input Slow Upper Limit	Ingresso Lento Limite superiore
5	Input Slow Lower Limit	Ingresso Lento Limite inferiore
6	Free	
7	Free	
8	Free	
9	Free	
10	Free	
11	Free	
12	Free	
13	Free	
14	Free	
15	Free	

Il Master Can compone e gestisce I singoli bit in modo opportuno.

CONTROL WORD2 (SelLiftWdecInp1):

Bit	Descrizione	Note
0	Enable	Comando Abilitazione
1	Chiamata al piano	Comando chiamata piano
2	Cycle 0	Comando ciclo di zero
3	Self study	Comando di auto-apprendimento
4	Jog Fwd	Comando jog avanti
5	Jog Rev	Comando jog indietro
6	Realignement	Comando riallineamento
7	Avanti	Comando Avanti
8	Indietro	Comando Indietro
9	Stop	Comando stop
10	Manutenzione	Comando manutenzione
11	Battery Mode-Run	Comando Battery Mode-Run
12	Piano 0	Comando piano bit 0
13	Piano 1	Comando piano bit 1
14	Piano 2	Comando piano bit 2
15	Piano 3	Comando piano bit 3

	(Comand	lo piano)				
	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0				
Piano 0	0	0	0	0				
Piano 1	0	0	0	1				
Piano 2	0	0	1	0				
Piano 3	0	0	1	1				
Piano 4	0	1	0	0				
Piano 5	0	1	0	1				
Piano 6	0	1	1	0				
Piano 7	0	1	1	1				
Piano 8	1	0	0	0				
Piano 9	1	0	0	1				
Piano 10	1	0	1	0				
Piano 11	1	0	1	1				
Piano 12	1	1	0	0				
Piano 13	1	1	0	1				
Piano 14	1	1	1	0				
Piano 15	1	1	1	1				

6.6 Uscite

I segnali di uscita del controllo lift sono direttamente connesse ai parametri PAD secondo la seguente tabella:

Par.	segnale	descrizione
PAD1	Abilitazione	Comando di Lift enable
PAD2	Partenza cont	Comando di chiusura contattore
PAD3	Cont salita	Comando del contattore salita
PAD4	Cont discesa	Comando del contattore discesa
PAD5	Cmd cont freno	Comando del freno
PAD6	Freno in cc	Comando funzione Dc Brake
PAD7	Direz sbagliata	Segnale di direzione errata
PAD8	WdecompOut	Word decomp uscita
PAD9	Avvio lift	Comando di lift start
PAD10	Numero piano	Numero di piano
PAD11	Stato Lift 1	Contiene copia della StatusWord1 (selezionabile tramite SelLiftStatWord1)
PAD12	Stato Lift 2	Contiene copia della StatusWord2 (selezionabile tramite SelLiftStatWord2)
PAD13	PianoDest	Destinazione
PAD14	Discesa lim corr	Rampa per la riduzione a zero della corrente
PAD15	Cmd cont corto	Comando di chiusura contattore di corto
PAD16	Ingr decomposti	Connessa al selettore per LifWDecomp

In questo modo sono accessibili dalle liste di selezione, e quindi facilmente utilizzabili per la configurazione delle uscite relè e digitali del drive. (fare riferimento al menu PADS per la configurazione). L'insieme dei segnali di uscita lift è stato composto in due lift LiftStatusWord. Un selettore consente di connettere le due status word ai Pad 11 o 12 o ai fieldbus S ->M1 o S -> M2.

6.7 Composizione Status Word

L'insieme dei segnali di uscita lift è stato composto in due LiftStatusWord, connesse rispettivamente ai Pad11 e Pad 12. Le possibili selezioni includono anche i canali di processo fieldbus S ->M1 o S -> M2.

Lift Status word 1:

Bit	Descrizione	Note
0	LiftEnable	Comando di Lift enable.
1	RunCont	Contattore comando di run
2	UpCont	Contattore comando di up
3	DownCont	Contattore comando di Down
4	BrakeCont	Contattore comando Brake
5	LiftDcBrake	Comando funzione Dc Brake (firmware)
6	Brake2	Segnale controllo freno (Vedi sequenze)
7	DoorOpen	Comando Apertura porte
8	Drive Ok	Segnale drive non in allarme
9	SpeedIsZero	Segnale di velocità sotto la soglia di 0
10	SpeedReflsZero	Segnale di riferimento di velocità sotto la soglia di 0
11	IPOutput	
12	RunSCCont	Contattore comando di cortocircuito
13		
14		
15		

Lift Status word 2:

Bit	Descrizione	Note
0	Floor Command	Comando di chiamata piano in esecuzione
1	SelfStudyOn	Comando di Autoapprendimento in esecuzione
2	SelfStudyOk	Comando di Autoapprendimento ok
3	StartCycle0	Comando di ciclo zero in esecuzione
4	ZeroFound	Comando di ciclo zero ok
5	PosReady	Posizionatore pronto
6	Battery Sel	Battery fwd
7	Battery Run	Battery rev
8	RESERVED	Riservato per next stop
9	RESERVED	Riservato per battery mode run
10	AtFloor	Ascensore al piano
11	PassingBP1	Passing Break Point
12	PassingBP2	Passing Break Point
13	UpContMon	
14	DownContMon	
15	DoorOpenMon	

7. CONTROLLO REMOTO O TRAMITE I/O

7.1 Introduzione

Questo paragrafo illustra le modalità per configurare gli ingressi e le uscite digitali del drive ADL300 con Applicativo EPC. Viene proposto sia un esempio di connessione tramite I/O sia un esempio su come inviare i segnali di comando attraverso il bus di campo.

Tramite parametri è possibile comunque per ogni segnale selezionare in modo indipendente la sorgente e quindi realizzare anche configurazioni diverse (es. Menù 05.05 "Lift Command" o 05.06 "Lift Inputs").



La seguente tabella mostra la configurazione di fabbrica nel caso di questo esempio:

Comandi:

Ingresso	Descrizione	Sorgente di default
Enable	Comando Abilitazione	Ingresso digitale Enable
Chiamata al piano	Comando chiamata piano	Ing digitale 6X
Cycle 0	Comando ciclo di zero	Ing digitale 4X
Self study	Comando di auto-apprendimento	Ing digitale 5X
Jog Fwd	Comando jog avanti	Ing digitale 7X
Jog Rev	Comando jog indietro	Ing digitale 8X
Realignement	Comando riallineamento	Ing digitale 9X
Avanti	Comando Avanti	Null
Indietro	Comando Indietro	Null
Stop	Comando stop	Null
Manutenzione	Comando manutenzione	Null
Battery Mode	Comando Battery Mode	Ing digitale 3X
Battery Run	Comando Battery Run	Ing digitale 3X

Piano 0	Comando piano 0	Ing digitale 10X
Piano 1	Comando piano 1	Ing digitale 11X
Piano 2	Comando piano 2	Ing digitale 12X
Piano 3	Comando piano 3	Null
Piano 4	Comando piano 4	Null

Ingressi:

Ingresso	Descrizione	Sorgente di default
CAM A	Ingresso Camma A	Null
CAM B	Ingresso Camma B	Null
Input Upper Limit	Ingresso Limite Superiore	Ing digitale 1X
Input Lower Limit	Ingresso Limite inferiore	Ing digitale 2X
Input Slow Upper Limit	Ingresso Lento Limite superiore	Ing digitale 1X
Input Slow Lower Limit	Ingresso Lento Limite inferiore	Ing digitale 2X
Input Contactor Feedback	Ingresso retroazione contattore	Run Cont Mon
Input Brake Feedback	Ingresso retroazione freno	Brake cont Mon
Input Door Open	Ingresso apertura porte	Door Open Mon
Input Door Feedback	Ingresso retroazione porte	Null

7.2.1 Collegamento Scheda EXP–D16R4-ADL:

Questo esempio fa riferimento alla configurazione di fabbrica riportata nel paragrafo precedente.



7.2.2 Collegamento Scheda EXP–DE-IR1F2-ADL

Collegamento nel caso di connessione ad un encoder digitale, normalmente usato nella modalità asincrona. Gli ingressi connessi alla camma A e B devono essere allocati fissi!

7.2.3 Collegamento Scheda EXP–SESC-IR1F2-ADL

Collegamento nel caso di connessione ad un encoder digitale, normalmente usato nella modalità sincrona. Gli ingressi connessi alla camma A e B devono essere allocati fissi!

7.3 Esempio Controllo remoto tramite CANopen



7.3.1 Collegamento Scheda EXP–D8R4-ADL:

Questo esempio fa riferimento a una configurazione che utilizza 4 Ingressi digitali.

EXP-IO-D8R4-ADL																																
	•				Т3															•						T1						
	_										_			_	_	_	_	_	_													
Lift commands		Door open		Run contactor		Brake contactor		Drive OK																	Battery Mode/Run	Limite inferiore	Limite superiore	Enable				
	R0 40	R0 4C	R0 30	R0 3C	R0 20	R0 2C	R0 10	R0 1C												DI 8	DI 7	DI 6	DI 5	DI 4	DI 3	DI 2	DI 1	EN HW	DI CM	0V out	24 our	
	50	51	52	53	54	55	56	57												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

8. APPENDICE

8.1 Appendice A: camma piani

Introduzione

Metodo per ottenere un "encoder spalmato" mediante 2 sensori ed una camma.

Sensori



Camma



250mm

Posizione 1









Posizione 3





Posizione 4





Posizione 5



Posizione 6

Α





Manuale Utente

Serie: ADL300 EPC v2 Revisione: 0.5 Date: 13-2-2023 Code: 1S9EPIT WEG Automation Europe S.r.l. Via Giosuè Carducci, 24 21040 Gerenzano (VA) · Italy

Driving efficiency and sustainability

