

PLC300 - Battery Install / Instalación de la Batería / Instalação da Bateria



ATTENTION!

Install the battery (CR2032) with the negative (smaller disk) facing the PLC300, as shown in figure 1.



ATENCIÓN!

Instalar la batería (CR2032) con el negativo (disco menor) frente al PLC300, conforme figura 1.



ATENÇÃO!

Instalar a bateria (CR2032) com o negativo (disco menor) voltado ao PLC300, conforme figura 1.

PLC300 - Battery Install / Instalación de la Batería / Instalação da Bateria



ATTENTION!

Install the battery (CR2032) with the negative (smaller disk) facing the PLC300, as shown in figure 1.



ATENCIÓN!

Instalar la batería (CR2032) con el negativo (disco menor) frente al PLC300, conforme figura 1.



ATENÇÃO!

Instalar a bateria (CR2032) com o negativo (disco menor) voltado ao PLC300, conforme figura 1.

PLC300 - Battery Install / Instalación de la Batería / Instalação da Bateria



ATTENTION!

Install the battery (CR2032) with the negative (smaller disk) facing the PLC300, as shown in figure 1.



ATENCIÓN!

Instalar la batería (CR2032) con el negativo (disco menor) frente al PLC300, conforme figura 1.



ATENÇÃO!

Instalar a bateria (CR2032) com o negativo (disco menor) voltado ao PLC300, conforme figura 1.

PLC300 - Battery Install / Instalación de la Batería / Instalação da Bateria



ATTENTION!

Install the battery (CR2032) with the negative (smaller disk) facing the PLC300, as shown in figure 1.



ATENCIÓN!

Instalar la batería (CR2032) con el negativo (disco menor) frente al PLC300, conforme figura 1.



ATENÇÃO!

Instalar a bateria (CR2032) com o negativo (disco menor) voltado ao PLC300, conforme figura 1.




Figure / Figura 1



Document: 10001750324 / 01




Figure / Figura 1



Document: 10001750324 / 01




Figure / Figura 1



Document: 10001750324 / 01




Figure / Figura 1



Document: 10001750324 / 01