



## SENSOR DE PORTA/JANELA WI-FI WHOME SOB 10

### MANUAL DE INSTALAÇÃO



Baixe o aplicativo para smartphone:



### 1. DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O sensor de porta/janela é capaz de detectar qualquer tipo de abertura ou fechamento. Quando as partes são separadas, um comando é enviado através do aplicativo, notificando o usuário da mudança de estado. O comando ainda pode ser utilizado para acionar outros dispositivos inteligentes como lâmpadas e tomadas.



### 2. INSTALAÇÃO E PRECAUÇÕES

1. Selecione o local de instalação, geralmente em uma porta ou em uma janela que precisa ser monitorada.
2. As duas partes do sensor devem estar alinhadas e a distância entre as partes precisa ser menor do que 2 milímetros.
3. Quando a bateria estiver baixa, o aplicativo irá notificar. A carga da bateria tem duração média de 3 meses com uso moderado. Em modo de carregamento o indicador luminoso do sensor permanece aceso. Quando o indicador luminoso desligar, significa que a bateria está completamente carregada.

Precauções:

1. Não deve ser instalado muito baixo, para evitar danos acidentais.
2. Instale o dispositivo longe de fontes de sinais fortes como fornos de microondas que podem causar interrupção de sinal resultando em operação anormal do dispositivo.

Ao final da instalação, as duas peças devem estar alinhadas.



### 3. ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

Nome do produto	SENSOR DE PORTA/JANELA WI-FI WHOME SOB 10
Alimentação	Bateria interna recarregável. Carregamento USB 5Vcc.
Consumo em modo espera	5 $\mu$ A
Corrente de trabalho	65 mA
Conexão Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n, 2.4 GHz
Temp. Operação	-10°C a 45°C
Umidade de Operação	10% a 90% UR
Assistentes de voz	Google Assistente e Amazon Alexa
Garantia	1 ano

#### 4. PREPARAÇÃO PARA USO

1. Garanta que o módulo está energizado e que o seu smartphone está conectado à uma rede Wi-Fi 2.4 GHz.
2. Vá até a loja de aplicativos compatível com seu smartphone (Google Play para dispositivos com Android e App Store para dispositivos com iOS). Procure por WEG Home e baixe o aplicativo.
3. Caso ainda não tenha uma conta criada, pressione "Crie sua conta agora" e siga o passo a passo. Caso já tenha uma conta, pressione "Entrar" e insira as informações da conta.
4. Abra a aba "Minha Página" no app WEG Home e pressione o botão "+" no canto superior direito da página.
5. Escolha "Sensor de Porta/Janela Wi-Fi".
6. O app irá solicitar as informações do nome da rede Wi-Fi e senha. A senha ou o nome da rede não podem conter os caracteres especiais: -!@#\$\$%^&\*().
7. Pressione e segure o botão de reset por mais de 5 segundos até que o indicador luminoso comece a piscar. Após isso, siga as instruções do app para finalizar a instalação do dispositivo.
8. Pronto! O seu dispositivo já está funcionando!
9. Assim que o dispositivo for adicionado você poderá encontrá-lo na aba "Minha Página".

#### 5. CERTIFICAÇÃO ANATEL



Incorpora produto homologado pela Anatel sob número 17793-20-11765.

#### 6. GARANTIA

Este produto é garantido contra defeitos de fabricação pelo período de 12 meses, contados a partir da data da nota fiscal de venda ao consumidor. Para que a garantia tenha validade é imprescindível apresentação da nota fiscal de compra do produto. Esta garantia é válida em todo território nacional desde que o produto tenha sido utilizado corretamente e de acordo com as recomendações contidas neste guia. A garantia não cobre danos causados por instalações indevidas bem como perturbações da natureza.

#### 7. SUPORTE TÉCNICO

Tel: 0800 701 0701

WEG Automação S.A.  
R. Venâncio da Silva Porto, 399  
Jaraguá do Sul - SC  
CEP 89252-230  
CNPJ: 07.175.725/0012-12  
Indústria Brasileira

Para mais informações, consulte a página  
[www.weg.net/weghome](http://www.weg.net/weghome) ou  
acesse através do QR code:

