

Backplane Module 7 Slots

CFW900-7SLOTS



Document: 10008985549 / 01
16240219

Installation, Configuration and Operation Guide

1 SAFETY INFORMATION

1.1 SAFETY WARNINGS



- NOTE!**
- Only use the backplane module CFW900-7SLOTS in inverters WEG of the CFW900 series.
- This guide contains important information regarding the proper understanding and correct operation of this module.

1.2 PRELIMINARY RECOMMENDATIONS



- ATTENTION!**
Wait for at least 10 minutes for the full discharge of the inverter.

2 GENERAL INFORMATION

This guide should be used in the installation, configuration and operation module backplane CFW900-7SLOTS. The module has inputs for up to 7 accessories (A to G) according to Figure A.2.

3 PACKAGE CONTENT

Upon receiving the product, check if the package contains:

- Accessory in anti-static package.
- Installation and operation guide.
- Identification labels for the accessory.

4 ACCESSORY INSTALLATION

The CFW900-7SLOTS is easily connected to the frequency inverter CFW900 by means of the "plug-and-play" concept. The procedures below must be observed for the proper installation and start-up and are exemplified in the Figure A.1:

1. Remove the HMI from the front of the inverter **(a)**.
2. Remove the two screws and detach the front cover **((b) and (c))**.
3. Disconnect and remove the CFW900-4SLOTS backplane from connector X20 of the CFW900 **((d) and (e))**.
4. Connect the new backplane CFW900-7SLOTS to connector X20 of the CFW900. **((f) and (g))**.
5. Reinstall the front cover and HMI and tighten the screws.
6. Power up the CFW900 and check if the backplane was correctly identified in parameter S1.4.1.1.

5 TECHNICAL SPECIFICATIONS

The accessory specifications are shown in Table 5.1.

Table 5.1: Technical specification

Consumption of the 24 V power supply	Negligible (see the sizing of the 24 V power supply in the user manual)
Operating temperature	-10 °C to 60 °C (14 °F to 140 °F) around inverter

Módulo Backplane 7 Slots

CFW900-7SLOTS

Guía de Instalación, Configuración y Operación

1 INFORMACIONES DE SEGURIDAD

1.1 AVISOS DE SEGURIDAD



- ¡NOTA!**
- Solamente utilizar el módulo backplane CFW900-7SLOTS en los convertidores WEG serie CFW900.
- El contenido de esta guía provee informaciones para el correcto entendimiento y el buen funcionamiento de este módulo.

1.2 RECOMENDACIONES PRELIMINARES



- ¡ATENCIÓN!**
Aguarde por lo menos 10 minutos para garantizar la desenergización completa del convertidor.

2 INFORMACIONES GENERALES

Esta guía orienta en la instalación, configuración y operación del módulo backplane CFW900-7SLOTS. El módulo tiene entradas para hasta 7 accesorios (de la A a G) según Figura A.2.

3 CONTENIDO DEL EMBALAJE

Al recibir el producto, verifique si el embalaje contiene:

- Accesorio en embalaje antiestático.
- Guía de instalación y operación.
- Etiquetas de identificación de los accesorios.

4 INSTALACIÓN DEL ACCESORIO

El CFW900-7SLOTS es fácilmente conectado al convertidor de frecuencia CFW900 utilizando el concepto "plug-and-play". Para la correcta instalación y puesta en funcionamiento, seguir los procedimientos listados abajo y presentados en la Figura A.1:

1. Retirar la HMI de la parte frontal del convertidor **(a)**.
2. Retirar los dos tornillos y desencajar la tapa frontal **((b) y (c))**.
3. Desconectar y retirar el backplane CFW900-4SLOTS del conector X20 del CFW900 **((d) y (e))**.
4. Conectar el nuevo backplane CFW900-7SLOTS en el conector X20 del CFW900 **((f) y (g))**.
5. Recolocar la tapa frontal y la HMI, y apretar los tornillos.
6. Energizar el CFW900 y verificar si backplane fue identificado correctamente en el parámetro S1.4.1.1.

5 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Las especificaciones del accesorio son presentadas en la Tabla 5.1.

Tabla 5.1: Especificación técnica

Consumo de la fuente de 24 V	Despreciable (Consultar dimensionamiento de la fuente de 24 V en el manual del usuario)
Temperatura de operación	-10 °C a 60 °C alrededor del convertidor

Módulo Backplane 7 Slots

CFW900-7SLOTS

Guia de Instalação, Configuração e Operação

1 INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

1.1 AVISOS DE SEGURANÇA



- NOTA!**
- Somente utilizar o módulo backplane CFW900-7SLOTS nos inversores WEG série CFW900.
- O conteúdo deste guia fornece informações importantes para o correcto entendimento e bom funcionamento deste módulo.

1.2 RECOMENDAÇÕES PRELIMINARES



- ATENÇÃO!**
Aguarde pelo menos 10 minutos para garantir a desenergização completa do inversor.

2 INFORMAÇÕES GERAIS

Este guia orienta na instalação, configuração e operação do módulo backplane CFW900-7SLOTS. O módulo possui entradas para até 7 acessórios (A até G) conforme Figura A.2.

3 CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Ao receber o produto, verificar se a embalagem contém:

- Acessório em embalagem anti-estática.
- Guia de instalação e operação.
- Etiquetas de identificação dos acessórios.

4 INSTALAÇÃO DO ACESSÓRIO

O CFW900-7SLOTS é facilmente conectado ao inversor de frequência CFW900 utilizando o conceito "plug-and-play". Para a correta instalação e colocação em funcionamento, seguir os procedimentos listados abaixo e apresentados na Figura A.1:

1. Retirar a HMI da parte frontal do inversor **(a)**.
2. Retirar os dois parafusos e desencaixar a tampa frontal **((b) e (c))**.
3. Desconectar e retirar o backplane CFW900-4SLOTS do conector X20 do CFW900 **((d) e (e))**.
4. Conectar o novo backplane CFW900-7SLOTS no conector X20 do CFW900 **((f) e (g))**.
5. Recolocar a tampa frontal e a HMI e apertar os parafusos.
6. Energizar o CFW900 e verificar se o backplane foi identificado corretamente no parâmetro S1.4.1.1.

5 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

As especificações do acessório são apresentadas na Tabela 5.1.

Tabela 5.1: Especificação técnica

Consumo da fonte de 24 V	Desprezível (Consultar dimensionamento da fonte de 24 V no manual do usuário)
Temperatura de operação	-10 °C a 60 °C ao redor do inversor




Figure A.1: (a) to (g) Steps to install the accessory

Figura A.1: (a) a (g) Pasos para instalación del accesorio

Figura A.1: (a) a (g) Passos para instalação do acessório



Figure A.2: Overview of the CFW900-7SLOTS accessory

Figura A.2: Visión general del accesorio CFW900-7SLOTS

Figura A.2: Visão geral do acessório CFW900-7SLOTS