



# Instruction sheet

## USB-RS485 Converter Cable

### Cavo convertitore USB-RS485

#### Introduzione

Il cavo convertitore USB-RS485 (8S8F64) è compatibile con le linee di prodotto Gefran indicate in tabella.

#### Introduction

The USB-RS485 converter cable (8S8F64) is compatible with the Gefran product lines shown in the table.

#### Configurazione scheda di regolazione

Prodotto	Configurazione HW
ADV200	Nessuna
ADP200	Nessuna
AFE200	Nessuna
FFE200	Nessuna
TPD32-EV	Jumper S12, S13 e S18, S19 = ON

**Nota !** Per la posizione dei jumper fare riferimento al relativo manuale istruzione.

#### Regulation card configuration

Product	HW configuration
ADV200	None
ADP200	None
AFE200	None
FFE200	None
TPD32-EV	Jumper S12, S13 and S18, S19 = ON,

**Note !** For the jumpers position, refer to the relative instruction manual.

#### Driver

**Nota !** Nel caso non vengano scaricati ed installati automaticamente i drivers di funzionamento del cavo convertitore, è opportuno effettuare il download dalla seguente pagina web: <https://www.ftdichip.com/Products/Cables/USBRS485.htm>.

#### Drivers

**Note !** If the drivers of the converter cable are not automatically downloaded and installed, download them from the following web page: <https://www.ftdichip.com/Products/Cables/USBRS485.htm>.