

REMOÇÃO SEGURA DO DRIVE DA CAIXA




Caution

Se o procedimento a seguir não for rigorosamente observado, podem ocorrer danos ao equipamento.

1

Remoção dos parafusos de fixação



2

NÃO!




O drive não pode ser levantado através da tampa de plástico.

Solte todos os parafusos de fixação usando uma chave de fenda Phillips.

3

SIM!



A remoção do drive da caixa deve ser realizada utilizando talhas de corrente ou guindaste, prendendo dois tirantes nos olhais apropriados do drive.