

SENSOR DE MOVIMENTO WI-FI WEG HOME

Segurança conectada à tecnologia, é o que o Sensor de Movimento Wi-Fi oferece a você e sua família. A detecção de movimento é feita por meio de um sensor infravermelho de alta precisão que, além de enviar o alerta pelo aplicativo no seu smartphone, permite que o sinal acione outros dispositivos, como ligar uma lâmpada.



Detecção de movimentos



Instalação sem fios



Bateria interna recarregável
com carregamento USB



Alertas de intrusão
em tempo real

Recursos

- O sensor é capaz de detectar qualquer tipo de movimento
- 7x24 Funciona 24 horas por dia e 7 dias na semana
- Bateria com até 3 meses de autonomia
- Bateria recarregável
- Campo de visão de 115° e 6m de range
- Dispensa hub de automação, utilize o próprio roteador da sua rede Wi-Fi
- Fácil instalação
- Disparo de alarme: Notificação de detecção de movimento
- Compatível com Amazon Alexa
- 1 ano de garantia

Especificações

Tensão de alimentação	5 Vcc
Corrente máxima	90 mA
Consumo em modo espera	20 μ A
Corrente de trabalho	90 mA
Bateria	3.7 V 500 mAh recarregável
Aplicação	Paredes planas
Conectividade	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz
Alcance Máximo	6 metros
Umidade de operação	10% a 90% UR
Cor	Branco
Temperatura de operação	-10°C a +45°C
Material	Material plástico isolante, ligas metálicas e componentes eletrônicos

Dimensões (mm)

