



## Informações da Aplicação

Sistema Multibombas Controle Fixo

Equipamento: CFW-11

Versão de Firmware: V1.30 ou superior

Versão do Software WLP: V7.23 ou superior

Versão Atual da Aplicação: MBCF-1\_03.apl

Versão Anterior da Aplicação: MBCF-1\_02.apl

Documento: 10000122700 / 00

### Desvios funcionais encontrados na versão anterior da aplicação

1) Sistema multibombas entrava em modo Dormir de forma errada e somente a bomba acionada pelo inversor era desligada.

### Modificações feitas na versão atual da aplicação

1) -

### Notas!

1) O anexo 1 apresenta como importar a aplicação Multibombas Controle Fixo para o WLP.

## Anexo 1 – Como Importar a Aplicação para o WLP

- 1) No Software de Programação Ladder WLP, no menu “Ferramentas”, selecione a opção “Importa Aplicação para o WLP”;
- 2) Localize o arquivo “MBCF-1\_03.apl” e pressione “OK”;
- 3) A aplicação Multibombas Controle Fixo será importada para o WLP;
- 4) Para selecionar a aplicação, no menu “Ferramentas”, na opção “Aplicação”, “CFW11”, “Criar”, “Multibombas”, selecione a opção “Controle Fixo”.