



MANUAL DE INSTALAÇÃO
 INSTRUCTION MANUAL
 MANUAL DE INSTALACIÓN
 SERIE MSW125/160

<p>UPLIFT CURSOR BY SCREWDRIVER</p>	<p>6 Nm</p>
<p>PROTECTION COVER</p> <p>MOUNTING GUIDES</p>	<p>click</p> <p>2</p> <p>1</p> <p>2</p>
<p> ATENÇÃO: Para prevenir choques elétricos, desconecte a fonte de alimentação antes da instalação ou manutenção.</p> <p> ATTENTION: To prevent electrical shock disconnect from power source before installing or servicing.</p> <p> ATENCIÓN: Para prevención de choque eléctrico desconecte de la fuente de alimentación antes de una instalación o mantenimiento.</p>	

CODE:	13000038	REV:	02
-------	----------	------	----

0.2-0.3 N×m

Ø 3.5

Ø 17

28

M4 screws (x4)

screw 3x9.5

screw 3.2x13

d <= 8mm

Panel thickness 1-4

77.4

100-360 MAX

90

44