

Virtual Inspection Platform

Plataforma de Inspección Virtual

Plataforma de Inspeção Virtual

How to Use Virtual Inspection Platform

Cómo Utilizar la Plataforma de Inspección Virtual

Como Utilizar a Plataforma de Inspeção Virtual



How to Use Virtual Inspection Platform

Virtual Inspection Platform

Language: English

Document: 50123335

Revision: 01

Date: 04/2026

1 ACCESS VIRTUAL INSPECTION PAGE..... 4

2 SIGN UP 5

3 SIGN-IN IN THE VIRTUAL INSPECTION PLATFORM..... 6

4 VIRTUAL INSPECTION ROOM 7

Please use Google Chrome or Mozilla browser.

1 ACCESS VIRTUAL INSPECTION PAGE

Link: <https://virtualinspection.wnology.io/login>.



Figure 1.1: Virtual Inspection Platform home screen

If you are accessing this page for the first time, please click on "Sign up", as shown on the [Figure 1.2 on page 4](#) to register an account.



Figure 1.2: Home screen, Sign up account

If you already have an account, please go to step 3.

2 SIGN UP

- Fill in fields of register with your personal details.

WIP VIRTUAL INSPECTION BR ▼

Cadastro de usuário

Nome
e.g. John

Sobrenome
e.g. Doe

Endereço de e-mail
e.g. John@example.com

Senha
*

Por favor, confirme sua senha
*

* As senhas devem ter entre 8 e 30 caracteres, incluindo pelo menos uma letra maiúscula, uma letra minúscula, um número e um caractere especial.

Termos de uso

2021 © Direitos Reservados - Termos de uso (v1.3.5)

Figure 2.1: User registration screen

Kindly note that e-mail address must be the same informed in the inspection confirmation.

Passwords must have between 8 and 30 characters, including one uppercase and lowercase letter, a number and a special character.

- Flag "Terms of use" to confirm the acceptance of the terms and click on "SUBMIT".

Terms of use

Figure 2.2: Submit

3 SIGN-IN IN THE VIRTUAL INSPECTION PLATFORM

- Inform the registered email address and password.



Figure 3.1: Sign-in in the Virtual Inspection Platform

4 VIRTUAL INSPECTION ROOM

- You can check the upcoming inspections released for your login as shown in the Figure 4.1 on page 7.




Figure 4.1: Upcoming inspections released

- Clique em "Entrar" para acessar a Sala de Inspeção Virtual./ Click on "Join" to access the Virtual Inspection Room.




Figure 4.2: Access the Virtual Inspection Room

- You can follow the live inspection as detailed in the Figure 4.3 on page 7.




Figure 4.3: Live inspection

On the right side, there is a fixed camera, in real-time.

VIRTUAL INSPECTION ROOM

To change the camera screen size, click on the three points on right down side and select the option "Picture in picture".




Figure 4.4: To change the camera screen size

On the left side, it is possible to see the laboratory screen to check the measured values during the tests, in real-time.

To see this screen in a better resolution, click on the three points on right down side and select the option "View full screen".




Figure 4.5: View full screen

- If necessary, you can refresh the page pressing F5 and it will be updated considering standard layout.
- In case of problems due to internet quality or speed, please press F5 to refresh the page.
- The Virtual Inspection Room has a chat with audio and video resources to be used during the meetings to interact with all participants.




Figure 4.6: Resources to be used during the meetings

Please only use audio and video resources when necessary to interact with other inspection participants and do not forget to close the camera or mute the audio when you are not using it.

In case of doubts or problems to access the Virtual Inspection Platform, please, contact WEG.

Cómo Utilizar la Plataforma de Inspección Virtual

Plataforma de Inspección Virtual

Idioma: Español

Documento: 50123335

Revisión: 01

Fecha: 04/2026

1 ACCEDA A LA PLATAFORMA DE INSPECCIÓN VIRTUAL.....	12
2 CREAR.....	13
3 ENTRAR EN LA PLATAFORMA DE INSPECCIÓN VIRTUAL	14
4 SALA DE INSPECCIÓN VIRTUAL	15

Utilizar los navegadores Google Chrome o Mozilla Firefox.

1 ACCEDA A LA PLATAFORMA DE INSPECCIÓN VIRTUAL

Link: <https://virtualinspection.wnology.io/login>.



Figura 1.1: Pantalla inicial de la Plataforma de Inspección Virtual

Si usted está accediendo a esta página por primera vez, haga clic en "Crear", conforme es demostrado en la Figura 1.2 de la página 12 para registrar una cuenta.



Figura 1.2: Pantalla inicial - Crear cuenta

En caso de que usted ya tenga una cuenta, avance al paso 3.

2 CREAR

- Complete los campos de registro con sus informaciones personales.

The screenshot shows a registration form titled "Cadastro de usuário". It includes the following fields and elements:

- Nome:** Input field with placeholder "e.g. John".
- Sobrenome:** Input field with placeholder "e.g. Doe".
- Endereço de e-mail:** Input field with placeholder "e.g. John@example.com".
- Senha:** Input field with a "*" character.
- Por favor, confirme sua senha:** Input field with a "*" character.
- Terms of use:** A checkbox labeled "Termos de uso" which is checked.
- Buttons:** "CONFIRMAR CADASTRO" (blue) and "VOLTAR" (grey).

At the bottom of the form, there is a small copyright notice: "2021 © Direitos Reservados - Termos de uso (v1.3.5)".

Figura 2.1: Pantalla de registro de usuarios

Observe que la dirección de e-mail debe ser la misma informada en la confirmación de la inspección.

Las contraseñas deben tener entre 8 y 30 caracteres, incluyendo por lo menos una letra mayúscula, una letra minúscula, un número y un carácter especial.

- Confirme que usted leyó los "Términos de uso" seleccionando el cuadrado de al lado y haga clic en "CONFIRMAR REGISTRO".

This close-up shows the "Terms of use" checkbox, which is checked, and the "SUBMIT" and "RETURN" buttons below it.

Figura 2.2: Confirmar registro

3 ENTRAR EN LA PLATAFORMA DE INSPECCIÓN VIRTUAL

- Informe la dirección de e-mail y la contraseña registradas.



Figura 3.1: Entrar en la Plataforma de Inspección Virtual

4 SALA DE INSPECCIÓN VIRTUAL

- Usted puede verificar las próximas inspecciones liberadas para su login, conforme es mostrado en la [Figura 4.1 de la página 15](#).




Figura 4.1: Inspecciones liberadas

- Haga clic en "Entrar" para acceder a la Sala de Inspección Virtual.




Figura 4.2: Acceder a la Sala de Inspección Virtual

- Usted puede realizar el seguimiento de la inspección en vivo, conforme es detallado en la [Figura 4.3 de la página 15](#).




Figura 4.3: Inspección en vivo

SALA DE INSPECCIÓN VIRTUAL

Del lado derecho hay una cámara fija, en tiempo real.

Para alterar el tamaño de la pantalla de la cámara, haga clic en los tres puntos a la derecha y seleccione la opción "Imagen en la imagen".




Figura 4.4: Alterar el tamaño de la pantalla de la cámara

Del lado izquierdo es posible visualizar la pantalla del laboratorio para verificación de los valores medidos durante las pruebas, en tiempo real.

Para ver esta pantalla en mejor resolución, haga clic en los tres puntos a la derecha y seleccione la opción "Ver pantalla entera".




Figura 4.5: Ver pantalla entera

- Si es necesario, puede actualizar la página presionando F5. Ésta será actualizada considerando el layout estándar.
- En caso de problemas debido a la calidad o velocidad de la Internet, presione F5 para actualizar la página.
- La Sala Virtual de inspección tiene chat con recursos de audio y vídeo para ser utilizados durante las reuniones para interacción con todos los participantes.




Figura 4.6: Recursos para ser utilizados durante las reuniones

Use los recursos de audio y vídeo solamente cuando sea necesario, para interactuar con otros participantes de la inspección, y no se olvide de cerrar la cámara o silenciar el audio cuando no lo esté usando.

En caso de dudas o problemas de acceso a la Plataforma de Inspección Virtual, entre en contacto con WEG.

Como Utilizar a Plataforma de Inspeção Virtual

Plataforma de Inspeção Virtual

Idioma: Português

Documento: 50123335

Revisão: 01

Data: 04/2026

1 ACESSE A PLATAFORMA DE INSPEÇÃO VIRTUAL.....	20
2 CRIAR	21
3 ENTRAR NA PLATAFORMA DE INSPEÇÃO VIRTUAL.....	22
4 SALA DE INSPEÇÃO VIRTUAL.....	23

Utilizar os navegadores Google Chrome ou Mozilla Firefox.

1 ACESSE A PLATAFORMA DE INSPEÇÃO VIRTUAL

Link: <https://virtualinspection.wnology.io/login>.



Figura 1.1: Tela inicial da Plataforma de Inspeção Virtual

Se você estiver acessando esta página pela primeira vez, clique em “Criar”, conforme demonstrado na Figura 1.2 na página 20 para cadastrar uma conta.



Figura 1.2: Tela inicial, criar conta

Caso você já tenha uma conta, vá para o passo 3.

2 CRIAR

- Preencha os campos de cadastro com as suas informações pessoais.

VEG VIRTUALINSPECTION BR ▼

Cadastro de usuário

Nome
e.g. John

Sobrenome
e.g. Doe

Endereço de e-mail
e.g. John@example.com

Senha
*

Por favor, confirme sua senha
*

* As senhas devem ter entre 8 e 30 caracteres, incluindo pelo menos uma letra maiúscula, uma letra minúscula, um número e um caractere especial.

Termos de uso

2021 © Direitos Reservados - Termos de uso (v1.3.5)

Figura 2.1: Tela Cadastro de Usuário

Observe que o endereço de e-mail deve ser o mesmo informado na confirmação da inspeção.

As senhas devem ter entre 8 e 30 caracteres, incluindo pelo menos uma letra maiúscula, uma letra minúscula, um número e um caractere especial.

- Confirme que você leu os "Termos de uso" selecionando o quadrado ao lado e clique em "CONFIRMAR CADASTRO".

Terms of use

Figura 2.2: Confirmar registro

3 ENTRAR NA PLATAFORMA DE INSPEÇÃO VIRTUAL

- Informe o endereço de e-mail e senha cadastrados.



Figura 3.1: Entrar na Plataforma de Inspeção Virtual

4 SALA DE INSPEÇÃO VIRTUAL

- Você pode verificar as próximas inspeções liberadas para o seu login, conforme mostrado na [Figura 4.1](#) na página 23.

Welcome,

+ ADD INSPECTION

SEARCH

Upcoming Inspections:

Client	Start time	End time	
> WSG Saipem	Apr 27, 2021 1:33 PM	Apr 30, 2021 1:33 PM	JOIN
> MODEC / GD SINGAPORE	May 3, 2021 5:00 AM	May 6, 2021 6:00 PM	JOIN

Latest Inspections:

Client	Start time	End time
> WSG	Apr 22, 2021 9:36 AM	Apr 28, 2021 1:01 PM
> Rockwell	Apr 19, 2021 6:30 AM	Apr 20, 2021 5:00 PM

Figura 4.1: Inspeções liberadas

- Clique em "Entrar" para acessar a Sala de Inspeção Virtual.

Upcoming Inspections:

Client	Start time	End time	
> WSG Saipem	Apr 27, 2021 1:33 PM	Apr 30, 2021 1:33 PM	JOIN
> MODEC / GD SINGAPORE	May 3, 2021 5:00 AM	May 6, 2021 6:00 PM	JOIN

Figura 4.2: Acessar a Sala de Inspeção Virtual

- Você pode acompanhar a inspeção ao vivo conforme detalhado na [Figura 4.3](#) na página 23.

Virtual Inspection - Demo

Valério

5 F 2 Da 64 C 598 B 330006515 Cc 5 3

1:35:58

Video for Laboratório VII has been turned off to save bandwidth

CQLAB7

WebRTC-Streamer v0.2.8-6-g6ec8f6 Linux-x86_64

Figura 4.3: Inspeção ao vivo

Do lado direito, há uma câmera fixa, em tempo real.

SALA DE INSPEÇÃO VIRTUAL

Para alterar o tamanho da tela da câmera, clique nos três pontos à direita e selecione a opção "Imagem na imagem".




Figura 4.4: Alterar o tamanho da tela da câmera

Do lado esquerdo, é possível visualizar a tela do laboratório para verificação dos valores medidos durante os testes, em tempo real.

Para ver esta tela em melhor resolução, clique nos três pontos à direita e selecione a opção "Ver tela inteira".




Figura 4.5: Ver tela inteira

- Se necessário, você pode atualizar a página pressionando F5. Ela será atualizada considerando o layout padrão.
- Em caso de problemas devido à qualidade ou velocidade da Internet, pressione F5 para atualizar a página.
- A Sala Virtual de Inspeção possui chat com recursos de áudio e vídeo para serem utilizados durante as reuniões para interação com todos os participantes.




Figura 4.6: Recursos para serem utilizados durante as reuniões

Use os recursos de áudio e vídeo apenas quando necessário para interagir com outros participantes da inspeção e não se esqueça de fechar a câmera ou silenciar o áudio quando não estiver usando.

Em caso de dúvidas ou problemas de acesso à Plataforma de Inspeção Virtual entre em contato com a WEG.



BRAZIL

WEG DRIVES & CONTROLS - AUTOMAÇÃO LTDA

Av. Prefeito Waldemar Grubba, 3000

89256-900 - Jaraguá do Sul - SC

Phone: 55 (47) 3276-4000

Fax: 55 (47) 3276-4060

www.weg.net/br