

FECHADURA WI-FI DE SOBREPOR WEG SMART HOME

Praticidade é estar conectado com a sua casa a toda hora e de qualquer lugar. Com a Fechadura Wi-Fi, você terá mais praticidade para trancar sua casa, podendo utilizar uma senha pessoal, biometria, cartão de acesso ou pelo nosso app WEG HOME para a liberação de sua trava.



Abertura por senha biométrica



Trava automática



Abertura por app



Abertura por senha numérica

Recursos

- Destrramento por cartão de acesso
- Destrramento por biometria
- Destrramento por senha pessoal
- Destrramento por chave
- Destrramento pela APP WEG HOME
- Travamento automático
- 1 ano de garantia


Especificações

Tensão de alimentação	6 Vcc (4 pilhas 1.5 V tipo AA)
Corrente de operação	≤ 200 mA
Teclado	12 dígitos, sensível ao toque
Senha numérica	4 - 8 dígitos
Senha virtual	32 dígitos
Senhas de administrador	9
Senhas biométrica	100
Total de senhas	300 (biométricas + numéricas + cartão de acesso)
Conectividade	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz
Direção para abertura	Esquerda, direita, dentro e fora
Dimensões painel	179 x 72 x 20 mm
Garantia	1 ano


Diagrama de instalação

A trava da fechadura deve ser ajustada para ficar na parte interna da casa, conforme mostrado na imagem abaixo. A porta pode abrir para dentro ou para fora.


Abertura para dentro



Abertura para fora




Meça a distância do furo central da porta onde a fechadura será instalada. A fechadura possui três distâncias diferentes, sendo a distância de 60 mm utilizada como padrão. Para realizar a substituição, siga o passo a passo:




Padrão 60 mm

Passo 1: retire os parafusos da cobertura do cilindro.



Passo 2: Movimento o cilindro para a posição desejada e aperte os parafusos.



Passo 3: A imagem acima mostra o posicionamento de 50 mm visto no painel frontal.

Partes da fechadura

