

Enclosure Size 3 IP20 Kit

Kit IP20 para la Mecánica 3

Kit IP20 para Mecânica 3



SSW-07 / SSW-08
English / Español / Português
Document: 0899.5544 / 02

Installation Guide

Guía de Instalación

Guia de Instalação

1. DESCRIPTION OF THE KIT

Contents:

Table 1 - Contents of the Kit

SSW-07/SSW-08 Enclosure size 3 IP20 Kit (Part number: 10413866)	
Quantity	Description
1	Enclosure size 3 IP20 optional kit

2. SAFETY NOTICES



DANGER!


Disconnect the supply of the Soft-Starter SSW-07/SSW-08 before installing the IP20 kit.

3. OPTIONAL MODULE DESCRIPTION

This optional module has the function to protect against contact to energized parts.

The Enclosure Size 3 IP20 Kit is connected directly to the SSW-07/SSW-08. The module is fixed close to the power terminals, both at the line input and at output to the motor.

4. ENCLOSURE SIZE 3 IP20 KIT INSTALLATION PROCEDURE




1. Contents of the kit.




2. Fix the bottom cover at the holes located on both sides of the power terminals.




3. First fix the second support on the upper side.



4. Press it down until it fits into the bottom cover.



5. Verify if the supports are connected.



6. To connect the supports of the power supply, repeat the same sequence.

1. DESCRIPCIÓN DEL KIT

Contenido del Kit:

Tabla 1 - Contenido del Kit

Kit IP20 para Mecánica 3 del SSW-07/SSW-08 (Código: 10413866)	
Cantidad	Descripción
1	Kit opcional IP20 para mecánica 3

2. INFORMACIONES DE SEGURIDAD




¡PELIGRO!

Desconectar el Arrancador Suave SSW-07/SSW-08 antes de instalar el kit IP20.

3. DESCRIPCIÓN DEL OPCIONAL

Este módulo opcional tiene la función de protección al contacto en las partes energizadas. El Kit IP20 para la Mecánica 3 es conectado directamente al SSW-07/SSW-08. El módulo es encajado junto a los bornes de conexión de potencia tanto en la entrada de la red de alimentación cuanto en la salida para el motor.

4. PROCEDIMIENTO PARA LA INSTALACIÓN DEL KIT IP20 PARA LA MECÁNICA 3




1. Contenido del kit.




2. Encaje el soporte inferior en los orificios ubicados al lado de los terminales de conexión de potencia.



3. Encaje el segundo soporte primeramente por la parte superior.



4. Presione para abajo hasta encajar en el soporte inferior.



5. Certifíquese que los soportes estén encajados.



6. Para conectar los soportes en los bornes de potencia de la red de alimentación, repita la secuencia anterior.

1. DESCRIÇÃO DO KIT

Conteúdo do Kit:

Tabela 1 - Conteúdo do Kit

Kit IP20 para Mecânica 3 da SSW-07/SSW-08 (Código: 10413866)	
Quantidade	Descrição
1	Kit opcional IP20 para mecânica 3

2. INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA



PERIGO!


Desligar a Soft-Starter SSW-07/SSW-08 antes de instalar o Kit IP20 para Mecânica 3.

3. DESCRIÇÃO DO OPCIONAL

Este módulo opcional tem a função de proteção ao contato nas partes energizadas.

O Kit IP20 para Mecânica 3 é conectado diretamente à SSW-07/SSW-08. O módulo é encaixado junto aos bornes de conexão de potência tanto na entrada da rede de alimentação quanto na saída para o motor.

4. PROCEDIMENTO PARA INSTALAÇÃO DO KIT IP20 PARA MECÂNICA 3




1. Conteúdo do kit.




2. Encaixe o suporte inferior na furação localizada ao lado dos bornes de conexão de potência.




3. Encaixe o segundo suporte primeiramente pela parte superior.



4. Pressione para baixo até encaixar no suporte inferior.



5. Certifique-se que os suportes estejam conectados.



6. Para conectar os suportes nos bornes de potência da rede de alimentação, repita a seqüência anterior.



10413154



www.weg.net