


1. APAGAR CÓDIGO



Segure os botões “•” e “••” simultaneamente até que o indicador luminoso do controle pisque duas vezes, então solte o botão “••” e pressione novamente o botão “••” por 3 vezes até que o indicador comece a piscar (o botão “•” deve ficar pressionado durante todo o procedimento).

2. COPIAR CÓDIGO



Aproxime o controle remoto que deseja copiar do Controle Remoto RF WHOME. Pressione o botão a ser programado em ambos os controles simultaneamente até que o indicador luminoso do controle pisque continuamente. Repita o mesmo procedimento para gravar os demais botões.

3. RECUPERAR CÓDIGO



Caso tenha apagado o código do controle por engano, você pode recuperá-lo pressionando simultaneamente os botões “•••” e “••••” durante três segundos. O indicador luminoso começará a piscar indicando que o procedimento foi concluído.