



GARRAS PARA ACOPLAMENTO: RELÉ DE SOBRECARGA+CONTATOR
CONNECTION PIECES: OVERLOADS RELAYS+CONTACTOR
GARRAS PARA ACOPLAMENTO: RELÉ DE SOBRECARGA+CONTATOR

GA67-2D
RW67D + CWM50/65/80

WEG AUTOMAÇÃO
www.weg.net

ATENÇÃO:

- Desconecte da rede elétrica antes de proceder qualquer trabalho neste equipamento.
- Somente profissionais qualificados podem efetuar a instalação e manutenção.
- Obedecer normas nacionais, estaduais, locais e instruções de operação.

WARNING:

- Disconnect power before proceeding with any work on this equipment.
- Installation and maintenance by technical personnel only.
- Attend the national, regional and local standards and follow the operating instruction.

ATENCIÓN:

- Desconectar de la red eléctrica antes de hacer cualquier trabajo en este equipamiento.
- Recomendase instalación por profesional calificado.
- Producto destinado a la utilización en instalaciones eléctricas de baja tensión.

