



Pump Genius Simplex V1.05

Informações da Aplicação

Equipamento: CFW500

Versão de Firmware: V2.06 ou superior

Versão do Software WLP: V11.11 ou superior

Arquivo Atual da Aplicação: PGSPX_CFW500_pt_V1_05.apl

Arquivo Anterior da Aplicação: PGSPX_CFW500_pt_V1_04.apl

Nº do Documento (Manual da Aplicação): 10004314104/00

Desvios funcionais encontrados na versão anterior da aplicação

- 1) Alterados os valores mínimos do P133, P134 e P1054 no assistente de configuração.

Modificações feitas na versão atual da aplicação

- 1) Compatibilizado para CFW500 G1 e G2.



NOTA!

O anexo 1 apresenta como importar a aplicação Pump Genius Simplex para o WLP.

Anexo 1 – Como Importar a Aplicação para o WLP

- 1) No Software de Programação Ladder WLP, no menu “Ferramentas”, selecione a opção “Importa Aplicação para o WLP”;
- 2) Localize o arquivo “PGSPX_CFW500_pt_V1_05.apl” e clique em “OK”;
- 3) A aplicação Pump Genius Simplex será importada para o WLP;
- 4) Para selecionar a aplicação, no menu “Ferramentas”, na opção “Aplicação”, “CFW500”, “Criar”, “Pump Genius”, selecione a opção “Simplex”.