



RESINA IMP LACKTHERM® 1364 H COMP B

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:	Endurecedor epóxi 100% sólidos bi-componente.		
INDICAÇÃO DE USO:	Colagem para isolamento com fita de mica/fibra de vidro, como endurecedor.		
SISTEMA DE APLICAÇÃO:	Pincel.		
CARACTERÍSTICAS:	Código:	10001690 (2,7 Kg)	
	Aspecto/Cor:	Líquido viscoso claro.	
	Viscosidade Brookfield:	12500 ± 2500 cPs	
	25°C (ASTM D2196)		
	Sólidos por Peso:	100%	
	(ASTM D2697/03)		
	Peso Específico:	0,96 ± 0,02 g/cm³	
	(ASTM D1475/98)		
	Rigidez Dielétrica:	60 kV/mm (mín.)	
	(IEC 604647)		
	Classe Térmica:	H (180°C)	
	(DIN 46452/77)		
	Característica da Mistura		
	Componente A:	RESINA IMP LACKTHERM® 1364 H COMP A	
	Catálise:	65A:35B partes por peso	
	Cura:	3h – 6h / 25°C – 30°C. Estufa: 5min. – 15min. / 80°C – 130°C ou aplicar na peça pré aquecida	
	Tempo de Vida Útil da Mistura:	2h (25°C)	
	Ficha de Emergência:	ONU não classificada	
	Prazo de Validade:	12 meses	
RECOMENDAÇÕES:	Manter a embalagem fechada após o uso parcial; O tanque de aplicação deve ser mantido fechado após o seu uso; Utilizar em local com boa ventilação.		
PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA:	Na utilização deste produto, use sempre EPI's: óculos de segurança, luvas de PVC, avental e máscara com filtros contra vapores orgânicos. O armazenamento deve ser em locais ventilados, protegidos do intemperismo. Não fume na área de trabalho. - Em caso de incêndio, usar extintores de CO2 ou pó químico. Utilizar água na forma de neblina, exceto em equipamentos energizados. Contato com a pele causa irritações. Não usar diluente para limpeza da pele, mãos e partes do corpo. Para limpar as mãos usar álcool, e em seguida lavar com água e pasta de limpeza. Usar creme protetor reconstituente de pele. Se ingerido, induza a vômito somente se a vítima estiver consciente, no caso de contato com os olhos, lave-os abundantemente com água. Ocorrendo sintomas de intoxicação pela inalação de vapores de solvente, remover imediatamente a pessoa para uma área ventilada. Em caso de acidentes providenciem os primeiros socorros e chamar imediatamente serviço médico.		
NOTA:	Todas as informações mencionadas neste boletim técnico estão baseadas em nossas experiências e Conhecimentos, entretanto como não temos qualquer controle sobre o uso de nossos produtos, nenhuma garantia – expressa ou subentendida é dada ou sugerida quanto a essas informações. Não assumimos assim qualquer responsabilidade quanto ao rendimento, desempenho ou quaisquer danos materiais ou pessoais resultantes do uso incorreto das informações prestadas.		