



Informaciones de la Aplicación

Bobinadora Tangencial con Célula de Carga

Equipamiento: CFW-11

Versión del Firmware: V2.00 o superior

Versión del Software WLP: V8.21 o superior

Versión Actual de la Aplicación: SWLC-1_10.apl

Versión Anterior de la Aplicación: SWLC-1_01.apl

Documento: 10000285153 / 01

Desvíos funcionales en la versión anterior de la aplicación

1)

Modificaciones en la versión actual de la aplicación

- 1) Insertado temporizador para el marcador del primer ciclo de scan del SoftPLC;
- 2) Insertado el paso 15 (Monitoreo HMI) en el Asistente de Configuración y compilado a CFW-11 V2.00.

¡Notas!

- 1) Anexo 1 muestra la forma de importar la aplicación Bobinadora Tangencial con Célula de Carga en el WLP.

Anexo 1 – Cómo Importar la Aplicación en el WLP

- 1) En el Software de Programación Ladder WLP, en el menú "Tools", seleccione la opción "Import Application to WLP";
- 2) Busque el archivo "SWLC-1_10.apl" y prensa "OK";
- 3) La aplicación Bobinadora Tangencial con Célula de Carga se importarán para el WLP;
- 4) Para seleccionar la aplicación, en el menú "Tools", en la opción "Application", "CFW11", "Create", "Surface Winder", seleccione "Load Cell".